Fernbedienung Blizz TV-Box zur Bedienung des Fernsehers

Mit der WWZ-Fernbedienung wird die TV-Box gesteuert. Diese Anleitung zeigt, wie Sie die Fernbedienung mit Ihrem TV koppeln. Danach brauchen Sie für das Ein- und Ausschalten sowie die Lautstärkeregelung nur noch eine Fernbedienung.

Mit der WWZ-Fernbedienung wird die TV-Box gesteuert. Diese Anleitung zeigt, wie Sie die Fernbedienung mit Ihrem TV koppeln. Danach brauchen Sie für das Ein- und Ausschalten sowie die Lautstärkeregelung nur noch eine Fernbedienung.

Folgende Tasten auf der WWZ-Fernbedienung können mit den Infrarot-Signalen von der originalen TV-Fernbedienung programmiert werden:

Power (1)	Ein- und Ausschalten des Fernsehers
Volume + (2)	Lautstärke des Fernsehers erhöhen
Volume – (3)	Lautstärke des Fernsehers senken
Mute (4)	Ton des Fernsehers aus- und einschalten

Anleitungsschritte

1. Stellen sie sicher, dass die Fernbedienung des Fernsehers im Infrarot-Modus sendet. Sofern eine Bluetooth-Verbindung zum Fernseher besteht, muss die Verbindung im TV-Menü abgebrochen werden oder der Fernseher vom Strom getrennt werden.

2. Ersetzen Sie schwache Batterien in beiden Fernbedienungen.

3. Reduzieren Sie mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke des Fernsehers.

4. Erhöhen Sie mit der WWZ-Fernbedienung die Lautstärke der WWZ-TV-Box auf 12 (laut) bis 15 (sehr laut) durch Drücken der «Volume +»-Taste (2).

5. Legen Sie auf einer ebenen Fläche die WWZ-Fernbedienung und ihre TV-Fernbedienung gegenüber, so dass der Infrarotsender der TV-Fernbedienung auf das IR-Fenster der WWZ-Fernbedienung zeigt. Die beiden oberen Enden sollen etwa drei Zentimeter (max. 5 Zentimeter) voneinander entfernt sein.

Blizz
Internet TV Mobile
von WWZ

6. Lesen Sie diesen Schritt zuerst ganz durch. Halten Sie die Tasten jeweils ausreichend lange gedrückt.

   6.1 Drücken Sie auf der WWZ-Fernbedienung während vier Sekunden gleichzeitig die «Einstellungen»-Taste (5) und die «Volume +»-Taste (2). Auf der WWZ-Fernbedienung blinkt die «Power»-Taste (1) zweimal und leuchtet danach konstant rot.
   6.2 Drücken Sie auf der TV-Fernbedienung während drei Sekunden die «Volume +»-Taste (2). Auf der WWZ-Fernbedienung blinkt die «Power»-Taste (1) zweimal rot und hört auf zu leuchten.

7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 mit den anderen Tasten: «Volume -» (3), «Mute» (4) und «Power» (1)

8. Aktivieren Sie die vier programmierten Tasten, indem Sie gleichzeitig während vier Sekunden die «Einstellungen»-Taste (5) und die «App»-Taste (6) und anschliessend (nicht alle drei Tasten zusammen) die «Volume -» (3) drücken.

9. Überprüfen Sie nun, ob Ihr Fernseher auf die vier programmierten Tasten wie gewünscht reagiert.

10. Sollte Ihr Fernseher auf eine der vier Tasten nicht wie gewünscht reagieren, so wiederholen Sie die Schritte 5. und 6. für diese Taste.

    Sollte Ihr Fernseher auf keine der vier Tasten reagieren, so wiederholen Sie alle Schritte noch einmal. Ersetzen Sie die Batterien gem. Schritt 1, achten Sie auf den Abstand der beiden Fernbedienungen gem. Schritt 4 und halten Sie die Tasten jeweils genügend lange gedrückt.

Möchten Sie die WWZ-Fernbedienung zurücksetzten und die vier programmierten Tasten wieder löschen, so drücken Sie während vier Sekunden gleichzeitig die «EPG/Guide»-Taste (7) und die «Zurück/Back»-Taste (8).

Sie haben noch Fragen?

QR-Code scannen und die richtige **Kontaktmöglichkeit** finden. Wir sind da.

WWZ Telekom AG
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug
Telefon 041 748 46 46
support@wwz.ch, wwz.ch