TV-Box

TV-Box

Steuerung Lautstärke und Ein- und Ausschalten des Fernsehers mit Fernbedienung der Blizz-TV Box

Blizz
Internet TV Mobile
von WWZ

Inhalt

1. Einleitung 3
2. Verbindung (Pairing) mit HDMI-CEC 4
2.1 Voraussetzungen 4
2.2 Aktivieren Sie nun die HDMI-CEC Einstellungen auf der TV-Box 4
2.3 Voreinstellungen zur Lautstärkenregelung eines Samsung TV's mit HDMI-CEC 4
2.4 Fehlerbehebung bei den Samsung TV-Einstellungen 4
3. Fernbedienung Blizz TV-Box zur Bedienung des Fernsehers verwenden 5

1. Einleitung

Grundsätzlich wird die Blizz TV-Box mit der WWZ-Fernbedienung gesteuert. Es besteht die Möglichkeit, die Fernbedienung der Blizz TV-Box (im Folgenden «TV-Box») für die Steuerung der Grundfunktionen ihres Fernsehers zu programmieren. Sie können mit der TV-Box Fernbedienung ihren Fernseher ein- und ausschalten und die Lautstärke regeln.
Die Anleitung erklärt, wie Sie die Fernbedienung der TV-Box mit dem Fernseher verbinden können.

2. Verbindung (Pairing) mit HDMI-CEC

Die einfachste Variante ist es, den Fernseher und die TV-Box mit HDMI-CEC zu verbinden. Damit kann man die Fernbedienung der TV-Box mit dem Fernseher verbinden.

Wenn HDMI-CEC auf dem Fernseher sowie auf der TV-Box aktiviert ist, wird die Lautstärkenregelung zum Fernseher weitergeleitet.

2.1 Voraussetzungen
Verwenden sie nur HDMI-Kabel mit der Kennzeichnung «Ultra-High-Speed-Kabel 2.1» oder das mitgelieferte HDMI-Kabel.

2.2 Aktivieren Sie nun die HDMI-CEC Einstellungen auf der TV-Box
1. «Einstellungen» (Taste mit dem Zahnrad-Symbol)
2. «Systemeinstellungen»
3. «Geräteeinstellungen»
4. «Erweiterte Einstellungen»
5. «HDMI CEC»
6. «Audio Control»

Prüfen Sie, ob die Lautstärkenregelung via HDMI-CEC funktioniert. Eventuell muss in den Fernseher-Einstellungen HDMI-CEC noch aktiviert werden.

2.3 Voreinstellungen zur Lautstärkenregelung eines Samsung TV's mit HDMI-CEC
Aktivieren Sie Anynet+ (HDMI-CEC) auf dem Samsung Fernseher:
7. Gehen Sie zu Einstellungen
8. Verbindung
9. Externer Gerätemanager
10. Anynet+ (HDMI-CEC)
11. Aktivieren.
12. Schalten sie anschliessend ihre beiden Geräte (TV-Box und Fernseher) aus
    und warten sie ca. 1 Minute, bis sie beide Geräte wieder einschalten.

Schließen Sie beide Geräte wieder an und versuchen Sie erneut, die Lautstärke zu regeln.

2.4 Fehlerbehebung bei den Samsung TV-Einstellungen
Sie können eine HDMI-CEC Selbstdiagnose durchführen:

Navigieren Sie zu
1. Einstellungen
2. Support
3. Gerätepflege
4. Selbstdiagnose
5. HDMI-Fehlerbehebung.

Wenn keiner dieser Schritte funktioniert, ist die CEC-Implementierung des Fernsehers möglicherweise inkompatibel und verhindert die Verbindung mit der TV-Box.

Deaktivieren sie auf der TV-Box die Einstellung «Audio Control», damit die Lautstärkeregelung wieder auf der TV-Box eingeschaltet ist.

Das folgende Kapitel erklärt, wie die TV-Box Fernbedienung manuell mit dem TV verbunden wird.

3. Fernbedienung Blizz TV-Box zur Bedienung des Fernsehers verwenden

Mit der WWZ-Fernbedienung wird die TV-Box gesteuert. Diese Anleitung zeigt, wie Sie die Fernbedienung mit Ihrem TV koppeln. Danach brauchen Sie für das Ein- und Ausschalten sowie die Lautstärkeregelung nur noch eine Fernbedienung.

Folgende Tasten auf der WWZ-Fernbedienung können mit den Infrarot-Signalen von der originalen TV-Fernbedienung programmiert werden:

Power (1)	Ein- und Ausschalten des Fernsehers
Volume + (2)	Lautstärke des Fernsehers erhöhen
Volume – (3)	Lautstärke des Fernsehers senken
Mute (4)	Ton des Fernsehers aus- und einschalten

Anleitungsschritte
1. Stellen sie sicher, dass die Fernbedienung des Fernsehers im Infrarot-Modus sendet. Sofern eine Bluetooth-Verbindung zum Fernseher besteht, muss die Verbindung im TV-Menü abgebrochen werden oder der Fernseher vom Strom getrennt werden.

2. Ersetzen Sie schwache Batterien in beiden Fernbedienungen.

3. Reduzieren Sie mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke des Fernsehers.

4. Erhöhen Sie mit der WWZ-Fernbedienung die Lautstärke der WWZ-TV-Box auf 12 (laut) bis 15 (sehr laut) durch Drücken der «Volume +»-Taste (2).

5. Legen Sie auf einer ebenen Fläche die WWZ-Fernbedienung und ihre TV-Fernbedienung gegenüber, so dass der Infrarotsender der TV-Fernbedienung auf das IR-Fenster der WWZ-Fernbedienung zeigt. Die beiden oberen Enden sollen etwa drei Zentimeter (max. 5 Zentimeter) voneinander entfernt sein.

6. Lesen Sie diesen Schritt zuerst ganz durch. Halten Sie die Tasten jeweils ausreichend lange gedrückt.

   6.1 Drücken Sie auf der WWZ-Fernbedienung während vier Sekunden gleichzeitig die «Einstellungen»-Taste (5) und die «Volume +»-Taste (2).
   Auf der WWZ-Fernbedienung blinkt die «Power»-Taste (1) zweimal und leuchtet danach konstant rot.

   6.2 Drücken Sie auf der TV-Fernbedienung während drei Sekunden die «Volume +»-Taste (2). Auf der WWZ-Fernbedienung blinkt die «Power»-Taste (1) zweimal rot und hört auf zu leuchten.

7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 mit den anderen Tasten: «Volume -» (3), «Mute» (4) und «Power» (1)

8. Aktivieren Sie die vier programmierten Tasten, indem Sie gleichzeitig während vier Sekunden die «Einstellungen»-Taste (5) und die «App»-Taste (6) und anschliessend (nicht alle drei Tasten zusammen) die «Volume -» (3) drücken.

9. Überprüfen Sie nun, ob Ihr Fernseher auf die vier programmierten Tasten wie gewünscht reagiert.

10. Sollte Ihr Fernseher auf eine der vier Tasten nicht wie gewünscht reagieren, so wiederholen Sie die Schritte 5. und 6. für diese Taste.

    Sollte Ihr Fernseher auf keine der vier Tasten reagieren, so wiederholen Sie alle Schritte noch einmal. Ersetzen Sie die Batterien gem. Schritt 1., achten Sie auf den Abstand der beiden Fernbedienungen gem. Schritt 4. und halten Sie die Tasten jeweils genügend lange gedrückt.

4. Zurücksetzen der TV-Box Fernbedienung

Möchten Sie die WWZ-Fernbedienung zurücksetzten und die vier programmierten Tasten wieder löschen, so drücken Sie während vier Sekunden gleichzeitig die «EPG/Guide»-Taste (7) und die «Zurück/Back»-Taste (8).

Sie haben noch Fragen?

QR-Code scannen und die richtige **Kontaktmöglichkeit** finden. Wir sind da.

WWZ Telekom AG
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug
Telefon 041 748 46 46
support@wwz.ch, wwz.ch

09/2025