en	User and Installation Manual
on	Expansion PCB
nl	Gebruikers- en installatiehandleiding
	Uitbreidingsprint
de	Betriebs- und Installationsanleitung
uu	Erweiterungsleiterplatte
fr	Notice d'installation et d'utilisation
	Carte d'extension
it	Manuale uso e installazione
п	PCB di espansione
29	Manual de usuario y de instalación
63	Placa electrónica de expansión
nt	Manual de utilização e instalação
ΡĽ	Placa eletrónica de expansão

SCB-17B

Contents

1	Abou 1.1	It this manual				
2	Description of the product					
3	Instal	Ilation				
	3.1 3.2 3.3	Mounting instructions5Electrical connections53.2.1Safety instructions PCB53.2.2Connecting a mixing valve53.2.3Connecting the pump with a protection thermostat53.2.4Connecting the pump63.2.5Connecting a nom thermostat63.2.6Connecting a nexternal flow temperature sensor63.2.7Connecting a solar collector temperature sensor63.3.1Direct and mixing zone73.3.2Fan convector and swimming pool zone73.3.3Safety Thermostat93.3.4DHW Circulation103.3.5DHW Mixing113.3.6DHW Solar123.3.7Solar with storage loading133.3.8Solar with heat dump14				
4	Settir 4.1 4.2 4.3	Introduction to parameter codes19DHW Circulation settings204.2.1DHW Circulation signals20DHW mixing settings214.3.1DHW mixing signals21				
	4.4 4.5	A.4.1 DHW Solar signals .24 CN1 Configuration .25				
5	Trout 5.1 5.2	bleshooting				

1 About this manual

1.1 Symbols used in the manual

This manual contains special instructions, marked with specific symbols. Please pay extra attention when these symbols are used.



Important

Please note: important information.

The symbols mentioned below are of lower importance, but they can help you navigate or give useful information.



Reference to other manuals or pages in this manual.

2 Description of the product

2.1 Introduction to the controls platform

Components in the example

This device is compatible with the controls platform. This is a modular system, and offers compatibility and connectivity between all products that make use of the same platform.



AD-3001366-02

Function Item Description CU Control Unit: Control unit The control unit handles all basic functionality of the appliance. СВ Connection Board: Connection PCB The connection PCB is used to provide easy access to all connectors of the control unit. SCB Smart Control Board: Expansion PCB (option-An expansion PCB can be fitted to an appliance to provide extra functionality, like an internal calorifier or multiple zones. al) MK Control panel: Control panel and display The control panel is the user interface to the appliance. Room Unit: Room unit (e.g. a thermostat) RU A room unit is used to measure the temperature in a reference room L-Bus Local Bus: Connection between devices The local bus provides communication between devices. S-Bus System Bus: Connection between appliances The system bus provides communication between appliances. **R-Bus** Room unit Bus: Connection to a room unit The room unit bus provides communication to a room unit. Α Device A device is a PCB, display or a room unit. В Appliance An appliance is a set of devices connected via the same L-Bus С System A system is a set of appliances connected via the same S-Bus

Tab.2 Devices covered in this manual

Tab.1

Name visible in display	Description	Function
SCB-17B	Expansion PCB SCB-17B	The SCB-17B provides functionality for DHW circulation, DHW mixing and solar.

2.2 The SCB-17B expansion PCB

The SCB-17B offers the following functionality:

- DHW Circulation
- DHW Mixing
- Solar features

Two extra zones can be connected to the SCB-17B expansion board. Expansion boards are automatically recognised by the control unit of the appliance.

ୢୄ

If expansion boards are removed, the appliance will show an error code. To solve this error, an auto-detect must be carried out after removal.

Fig.2 SCB-17B PCB



2.3 Identification number

Fig.3 Rotary dial for identification number



The rotary dial can be used to select an identification number for the PCB. If multiple PCBs with a rotary dial are in use, each PCB with a rotary dial can have a unique number for identification.

The letters on the rotary button represent the following numbers:

- A = 10 • B = 11
- C = 12
- D = 13
- E = 14
- F = 15

AD-3001210-01

3 Installation

3.1 Mounting instructions

Fig.4 Mounting example

Refer to the manual of the appliance for possible mounting positions. Use screws or fasteners for secure mounting.



AD-4000000-01

3.2 Electrical connections

3.2.1 Safety instructions PCB



3.2.2 Connecting a mixing valve

Fig.5	Mixing valve connector C		The mi VAC) f	ixing valve connector can be used to connect a mixing valve (230 or a mixing circuit (zone). Connect the mixing valve as follows: ct the mixing-way valve as follows:
		AD-3002126-01	⊥ N J	Earth Neutral Open Close

3.2.3 Connecting the pump with a protection thermostat

 Fig.6
 Pump and protection thermostat connector
 The pump connector can be used to connect a zone pump. The TS connector can be used to connect a protection thermostat, e.g. for underfloor heating. The maximum pump power consumption is 300 A. Connect the pump and the protection thermostat as follows:

 Image: N L TS
 Connect the mixing-way value as follows:

≟ Earth

Neutral

Ν

L

AD-3002121-01

Phase

TS protection thermostat (remove bridge)

Ш

3.2.4 Connecting the pump

Fig.7	Pump connector	The pump connector can be used to connect a zone pum			
● B		Con	Connect the pump as follows:		
÷ N L	AD-3002122-01	∔ N L	Earth Neutral Phase		

3.2.5 Connecting a room thermostat

Fig.8	R-Bus connector		The R-Bus connectors can be used to connect a room thermostat. The B connector is used for circuit B and the C connector is used for circuit C. The connectors support the following types of thermostats:
R-Bus		AD-3002123-01	 R-Bus thermostat. OpenTherm thermostat. OpenTherm Smart Power thermostat On/off thermostat
			It does not matter which wire is connected to which cable clamp. The software recognizes which type of thermostat is connected.

The B / PWM connector doubles as a solar pump connector.

3.2.6 Connecting an external flow temperature sensor

Fig.9	Tflow connector	The Tflow connector can be used to connect a flow temperature sensor for
lc	ÅВ	use in the system.
Tflow	Tflow	
		AD-3002125-01

3.2.7 Connecting a solar collector temperature sensor

Fig.10	T Coll T2 connector

The **T Coll T2** connector can be used to connect the solar collector temperature sensor.

AD-3002124-01

3.3 Installation examples

3.3.1 Direct and mixing zone

Fig.11 Connecting direct and mixing zone



The SCB-17B supports a direct zone and a mixing zone. The SCB-17B factory settings are configured for this use case.

- 1 Pump Circuit B
- 2 Three-way valve Circuit C
- 3 Pump Circuit C
- 4 Temperature sensor
- 5 Safety temperature limiter Circuit C



Fig.12 Connecting fan convector and swimming pool zones



The SCB-17B supports a fan convector and swimming pool zone.

- Pump Circuit B
- Pump Circuit C

1

2

- Pump Circuit C
- Temperature sensor

Tab.3 Required parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Set to
CP020 Zone Function	The function of a zone. The selected function can have several de- fault settings.	≔ > Installation Setup > CIRC C > Zone Fuc- tion2	0 = Disable 1 = Direct 2 = Mixing Circuit 3 = Swimming pool 4 = High Temperature 5 = Fan Convector 6 = DHW tank 7 = Electrical DHW 8 = Time Program 9 = ProcessHeat	Fan Convector
CP021 Zone Function	The function of a zone. The selected function can have several de- fault settings.	<pre> => Installation Setup > CIRC C > Zone Fuc- tion2 </pre>	0 = Disable 1 = Direct 2 = Mixing Circuit 3 = Swimming pool 4 = High Temperature 5 = Fan Convector 6 = DHW tank 7 = Electrical DHW 8 = Time Program 9 = ProcessHeat	Swimming pool

Tab.4 Optional parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
CP020 Zone Function	The function of a zone. The selected function can have several de- fault settings.	≔ > Installation Setup > CIRC C > Zone Fuc- tion2	0 = Disable 1 = Direct 2 = Mixing Circuit 3 = Swimming pool 4 = High Temperature 5 = Fan Convector 6 = DHW tank 7 = Electrical DHW 8 = Time Program 9 = ProcessHeat	Direct
CP021 Zone Function	The function of a zone. The selected function can have several de- fault settings.	<pre>Installation Setup CIRC C > Zone Fuc- tion2</pre>	0 = Disable 1 = Direct 2 = Mixing Circuit 3 = Swimming pool 4 = High Temperature 5 = Fan Convector 6 = DHW tank 7 = Electrical DHW 8 = Time Program 9 = ProcessHeat	Mixing Circuit

3.3.3 Safety Thermostat



Diverter valve - Circuit C Pump - Circuit C Temperature sensor - Circuit C Safety temperature limiter - Circuit C

1

2

3

4

Tab.5 **Required parameters**

Parameter	Description	Menu path	Options	Set to
CP021 Zone Function	The function of a zone. The selected function can have several de- fault settings.	≔ > Installation Setup > CIRC C > Zone Fuc- tion2	0 = Disable 1 = Direct 2 = Mixing Circuit 3 = Swimming pool 4 = High Temperature 5 = Fan Convector 6 = DHW tank 7 = Electrical DHW 8 = Time Program 9 = ProcessHeat	Mixing Circuit
CP191 Safety thermostat	Enable (1) or disable (0) the zone safety ther- mostat. When enabled, the safety thermostat input is checked and the system will raise an error if needed.	≔ > Installation Setup> CIRC C > Advanced	0 = Off 1 = On	On

Tab.6 **Optional parameters**

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
CP021 Zone Function	The function of a zone. The selected function can have several de- fault settings.	≔ > Installation Setup > CIRC C > Zone Fuc- tion2	0 = Disable 1 = Direct 2 = Mixing Circuit 3 = Swimming pool 4 = High Temperature 5 = Fan Convector 6 = DHW tank 7 = Electrical DHW 8 = Time Program 9 = ProcessHeat	Mixing Circuit
CP191 Safety thermostat	Enable (1) or disable (0) the zone safety ther- mostat. When enabled, the safety thermostat input is checked and the system will raise an error if needed.	≔ > Installation Setup> CIRC C > Advanced	0 = Off 1 = On	Off

3.3.4 DHW Circulation

Fig.14 Connecting DHW Circulation



DHW Circulation creates a hot water flow in the circuit for the following reasons:

- To avoid legionella.
- To reduce the time to supply hot water.

Connecting a sensor at the end of the circulation pipe is optional. The circulation pump can be controlled either with or without a sensor at the end of the circulation pipes.

Pump - DHW

1

2

Temperature sensor

AD-3002194-01

Tab.7 Required parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Set to
DP450 DHW circulation	Enable (1) or disable (0) the DHW circulation zone.	Installation Setup > DHWext mix + circ	0 Off 1 On	1 On
DP050 Circulation mode	Selects the functioning mode of the DHW cir- culation pump.	 ⇒ Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Pump is off 1 Pump on time pro- gram 2 Pump for DHW com- fort	2 Pump for DHW com- fort
DP052 Circ pump on time	Sets a fixed operating time for the cyclic ON time for the DHW circu- lation pump. When set to 0, the circulation pump is always in ON mode.	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	2 Min
DP053 Circ pump off time	Sets the fixed non-op- erating time for the cy- clic OFF time for the DHW circulation pump. When set to 0, the cir- culation pump is always in ON mode.	 ⇒ Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	4 Min

Tab.8 Optional parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
DP450 DHW circulation	Enable (1) or disable (0) the DHW circulation zone.	<pre>:≡ > Installation Setup > DHWext mix + circ</pre>	0 Off 1 On	0 Off
DP336 DHW pump hysteresis	Sets the temperature treshold conditioning for the DHW circulation pump to switch from ON to OFF.	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ 	1 60 °C	°C
DP050 Circulation mode	Selects the functioning mode of the DHW cir- culation pump.	 ⇒ Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Pump is off 1 Pump on time pro- gram 2 Pump for DHW com- fort	0 Pump is off

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
DP052 Circ pump on time	Sets a fixed operating time for the cyclic ON time for the DHW circu- lation pump. When set to 0, the circulation pump is always in ON mode.	 ⇒ Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	0 Min
DP053 Circ pump off time	Sets the fixed non-op- erating time for the cy- clic OFF time for the DHW circulation pump. When set to 0, the cir- culation pump is always in ON mode.	 ⇒ Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	0 Min
DP026 Delta DHW tank temp	Sets the maximum tem- perature difference be- tween the top and bot- tom of the DHW tank, before starting the DHW mixing pump.	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 100 °C	6 °C
DP473 Circulation Tsensor	Selects if a DHW circu- lation temperature sen- sor is connected; Yes (1) or No (0).	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 No 1 Yes	1
DP054 Circ pump anti leg	Enable (1) or disable (0) the anti legionella function for the DHW circulation pump.	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Off 1 On	0 Off
DP057 Circulation Toffset	Sets the DHW circula- tion water offset tem- perature. This value is substracted from the DHW tank top sensor temperature to obtain the circulation setpoint value.	≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 °C	O°C

3.3.5 DHW Mixing

Fig.15 Connecting DHW Mixing



DHW mixing provides a heat gradient reduction in the DHW tank for the following reasons:

- To avoid legionella.
- To make the temperature uniform inside the DHW tank.
- 1 Pump DHW
- 2 Temperature sensor

Tab.9 Required parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Set to
DP049 DHW tank mixing	Enable (1) or disable (0) the domestical hot water tank mixing.	:= > Installation Setup > DHWext mix + circ	0 Off 1 On	1 On

Tab.10 Optional parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
DP049 DHW tank mixing	Enable (1) or disable (0) the domestical hot water tank mixing.	<pre>:≡ > Installation Setup > DHWext mix + circ</pre>	0 Off 1 On	1 On
DP024 Mix anti-leg mode	Selects the DHW mix- ing pump mode during the anti-legionella proc- ess.	 ⇒ Installation Setup > DHWext mix + circ > Mixing 	0 Off 1 During charging 2 Charging + disinfect	0 Off
DP025 DHW mixing pump	Enable (1) or disable (0) the DHW mixing pump.	 ⇒ Installation Setup > DHWext mix + circ > Mixing 	0 Off 1 On	0 Off
DP026 Delta DHW tank temp	Sets the maximum tem- perature difference be- tween the top and bot- tom of the DHW tank, before starting the DHW mixing pump.	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 100 °C	6 °C
DP044 Min DHW tank temp	Sets the minimum bot- tom temperature of the DHW tank, before start- ing the DHW mixing pump.	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 120 °C	70 °C
DP045 Mix pump hysteresis	Sets the temperature threshold conditioning for the DHW mixing pump to switch from ON to OFF.	 ≔ > Installation Setup > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 20 °C	2 °C

3.3.6 DHW Solar

Fig.16 Connecting DHW Solar



DHW Solar provides functionality to control DHW heating through solar power.

- Solar collector temperature sensor
- DHW temperature sensor
- Pump solar

1

2

3

Tab.11 Required parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Set to
SP287 Solar hydraulic type	Selects the solar hy- draulic installation type.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 No solar 1 1layered tank-1valve 2 1 tank - 1 pump 3 2 tanks-1 valve 4 East/West - 1 tank 5 2 tanks-2 pumps 6 2 tanks-1 heat exch	2 1 tank - 1 pump
SP010 Solar operating mode	Selects the operating mode for the solar. This determines where the solar heat will be stor- ed.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 Off 1 DHW 2 CH 3 DHW + CH	1 DHW

Tab.12 Optional parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
SP287 Solar hydraulic type	Selects the solar hy- draulic installation type.	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 No solar 1 1layered tank-1valve 2 1 tank - 1 pump 3 2 tanks-1 valve 4 East/West - 1 tank 5 2 tanks-2 pumps 6 2 tanks-1 heat exch	2 1 tank - 1 pump
SP010 Solar operating mode	Selects the operating mode for the solar. This determines where the solar heat will be stor- ed.	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 Off 1 DHW 2 CH 3 DHW + CH	0 Off

3.3.7 Solar with storage loading

- Fig.17 Connecting solar with storage loading IC IB OC B T Coll T2 Tflow Tflow R-Bus P^{WM} ⊠ C ● C 🤍 ВВ <u>+ N | | | + N L</u> TS + N L 3 5 2 1 Δ ШÇ 2 Ð₽ 8 بت -3 5 AD-3002196-01
- 1 DI

2

3

4

5

- DHW C temperature sensor Solar collector temperature sensor
- Diverter valve Solar
- DHW B temperature sensor
- Solar collector pump

Tab.13 Required parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Set to
SP287 Solar hydraulic type	Selects the solar hy- draulic installation type.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 = No solar 1 = 1layered tank-1valve 2 = 1 tank - 1 pump 3 = 2 tanks-1 valve 4 = East/West - 1 tank 5 = 2 tanks-2 pumps 6 = 2 tanks-1 heat exch	1layered tank-1valve

Tab.14 Optional parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
SP287 Solar hydraulic type	Selects the solar hy- draulic installation type.	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 = No solar 1 = 1layered tank-1valve 2 = 1 tank - 1 pump 3 = 2 tanks-1 valve 4 = East/West - 1 tank 5 = 2 tanks-2 pumps 6 = 2 tanks-1 heat exch	No solar

3.3.8 Solar with heat dump



- Solar collector temperature sensor Three-way valve - Solar
- Pump solar

Tab.15 Required	parameters
-----------------	------------

Parameter	Description	Menu path	Options	Set to
SP287 Solar hydraulic type	Selects the solar hy- draulic installation type.	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 No solar 1 1layered tank-1valve 2 1 tank - 1 pump 3 2 tanks-1 valve 4 East/West - 1 tank 5 2 tanks-2 pumps 6 2 tanks-1 heat exch	2 1 tank - 1 pump
SP362 Heat dump type	Selects the type of heat dump that is used when the solar collector(s) and solar tank(s) have reached the maximum temperature. This can be a radiator or a fan- coil (or ventilator).	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 None 1 Radiator 2 Fan coil	1 Radiator

Tab.16 Optional parameters

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
SP287 Solar hydraulic type	Selects the solar hy- draulic installation type.	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 No solar 1 1layered tank-1valve 2 1 tank - 1 pump 3 2 tanks-1 valve 4 East/West - 1 tank 5 2 tanks-2 pumps 6 2 tanks-1 heat exch	0 No solar
SP362 Heat dump type	Selects the type of heat dump that is used when the solar collector(s) and solar tank(s) have reached the maximum temperature. This can be a radiator or a fan- coil (or ventilator).	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 None 1 Radiator 2 Fan coil	0 None
SP010 Solar operating mode	Selects the operating mode for the solar. This determines where the solar heat will be stor- ed.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 Off 1 DHW 2 CH 3 DHW + CH	3 DHW + CH
SP011 Solar sensor type	Selects the solar collector sensor type.	 ≔ > Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type 	0 NTC sensor 1 PT1000 sensor 2 PT100 sensor	0 NTC sensor
SP058 Tmin tank charge	Sets the minimum solar collector temperature before solar energy will be charged into either the DHW or CH solar tanks.	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	8 - 90 °C	30 °C
SP051 Tanks recooling	Select the recooling mode which must be used for the DHW and CH solar tanks.	Installation Setup Solar Systems > In- stallation Type	0 Off 1 Nightly 2 Summer 3 Temperature	3 Temperature
SP059 Solar collector mode	Select the operating mode for the solar tube collector function.	Installation Setup > Solar Systems > In- stallation Type	0 Off 1 Time 2 On	2 On
SP000 Tmax heat medium	Sets the maximum al- lowed temperature for the heat conducting medium in order to pro- tect the pump.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection	60 200 °C	120 °C
SP021 Toffset evaparation	Sets the offset evapora- tion temperature of the solar collector. It is used to calculate if the solar pump can be put safely to ON again.	Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection	5 40 °C	5
SP034 Tmax solar collector	Sets the maximum al- lowed temperature in the solar panel for over- heat protection.	Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection	60 200 °C	100
SP322 Toffset extra tank	Sets the offset temper- ature of the additional solar storage tank.	 ≔ > Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection 	5 40 °C	5

en

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
SP031 Tmin solar collector	Sets the minimum al- lowed temperature in the solar collector to prevent the heat con- ducting medium from freezing. The value de- pends on the antifreeze agent concentration.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection	-20 5 °C	0
SP032 Frost protect hyst	Sets the frost protection hysteresis temperature. This value is added to or distracted from the offset temperature to respectively start or stop the frost protection function.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection	5 40 °C	5
SP033 Antifreeze agent %	Sets the amount of anti- freeze agent (ex- pressed as a percent- age) that is added to the heat conducting medium.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection	0 60 %	0
SP276 Frost protect offset	Enable (1) or disable (0) the calculation for the frost protection off- set temperature with re- spect to the antifreeze agent concentration.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Pro- tection	0 Inactive 1 Active	1
SP044 Tsetp DHW charge	Sets the nominal set- point temperature to charge the DHW cylin- der with solar energy.	i≡ > Installation Setup > Solar Systems > So- lar Setpoint	8 60 °C	60
SP045 Tsetp max DHW charge	Sets the maximum set- point temperature to charge the DHW cylin- der with solar energy. If the temperature in the DHW cylinder is lower than this value, the DHW cylinder will be used for storing heat.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > So- lar Setpoint	8 90 °C	80
SP046 Tsetp DHW limit	Sets the setpoint for the DHW cylinder limit tem- perature. If this temper- ature is reached, the charging of the DHW cylinder will be stopped.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > So- lar Setpoint	40 95 °C	75 °C
SP109 Toffset solar pump	Sets an offset tempera- ture between the solar collector temperature and either DHW or CH solar tank temperature before switching the so- lar pump to ON.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > So- lar Setpoint	1 40 °C	3
SP281 Hyst recooling temp	Sets the hysteresis (switch delay) tempera- ture for the recooling mode. This value is added to the maximum recooling temperature to stop the recooling mode.	i≡ > Installation Setup > Solar Systems > So- lar Setpoint	0 20 °C	0

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
SP119 Hyst temp solar pump	Sets the switch delay temperature between the solar collector tem- perature and either the DHW temperature or CH solar tank tempera- ture before switching the solar pump to OFF.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > So- lar Setpoint	1 40 °C	7
SP052 Tmax recooling mode	Sets the maximum tem- perature of the solar collector to be used in recooling mode for both DHW and CH solar tanks. The recooling will be stopped if the solar colector tempera- ture is below this value (minus the correspond- ing offset temperature).	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Re- cooling	8 90 °C	70
SP053 Recooling time delay	Sets the time delay dur- ing which the solar col- lector temperature can be below its maximum (SP052) before the re- cooling function will be stopped.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Re- cooling	0 60 Min	40
SP054 Recooling mode time	Select the recooling mode time which must be used for the DHW and CH solar tanks.	Installation Setup Solar Systems > Re- cooling	0 240 Min	120
SP055 DHW recooling temp	Sets the DHW solar cyl- inder target tempera- ture when the solar col- lector is in recooling mode.	≔ > Installation Setup> Solar Systems > Re- cooling	8 90 °C	70
SP057 Tank recool prio	Select which solar tank must be recooled first when the solar collector is in recooling mode.	 ⇒ Installation Setup > Solar Systems > Re- cooling 	0 CH 1 DHW	0
SP089 Max delay solar pump	Sets the maximum de- lay time before forcing the solar collector pump to ON if the active solar tank temperature didn't reach its maximum al- lowed value (valid only for solar collector func- tion).	≔ > Installation Setup > Solar Systems > Col- lector	0 60 Min	30
SP280 Solar tube ON-time	Sets the time for the so- lar pump to be active for the solar tube col- lector function.	 ⇒ Installation Setup > Solar Systems > Collector 	10 240 Sec	30
SP099 Solar gradient	Sets the maximum gra- dient for rising solar col- lector temperature.	 ⇒ Installation Setup > Solar Systems > Collector 	0 20 °C/min	1
SP069 Solar collect start	Sets the solar collector function start time. This is only active when the Time Mode is selected.	 ≔ > Installation Setup > Solar Systems > Collector 	0 143 HoursMinutes	0
SP079 Solar collect stop	Sets the solar collector function stop time.	 ⇒ Installation Setup > Solar Systems > Collector 	0 143 HoursMinutes	0

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
SP332 Min solar pump power	Sets the minimum solar power at minimum pump speed. This is the thermal power transfer- red by the pump. It is used for calibration. Minimim solar power is zero Watts when the pump is off.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > En- ergy management	0 65.535 kW	0
SP342 Max solar pump power	Sets the maximum so- lar power at maximum pump speed. This is the thermal power transfer- red by the pump. It is used for calibration. Minimim solar power is zero Watts when the pump is off.	Installation Setup > Solar Systems > En- ergy management	0 65.535 kW	5
SP352 Pulse energy counter	Sets the pulse valency of external energy counter(s). This is the amount of energy cor- responding to one unique pulse generated by the external energy counter. This is used for calibrating the ener- gy counter that will be stored in the enrgy sig- nal. The external ener- gy counter will increase the frequency of the en- ergy pulses, i.e. num- ber of pulses per sec- ond as the produced energy increases, and vice versa.	≔ > Installation Setup > Solar Systems > En- ergy management	0 65535 W	1
SP129 Solar pump type	Select which solar pump type is used in the installation.	 ≔ > Installation Setup > Solar Systems > Ad- vanced 	0 PWM pump 1 LIN pump 2 On off	0
SP162 Solar pump speed min	Sets the solar pump minimum speed ex- pressed as a percent- age of the maximum speed for deltaT speed control.	Installation Setup > Solar Systems > Ad- vanced	0 100 %	0

Parameter	Description	Menu path	Options	Factory setting
SP172 Solar pump speed max	Sets the solar pump maximum speed ex- pressed as a percent- age for deltaT speed control.	Installation Setup > Solar Systems > Ad- vanced	30 100 %	100
SP284 Tdiff extra tank	Sets the switch-on dif- ference temperature to transfer solar heat from the main solar tank to the additional solar tank. If the temperature difference between the main solar tank and the additional solar tank is bigger than or identical to the switch-on tem- perature difference, then a heat exchange pump is switched ON and the solar heat will be transferred from the main solar tank to the additional solar tank.	== > Installation Setup > Solar Systems > Ad- vanced	1 20 °C	6

4 Settings

4.1 Introduction to parameter codes



The controls platform makes use of an advanced system to categorise parameters, measurements and counters. Knowing the logic behind these codes, makes it easier to identify them. The code consists of two letters and three numbers.

The first letter is the category the code relates to.

- A Appliance: Appliance
- B Buffer: Hot water tank
- C Circuit: Zone

AD-3001375-01

AD-3001376-01

- D Domestic hot water: Domestic hot water
- E External: External options
- G Gas fired: Gas-fired heat engine
- H Heat pump: Heat pump
- M -: Combustion system
- N Network: Cascade
- O Oil fired: Oil-fired heat engine
- P Producer: Central heating

Category D codes are appliance controlled only. When the domestic hot water is controlled by an SCB, it is handled like a circuit, with C-category codes.

The second letter is the type.

- P010 P Parameter: Parameters
 - C Counter: Counters
 - M Measurement: Signals

Fig.21	Second letter
--------	---------------

Fig.22 Number



The number is always three digits. In certain cases, the last of the three digits relates to a zone.

AD-3001377-01

4.2 DHW Circulation settings

Tab.17 Factory settings at installer level

Code	Display text	Description	Adjustment range	Submenu	Default setting
DP050	Circulation mode	DHW circulation pump mode selec- tion	0 = Pump is off 1 = Pump on time program 2 = Pump for DHW comfort	DHW circu- lation	Pump is off
DP052	Circ pump on time	DHW circulation pump cyclic ON time	0 - 20 Min	DHW circu- lation	0 Min
DP053	Circ pump off time	DHW circulation pump cyclic OFF time	0 - 20 Min	DHW circu- lation	0 Min
DP054	Circ pump anti leg	DHW circulation pump anti legionella	0 = Off 1 = On	DHW circu- lation	Off
DP057	Circulation Toff- set	DHW circulation offset temperature	0 - 20 °C	DHW circu- lation	6 °C
DP336	DHW pump hys- teresis	DHW circulation pump hysteresis temperature	1 - 60 °C	DHW circu- lation	2 °C
DP450	DHW circulation	DHW circulation zone enabled	0 = Off 1 = On	DHW circu- lation	On

4.2.1 DHW Circulation signals

Tab.18 Signals at basic installer level

Code	Display text	Description	Range	Submenu
DM067	DHW operating mode	DHW operating mode	1 = Reduced 2 = Comfort 3 = Anti legionella	DHW exten- ded iAB DHW circula- tion
DM068	Circulation temp	DHW circulation temperature	-25 - 150 °C	DHW exten- ded iAB DHW circula- tion
DM082	Circulation status	Status of the DHW circulation zone	0 = Disabled 1 = Standby 2 = Normal operation 3 = Anti legionella 4 = Pump anti seize 5 = Frost protection	DHW circula- tion

Tab.19 Signals at installer level

Code	Display text	Description	Range	Submenu
DM061	Status DHW anti- leg	DHW circulation pump anti-legionella function status	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	DHW exten- ded iAB DHW mixing DHW circula- tion
DM062	DHW tank temper- ature	DHW tank temperature	-25 - 150 °C	DHW exten- ded iAB DHW mixing DHW circula- tion

4 Settings en

Code	Display text	Description	Range	Submenu
DM069	State DHW circ pump	Status of the DHW circulation pump	0 = Off 1 = On	DHW circula- tion
DM080	Anti seize delay	Circulation pump anti seize delay time	0 - 4294967295 Min	DHW circula- tion
DM081	Circulation Tsetp	DHW circulation setpoint temperature	0 - 655.35 °C	DHW circula- tion

4.3 DHW mixing settings

Code	Display text	Description	Adjustment range	Submenu	Default setting
DP024	Mix anti-leg mode	DHW mixing pump anti- legionella mode	0 = Off 1 = During charging 2 = Charging + disinfect	DHW mixing	Off
DP025	DHW mixing pump	DHW mixing pump enable	0 = Off 1 = On	DHW mixing	Off
DP026	Delta DHW tank temp	Maximum temperature difference be- tween the top and bottom of the DHW tank	0 - 100 °C	DHW mixing	6 °C
DP044	Min DHW tank temp	Minimum bottom temperature DHW tank	0 - 120 °C	DHW mixing	70 °C
DP045	Mix pump hyste- resis	DHW mixing pump hysteresis tem- perature	0 - 20 °C	DHW mixing	2 °C
DP049	DHW tank mixing	Enable/disable domestical hot water tank mixing	0 = Off 1 = On	DHW mixing	On

4.3.1 DHW mixing signals

Code	Display text	Description	Range	Submenu
DM061	Status DHW anti- leg	DHW circulation pump anti-legionella function status	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	DHW exten- ded iAB DHW mixing DHW circula- tion
DM062	DHW tank temper- ature	DHW tank temperature	-25 - 150 °C	DHW exten- ded iAB DHW mixing DHW circula- tion
DM063	DHW tank mixing T	Current DHW tank mixing water temper- ature	-25 - 150 °C	DHW mixing
DM064	DHW mix pump status	DHW mix pump status	0 = Off 1 = On	DHW mixing
DM065	DHW mixing status	Current status of the DHW mixing func- tion group	0 = Disabled 1 = Standby 2 = Normal operation 3 = Anti legionella 4 = Pump anti seize 5 = Frost protection	DHW mixing
DM066	Anti seize delay	DHW mixing pump anti seize delay time	0 - 4294967295 Min	DHW mixing

4.4 DHW Solar settings

Tab.22 Factory settings at installer level

Code	Display text	Description	Adjustment range	Submenu	Default setting
SP000	Tmax heat medi- um	Maximum solar pump temperature for heat conducting medium	60 - 200 °C	Solar sys- tems	120 °C
SP010	Solar operating mode	Selecting the operating mode for the solar	0 = Off 1 = DHW 2 = CH 3 = DHW + CH	Solar sys- tems	Off
SP011	Solar sensor type	Selecting the solar collector sensor type	0 = NTC sensor 1 = PT1000 sensor 2 = PT100 sensor	Solar sys- tems	PT1000 sensor
SP021	Toffset evapara- tion	Offset evaporation temperature of the solar collector	5 - 40 °C	Solar sys- tems	5 °C
SP031	Tmin solar collec- tor	Minimum temperature in solar collec- tor to prevent the heat conducting medium from freezing	-20 - 5 °C	Solar sys- tems	0 °C
SP032	Frost protect hyst	Frost protection hysteresis tempera- ture of solar collector	5 - 40 °C	Solar sys- tems	5 °C
SP033	Antifreeze agent %	Percentage of antifreeze agent in the heat conducting medium	0 - 60 %	Solar sys- tems	0 %
SP034	Tmax solar col- lector	Maximum temperature allowed for solar collector	60 - 200 °C	Solar sys- tems	100 °C
SP044	Tsetp DHW charge	The setpoint temperature for DHW cylinder charge	8 - 60 °C	Solar sys- tems	60 °C
SP045	Tsetp max DHW charge	Setpoint maximum temperature for DHW cylinder charge	8 - 90 °C	Solar sys- tems	80 °C
SP046	Tsetp DHW limit	The setpoint for DHW cylinder limit temperature	40 - 95 °C	Solar sys- tems	95 °C
SP047	Tsetp nom CH charge	Setpoint nominal temperature for CH tank charge	8 - 60 °C	Solar sys- tems	60 °C
SP048	Tsetp max CH charge	Setpoint maximum temperature for CH tank charge	8 - 90 °C	Solar sys- tems	80 °C
SP049	Tsetp CH limit	The setpoint for CH tank limit temper- ature	40 - 95 °C	Solar sys- tems	95 °C
SP050	Tank charge prio	Tank charge priority for storing solar energy	0 = CH 1 = DHW	Solar sys- tems	DHW
SP051	Tanks recooling	The recooling mode for the DHW and CH solar tanks	0 = Off 1 = Nightly 2 = Summer 3 = Temperature	Solar sys- tems	Tem- pera- ture
SP052	Tmax recooling mode	Maximum temperature for solar col- lector in recooling mode	8 - 90 °C	Solar sys- tems	70 °C
SP053	Recooling time delay	Time delay during which the solar collector temperature can be below its maximum (SP052)	0 - 60 Min	Solar sys- tems	40 Min
SP054	Recooling mode time	The recooling mode time for DHW and CH solar tanks	0 - 240 Min	Solar sys- tems	120 Min
SP055	DHW recooling temp	DHW solar cylinder target tempera- ture when the solar collector is in re- cooling mode	8 - 90 °C	Solar sys- tems	70 °C
SP056	CH recooling temp	CH solar tank target temperature when the solar collector is in recool- ing mode	8 - 90 °C	Solar sys- tems	70 °C
SP057	Tank recool prio	Tank priority for solar collector recool- ing mode	0 = CH 1 = DHW	Solar sys- tems	СН

Code	Display text	Description	Adjustment range	Submenu	Default setting
SP058	Tmin tank charge	Minimum solar collector temperature before DHW or CH tanks will be charged by solar energy	8 - 90 °C	Solar sys- tems	30 °C
SP059	Solar collector mode	The solar tube collector mode	0 = Off 1 = Time 2 = On	Solar sys- tems	On
SP069	Solar collect start	The solar collector function start time	0 - 143 Min	Solar sys- tems	0 Min
SP079	Solar collect stop	The solar collector function stop time	0 - 143 Min	Solar sys- tems	0 Min
SP089	Max delay solar pump	Maximum delay time to force the so- lar collector pump to ON	0 - 60 Min	Solar sys- tems	30 Min
SP099	Solar gradient	Maximum gradient for rising solar col- lector temperature	0 - 20 °C/min	Solar sys- tems	1 °C/min
SP109	Toffset solar pump	Offset temperature between solar col- lector temperature and DHW or CH solar tank temperature	1 - 40 °C	Solar sys- tems	3 °C
SP119	Hyst temp solar pump	Solar pump hysteresis temperature between solar collector and DHW or CH solar tank temperature	1 - 40 °C	Solar sys- tems	7 °C
SP129	Solar pump type	The solar pump type selection	0 = PWM pump 1 = LIN pump	Solar sys- tems	PWM pump
SP149	Total solar pumps	Number of solar pumps in the instal- lation	1 - 10	Solar sys- tems	1
SP150	Total solar panels	Number of solar panels in the instal- lation	1 - 10	Solar sys- tems	1
SP151	Solar pumps/ panel	The number of solar pumps per solar panel	0 - 255	Solar sys- tems	1
SP161	3-way valve pres- ence	The presence of a 3-way valve	0 = No 1 = Yes	Solar sys- tems	Yes
SP162	Solar pump speed min	Solar pump minimum speed ex- pressed as a percentage of the maxi- mum speed	0 - 100 %	Solar sys- tems	0 %
SP172	Solar pump speed max	Solar pump maximum speed ex- pressed as a percentage	30 - 100 %	Solar sys- tems	100 %
SP182	Pump rise step temp	Minimum positive dT (temperature rise step) leading to a pump speed in- crease by 10%	1 - 20 °C	Solar sys- tems	10 °C
SP192	Pump fall step temp	Minimum negative dT (temperature fall step) leading to a pump speed decrease by 10%	1 - 30 °C	Solar sys- tems	5 °C
SP202	Pump step dT speed	Solar pump speed steps (expressed as a percentage) for deltaT control	0 - 100 %	Solar sys- tems	10 %
SP212	Total solar tanks	Number of solar tanks in the installa- tion	1 - 10	Solar sys- tems	1
SP213	1st tank sensor	First sensor of each solar tank charg- ed by the solar system.	0 - 255	Solar sys- tems	0
SP223	2nd tank sensor	Second sensor of each solar tank charged by the solar system.	0 - 255	Solar sys- tems	0
SP233	3-way valves total	Number of 3-way valves in the instal- lation	0 - 10	Solar sys- tems	0
SP234	3WV 1st destina- tion	First heat destination from each three-way valve handled by the solar function group	0 - 255	Solar sys- tems	0
SP244	3WV 2nd destina- tion	Second heat destination from each three-way valve handled by the solar function group	0 - 255	Solar sys- tems	0

en 4

Code	Display text	Description	Adjustment range	Submenu	Default setting
SP254	Heat source num- ber	Number for the heat source (the cor- responding solar collector) which is connected to the solar pump.	0 - 255	Solar sys- tems	0
SP264	Heat destination nr	Number for the heat destination which is connected to the solar pump	0 = CH 1 = DHW	Solar sys- tems	DHW
SP284	Tdiff extra tank	Temperature difference to transfer solar heat from main solar tank to the extra solar tank	1 - 20 °C	Solar sys- tems	6 °C
SP311	Toffset extra tank	Temperature offset to stop transfer- ring solar heat from main tank to the additional storage tank	1 - 20 °C	Solar sys- tems	4 °C
SP322	Toffset extra tank	Offset temperature of the additional solar storage tank	5 - 40 °C	Solar sys- tems	5 °C
SP332	Min solar pump power	Minimum solar power at minimum pump speed	0 - 65.535 kW	Solar sys- tems	0 kW
SP342	Max solar pump power	Maximum solar power at maximum pump speed	0 - 65.535 kW	Solar sys- tems	5 kW

4.4.1 DHW Solar signals

Tab 23	Signals	at	basic	installer	level
100.20	olgitals	αι	00310	instanci	10,001

Code	Display text	Description	Range	Submenu
SM020	Solar boiler status	The current solar boiler status	0 = Off 1 = Standby 2 = Frost protection 3 = Pump protection 4 = Panel protection 5 = DHW loading 6 = CH loading 7 = Recooling 8 = Solar tube	Solar systems
SM021	DHW cylinder sta- tus	The current DHW solar cylinder status	0 = Off 1 = Ready for loading 2 = Loading nominal temp 3 = Loading maximum temp 4 = Loading limit temp	Solar systems
SM022	CH tank status	The current CH solar tank status	0 = Off 1 = Ready for loading 2 = Loading nominal temp 3 = Loading maximum temp 4 = Loading limit temp	Solar systems
SM023	Solar collector temp	The current solar collector temperature	-25 - 200 °C	Solar systems

Tab.24 Signals at installer level

Code	Display text	Description	Range	Submenu
SM000	3-way valve(s) state	The current status for each 3-way valve	0 = Off 1 = On	Solar systems
SM010	Signal for storing t	Signal for storing the status of the solar collector sensor, with possible values "Present & Functional" and "Not Present".	0 = No 1 = Yes	Solar systems
SM033	DHW bottom temp	The current DHW solar cylinder bottom temperature	-25 - 200 °C	Solar systems
SM034	CH bottom temp	The current CH solar tank bottom tem- perature	-25 - 200 °C	Solar systems

4 Settings en

Code	Display text	Description	Range	Submenu
SM035	Frost protect temp	The solar panel frost protection tempera- ture	-48 - 0 °C	Solar systems
SM036	Solar pump(s) speed	The current solar pump(s) mean rotation speed	0 - 100 %	Solar systems
SM037	Solar pump status	The current status for each solar pump	0 = Off 1 = On	Solar systems
SM047	Solar pump speed %	Solar pump speed expressed as a per- centage for each pump.	0 - 100 %	Solar systems
SM057	Anti seize delay	The pump anti seize delay time	0 - 4294967295 Min	Solar systems
SC067	DHW solar energy	Total solar thermal energy collected for DHW	0 - 4294967.295 kWh	Solar systems
SC068	CH solar energy	Total solar thermal energy collected for CH	0 - 4294967.295 kWh	Solar systems
SC129	Total solar energy	Total solar thermal energy collected for DHW and CH	0 - 4294967.295 kWh	Solar systems
SM130	Charging tank	The actual charging solar tank	0 = CH 1 = DHW	Solar systems
SM131	Temp charge tank	Temperature of solar tank that is being charged	-25 - 200 °C	Solar systems
SM132	Tset charge tank	Temperature setpoint of the charging so- lar tank	8 - 95 °C	Solar systems
SM133	Solar panel(s) temp	Current temperature of the charging so- lar panel(s)	-25 - 200 °C	Solar systems

4.5 CN1 Configuration

Use the CN1 options to configure multiple parameters to a pre-set configuration.

CN1	Description
1	Zone B = Direct
	Zone C = Mixing Circuit
2	Zone B = Direct
	Zone C = Swimming pool
3	Solar standard
	Zone C = Mixing Circuit
4	Solar with storage loading
5	Solar heat dump with dissipater
6	Solar heat dump with fan
7	DHW mixing
	Zone C = Mixing Circuit
8	DHW circulation
	Zone C = Mixing Circuit

Tab.25 CN1 codes

5 Troubleshooting

5.1 Warning

Tab.26 Warning codes

Code	Display text	Description	Solution
A.02.18	OBD Error	Object Dictionary Error	Configuration error: • Reset CN1 and CN2 See The data plate for the CN1 and CN2 values.
A.02.76	Memory full	The reserved space in memory for custom parameters value is full. No more user changed possible	Configuration error: • Reset CN1 and CN2 • Faulty CSU: Replace CSU • Replace the CU-GH
A.10.46	RoomTempZoneB miss	Measure of Room Temperature Zone B is missing	 Room temperature sensor not detected in zone B: Room temperature sensor is not connected: connect the sensor Room temperature sensor is not connected correctly: connect the sensor correctly Faulty sensor: replace the sensor
A.10.47	RoomTempZoneC miss	Measure of Room Temperature Zone C is missing	 Room temperature sensor not detected in zone C: Room temperature sensor is not connected: connect the sensor Room temperature sensor is not connected correctly: connect the sensor correctly Faulty sensor: replace the sensor

5.2 Blocking

Tab.27 Blocking codes

Code	Display text	Description	Solution
H.00.28	TSolar Open	Solar temperature sensor is either removed or measures a temperature below range	 Solar Collector temperature sensor open: Sensor is not present Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Bad connection: check the wiring and connec- tors Faulty sensor: replace the sensor
H.00.29	TSolar Closed	Solar temperature sensor is either shorted or measures a temperature above range	 Solar Collector temperature sensor short-circuited: Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Bad connection: check the wiring and connectors Faulty sensor: replace the sensor
H.00.30	TSolar Missing	Solar temperature sensor was expected but not detected	 Solar Collector temperature sensor open: Sensor is not present Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Bad connection: check the wiring and connec- tors Faulty sensor: replace the sensor

Code	Display text	Description	Solution
H.00.69	TbufferTankOpen	Buffer Tank temperature sensor is	Buffer tank temperature sensor open:
		either removed or measures a tem- perature below range	Bad connection: check the wiring and connec- tors
			• Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted
			Sensor is not present.Faulty sensor: replace the sensor
H.00.70	TbufferTankClosed	Buffer Tank temperature sensor is	Buffer tank temperature sensor short-circuited:
		either shorted or measures a tem- perature above range	Bad connection: check the wiring and connec- tors
			 Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Faulty sensor: replace the sensor
H.00.71	TbufferTankTopOpen	Buffer Tank top temperature sensor	Buffer tank top temperature sensor open:
		is either removed or measures a	• Bad connection: check the wiring and connec-
			 tors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted
			Sensor is not present.
	ThufforTopkTopCloand	Puffer Tank ten temperatura sensor	Faulty sensor: replace the sensor
n.00.72	Tourier rank ropciosed	is either shorted or measures a tem-	ed:
		perature above range	Bad connection: check the wiring and connec- tors
			 Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted
			Faulty sensor: replace the sensor
H.00.74	TBufferTankMissing	Buffer Tank temperature sensor was	Buffer tank temperature sensor not detected:
		expected but not detected	Buffer tank temperature sensor is not connec- ted: Connect the sensor
			Buffer tank temperature sensor is not connec-
			ted correctly: Connect the sensor correctlyFaulty sensor: replace the sensor
H.00.75	TBufferTankTop Miss	Buffer Tank Top temperature sensor	Buffer tank top temperature sensor not detected:
		was expected but not detected	Buffer tank top temperature sensor is not con- nected: Connect the sensor
			Buffer tank top temperature sensor is not con-
11.00.405	.		nected correctly: Connect the sensor correctly
H.00.105	I dnw circ open	is either removed or measures a	DHVV circulation temperature open:
		temperature below range	 Bad connection: check the wiring and connec-
			tors.
			has been correctly fitted.
			Faulty sensor: replace the sensor.
H.00.106	Tdhw circ closed	DHW circulation temperature sensor is either shorted or measures a tem-	DHW circulation temperature sensor short-circuit- ed:
		perature above range	• Bad connection: check the wiring and connec-
			Incorrectly fitted sensor: check that the sensor
			has been correctly titted.Faulty sensor: replace the sensor.
H.00.107	Tdhw bottom closed	DHW bottom cylinder temperature	DHW Mixing temperature sensor open:
		sensor is either shorted or measures a temperature above range	Sensor is not present.
			• Bad connection: check the wiring and connec- tors.
			• Incorrectly fitted sensor: check that the sensor
			nas been correctly titted.Faulty sensor: replace the sensor.

Code	Display text	Description	Solution
H.00.108	Tdhw bottom open	DHW bottom cylinder temperature	DHW Mixing temperature sensor short-circuited:
		sensor is either removed or meas- ures a temperature below range	 Bad connection: check the wiring and connectors. Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted. Faulty sensor: replace the sensor.
H.02.02	Wait Config Number	Waiting For Configuration Number	Configuration error or unknown configuration number:
			Reset CN1 and CN2
H.02.03	Cont Error	Configuration Error	Configuration error or unknown configuration number:
			• Reset CN1 and CN2
H.02.04	Parameter Error	Parameter Error	 Factory settings incorrect: Parameters are not correct: Restart the boiler Reset CN1 and CN2 Replace the CU-GH PCB
H.02.05	CSU CU mismatch	CSU does not match CU type	Configuration error:
			• Reset CN1 and CN2
H.02.16	Int CSU Timeout	Internal CSU Timeout	Configuration error:
			Reset CN1 and CN2Replace the PCB
H.02.40	Function unavailable	Function unavailable	Contact your supplier
H.02.48	Funct Gr Conf Fault	Function Group Configuration Fault	SCB not found:
			Carry out an auto-detect
H.02.55	Inval or miss SerNR	Invalid or missing device serial num- ber	Replace the CU-GH PCB
H.02.62	Unsupported function	Zone B doesn't support the selected function	Zone B function setting is not correct or is not al- lowed on this circuit:
		7	Check the setting of parameter CP021.
H.02.63	Unsupported function	Zone C doesn't support the selected function	lowed on this circuit:
			Check the setting of parameter CP023.
H.02.84	Function conflict	The current parameters configura- tion is causing a conflict on hard-	Two activated functionalities are using the same actuators or sensors connector pins:
		ware resources	• Verify that no connector pins are shared be- tween activated functionalities
			 Check if there are no unwanted functionalities enabled through the parameters Disable functionalities until the error is resolved to pinpoint conflicting functionalities
H.10.09	T Flow Zone B Open	Flow temperature sensor Zone B	Flow temperature sensor zone B open:
		Open	 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Sensor is not present. Faulty sensor: replace the sensor
H.10.10	T Flow Zone B Closed	Flow temperature sensor Zone B	Flow temperature sensor zone B short-circuited:
		Closed	 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Faulty sensor: replace the sensor

Code	Display text	Description	Solution
H.10.11	T Dhw Zone B Open	Domestic Hot Water Temperature Sensor Zone B Open	Domestic hot water temperature sensor zone B open:
			 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Sensor is not present. Faulty sensor: replace the sensor
H.10.12	T Dhw Zone B Closed	Domestic Hot Water temperature sensor Zone B Closed	Domestic hot water temperature sensor zone B short-circuited:
			 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Faulty sensor: replace the sensor When using thermostat instead of sensor: parameter CP501 must be set to off (=disable)
H.10.18	T Flow Zone C Open	Flow temperature sensor Zone C	Flow temperature sensor zone C open:
		Open	 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Sensor is not present. Faulty sensor: replace the sensor
H.10.19	T Flow Zone C Closed	Flow temperature sensor Zone C	Flow temperature sensor zone C short-circuited:
		Closed	 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Faulty sensor: replace the sensor
H.10.20	T Dhw Zone C Open	Domestic Hot Water Temperature Sensor Zone C Open	Domestic hot water temperature sensor zone C open:
			 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Sensor is not present. Faulty sensor: replace the sensor
H.10.21	T Dhw Zone C Closed	Domestic Hot Water temperature sensor Zone C Closed	Domestic hot water temperature sensor zone C short-circuited:
			 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Faulty sensor: replace the sensor When using thermostat instead of sensor: parameter CP503 must be set to off (=disable)
H.10.22	TSwimmPoolZoneC Open	Swimming Pool Temperature Sen- sor Zone C Open	 Swimming pool temperature sensor C open: Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Sensor is not present. Faulty sensor: replace the sensor

en

	5	Troubleshooting
--	---	-----------------

Code	Display text	Description	Solution
H.10.23	TSwimmPoolZoneC- Close	Swimming Pool Temperature Sen- sor Zone C Closed	Swimming pool temperature sensor zone C short-circuited:
			 Bad connection: check the wiring and connectors Incorrectly fitted sensor: check that the sensor has been correctly fitted Faulty sensor: replace the sensor
H.10.59	Thermostat C open	The zone C safety thermostat was opened	 Safety thermostat line is open: No safety thermostat connected Flow temperature in the mixing circuit to high: check the controls settings Safety thermostat trigger temperature incor- rectly adjusted: check the setting Faulty thermostat: replace the thermostat

Inhoudsopgave

1	Over 1.1	deze handleiding	31 31
2	Bescl 2.1	hrijving van het product . Inleiding op het besturingsplatform	32 32
	2.2 2.3	De SCB-17B uitbreidingsprint	32 .33
3	Instal	llatie	. 34
-	3.1	Montage-instructies	.34
	3.2	Elektrische aansluitingen	34
		3.2.1 Veiligheidsinstructies print	34
		3.2.2 Een mengklep aansluiten	34
		3.2.3 Aansluiten pomp met beveiligingsthermostaat	34
		3.2.4 De pomp aansluiten	.35
		3.2.5 Aansluiting van een kamerthermostaat	35
		3.2.6 Aansluiten van externe aanvoertemperatuursensor	35
		3.2.7 Een zonnecollector-temperatuursensor aansluiten	35
	3.3	Installatievoorbeelden	. 36
		3.3.1 Directe zone en mengzone	36
		3.3.2 Ventilatorconvector- en zwembadzone	36
		3.3.3 Veiligheidstemperatuurbegrenzer	38
		3.3.4 SWW circulatie	39
		3.3.5 SWW menging	.41
		3.3.6 SWW zonnesysteem	42
		3.3.7 Zonnesysteem met opslaglading	.43
		3.3.8 Zonnesysteem met koellichaam	44
4	Instel	llingen	49
	4.1	Inleiding op parametercodes	.49
	4.2	Instellingen SWW circulatie	.50
		4.2.1 Signalen SWW circulatie	50
	4.3	Instellingen SWW menging	.51
		4.3.1 Signalen SWW menging	52
	4.4	Instellingen SWW zonnesysteem	52
		4.4.1 Signalen SWW zonnesysteem	55
	4.5	CN1 Configuratie	.56
5	Bij sto	oring	.56
	5.1	Waarschuwing	.56
	5.2	Blokkering	57

Over deze handleiding 1

1.1 In de handleiding gebruikte symbolen

Deze handleiding bevat bijzondere aanwijzingen, gemarkeerd met specifieke symbolen. Let extra goed op wanneer deze symbolen worden gebruikt.



Belangrijk

Let op, belangrijke informatie.

De onderstaande symbolen zijn van minder belang, maar zij kunnen u helpen bij het navigeren of nuttige informatie geven.



Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's in deze handleiding.

2 Beschrijving van het product

2.1 Inleiding op het besturingsplatform

Dit apparaat is compatibel met het besturingsplatform. Dit is een modulair systeem dat garant staat voor compatibiliteit en connectiviteit tussen alle producten die gebruikmaken van hetzelfde platform.



AD-3001366-02

Tab.28	0.28 Componenten in het voorbeeld				
Item	Beschrijving	Functie			
CU	Control Unit: Besturingseenheid	De besturingseenheid regelt alle basisfuncties van het toestel.			
СВ	Connection Board: Aansluitprint	De aansluitprintplaat biedt gemakkelijke toegang tot alle con- nectoren van de besturingseenheid.			
SCB	Smart Control Board: Uitbreidingsprint (optio- neel)	Een uitbreidingsprintplaat kan op een apparaat bevestigd wor- den voor extra functionaliteit, zoals een interne ketel of meer- dere zones.			
MK	Control panel: Bedieningspaneel en display	Het bedieningspaneel is de gebruikersinterface van het toe- stel.			
RU	Room Unit: Ruimte-unit (bijv. een thermo- staat)	Een ruimte-unit wordt gebruikt om de temperatuur in een refe- rentieruimte te meten.			
L-Bus	Local Bus: Verbinding tussen apparaten	De lokale bus zorgt voor de communicatie tussen apparaten.			
S-Bus	System Bus: Verbinding tussen toestellen	De systeembus zorgt voor de communicatie tussen toestellen.			
R-Bus	Room unit Bus: Verbinding met een ruimte- unit	De ruimte-unitbus zorgt voor de communicatie met een ruim- te-unit.			
Α	Apparaat	Een apparaat is een printplaat, display of een ruimte-unit.			
В	Toestel	Een toestel is een reeks apparaten die verbonden is via de- zelfde L-Bus			
С	Systeem	Een systeem is een reeks toestellen die verbonden is via de- zelfde S-Bus			

Afb.23 Algemeen voorbeeld

Tab.29 Apparaten in deze handleiding

Naam zichtbaar in display	Beschrijving	Functie
SCB-17B	Uitbreidingsprint SCB-17B	De SCB-17B biedt functionaliteit voor SWW circulatie, SWW menging en zonnesysteem.

2.2 De SCB-17B uitbreidingsprint

De SCB-17B biedt de volgende functionaliteit:

- SWW circulatie
- SWW menging
- Zonnesysteemfuncties

Er kunnen twee extra zones aangesloten worden op de SCB-17B uitbreidingsprint. Uitbreidingsprints worden automatisch herkend door de besturingseenheid van het toestel.



Als een uitbreidingsprint wordt verwijderd, geeft het toestel een foutcode aan. Om deze storing te verhelpen, dient er na het verwijderen een Auto-detect uitgevoerd te worden.

Afb.24 SCB-17B-printplaat



AD-3001210-01

1 3-wegklep – circuit C

2 Pomp en veiligheidstemperatuurbegrenzer - circuit C

- 3 Pomp circuit B
- 4 Zonnecollector-temperatuursensor
- 5 Aanvoertemperatuursensor circuit C
- 6 Aanvoertemperatuursensor circuit B
- 7 R-bus circuit C
- 8 R-bus circuit B or PWM zonnesysteem
- 9 L-bus-connector
- 10 L-bus-connector
- 11 Draaischakelaar voor identificatie
- 12 230 V AC ingang voeding

2.3 Identificatienummer



De draaischakelaar kan worden gebruikt om een identificatienummer voor de besturingsprint te selecteren. Indien meerdere besturingsprinten met een draaischakelaar in gebruik zijn, kan elke besturingsprint met een draaischakelaar een uniek nummer voor identificatie hebben.

De letters op de draaischakelaar staan symbool voor de volgende nummers:

- A = 10
- B = 11 • C = 12
- D = 13
- E = 14

• F = 15

3 Installatie

3.1 Montage-instructies

Afb.26 Montagevoorbeeld



Raadpleeg de handleiding van het toestel voor mogelijke montageposities. Gebruik schroeven of bevestigingsmiddelen voor een stevige montage.

3.2 Elektrische aansluitingen

3.2.1 Veiligheidsinstructies print



Opgelet Schakel

Schakel vóór installatie voeding en gas uit (indien van toepassing). Raadpleeg voor nadere veiligheidsinstructies de handleiding van het toestel

3.2.2 Een mengklep aansluiten

Afb.27 N	lengklepconnector
区 🖉 C]
± N ⊮ ₿	
	= }

De mengklepconnector kan worden gebruikt om een mengklep (230 V AC) voor een mengcircuit (zone) aan te sluiten. Sluit de mengklep als volgt aan:

Sluit de mengklep als volgt aan:

	÷	Aarde
	Ν	Nulleider
AD-3002126-01		Openen

J. Sluiten

3.2.3 Aansluiten pomp met beveiligingsthermostaat

Afb.28 Pomp en beveiligingsthermostaat connector		De pompconnector kan gebruikt worden om een zonepomp aan te sluiten. De TS-connector kan gebruikt worden om een beveiligingsthermostaat aan te sluiten, bijvoorbeeld voor vloerverwarming. Het maximale stroomverbruik van de pomp is 300 A. Sluit de pomp en de beveiligingsthermostaat als volgt aan:		
			Sluit	de mengklep als volgt aan:
		3002121-01	≟ N L	Aarde Nulleider Fase

TS Beveiligingsthermostaat (brug verwijderen)

3.2.4 De pomp aansluiten

Afb.29	Pompconnector	De pompconnector kan gebruikt worden om een zonepomp aan te sluiten.	
🕑 В		Sluit de pomp als volgt aan:	
÷ N L ⊖⊖⊖ ∏JJJJ	AD-3002122-01	≟ N L	Aarde Nulleider Fase

3.2.5 Aansluiting van een kamerthermostaat

Afb.30	R-Bu	is -connector
⊖ c	₿	
R-Bus	PWM_	

De **R-Bus**-connectoren kunnen gebruikt worden voor het aansluiten van een kamerthermostaat. De B-connector wordt gebruikt voor circuit B en de C-connector voor circuit C. De connectoren ondersteunen de volgende thermostaattypen:

- R-Bus-thermostaat.
- OpenTherm-thermostaat.
- OpenTherm Smart Power-thermostaat
- Aan/uit thermostaat

Het maakt niet uit welke draad in welke kabelklem wordt aangesloten. De software herkent welk type thermostaat aangesloten is.

De B/PWM-connector dient ook als connector voor een zonnecollectorpomp.

3.2.6 Aansluiten van externe aanvoertemperatuursensor

Afb.31	Tflov	v-connector	ctor De Tflow -connector kan gebruikt worden om een	
1C	ĴВ		aanvoertemperatuursensor voor gebruik in het systeem aan te sluiten.	
Tflow	Tflow			
		AD-3002125-01		
3.2.7	Eer	a zonnecollector-temperatuursen	sor aansluiten	

Afb.32 T Coll T2-connector

↓ ☆ T Coll T2 De **T Coll T2**-connector kan gebruikt worden om de zonnecollectortemperatuursensor aan te sluiten.

AD-3002124-01

AD-3002123-01

Afb.34

3.3 Installatievoorbeelden

3.3.1 Directe zone en mengzone



De SCB-17B ondersteunt een directe zone en een mengzone. De fabrieksinstellingen van de SCB-17B zijn geconfigureerd voor deze toepassing.

- 1 Pomp circuit B
- 2 3-wegklep circuit C
- **3** Pomp circuit C
- 4 Temperatuursensor
- 5 Veiligheidstemperatuurbegrenzer circuit C



Ventilatorconvector- en

AD-3002192-01

1

2

3

4

zwembadzones aansluiten I ☆ IC IB OC B T Coll T2 Tflow Tflow R-Bus PWM ЭB ĸс ЭC المر ما ± N ⊮ ŀ ÷ΝΙ TS ÷Ν 3 2 1 Δ В 3 िञ 2 AD-3002193-01 De SCB-17B ondersteunt een ventilatorconvector- en zwembadzone.

- Pomp circuit B
- Pomp circuit C
- Pomp circuit C
- Temperatuursensor
Tab.30 Vereiste parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
CP020 Groepfunctie	De functie van een zo- ne. De geselecteerde functie kan diverse standaardinstellingen hebben.	Systeeminstallatie > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Uitschakelen 1 = Direct 2 = Menggroep 3 = Zwembad 4 = Hoge temperatuur 5 = Ventilatorconvector 6 = SWW Tank 7 = Elektrisch SWW 8 = Tijdprogramma 9 = ProcesWarmte	Ventilatorconvector
CP021 Groepfunctie	De functie van een zo- ne. De geselecteerde functie kan diverse standaardinstellingen hebben.	Systeeminstallatie > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Uitschakelen 1 = Direct 2 = Menggroep 3 = Zwembad 4 = Hoge temperatuur 5 = Ventilatorconvector 6 = SWW Tank 7 = Elektrisch SWW 8 = Tijdprogramma 9 = ProcesWarmte	Zwembad

Tab.31 Optionele parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
CP020 Groepfunctie	De functie van een zo- ne. De geselecteerde functie kan diverse standaardinstellingen hebben.	Systeeminstallatie > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Uitschakelen 1 = Direct 2 = Menggroep 3 = Zwembad 4 = Hoge temperatuur 5 = Ventilatorconvector 6 = SWW Tank 7 = Elektrisch SWW 8 = Tijdprogramma 9 = ProcesWarmte	Direct
CP021 Groepfunctie	De functie van een zo- ne. De geselecteerde functie kan diverse standaardinstellingen hebben.	Systeeminstallatie > CIRC C > Zone Fucti- on2	0 = Uitschakelen 1 = Direct 2 = Menggroep 3 = Zwembad 4 = Hoge temperatuur 5 = Ventilatorconvector 6 = SWW Tank 7 = Elektrisch SWW 8 = Tijdprogramma 9 = ProcesWarmte	Menggroep

3.3.3 Veiligheidstemperatuurbegrenzer



3-wegklep - circuit C Pomp - circuit C Temperatuursensor - circuit C

Veiligheidstemperatuurbegrenzer - circuit C

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
CP021 Groepfunctie	De functie van een zo- ne. De geselecteerde functie kan diverse standaardinstellingen hebben.	Systeeminstallatie > CIRC C > Zone Fucti- on2	0 = Uitschakelen 1 = Direct 2 = Menggroep 3 = Zwembad 4 = Hoge temperatuur 5 = Ventilatorconvector 6 = SWW Tank 7 = Elektrisch SWW 8 = Tijdprogramma 9 = ProcesWarmte	Menggroep
CP191 Veiligh.temp.begr.	Activeer (1) of deacti- veer (0) de veiligheids- temperatuurbegrenzer van de zone. Als veilig- heidstemperatuurbe- grenzer geactiveerd is, wordt zijn ingang ge- controleerd en geeft het systeem indien nodig een foutmelding.	Systeeminstallatie > CIRC C > Advanced	0 = Uit 1 = Aan	Aan

Tab.33 Optionele parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
CP021 Groepfunctie	De functie van een zo- ne. De geselecteerde functie kan diverse standaardinstellingen hebben.	Systeeminstallatie > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Uitschakelen 1 = Direct 2 = Menggroep 3 = Zwembad 4 = Hoge temperatuur 5 = Ventilatorconvector 6 = SWW Tank 7 = Elektrisch SWW 8 = Tijdprogramma 9 = ProcesWarmte	Menggroep
CP191 Veiligh.temp.begr.	Activeer (1) of deacti- veer (0) de veiligheids- temperatuurbegrenzer van de zone. Als veilig- heidstemperatuurbe- grenzer geactiveerd is, wordt zijn ingang ge- controleerd en geeft het systeem indien nodig een foutmelding.	Systeeminstallatie > CIRC C > Geavanceerd	0 = Uit 1 = Aan	Uit

3.3.4 SWW circulatie

Afb.36 SWW circulatie aansluiten



SWW circulatie creëert een stroom van warm water in het circuit om de volgende redenen:

- Legionella voorkomen.
- Aanvoertijd van warm water verkorten.

Aansluiting van een sensor aan het eind van de circulatieleiding is optioneel. De pomp kan geregeld worden met of zonder een sensor aan het eind van de circulatieleidingen.

Pomp - SWW

1

2

Temperatuursensor

AD-3002194-01

Tab.34 Vereiste parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
DP450 SWW circulatie	Inschakelen (1) of uit- schakelen (0) van de SWW-circulatiezone.	:= > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ	0 Uit 1 Aan	1 Aan
DP050 Circulatiemodus	Selecteert de functie- modus van de SWW- circulatiepomp.	 ⇒ Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 De pomp is uit 1 Pomp in tijdprogr. 2 Pomp aan SWW comf	2 Pomp aan SWW comf

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
DP052 Circ. pomp AAN tijd	Stelt een vaste wer- kingstijd in voor de cy- clische AAN tijd voor de SWW-circulatiepomp. Indien ingesteld op 0, is de circulatiepomp in de AAN-modus.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	2 Min
DP053 Circ. pomp UIT tijd	Stelt een vaste uitscha- keltijd in voor de cycli- sche UIT tijd voor de SWW-circulatiepomp. Indien ingesteld op 0, is de circulatiepomp altijd in de UIT-modus.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	4 Min

Tab.35 Optionele parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
DP450 SWW circulatie	Inschakelen (1) of uit- schakelen (0) van de SWW-circulatiezone.	Systeeminstallatie > DHWext mix + circ	0 Uit 1 Aan	0 Uit
DP336 SWW pomp hysterese T	Stelt de temperatuur- drempelvoorwaarde in voor de SWW-circula- tiepomp om AAN of UIT te schakelen.	≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ	1 60 °C	O° ∂
DP050 Circulatiemodus	Selecteert de functie- modus van de SWW- circulatiepomp.	 ⇒ Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 De pomp is uit 1 Pomp in tijdprogr. 2 Pomp aan SWW comf	0 De pomp is uit
DP052 Circ. pomp AAN tijd	Stelt een vaste wer- kingstijd in voor de cy- clische AAN tijd voor de SWW-circulatiepomp. Indien ingesteld op 0, is de circulatiepomp in de AAN-modus.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	0 Min
DP053 Circ. pomp UIT tijd	Stelt een vaste uitscha- keltijd in voor de cycli- sche UIT tijd voor de SWW-circulatiepomp. Indien ingesteld op 0, is de circulatiepomp altijd in de UIT-modus.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	0 Min
DP026 Delta SWWBoilertemp	Stelt het maximumtem- peratuurverschil in tus- sen bovenkant en bo- dem van de SWW-boi- ler, voordat de SWW- mengpomp wordt ge- start.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 100 °C	6 °C
DP473 Circul.temp.sensor	Selecteer of een SWW circulatietemperatuur- sensor aangesloten is: Ja (1) of Nee (0).	 ⇒ Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Nee 1 Ja	1

3 Installatie

nl

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
DP054 Circ. pomp anti leg	Inschakelen (1) of uit- schakelen (0) van de antilegionellafunctie voor de SWW-circula- tiepomp.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Uit 1 Aan	0 Uit
DP057 Circulatie Toffset	Stelt de SWW-circula- tie-offsettemperatuur in. Deze waarde wordt af- getrokken van de SWW-boilertopsensor- temperatuur om de cir- culatiesetpuntwaarde te verkrijgen.	 ⇒ Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 °C	0°C

3.3.5 SWW menging

Afb.37 SWW menging aansluiten



SWW menging creëert een afname van de warmtegradiënt in de SWW boiler om de volgende redenen:

- Legionella voorkomen.
- De temperatuur in de SWW boiler gelijkmatig maken.
- 1 Pomp SWW
- 2 Temperatuursensor

Tab.36 Vereiste parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
DP049 SWW boilermenging	Activeer (1) of deacti- veer (0) de menging in de SWW boiler.	:= > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ	0 Uit 1 Aan	1 Aan

Tab.37 Optionele parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
DP049 SWW boilermenging	Activeer (1) of deacti- veer (0) de menging in de SWW boiler.	Systeeminstallatie > DHWext mix + circ	0 Uit 1 Aan	1 Aan
DP024 Mix anti-leg modus	Selecteert de SWW- mengpomp tijdens het antilegionellaproces.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Mixing 	0 Uit 1 Tijdens laden 2 Laden + anti leg.	0 Uit
DP025 SWW-mengpomp	Inschakelen (1) of uit- schakelen (0) van de SWW-mengpomp.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Mixing 	0 Uit 1 Aan	0 Uit
DP026 Delta SWWBoilertemp	Stelt het maximumtem- peratuurverschil in tus- sen bovenkant en bo- dem van de SWW-boi- ler, voordat de SWW- mengpomp wordt ge- start.	≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 100 °C	6 °C

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
DP044 Min SWW boilertemp	Stelt de minimum bo- demtemperatuur in van de SWW-boiler voordat de SWW-mengpomp start.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 120 °C	70 °C
DP045 Mix pomp hysterese	Stelt de temperatuur- drempelvoorwaarde in voor de SWW-meng- pomp om AAN of UIT te schakelen.	 ≔ > Systeeminstallatie > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 20 °C	2 °C

3.3.6 SWW zonnesysteem

Afb.38 SWW zonnesysteem aansluiten



SWW zonnesysteem biedt functionaliteit voor SWW verwarming via zonne-energie.

- Zonnecollector-temperatuursensor SWW temperatuursensor 2

 - Pomp zonnesysteem

1

3

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
SP287 Type zonnehydrauliek	Selecteer het type hy- draulische installatie voor het zonnesysteem.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Geen zonne-install. 1 1laagseboiler-3Wklep 2 1 boiler - 1 pomp 3 2 boilers-1 klep 4 Oost/west - 1 boiler 5 2 boilers-2 pompen 6 2 boilers-1 warmtew.	2 1 boiler - 1 pomp
SP010 BedrMod zonne-inst.	Selectie van de be- drijfsmodus voor de zonne-installatie. Dit bepaalt waar de zonne- warmte wordt opgesla- gen.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Uit 1 SWW 2 CH 3 SWW + CV	1 SWW

Tab.39 Optionele parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP287 Type zonnehydrauliek	Selecteer het type hy- draulische installatie voor het zonnesysteem.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Geen zonne-install. 1 1laagseboiler-3Wklep 2 1 boiler - 1 pomp 3 2 boilers-1 klep 4 Oost/west - 1 boiler 5 2 boilers-2 pompen 6 2 boilers-1 warmtew.	2 1 boiler - 1 pomp
SP010 BedrMod zonne-inst.	Selectie van de be- drijfsmodus voor de zonne-installatie. Dit bepaalt waar de zonne- warmte wordt opgesla- gen.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Uit 1 SWW 2 CH 3 SWW + CV	0 Uit

3.3.7 Zonnesysteem met opslaglading



- SWW C temperatuursensor
- Zonnecollector-temperatuursensor
- 3-wegklep zonnesysteem
- SWW B temperatuursensor
- Zonnecollectorpomp

Tab.40 Vereiste parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
SP287 Type zonnehydrauliek	Selecteer het type hy- draulische installatie voor het zonnesysteem.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 = Geen zonne-install. 1 = 1laagseboi- ler-3Wklep 2 = 1 boiler - 1 pomp 3 = 2 boilers-1 klep 4 = Oost/west - 1 boiler 5 = 2 boilers-2 pompen 6 = 2 boilers-1 warm- tew.	1laagseboiler-3Wklep

Tab.41 Optionele parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP287 Type zonnehydrauliek	Selecteer het type hy- draulische installatie voor het zonnesysteem.	Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 = Geen zonne-install. 1 = 1laagseboi- ler-3Wklep 2 = 1 boiler - 1 pomp 3 = 2 boilers-1 klep 4 = Oost/west - 1 boiler 5 = 2 boilers-2 pompen 6 = 2 boilers-1 warm- tew.	Geen zonne-install.

nl 3 Installatie

3.3.8 Zonnesysteem met koellichaam

Zonnesysteem met koellichaam Afb.40 aansluiten ● C 斗 🕑 B ъ T Coll T2 Tflow Tflow R-Bus PWM 2 3 4 3 1 T

Zonnecollector-temperatuursensor 3-wegklep - zonnesysteem

Pomp zonnesysteem

1

2

3

AD-3002197-01

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Instellen op
SP287 Type zonnehydrauliek	Selecteer het type hy- draulische installatie voor het zonnesysteem.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Geen zonne-install. 1 1laagseboiler-3Wklep 2 1 boiler - 1 pomp 3 2 boilers-1 klep 4 Oost/west - 1 boiler 5 2 boilers-2 pompen 6 2 boilers-1 warmtew.	2 1 boiler - 1 pomp
SP362 Type koellichaam	Selecteer het type koel- lichaam dat gebruikt wordt wanneer de zon- necollector(en) en zon- neboiler(s) de maxi- mumtemperatuur bereik hebben. Dit kan een ra- diator of een ventilator- convector (of ventilator) zijn.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Geen 1 Radiator 2 Ventilatorconvector	1 Radiator

Tab.43 Optionele parameters

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP287 Type zonnehydrauliek	Selecteer het type hy- draulische installatie voor het zonnesysteem.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Geen zonne-install. 1 1laagseboiler-3Wklep 2 1 boiler - 1 pomp 3 2 boilers-1 klep 4 Oost/west - 1 boiler 5 2 boilers-2 pompen 6 2 boilers-1 warmtew.	0 Geen zonne-install.
SP362 Type koellichaam	Selecteer het type koel- lichaam dat gebruikt wordt wanneer de zon- necollector(en) en zon- neboiler(s) de maxi- mumtemperatuur bereik hebben. Dit kan een ra- diator of een ventilator- convector (of ventilator) zijn.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Geen 1 Radiator 2 Ventilatorconvector	0 Geen

nl

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP010 BedrMod zonne-inst.	Selectie van de be- drijfsmodus voor de zonne-installatie. Dit bepaalt waar de zonne- warmte wordt opgesla- gen.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Uit 1 SWW 2 CH 3 SWW + CV	3 SWW + CV
SP011 Type zonnesensor	Selectie van het type zonnecollectorsensor.	 ⇒ Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type 	0 NTC-sensor 1 PT1000-sensor 2 PT100-sensor	0 NTC-sensor
SP058 Tmin laden boiler	Stelt de minimumtem- peratuur van zonnecol- lector in voordat er zon- ne-energie geladen wordt in de SWW of CV zonneboilers.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	8 - 90 °C	30 °C
SP051 Herkoeling boilers	Selecteer de herkoel- modus die gebruikt moet worden voor de SWW en CV zonneboi- lers.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type	0 Uit 1 Nacht 2 Zomer 3 Temperatuur	3 Temperatuur
SP059 Zonnecollectormodus	Selecteer de bedrijfs- modus voor de zonne- collectorbuisfunctie.	 ≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > In- stallation Type 	0 Uit 1 Tijdstip 2 Aan	2 Aan
SP000 Tmax warmtemedium	Instelling van maximaal toegestane temperatuur voor het warmtegelei- dend medium ter be- scherming van de pomp.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Pro- tection	60 200 °C	120 °C
SP021 Toffset verdamping	Stelt de offsetverdam- pingstemperatuur van de zonnecollector in. Wordt gebruikt voor be- rekening als de zonne- pomp weer veilig inge- schakeld kan worden.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Pro- tection	5 40 °C	5
SP034 Tmax zonnecollector	Stelt de maximaal toe- gestane temperatuur in de zonnecollector in ter bescherming tegen oververhitting.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Pro- tection	60 200 °C	100
SP322 Toffset extra boiler	Instelling van de offset- temperatuur van de aanvullende zonneboi- ler.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Pro- tection	5 40 °C	5
SP031 Tmin zonnecollector	Stelt de minimumtem- peratuur in de zonne- collector in ter voorko- ming van bevriezing van het warmtegelei- dend medium. De waarde is afhankelijk van de concentratie van het antivriesmiddel.	Systeeminstallatie > Solar Systems > Pro- tection	-20 5 °C	0

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP032 Hysterese vorstbev.	Stelt de hysteresetem- peratuur voor de vor- stbeveiliging in. Deze waarde wordt opgeteld bij of afgetrokken van de offsettemperatuur om respectievelijk de vorstbeveiligingsfunctie in of uit te schakelen.	Systeeminstallatie Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP033 % antivriesmiddel	Stelt de hoeveelheid antivriesmiddel in (uit- gedrukt in een percen- tage) dat toegevoegd wordt aan het warmte- geleidend medium.	Systeeminstallatie > Solar Systems > Pro- tection	0 60 %	0
SP276 Offset vorstbeveil.	Activeer (1) of deacti- veer (0) de berekening van de offsettempera- tuur voor de vorstbevei- liging in verhouding tot de concentratie anti- vriesmiddel.	Systeeminstallatie > Solar Systems > Pro- tection	0 Niet actief 1 Actief	1
SP044 Tsetp SWW laden	Stelt de nominale set- punttemperatuur in voor het laden van de SWW boiler met zonne-ener- gie.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > So- lar Setpoint	8 60 °C	60
SP045 Tsetp max. laden SWW	Stelt de maximale set- punttemperatuur in voor het laden van de SWW boiler met zonne-ener- gie. Als de temperatuur in de SWW boiler lager is dan deze waarde, wordt de SWW boiler gebruikt voor de opslag van warmte.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > So- lar Setpoint	8 90 °C	80
SP046 Tsetp SWW grens	Stelt het setpunt in voor de grenstemperatuur van de SWW boiler. Als deze temperatuur is be- reikt, wordt het laden van de SWW boiler ge- stopt.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > So- lar Setpoint	40 95 °C	75 °C
SP109 Toffset zonnepomp	Instelling van een off- settemperatuur tussen de temperatuur van de zonnecollector en de temperatuur van de SWW of CV boiler voor- dat de zonnepompcol- lector ingeschakeld wordt.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > So- lar Setpoint	1 40 °C	3
SP281 Herkoeling hyst.temp	Instelling van de hyste- resetemperatuur (scha- kelvertraging) voor de herkoelmodus. Deze waarde wordt opgeteld bij de maximale her- koeltemperatuur waar- bij de herkoelmodus gestopt wordt.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > So- lar Setpoint	0 20 °C	0

nl

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP119 Hyst.temp. zonnepomp	Instelling van de scha- kelvertragingstempera- tuur tussen de tempera- tuur van de zonnecol- lector en de tempera- tuur van de SWW of CV boiler voordat de zon- nepompcollector uitge- schakeld wordt.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > So- lar Setpoint	1 40 °C	7
SP052 Tmax herkoelmodus	Stelt de maximumtem- peratuur van de zonne- collector in die gebruikt moet worden in de her- koelmodus voor zowel SWW en CV zonneboi- lers. De herkoeling wordt gestopt als de temperatuur van de zonnecollector onder deze waarde komt (min).	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Re- cooling	8 90 °C	70
SP053 Vertr. herkoeling	Stelt de tijdsvertraging in waarbinnen de tem- peratuur van de zonne- collector onder het maximum kan liggen (SP052) voordat de herkoelfunctie wordt gestopt.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Re- cooling	0 60 Min	40
SP054 Tijd herkoelmodus	Selecteer de tijd van de herkoelmodus die ge- bruikt moet worden voor de SWW en CV zonneboilers.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Re- cooling	0 240 Min	120
SP055 Herkoeltemp. SWW	Stelt de doeltempera- tuur voor de SWW zon- neboiler in wanneer de zonnecollector in de herkoelmodus staat.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Re- cooling	8 90 °C	70
SP057 Herkoelpr. boiler	Selecteer welke zonne- boiler opnieuw gekoeld moet worden wanneer de zonnecollector in de herkoelmodus staat.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Re- cooling	0 CV 1 SWW	0
SP089 Max vertr. zonnepomp	Instelling van de maxi- male vertragingstijd voordat inschakeling van de zonnecollector- pomp geforceerd wordt als de temperatuur van de actieve zonneboiler de maximaal toegesta- ne waarde niet bereikt heeft (geldt alleen voor zonnecollectorfunctie).	I > Systeeminstallatie > Solar Systems > Col- lector	0 60 Min	30
SP280 AAN-tijd buiscoll.	Instelling van de tijd waarin de zonnecollec- torpomp actief is voor de buiscollectorfunctie.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Col- lector	10 240 Sec	30
SP099 Helling zonnecoll.	Instelling van de maxi- male helling voor een stijgende temperatuur van de zonnecollector.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Col- lector	0 20 °C/min	1

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP069 Start zonnecollector	Instelling van de start- tijd van de zonnecollec- torfunctie. Deze is al- leen actief wanneer de tijdmodus is geselec- teerd.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Col- lector	0 143 Uren-Minuten	0
SP079 Stop zonnecollector	Instelling van de stop- tijd van de zonnecollec- torfunctie.	 ⇒ Systeeminstallatie > Solar Systems > Collector 	0 143 Uren-Minuten	0
SP332 Min. verm. zonnepomp	Instelling van de mini- male zonne-energie bij het minimale pomptoe- rental. Dit is het ther- misch vermogen dat overgedragen wordt door de pomp. Het wordt gebruikt voor kali- bratie. De minimale zonne-energie is nul watt wanneer de pomp is uitgeschakeld.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Energy management	0 65,535 kW	0
SP342 Max. verm. zonnepomp	Instelling van de maxi- male zonne-energie bij het maximale pomptoe- rental. Dit is het ther- misch vermogen dat overgedragen wordt door de pomp. Het wordt gebruikt voor kali- bratie. De minimale zonne-energie is nul watt wanneer de pomp is uitgeschakeld.	i≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Energy management	0 65,535 kW	5
SP352 Puls energieteller	Instelling van de puls- valentie van externe energieteller(s). Dit is de hoeveelheid energie die overeenkomt met één unieke puls die ge- genereerd wordt door de externe energietel- ler. Dit wordt gebruikt voor kalibratie van de energieteller die wordt opgeslagen in het ener- giesignaal. De externe energieteller verhoogt de frequentie van de energiepulsen, dat wil zeggen het aantal pul- sen per seconde als de opgewekte energie toe- neemt en vice versa.	Systeeminstallatie > Solar Systems > Energy management	0 65535 W	1
SP129 Type zonnepomp	Selecteer welk type zonnecollectorpomp in de installatie gebruikt wordt.	Systeeminstallatie > Solar Systems > Ad- vanced	0 PWM-pomp 1 LIN-pomp 2 Aan/uit	0

nl

Parameter	Beschrijving	Menupad	Opties	Fabrieksinstelling
SP162 Min toerent. zonnep.	Instelling van het mini- mumtoerental van de zonnecollectorpomp uit- gedrukt als een percen- tage van het maximum- toerental voor de del- taT-toerentalregeling.	:≡ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Ad- vanced	0 100 %	0
SP172 Max toerent. zonnep.	Instelling van het maxi- mumtoerental van de zonnecollectorpomp uit- gedrukt als een percen- tage voor de deltaT- toerentalregeling.	≔ > Systeeminstallatie > Solar Systems > Ad- vanced	30 100 %	100
SP284 Tdiff extra boiler	Instelling van de ver- schiltemperatuur voor inschakeling waarbij warmte overgebracht wordt van de hoofdzon- neboiler naar de aan- vullende zonneboiler. Als het temperatuurver- schil tussen de hoofd- zonneboiler en de aan- vullende zonneboiler groter is dan of gelijk is aan het temperatuur- verschil voor inschake- ling, wordt er een warmtewisselaarpomp ingeschakeld en wordt er warmte overgebracht van de hoofdzonneboi- ler naar de aanvullende zonneboiler.	Systeeminstallatie > Solar Systems > Ad- vanced	1 20 °C	6

Instellingen 4

Inleiding op parametercodes 4.1



het categoriseren van parameters, metingen en tellers. Kennis van de logica achter deze codes vergemakkelijkt de herkenning. De code bevat twee letters en drie cijfers.

Het besturingsplatform maakt gebruik van een geavanceerd systeem voor



De eerste letter is de categorie waarop de code betrekking heeft.

- Α Appliance: Toestel
- Buffer: Warmwaterboiler В Circuit: Zone
- С

CP010

AD-3001375-01

- Domestic hot water: Sanitair warm water D
- Е External: Externe opties
- G Gas fired: Gasgestookt toestel
- н Heat pump: Warmtepomp
- Μ -: Verbrandingssysteem
- Ν Network: Cascade

			O P	Oil fired: Oliegestookt toestel Producer: Centrale verwarming
			De co Wani beha	odes uit categorie D worden uitsluitend door het toestel geregeld. neer het sanitair warm water geregeld wordt door een SCB, wordt het ndeld als een circuit met codes uit categorie C.
Afb.43	Tweede letter		De tv	veede letter is het type.
		CP010 AD-3001376-01	P C M	Parameter: Parameters Counter: Tellers Measurement: Signalen
Afb.44	Het getal	CP010 AD-3001377-01	Het g laats	getal bestaat altijd uit drie cijfers. In bepaalde gevallen verwijst het te van deze drie cijfers naar een zone.

4.2 Instellingen SWW circulatie

Tab.44Fabrieksinstelling op installateursniveau

Code	Displaytekst	Beschrijving	Instelbereik	Submenu	Stan- daardin- stelling
DP050	Circulatiemodus	SWW selectie circulatiepompmodus	0 = De pomp is uit 1 = Pomp in tijdprogr. 2 = Pomp aan SWW comf	SWW circu- latie	De pomp is uit
DP052	Circ. pomp AAN tijd	SWW circulatiepomp cyclisch AAN tijd	0 - 20 Min	SWW circu- latie	0 Min
DP053	Circ. pomp UIT tijd	SWW circulatiepomp cyclisch UIT tijd	0 - 20 Min	SWW circu- latie	0 Min
DP054	Circ. pomp anti leg	SWW circulatiepomp antilegionella	0 = Uit 1 = Aan	SWW circu- latie	Uit
DP057	Circulatie Toffset	SWW circulatie offsettemperatuur	0 - 20 °C	SWW circu- latie	6 °C
DP336	SWW pomp hys- terese T	SWW circulatiepomp hysteresetem- peratuur	1 - 60 °C	SWW circu- latie	2 °C
DP450	SWW circulatie	SWW circulatiezone ingeschakeld	0 = Uit 1 = Aan	SWW circu- latie	Aan

4.2.1 Signalen SWW circulatie

Tab.45 Signalen op basisinstallateursniveau

Code	Displaytekst	Beschrijving	Bereik	Submenu
DM067	SWW-bedrijfsmo- dus	SWW-bedrijfsmodus	1 = Gereduceerd 2 = Comfort 3 = Antilegionella	SWW uitge- breide iAB SWW circula- tie
DM068	Circulatietemp	SWW circulatietemperatuur	-25 - 150 °C	SWW uitge- breide iAB SWW circula- tie
DM082	Circulatiestatus	Status van de SWW-circulatiezone	0 = Uitgeschakeld 1 = Stand-by 2 = Normaal bedrijf 3 = Antilegionella 4 = Pomp vastloop prev. 5 = Vorstbeveiliging	SWW circula- tie

Tab.46 Signalen op installateursniveau

Code	Displaytekst	Beschrijving	Bereik	Submenu
DM061	Status SWW anti- leg	SWW status circulatiepomp antilegionel- lafunctie	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	SWW uitge- breide iAB SWW men- ging SWW circula- tie
DM062	Temperatuur boiler	Temperatuur boiler	-25 - 150 °C	SWW uitge- breide iAB SWW men- ging SWW circula- tie
DM069	Status SWW circ pomp	Status van de SWW-circulatiepomp	0 = Uit 1 = Aan	SWW circula- tie
DM080	Vertrag anti-vastl.	Circulatiepomp vertraging antivastloop	0 - 4294967295 Min	SWW circula- tie
DM081	Circulatie Tsetp	SWW circulatiesetpunttemperatuur	0 - 655,35 °C	SWW circula- tie

4.3 Instellingen SWW menging

ig op installateursniveau
ig op installateursniveau

Code	Displaytekst	Beschrijving	Instelbereik	Submenu	Stan- daardin- stelling
DP024	Mix anti-leg mo-	SWW mengpomp antilegionellamo-	0 = Uit	SWW men-	Uit
	dus	dus	1 = Tijdens laden	ging	
			2 = Laden + anti leg.		
DP025	SWW-mengpomp	SWW-mengpomp inschakelen	0 = Uit	SWW men-	Uit
			1 = Aan	ging	
DP026	Delta SWWBoi-	Maximumtemperatuurverschil tussen	0 - 100 °C	SWW men-	6 °C
	lertemp	bovenkant en bodem van de SWW- boiler		ging	
DP044	Min SWW boiler-	Minimum bodemtemperatuur SWW-	0 - 120 °C	SWW men-	70 °C
	temp	boiler		ging	
DP045	Mix pomp hyste-	SWW mengpomp hysteresetempera-	0 - 20 °C	SWW men-	2 °C
	rese	tuur		ging	
DP049	SWW boilermen-	Activeer/deactiveer menging in SWW	0 = Uit	SWW men-	Aan
	ging	boiler	1 = Aan	ging	

4.3.1 Signalen SWW menging

Tab.48 Signalen op installateursniveau

Code	Displaytekst	Beschrijving	Bereik	Submenu
DM061	Status SWW anti- leg	SWW status circulatiepomp antilegionel- lafunctie	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	SWW uitge- breide iAB SWW men- ging SWW circula- tie
DM062	Temperatuur boiler	Temperatuur boiler	-25 - 150 °C	SWW uitge- breide iAB SWW men- ging SWW circula- tie
DM063	SWW boiler meng T	Actuele SWW boiler mengwatertempera- tuur	-25 - 150 °C	SWW men- ging
DM064	SWW meng pomp status	SWW meng pomp status	0 = Uit 1 = Aan	SWW men- ging
DM065	SWW-mengstatus	Actuele status van de SWW-mengfunc- tiegroep	0 = Uitgeschakeld 1 = Stand-by 2 = Normaal bedrijf 3 = Antilegionella 4 = Pomp vastloop prev. 5 = Vorstbeveiliging	SWW men- ging
DM066	Vertrag anti-vastl.	SWW mengpomp vertraging antivastloop	0 - 4294967295 Min	SWW men- ging

4.4 Instellingen SWW zonnesysteem

Tab.49	Fabrieksinstelling op installateursniveau
--------	---

Code	Displaytekst	Beschrijving	Instelbereik	Submenu	Stan- daardin- stelling
SP000	Tmax warmteme- dium	Maximale temperatuur van zonnecol- lectorpomp voor warmtegeleidend medium	60 - 200 °C	Zonnesyste- men	120 °C
SP010	BedrMod zonne- inst.	Selectie van bedrijfsmodus voor zon- ne-installatie	0 = Uit 1 = SWW 2 = CH 3 = SWW + CV	Zonnesyste- men	Uit
SP011	Type zonnesen- sor	Selectie van het type zonnecollector- sensor	0 = NTC-sensor 1 = PT1000-sensor 2 = PT100-sensor	Zonnesyste- men	PT1000 -sensor
SP021	Toffset verdam- ping	Offsetverdampingstemperatuur van de zonnecollector	5 - 40 °C	Zonnesyste- men	5 °C
SP031	Tmin zonnecol- lector	Minimumtemperatuur in zonnecollec- tor ter voorkoming van bevriezing van het warmtegeleidend medium	-20 - 5 °C	Zonnesyste- men	0 °C
SP032	Hysterese vor- stbev.	Hysteresetemperatuur voor vorstbe- veiliging van zonnecollector	5 - 40 °C	Zonnesyste- men	5 °C
SP033	% antivriesmiddel	Percentage antivriesmiddel in het warmtegeleidend medium	0 - 60 %	Zonnesyste- men	0 %
SP034	Tmax zonnecol- lector	Toegestane maximumtemperatuur voor zonnecollector	60 - 200 °C	Zonnesyste- men	100 °C
SP044	Tsetp SWW la- den	Setpunttemperatuur voor het laden van de SWW boiler	8 - 60 °C	Zonnesyste- men	60 °C

Code	Displaytekst	Beschrijving	Instelbereik	Submenu	Stan- daardin- stelling
SP045	Tsetp max. laden SWW	Maximale setpunttemperatuur voor laden van SWW boiler	8 - 90 °C	Zonnesyste- men	80 °C
SP046	Tsetp SWW grens	Setpunt voor de grenstemperatuur van de SWW boiler	40 - 95 °C	Zonnesyste- men	95 °C
SP047	Tsetp nom. laden CV	Nominale setpunttemperatuur voor laden van CV boiler	8 - 60 °C	Zonnesyste- men	60 °C
SP048	Tsetp max. laden CV	Maximale setpunttemperatuur voor laden van CV boiler	8 - 90 °C	Zonnesyste- men	80 °C
SP049	Tsetp CV grens	Setpunt voor grenstemperatuur van CV boiler	40 - 95 °C	Zonnesyste- men	95 °C
SP050	Laadprior. boiler	Laadprioriteit van boiler met zonne- energie	0 = CV 1 = SWW	Zonnesyste- men	SWW
SP051	Herkoeling boilers	Herkoelmodus voor de SWW en CV zonneboilers	0 = Uit 1 = Nacht 2 = Zomer 3 = Temperatuur	Zonnesyste- men	Tempe- ratuur
SP052	Tmax herkoelmo- dus	Maximumtemperatuur voor zonnecol- lector in herkoelmodus	8 - 90 °C	Zonnesyste- men	70 °C
SP053	Vertr. herkoeling	Tijdsvertraging waarbinnen de tem- peratuur van de zonnecollector onder het maximum kan liggen (SP052)	0 - 60 Min	Zonnesyste- men	40 Min
SP054	Tijd herkoelmo- dus	Tijd van herkoelmodus voor de SWW en CV zonneboilers	0 - 240 Min	Zonnesyste- men	120 Min
SP055	Herkoeltemp. SWW	Doeltemperatuur voor SWW zonne- boiler wanneer de zonnecollector in de herkoelmodus staat	8 - 90 °C	Zonnesyste- men	70 °C
SP056	Herkoeltemp. CV	Doeltemperatuur voor CV zonneboi- ler wanneer de zonnecollector in de herkoelmodus staat	8 - 90 °C	Zonnesyste- men	70 °C
SP057	Herkoelpr. boiler	Boilerprioriteit voor herkoelmodus van zonnecollector	0 = CV 1 = SWW	Zonnesyste- men	CV
SP058	Tmin laden boiler	Minimumtemperatuur van zonnecol- lector voordat SWW of CV boilers ge- laden worden door zonne-energie	8 - 90 °C	Zonnesyste- men	30 °C
SP059	Zonnecollector- modus	Modus van de buiscollector	0 = Uit 1 = Tijdstip 2 = Aan	Zonnesyste- men	Aan
SP069	Start zonnecollec- tor	Starttijd van de zonnecollectorfunctie	0 - 143 Min	Zonnesyste- men	0 Min
SP079	Stop zonnecollec- tor	Stoptijd van de zonnecollectorfunctie	0 - 143 Min	Zonnesyste- men	0 Min
SP089	Max vertr. zonne- pomp	Maximale vertragingstijd om inscha- keling van zonnecollectorpomp te for- ceren	0 - 60 Min	Zonnesyste- men	30 Min
SP099	Helling zonnecoll.	Maximale helling voor stijgende tem- peratuur van zonnecollector	0 - 20 °C/min	Zonnesyste- men	1 °C/min
SP109	Toffset zonne- pomp	Offsettemperatuur tussen de tempe- ratuur van de zonnecollector en die van de SWW of CV boiler	1 - 40 °C	Zonnesyste- men	3 °C
SP119	Hyst.temp. zon- nepomp	Hysteresetemperatuur zonnecollec- torpomp tussen temp. van zonnecol- lector en die van SWW of CV boiler	1 - 40 °C	Zonnesyste- men	7 °C
SP129	Type zonnepomp	Selectie van het type zonnecollector- pomp	0 = PWM-pomp 1 = LIN-pomp	Zonnesyste- men	PWM- pomp
SP149	Totaal zonne- pompen	Aantal zonnecollectorpompen in de installatie	1 - 10	Zonnesyste- men	1

Code	Displaytekst	Beschrijving	Instelbereik	Submenu	Stan- daardin- stelling
SP150	Totaal zonnecol- lect.	Aantal zonnecollectoren in de instal- latie	1 - 10	Zonnesyste- men	1
SP151	Zonnepompen/ collect.	Aantal zonnecollectorpompen per zonnecollector	0 - 255	Zonnesyste- men	1
SP161	3-wegklep aan- wezig	Aanwezigheid van een 3-wegklep	0 = Nee 1 = Ja	Zonnesyste- men	Ja
SP162	Min toerent. zon- nep.	Minimumtoerental van zonnecollec- torpomp uitgedrukt als percentage van maximumtoerental	0 - 100 %	Zonnesyste- men	0 %
SP172	Max toerent. zon- nep.	Maximumtoerental van zonnecollec- torpomp uitgedrukt als een percenta- ge	30 - 100 %	Zonnesyste- men	100 %
SP182	Trap tempstijg. pomp	Minimale positieve dT (trap van tem- peratuurstijging) voor toename van het pomptoerental met 10%	1 - 20 °C	Zonnesyste- men	10 °C
SP192	Trap tempdaling pomp	Minimale negatieve dT (trap van tem- peratuurdaling) voor toename van het pomptoerental met 10%	1 - 30 °C	Zonnesyste- men	5 °C
SP202	Stap pomptoe- rent. dT	Toerentalstappen voor zonnecollec- torpomp (uitgedrukt als percentage) voor deltaT-regeling	0 - 100 %	Zonnesyste- men	10 %
SP212	Totaal zonneboi- lers	Aantal zonneboilers in de installatie	1 - 10	Zonnesyste- men	1
SP213	1e boilersensor	Eerste sensor van elke zonneboiler die geladen wordt door het zonnesys- teem.	0 - 255	Zonnesyste- men	0
SP223	2e boilersensor	Tweede sensor van elke zonneboiler die geladen wordt door het zonnesys- teem.	0 - 255	Zonnesyste- men	0
SP233	Totaal 3-wegklep- pen	Aantal 3-wegkleppen in de installatie	0 - 10	Zonnesyste- men	0
SP234	1e bestemming 3- WK	Eerste warmtebestemming van elke 3-wegklep die geregeld wordt door functiegroep van zonnesysteem	0 - 255	Zonnesyste- men	0
SP244	2e bestemming 3- WK	Tweede warmtebestemming van elke 3-wegklep die geregeld wordt door de zonnefunctiegroep	0 - 255	Zonnesyste- men	0
SP254	Warmtebronnum- mer	Nummer voor de warmtebron (bijbe- horende zonnecollector) die is aange- sloten op de zonnecollectorpomp.	0 - 255	Zonnesyste- men	0
SP264	Warmtebestem- mingsnr.	Nummer voor de warmtebestemming die is aangesloten op de zonnecollec- torpomp	0 = CV 1 = SWW	Zonnesyste- men	SWW
SP284	Tdiff extra boiler	Temperatuurverschil voor overbren- gen van warmte van hoofdzonneboi- ler naar extra zonneboiler	1 - 20 °C	Zonnesyste- men	6 °C
SP311	Toffset extra boi- ler	Temperatuuroffset om overbrengen van warmte van hoofdzonneboiler naar extra zonneboiler te stoppen	1 - 20 °C	Zonnesyste- men	4 °C
SP322	Toffset extra boi- ler	Offsettemperatuur van de aanvullen- de zonneboiler	5 - 40 °C	Zonnesyste- men	5 °C
SP332	Min. verm. zonne- pomp	Minimale zonne-energie bij minimaal pomptoerental	0 - 65,535 kW	Zonnesyste- men	0 kW
SP342	Max. verm. zon- nepomp	Maximale zonne-energie bij maxi- maal pomptoerental	0 - 65,535 kW	Zonnesyste- men	5 kW

Code	Displaytekst	Beschrijving	Bereik	Submenu
SM020	Status zonneboiler	Status van de zonneboiler	0 = Uit 1 = Stand-by 2 = Vorstbeveiliging 3 = Pompbescherming 4 = Collectorbescherming 5 = SWW laden 6 = CV laden 7 = Herkoeling 8 = Buiscollector	Zonnesyste- men
SM021	Status SWW boiler	Actuele status van de SWW zonneboiler	0 = Uit 1 = Gereed voor laden 2 = Laden bij nom. temp. 3 = Laden bij max. temp. 4 = Laden bij grenstemp.	Zonnesyste- men
SM022	Status CV boiler	Actuele status van de CV zonneboiler	0 = Uit 1 = Gereed voor laden 2 = Laden bij nom. temp. 3 = Laden bij max. temp. 4 = Laden bij grenstemp.	Zonnesyste- men
SM023	Temp. zonnecollec- tor	Actuele temperatuur van de zonnecollec- tor	-25 - 200 °C	Zonnesyste- men

Tab.50 Signalen op basisinstallateursniveau

Tab.51 Signalen op installateursniveau

Code	Displaytekst	Beschrijving	Bereik	Submenu
SM000	Status 3weg- klep(pen)	Actuele status van elke 3-wegklep	0 = Uit 1 = Aan	Zonnesyste- men
SM010	Signaal voor op- slag	Signaal voor opslag van zonnecollector- sensor, met mogelijke waarden 'Aanwe- zig en functioneel' en 'Niet aanwezig'.	0 = Nee 1 = Ja	Zonnesyste- men
SM033	Bodemtemperatuur SWW	Actuele bodemtemperatuur van de SWW zonneboiler	-25 - 200 °C	Zonnesyste- men
SM034	Bodemtemperatuur CV	Actuele bodemtemperatuur van de CV zonneboiler	-25 - 200 °C	Zonnesyste- men
SM035	Vorstbev.tempera- tuur	Vorstbeveiligingstemperatuur van de zonnecollector	-48 - 0 °C	Zonnesyste- men
SM036	Toer. zonne- pomp(en)	Actueel gemiddeld toerental van de zon- necollectorpomp(en)	0 - 100 %	Zonnesyste- men
SM037	Status zonnepomp	Actuele status van elke zonnecollector- pomp	0 = Uit 1 = Aan	Zonnesyste- men
SM047	Toerent. zonne- pomp %	Toerental van zonnecollectorpomp uitge- drukt als een percentage voor elke pomp.	0 - 100 %	Zonnesyste- men
SM057	Vertrag anti-vastl.	Vertragingstijd voor vastlooppreventie van pomp	0 - 4294967295 Min	Zonnesyste- men
SC067	Zonne-energie SWW	Totale thermische zonne-energie die op- gevangen is voor SWW	0 - 4294967,295 kWh	Zonnesyste- men
SC068	Zonne-energie CV	Totale thermische zonne-energie die op- gevangen is voor CV	0 - 4294967,295 kWh	Zonnesyste- men
SC129	Totale zonne-ener- gie	Totale thermische zonne-energie die op- gevangen is voor SWW en CV	0 - 4294967,295 kWh	Zonnesyste- men
SM130	Boiler geladen	Zonneboiler die momenteel geladen wordt	0 = CV 1 = SWW	Zonnesyste- men
SM131	Temp. boiler gela- den	Temperatuur van de zonneboiler die ge- laden wordt	-25 - 200 °C	Zonnesyste- men

Code	Displaytekst	Beschrijving	Bereik	Submenu
SM132	TempSetp laadboi-	Temperatuursetpunt van de laadzonne-	8 - 95 °C	Zonnesyste-
	ler	boiler		men
SM133	Temp. laadzonne-	Actuele temperatuur van de laadzonne-	-25 - 200 °C	Zonnesyste-
	coll.	collector(en)		men

CN1 Configuratie 4.5

Gebruik de CN1 opties om meerdere parameters tot een vooringestelde configuratie te configueren.

Tab 52	CN1	codes
Tab.JZ		coues

CN1	Beschrijving
1	Zone B = Direct
	Zone C = Menggroep
2	Zone B = Direct
	Zone C = Zwembad
3	Zonnesysteemstandaard
	Zone C = Menggroep
4	Zonnesysteem met opslaglading
5	Zonnesysteem met koellichaam met afvoer
6	Zonnesysteem met koellichaam met ventilator
7	SWW menging
	Zone C = Menggroep
8	SWW circulatie
	Zone C = Menggroep

5 Bij storing

5.1 Waarschuwing

Tab.53 Waarschuwingscodes

Code	Displaytekst	Beschrijving	Oplossing
A.02.18	Fout OBD	Fout woordenboekobject	Configuratiefout:
			CN1 en CN2 opnieuw instellen
			De typeplaat voor de CN1 en CN2 waarden.
A.02.76	Geheugen vol	De geres geheugenruimte voor aan-	Configuratiefout:
		gepaste parameterw is vol. Gebrui- kerswijzigingen nt mr mogelijk	 CN1 en CN2 opnieuw instellen Defecte CSU: Vervang CSU Vervang de CU-GH

Code	Displaytekst	Beschrijving	Oplossing
A.10.46	KamerTempGroepB ontb	Meting van kamertemperatuur groep B ontbreekt	Ruimtetemperatuursensor niet gedetecteerd in zone B:
			 Ruimtetemperatuursensor is niet aangesloten: sluit de sensor aan Ruimtetemperatuursensor is niet correct aan- gesloten: sluit de sensor correct aan Defecte sensor: vervang de sensor
A.10.47	KamerTempGroepC ontb	Meting van kamertemperatuur groep C ontbreekt	Ruimtetemperatuursensor niet gedetecteerd in zone C:
			 Ruimtetemperatuursensor is niet aangesloten: sluit de sensor aan Ruimtetemperatuursensor is niet correct aan- gesloten: sluit de sensor correct aan Defecte sensor: vervang de sensor

5.2 Blokkering

Tab.54 Blokkeringscodes

Code	Displaytekst	Beschrijving	Oplossing
H.00.28	T Zonneb. open	Temperatuursensor zonneboiler is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik	 Zonnecollector-temperatuursensor open: Sensor is niet aanwezig Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Defecte sensor: vervang de sensor
H.00.29	T Zonneb kortgesl.	Temperatuursensor zonneboiler is kortgesloten of meet een tempera- tuur boven het bereik	 Zonnecollector-temperatuursensor kortgesloten: Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Defecte sensor: vervang de sensor
H.00.30	T Zonneb. ontbreekt	Temperatuursensor zonneboiler werd verwacht maar is niet gedetec- teerd	 Zonnecollector-temperatuursensor open: Sensor is niet aanwezig Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Defecte sensor: vervang de sensor
H.00.69	TbufferTankOpen	De buffertanksensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik	 Buffervattemperatuursensor open: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Sensor is niet aanwezig. Defecte sensor: vervang de sensor
H.00.70	TbufferTankGesloten	De buffertanktemperatuursensor is kortgesloten of meet een tempera- tuur boven het bereik	 Temperatuursensor van buffervat kortgesloten: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor: vervang de sensor

Code	Displaytekst	Beschrijving	Oplossing
H.00.71	TbufferTankTopOpen	De buffertank topsensor is verwij-	Bovenste temperatuursensor buffervat open:
		derd of meet een temperatuur bene- den het bereik	 Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Sensor is niet aanwezig. Defecte sensor: vervang de sensor
H.00.72	TbufferTankTopGeslot	De buffertank topsensor is kortge-	Bovenste temperatuursensor buffervat kortgeslo-
		sloten of meet een temperatuur bo- ven het bereik	 ten: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor: vervang de sensor
H.00.74	TBufferTankOntbreekt	Buffertanktemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd	 Buffertanktemperatuursensor niet gedetecteerd: Buffertanktemperatuursensor is niet aangesloten: Sluit de sensor aan Buffertanktemperatuursensor is niet correct aangesloten: Sluit de sensor correct aan Defecte sensor: vervang de sensor
H.00.75	TBufferTankTop Ontbr	De buffertank toptemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetec- teerd	 Bovenste temperatuursensor buffervat niet gedetecteerd: Bovenste temperatuursensor buffervat is niet aangesloten: Sluit de sensor aan Bovenste temperatuursensor buffervat is niet correct aangesloten: Sluit de sensor correct aan
H.00.105	Temp. SWW circ. open	Temperatuursensor van SWW circu- latie ontbreekt of meet een tempera- tuur beneden het bereik	 SWW circulatie temperatuur open: Sensor is niet aanwezig. Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren. Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is. Defecte sensor: vervang de sensor.
H.00.106	Temp SWW circ. gesl.	Temperatuursensor van SWW circu- latie is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik	 SWW circulatie temperatuursensor kortgesloten: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren. Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is. Defecte sensor: vervang de sensor.
H.00.107	Bodemtemp. SWW gesl.	Bodemtemperatuursensor van SWW boiler is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik	 SWW-menging temperatuursensor open: Sensor is niet aanwezig. Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren. Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is. Defecte sensor: vervang de sensor.
H.00.108	Bodemtemp. SWW open	Bodemtemperatuursensor van SWW boiler ontbreekt of meet een tempe- ratuur beneden het bereik	 SWW-menging temperatuursensor kortgesloten: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren. Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is. Defecte sensor: vervang de sensor.
H.02.02	Wacht op config.nr.	Wacht op configuratienummer	Configuratiefout of configuratienummer onbe- kend: • CN1 en CN2 opnieuw instellen

Code	Displaytekst	Beschrijving	Oplossing
H.02.03	Conf.fout	Configuratiefout	Configuratiefout of configuratienummer onbe- kend:
			CN1 en CN2 opnieuw instellen
H.02.04	Parameterfout	Parameterfout	Fabrieksinstellingen niet in orde:
			 Parameters staan niet goed: Herstart de ketel CN1 en CN2 opnieuw instellen Vervang de CU-GH print
H.02.05	CSU & CU kmn nt ovrn	CSU komt niet overeen met CU-type	Configuratiefout:
H 02 16	Int CSU time-out	Time-out interne CSU	Configuratiefout:
1.02.10			 CN1 en CN2 opnieuw instellen Vervang de PCB
H.02.40	Functie nt beschikb.	Functie nt beschikb.	Neem contact op met uw leverancier
H.02.48	Conf.fout functieg	Configuratiefout functiegroep	SCB niet gevonden:
			Voer een automatische detectie uit
H.02.55	Ongel of ontbr SerNR	Ongeldig of ontbrekend serienr. apparaat	Vervang de CU-GH print
H.02.62	Nt-onderst. functie	De gekozen functie wordt niet on- dersteund door groep B	Zone B functie-instelling is niet correct of is niet toegestaan in dit circuit:
			• Controleer de instelling van parameter CP021.
H.02.63	Nt-onderst. functie	De gekozen functie wordt niet on- dersteund door groep C	Zone C functie-instelling is niet correct of is niet toegestaan in dit circuit:
			• Controleer de instelling van parameter CP023.
H.02.84	Functieconflict	De actuele parameterconfiguratie veroorzaakt een conflict met de	Twee geactiveerde functionaliteiten gebruiken dezelfde actuator- of sensorconnectorpinnen:
		hardwarebronnen	 Controleer of er geen connectorpinnen gedeeld worden door geactiveerde functionaliteiten Controleer of er geen ongewenste functionali- teiten geactiveerd zijn via de parameters Deactiveer functionaliteiten tot de fout is opge- lost om conflicterende functionaliteiten op te sporen
H.10.09	T Aanv Groep B open	Aanvoertemperatuursensor groep B	Aanvoertemperatuursensor zone B open:
		open	 Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Sensor is niet aanwezig. Defecte sensor: vervang de sensor
H.10.10	T Aanv groep B gesl.	Aanvoertemperatuursensor gr. B ge-	Aanvoertemperatuursensor zone B kortgesloten:
		sloten	 Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor: vervang de sensor
H.10.11	T SWW groep B Open	Sanitair warm water temperatuur-	Temperatuursensor sanitair warm water zone B
		sensor groep B open	 open: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Sensor is niet aanwezig. Defecte sensor: vervang de sensor

Code	Displaytekst	Beschrijving	Oplossing
H.10.12	T SWW groep B geslot	Sanitair warm water temperatuur- sensor groep B gesloten	Temperatuursensor zone sanitair warm water B kortgesloten:
			 Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor: vervang de sensor Als een thermostaat in plaats van een sensor wordt gebruikt: parameter CP501 moet op 'uit' worden gezet (= uitschakelen)
H.10.18	T Aanv groep C open	Aanvoertemperatuursensor groep C open	 Aanvoertemperatuursensor zone C open: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Sensor is niet aanwezig. Defecte sensor: vervang de sensor
H.10.19	T Aanv groep C gesl	Aanvoertemperatuursensor groep C gesl.	 Aanvoertemperatuursensor zone C kortgesloten: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor: vervang de sensor
H.10.20	T SWW groep C open	Sanitair warm water temperatuur sensor groep C open	 Temperatuursensor sanitair warm water zone C open: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Sensor is niet aanwezig. Defecte sensor: vervang de sensor
H.10.21	T SWW groep C kortg	Sanitair warm water temperatuur- sensor groep C gesloten	 Temperatuursensor zone sanitair warm water C kortgesloten: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor: vervang de sensor Als een thermostaat in plaats van een sensor wordt gebruikt: parameter CP503 moet op 'uit' worden gezet (= uitschakelen)
H.10.22	TZwembadGroepC open	Zwembadtemperatuursensor groep C open	 Zwembadtemperatuursensor C open: Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Sensor is niet aanwezig. Defecte sensor: vervang de sensor

Code	Displaytekst	Beschrijving	Oplossing
H.10.23	TZwemBadGroepCGe- slot	Zwembadtemperatuursensor groep C gesloten	Zwembadtemperatuursensor zone C kortgeslo- ten:
			 Slechte verbinding: controleer de bedrading en connectoren Slecht gemonteerde sensor: controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor: vervang de sensor
H.10.59	Thermostat C open	The zone C safety thermostat was opened	 Leiding veiligheidstemperatuurbegrenzer is open: Geen veiligheidstemperatuurbegrenzer aangesloten Aanvoertemperatuur in het mengcircuit te hoog: controleer de instellingen van de regelingen Triggertemperatuur veiligheidstemperatuurbegrenzer verkeerd ingesteld: controleer de instelling Storing thermostaat: vervang de thermostaat

Inhaltsverzeichnis

1	Über 1.1	dieses Handbuch 6 In der Anleitung verwendete Symbole 6	; 2 ;2
2	Produ 2.1 2.2 2.3	uktbeschreibung 6 Einführung in die Regelungsplattform 6 Die Erweiterungsleiterplatte SCB-17B 6 Identifikationsnummer 6	i3 i3 i5
3	Instal 3.1 3.2	Ilation 6 Montageanleitung 6 Elektrische Anschlüsse 6 3.2.1 Sicherheitshinweise Leiterplatte 6 3.2.2 Anschließen eines Mischers 6 3.2.3 Anschluss der Pumpe mit einem Schutzthermostat 6 3.2.4 Anschluss der Pumpe 6 3.2.5 Anschluss an ein Raumgerät 6 3.2.6 Anschluss eines externen Vorlauffühlers 6 3.2.7 Anschluss eines Solarkollektorfühlers 6 3.2.7 Anschluss eines Solarkollektorfühlers 6 3.3.1 Ungemischter Kreis und Mischerkreis 6 3.3.1 Ungemischter Kreis und Mischerkreis 6 3.3.3 Sicherheitstemperaturbegrenzer 6 3.3.4 TWW-Zirkulation 7 3.3.5 TWW Solar 7 3.3.6 TWW Solar 7 3.3.8 Solar mit Wärmeabfuhr 7	55555666666777902345
4	Einste 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	ellungen8Einführung in die Parametercodes8Einstellungen TWW-Zirkulation84.2.1Signale TWW-Zirkulation8Einstellungen TWW-Mischung4.3.1Signale TWW-Mischung884.3.1Signale TWW-Mischung884.4.1TWW-Solareinstellungen886868788888888898 <th>111233467</th>	111233467
5	Fehle 5.1 5.2	erbehebung	8 8 8

1 Über dieses Handbuch

1.1 In der Anleitung verwendete Symbole

Diese Anleitung enthält Anweisungen, die mit speziellen Symbolen versehen sind. Bitte achten Sie besonders auf diese Symbole, wenn sie verwendet werden.



Wichtig:

Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.

Die folgenden Symbole sind weniger wichtig, können aber bei der Navigation helfen oder nützliche Informationen liefern.



Verweis:

Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

2 Produktbeschreibung

2.1 Einführung in die Regelungsplattform

Dieses Gerät ist mit der Regelungsplattform kompatibel. Dies ist ein modulares System und bietet Kompatibilität und Konnektivität zwischen allen Produkten, die dieselbe Plattform nutzen.



AD-3001366-02

Tab.55 k	Komponenten im Beispiel	
Pos.	Beschreibung	Funktion
CU	Control Unit: Regelungseinheit	Die Regelungseinheit übernimmt alle Grundfunktionen des Gerätes.
СВ	Connection Board: Anschlussleiterplatte	Die Anschlussleiterplatte ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen Steckverbindern der Regelungseinheit.
SCB	Smart Control Board: Erweiterungsleiterplatte (optional)	Eine Erweiterungsleiterplatte kann an einem Gerät angebracht werden, um zusätzliche Funktionen bereitzustellen, wie z.B. einen internen Warmwasserbereiter oder mehrere Heizkreise.
MK	Control panel: Bedieneinheit und Display	Die Bedieneinheit ist die Benutzerschnittstelle zum Gerät.
RU	Room Unit: Raumgerät (z.B. Thermostat)	Mit einem Raumgerät wird die Temperatur in einem Referenz- raum gemessen.
L-Bus	Local Bus: Verbindung zwischen Geräten	Der lokale Bus stellt die Kommunikation zwischen den Gerä- ten sicher.
S-Bus	System Bus: Verbindung zwischen Anlagen	Der System-Bus stellt die Kommunikation zwischen den Anla- gen sicher.
R-Bus	Room unit Bus: Anschluss an ein Raumgerät	Der Raumgerätebus stellt die Kommunikation mit einem Raumgerät sicher.
A	Gerät	Ein Gerät ist eine Regelungsleiterplatte, ein Display oder ein Raumgerät.
В	Gerät	Eine Anlage ist ein Set von Geräten, die über denselben L- Bus verbunden sind
С	System	Ein System ist ein Set von Anlagen, die über denselben S-Bus verbunden sind

Tab.56In diesem Handbuch behandelte Geräte

Im Display an- gezeigter Name	Beschreibung	Funktion
SCB-17B	Erweiterungsleiterplatte SCB-17B	Die SCB-17B bietet die Möglichkeit für TWW-Zirkulation, TWW-Mi- schung und Solar.

2.2 Die Erweiterungsleiterplatte SCB-17B

Die SCB-17B bietet die folgenden Funktionen:

- TWW-Zirkulation
- TWW-Mischung

Solarfunktionen

An die Erweiterungsleiterplatte SCB-17B können zwei zusätzliche Heizkreise angeschlossen werden. Erweiterungsleiterplatten werden automatisch von der Bedieneinheit des Gerätes erkannt.

Wenn Erweiterungsleiterplatten entfernt werden, zeigt das Gerät einen Fehlercode an. Um diesen Fehler zu lösen, muss nach dem Entfernen die automatische Erkennungsfunktion ausgeführt werden.





AD-3001210-01

- 1 Dreiwegeventil Heizkreis C
- 2 Pumpe und Sicherheitstemperaturbegrenzer Heizkreis C
- 3 Pumpe Heizkreis B
- 4 Solarkollektorfühler
- 5 Vorlauffühler Heizkreis C
- 6 Vorlauffühler Heizkreis B
- 7 R-bus Heizkreis C
- 8 R-bus Heizkreis B oder Solar PWM
- 9 L-bus-Steckverbinder
- 10 L-bus-Steckverbinder
- 11 Funktionsschalter für Identifikation
- 12 230 VAC Eingang Stromversorgung

2.3 Identifikationsnummer

Abb.47 Drehknopf für



Mit dem Drehknopf kann eine Identifikationsnummer für die Regelungsleiterplatte ausgewählt werden. Wenn mehrere Regelungsleiterplatten mit Drehknopf verwendet werden, kann jede Regelungsleiterplatte mit Drehknopf eine eindeutige Identifikationsnummer aufweisen.

Die Buchstaben auf dem Drehknopf stehen für folgende Ziffern:

- A = 10 • B = 11
- C = 12
- D = 13
- E = 14 • F = 15

Installation 3

3.1 Montageanleitung

Abb.48 Montagebeispiel



Weitere Montagepositionen siehe Anleitung des Gerätes. Zur sicheren Montage Schrauben oder andere Befestigungsmittel verwenden.

AD-4000000-01

3.2 Elektrische Anschlüsse

3.2.1 Sicherheitshinweise Leiterplatte





AD-3001235-01



Vorsicht!

Vor der Installation gegebenenfalls Strom und Gas abstellen. Anleitung des Gerätes für weitere Sicherheitshinweise beachten

3.2.2 Anschließen eines Mischers

Abb.49 Anschlussstecker Mischer	De VA Mis	r Anschlussstecker des Mischers kann genutzt werden, um einen (230 .C) Mischer für einen Mischerkreis (Heizkreis) anzuschließen. Den scher wie folgt anschließen:
<u>+ N V V</u>	De	n Mischer wie folgt anschließen:
	₽126-01 N N N N N	Schutzleiter Nullleiter Offen Zu

3.2.3 Anschluss der Pumpe mit einem Schutzthermostat

Abb.50	Pumpen- und Schutzthermostatanschluss		An der werder angese Stroma wie fol	n Pumpenanschluss kann eine Heizkreispumpe angeschlossen n. Über den TS Anschluss kann ein Schutzthermostat chlossen werden, z.B. für die Fußbodenheizung. Die maximale aufnahme der Pumpe beträgt 300 A. Pumpe und Schutzthermostat Igt anschließen:
			Den M	lischer wie folgt anschließen:
			Ŧ	Schutzleiter
		AD-3002121-01	Ν	Nullleiter
			L	Phase

L Phase TS Schutzthermostat (Brücke entfernen)

3.2.4 Anschluss der Pumpe

Abb.51	Pumpenstecker	An den Pumpenanschluss kann eine Heizkreispumpe angeschlo werden.	
÷ N L		Die P	umpe wie folgt anschließen:
	AD-3002122-01	≟ N L	Schutzleiter Nullleiter Phase

3.2.5 Anschluss an ein Raumgerät

Abb.52	R-Bus-Steckverbinder		Die R-Bus -Steckverbinder können zum Anschluss eines Raumgerätes verwendet werden. Der Steckverbinder B wird für den Heizkreis B verwendet und der Steckverbinder C für den Heizkreis C. Die Steckverbinder unterstützen die folgenden Arten von Raumgeräten:
		AD-3002123-01	 R-Bus-Raumgerät. OpenTherm-Raumgerät. OpenTherm Smart Power Raumgerät Ein/Aus-Raumthermostat
			Es spielt keine Rolle, welches Kabel an welche Kabelklemme angeschlossen wird. Die Software erkennt, welcher Raumgerätetyp angeschlossen ist.
			Der Steelwerhinder P. / DM/M dient gleichzeitig ele Steelwerhinder für die

Der Steckverbinder B / PWM dient gleichzeitig als Steckverbinder für die Kollektorpumpe.

3.2.6 Anschluss eines externen Vorlauffühlers

Abb.53	Tflow-Steckverbinder	Der Anschluss Tflow kann zum Anschluss eines Vorlauffühlers für die Verwendung im System verwendet werden.
3.2.7	Anschluss eines Solarkollektor	ühlers
Abb.54 T Coll T2	T Coll T2-Steckverbinder AD-30	An den Anschluss T Coll T2 kann ein Solarkollektorfühler angeschlossen werden.

3.3 Installationsbeispiele

3.3.1 Ungemischter Kreis und Mischerkreis





SCB-17B unterstützt einen ungemischten Kreis und einen Mischerkreis. Die SCB-17B Werkseinstellungen sind für diesen Anwendungsfall konfiguriert.

- 1 Pumpe Heizkreis B
- 2 Dreiwegeventil Heizkreis C
- 3 Pumpe Heizkreis C
- 4 Temperaturfühler
- 5 Sicherheitstemperaturbegrenzer Heizkreis C



Abb.56 Anschluss von Gebläsekonvektorund Schwimmbadkreisen



SCB-17B unterstützt einen Gebläsekonvektor- und Schwimmbadkreis.

Pumpe - Heizkreis B

1

2

3

4

- Pumpe Heizkreis C
- . Pumpe - Heizkreis C
- Temperaturfühler

Tab.57 Erforderliche Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
CP020 HK/Verbrauch., Fkt.	Die Funktion eines Kreises. Die ausge- wählte Funktion kann mehrere Standardein- stellungen haben.	Solution = Solutio	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme	Lufterhitzer
CP021 HK/Verbrauch., Fkt.	Die Funktion eines Kreises. Die ausge- wählte Funktion kann mehrere Standardein- stellungen haben.	Second Secon	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme	Schwimmbad

Tab.58 Optionale Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
CP020 HK/Verbrauch., Fkt.	Die Funktion eines Kreises. Die ausge- wählte Funktion kann mehrere Standardein- stellungen haben.	Solution = Solutio	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme	Direkt
CP021 HK/Verbrauch., Fkt.	Die Funktion eines Kreises. Die ausge- wählte Funktion kann mehrere Standardein- stellungen haben.	Second Secon	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme	Mischerheizkreis

3.3.3 Sicherheitstemperaturbegrenzer



Umschaltventil - Heizkreis C Pumpe - Heizkreis C Temperaturfühler - Heizkreis C

Sicherheitstemperaturbegrenzer - Heizkreis C

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
CP021 HK/Verbrauch., Fkt.	Die Funktion eines Kreises. Die ausge- wählte Funktion kann mehrere Standardein- stellungen haben.	Image einrichten > CIRC C > Zone Fucti- on2	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme	Mischerheizkreis
CP191 SicherheitstempBegr.	Aktiviert (1) oder deakti- viert (0) den Sicher- heitstemperaturbegren- zer des Heizkreises. Wenn er aktiviert ist, wird der Eingang des Sicherheitstemperatur- begrenzers überprüft und das System löst bei Bedarf einen Fehler aus.	i≡ > Anlage einrichten > CIRC C > Advanced	0 = Aus 1 = Ein	Ein

Tab.60 Optionale Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
CP021 HK/Verbrauch., Fkt.	Die Funktion eines Kreises. Die ausge- wählte Funktion kann mehrere Standardein- stellungen haben.	Solution = Solutio	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme	Mischerheizkreis
CP191 SicherheitstempBegr.	Aktiviert (1) oder deakti- viert (0) den Sicher- heitstemperaturbegren- zer des Heizkreises. Wenn er aktiviert ist, wird der Eingang des Sicherheitstemperatur- begrenzers überprüft und das System löst bei Bedarf einen Fehler aus.	i≡ > Anlage einrichten > CIRC C > Erweitert	0 = Aus 1 = Ein	Aus

3.3.4 TWW-Zirkulation

Abb.58 Anschluss der TWW-Zirkulation



Die TWW-Zirkulation erzeugt aus folgenden Gründen einen Trinkwarmwasserdurchfluss im Heizkreis:

• Zur Vermeidung von Legionellen.

• Zur Verkürzung der Zeit bis zur Bereitstellung von Trinkwarmwasser.

Der Anschluss eines Fühlers am Ende der Zirkulationsleitung ist optional. Die Zirkulationspumpe kann entweder mit oder ohne Fühler am Ende der Zirkulationsleitungen geregelt werden.

Pumpe - TWW

1

2

Temperaturfühler

Tab.61 Erforderliche Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
DP450 TWW-Zirkulation	Aktivieren (1) oder Deaktivieren (0) des TWW-Zirkulationskrei- ses.	⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ	0 Aus 1 Ein	1 Ein
DP050 Betr. Zirk.pumpe	Auswahl der Betriebsart der Zirkulationspumpe.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Pumpe ist aus 1 Pumpe n. Zeitprogr. 2 Pumpe f. TWW-Kom- fort	2 Pumpe f. TWW-Kom- fort

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
DP052 Zeit Zirk.pumpe EIN	Legt eine feste Be- triebszeit für die zykli- sche Einschaltzeit der Zirkulationspumpe fest. Bei Einstellung 0 ist die Zirkulationspumpe im- mer EIN.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	2 Min
DP053 Zeit Zirk.pumpe AUS	Legt die feste Nicht-Be- triebszeit für die zykli- sche Ausschaltzeit der Zirkulationspumpe fest. Bei Einstellung 0 ist die Zirkulationspumpe im- mer AUS.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	4 Min

Tab.62 Optionale Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
DP450 TWW-Zirkulation	Aktivieren (1) oder Deaktivieren (0) des TWW-Zirkulationskrei- ses.	:= > Anlage einrichten > DHWext mix + circ	0 Aus 1 Ein	0 Aus
DP336 Hysterese TWW-Pum- pe	Legt die Temperatur- schwellwertbedingun- gen für das Umschalten der Zirkulationspumpe von EIN auf AUS fest.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ 	1 60 °C	O° ∂
DP050 Betr. Zirk.pumpe	Auswahl der Betriebsart der Zirkulationspumpe.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Pumpe ist aus 1 Pumpe n. Zeitprogr. 2 Pumpe f. TWW-Kom- fort	0 Pumpe ist aus
DP052 Zeit Zirk.pumpe EIN	Legt eine feste Be- triebszeit für die zykli- sche Einschaltzeit der Zirkulationspumpe fest. Bei Einstellung 0 ist die Zirkulationspumpe im- mer EIN.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	0 Min
DP053 Zeit Zirk.pumpe AUS	Legt die feste Nicht-Be- triebszeit für die zykli- sche Ausschaltzeit der Zirkulationspumpe fest. Bei Einstellung 0 ist die Zirkulationspumpe im- mer AUS.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 Min	0 Min
DP026 TempDiff. Speicher	Legt die maximale Temperaturdifferenz oben und unten im TWW-Speicher fest, bevor die TWW-Durch- mischpumpe gestartet wird.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 100 °C	°C
DP473 Fühler TWW-Zirk.Temp	Auswahl, ob ein Fühler für die TWW-Zirkulati- onstemperatur ange- schlossen ist; Ja (1) oder Nein (0).	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Nein 1 Ja	1

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
DP054 Leg.Schutz Zirk.Pump	Aktivieren (1) oder Deaktivieren (0) des Legionellenschutzes für die Zirkulationspumpe.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 Aus 1 Ein	0 Aus
DP057 Abw. Zirk.Temp	Legt die Zirkulations- wasser-Temperaturab- weichung fest. Dieser Wert wird von der Tem- peratur des oberen TWW-Speicherfühlers subtrahiert, um den Zir- kulationssollwert zu er- halten.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Circulation 	0 - 20 °C	0°C

3.3.5 **TWW-Mischung**

Abb.59 Anschluss TWW-Mischung



Die TWW-Mischung sorgt aus folgenden Gründen für eine Reduzierung des Wärmegefälles im TWW-Speicher:

- Zur Vermeidung von Legionellen.
- Um die Temperaturverteilung im TWW-Speicher anzugleichen.
- 1 Pumpe - TWW
- 2 Temperaturfühler

AD-3002194-01

Tab.63 Erforderliche Parameter				
Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
DP049 Mischen TWW-Spei- cher	Aktivieren (1) oder Deaktivieren (0) des Mischens des TWW- Speichers.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ 	0 Aus 1 Ein	1 Ein

Tab.64 **Optionale Parameter**

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
DP049 Mischen TWW-Spei- cher	Aktivieren (1) oder Deaktivieren (0) des Mischens des TWW- Speichers.	:= > Anlage einrichten > DHWext mix + circ	0 Aus 1 Ein	1 Ein
DP024 Betrieb Leg.Schutz	Auswahl der Betriebsart der TWW-Duchmisch- pumpe während des Legionellenschutzvor- gangs.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Mixing 	0 Aus 1 Während Befüllen 2 Befüllen + Desinfiz.	0 Aus
DP025 TWW-Durchmischpum- pe	Aktivieren (1) oder Deaktivieren (0) der TWW-Durchmischpum- pe.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Mixing 	0 Aus 1 Ein	0 Aus
Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
-------------------------------	--	--	------------	------------------
DP026 TempDiff. Speicher	Legt die maximale Temperaturdifferenz oben und unten im TWW-Speicher fest, bevor die TWW-Durch- mischpumpe gestartet wird.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 100 °C	°C
DP044 Min. Temp. Speicher	Legt die minimale Tem- peratur unten im TWW- Speicher fest, bevor die TWW-Durchmischpum- pe gestartet wird.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 120 °C	70 °C
DP045 Hysterese Mischpumpe	Legt die Temperatur- schwellwertbedingun- gen für das Ausschal- ten der TWW-Durch- mischpumpe fest.	 ⇒ Anlage einrichten > DHWext mix + circ > Mixing 	0 - 20 °C	2 °C

3.3.6 TWW Solar

Abb.60 Anschluss TWW Solar



TWW Solar bietet Funktionen zur Regelung der Trinkwarmwasserbereitung durch Solarenergie.

- Solarkollektorfühler
- TWW-Fühler Pumpe Solar

1

2

3

Tab.65 Erforderliche Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
SP287 Art Solarinst.	Wählt die Art der Solar- anlageninstallation.	≔ > Anlage einrichten > Solar Systems > In- stallation Type	0 Kein Solar 1 1Schichtsp1Ventil 2 1 Speicher - 1 Pumpe 3 2 Speicher-1 Ventil 4 Ost/West-1 Speicher 5 2 Speicher-2 Pumpen 6 2Speicher-1WTau- scher	2 1 Speicher - 1 Pumpe
SP010 Solarbetrieb	Wählt die Betriebsart für die Solaranlage aus. Damit wird festgelegt, wo die Solarwärme ge- speichert wird.	Image Anlage einrichten Solar Systems > In- stallation Type	0 Aus 1 Trinkwasser 2 CH 3 TWW + HZG	1 Trinkwasser

Optionale Parameter Tab.66

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
SP287 Art Solarinst.	Wählt die Art der Solar- anlageninstallation.	Image einrichten > Solar Systems > In- stallation Type	0 Kein Solar 1 1Schichtsp1Ventil 2 1 Speicher - 1 Pumpe 3 2 Speicher-1 Ventil 4 Ost/West-1 Speicher 5 2 Speicher-2 Pumpen 6 2Speicher-1WTau- scher	2 1 Speicher - 1 Pumpe
SP010 Solarbetrieb	Wählt die Betriebsart für die Solaranlage aus. Damit wird festgelegt, wo die Solarwärme ge- speichert wird.	Solar Systems > In- stallation Type	0 Aus 1 Trinkwasser 2 CH 3 TWW + HZG	0 Aus

3.3.7 Solar mit Speicherladung



Abb.61 Anschluss Solar mit Speicherladung

TWW-Fühler C Solarkollektorfühler Umschaltventil - Solar TWW-Fühler B Solarkollektorpumpe

Tab.67 Erforderliche Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
SP287 Art Solarinst.	Wählt die Art der Solar- anlageninstallation.	<pre>implied implied implied</pre>	0 = Kein Solar 1 = 1Schichtsp1Ventil 2 = 1 Speicher - 1 Pum- pe 3 = 2 Speicher-1 Ventil 4 = Ost/West-1 Spei- cher 5 = 2 Speicher-2 Pum- pen	1Schichtsp1Ventil
			6 = 2Speicher-1WTau- scher	

Tab.68 Optionale Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
SP287 Art Solarinst.	Wählt die Art der Solar- anlageninstallation.	Image einrichten > Solar Systems > In- stallation Type	0 = Kein Solar 1 = 1Schichtsp1Ventil 2 = 1 Speicher - 1 Pum- pe 3 = 2 Speicher-1 Ventil 4 = Ost/West-1 Spei- cher 5 = 2 Speicher-2 Pum- pen 6 = 2Speicher-1WTau- scher	Kein Solar

3.3.8 Solar mit Wärmeabfuhr



Solarkollektorfühler Dreiwegeventil - Solar

Pumpe Solar

1

2

3

Tab.69	Erforderliche	Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Einstellung auf
SP287 Art Solarinst.	Wählt die Art der Solar- anlageninstallation.	Image einrichten > Solar Systems > In- stallation Type	0 Kein Solar 1 1Schichtsp1Ventil 2 1 Speicher - 1 Pumpe 3 2 Speicher-1 Ventil 4 Ost/West-1 Speicher 5 2 Speicher-2 Pumpen 6 2Speicher-1WTau- scher	2 1 Speicher - 1 Pumpe
SP362 Art der Wärmeabfuhr	Wählt die Art der ver- wendeten Wärmeab- fuhr, wenn der/die So- larkollektor(en) und So- larspeicher die maxima- le Temperatur erreicht haben. Dies kann ein Heizkörper oder ein Gebläsekonvektor (oder Ventilator) sein.	⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > In- stallation Type	0 Keine 1 Heizkörper 2 Lufterhitzer	1 Heizkörper

Tab.70 Optionale Parameter

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
SP287 Art Solarinst.	Wählt die Art der Solar- anlageninstallation.	Solar Systems > In- stallation Type	0 Kein Solar 1 1Schichtsp1Ventil 2 1 Speicher - 1 Pumpe 3 2 Speicher-1 Ventil 4 Ost/West-1 Speicher 5 2 Speicher-2 Pumpen 6 2Speicher-1WTau- scher	0 Kein Solar
SP362 Art der Wärmeabfuhr	Wählt die Art der ver- wendeten Wärmeab- fuhr, wenn der/die So- larkollektor(en) und So- larspeicher die maxima- le Temperatur erreicht haben. Dies kann ein Heizkörper oder ein Gebläsekonvektor (oder Ventilator) sein.	Solar Systems > In- stallation Type	0 Keine 1 Heizkörper 2 Lufterhitzer	0 Keine
SP010 Solarbetrieb	Wählt die Betriebsart für die Solaranlage aus. Damit wird festgelegt, wo die Solarwärme ge- speichert wird.	Solar Systems > In- stallation Type	0 Aus 1 Trinkwasser 2 CH 3 TWW + HZG	3 TWW + HZG
SP011 Solarfühlertyp	Wählt den Typ des So- larkollektorfühlers aus.	 ⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > In- stallation Type 	0 NTC-Fühler 1 PT1000-Fühler 2 PT100-Fühler	0 NTC-Fühler
SP058 Tmin Speicherladung	Legt die Mindesttempe- ratur des Solarkollek- tors fest, bevor der TWW- oder der HZG- Solarspeicher mit So- larenergie geladen wird.	≔ > Anlage einrichten > Solar Systems > In- stallation Type	8 - 90 °C	30 °C
SP051 Rückkühlung Speicher	Auswahl des Rückkühl- betriebs für den TWW- und HZG-Solarspei- cher.	Image einrichten Solar Systems > In- stallation Type	0 Aus 1 Nachts 2 Sommer 3 Temperatur	3 Temperatur
SP059 Solarkollektorbetr.	Auswahl der Betriebsart für die Solarröhrenkol- lektor-Funktion.	:≡ > Anlage einrichten > Solar Systems > In- stallation Type	0 Aus 1 Zeit 2 Ein	2 Ein
SP000 Tmax Wärmeträger	Legt die maximal zuläs- sige Temperatur für das Wärmeträgermedium fest, um die Pumpe zu schützen.	Image einrichten > Solar Systems > Pro- tection	60 200 °C	120 °C
SP021 Tabw. Verdampfung	Stellt das Verdamp- fungstemperaturabwei- chung des Solarkollek- tors ein. Sie wird ver- wendet, um zu berech- nen, ob die Solarkollek- torpumpe sicher wieder auf EIN gestellt werden kann.	Solar Systems > Pro- tection	5 40 °C	5
SP034 Tmin Solarkollektor	Legt die maximal zuläs- sige Temperatur im So- larkollektor zum Schutz gegen Überhitzung fest.	 ⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > Pro- tection 	60 200 °C	100

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
SP322 Tabw. Zusatzspeicher	Legt die Temperaturab- weichung des zusätzli- chen Solarspeichers fest.	Image Anlage einrichten Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP031 Tmin Solarkollektor	Legt die minimal zuläs- sige Temperatur im So- larkollektor fest, um ein Einfrieren des Wärme- trägermediums zu ver- hindern. Der Wert hängt von der Konzent- ration des Frostschutz- mittels ab.	Solar Systems > Pro- tection	-20 5 °C	0
SP032 Frostschutz-Hyst	Legt die Frostschutz- Temperaturhysterese fest. Dieser Wert wird zur Temperaturabwei- chung addiert oder von ihr abgezogen, um die Frostschutzfunktion zu starten bzw. zu stop- pen.	⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > Pro- tection	5 40 °C	5
SP033 Frostschutzmittel %	Legt die Menge des Frostschutzmittels (aus- gedrückt in Prozent) fest, die dem Wärme- trägermedium zuge- setzt wird.	Image einrichten > Solar Systems > Pro- tection	0 60 %	0
SP276 Frostschutz-Abw.	Aktiviert (1) oder deakti- viert (0) die Berech- nung der Frostschutz- Temperaturabweichung in Abhängigkeit von der Frostschutzmittelkon- zentration.	Image einrichten Solar Systems > Pro- tection	0 Inaktiv 1 Aktiv	1
SP044 Solltemp TWW-Ladung	Legt den Nennsollwert der Temperatur für das Laden des TWW-Spei- chers mit Solarenergie fest.	 ⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > So- lar Setpoint 	8 60 °C	60
SP045 Max SollT TWW-La- dung	Legt den maximalen Sollwert der Tempera- tur für das Laden des TWW-Speichers mit Solarenergie fest. Ist die Temperatur im TWW-Speicher niedri- ger als dieser Wert, wird der TWW-Speicher zur Wärmespeicherung genutzt.	≔ > Anlage einrichten > Solar Systems > So- lar Setpoint	8 90 °C	80
SP046 SollTemp TWW-Grenze	Legt den Sollwert für die Grenztemperatur des TWW-Speichers fest. Wird diese Tempe- ratur erreicht, wird das Aufladen des TWW- Speichers gestoppt.	I > Anlage einrichten > Solar Systems > So- Iar Setpoint	40 95 °C	75 °C

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
SP109 Tabw. Kollektorpumpe	Legt eine Temperatur- abweichung zwischen der Temperatur des So- larkollektors und Tem- peratur des TWW- oder HZG-Solarspeichers ein, bevor die Solarkol- lektorpumpe einge- schaltet wird.	i≡ > Anlage einrichten > Solar Systems > So- lar Setpoint	1 40 °C	3
SP281 TempHyst.Rückkühlung	Legt die Temperatur- hysterese (Schaltverzö- gerung) für die Rück- kühlung fest. Dieser Wert wird zur maxima- len Rückkühltemperatur addiert, um die Rück- kühlung zu beenden.	I≡ > Anlage einrichten > Solar Systems > So- lar Setpoint	0 20 °C	0
SP119 TempHyst KollekPum- pe	Legt die Temperatur der Schaltverzögerung zwischen der Tempera- tur des Solarkollektors und entweder der TWW-Temperatur oder der Temperatur des HZG-Solarspeichers ein, bevor die Solarkol- lektorpumpe ausge- schaltet wird.	≔ > Anlage einrichten > Solar Systems > So- lar Setpoint	1 40 °C	7
SP052 Tmax Rückkühlbetrieb	Legt die maximale Temperatur des Solar- kollektors fest für den Rückkühlbetrieb für TWW- und HZG-Solar- speicher. Die Rückküh- lung wird gestoppt, wenn die Solarkollek- tortemperatur unter die- sem Wert liegt (abzüg- lich der entsprechen- den Temperaturabwei- chung).	Solar Systems > Re- cooling	8 90 °C	70
SP053 Verzög. Rückkühlung	Legt die Verzögerung fest,, während der die Temperatur des Solar- kollektors unter ihrem Maximum liegen kann (SP052), bevor die Rückkühlfunktion ge- stoppt wird.	IN Anlage einrichten > Solar Systems > Re- cooling	0 60 Min	40
SP054 Dauer Rückkühlen	Auswahl der Dauer des Rückkühlbetriebs für TWW- und HZG-Solar- speicher.	 ⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > Re- cooling 	0 240 Min	120
SP055 TWW-Temp. Rückküh- len	Legt die Solltemperatur des TWW-Solarspei- chers fest, wenn sich der Solarkollektor im Rückkühlbetrieb befin- det.	Image einrichten Solar Systems > Re- cooling	8 90 °C	70

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
SP057 SpeicherprioRückkühl	Auswahl, welcher So- larspeicher zuerst rück- gekühlt werden muss, wenn sich der Solarkol- lektor im Rückkühlbe- trieb befindet.	INTERPORT STATE STAT	0 Heizkreis 1 Trinkwasser	0
SP089 MaxVerzögKollekPum- pe	Legt die maximale Ver- zögerungszeit fest, be- vor die Solarkollektor- pumpe eingeschaltet wird, wenn die Tempe- ratur des aktiven Solar- speichers nicht den zu- lässigen Höchstwert er- reicht hat (nur für die Solarkollektorfunktion gültig).	I > Anlage einrichten > Solar Systems > Col- lector	0 60 Min	30
SP280 Dauer Solarröhre EIN	Legt die Zeit fest, in der die Solarkollektorpum- pe für die Funktion des Solarröhrenkollektors aktiv sein soll.	Solar Systems > Col- lector	10 240 Sek	30
SP099 Steigung Solar	Legt die maximale Stei- gung für das Steigen der Temperatur des So- larkollektors fest.	 ⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > Col- lector 	0 20 °C/min	1
SP069 Solarkollektor Start	Legt die Startzeit der Solarkollektorfunktion fest. Dies ist nur aktiv, wenn der Zeitbetrieb ausgewählt ist.	 ⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > Collector 	0 143 Stunden-Minuten	0
SP079 Solarkollektor Ende	Legt die Endzeit der Solarkollektorfunktion fest.	 ⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > Collector 	0 143 Stunden-Minuten	0
SP332 Min.Leist.K-Pumpe	Legt die minimale So- larleistung bei minima- ler Pumpendrehzahl fest. Dies ist die von der Pumpe übertragene Wärmeleistung. Sie wird zur Kalibrierung verwendet. Die minima- le Solarleistung beträgt null Watt, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.	≔ > Anlage einrichten > Solar Systems > Energy management	0 65,535 kW	0
SP342 Max. Leist. S-Pumpe	Legt die maximale So- larleistung bei maxima- ler Pumpendrehzahl fest. Dies ist die von der Pumpe übertragene Wärmeleistung. Sie wird zur Kalibrierung verwendet. Die minima- le Solarleistung beträgt null Watt, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.	Solar Systems > Energy management	0 65,535 kW	5

Parameter	Beschreibung	Menüpfad	Optionen	Werkseinstellung
SP352 Impuls Energiezähler	Legt die Impulswertig- keit des/der externen Energiezähler(s) fest. Dies ist die Energie- menge, die einem einzi- gen, vom externen Energiezähler erzeug- ten Impuls entspricht. Dies wird zur Kalibrie- rung des Energiezäh- lers verwendet, der im Energiesignal gespei- chert wird. Der externe Energiezähler erhöht die Frequenz der Ener- gieimpulse, d. h. die Anzahl der Impulse pro Sekunde, wenn die er- zeugte Energie zu- nimmt, und umgekehrt.	⇒ Anlage einrichten > Solar Systems > Energy management	0 65535 W	1
SP129 Kollektorpumpentyp	Auswahl, welcher So- larkollektorpumpentyp in der Anlage verwen- det wird.	i≡ > Anlage einrichten > Solar Systems > Ad- vanced	0 PWM-Pumpe 1 LIN-Pumpe 2 Ein/Aus	0
SP162 Min.Drehz.KollekPump	Legt die Mindestdreh- zahl der Solarkollektor- pumpe, ausgedrückt in Prozent der maximalen Drehzahl für deltaT Drehzahlregelung fest.	Image einrichten Solar Systems > Ad- vanced	0 100 %	0
SP172 Max.Drehz.KollekPump	Legt die maximale Drehzahl der Solarkol- lektorpumpe, ausge- drückt in Prozent für deltaT Drehzahlrege- lung fest.	Image einrichten Solar Systems > Ad- vanced	30 100 %	100
SP284 Tdiff Extraspeicher	Legt die Einschaltdiffe- renztemperatur für die Übertragung von Solar- wärme vom Hauptsolar- speicher auf den Zu- satzsolarspeicher fest. Wenn die Temperatur- differenz zwischen dem Hauptspeicher und dem Zusatzspeicher größer oder gleich der Ein- schalttemperaturdiffe- renz ist, wird eine Wär- metauscherpumpe ein- geschaltet und die So- larwärme wird vom Hauptspeicher auf den Zusatzspeicher übertra- gen.	i≡ > Anlage einrichten > Solar Systems > Ad- vanced	1 20 °C	6

4 Einstellungen

4.1 Einführung in die Parametercodes

Abb.63 Code auf HMI T-control

Erster Buchstabe



Die Steuerungsplattform nutzt ein erweitertes System zur Kategorisierung von Parametern, Messungen und Zählern. Wenn man die Logik hinter diesen Codes kennt, ist es einfacher, sie zu identifizieren. Der Code besteht aus zwei Buchstaben und drei Zahlen.

Der erste Buchstabe ist die Kategorie, auf die sich der Code bezieht.

- A Appliance: Gerät
 - B Buffer: Trinkwarmwasserspeicher
 - C Circuit: Heizkreis
 - D Domestic hot water: Trinkwarmwasser
 - E External: Externe Optionen
 - G Gas fired: Gasbetriebener Wärmeerzeuger
 - H Heat pump: Wärmepumpe
 - M -: Verbrennungssystem
- N Network: Kaskade
- O Oil fired: Ölbetriebener Wärmeerzeuger
- P Producer: Hzg

Codes der Kategorie D werden nur vom Gerät gesteuert. Wenn das Trinkwarmwasser von einer SCB gesteuert wird, wird es wie ein Kreislauf mit Codes der Kategorie behandelt.

Der zweite Buchstabe ist der Typ.



CP010

AD-3001375-01

Abb.66 Zahl

Abb.65 Zweiter Buchstabe

Abb.64



P Parameter: Parameter

- C Counter: Zähler
- M Measurement: Signale

Die Zahl ist immer dreistellig. In bestimmten Fällen bezieht sich die letzte der drei Ziffern auf einen Heizkreis.

4.2	Einstellungen	TWW-Zirkulation
-----	---------------	------------------------

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
DP050	Betr. Zirk.pumpe	Auswahl Betriebsart Zirkulationspum- pe	0 = Pumpe ist aus 1 = Pumpe n. Zeitprogr. 2 = Pumpe f. TWW-Komfort	TWW-Zirku- lation	Pumpe ist aus
DP052	Zeit Zirk.pumpe EIN	Zykl. Einschaltzeit Zirkulationspumpe	0 - 20 Min	TWW-Zirku- lation	0 Min
DP053	Zeit Zirk.pumpe AUS	Zykl. Ausschaltzeit Zirkulationspumpe	0 - 20 Min	TWW-Zirku- lation	0 Min
DP054	Leg.Schutz Zirk.Pump	Legionellenschutz Zirkulationspumpe	0 = Aus 1 = Ein	TWW-Zirku- lation	Aus
DP057	Abw. Zirk.Temp	Abweichung TWW-Zirkulationstem- peratur	0 - 20 °C	TWW-Zirku- lation	6 °C

Tab.71 Werkseinstellung auf Fachhandwerkerebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
DP336	Hysterese TWW-	Hysteresetemperatur Zirkulations-	1 - 60 °C	TWW-Zirku-	2 °C
	Pumpe	pumpe		lation	
DP450	TWW-Zirkulation	TWW-Zirkulationskreis aktiviert	0 = Aus	TWW-Zirku-	Ein
			1 = Ein	lation	

4.2.1 Signale TWW-Zirkulation

Tab.72 Signale auf Basis-Fachmann-Ebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
DM067	TWW-Betriebsart	TWW-Betriebsart	1 = Reduziert 2 = Komfort 3 = Anti-Legionellen	TWW erw. AB-Schnitt. TWW-Zirkula- tion
DM068	Zirkulationstemp.	TWW-Zirkulationstemperatur	-25 - 150 °C	TWW erw. AB-Schnitt. TWW-Zirkula- tion
DM082	Status Zirkulation	Status des TWW-Zirkulationskreises	0 = deaktiviert 1 = Standby 2 = Normaler Betrieb 3 = Anti-Legionellen 4 = Festlaufschutz Pumpe 5 = Frostschutz	TWW-Zirkula- tion

Tab.73 Signale auf Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
DM061	Status TWW-Leg- Schutz	Status Legionellenschutzfunktion Zirku- lationspumpe	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	TWW erw. AB-Schnitt. TWW-Durch- mischung TWW-Zirkula- tion
DM062	TWW-Speicher- temp.	TWW-Speichertemperatur	-25 - 150 °C	TWW erw. AB-Schnitt. TWW-Durch- mischung TWW-Zirkula- tion
DM069	Status TWW-Zirk- Pumpe	Status der Zirkulationspumpe	0 = Aus 1 = Ein	TWW-Zirkula- tion
DM080	Verz. Festlauf- schutz	Verzögerungszeit Festlaufschutz Zirkula- tionspumpe	0 - 4294967295 Min	TWW-Zirkula- tion
DM081	Solltemp. Zirk.	TWW-Zirkulationstemperatursollwert	0 - 655,35 °C	TWW-Zirkula- tion

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
DP024	Betrieb Leg.Schutz	Betriebsart TWW-Durchmischpumpe Legionellenschutz	0 = Aus 1 = Während Befüllen 2 = Befüllen + Desinfiz.	TWW-Durch- mischung	Aus
DP025	TWW-Durch- mischpumpe	TWW-Durchmischpumpe aktivieren	0 = Aus 1 = Ein	TWW-Durch- mischung	Aus
DP026	TempDiff. Spei- cher	Maximale Temperaturdifferenz oben und unten im TWW-Speicher	0 - 100 °C	TWW-Durch- mischung	6 °C
DP044	Min. Temp. Spei- cher	Minimale Temperatur TWW-Speicher unten	0 - 120 °C	TWW-Durch- mischung	70 °C
DP045	Hysterese Misch- pumpe	Hysteresetemperatur TWW-Durch- mischpumpe	0 - 20 °C	TWW-Durch- mischung	2 °C
DP049	Mischen TWW- Speicher	Mischen TWW-Speicher aktivieren/ deaktivieren	0 = Aus 1 = Ein	TWW-Durch- mischung	Ein

Tab.74 Werkseinstellung auf Fachhandwerkerebene

4.3.1 Signale TWW-Mischung

Tab.75	Signale	auf	Fachmannebene
--------	---------	-----	---------------

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
DM061	Status TWW-Leg- Schutz	Status Legionellenschutzfunktion Zirku- lationspumpe	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	TWW erw. AB-Schnitt. TWW-Durch- mischung TWW-Zirkula- tion
DM062	TWW-Speicher- temp.	TWW-Speichertemperatur	-25 - 150 °C	TWW erw. AB-Schnitt. TWW-Durch- mischung TWW-Zirkula- tion
DM063	MischTempTWW- Speich	Aktuelle TWW-Speicher Mischwasser- temperatur	-25 - 150 °C	TWW-Durch- mischung
DM064	Stat. TWW-Misch- pumpe	Status TWW-Durchmischpump	0 = Aus 1 = Ein	TWW-Durch- mischung
DM065	Status TWW- Mischfunk	Aktueller Status der TWW-Mischfunkti- onsgruppe	0 = deaktiviert 1 = Standby 2 = Normaler Betrieb 3 = Anti-Legionellen 4 = Festlaufschutz Pumpe 5 = Frostschutz	TWW-Durch- mischung
DM066	Verz. Festlauf- schutz	Verzögerung Festlaufschutz TWW- Durchmischpump	0 - 4294967295 Min	TWW-Durch- mischung

4.4 TWW-Solareinstellungen

Code Anzeigetext Beschreibung Einstellbereich Untermenü Standardeinstellung SP000 Tmax Wärmeträ-Maximale Temperatur Wärmeträger-60 - 200 °C Solaranla-120 °C medium für Solarkollektorpumpe aer aen SP010 Auswählen der Betriebsart für Solar-Solarbetrieb 0 = AusSolaranla-Aus anlage 1 = Trinkwasser aen 2 = CH 3 = TWW + HZGSP011 Auswählen des Typs des Solarkollek-0 = NTC-Fühler Solaranla-PT1000 Solarfühlertyp torfühlers 1 = PT1000-Fühler -Fühler gen 2 = PT100-Fühler SP021 Tabw. Verdamp-Verdampfungstemperaturabweichung 5 - 40 °C Solaranla-5 °C fung des Solarkollektors gen SP031 Tmin Solarkollek-Mindesttemperatur im Solarkollektor, -20 - 5 °C Solaranla-0°C damit das Wärmeträgermedium nicht tor gen einfriert. SP032 Frostschutz-Temperaturhysterese 5 - 40 °C Solaranla-5°C Frostschutz-Hyst des Solarkollektors gen SP033 Frostschutzmittel Prozentualer Anteil des Frostschutz-0 - 60 % Solaranla-0 % mittels im Wärmeträgermedium % gen SP034 100 °C Tmin Solarkollek-Zulässige Maximaltemperatur für So-60 - 200 °C Solaranlalarkollektor tor aen Solltemp TWW-Temperatur-Sollwert für das Laden 60 °C SP044 8 - 60 °C Solaranla-Ladung des TWW-Speichers. gen 80 °C Max SollT TWW-Maximale Solltemperatur für das La-8 - 90 °C SP045 Solaranladen des TWW-Speichers. Ladung gen 40 - 95 °C SP046 SollTemp TWW-Sollwert für Grenztemperatur des Solaranla-95 °C Grenze TWW-Speichers aen Nominale Solltemperatur für das Auf-SP047 Nom. SollT Laden 8 - 60 °C Solaranla-60 °C H7G laden des HZG-Speichers aen SP048 Max. SollT Laden Maximaler Temperatur-Sollwert für 8 - 90 °C Solaranla-3° 08 das Laden des HZG-Speichers HZG aen 95 °C SP049 SollTemp HZG-Sollwert für Grenztemperatur des 40 - 95 °C Solaranla-Grenze **HZG-Speichers** gen SP050 Prio Speicherla-Priorität Speicherladung zum Spei-0 = Heizkreis Solaranla-Trinkchern von Solarenergie 1 = Trinkwasser wasser dung gen Tempe-SP051 Rückkühlung Rückkühlbetrieb für TWW- und HZG-0 = AusSolaranla-1 = Nachts Speicher Solarspeicher gen ratur 2 = Sommer 3 = Temperatur SP052 Tmax Rückkühl-Maximaltemperatur für Solarkollektor 8 - 90 °C Solaranla-70 °C betrieb im Rückkühlbetrieb gen SP053 Verzög. Rückküh-Verzögerung, während der die Tem-0 - 60 Min Solaranla-40 Min peratur des Solarkollektors unter ihlung gen rem Maximum liegen kann (SP052) SP054 Dauer Rückküh-Dauer des Rückkühlbetriebs für 0 - 240 Min Solaranla-120 Min TWW- und HZG-Solarspeicher len aen SP055 TWW-Temp. Solltemperatur des TWW-Solarspei-8 - 90 °C Solaranla-70 °C chers, wenn sich der Solarkollektor Rückkühlen gen im Rückkühlbetrieb befindet 70 °C SP056 HZG-Temp. Solltemperatur des HZG-Solarspei-8 - 90 °C Solaranla-Rückkühlen chers, wenn sich der Solarkollektor gen im Rückkühlbetrieb befindet SP057 Speicherprio-Speicherpriorität Solarkollektor-Rück-0 = Heizkreis Solaranla-Heiz-Rückkühl kühlbetrieb 1 = Trinkwasser gen kreis

Tab.76 Werkseinstellung auf Fachhandwerkerebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
SP058	Tmin Speicherla- dung	Mindesttemperatur des Solarkollek- tors, bevor TWW- oder HZG-Spei- cher mit Solarenergie geladen wird	8 - 90 °C	Solaranla- gen	30 °C
SP059	Solarkollektor- betr.	Betriebsart Solarröhrenkollektor	0 = Aus 1 = Zeit 2 = Ein	Solaranla- gen	Ein
SP069	Solarkollektor Start	Startzeit der Solarkollektorfunktion	0 - 143 Min	Solaranla- gen	0 Min
SP079	Solarkollektor En- de	Endzeit der Solarkollektorfunktion	0 - 143 Min	Solaranla- gen	0 Min
SP089	MaxVerzögKol- lekPumpe	Maximale Verzögerungszeit für das Einschalten der Solarkollektorpumpe	0 - 60 Min	Solaranla- gen	30 Min
SP099	Steigung Solar	Maximale Steigung für das Steigen der Solarkollektortemperatur	0 - 20 °C/min	Solaranla- gen	1 °C/min
SP109	Tabw. Kollektor- pumpe	Temp.abweichung zwischen Tempe- ratur Solarkollektor und Temperatur TWW- oder HZG-Solarspeicher	1 - 40 °C	Solaranla- gen	3 °C
SP119	TempHyst Kollek- Pumpe	Temp.Hyst. Solarkollektorpumpe zwi- schen Solarkollektortemp. und Temp. TWW- oder HZG-Solarspeicher	1 - 40 °C	Solaranla- gen	7 °C
SP129	Kollektorpumpen- typ	Auswahl des Solarkollektorpumpen- typs	0 = PWM-Pumpe 1 = LIN-Pumpe	Solaranla- gen	PWM- Pumpe
SP149	Kollektorpump. ges.	Anzahl der Solarkollektorpumpen in der Anlage	1 - 10	Solaranla- gen	1
SP150	Kollektoren ge- samt	Anzahl der Solarkollektoren in der Anlage	1 - 10	Solaranla- gen	1
SP151	KollekPumpen/ Kollek.	Anzahl Solarkollektorpumpen pro So- larkollektor	0 - 255	Solaranla- gen	1
SP161	Präs. 3-Wege- Ventil	Vorhandensein eines 3-Wege-Ventils	0 = Nein 1 = Ja	Solaranla- gen	Ja
SP162	Min.Drehz.Kollek- Pump	Mindestdrehzahl der Solarkollektor- pumpe, ausgedrückt in Prozent der Höchstdrehzahl	0 - 100 %	Solaranla- gen	0 %
SP172	Max.Drehz.Kol- lekPump	Maximale Drehzahl Solarkollektor- pumpe ausgedrückt in Prozent	30 - 100 %	Solaranla- gen	100 %
SP182	Temp. Erhöhung Pumpe	Min. positiver dT (Temperaturans- tiegsschritt), der zu einer Erhöhung der Pumpendrehzahl um 10% führt	1 - 20 °C	Solaranla- gen	10 °C
SP192	Temp.Absenkung Pumpe	Min. negativer dT (Temperaturab- senkschritt), der zu Verringerung der Pumpendrehzahl um 10% führt	1 - 30 °C	Solaranla- gen	5 °C
SP202	Drehzahlschritte dT	Drehzahlschritte der Solarkollektor- pumpe (ausgedrückt in Prozent) für die DeltaT-Regelung	0 - 100 %	Solaranla- gen	10 %
SP212	Solarspeicher ge- samt	Anzahl der Solarspeicher in der Anla- ge	1 - 10	Solaranla- gen	1
SP213	1. Speicherfühler	Erster Fühler jedes von der Solaran- lage geladenen Solarspeichers.	0 - 255	Solaranla- gen	0
SP223	2. Speicherfühler	Zweiter Fühler jedes von der Solaran- lage geladenen Solarspeichers.	0 - 255	Solaranla- gen	0
SP233	Anz. 3-Wege- Ventile	Anzahl der 3-Wege-Ventile in der An- lage	0 - 10	Solaranla- gen	0
SP234	3WV 1. Ziel	Erstes Heizziel von jedem 3-Wege- Ventil, das von der Solarfunktions- gruppe bedient wird	0 - 255	Solaranla- gen	0

de 4 Einstellungen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
SP244	3WV 2. Ziel	Zweites Heizziel von jedem 3-Wege- Ventil, das von der Solarfunktions- gruppe bedient wird	0 - 255	Solaranla- gen	0
SP254	Nummer Wärme- quelle	Nummer für die Wärmequelle (ent- sprechender Kollektor), die an die Kollektorpumpe angeschlossen ist.	0 - 255	Solaranla- gen	0
SP264	Nummer Heizziel	Nummer für das Heizziel, das an die Solarkollektorpumpe angeschlossen ist	0 = Heizkreis 1 = Trinkwasser	Solaranla- gen	Trink- wasser
SP284	Tdiff Extraspei- cher	Temp.Unterschied für die Übertra- gung der Solarwärme vom Hauptso- larspeicher auf Zusatzsolarspeicher	1 - 20 °C	Solaranla- gen	0°C
SP311	Tabw. Zusatz- speicher	Temp.Unterschied zum Stoppen der Übertragung von Solarwärme vom Hauptspeicher auf Zusatzspeicher	1 - 20 °C	Solaranla- gen	4 °C
SP322	Tabw. Zusatz- speicher	Temperaturabweichung des zusätzli- chen Solarspeichers	5 - 40 °C	Solaranla- gen	5 °C
SP332	Min.Leist.K-Pum- pe	Minimale Solarleistung bei minimaler Pumpendrehzahl	0 - 65,535 kW	Solaranla- gen	0 kW
SP342	Max. Leist. S- Pumpe	Maximale Solarleistung bei maxima- ler Pumpendrehzahl	0 - 65,535 kW	Solaranla- gen	5 kW

4.4.1 TWW-Solarsignale

Tab.77 Signale auf Basis-Fachmann-Ebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
SM020	Status Solarkessel	Aktueller Status Solarkessel	0 = Aus 1 = Standby 2 = Frostschutz 3 = Pumpenschutz 4 = Kollektorschutz 5 = Ladung TWW 6 = Ladung HZG 7 = Rückkühlung 8 = Solarröhre	Solaranlagen
SM021	Status TWW-Spei- cher	Aktueller Status des TWW-Speichers	0 = Aus 1 = Bereit zum Laden 2 = Nenntemp. Ladung 3 = Max. Temp. Ladung 4 = Grenztemp. Ladung	Solaranlagen
SM022	Status HZG-Spei- cher	Aktueller Status Heizung-Solarpuffer- speicher	0 = Aus 1 = Bereit zum Laden 2 = Nenntemp. Ladung 3 = Max. Temp. Ladung 4 = Grenztemp. Ladung	Solaranlagen
SM023	Temp. Solarkollek- tor	Aktuelle Temperatur Solarkollektor	-25 - 200 °C	Solaranlagen

Tab.78 Signale auf Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
SM000	Status 3-Wege- Ventil	Aktueller Status für jedes 3-Wegeventil	0 = Aus 1 = Ein	Solaranlagen
SM010	Signal zum Spei- chern von t	Signal zur Speicherung des Status des Solarkollektorfühlers, mit den möglichen Werten "vorhanden und funktionsfähig" und "nicht vorhanden".	0 = Nein 1 = Ja	Solaranlagen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
SM033	TWW-Temperatur unten	Aktuelle Temperatur unten im TWW-So- larpufferspeicher	-25 - 200 °C	Solaranlagen
SM034	Temp. HZG unten	Aktuelle Temperatur unten im Heizungs- Solarpufferspeicher	-25 - 200 °C	Solaranlagen
SM035	Frostschutztemp.	Frostschutztemperatur Solarkollektor	-48 - 0 °C	Solaranlagen
SM036	Drehz. Kollek- Pump.	Aktuelle Drehzahl der Solarkollektorpum- pe(n)	0 - 100 %	Solaranlagen
SM037	Status KollekPum- pe	Aktueller Status für jede Solarkollektor- pumpe	0 = Aus 1 = Ein	Solaranlagen
SM047	Drehz. KollekPum- pe %	Drehzahl der Solarkollektorpumpe, aus- gedrückt als Prozentsatz für jede Pum- pe.	0 - 100 %	Solaranlagen
SM057	Verz. Festlauf- schutz	Verzögerungszeit Festlaufschutz Pumpe	0 - 4294967295 Min	Solaranlagen
SC067	Solarenergie TWW	Für TWW insgesamt gewonnene solar- thermische Energie	0 - 4294967,295 kWh	Solaranlagen
SC068	Solarenergie HZG	Für Heizung (HZG) insgesamt gewonne- ne solarthermische Energie	0 - 4294967,295 kWh	Solaranlagen
SC129	Gesamte Solar- energie	Für TWW + HZG insgesamt gewonnene solarthermische Energie	0 - 4294967,295 kWh	Solaranlagen
SM130	Ladender Speicher	Aktuell ladender Solarspeicher	0 = Heizkreis 1 = Trinkwasser	Solaranlagen
SM131	Temp. lad. Spei- cher	Temperatur des Solarspeichers, der ge- laden wird	-25 - 200 °C	Solaranlagen
SM132	SollT lad. Speicher	Solltemperatur des ladenden Solarspei- chers	8 - 95 °C	Solaranlagen
SM133	Temp. Kollek- tor(en)	Aktuelle Temperatur des aufladenden Solarkollektors	-25 - 200 °C	Solaranlagen

4.5 CN1 Konfiguration

Mit den Optionen CN1 können mehrere Parameter auf eine voreingestellte Konfiguration eingestellt werden.

CN1	Beschreibung
1	Heizkreis B = Direkt
	Heizkreis C = Mischerheizkreis
2	Heizkreis B = Direkt
	Heizkreis C = Schwimmbad
3	Solar Standard
	Heizkreis C = Mischerheizkreis
4	Solar mit Speicherladung
5	Solar-Wärmeabfuhr mit Kühler
6	Solar-Wärmeabfuhr mit Gebläse
7	TWW-Mischung
	Heizkreis C = Mischerheizkreis
8	TWW-Zirkulation
	Heizkreis C = Mischerheizkreis

5 Fehlerbehebung

5.1 Warnung

Tab.80 Warncodes

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
A.02.18	OV-Fehler	Objektverzeichnis-Fehler	Konfigurationsfehler: • CN1 und CN2 zurücksetzen Verweis: Das Typschild für die Werte CN1 und CN2.
A.02.76	Speicher voll	Der Speicherplatz für kundenspez. Parameter ist voll. Keine Benutzer- änderung mehr möglich	Konfigurationsfehler: • CN1 und CN2 zurücksetzen • CSU defekt: CSU austauschen • CU-GH ersetzen
A.10.46	Raumfü. Zone B fehlt	Raumtemperaturfühler Zone B fehlt	 Raumtemperaturfühler nicht erkannt in Zone B: Der Raumtemperaturfühler ist nicht angeschlossen: Den Fühler anschließen Der Raumtemperaturfühler ist nicht richtig angeschlossen: Den Fühler richtig anschließen Fühler defekt: Fühler austauschen
A.10.47	Raumfü. Zone C fehlt	Raumtemperaturfühler Zone C fehlt	 Raumtemperaturfühler nicht erkannt in Zone C: Der Raumtemperaturfühler ist nicht angeschlossen: Den Fühler anschließen Der Raumtemperaturfühler ist nicht richtig angeschlossen: Den Fühler richtig anschließen Fühler defekt: Fühler austauschen

5.2 Sperrung

Tab.81 Sp	ab.81 Sperrcodes				
Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe		
H.00.28	TSolar offen	Solartemperaturfühler wurde ent- fernt oder misst eine Temperatur un- terhalb des Messbereichs	 Kollektortemperaturfühler offen: Fühler ist nicht vorhanden. Fühler falsch angebracht: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Fühler defekt: Fühler austauschen 		
H.00.29	TSolar geschlossen	Solartemperaturfühler kurzgeschl. o. misst eine Temperatur oberhalb des Messbereichs	 Kollektortemperaturfühler kurzgeschlossen: Fühler falsch angebracht: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Fühler defekt: Fühler austauschen 		
H.00.30	TSolar fehlt	Solartemperaturfühler wurde erwar- tet, aber nicht gefunden	 Kollektortemperaturfühler offen: Fühler ist nicht vorhanden. Fühler falsch angebracht: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Fühler defekt: Fühler austauschen 		

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.00.69	T Puffersp. offen	Unterbruch Pufferspeicherfühler	Temperaurfühler Pufferspeicher offen:
		tebereiches	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Sensor ist nicht vorhanden. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.00.70	T Puffer. geschloss.	Kurzschluss Pufferspeicherfühler	Temperaturfühler des Pufferspeichers kurzge-
		tebereiches	 Schlossen. Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
H.00.71	T Puffer. oben offen	Unterbruch oberer Pufferspeicher-	Oberer Temperaurfühler Pufferspeicher offen:
		Wertebereiches	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Sensor ist nicht vorhanden. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.00.72	T Puffer. ob.geschl.	Kurzschluss oberer Pufferspeicher- fühler oder oberhalb des zulässigen	Oberer Temperaturfühler des Pufferspeichers kurzgeschlossen:
		Wertebereiches	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
H.00.74	Puffersp.fü. Nv	Pufferspeicherfühler nicht erkannt	Temperaturfühler Pufferspeicher nicht erkannt:
			 Temperaturfühler Pufferspeicher nicht ange- schlossen: Den Fühler anschließen Temperaturfühler Pufferspeicher falsch ange- schlossen: Den Fühler richtig anschließen Fühler defekt: Fühler austauschen
H.00.75	Ob. Puffersp.fü. nv	Oberer Pufferspeicherfühler nicht er- kannt	Oberer Temperaturfühler Pufferspeicher nicht er- kannt:
			 Oberer Temperaturfühler Pufferspeicher nicht angeschlossen: Den Fühler anschließen Oberer Temperaturfühler Pufferspeicher falsch angeschlossen: Den Fühler richtig anschließen
H.00.105	TWW-Kreis offen	Temperaturfühler TWW-Zirkulations- kreis wurde entfernt oder misst Tem- peratur unterhalb des Bereichs	 TWW Zirkulationstemperatur geöffnet: Fühler ist nicht vorhanden. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
H.00.106	TWW-Kreis geschl.	Temperaturfühler TWW-Zirkulation entweder kurzgeschlossen oder misst eine zu hohe Temperatur	 TWW Zirkulationstemperatur Fühler kurzge- schlossen: Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.00.107	TempTWW unten	Unterer Temperaturfühler TWW-	TWW Mischtemperatur Fühler geöffnet:
	geschl	Speicher entweder kurzgeschlossen oder misst eine zu hohe Temperatur	 Fühler ist nicht vorhanden. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
H.00.108	TempTWW unten offen	Unterer Temperaturfühler TWW-	TWW Mischtemperatur Fühler kurzgeschlossen:
		Speicher entweder entfernt oder misst eine zu niedrige Temperatur	 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
H.02.02	Warten auf Konfig-Nr	Warten auf Konfigurationsnummer	Konfigurationsfehler oder unbekannte Konfigura- tionsnummer:
			CN1 und CN2 zurücksetzen
H.02.03	KonfFehler	Fehler in der Konfiguration	Konfigurationsfehler oder unbekannte Konfigura- tionsnummer:
			CN1 und CN2 zurücksetzen
H.02.04	Parameterfehler	Parameterfehler	Werkseinstellungen falsch:
			 Parameter sind nicht korrekt: Heizkessel wieder in Betrieb setzen CN1 und CN2 zurücksetzen Die CU-GH Leiterplatte austauschen
H.02.05	CSU Regel Mismatch	CSU passt nicht zur Regelung	Konfigurationsfehler:
			CN1 und CN2 zurücksetzen
H.02.16	Int. CSU Unterbr.	Interne CSU Unterbrechung	Konfigurationsfehler: • CN1 und CN2 zurücksetzen • PCB ersetzen
H.02.40	Funkt. nicht verfügb	Funktion nicht verfügbar	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
H.02.48	Funkt. Gr. Fehler	Funktionsgruppe Konfigurationsfeh-	SCB nicht gefunden:
		ler	Automatische Erkennungsfunktion ausführen
H.02.55	Ungült. /fehl. SNR	Ungültige oder fehlende Seriennr.	Die Leiterplatte CU-GH austauschen.
H.02.62	Zo.A n.unterst.Funkt	Die Zone B unterstützt nicht die aus- gewählte Funktion	Die Funktionseinstellung für die Zone B ist falsch oder in diesem Kreis nicht zulässig:
			 Die Einstellung des Parameters CP021 über- prüfen.
H.02.63	Zo.A n.unterst.Funkt	Die Zone C unterstützt nicht die aus- gewählte Funktion	Die Funktionseinstellung für die Zone C ist falsch oder in diesem Kreis nicht zulässig:
			 Die Einstellung des Parameters CP023 über- prüfen.
H.02.84	Funktionskonflikt	Die aktuelle Parameterkonfiguration verursacht einen Konflikt der Hard-	Zwei aktivierte Funktionen verwenden die glei- chen Anschlussstifte für Stellglieder oder Fühler:
		wareressourcen	 Überprüfen, dass keine Anschlussstifte von aktivierten Funktionen gemeinsam genutzt werden Prüfen, ob keine unerwünschten Funktionen über die Parameter aktiviert sind Funktionen deaktivieren, bis der Fehler behoben ist, um widersprüchliche Funktionen zu ermitteln

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.10.09	TVorl. Zone B offen	Vorlauftemperaturfühler Zone B of-	Vorlauftemperaturfühler Zone B offen:
		ten	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Sensor ist nicht vorhanden. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.10.10	TVorl.Zone B geschl.	Kurzschluss Vorlauftemp.fühler Zo-	Vorlauftemperaturfühler Zone B kurzgeschlos-
		ne B	sen:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
H.10.11	T TWW Zone B offen	Unterbruch Trinkwasser-Tempera- turfühler Zone B	Fühler für die Trinkwarmwassertemperatur Zone B offen:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Sensor ist nicht vorhanden. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.10.12	T TWW Zone B geschl.	Kurzschluss Trinkwasser-Tempera- turfühler Zone B	Trinkwarmwassertemperaturfühler der Zone B kurzgeschlossen:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen Bei Verwendung eines Thermostaten anstelle eines Fühlers: Der Parameter CP501 muss auf Aus gesetzt werden (=deaktiviert)
H.10.18	TVorl. Zone C offen	Vorlauftemperaturfühler Zone C of-	Vorlauftemperaturfühler Zone C offen:
		Ten	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Sensor ist nicht vorhanden. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.10.19	TVorl.Zone C geschl.	Kurzschl. Vorlauftemperaturfühler Zone C	Vorlauftemperaturfühler Zone C kurzgeschlos- sen:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
H.10.20	T TWW Zone C offen	Unterbruch Trinkwasser-Tempera- turfühler Zone C	Fühler für die Trinkwarmwassertemperatur Zone C offen:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Sensor ist nicht vorhanden. Fühler defekt: Fühler austauschen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.10.21	T TWW Zone C geschl.	Kurzschluss Trinkwasser-Tempera- turfühler Zone C	Trinkwarmwassertemperaturfühler der Zone C kurzgeschlossen:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen Bei Verwendung eines Thermostaten anstelle eines Fühlers: Der Parameter CP503 muss auf Aus gesetzt werden (=deaktiviert)
H.10.22	TSchw. Zone C offen	Unterbruch Schwimmbad-Tempera- turfühler Zone C	 Schwimmbad Temperaturfühler C offen: Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Sensor ist nicht vorhanden. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.10.23	TSchw.Zone C geschl.	Kurzschluss Schwimmbad-Tempe- raturfühler Zone C	 Schwimmbad-Temperaturfühler Zone C kurzge- schlossen: Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
H.10.59	Thermostat C open	The zone C safety thermostat was opened	 Sicherheitstemperaturbegrenzer ist geöffnet: Kein Sicherheitstemperaturbegrenzer angeschlossen Vorlauftemperatur im Mischerkreis zu hoch: Regelungseinstellungen überprüfen Sicherheitsthermostat-Auslösetemperatur falsch eingestellt: Einstellung prüfen Defekter Thermostat: Thermostat ersetzen

Table des matières

1	A pro 1.1	pos de cet Symboles	t e notice	93 93
2	Desc 2.1	ription du p Introducti	on à la plate-forme de commandes	94 94
	2.2 2.3	La carte o Numéro o	d'extension SCB-17B	94 95
3	Instal	llation		. 96
	3.1	Instructio	ns	96
	3.2	Raccorde	ements électriques	.96
		3.2.1	Carte électronique - Consignes de sécurité	.96
		3.2.2	Raccordement d'une vanne mélangeuse	96
		3.2.3	Raccorder la pompe avec un thermostat de sécurité	96
		3.2.4	Raccorder la pompe	97
		3.2.5	Raccorder un thermostat d'ambiance	97
		3.2.6	Raccorder une sonde de température de départ externe	97
		3.2.7	Raccordement d'une sonde de température du capteur solaire	97
	3.3	Exemples	s d'installation	98
		3.3.1	Zone directe et zone de mélange	98
		3.3.2	Ventilo-convecteur et zone de la piscine	. 98
		3.3.3	Thermomètre de sécurité	100
		3.3.4	Bouclage ECS	101
		3.3.5	Mélange de l'ECS	103
		3.3.6	Circuit solaire de l'ECS	104
		3.3.7	Solaire avec chargement du stockage	105
		3.3.8	Solaire avec évacuation thermique	106
4	Régla	ages		111
	4.1	Introducti	on aux codes de paramètres	111
	4.2	Réglages	de bouclage ECS	112
		4.2.1	Signaux du bouclage ECS	112
	4.3	Réglages	du mélange d'ECS	113
		4.3.1	Signaux du mélange de l'ECS	113
	4.4	Réglages	du circuit solaire pour l'ECS	114
		4.4.1	Signaux de l'ECS solaire	116
	4.5	CN1 Con	figuration	117
5	En ca	as de dérar	ngement	118
	5.1	Avertisse	ment	118
	5.2	Blocage .	······································	118

1 A propos de cette notice

1.1 Symboles utilisés dans la notice

Cette notice comporte des instructions spéciales, indiquées par des symboles spécifiques. Veiller à accorder une attention particulière partout où ces symboles sont utilisés.



Important

Attention, informations importantes.

Les symboles ci-dessous sont moins importants, mais peuvent vous aider à parcourir cette documentation ou vous apporter des informations utiles.



Référence à d'autres notices ou à d'autres pages de cette notice.

2 Description du produit

2.1 Introduction à la plate-forme de commandes

Cet appareil est compatible avec la plate-forme de commandes. C'est un système modulaire qui offre compatibilité et connectivité entre tous les produits utilisant la même plate-forme.



AD-3001366-02

Tab.82 Co	0.82 Composants de l'exemple			
Élément	Description	Fonction		
CU	Control Unit: Boîtier de commande	Le boîtier de commande gère toutes les fonctions de base de l'appareil.		
СВ	Connection Board: Carte de raccordement	La carte de raccordement sert à fournir un accès facile à tous les connecteurs du boîtier de commande.		
SCB	Smart Control Board: Carte d'extension (en option)	Une carte d'extension peut être installée dans l'appareil pour apporter des fonctions supplémentaires, telles qu'un ballon in- terne ou des zones multiples.		
MK	Control panel: Tableau de commande et affi- cheur	Le tableau de commande est l'interface utilisateur de l'appa- reil.		
RU	Room Unit: Appareil d'ambiance (exemple : thermostat)	Un appareil d'ambiance sert à mesurer la température dans une pièce de référence.		
L-Bus	Local Bus: Raccordement entre appareils	Le bus local fournit la communication entre les appareils.		
S-Bus	System Bus: Raccordement entre appareils	Le bus système fournit la communication entre les appareils.		
R-Bus	Room unit Bus: Raccordement à un thermos- tat d'ambiance	Le bus du thermostat d'ambiance permet de communiquer avec le thermostat d'ambiance.		
A	Dispositif	Un dispositif est une carte électronique, un afficheur ou un thermostat d'ambiance.		
В	Appareil	Un appareil est un ensemble de dispositifs reliés par le même L-Bus		
С	Système	Un système est un ensemble d'appareils reliés par le même S-Bus		

Fig.67 Exemple générique

Tab.83 Appareils couverts dans cette notice

Nom affiché à l'écran	Description	Fonction
SCB-17B	Carte d'extension SCB-17B	La SCB-17B apporte des fonctions de bouclage ECS, de mélange de l'ECS et de gestion du circuit solaire.

2.2 La carte d'extension SCB-17B

La SCB-17B apporte les fonctions suivantes :

- Bouclage ECS
- Mélange de l'ECS
- Fonctions solaires

fr

Deux zones supplémentaires peuvent être raccordées à la carte d'extension SCB-17B. Les cartes d'extension sont automatiquement reconnues par le boîtier de commande de l'appareil.



Si les cartes d'extension sont retirées, l'appareil affiche un code d'erreur. Pour résoudre cette erreur, une détection automatique doit être effectuée après le retrait.

Fig.68 Carte électronique SCB-17B



AD-3001210-01

Pompe et thermostat de sécurité - Circuit C

- 3 Pompe – Circuit B
- 4 Sonde de température du capteur solaire
- 5 Sonde de température départ - Circuit C
- 6 Sonde de température départ - Circuit B
- 7 R-bus – Circuit C
- 8 R-bus - Circuit B ou PWM solaire
- 9 Connecteur L-bus
- 10 Connecteur L-bus
- Bouton rotatif pour identification 11
- Alimentation d'entrée 230 VAC 12

2.3 Numéro d'identification



3 Installation

3.1 Instructions

Fig.70 Exemple de montage

Voir la notice de l'appareil pour les positions de montage possibles. Utiliser des vis ou des fixations pour un montage sécurisé.



AD-4000000-01

3.2 Raccordements électriques

3.2.1 Carte électronique - Consignes de sécurité



Attention

Couper l'électricité et le gaz avant l'installation, le cas échéant. Consulter le manuel de l'appareil pour davantage de consignes de sécurité

3.2.2 Raccordement d'une vanne mélangeuse

Le ra	accord peut être utilisé pour raccorder une vanne mélangeuse
(230	VAC) pour un circuit (zone) de mélange. Raccorder la vanne
méla	angeuse de la manière suivante :
Race	corder la vanne mélangeuse à trois voies de la manière suivante :
₽	Terre
N	Neutre
6-01	Ouvert
20	Le ra (230 méla Raco ∔ N ⊮

3.2.3 Raccorder la pompe avec un thermostat de sécurité

Fig.72 Connecteur de pompe et de thermostat de sécurité ♥ C ↓↓ ÷ N L TS			Le co zone. sécur maxir de sé	Le connecteur de la pompe peut être utilisé pour connecter une pompe de zone. Le connecteur TS peut être utilisé pour connecter un thermostat de sécurité, par exemple pour un plancher chauffant. La consommation maximale de la pompe est de 300 A. Connecter la pompe et le thermostat de sécurité de la manière suivante :		
			Racc	order la vanne mélangeuse à trois voies de la manière suivante :		
		AD-3002121-01	≟ N L	Terre Neutre Phase		

TS thermostat de protection (pont à retirer)

fr

3.2.4 Raccorder la pompe

Fig.73	Connecteur pompe	Le cor zone.	nnecteur de la pompe peut être utilisé pour connecter une pompe de
÷ N I		Branc	her la pompe comme suit :
		Ŧ	Terre
		Ν	Neutre
БПП		L	Phase
	AD-3002122-01		

3.2.5 Raccorder un thermostat d'ambiance

Fig.74	Connecteur R-Bus		Les connecteurs R-Bus peuvent être utilisés pour raccorder un thermostat d'ambiance. Le connecteur B est utilisé pour le circuit B et le connecteur C pour le circuit C. Ils prennent en charge les types suivants de thermostat :
R-Bus		AD-3002123-01	 Thermostat R-Bus Thermostat OpenTherm Thermostat OpenTherm Smart Power Thermostat marche/arrêt
			Le sens de connexion des fils au bornier n'a pas d'importance. Le logiciel reconnaît le type de thermostat raccordé.

Le connecteur B / PWM sert également de connecteur pour la pompe du circuit solaire.

3.2.6 Raccorder une sonde de température de départ externe

Fig.75	Connecteur Tflow	Le connecteur Tflow peut servir à raccorder une sonde de température
₿C	ĴВ	depart a utiliser dans le système.
Tflow	Tflow	
		AD-3002125-01
3.2.7	Raccordement d	une sonde de température du capteur solaire

Fig.76 Connecteur T Coll T2

↓ ☆ T Coll T2 Le connecteur **T Coll T2** peut servir à raccorder la sonde de température du capteur solaire.

AD-3002124-01

3.3 Exemples d'installation

3.3.1 Zone directe et zone de mélange

Fig.77 Raccordement de la zone directe de la zone de mélange



La SCB-17B gère une zone directe et une zone de mélange. Les réglages d'usine de la SCB-17B sont configurés pour ce type d'utilisation.

- 1 Pompe circuit B
- 2 Vanne 3 voies circuit C
- 3 Pompe circuit C
- 4 Sonde de température
- 5 Thermostat de sécurité circuit C

3.3.2 Ventilo-convecteur et zone de la piscine

Fig.78 Raccordement du ventiloconvecteur aux zones de la piscine



La SCB-17B prend en charge un ventilo-convecteur et une zone de piscine.

Pompe - circuit B

1

2

3

4

- Pompe circuit C
- Pompe circuit C
- Sonde de température

Tab.84 Paramètres requis

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Régler sur
CP020 Fonction du circuit	La fonction d'une zone. La fonction sélection- née peut avoir plusieurs réglages par défaut.	<pre></pre>	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel	Ventilo convecteur
CP021 Fonction du circuit	La fonction d'une zone. La fonction sélection- née peut avoir plusieurs réglages par défaut.	Sonfiguration de l'installation > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel	Piscine

Tab.85 Paramètres facultatifs

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
CP020 Fonction du circuit	La fonction d'une zone. La fonction sélection- née peut avoir plusieurs réglages par défaut.	<pre>:≡ > Configuration de l'installation > CIRC C > Zone Fuction2</pre>	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel	Direct
CP021 Fonction du circuit	La fonction d'une zone. La fonction sélection- née peut avoir plusieurs réglages par défaut.	<pre>⇒ Configuration de l'installation > CIRC C > Zone Fuction2</pre>	 0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 	Circuit mélangé

3.3.3 Thermomètre de sécurité



Vanne d'inversion 3 voies - Circuit C Pompe - Circuit C Sonde de température - Circuit C Thermostat de sécurité - Circuit C

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Régler sur
CP021 Fonction du circuit	La fonction d'une zone. La fonction sélection- née peut avoir plusieurs réglages par défaut.	≔ > Configuration de l'installation > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel	Circuit mélangé
CP191 Thermostat sécurité	Active (1) ou désactive (0) le thermostat de sé- curité de la zone. S'il est activé, l'entrée du thermostat de sécurité est contrôlée et le sys- tème indiquera une er- reur si nécessaire.	≔ > Configuration de l'installation > CIRC C > Advanced	0 = Off 1 = On	On

Tab.87 Paramètres facultatifs

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
CP021 Fonction du circuit	La fonction d'une zone. La fonction sélection- née peut avoir plusieurs réglages par défaut.	<pre>:≡ > Configuration de l'installation > CIRC C > Zone Fuction2</pre>	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel	Circuit mélangé
CP191 Thermostat sécurité	Active (1) ou désactive (0) le thermostat de sé- curité de la zone. S'il est activé, l'entrée du thermostat de sécurité est contrôlée et le sys- tème indiquera une er- reur si nécessaire.	≔ > Configuration de l'installation > CIRC C > Avancé	0 = Off 1 = On	Off

3.3.4 Bouclage ECS

Fig.80 Raccordement du bouclage ECS



Le bouclage ECS crée un courant d'eau chaude dans le circuit pour les raisons suivantes :

- Pour éviter les légionelles.
- Pour réduire le temps d'arrivée de l'eau chaude.

Le raccordement d'une sonde à l'extrémité du conduit de circulation est facultatif. La circulateur de chauffage peut être piloté avec ou sans sonde à l'extrémité des conduits de bouclage.

Pompe - ECS

1

2

Sonde de température

Tab.88 Paramètres requis

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Régler sur
DP450 Circulation ECS	Activer (1) ou désacti- ver (0) le circuit de cir- culation ECS.	≔ > Configuration de l'installation > DHWext mix + circ	0 Off 1 On	1 On
DP050 Mode de circulation	Sélectionne le mode de fonctionnement de la pompe de circulation ECS.	Sonfiguration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 Pompe OFF 1 Ppe activ.selon prog 2 Pompe confort ECS	2 Pompe confort ECS
DP052 Temps pompe circ. ON	Définit un temps de fonctionnement fixe pour le temps d'activa- tion cyclique de la pom- pe de circulation ECS. Sur 0, la pompe de cir- culation est toujours en mode ON.	≕ > Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	2 Min
DP053 Temps pompe circ.OFF	Définit un temps d'arrêt fixe pour le temps d'ar- rêt cyclique de la pom- pe de circulation ECS. Sur 0, la pompe de cir- culation est toujours en mode OFF.	⇒ Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	4 Min

Tab.89 Paramètres facultatifs

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
DP450 Circulation ECS	Activer (1) ou désactiver (0) le circuit de circulation ECS.	≔ > Configuration de l'installation > DHWext mix + circ	0 Off 1 On	0 Off
DP336 Hystérésis pompe ECS	Définit le seuil de tem- pérature déclenchant la commutation de la pompe de circulation ECS de ON à OFF.	≔ > Configuration de l'installation > DHWext mix + circ	1 60 °C	O° ∂
DP050 Mode de circulation	Sélectionne le mode de fonctionnement de la pompe de circulation ECS.	⇒ Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 Pompe OFF 1 Ppe activ.selon prog 2 Pompe confort ECS	0 Pompe OFF

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
DP052 Temps pompe circ. ON	Définit un temps de fonctionnement fixe pour le temps d'activa- tion cyclique de la pom- pe de circulation ECS. Sur 0, la pompe de cir- culation est toujours en mode ON.	Seconfiguration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP053 Temps pompe circ.OFF	Définit un temps d'arrêt fixe pour le temps d'ar- rêt cyclique de la pom- pe de circulation ECS. Sur 0, la pompe de cir- culation est toujours en mode OFF.	⇒ Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP026 Delta T ballon ECS	Définit la différence maximale de tempéra- ture entre le haut et le bas du ballon d'ECS avant de démarrer la pompe de mélange ECS.	⇒ Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 100 °C	6 °C
DP473 Sonde T circulation	Sélectionne si une son- de de température de circulation de l'ECS est raccordée ; Oui (1) ou Non (0).	Image: Second state = Second sta	0 Non 1 Oui	1
DP054 Antilég. pompe circ.	Activer (1) ou désacti- ver (0) la fonction anti- légionellose pour la pompe de circulation ECS.	≔ > Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 Off 1 On	0 Off
DP057 T offset circulation	Définit l'offset de tem- pérature de l'eau de cir- culation ECS. Cette va- leur est soustraite de la température mesurée par le capteur en haut du ballon d'ECS pour obtenir la valeur du point de consigne de circulation.	Seconfiguration de l'installation > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 °C	0°C

fr

3.3.5 Mélange de l'ECS

Fig.81	Raccordement du mélange de l'ECS



Le mélange de l'ECS apporte une réduction de la pente de chauffe dans le préparateur d'eau chaude sanitaire pour les raisons suivantes :

- Pour éviter les légionelles.
- Pour uniformiser la température à l'intérieur du préparateur d'eau chaude sanitaire.
- Pompe ECS 1
- 2 Sonde de température

Tab.90 Paramètres requis

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Régler sur
DP049 Mélange ballon ECS	Activer (1) ou désacti- ver (0) le mélange du ballon d'eau chaude sa- nitaire.	⇒ Configuration de l'installation > DHWext mix + circ	0 Off 1 On	1 On

AD-3002194-01

Paramètres facultatifs Tab.91

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
DP049 Mélange ballon ECS	Activer (1) ou désacti- ver (0) le mélange du ballon d'eau chaude sa- nitaire.	:= > Configuration de l'installation > DHWext mix + circ	0 Off 1 On	1 On
DP024 Mélge pompe antilég.	Sélectionne le mode de la pompe de mélange ECS pendant le proces- sus antilégionellose.	Sonfiguration de l'installation > DHWext mix + circ > Mixing	0 Off 1 Pendant charge 2 Charge+antilégionel	0 Off
DP025 Pompe de mélange ECS	Activer (1) ou désacti- ver (0) la pompe de mélange ECS.	≔ > Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Mixing	0 Off 1 On	0 Off
DP026 Delta T ballon ECS	Définit la différence maximale de tempéra- ture entre le haut et le bas du ballon d'ECS avant de démarrer la pompe de mélange ECS.	Sonfiguration de l'installation > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 100 °C	°C
DP044 T min ballon ECS	Définit la température basse minimale du bal- lon d'ECS avant que la pompe de mélange ECS démarre.	⇒ Configuration de l'installation > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 120 °C	70 °C
DP045 Hystérésis pompe mél	Définit le seuil de tem- pérature déclenchant la commutation de la pompe de mélange ECS de ON à OFF.		0 - 20 °C	2 °C

fr 3 Installation

3.3.6 Circuit solaire de l'ECS

Fig.82 Raccordement du circuit solaire de l'ECS



Le circuit solaire de l'ECS fournit les fonctions de pilotage du chauffage de l'ECS par énergie solaire.

- Sonde de température du capteur solaire
- Sonde de température de l'ECS
- Pompe du circuit solaire

1

2 3

Tab.92 Paramètres requis

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Régler sur
SP287 Type hydraul solaire	Sélectionnes le type d'installation hydrauli- que solaire.	Image: Solar Solar Systems > Installation Type	0 Pas de solaire 1 1ballon strat-1vanne 2 1 ballon- 1 pompe 3 2 ballons - 1 vanne 4 Est/Ouest - 1 ballon 5 2 ballons- 2 pompes 6 2 ballons-1échangeur	2 1 ballon- 1 pompe
SP010 Mode fonct. solaire	Sélectionne le mode de fonctionnement pour le solaire. Ceci détermine où la chaleur solaire se- ra stockée.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Off 1 ECS 2 CH 3 ECS + chauffage	1 ECS

Tab.93 Paramètres facultatifs

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP287 Type hydraul solaire	Sélectionnes le type d'installation hydrauli- que solaire.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Pas de solaire 1 1ballon strat-1vanne 2 1 ballon- 1 pompe 3 2 ballons - 1 vanne 4 Est/Ouest - 1 ballon 5 2 ballons- 2 pompes 6 2 ballons-1échangeur	2 1 ballon- 1 pompe
SP010 Mode fonct. solaire	Sélectionne le mode de fonctionnement pour le solaire. Ceci détermine où la chaleur solaire se- ra stockée.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Off 1 ECS 2 CH 3 ECS + chauffage	0 Off

3.3.7 Solaire avec chargement du stockage



- Sonde de température C de l'ECS Sonde de température du capteur solaire
- Vanne d'inversion solaire
- Sonde de température B de l'ECS
- Pompe du circuit solaire

Tah Q1	Paramètres	roquis
140.94	Falametres	requis

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Régler sur
SP287 Type hydraul solaire	Sélectionnes le type d'installation hydrauli- que solaire.	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 = Pas de solaire 1 = 1ballon strat-1van- ne 2 = 1 ballon- 1 pompe 3 = 2 ballons - 1 vanne 4 = Est/Ouest - 1 ballon 5 = 2 ballons- 2 pom- pes 6 = 2 ballons-1échan- geur	1ballon strat-1vanne

Tab.95 Paramètres facultatifs

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP287 Type hydraul solaire	Sélectionnes le type d'installation hydrauli- que solaire.	≕ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 = Pas de solaire 1 = 1ballon strat-1van- ne 2 = 1 ballon- 1 pompe 3 = 2 ballons - 1 vanne 4 = Est/Ouest - 1 ballon 5 = 2 ballons- 2 pom- pes 6 = 2 ballons-1échan- geur	Pas de solaire

fr 3 Installation

3.3.8 Solaire avec évacuation thermique



- Sonde de température du capteur solaire Vanne 3 voies - Solaire
- Pompe du circuit solaire

Tab.96	Paramètres	requis
--------	------------	--------

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Régler sur
SP287 Type hydraul solaire	Sélectionnes le type d'installation hydrauli- que solaire.	Image > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Pas de solaire 1 1ballon strat-1vanne 2 1 ballon- 1 pompe 3 2 ballons - 1 vanne 4 Est/Ouest - 1 ballon 5 2 ballons- 2 pompes 6 2 ballons-1échangeur	2 1 ballon- 1 pompe
SP362 Type circ évac chal	Sélectionne le type de circuit qui est utilisé lorsque le ou les cap- teurs solaires et le ou les ballons solaires ont atteint la température maximale. Il peut s'agir d'un radiateur ou d'un ventilo-convecteur.	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Aucun 1 Radiateur 2 Ventilo convecteur	1 Radiateur

Tab.97 Paramètres facultatifs

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP287 Type hydraul solaire	Sélectionnes le type d'installation hydrauli- que solaire.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Pas de solaire 1 1ballon strat-1vanne 2 1 ballon- 1 pompe 3 2 ballons - 1 vanne 4 Est/Ouest - 1 ballon 5 2 ballons- 2 pompes 6 2 ballons-1échangeur	0 Pas de solaire
SP362 Type circ évac chal	Sélectionne le type de circuit qui est utilisé lorsque le ou les cap- teurs solaires et le ou les ballons solaires ont atteint la température maximale. Il peut s'agir d'un radiateur ou d'un ventilo-convecteur.	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Aucun 1 Radiateur 2 Ventilo convecteur	0 Aucun
SP010 Mode fonct. solaire	Sélectionne le mode de fonctionnement pour le solaire. Ceci détermine où la chaleur solaire se- ra stockée.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Off 1 ECS 2 CH 3 ECS + chauffage	3 ECS + chauffage

fr

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP011 Type capteur solaire	Sélectionne le type de capteur solaire.	Solution = Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Sonde NTC 1 Sonde PT1000 2 Sonde PT100	0 Sonde NTC
SP058 T min charge ballon	Définit la température minimale du capteur solaire avant que l'éner- gie solaire soit chargée dans les ballons ECS ou CH solaires.	Image > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	8 - 90 °C	30 °C
SP051 Refroidiss. ballons	Sélectionne le mode re- froidissement qui doit être utilisé pour les bal- lons ECS et CH solai- res.	Image > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Off 1 Nocturne 2 Eté 3 Température	3 Température
SP059 Mode capteur solaire	Sélectionner le mode de fonctionnement pour la fonction de capteur solaire à tube.	Image > Configuration de l'installation > Solar Systems > Installation Type	0 Off 1 Heure 2 On	2 On
SP000 Tmax fluide calopor.	Définit la température maximale admissible pour le fluide calopor- teur afin de protéger la pompe.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Protection	60 200 °C	120 °C
SP021 T décal. évaporation	Définit la température de décalage de l'évapo- ration du capteur so- laire. Elle sert à calculer si la pompe du circuit solaire peut être remise en marche en toute sé- curité.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP034 Tmax capteur solaire	Définit la température maximale admissible dans le panneau solaire pour la protection contre la surchauffe.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Protection	60 200 °C	100
SP322 T décal ballon suppl	Définit la température de décalage du ballon de stockage solaire supplémentaire.	Image: Second state = Second sta	5 40 °C	5
SP031 Tmin capteur solaire	Définit la température minimale admissible dans le capteur solaire pour empêcher le gel du fluide caloporteur. La valeur dépend de la concentration en agents antigel.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Protection	-20 5 °C	0
SP032 Hyst. protec. gel	Définit l'hystérésis de la température de protec- tion hors gel. Cette va- leur est ajoutée à la température de décala- ge ou soustraite de celle-ci pour respective- ment démarrer ou arrê- ter la fonction de pro- tection hors gel.	Systems > Protection	5 40 °C	5

fr

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP033 % agent antigel	Définit la quantité d'agent antigel (expri- mée en pourcentage) ajouté au fluide calo- porteur.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Protection	0 60 %	0
SP276 Décalage hors gel	Activer (1) ou désacti- ver (0) le calcul pour la température de décala- ge de la protection hors gel par rapport à la con- centration en agent an- tigel.	≕ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Protection	0 Inactif 1 Actif	1
SP044 T charge ECS	Définit la température de consigne nominale pour charger le prépa- rateur d'ECS avec de l'énergie solaire.	Image: Solar S	8 60 °C	60
SP045 T max charge ECS	Définit la température de consigne maximale pour charger le prépa- rateur d'ECS avec de l'énergie solaire. Si la température dans le préparateur d'ECS est inférieure à cette va- leur, le préparateur d'ECS sera utilisé pour stocker de la chaleur.	≕ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Solar Set- point	8 90 °C	80
SP046 T limite ECS	Définit la température consigne limite du pré- parateur d'ECS. Si cet- te température est at- teinte, le chargement du préparateur d'ECS est arrêté.	≕ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Solar Set- point	40 95 °C	75 °C
SP109 Tdécal pompe solaire	Définit une température de décalage entre la température du capteur solaire et la températu- re du ballon ECS ou CH solaires avant d'ac- tiver la pompe solaire.	Image: Solar Solar Solar Systems > Solar Sol	1 40 °C	3
SP281 Hystérésis refroid.	Définit l'hystérésis (dé- lai de commutation) pour le mode refroidis- sement. Cette valeur est ajoutée à la tempé- rature maximale du re- froidissement pour arrê- ter le mode refroidisse- ment.	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Solar Set- point	0 20 °C	0
SP119 T hyst pompe solaire	Définit la température de délai de commuta- tion entre la températu- re du capteur solaire et la température du bal- lon ECS ou CH solaire avant de désactiver la pompe solaire.	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Solar Set- point	1 40 °C	7
fr

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP052 Tmax refroidissement	Définit la température maximale du capteur solaire à utiliser en mo- de refroidissement pour les ballons ECS et CH solaires. Le refroidisse- ment sera arrêté si la température du capteur solaire est inférieure à cette valeur (moins la température de décala- ge correspondante).	I > Configuration de l'installation > Solar Systems > Recooling	8 90 °C	70
SP053 Délai refroidissem.	Définit le délai pendant lequel la température du capteur solaire peut être inférieure à son maximum (SP052) avant que la fonction de refroidissement soit ar- rêtée.	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Recooling	0 60 Min	40
SP054 Durée refroidissem.	Sélectionne la durée du mode de second refroi- dissement qui doit être utilisée pour les balons ECS et les ballons CH solaires.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Recooling	0 240 Min	120
SP055 T refroidissem. ECS	Définit la température cible du préparateur ECS solaire lorsque le capteur solaire est en mode refroidissement.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Recooling	8 90 °C	70
SP057 Priorité refroidiss.	Sélectionne quel prépa- rateur ECS solaire doit subir un refroidisse- ment en premier lors- que le capteur solaire est en mode refroidis- sement.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Recooling	0 CH 1 ECS	0
SP089 Délai max pompe sol	Définit le délai maximal avant le forçage de l'ac- tivation de la pompe du circuit solaire si la tem- pérature du préparateur ECS solaire n'a pas at- teint sa valeur maxima- le admissible (valide uniquement pour la fonction capteur so- laire).	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Collector	0 60 Min	30
SP280 Tps ON tube solaire	Définit le temps d'acti- vation de la pompe so- laire pour la fonction de capteur solaire à tube.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Collector	10 240 Sec	30
SP099 Gradient solaire	Définit le gradient maxi- mal pour élever la tem- pérature du capteur so- laire.	Image: Solution of the second sec	0 20 °C/min	1
SP069 Démar capt solaire	Définit l'heure de dé- marrage de la fonction de capteur solaire. Uni- quement actif lorsque le mode Heure est sélec- tionné.	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Collector	0 143 Heures-Minutes	0

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP079 Arrêt capt solaire	Définit l'heure d'arrêt de la fonction capteur so- laire	≔ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Collector	0 143 Heures-Minutes	0
SP332 Pu min pompe solaire	Définit la puissance so- laire minimale à la vi- tesse minimale de la pompe. Il s'agit de la puissance thermique transférée par la pom- pe. Elle est utilisée pour l'étalonnage. La puis- sance solaire minimale est nulle lorsque la pompe est désactivée.	Solution = Configuration de l'installation > Solar Systems > Energy management	0 65,535 kW	0
SP342 Pu max pompe solaire	Définit la puissance so- laire maximale à la vi- tesse maximale de la pompe. Il s'agit de la puissance thermique transférée par la pom- pe. Elle est utilisée pour l'étalonnage. La puis- sance solaire minimale est nulle lorsque la pompe est désactivée.	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Energy ma- nagement	0 65,535 kW	5
SP352 Compt énergie impuls	Définit la valeur d'impul- sion du ou des comp- teurs d'énergie exter- nes. Il s'agit de la quan- tité d'énergie corres- pondant à une impul- sion unique générée par le compteur d'éner- gie externe. Elle est uti- lisée pour étalonner le compteur. Le compteur d'énergie externe aug- mente nombre d'impul- sions par seconde avec l'augmentation de l'énergie produite, et in- versement.	Solar Solar Systems > Energy management	0 65535 W	1
SP129 Type pompe solaire	Sélectionne le type de pompe solaire utilisé dans l'installation.	:≡ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Advanced	0 Pompe PWM 1 Pompe LIN 2 Tout ou rien	0
SP162 Vit min pomp solaire	Définit la vitesse mini- male de la pompe so- laire exprimée en pour- centage de la vitesse maximale pour la régu- lation de la vitesse par delta T	⇒ Configuration de l'installation > Solar Systems > Advanced	0 100 %	0

fr

Paramètre	Description	Accès au menu	Options	Réglage d'usine
SP172 Vit max pomp solaire	Définit la vitesse maxi- male de la pompe so- laire exprimée en pour- centage pour la régula- tion de la vitesse par delta T.	:≡ > Configuration de l'installation > Solar Systems > Advanced	30 100 %	100
SP284 Diff T ballon suppl	Définit la différence de température d'activation pour transférer la cha- leur solaire du ballon principal au ballon sup- plémentaire. Si la diffé- rence de température entre la ballon principal et le ballon supplémen- taire est supérieure ou égale à la différence de température d'activa- tion, alors une pompe d'échange de chaleur est activée et la chaleur est transférée du ballon principal au supplémen- taire.	Systems > Advanced	1 20 °C	6

4 Réglages

4.1 Introduction aux codes de paramètres



La plate-forme de commandes fait appel à un système avancé pour catégoriser les paramètres, les mesures et les compteurs. Une connaissance de la logique de ces codes facilite leur identification. Le code comprend deux lettres et trois chiffres.

La première est la catégorie à laquelle se rapporte le code.

- Α Appliance: Appareil
- Buffer: Ballon d'eau chaude В
- С Circuit: Zone
- Domestic hot water: Eau chaude sanitaire D
- Ε External: Options externes
- G Gas fired: Machine thermique fonctionnant au gaz
- н Heat pump: Pompe à chaleur
- -: Système de combustion Μ
- Network: Cascade Ν
- 0 Oil fired: Machine thermique fonctionnant au fioul
- Ρ Producer: Chauffage central

Les codes de catégorie D correspondent uniquement aux appareils commandés. Lorsque l'eau chaude sanitaire est commandée par une carte SCB, elle est traitée comme un circuit, avec des codes de catégorie C.

Fig.87 Deuxième lettre

- La deuxième lettre correspond au type.
- Ρ Parameter: Paramètres
- **P010** С AD-3001376-01

CP010

AD-3001375-01

- Counter: Compteurs
- Μ Measurement: Signaux

fr 4 Réglages

Fig.88 Numéro



Le nombre comporte toujours trois chiffres. Dans certains cas, le dernier des trois chiffres se rapporte à une zone.

AD-3001377-01

4.2 Réglages de bouclage ECS

Tab.98 Réglages d'usine au niveau installateur

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
DP050	Mode de circula- tion	Sélection du mode pompe de circula- tion ECS	0 = Pompe OFF 1 = Ppe activ.selon prog 2 = Pompe confort ECS	Circulation ECS	Pompe OFF
DP052	Temps pompe circ. ON	Temps d'activation cyclique de la pompe de circulation ECS	0 - 20 Min	Circulation ECS	0 Min
DP053	Temps pompe circ.OFF	Temps d'arrêt cyclique de la pompe de circulation ECS	0 - 20 Min	Circulation ECS	0 Min
DP054	Antilég. pompe circ.	Anti-légionellose pompe de circula- tion ECS	0 = Off 1 = On	Circulation ECS	Off
DP057	T offset circula- tion	Offset de température de l'eau de cir- culation ECS	0 - 20 °C	Circulation ECS	6 °C
DP336	Hystérésis pompe ECS	Différentiel de température de la pompe de circulation ECS	1 - 60 °C	Circulation ECS	2 °C
DP450	Circulation ECS	Circuit de circulation ECS activé	0 = Off 1 = On	Circulation ECS	On

4.2.1 Signaux du bouclage ECS

Tab.99 Signaux au niveau installateur de base

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
DM067	Mode ECS	Mode de fonctionnement ECS	1 = Réduit 2 = Confort 3 = Anti légionellose	iAB fns ECS étendues Circulation ECS
DM068	T circulation	Température de circulation ECS	-25 - 150 °C	iAB fns ECS étendues Circulation ECS
DM082	Etat circulation	Etat du circuit de circulation ECS	0 = Désactivé 1 = Veille 2 = Fonctionnemt normal 3 = Anti légionellose 4 = Antigrippage pompe 5 = Protection antigel	Circulation ECS

Tab.100 Signaux au niveau installateur

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
DM061	Etat anti-lég. ECS	Etat de la fonction antilégionellose sur la pompe de circulation ECS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	iAB fns ECS étendues Mélange ECS Circulation ECS
DM062	T° du ballon d'ECS	Température du ballon d'ECS	-25 - 150 °C	iAB fns ECS étendues Mélange ECS Circulation ECS

7801273 - 1 - 29062022

4 Réglages

fr

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
DM069	Etat pompe circ. ECS	Etat de la pompe de circulation ECS	0 = Off 1 = On	Circulation ECS
DM080	Temps antigrippa- ge	Temps depuis antigrippage de la pompe de circulation	0 - 4294967295 Min	Circulation ECS
DM081	T consigne circulat.	Température de consigne circulation ECS	0 - 655,35 °C	Circulation ECS

4.3 Réglages du mélange d'ECS

Tab.101 Réglages d'usine au niveau installateur

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
DP024	Mélge pompe an- tilég.	Mode pompe de mélange ECS antilé- gionellose	0 = Off 1 = Pendant charge 2 = Charge+antilégionel	Mélange ECS	Off
DP025	Pompe de mélan- ge ECS	Activation de la pompe de mélange ECS	0 = Off 1 = On	Mélange ECS	Off
DP026	Delta T ballon ECS	Différence maximale de température entre le haut et le bas du ballon d'ECS	0 - 100 °C	Mélange ECS	6 °C
DP044	T min ballon ECS	Température basse minimale du bal- lon d'ECS	0 - 120 °C	Mélange ECS	70 °C
DP045	Hystérésis pompe mél	Différentiel T pompe de mélange ECS	0 - 20 °C	Mélange ECS	2 °C
DP049	Mélange ballon ECS	Activer/désactiver le mélange du bal- lon d'eau chaude sanitaire	0 = Off 1 = On	Mélange ECS	On

4.3.1 Signaux du mélange de l'ECS

Tab.102	Signaux au	ı niveau	installateur
---------	------------	----------	--------------

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
DM061	Etat anti-lég. ECS	Etat de la fonction antilégionellose sur la pompe de circulation ECS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	iAB fns ECS étendues Mélange ECS Circulation ECS
DM062	T° du ballon d'ECS	Température du ballon d'ECS	-25 - 150 °C	iAB fns ECS étendues Mélange ECS Circulation ECS
DM063	T mélange ballon ECS	Température en cours de mélange d'eau dans le ballon ECS	-25 - 150 °C	Mélange ECS
DM064	Etat pompe mél. ECS	Etat pompe mél. ECS	0 = Off 1 = On	Mélange ECS
DM065	Etat mélange ECS	Etat actuel du groupe de fonctions ECS mélange	0 = Désactivé 1 = Veille 2 = Fonctionnemt normal 3 = Anti légionellose 4 = Antigrippage pompe 5 = Protection antigel	Mélange ECS
DM066	Temps antigrippa- ge	Temps depuis antigrippage de la pompe de mélange ECS	0 - 4294967295 Min	Mélange ECS

4.4 Réglages du circuit solaire pour l'ECS

Tab.103 Réglages d'usin	e au niveau installateur
-------------------------	--------------------------

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
SP000	Tmax fluide calo- por.	Température maximale du fluide ca- loporteur pour protéger la pompe	60 - 200 °C	Systèmes solaires	120 °C
SP010	Mode fonct. so- laire	Sélection du mode de fonctionne- ment pour le solaire	0 = Off 1 = ECS 2 = CH 3 = ECS + chauffage	Systèmes solaires	Off
SP011	Type capteur so- laire	Sélection du type de capteur solaire	0 = Sonde NTC 1 = Sonde PT1000 2 = Sonde PT100	Systèmes solaires	Sonde PT1000
SP021	T décal. évapora- tion	Température de décalage de l'évapo- ration du capteur solaire	5 - 40 °C	Systèmes solaires	5 °C
SP031	Tmin capteur so- laire	Température minimale dans le cap- teur solaire pour empêcher le gel du fluide caloporteur	-20 - 5 °C	Systèmes solaires	O°C
SP032	Hyst. protec. gel	Hystérésis de la température de pro- tection hors gel du capteur solaire	5 - 40 °C	Systèmes solaires	5 °C
SP033	% agent antigel	Pourcentage d'agent antigel dans le fluide caloporteur	0 - 60 %	Systèmes solaires	0 %
SP034	Tmax capteur so- laire	Température maximale admissible pour le capteur solaire	60 - 200 °C	Systèmes solaires	100 °C
SP044	T charge ECS	La température de consigne pour la charge du préparateur d'ECS	8 - 60 °C	Systèmes solaires	60 °C
SP045	T max charge ECS	Température de consigne maximale pour la charge du préparateur d'ECS	8 - 90 °C	Systèmes solaires	80 °C
SP046	T limite ECS	Température consigne limite du pré- parateur d'ECS	40 - 95 °C	Systèmes solaires	95 °C
SP047	T nominale char- ge CH	Consigne de température nominale pour charge de ballon CH	8 - 60 °C	Systèmes solaires	60 °C
SP048	T max charge CH	Consigne de température maximale pour charge du balon CH	8 - 90 °C	Systèmes solaires	80 °C
SP049	T limite CH	La consigne pour la température limi- te du ballon CH	40 - 95 °C	Systèmes solaires	95 °C
SP050	Priorité ballon	Priorité de charge du préparateur de stockage d'énergie solaire	0 = CH 1 = ECS	Systèmes solaires	ECS
SP051	Refroidiss. bal- lons	Le mode de refroidissement pour les ballons ECS et CH solaires	0 = Off 1 = Nocturne 2 = Eté 3 = Température	Systèmes solaires	Tempé- rature
SP052	Tmax refroidisse- ment	Température maximale pour le cap- teur solaire en mode refroidissement	8 - 90 °C	Systèmes solaires	70 °C
SP053	Délai refroidis- sem.	Délai pendant lequel la température du capteur solaire peut être inférieure à son maximum (SP052)	0 - 60 Min	Systèmes solaires	40 Min
SP054	Durée refroidis- sem.	La durée du mode refroidissement pour les ballons ECS et CH solaires	0 - 240 Min	Systèmes solaires	120 Min
SP055	T refroidissem. ECS	Température cible préparateur ECS solaire lorsque le capteur solaire est en mode refroidissement	8 - 90 °C	Systèmes solaires	70 °C
SP056	T refroidissement CH	Température cible ballon CH solaire lorsque le capteur solaire est en mo- de refroidissement	8 - 90 °C	Systèmes solaires	70 °C

fr

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
SP057	Priorité refroidiss.	Préparateur ECS prioritaire pour le mode refroidissement du capteur so- laire	0 = CH 1 = ECS	Systèmes solaires	СН
SP058	T min charge bal- lon	Température minimale capteur so- laire avant charge ballon ECS ou CH par énergie solaire	8 - 90 °C	Systèmes solaires	30 °C
SP059	Mode capteur so- laire	Le mode capteur solaire à tube	0 = Off 1 = Heure 2 = On	Systèmes solaires	On
SP069	Démar capt so- laire	L'heure de démarrage de la fonction capteur solaire	0 - 143 Min	Systèmes solaires	0 Min
SP079	Arrêt capt solaire	L'heure d'arrêt de la fonction de cap- teur solaire	0 - 143 Min	Systèmes solaires	0 Min
SP089	Délai max pompe sol	Délai maximal pour forcer l'activation de la pompe du circuit solaire	0 - 60 Min	Systèmes solaires	30 Min
SP099	Gradient solaire	Gradient maximal pour élever la tem- pérature du capteur solaire	0 - 20 °C/min	Systèmes solaires	1 °C/min
SP109	Tdécal pompe so- laire	Température décalage entre tempé- rature capteur solaire et température ballon ECS et CH solaires	1 - 40 °C	Systèmes solaires	3 °C
SP119	T hyst pompe so- laire	Température hystérésis pompe so- laire entre températures capteur so- laire et ballon ECS ou CH solaire	1 - 40 °C	Systèmes solaires	7 °C
SP129	Type pompe so- laire	La sélection du type de pompe so- laire	0 = Pompe PWM 1 = Pompe LIN	Systèmes solaires	Pompe PWM
SP149	Nbre pompes so- laires	Nombre de pompes solaires dans l'installation	1 - 10	Systèmes solaires	1
SP150	Nbre pann solai- res	Nombre de panneaux solaires dans l'installation	1 - 10	Systèmes solaires	1
SP151	Pompes/pann so- laires	Le nombre de pompes solaires par panneau solaire	0 - 255	Systèmes solaires	1
SP161	Prés. vanne 3 voies	La présence d'une vanne 3 voies	0 = Non 1 = Oui	Systèmes solaires	Oui
SP162	Vit min pomp so- laire	Vitesse minimale de la pompe solaire exprimée en pourcentage de la vites- se maximale	0 - 100 %	Systèmes solaires	0 %
SP172	Vit max pomp so- laire	Vitesse maximale de la pompe so- laire exprimée en pourcentage	30 - 100 %	Systèmes solaires	100 %
SP182	T accélération pompe	Delta T minimal (hausse de tempéra- ture) entraînant une accélération de la pompe de 10 %	1 - 20 °C	Systèmes solaires	10 °C
SP192	T décélération pompe	Delta T minimal (baisse de tempéra- ture) entraînant une décélération de la pompe de 10 %	1 - 30 °C	Systèmes solaires	5 °C
SP202	Pas vitesse pom- pe dT	Pas de vitesse de la pompe du circuit solaire (exprimés en pourcentage) pour la régulation de deltaT	0 - 100 %	Systèmes solaires	10 %
SP212	Nbr ballons solai- res	Nombre de ballons solaires dans l'installation	1 - 10	Systèmes solaires	1
SP213	1er capteur ballon	Premier capteur de chaque ballon so- laire chargé par le système solaire.	0 - 255	Systèmes solaires	0
SP223	2nd capteur bal- lon	Second capteur de chaque ballon so- laire chargé par le système solaire.	0 - 255	Systèmes solaires	0
SP233	Nbre vannes 3 voies	Nombre de vannes 3 voies dans l'ins- tallation	0 - 10	Systèmes solaires	0

fr

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
SP234	1re destin vanne 3 v	1re destination de chaleur de chaque vanne 3 voies commandée par la fonction solaire	0 - 255	Systèmes solaires	0
SP244	2de destin vanne 3 v	2nde destination de la chaleur de chaque vanne 3 voies commandée par la fonction solaire	0 - 255	Systèmes solaires	0
SP254	N° sources cha- leur	Numéro de la source de chaleur (le capteur solaire correspondant) rac- cordé à la pompe solaire.	0 - 255	Systèmes solaires	0
SP264	N° destinat cha- leur	Numéro pour la destination de la cha- leur raccordé à la pompe solaire	0 = CH 1 = ECS	Systèmes solaires	ECS
SP284	Diff T ballon suppl	Diff. T pour transférer la chaleur so- laire du ballon solaire principal au ballon solaire suppl.	1 - 20 °C	Systèmes solaires	6 °C
SP311	T décal ballon suppl	Diff. T pour arrêter transfert de la chaleur solaire du ballon principal au ballon supplémentaire	1 - 20 °C	Systèmes solaires	4 °C
SP322	T décal ballon suppl	Température de décalage du ballon de stockage solaire supplémentaire	5 - 40 °C	Systèmes solaires	5 °C
SP332	Pu min pompe solaire	Puissance solaire minimale à la vites- se minimale de la pompe	0 - 65,535 kW	Systèmes solaires	0 kW
SP342	Pu max pompe solaire	Puissance solaire maximale à la vi- tesse maximale de la pompe	0 - 65,535 kW	Systèmes solaires	5 kW

Signaux de l'ECS solaire 4.4.1

Tab.104 Signaux au niveau installateur de ba	ase
--	-----

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
SM020	État chaudière sol	L'état actuel de la chaudière solaire	0 = Off 1 = Veille 2 = Protection antigel 3 = Protection pompe 4 = Protection panneau 5 = Chargement ECS 6 = Chargement CH 7 = Refroidissement 8 = Tube solaire	Systèmes so- laires
SM021	État prépa ECS	L'état actuel du préparateur d'ECS so- laire	0 = Off 1 = Prêt pour chargement 2 = T nominale chargem. 3 = T max. chargement 4 = T limite chargement	Systèmes so- laires
SM022	État ballon CH	L'état actuel du ballon CH solaire	 0 = Off 1 = Prêt pour chargement 2 = T nominale chargem. 3 = T max. chargement 4 = T limite chargement 	Systèmes so- laires
SM023	T capteur solaire	La température actuelle du capteur so- laire	-25 - 200 °C	Systèmes so- laires

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
SM000	État vannes 3 voies	L'état actuel pour chaque vanne 3 voies	0 = Off 1 = On	Systèmes so- laires
SM010	Signal for storing t	Signal stockant l'état de la sonde des capteurs solaires, dont les valeurs possi- bles sont "Present & Functional" ("Pré- sent et en état de fonctionnement") et "Not Present" ("Absent").	0 = Non 1 = Oui	Systèmes so- laires
SM033	T fond ECS	La température actuel du fond du prépa- rateur d'ECS solaire	-25 - 200 °C	Systèmes so- laires
SM034	T fond CH	La température actuelle du fond du bal- lon CH solaire	-25 - 200 °C	Systèmes so- laires
SM035	T protect. hors gel	La température de protection hors gel du panneau solaire	-48 - 0 °C	Systèmes so- laires
SM036	Vit. pompes solai- res	La vitesse moyenne de rotation actuelle des pompes solaires	0 - 100 %	Systèmes so- laires
SM037	État pompe solaire	L'état actuel pour chaque pompe solaire	0 = Off 1 = On	Systèmes so- laires
SM047	Vit. pompe solaire %	Vitesse de la pompe solaire exprimée en pourcentage pour chaque pompe.	0 - 100 %	Systèmes so- laires
SM057	Temps antigrippa- ge	Le délai antigrippage de la pompe	0 - 4294967295 Min	Systèmes so- laires
SC067	Énergie solaire ECS	Énergie thermique solaire totale collec- tée pour l'ECS	0 - 4294967,295 kWh	Systèmes so- laires
SC068	Énergie solaire CH	Énergie thermique solaire totale collec- tée pour le CH	0 - 4294967,295 kWh	Systèmes so- laires
SC129	Énerg solaire totale	Énergie thermique solaire totale collec- tée pour l'ECS et le CH	0 - 4294967,295 kWh	Systèmes so- laires
SM130	Ballon en charge- ment	Ballon solaire actuellement en charge- ment	0 = CH 1 = ECS	Systèmes so- laires
SM131	T ballon en charge	Température du ballon solaire en cours de chargement	-25 - 200 °C	Systèmes so- laires
SM132	T charge ballon	Consigne de température de charge bal- lon solaire	8 - 95 °C	Systèmes so- laires
SM133	T panneaux solai- res	Température actuelle des panneaux so- laires en chargement	-25 - 200 °C	Systèmes so- laires

4.5 CN1 Configuration

Utilisez les options CN1 pour configurer plusieurs paramètres à une configuration prédéfinie.

CN1	Description
1	Zone B = Direct
	Zone C = Circuit mélangé
2	Zone B = Direct
	Zone C = Piscine
3	Solaire standard
	Zone C = Circuit mélangé
4	Solaire avec chargement du stockage
5	Évacuation de chaleur solaire avec dissipateur
6	Évacuation de chaleur solaire avec ventilateur

Tab.106 Codes CN1

CN1	Description
7	Mélange ECS Zone C = Circuit mélangé
8	Bouclage ECS Zone C = Circuit mélangé

5 En cas de dérangement

5.1 Avertissement

Tab.107 Codes d'avertissement

Code	Texte affiché	Description	Solution
A.02.18	Erreur OBD	Erreur dictionnaire d'objets	Erreur de configuration :
			Réinitialiser CN1 et CN2
			Voir La plaquette signalétique pour les va- leurs CN1 et CN2.
A.02.76	Mémoire pleine	Espace mémoire réservé aux pa-	Erreur de configuration :
		ram. personnalisés plein. Modifica- tion impossible.	 Réinitialiser CN1 et CN2 CSU défectueux : Remplacer la carte CSU Remplacer la carte CU-GH
A.10.46	T Amb CircB absente	Mesure de la température ambiante	Sonde d'ambiance non détectée dans la zone B :
		du circuit B absente	 Sonde d'ambiance non raccordée : raccorder la sonde Sonde d'ambiance non raccordée correctement : raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.10.47	T Amb CircC absente	Mesure de la température ambiante	Sonde d'ambiance non détectée dans la zone C :
		du circuit C absente	 Sonde d'ambiance non raccordée : raccorder la sonde Sonde d'ambiance non raccordée correctement : raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde

5.2 Blocage

Tab.108 Codes de blocage

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.00.28	T Solaire ouvert	Sonde de température solaire ab- sente ou température inférieure à la plage mesurée	 Sonde de température du capteur solaire en circuit ouvert : La sonde est absente Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.29	T Solaire fermé	La sonde solaire est en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée	 Court-circuit de la sonde de température du capteur solaire : Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.00.30	T Solaire manquant	Sonde de température solaire atten- due mais non détectée	Sonde de température du capteur solaire en cir- cuit ouvert :
			 La sonde est absente Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.69	S Ballon Tampon Ouv.	Sonde de température du ballon tampon déconnectée ou mesure in- férieure à la plage	 Sonde de température du ballon tampon en circuit ouvert : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.70	S Ballon Tampon Ferm	Sonde de T du ballon tampon court- circuitée ou mesure supérieure à la plage	Sonde de température du ballon tampon en court-circuit : • Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les
			 connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.71	S Ballon Tp Haut Ouv	Sonde de température du ballon tampon haute déconnectée ou me- sure inférieure à la plage	 Sonde de température en haut du ballon tampon en circuit ouvert : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.72	S Ballon Tp Haut Fer	Sonde de T du ballon tampon haute court-circuité ou mesure supérieure à la plage	 Sonde de température en haut du ballon tampon en court-circuit : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.74	S Ballon Tampon Abs	Sonde de température du ballon tampon attendue mais non détectée	 Sonde de température du ballon tampon non détectée : La sonde de température du ballon tampon n'est pas raccordée : Raccorder la sonde La sonde de température du ballon tampon n'est pas correctement raccordée : Raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.75	S Ballon Tp Haut Abs	Sonde de température du ballon tampon haute attendue mais non détectée	 Sonde de température en haut du ballon tampon non détectée : La sonde de température en haut du ballon tampon n'est pas raccordée : Raccorder la son- de La sonde de température en haut du ballon tampon n'est pas correctement raccordée : Raccorder correctement la sonde

fr

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.00.105	Circ T ECS ouvert	Sonde de température de bouclage	Température du bouclage ECS en circuit ouvert :
		ECS supprimée ou mesurant une température inférieure à la limite	 La sonde est absente. Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs. Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement.
	o: = = = o o (Sonde défectueuse : remplacer la sonde.
H.00.106	Circ T ECS fermé	Sonde de température du bouclage ECS court-circuitée ou température mesurée supérieure à la limite	 Court-circuit de la sonde de température du bou- clage ECS : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs. Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement. Sonde défectueuse : remplacer la sonde.
H.00.107	T Fond ECS fermé	Sonde de température fond prépa ECS court-circuitée ou température mesurée supérieure à la limite	 Sonde de la sonde de température du mélange ECS en circuit ouvert : La sonde est absente. Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs. Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement. Sonde défectueuse : remplacer la sonde.
H.00.108	T Fond ECS ouvert	Sonde température fond préparateur ECS supprimée ou mesurant une température inférieure à la limite	 Court-circuit de la sonde de température du mélange ECS : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs. Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement. Sonde défectueuse : remplacer la sonde.
H.02.02	Attente n° config	En attente du numéro de configura-	Erreur de configuration ou numéro de configura-
		tion	tion inconnu :
			Réinitialiser CN1 et CN2
H.02.03	Erreur config	Erreur de configuration	Erreur de configuration ou numéro de configura- tion inconnu :
		-	Réinitialiser CN1 et CN2
H.02.04	Erreur de paramétre	Erreur de paramètre	Réglages d'usine incorrects : • Paramètres erronés : - Remettre la chaudière en service - Réinitialiser CN1 et CN2 - Remplacer la carte électronique CU-GH
H.02.05	CSU CU incompatibles	Le CSU n'est pas compatible avec le CU	Erreur de configuration : • Réinitialiser CN1 et CN2
H.02.16	Problème CSU interne	Dépassement de temps pour le CSU	Erreur de configuration :
		interne	 Réinitialiser CN1 et CN2 Remplacer la carte PCB
H.02.40	Fonction inconnue	Fonct non disponible	Contacter votre fournisseur
H.02.48	Erreur config. FG	Erreur de configuration des FG	SCB introuvable :
			 Réaliser une détection automatique
H.02.55	Num.série invalide	Numéro de série manquant ou inva- lide	Remplacer la carte électronique CU-GH
H.02.62	Fct non supportée	La zone B ne supporte pas la fonc- tion sélectionnée	Le réglage de la fonction de zone B est incorrect ou n'est pas autorisé sur ce circuit :
			Verifier le reglage du paramètre CP021.
H.U2.63	Fct non supportee	La zone C ne supporte pas la fonc- tion sélectionnée	Le reglage de la tonction de zone C est incorrect ou n'est pas autorisé sur ce circuit :
			 Verifier le reglage du paramétre CP023.

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.02.84	Conflit de fonction	La configuration actuelle des para- mètres induit un conflit des ressour- ces matérielles	Deux fonctionnalités activées utilisent les mêmes broches de connecteur d'actionneurs ou de cap- teurs :
			 Vérifier qu'aucune broche de connecteur ne soit partagée entre plusieurs fonctionnalités ac- tivées Vérifier que seule les fonctionnalités souhai- tées sont activées dans les paramètres Désactiver les fonctionnalités jusqu'à ce que l'erreur soit résolue pour repérer les fonction- nalités en conflit
H.10.09	TDépart CircB ouvert	Sonde de température de départ de la circuit B ouverte	Sonde de température de départ zone B en cir- cuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.10	TDépart CircB fermé	Sonde de température de départ du circuit B fermée	Sonde de température de départ zone B en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.11	TECS CircB ouvert	Sonde de température ECS du cir- cuit B déconnectée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone B en circuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.12	TECS CircB fermé	Sonde de température ECS du cir- cuit B court-circuitée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone B en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde Lorsqu'un thermostat est utilisé à la place d'une sonde : le paramètre CP501 doit être réglé sur off (=désactivé)
H.10.18	TDépart CircC ouvert	Sonde de température de départ cir- cuit C ouverte	Sonde de température de départ zone C en cir- cuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.19	TDépart CircC fermé	Sonde de température de départ cir- cuit C fermée	Sonde de température de départ zone C en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde

fr

Code	Texte affiché	Description	Solution		
H.10.20	TECS CircC ouvert	Sonde de température ECS du cir- cuit C déconnectée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone C en circuit ouvert :		
			Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs		
			Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été		
			montée correctement • La sonde est absente		
			Sonde défectueuse : remplacer la sonde		
H.10.21	TECS CircC fermé	Sonde de température ECS du cir- cuit C court-circuitée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone C en court-circuit :		
			Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs		
			Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement		
			Sonde défectueuse : remplacer la sonde		
			 Lorsqu'un thermostat est utilise a la place d'une sonde : le paramètre CP503 doit être ré- glé sur off (=désactivé) 		
H.10.22	T Piscine CircC ouv	Sonde de température piscine du	Sonde de température piscine C en circuit ou-		
			Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les		
			connecteurs • Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été		
			montée correctement		
			 La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde 		
H.10.23	T Piscine CircC ferm	Sonde de température piscine du circuit C court-circuitée	Sonde de température piscine zone C en court- circuit :		
			Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs		
			Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement		
			Sonde défectueuse : remplacer la sonde		
H.10.59	Thermostat C open	The zone C safety thermostat was	Le circuit du thermostat de sécurité est ouvert :		
		opened	Aucun thermostat de sécurité n'est raccordé Tompérature départ trap élevée dans le sireuit		
			de mélange : vérifier les réglages des com-		
			mandes Température de déclenchement du thermostat 		
			de sécurité mal réglée : vérifier le réglage		
			I nermostat defectueux : remplacer le thermos- tat		

Indice

1	A pro 1.1	p osito di questo manuale	123 123
2	Desc 2.1 2.2 2.3	rizione del prodotto	124 124 124 125
3	Instal	Ilazione	126
	3.1	Istruzioni di montaggio	126
	3.2	Collegamenti elettrici	126
		3.2.1 Avvertenze sulla PCB riguardanti la sicurezza 1	126
		3.2.2 Collegamento di una valvola miscelatrice	126
		3.2.3 Collegamento della pompa ad un termostato di protezione	126
		3.2.4 Collegamento della pompa 1	127
		3.2.5 Collegamento di un termostato ambiente	127
		3.2.6 Collegamento di un sensore esterno della temperatura di mandata	127
	22	3.2.7 Collegamento di un sensore di temperatura dei collettore solare	121
	3.5	2 3 1 Zona dirotta o di zona di miscolaziono	120
		3.3.2 Zona ventilconvettori e zona niscina	120
		3.3.3 Termostato di sicurezza	130
		3.3.4 Circolazione ACS	131
		3.3.5 Miscelazione ACS	133
		3.3.6 ACS solare	134
		3.3.7 Impianto solare con caricamento dell'accumulo 1	135
		3.3.8 Impianto solare con dispersione di calore	136
4		stazioni	142
	4.1	Introduzione ai codici dei parametri	142
	4.2	Impostazioni di circolazione ACS	142
		4.2.1 Segnali relativi alla circolazione ACS 1	143
	4.3	Impostazioni della miscelazione ACS 1	144
		4.3.1 Segnali relativi alla miscelazione ACS	144
	4.4	Impostazioni ACS solare	145
		4.4.1 Segnali ACS solare 1	147
	4.5	Configurazione di CN1	148
5	Risol	luzione delle anomalie	149
	5.1	Avvertenza	149
	5.2	Blocco provvisorio	149

1 A proposito di questo manuale

1.1 Simboli utilizzati nel manuale

Questo manuale contiene istruzioni speciali, contrassegnate con simboli specifici. Si prega di prestare la massima attenzione a questi simboli.



Importante

Segnala un'informazione importante.

I simboli di cui sopra sono di minore importanza, ma possono aiutare l'utente nella navigazione o fornire informazioni utili.



Vedere

Riferimento ad altri manuali o ad altre pagine di questo manuale.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Introduzione della piattaforma di comando

Questo dispositivo è compatibile con la piattaforma di comando. Si tratta di un sistema modulare, che offre compatibilità e connettività tra tutti i prodotti che utilizzano la stessa piattaforma.



AD-3001366-02

Tab.109	09 Componenti nell'esempio					
Voce	Descrizione	Funzione				
CU	Control Unit: Unità di comando	L'unità di comando gestisce tutte le funzionalità di base del- l'apparecchio.				
СВ	PCB di collegamento Connection Board:	La PCB di collegamento è utilizzata per fornire un facile ac- cesso a tutti i connettori dell'unità di comando.				
SCB	PCB di espansione Smart Control Board: (op- zionale)	Una PCB di espansione può essere montata su un apparec- chio per fornire funzionalità aggiuntive, come un bollitore inter- no o zone multiple.				
MK	Control panel: Pannello di controllo e display	Il pannello di controllo è l'interfaccia utente dell'apparecchio.				
RU	Room Unit: Unità ambiente (ad es. termosta- to)	Un'unità ambiente viene utilizzata per misurare la temperatura nell'ambiente di riferimento.				
L-Bus	Local Bus: Collegamento tra dispositivi	Il bus locale fornisce comunicazione tra i dispositivi.				
S-Bus	System Bus: Collegamento tra apparecchi	Il bus dell'impianto fornisce comunicazione tra gli apparecchi.				
R-Bus	Room unit Bus: Collegamento ad un'unità am- biente	Il bus dell'unità ambiente offre comunicazione ad un'unità am- biente.				
Α	Dispositivo	Un dispositivo è una PCB, un display o un'unità ambiente.				
В	Modello	Un apparecchio è un insieme di dispositivi collegati tramite lo stesso L-Bus				
С	Impianto	Un impianto è un insieme di apparecchi collegati tramite lo stesso S-Bus				

Tab.110 Dispositivi coperti in questo manuale

Nome visualiz- zato sul display	Descrizione	Funzione
SCB-17B	PCB di espansione SCB-17B	La SCB-17B mette a disposizione funzionalità di circolazione ACS, di miscelazione ACS e solari.

2.2 La PCB di espansione SCB-17B

La SCB-17B presenta le seguenti funzionalità:

- Circolazione ACS
- Miscelazione ACS
- · Caratteristiche solari

Alla scheda di espansione SCB-17B possono essere collegate due zone aggiuntive. Le schede di espansione opzionali vengono riconosciute automaticamente dall'unità di controllo dell'apparecchio.



In caso di rimozione di una o più schede di espansione, l'apparecchio visualizzerà un codice di errore. Per risolvere questo errore, dopo la rimozione, sarà necessario eseguire un rilevamento automatico.

PCBSCB-17B Fig.90



Valvola a 3 vie - Circuito C

Pompa e termostato di sicurezza - Circuito C

- Pompa Circuito B
- 4 Sensore di temperatura collettore solare
- 5 Sensore di temperatura di mandata - Circuito C
- 6 Sensore di temperatura di mandata - Circuito B
- 7 R-bus – Circuito C
- 8 R-bus - Circuito B o PWM solare
- Connettore L-bus 9
- 10 Connettore L-bus
- Manopola per l'identificazione 11
- 12 Ingresso dell'alimentazione elettrica a 230 VAC

2.3 Numero di identificazione



La manopola può essere utilizzata per selezionare un numero identificativo per la PCB. Se sono in uso più PCB con una manopola, ogni PCB con una manopola può avere un numero unico per l'identificazione.

Le lettere sulla manopola indicano i seguenti numeri:

• A = 10

2

3

- B = 11
- C = 12
- D = 13
- E = 14 • F = 15

AD-3001547-01

AD-3001210-01

3 Installazione

3.1 Istruzioni di montaggio

Fig.92 Esempio di montaggio



Per le possibili posizioni di montaggio, fare riferimento al manuale dell'apparecchio. Per un montaggio sicuro, utilizzare viti o appositi dispositivi di fissaggio.

AD-4000000-01

3.2 Collegamenti elettrici

3.2.1 Avvertenze sulla PCB riguardanti la sicurezza



Attenzione

Se del caso, disattivare l'alimentazione elettrica e quella del gas prima dell'installazione. Per ulteriori istruzioni riguardanti la sicurezza, consultare il manuale dell'apparecchio

3.2.2 Collegamento di una valvola miscelatrice

Fig.93	Connettore valvola miscelatrice	II cor una Colle	nnettore della valvola miscelatrice può essere utilizzato per collegare valvola miscelatrice (230 VAC) per un circuito di miscelazione (zona). egare la valvola miscelatrice come segue:
<u> </u>		Colle	egare la valvola miscelatrice come segue:
	D	Ŧ	Terra
		Ν	Neutro
	AD-3002126-01		Aperta
		Ĩ,	Chiusa

3.2.3 Collegamento della pompa ad un termostato di protezione



7801273 - 1 - 29062022

3.2.4 Collegamento della pompa

Fig.95	Connettore pompa	Il connettore della pompa può essere utilizzato per collegare una pompa zona.		
± N L		Collegare la pompa come segue:		
		Ŧ	Terra	
		Ň	Neutro	
ППП		L	Fase	
	AD-3002122-01			

3.2.5 Collegamento di un termostato ambiente

Fig.96	Connettore R-Bus		I connettori R-Bus possono essere utilizzati per collegare un termostato ambiente. Il connettore B viene utilizzato per il circuito B, mentre il connettore C viene utilizzato per il circuito C. I connettori supportano i seguenti tipi di termostati:
		AD-3002123-01	 Termostato R-Bus. Termostato OpenTherm. Termostato OpenTherm Smart Power Termostato On/Off

Non importa a quale dei due morsetti è collegato il cavo. Il software riconosce il tipo di termostato collegato.

Il connettore B / PWM funge anche da connettore per una pompa solare.

3.2.6 Collegamento di un sensore esterno della temperatura di mandata

Fig.97	Tflow connettore	Il connettore Tflow può essere utilizzato per collegare un sensore di
↓ C	ÅВ	temperatura di mandata per l'utilizzo nel sistema.
Tflow	Tflow	
		AD-3002125-01
227	Collogomonto di u	consoro di tomporatura dal collattore colore

3.2.7 Collegamento di un sensore di temperatura del collettore solare

Fig.98 T Col

T Coll T2 connettore

Il connettore **T Coll T2** può essere utilizzato per collegare il sensore di temperatura del collettore solare.

AD-3002124-01

3.3 Esempi di installazioni

3.3.1 Zona diretta e di zona di miscelazione





La SCB-17B supporta una zona diretta e una zona di miscelazione. Le impostazioni di fabbrica della SCB-17B sono configurate per questo caso . di utilizzo.

- 1 Pompa - Circuito B
- 2 Valvola a 3 vie - Circuito C
- 3 Pompa - Circuito C
- Sonda di temperatura 4
- Termostato di sicurezza Circuito C 5





La SCB-17B supporta una zona ventilconvettori e una zona piscina.

Pompa - Circuito B

1

4

- Pompa Circuito C
- 2 3 Pompa - Circuito C
 - Sonda di temperatura

Tab.111 Parametri richiesti

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
CP020 Funzionamento zona	La funzione di una zo- na. La funzione selezio- nata può avere varie impostazioni predefini- te.	≔ > Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Disabilitare 1 = Diretto 2 = Circuito miscelato 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventilconvettore 6 = Bollitore ACS 7 = ACS elettrica 8 = Programmazione 9 = Calore di processo	Ventilconvettore
CP021 Funzionamento zona	La funzione di una zo- na. La funzione selezio- nata può avere varie impostazioni predefini- te.	Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Disabilitare 1 = Diretto 2 = Circuito miscelato 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventilconvettore 6 = Bollitore ACS 7 = ACS elettrica 8 = Programmazione 9 = Calore di processo	Piscina

Tab.112 Parametri opzionali

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
CP020 Funzionamento zona	La funzione di una zo- na. La funzione selezio- nata può avere varie impostazioni predefini- te.	 ⇒ Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Zone Fuction2 	0 = Disabilitare 1 = Diretto 2 = Circuito miscelato 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventilconvettore 6 = Bollitore ACS 7 = ACS elettrica 8 = Programmazione 9 = Calore di processo	Diretto
CP021 Funzionamento zona	La funzione di una zo- na. La funzione selezio- nata può avere varie impostazioni predefini- te.	 ⇒ Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Zone Fuction2 	0 = Disabilitare 1 = Diretto 2 = Circuito miscelato 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventilconvettore 6 = Bollitore ACS 7 = ACS elettrica 8 = Programmazione 9 = Calore di processo	Circuito miscelato

3.3.3 Termostato di sicurezza



Valvola a 3 vie - Circuito C Pompa - Circuito C Sensore di temperatura - Circuito C Termostato di sicurezza - Circuito C

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
CP021 Funzionamento zona	La funzione di una zo- na. La funzione selezio- nata può avere varie impostazioni predefini- te.	 ⇒ Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Zone Fuction2 	 0 = Disabilitare 1 = Diretto 2 = Circuito miscelato 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventilconvettore 6 = Bollitore ACS 7 = ACS elettrica 8 = Programmazione 9 = Calore di processo 	Circuito miscelato
CP191 Termostato sicurezza	Abilitare (1) o disabilita- re (0) il termostato di si- curezza della zona. Quando questo è abili- tato verrà effettuato il controllo dell'ingresso del termostato di sicu- rezza e, se necessario, l'impianto lancerà un er- rore.	Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Advanced	0 = Spento 1 = Acceso	Acceso

Tab.114 Parametri opzionali

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
CP021 Funzionamento zona	La funzione di una zo- na. La funzione selezio- nata può avere varie impostazioni predefini- te.	 ⇒ Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Zone Fuction2 	0 = Disabilitare 1 = Diretto 2 = Circuito miscelato 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventilconvettore 6 = Bollitore ACS 7 = ACS elettrica 8 = Programmazione 9 = Calore di processo	Circuito miscelato
CP191 Termostato sicurezza	Abilitare (1) o disabilita- re (0) il termostato di si- curezza della zona. Quando questo è abili- tato verrà effettuato il controllo dell'ingresso del termostato di sicu- rezza e, se necessario, l'impianto lancerà un er- rore.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > CIRC C > Avanzato	0 = Spento 1 = Acceso	Spento

3.3.4 Circolazione ACS



La circolazione ACS crea un flusso di acqua calda nel circuito per le seguenti ragioni:

• Per evitare la formazione di legionella.

• Per ridurre il tempo necessario per la fornitura di acqua calda.

Il collegamento di un sensore all'estremità del tubo di circolazione è opzionale. La pompa del circuito di riscaldamento può essere comandata sia con un sensore all'estremità dei tubi di circolazione che senza.

- 1 Pompa ACS
 - Sonda di temperatura

Tab.115 Parametri richiesti

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
DP450 Circolazione ACS	Abilitare (1) o disabilita- re (0) la zona di circola- zione ACS.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ	0 Spento 1 Acceso	1 Acceso
DP050 Modo circolazione	Seleziona la modalità di funzionamento della pompa di circolazione ACS.	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 La pompa è spenta 1 Pompa in program- maz. 2 Pompa p. comfort ACS	2 Pompa p. comfort ACS

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
DP052 Tempo ON pompa circ.	Imposta un tempo di funzionamento fisso per il periodo ciclico di ON della pompa di circola- zione ACS. Quando im- postato a 0, la pompa di circolazione è sem- pre in modalità ON.	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	2 Min
DP053 Tempo OFF pompa circ	Imposta il tempo di non funzionamento fisso per il periodo ciclico di OFF della pompa di circola- zione ACS. Quando im- postato a 0, la pompa di circolazione è sem- pre in modalità ON.	Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	4 Min

Tab.116 Parametri opzionali

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
DP450 Circolazione ACS	Abilitare (1) o disabilita- re (0) la zona di circola- zione ACS.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ	0 Spento 1 Acceso	0 Spento
DP336 Isteresi pompa ACS	Imposta il condiziona- mento della soglia di temperatura per il pas- saggio della pompa di circolazione ACS da ON a OFF.	Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ	1 60 °C	6 °C
DP050 Modo circolazione	Seleziona la modalità di funzionamento della pompa di circolazione ACS.	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 La pompa è spenta 1 Pompa in program- maz. 2 Pompa p. comfort ACS	0 La pompa è spenta
DP052 Tempo ON pompa circ.	Imposta un tempo di funzionamento fisso per il periodo ciclico di ON della pompa di circola- zione ACS. Quando im- postato a 0, la pompa di circolazione è sem- pre in modalità ON.	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP053 Tempo OFF pompa circ	Imposta il tempo di non funzionamento fisso per il periodo ciclico di OFF della pompa di circola- zione ACS. Quando im- postato a 0, la pompa di circolazione è sem- pre in modalità ON.	Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP026 Delta ACS temp boll.	Imposta la massima dif- ferenza di temperatura tra la parte superiore e la parte inferiore del bollitore ACS prima che venga avviata la pompa di miscelazione ACS.	Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 100 °C	6 °C

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri-
				ca
DP473 SensT circolazione	Seleziona se è collega- to un sensore di tempe- ratura di circolazione dell'ACS; Sì (1) o No (0).	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 No 1 Sì	1
DP054 Pompa circ. anti leg	Abilitare (1) o disabilita- re (0) la funzione antile- gionella della pompa di circolazione ACS.	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 Spento 1 Acceso	0 Spento
DP057 Tcompensaz.circolaz.	Imposta la temperatura di compensazione del- l'acqua di circolazione ACS. Tale valore viene sottratto dalla tempera- tura della sonda supe- riore del bollitore ACS per ottenere il valore di setpoint della circola- zione.	Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 °C	0 °C

3.3.5 Miscelazione ACS

Fig.103 Collegamento della miscelazione ACS



- La miscelazione ACS consente una riduzione del gradiente di temperatura nel bollitore ACS per le seguenti ragioni:
- Per evitare la formazione di legionella.
- Per rendere uniforme la temperatura all'interno del bollitore ACS.
- 1 Pompa ACS

2

Sonda di temperatura

AB AB

Tab.117 Parametri richiesti

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
DP049 Miscelaz. bollit ACS	Abilitare (1) o disabilita- re (0) la miscelazione del bollitore acqua cal- da sanitaria.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ	0 Spento 1 Acceso	1 Acceso

Tab.118	Parametri	opzionali
---------	-----------	-----------

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
DP049 Miscelaz. bollit ACS	Abilitare (1) o disabilita- re (0) la miscelazione del bollitore acqua cal- da sanitaria.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ	0 Spento 1 Acceso	1 Acceso
DP024 Modo anti-leg. mix	Seleziona la modalità della pompa di miscela- zione ACS durante il processo antilegionella.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Mixing	0 Spento 1 Durante il carico 2 Carico+disinfezione	0 Spento
DP025 Pompa miscelaz. ACS	Abilitare (1) o disabilita- re (0) la pompa di mi- scelazione ACS.	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Mixing	0 Spento 1 Acceso	0 Spento
DP026 Delta ACS temp boll.	Imposta la massima dif- ferenza di temperatura tra la parte superiore e la parte inferiore del bollitore ACS prima che venga avviata la pompa di miscelazione ACS.	Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 100 °C	6 °C
DP044 Temp min. bollit.ACS	Imposta la temperatura minima della parte infe- riore del bollitore ACS prima che venga avvia- ta la pompa di miscela- zione ACS.	Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 120 °C	70 °C
DP045 Isteresi pompa mix	Imposta il condiziona- mento della soglia di temperatura per il pas- saggio della pompa di miscelazione ACS da ON a OFF.	≔ > Impostazione dell'Impianto > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 20 °C	2 °C

3.3.6 ACS solare

Fig.104 Collegamento dell'ACS solare



ACS solare mette a disposizione funzionalità di regolazione del riscaldamento dell'ACS mediante energia solare.

- Sensore di temperatura collettore solare
- Sensore di temperatura ACS
- Solare pompa

1

2

3

Tab.119 Parametri richiesti

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
SP287 Tipo idraul. solare	Seleziona il tipo di im- pianto idraulico solare.	≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 No solare 1 1bollstratific-1valv 2 1 bollitore-1 pompa 3 2 bollitori-1valvola 4 Est/Ovest-1 bollitor 5 2 bollitori-2 pompe 6 2 bollit-1scambiator	2 1 bollitore-1 pompa
SP010 Mod. funzion. solare	Seleziona la modalità di funzionamento solare. Determina la posizione di accumulo del calore solare.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Spento 1 ACS 2 CH 3 ACS + CH	1 ACS

Tab.120 Parametri opzionali

Fig.105

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
SP287 Tipo idraul. solare	Seleziona il tipo di im- pianto idraulico solare.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 No solare 1 1bollstratific-1valv 2 1 bollitore-1 pompa 3 2 bollitori-1valvola 4 Est/Ovest-1 bollitor 5 2 bollitori-2 pompe 6 2 bollit-1scambiator	2 1 bollitore-1 pompa
SP010 Mod. funzion. solare	Seleziona la modalità di funzionamento solare. Determina la posizione di accumulo del calore solare.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Spento 1 ACS 2 CH 3 ACS + CH	0 Spento

1

2

3

4

5

3.3.7 Impianto solare con caricamento dell'accumulo

Collegamento di un impianto solare con caricamento dell'accumulo



Sensore di temperatura ACS C

Sensore di temperatura collettore solare

Valvola a 3 vie - Solare

Sensore di temperatura ACS B

Pompa collettore solare

Tab.121 Parametri richiesti

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
SP287 Tipo idraul. solare	Seleziona il tipo di im- pianto idraulico solare.	≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 = No solare 1 = 1bollstratific-1valv 2 = 1 bollitore-1 pompa 3 = 2 bollitori-1valvola 4 = Est/Ovest-1 bollitor 5 = 2 bollitori-2 pompe 6 = 2 bollit-1scambiator	1bollstratific-1valv

Tab.122 Parametri opzionali

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
SP287 Tipo idraul. solare	Seleziona il tipo di im- pianto idraulico solare.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 = No solare 1 = 1bollstratific-1valv 2 = 1 bollitore-1 pompa 3 = 2 bollitori-1valvola 4 = Est/Ovest-1 bollitor 5 = 2 bollitori-2 pompe 6 = 2 bollit-1scambiator	No solare

3.3.8 Impianto solare con dispersione di calore

Fig.106 Collegamento di un impianto solare con dispersione di calore



- Sensore di temperatura collettore solare Valvola a 3 vie - Solare
- Solare pompa

1

2

3

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Regolare su
SP287 Tipo idraul. solare	Seleziona il tipo di im- pianto idraulico solare.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 No solare 1 1bollstratific-1valv 2 1 bollitore-1 pompa 3 2 bollitori-1valvola 4 Est/Ovest-1 bollitor 5 2 bollitori-2 pompe 6 2 bollit-1scambiator	2 1 bollitore-1 pompa
SP362 Tipo dispers. calore	Seleziona il tipo di di- spersione del calore uti- lizzato quando il o i col- lettori solari e il o i bolli- tori solari hanno rag- giunto la temperatura massima. Può trattarsi di un radiatore o di un ventilconvettore (o di una ventola)	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Nessuno 1 Radiatore 2 Ventilconvettore	1 Radiatore

Tab.124 Parametri opzionali

Parametro	arametro Descrizione Percorso del m		Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
SP287 Tipo idraul. solare	Seleziona il tipo di im- pianto idraulico solare.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 No solare 1 1bollstratific-1valv 2 1 bollitore-1 pompa 3 2 bollitori-1valvola 4 Est/Ovest-1 bollitor 5 2 bollitori-2 pompe 6 2 bollit-1scambiator	0 No solare
SP362Seleziona il tipo di di- spersione del calore uti- lizzato quando il o i col- lettori solari e il o i bolli- tori solari hanno rag- giunto la temperatura massima. Può trattarsi di un radiatore o di un ventilconvettore (o di una ventola)		Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Nessuno 1 Radiatore 2 Ventilconvettore	0 Nessuno
SP010 Mod. funzion. solare	Seleziona la modalità di funzionamento solare. Determina la posizione di accumulo del calore solare.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Spento 1 ACS 2 CH 3 ACS + CH	3 ACS + CH
SP011 Tipo sensore solare	Seleziona il tipo di sen- sore del collettore sola- re.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Sensore NTC 1 Sensore PT1000 2 Sensore PT100	0 Sensore NTC
SP058 Tmin carica bollit.	Imposta la temperatura minima del collettore solare prima che venga caricata energia solare nei bollitori ACS o CH.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	8 - 90 °C	30 °C
SP051 Raffreddamento boll.	Selezionare la modalità di raffreddamento da utilizzare per i bollitori solari ACS e CH.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Spento 1 Di notte 2 Estate 3 Temperatura	3 Temperatura
SP059 Mod. collett. solare	Selezionare la modalità di funzionamento per la funzione collettore sola- re a tubi.	≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Installation Type	0 Spento 1 Ora 2 Acceso	2 Acceso
SP000 Tmax termovettore	Imposta la temperatura massima consentita del mezzo termovettore per proteggere la pompa.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Protection	60 200 °C	120 °C
SP021 Toffset evaporazione	Imposta la temperatura di evaporazione di off- set del collettore solare. Viene utilizzata per cal- colare se è possibile alimentare nuovamente la pompa solare in sicu- rezza.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP034 Tmax collett. solare	Imposta la temperatura massima consentita nel collettore solare per la protezione da surriscal- damento.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Protection	60 200 °C	100

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
SP322 Toffset bollit extra	Imposta la temperatura di offset dell'accumulo solare aggiuntivo.	≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP031 Tmin collett. solare	2031 Imposta la temperatura nin collett. solare minima consentita nel collettore solare per evitare il congelamento del mezzo termovetto- re. Il valore dipende dalla concentrazione dell'antigelo.		-20 5 °C	0
SP032 Ister.prot.antigelo	2032 Imposta la temperatura di isteresi della prote- zione antigelo. Questo valore viene aggiunto o sottratto dalla tempera- tura di offset rispettiva- mente per avviare o ar- restare la funzione di		5 40 °C	5
SP033 % antigelo	Imposta la quantità di antigelo (espressa in percentuale) aggiunta al mezzo termovettore.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Protection	0 60 %	0
SP276 Offset prot.antigelo	Abilitare (1) o disabilita- re (0) il calcolo della temperatura di offset di protezione antigelo ri- spetto alla concentra- zione dell'antigelo.	≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Protection	0 Non attivo 1 Attivo	1
SP044 Tsetp carica ACS	Imposta la temperatura nominale di setpoint per caricare il bollitore ACS con energia solare.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Solar Set- point	8 60 °C	60
SP045 Tsetp max carica ACS Imposta la temperatura massima di setpoint per caricare il bollitore ACS con energia solare. Se la temperatura nel bolli- tore ACS è inferiore ri- spetto a questo valore, il bollitore ACS verrà utilizzato per accumula- re il calore.		i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Solar Set- point	8 90 °C	80
SP046 Tsetp limite ACS	Imposta il setpoint per la temperatura limite del bollitore ACS. Al raggiungimento di que- sta temperatura, il cari- camento del bollitore ACS verrà arrestato.	I Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Solar Set- point	40 95 °C	75 °C
SP109 Toffset pompa solare	Imposta una temperatu- ra di offset tra la tempe- ratura del collettore so- lare e la temperatura del bollitore solare ACS o CH prima di attivare il funzionamento della pompa solare.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Solar Set- point	1 40 °C	3

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
SP281 Temp ist raffreddam.	Imposta la temperatura di isteresi (ritardo di commutazione) per la modalità di raffredda- mento. Questo valore viene sommato alla temperatura di raffred- damento massima per arrestare la modalità di raffreddamento.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Solar Set- point	0 20 °C	0
SP119 Temp ist pompa solar	Imposta la temperatura di ritardo della commu- tazione tra la tempera- tura del collettore sola- re e la temperatura del- l'ACS o la temperatura del bollitore solare CH prima di disattivare il funzionamento della pompa solare.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Solar Set- point	1 40 °C	7
SP052 Tmax mod. raffreddam	Imposta la temperatura massima del collettore solare da utilizzare in modalità di raffredda- mento sia per il bollitore ACS che per il bollitore CH. Il raffreddamento verrà arrestato in caso la temperatura del col- lettore solare si trovi al di sotto di questo valore (meno la corrisponden- te temperatura di off- set).	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Recooling	8 90 °C	70
SP053 Ritardo raffreddam.	Imposta il ritardo duran- te il quale la temperatu- ra del collettore solare può scendere al di sotto del proprio massimo (SP052) prima che la funzione di raffredda- mento venga arrestata.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Recooling	0 60 Min	40
SP054 Tempo mod. raffredd.	Selezionare il tempo da utilizzare per la modali- tà di raffreddamento dei bollitori solari ACS e CH.	Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Recooling	0 240 Min	120
SP055 Temp raffreddam. ACS	Imposta la temperatura desiderata del bollitore solare ACS quando il collettore solare è in modalità di raffredda- mento.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Recooling	8 90 °C	70
SP057 Prior. raffr. bollit	Imposta quale bollitore solare deve essere raf- freddato per primo quando il collettore so- lare si trova in modalità di raffreddamento.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Recooling	0 RISC 1 ACS	0

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca 30	
SP089 Rit max pompa solare	Imposta il ritardo massi- mo prima di forzare la pompa del collettore solare a ON qualora la temperatura del bollito- re solare attivo non ab- bia raggiunto il relativo massimo valore con- sentito (valido solo per la funzione collettore solare).	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Collector	0 60 Min		
SP280 Tempo ON solare tubi Der la funzione del col- lettore solare a tubi.		i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Collector	10 240 Sec	30	
SP099 Imposta il gradiente Gradiente solare della temperatura del collettore solare.		≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Collector	0 20 °C/min	1	
SP069 Imposta l'ora di inizio Avvio collett solare della funzione collettore solare. Attivo solo quando è selezionata la modalità a tempo.		i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Collector	0 143 Ore-Minuti	0	
SP079 Stop collett solare	Imposta l'ora di arresto della funzione collettore solare.	≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Collector	0 143 Ore-Minuti	0	
SP332 Pot min solare pompa	Imposta la potenza so- lare minima alla veloci- tà minima della pompa. Si tratta della potenza termica trasferita dalla pompa. Viene utilizzata per la calibrazione. A pompa spenta, la po- tenza solare minima è pari a zero watt.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Energy ma- nagement	0 65,535 kW	0	
SP342	Imposta la potenza so-	≔ > Impostazione	0 65,535 kW	5	

dell'Impianto > Solar

nagement

Systems > Energy ma-

Pot max solare pompa

lare massima alla velo-

pompa. Si tratta della

potenza termica trasferita dalla pompa. Viene utilizzata per la calibrazione. A pompa spenta, la potenza solare minima è pari a zero watt.

cità massima della

Parametro	Descrizione	Percorso del menu	Opzioni	Impostazione di fabbri- ca
SP352 Impulso cont energia	 ²352 ³1000000000000000000000000000000000000		0 65535 W	1
SP129 Selezionare quale tipo Tipo pompa solare di pompa solare è utiliz- zato nell'impianto.		:≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Advanced	0 Pompa PWM 1 Pompa LIN 2 On off	0
SP162 Vel. min pompa solar	Imposta la velocità mi- nima della pompa sola- re espressa come per- centuale della velocità massima per il controllo della velocità legato al deltaT.	i≡ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Advanced	0 100 %	0
SP172 Imposta la velocità Vel. max pompa solar solare espressa come percentuale per il con- trollo della velocità le- gato al deltaT.		≔ > Impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Advanced	30 100 %	100
SP284 Tdiff bollit. extra	Imposta la temperatura differenziale per l'attiva- zione del trasferimento del calore solare dal bollitore solare principa- le al bollitore solare ag- giuntivo. Se la differen- za di temperatura tra il bollitore solare principa- le e il bollitore solare aggiuntivo è superiore o identica alla tempera- tura differenziale di atti- vazione, verrà attivata una pompa di scambio termico e il calore sola- re verrà trasferito dal bollitore solare principa- le al bollitore solare ag- giuntivo.	I impostazione dell'Impianto > Solar Systems > Advanced	1 20 °C	6

4 Impostazioni

Fig.108 Prima lettera

4.1 Introduzione ai codici dei parametri

Fig.107 Codice sull' HMI T-control



La piattaforma di controllo si serve di un sistema avanzato, che consente di classificare parametri, misurazioni e contatori. Conoscere la logica dietro a questi codici rende più semplice la loro identificazione. Il codice è composto da due lettere e da tre numeri.

La prima lettera indica la categoria alla quale appartiene il tipo di errore.

- A Appliance: Apparecchio
- B Buffer: Bollitore acqua calda
- C Circuit: Zona
- D Domestic hot water: Acqua calda sanitaria
- E External: Opzioni esterne
- G Gas fired: Generatore di calore alimentato a gas
- H Heat pump: Pompa di calore
- M -: Sistema di combustione
- N Network: Cascata
- O Oil fired: Generatore di calore alimentato a gasolio
- P Producer: Riscaldamento

I codici della categoria D vengono controllati soltanto dall'apparecchio. L'acqua calda sanitaria, quando viene comandata da una SCB, viene trattata come un circuito, con codici di categoria C.

La seconda lettera indica il tipo.

- P010 P Parameter: Parametri
 - C Counter: Contatori
 - M Measurement: Segnali

Fig.110 Numero

Fig.109 Seconda lettera



AD-3001376-01

CP010

AD-3001375-01

Il numero è sempre composto da tre cifre. In alcuni casi, l'ultima delle tre cifre è relativa ad una zona.

4.2 Impostazioni di circolazione ACS

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range di regolazione	Sottomenu	Impo- stazio- ne di fabbrica
DP050	Modo circolazio- ne	Selezione della modalità pompa di circolazione ACS	0 = La pompa è spenta 1 = Pompa in programmaz. 2 = Pompa p. comfort ACS	Circolazione ACS	La pom- pa è spenta
DP052	Tempo ON pom- pa circ.	Tempo ON ciclico della pompa di cir- colazione ACS	0 - 20 Min	Circolazione ACS	0 Min
DP053	Tempo OFF pom- pa circ	Tempo OFF ciclico della pompa di circolazione ACS	0 - 20 Min	Circolazione ACS	0 Min
DP054	Pompa circ. anti leg	Antilegionella per la pompa di circola- zione ACS	0 = Spento 1 = Acceso	Circolazione ACS	Spento
DP057	Tcompensaz.cir- colaz.	Temperatura di compensazione per la circolazione ACS	0 - 20 °C	Circolazione ACS	6 °C

Tab.125	Impostazioni	di fabbrica	a livello	installatore
100.120	mpooluziom	ariabbilou	a invenio	motunatore

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range di regolazione	Sottomenu	Impo- stazio- ne di fabbrica
DP336	Isteresi pompa ACS	Temperatura di isteresi della pompa di circolazione ACS	1 - 60 °C	Circolazione ACS	2 °C
DP450	Circolazione ACS	Zona di circolazione ACS abilitata	0 = Spento 1 = Acceso	Circolazione ACS	Acceso

4.2.1 Segnali relativi alla circolazione ACS

Tab.126 Segnalazioni a livello installatore di base

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range	Sottomenu
DM067	Modal. funzio- nam.ACS	Modalità di funzionamento ACS	1 = Ridotto 2 = Comfort 3 = Antilegionella	iAB ACS este- sa Circolazione ACS
DM068	Temp. circolazione	Temperatura di circolazione dell'ACS	-25 - 150 °C	iAB ACS este- sa Circolazione ACS
DM082	Stato circolazione	Stato della zona di circolazione ACS	0 = Disabilitato 1 = Standby 2 = Funzionam. normale 3 = Antilegionella 4 = Antigrippaggio pompa 5 = Protezione antigelo	Circolazione ACS

Tab.127 Segnalazioni al livello installatore

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range	Sottomenu
DM061	Stato ACS anti-leg	Stato della funzione antilegionella della pompa di circolazione ACS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	iAB ACS este- sa Miscelazione ACS Circolazione ACS
DM062	Temperat. boll. ACS	Temperatura del bollitore ACS	-25 - 150 °C	iAB ACS este- sa Miscelazione ACS Circolazione ACS
DM069	Stato pompa circ ACS	Stato della pompa di circolazione ACS	0 = Spento 1 = Acceso	Circolazione ACS
DM080	Ritar.antigrippaggio	Ritardo antigrippaggio della pompa di circolazione	0 - 4294967295 Min	Circolazione ACS
DM081	Tsetp circolazione	Temperatura di setpoint della circolazio- ne ACS	0 - 655,35 °C	Circolazione ACS

4.3 Impostazioni della miscelazione ACS

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range di regolazione	Sottomenu	Impo- stazio- ne di fabbrica
DP024	Modo anti-leg. mix	Modalità antilegionella della pompa di miscelazione ACS	0 = Spento 1 = Durante il carico 2 = Carico+disinfezione	Miscelazione ACS	Spento
DP025	Pompa miscelaz. ACS	Abilita pompa di miscelazione ACS	0 = Spento 1 = Acceso	Miscelazione ACS	Spento
DP026	Delta ACS temp boll.	Massima differenza di temperatura tra la parte superiore e la parte infe- riore del bollitore ACS	0 - 100 °C	Miscelazione ACS	6 °C
DP044	Temp min. bol- lit.ACS	Temperatura inferiore minima bollito- re ACS	0 - 120 °C	Miscelazione ACS	70 °C
DP045	Isteresi pompa mix	Temperatura di isteresi pompa di mi- scelazione ACS	0 - 20 °C	Miscelazione ACS	2 °C
DP049	Miscelaz. bollit ACS	Abilitare/disabilitare la miscelazione del bollitore acqua calda sanitaria	0 = Spento 1 = Acceso	Miscelazione ACS	Acceso

Tab.128 Impostazioni di fabbrica a livello installatore

4.3.1 Segnali relativi alla miscelazione ACS

Tab.129 Segnalazioni al livello installatore

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range	Sottomenu	
DM061	Stato ACS anti-leg	Stato della funzione antilegionella della pompa di circolazione ACS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	iAB ACS este- sa Miscelazione ACS Circolazione ACS	
DM062	Temperat. boll. ACS	Temperatura del bollitore ACS	-25 - 150 °C	iAB ACS este- sa Miscelazione ACS Circolazione ACS	
DM063	T mix bollitore ACS	Temperatura corrente dell'acqua di mi- scelazione del bollitore ACS	-25 - 150 °C	Miscelazione ACS	
DM064	Stato pompa mix ACS	Stato della pompa di miscelazione del- l'ACS	0 = Spento 1 = Acceso	Miscelazione ACS	
DM065	Stato miscelaz. ACS	Stato corrente del gruppo di funzione della miscelazione ACS	0 = Disabilitato 1 = Standby 2 = Funzionam. normale 3 = Antilegionella 4 = Antigrippaggio pompa 5 = Protezione antigelo	Miscelazione ACS	
DM066	Ritar.antigrippaggio	Ritardo antigrippaggio della pompa mi- scelazione ACS	0 - 4294967295 Min	Miscelazione ACS	
Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range di regolazione	Sottomenu	Impo- stazio- ne di fabbrica
--------	---------------------------	---	---	----------------------	---------------------------------------
SP000	Tmax termovetto- re	Temperatura massima della pompa solare per il mezzo termovettore	60 - 200 °C	Impianti so- Iari	120 °C
SP010	Mod. funzion. so- lare	Selezione della modalità di funziona- mento solare	0 = Spento 1 = ACS 2 = CH 3 = ACS + CH	Impianti so- Iari	Spento
SP011	Tipo sensore so- lare	Selezione del tipo di sensore del col- lettore solare	0 = Sensore NTC 1 = Sensore PT1000 2 = Sensore PT100	Impianti so- Iari	Senso- re PT1000
SP021	Toffset evapora- zione	Temperatura di evaporazione di off- set del collettore solare	5 - 40 °C	Impianti so- Iari	5 °C
SP031	Tmin collett. sola- re	Temperatura minima nel collettore solare per evitare il congelamento del mezzo termovettore	-20 - 5 °C	Impianti so- Iari	0 °C
SP032	Ister.prot.antigelo	Temperatura di isteresi della prote- zione antigelo del collettore solare	5 - 40 °C	Impianti so- Iari	5 °C
SP033	% antigelo	Percentuale di antigelo nel mezzo termovettore	0 - 60 %	Impianti so- Iari	0 %
SP034	Tmax collett. so- lare	Temperatura massima consentita per il collettore solare	60 - 200 °C	Impianti so- Iari	100 °C
SP044	Tsetp carica ACS	La temperatura di setpoint per la cari- ca del bollitore ACS	8 - 60 °C	Impianti so- Iari	60 °C
SP045	Tsetp max carica ACS	Temperatura massima di setpoint per la carica del bollitore ACS	8 - 90 °C	Impianti so- Iari	80 °C
SP046	Tsetp limite ACS	Il setpoint per la temperatura limite del bollitore ACS	40 - 95 °C	Impianti so- Iari	95 °C
SP047	Tsetp nom. carica CH	Temperatura nominale di setpoint per la carica del bollitore CH	8 - 60 °C	Impianti so- Iari	60 °C
SP048	Tsetp max. carica CH	Temperatura massima di setpoint per la carica del bollitore CH	8 - 90 °C	Impianti so- Iari	80 °C
SP049	Tsetp limite CH	Il setpoint per la temperatura limite del bollitore CH	40 - 95 °C	Impianti so- Iari	95 °C
SP050	Prior. carica bollit	Priorità di caricamento del bollitore per l'accumulo di energia solare	0 = RISC 1 = ACS	Impianti so- Iari	ACS
SP051	Raffreddamento boll.	La modalità di raffreddamento per i bollitori solari ACS e CH	0 = Spento 1 = Di notte 2 = Estate 3 = Temperatura	Impianti so- Iari	Tempe- ratura
SP052	Tmax mod. raf- freddam	Temperatura massima del collettore solare in modalità raffreddamento	8 - 90 °C	Impianti so- Iari	70 °C
SP053	Ritardo raffred- dam.	Ritardo durante il quale la temp. col- lett. solare può scendere al di sotto del proprio max (SP052)	0 - 60 Min	Impianti so- Iari	40 Min
SP054	Tempo mod. raf- fredd.	Il tempo della modalità di raffredda- mento per i bollitori solari ACS e CH	0 - 240 Min	Impianti so- Iari	120 Min
SP055	Temp raffreddam. ACS	Temperat. desiderata del bollitore so- lare ACS quando il collettore solare è in modalità raffreddam.	8 - 90 °C	Impianti so- Iari	70 °C
SP056	Temp raffreddam. CH	Temper. desiderata del bollitore sola- re CH quando il collettore solare è in modalità di raffreddam.	8 - 90 °C	Impianti so- Iari	70 °C

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range di regolazione	Sottomenu	Impo- stazio- ne di fabbrica
SP057	Prior. raffr. bollit	Priorità del bollitore per la modalità di raffreddamento del collettore solare	0 = RISC 1 = ACS	Impianti so- Iari	RISC
SP058	Tmin carica bollit.	Temp minima del collettore solare pri- ma che i bollitori ACS o CH vengano caricati con energia solare	8 - 90 °C	Impianti so- Iari	30 °C
SP059	Mod. collett. sola- re	La modalità collettore solare a tubi	0 = Spento 1 = Ora 2 = Acceso	Impianti so- Iari	Acceso
SP069	Avvio collett sola- re	L'ora di inizio della funzione collettore solare	0 - 143 Min	Impianti so- Iari	0 Min
SP079	Stop collett solare	L'ora di arresto della funzione collet- tore solare	0 - 143 Min	Impianti so- Iari	0 Min
SP089	Rit max pompa solare	Ritardo massimo per forzare la pom- pa del collettore solare a ON	0 - 60 Min	Impianti so- Iari	30 Min
SP099	Gradiente solare	Gradiente massimo per l'aumento della temperatura del collettore solare	0 - 20 °C/min	Impianti so- Iari	1 °C/min
SP109	Toffset pompa solare	Temp. di offset tra la temperat. del collettore solare e la temperat. del bollitore solare ACS o CH	1 - 40 °C	Impianti so- Iari	3 °C
SP119	Temp ist pompa solar	Temp. di ister. della pompa solare tra la temp. del coll. solare e quella del boll. solare ACS o CH	1 - 40 °C	Impianti so- Iari	7 °C
SP129	Tipo pompa sola- re	La selezione del tipo di pompa solare	0 = Pompa PWM 1 = Pompa LIN	Impianti so- Iari	Pompa PWM
SP149	Totale pompe so- lari	Numero di pompe solari nell'impianto	1 - 10	Impianti so- Iari	1
SP150	Tot. collett. solari	Numero di collettori solari nell'impian- to	1 - 10	Impianti so- Iari	1
SP151	Pompe sol/collet- tore	Il numero di pompe solari per colletto- re solare	0 - 255	Impianti so- Iari	1
SP161	Pres.valvola a 3 vie	La presenza di una valvola a 3 vie	0 = No 1 = Sì	Impianti so- Iari	Sì
SP162	Vel. min pompa solar	Velocità minima della pompa solare espressa come percentuale della ve- locità massima	0 - 100 %	Impianti so- Iari	0 %
SP172	Vel. max pompa solar	Velocità massima della pompa solare espressa come percentuale	30 - 100 %	Impianti so- Iari	100 %
SP182	Temp passo aum pompa	dT min. pos. (passo di aumento della temp.) che comporta un aum. del 10% della velocità della pompa	1 - 20 °C	Impianti so- Iari	10 °C
SP192	Temp passo dim pompa	dT min. pos. (passo di riduz. della temp.) che comporta una diminuz. del 10% della vel. della pompa	1 - 30 °C	Impianti so- Iari	5 °C
SP202	Passo vel. pompa dT	Passi di velocità della pompa solare (espressi come percentuale) per il co- mando mediante deltaT	0 - 100 %	Impianti so- Iari	10 %
SP212	Totale bollit solari	Numero di bollitori solari nell'impianto	1 - 10	Impianti so- Iari	1
SP213	1° sensore bollito- re	Primo sensore di ciascun bollitore so- lare caricato dall'impianto solare.	0 - 255	Impianti so- Iari	0
SP223	2° sensore boll sol.	Secondo sensore di ciascun bollitore solare caricato dall'impianto solare.	0 - 255	Impianti so- Iari	0
SP233	Totale valv. a 3 vie	Numero di valvole a 3 vie nell'impian- to	0 - 10	Impianti so- Iari	0

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range di regolazione	Sottomenu	Impo- stazio- ne di fabbrica
SP234	1a destinazione V3V	Prima destin. del calore proveniente da ciascuna valv. a 3 vie gestita del gruppo di funzione solare	0 - 255	Impianti so- Iari	0
SP244	2a destinazione V3V	Seconda dest. del calore proveniente da ciascuna valv. a 3 vie gestita del gruppo di funzione solare	0 - 255	Impianti so- Iari	0
SP254	Num. sorgente calore	Numero della sorgente di calore (il collettore solare corrispondente) collegata alla pompa solare.	0 - 255	Impianti so- Iari	0
SP264	Destinaz. calore n.	Numero della destinazione del calore collegata alla pompa solare	0 = RISC 1 = ACS	Impianti so- Iari	ACS
SP284	Tdiff bollit. extra	Diff. di temp. per trasferire il calore solare dal bollitore solare principale a quello aggiuntivo	1 - 20 °C	Impianti so- Iari	6 °C
SP311	Toffset bollit extra	Offset di temp. per arrestare il trasfe- rim. del calore solare dal boll. princ. all'accum. aggiuntivo	1 - 20 °C	Impianti so- Iari	4 °C
SP322	Toffset bollit extra	Temperatura di offset dell'accumulo solare aggiuntivo	5 - 40 °C	Impianti so- Iari	5 °C
SP332	Pot min solare pompa	Potenza solare minima alla velocità minima della pompa	0 - 65,535 kW	Impianti so- Iari	0 kW
SP342	Pot max solare pompa	Potenza solare massima alla velocità massima della pompa	0 - 65,535 kW	Impianti so- Iari	5 kW

4.4.1 Segnali ACS solare

Tab.131 Segnalazioni a livello installatore di base

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range	Sottomenu
SM020	Stato caldaia sola- re	Lo stato corrente della caldaia solare	0 = Spento 1 = Standby 2 = Protezione antigelo 3 = Protezione pompa 4 = Protez. collettore 5 = Caricamento ACS 6 = Carico CH 7 = Raffreddamento 8 = Solare a tubi	Impianti solari
SM021	Stato bollitore ACS	Lo stato corrente del bollitore solare ACS	0 = Spento 1 = Pronto per il carico 2 = Temp nominale carico 3 = Temp massima carico 4 = Temp limite carico	Impianti solari
SM022	Stato bollitore CH	Lo stato corrente del bollitore solare CH	0 = Spento 1 = Pronto per il carico 2 = Temp nominale carico 3 = Temp massima carico 4 = Temp limite carico	Impianti solari
SM023	Temp collett. solare	La temperatura corrente del collettore solare	-25 - 200 °C	Impianti solari

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Range			
SM000	Stato valvol. 3 vie	Lo stato corrente di ciascuna valvola a 3 vie	0 = Spento 1 = Acceso			
SM010	Segnale per la me- morizzazione dello	Segnale per la memorizzazione dello stato del sensore del collettore solare, con possibili valori "Presente e funzio- nante" e "Non presente".	0 = No 1 = Sì			
SM033	Temp inferiore ACS	La temperatura inferiore corrente del bol- litore solare ACS	-25 - 200 °C			
SM034	Temp inferiore CH	La temperatura inferiore corrente del bol- litore solare CH	-25 - 200 °C			
SM035	Temp protez.anti- gelo	La temperatura di protezione antigelo del collettore solare	-48 - 0 °C			
			1			

Tab.132 Segnalazioni al livello installatore

		con possibili valori "Presente e funzio- nante" e "Non presente".	1 - 31	
SM033	Temp inferiore ACS	La temperatura inferiore corrente del bol- litore solare ACS	-25 - 200 °C	Impianti solari
SM034	Temp inferiore CH	La temperatura inferiore corrente del bol- litore solare CH	-25 - 200 °C	Impianti solari
SM035	Temp protez.anti- gelo	La temperatura di protezione antigelo del collettore solare	-48 - 0 °C	Impianti solari
SM036	Vel.pompa/e sola- re/i	La velocità di rotazione corrente della/e pompa/e solare/i	0 - 100 %	Impianti solari
SM037	Stato pompa solare	Lo stato corrente di ciascuna pompa so- lare	0 = Spento 1 = Acceso	Impianti solari
SM047	% vel. pompa sola- re	Velocità della pompa solare espressa come percentuale per ciascuna pompa.	0 - 100 %	Impianti solari
SM057	Ritar.antigrippaggio	Il ritardo di antigrippaggio della pompa	0 - 4294967295 Min	Impianti solari
SC067	Energia solare ACS	Energia termica solare totale raccolta per l'ACS	0 - 4294967,295 kWh	Impianti solari
SC068	Energia solare CH	Energia termica solare totale raccolta per CH	0 - 4294967,295 kWh	Impianti solari
SC129	Energia solare tot.	Energia termica solare totale raccolta per ACS e CH	0 - 4294967,295 kWh	Impianti solari
SM130	Bollitore in caricam	Il bollitore solare attualmente in carica- mento	0 = RISC 1 = ACS	Impianti solari
SM131	Temp carica bollit.	La temperatura del bollitore solare in corso di caricamento	-25 - 200 °C	Impianti solari
SM132	SetT bollit. carica	Setpoint di temperatura del bollitore so- lare in corso di caricamento	8 - 95 °C	Impianti solari
SM133	Temp collett. sol.	Temperatura corrente del(i) collettore(i) solare(i) in corso di caricamento.	-25 - 200 °C	Impianti solari

Configurazione di CN1 4.5

Utilizzare le opzioni CN1 per configurare più parametri ad una configurazione preimpostata.

CN1	Descrizione
1	Zona B = Diretto
	Zona C = Circuito miscelato
2	Zona B = Diretto
	Zona C = Piscina
3	Solare standard
	Zona C = Circuito miscelato
4	Solare con caricamento dell'accumulo
5	Dispersione di calore solare con dissipatore
6	Dispersione di calore solare con ventilatore
7	Miscelazione ACS
	Zona C = Circuito miscelato
8	Circolazione ACS
	Zona C = Circuito miscelato

Tab.133 Codici CN1

Sottomenu Impianti solari

Impianti solari

5 Risoluzione delle anomalie

5.1 Avvertenza

Tab.134 Codici di allarme

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Soluzione
A.02.18	Errore OBD	Errore Object Dictionary	Errore di configurazione:
			• Reimpostare CN1 e CN2
			Vedere La targa matricola per i valori CN1 e
			CN2.
A.02.76	Memoria piena	Lo spazio riservato in memoria per i	Errore di configurazione:
		parametri personaliz. e pieno. im-	• Reimpostare CN1 e CN2
		P	CSU difettoso: Sostituire CSU Sostituire il CU-GH
A.10.46	TempAmbZonaB as-	Temperatura ambiente Zona B man-	Sensore della temperatura ambiente non rilevato
	sente	cante	nella zona B:
			• Il sensore della temperatura ambiente non è
			 Il sensore della temperatura ambiente non è
			collegato correttamente: collegare correttamen- te il sensore
			Anomalia sensore: sostituire il sensore
A.10.47	TempAmbZonaC as-	La misura della temperatura am-	Sensore di temperatura ambiente non rilevato
	sente	biente della Zona C è mancante	nella zona C:
			Il sensore della temperatura ambiente non è collegato: collegare il sensore
			• Il sensore della temperatura ambiente non è
			te il sensore
			Anomalia sensore: sostituire il sensore

5.2 Blocco provvisorio

Tab.135 Codici di blocco provvisorio

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Soluzione
H.00.28	TSolare Aperta	Il sensore di temperatura solare è ri- mosso o sta misurando una tempe- ratura inferiore al range	 Apertura del sensore di temperatura del collettore solare: Il sensore non è presente Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.00.29	TSolare Chiusa	Il sensore di temperatura solare è in corto o sta misurando una tempera- tura superiore al range	 Cortocircuito nel sensore di temperatura del collettore solare: Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Anomalia sensore: sostituire il sensore

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Soluzione
H.00.30	TSolare Assente	Sensore di temperatura solare previ- sto ma non rilevato	Apertura del sensore di temperatura del collettore solare:
			 Il sensore non è presente Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.00.69	T.bollitore Aperta	Il sensore del bollitore è rimosso o sta misurando una temperatura infe- riore al range	 Sonda di temperatura del bollitore di accumulo aperta: Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Il sensore non è presente. Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.00.70	T.bollitore Chiusa	Il sensore del bollitore è in corto o sta misurando una temperatura su- periore al range	 Sensore della temperatura del bollitore in corto circuito: Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.00.71	T.bollit.Sup.Aperta	Il sensore superiore del bollitore è ri- mosso o sta misurando una tempe- ratura inferiore al range	 Sonda di temperatura nella parte superiore del bollitore di accumulo aperta: Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Il sensore non è presente. Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.00.72	T.bollit.Sup.Chiusa	Il sensore del bollitore superiore è in corto o sta misurando una tempera- tura superiore al range	 Sensore di temperatura del bollitore in corto circuito: Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.00.74	T.bollitore Assente	Il sensore di temperatura del bollito- re d'accumulo era previsto ma non è stato rilevato	 Sensore di temperatura del bollitore non rilevato: Il sensore di temperatura del bollitore non è collegato: Collegare il sensore Il sensore di temperatura del bollitore non è collegato correttamente: Collegare correttamente il sensore Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.00.75	T.bollit.Sup mancan.	Il sensore di temperatura del bollito- re superiore era previsto ma non è stato rilevato	 Sensore di temperatura nella parte superiore del bollitore non rilevato: Il sensore di temperatura nella parte superiore del bollitore non è collegato: Collegare il sensore Il sensore di temperatura nella parte superiore del bollitore non è collegato correttamente: Collegare correttamente il sensore

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Soluzione
H.00.105	Tacs circ aperto	Il sensore di temp. di circolazione dell'ACS è rimosso o sta misurando	Apertura relativa alla temperatura di circolazione ACS:
		una temp. Interiore al range	 Il sensore non è presente. Errore collegamento: controllare il cablaggio e i connettori. Montaggio sensore errato: verificare che il sensore sia montato correttamente. Sensore difettoso: sostituire il sensore.
H.00.106	Tacs circ chiuso	Il sensore di temp. di circolazione dell'ACS è in corto o sta misurando una temp. superiore al range	 Cortocircuito nel sensore di temperatura di circo- lazione ACS: Errore collegamento: controllare il cablaggio e i connettori. Montaggio sensore errato: verificare che il sen- sore sia montato correttamente. Sensore difettoso: sostituire il sensore.
H.00.107	Tacs infer. chiuso	Il sensore temp. inferiore del bollito- re ACS è in corto o sta misurando una temp. superiore al range	 Apertura del sensore di temperatura di miscela- zione ACS: Il sensore non è presente. Errore collegamento: controllare il cablaggio e i connettori. Montaggio sensore errato: verificare che il sen- sore sia montato correttamente. Sensore difettoso: sostituire il sensore.
H.00.108	Tacs infer. aperto	Il sensore temp. inferiore del bollito- re ACS è rimosso o sta misurando una temp. inferiore al range	 Cortocircuito nel sensore di temperatura di mi- scelazione ACS: Errore collegamento: controllare il cablaggio e i connettori. Montaggio sensore errato: verificare che il sen- sore sia montato correttamente. Sensore difettoso: sostituire il sensore.
H.02.02	Attesa NumConfiguraz	In attesa del numero di configurazio- ne	Errore di configurazione o numero di configura- zione sconosciuto:
H.02.03	Errore configuraz.	Errore di configurazione	Errore di configurazione o numero di configura- zione sconosciuto: • Reimpostare CN1 e CN2
H.02.04	Errore parametro	Errore parametro	Impostazioni di fabbrica errate:
			 Parametri errati: Rimettere in funzione la caldaia Reimpostare CN1 e CN2 Sostituire la PCB CU-GH
H.02.05	No corrisp. CSU/CU	CSU non corrisponde al tipo di CU	Errore di configurazione:
			• Reimpostare CN1 e CN2
H.02.16	Timeout interno CSU	Timeout esterno CSU	Errore di configurazione: • Resettare CN1 e CN2 • Sostituire il PCB
H.02.40	Funzione non disp.	Funzione non disp.	Contattate il vostro fornitore
H.02.48	Guasto ConfigGrFunz.	Guasto configurazione dei gruppi di funzione	SCB non trovato: • Eseguire un rilevamento automatico
H.02.55	N.serie NonVal/Assen	Numero di serie del dispositivo non valido o mancante	Sostituire la PCB CU-GH
H.02.62	Funz. non supp.	Funzione non supportata per la zona B	L'impostazione della funzione della zona B non è corretta oppure non è consentita su questo circuito:
			• Verificare l'impostazione del parametro CP021.

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Soluzione
H.02.63	Funz. non supp.	Funzione non supportata per la zona C	L'impostazione della funzione della zona C non è corretta oppure non è consentita su questo circuito:
			Verificare l'impostazione del parametro CP023.
H.02.84	Conflitto funzione	La configurazione corrente dei para- metri sta provocando un conflitto sulle risorse hardware	Due funzionalità attivate stanno utilizzando i me- desimi pin dei connettori degli attuatori o dei sen- sori:
			 Accertarsi che nessun pin dei connettori venga condiviso tra funzionalità attivate Accertarsi che non siano presenti funzionalità indesiderate abilitate mediante i parametri Disabilitare le funzionalità fino a quando l'errore sarà risolto, così da identificare le funzionalità in conflitto
H.10.09	T Man. ZonaB Aperta	Sensore temp. di mandata Zona B aperto	Sensore della temperatura di mandata nella zona B aperto:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Il sensore non è presente. Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.10.10	T Man. ZonaB Chiusa	Sensore temp. di mandata Zona B chiuso	Sensore della temperatura di mandata nella zona B in corto circuito:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.10.11	T ACS ZonaB Aperta	Sensore ACS Zona B aperto	Sensore di temperatura dell'acqua calda sanitaria nella zona B aperto:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Il sensore non è presente. Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.10.12	T ACS ZonaB Chiusa	Sensore ACS Zona B chiuso	Sensore di temperatura dell'acqua calda sanitaria nella zona B in corto circuito:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Anomalia sensore: sostituire il sensore Quando viene utilizzato un termostato al posto della sonda: occorre impostare il parametro CP501 su "off" (=disabilita)
H.10.18	T Man. ZonaC Aperta	Sensore temp. di mandata Zona C aperto	Sensore della temperatura di mandata nella zona C aperto:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Il sensore non è presente. Anomalia sensore: sostituire il sensore

Codice	Testo visualizzato	Descrizione	Soluzione
H.10.19	T Man. ZonaC Chiusa	Sensore temp. di mandata Zona C chiuso	Sensore della temperatura di mandata nella zona C in corto circuito:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.10.20	T ACS ZonaC Aperta	Sensore ACS Zona C aperto	Sensore di temperatura dell'acqua calda sanitaria nella zona C aperto:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Il sensore non è presente. Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.10.21	T ACS ZonaC Chiusa	Sensore ACS Zona C chiuso	Sensore di temperatura dell'acqua calda sanitaria nella zona C in corto circuito:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Anomalia sensore: sostituire il sensore Quando viene utilizzato un termostato al posto della sonda: occorre impostare il parametro CP503 su "off" (=disabilita)
H.10.22	TPiscinaZonaC Aperta	Sensore temperatura piscina Zona	Sensore di temperatura piscina C aperto:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Il sensore non è presente. Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.10.23	TPiscinaZonaC Chiusa	Sensore temperatura piscina Zona C chiuso	Sensore di temperatura della piscina nella zona C in corto circuito:
			 Errore di connessione: controllare il cablaggio e i connettori Sensore non montato correttamente: verificare che il sensore sia montato correttamente Anomalia sensore: sostituire il sensore
H.10.59	Thermostat C open	The zone C safety thermostat was opened	La linea del termostato di sicurezza è aperta:
			 Nessun termometro di sicurezza collegato Temperatura di mandata nel circuito di misce- lazione troppo elevata: controllare le imposta- zioni di regolazione Temperatura di attivazione del termostato di si- curezza regolata in modo errato: verificare l'im- postazione Anomalia termostato: sostituire il termostato

Índice

1	Acerc 1.1	ca de este manual	 1
2	Desc 2.1 2.2 2.3	ripción del producto	555
3	Instal 3.1	Iación 157 Instrucciones de montaje 157	7 7
	3.2	Conexiones eléctricas 157 3.2.1 Normas de seguridad de la placa electrónica 157 3.2.2 Conexión de una válvula mezcladora 157 3.2.3 Conexión de la bemba con un termestate de proteoción 157	7777
		3.2.4 Conexión de la bomba 158 3.2.5 Conexión de un termostato de ambiente 158 3.2.6 Conexión de una sonda de temperatura de ida externa 158	333
	3.3	3.2.7 Conexión de una sonda de temperatura del colector solar 158 Ejemplos de instalación 159	3)
		3.3.1 Zona directa y de mezcla 159 3.3.2 Zona de piscina y termoconvector 159 3.3.3 Termostato de seguridad 161 3.3.4 Circulación de ACS 162)) 1
		3.3.5 Mezcla de ACS 164 3.3.6 ACS solar 165 3.3.7 Solar con almacenamiento 166	: 1 5 5
		3.3.8 Solar con descarga de calor 167	,
4	Ajust 4.1 4.2	introducción a los códigos de parámetro 173 Ajustes de la circulación de ACS 173 4.2.1 Señales de la circulación de ACS 174	3 3 3
	4.3	Ajustes de la mezcla de ACS 175 4.3.1 Señales de la mezcla de ACS 175	5
	4.4 4.5	Ajustes de solar de ACS 176 4.4.1 Señales de solar de ACS 178 CN1 Configuración 179) 3)
5	Reso 5.1 5.2	Nución de errores)) 1

1 Acerca de este manual

1.1 Símbolos utilizados en el manual

Este manual contiene instrucciones especiales marcadas con símbolos específicos. Prestar especial atención cuando se usen estos símbolos.



Importante

Señala una información importante.

Los símbolos que se indican a continuación son de menor importancia, pero pueden ayudar en la navegación o proporcionar información útil.



Consejo

Remite a otros manuales u otras páginas de este manual.

2 Descripción del producto

2.1 Introducción a la plataforma de controles

Este dispositivo es compatible con la plataforma de controles. Se trata de un sistema modular que ofrece compatibilidad y conectividad entre todos los productos que utilicen la misma plataforma.



AD-3001366-02

Tab 136 Compon	entes del (eiemnlo

Elemento	Descripción	Función				
CU	Control Unit: Unidad de control	La unidad de control gestiona todas las funciones básicas del aparato.				
СВ	Connection Board: placa electrónica de cone- xión	La placa electrónica de conexión se utiliza para proporcionar un fácil acceso a todos los conectores de la unidad de control.				
SCB Smart Control Board: placa electrónica de ex- pansión (opcional)		Es posible equipar un aparato con una placa electrónica de expansión para aumentar su funcionalidad, como un calenta- dor interno o múltiples zonas.				
MK	Control panel: panel de control y pantalla	El panel de control es la interfaz de usuario del aparato.				
RU	Room Unit: unidad de sala (p. ej., un termos- tato)	Una unidad de sala se utiliza para medir la temperatura en una estancia de referencia.				
L-Bus	Local Bus: conexión entre dispositivos	El bus local proporciona comunicación entre los dispositivos.				
S-Bus	System Bus: conexión entre aparatos	El bus de sistema proporciona comunicación entre los apara- tos.				
R-Bus	Room unit Bus: conexión a una unidad de sa- la	El bus de la unidad de sala proporciona comunicación a una unidad de sala.				
A	Dispositivo	Un dispositivo es una placa electrónica, pantalla o unidad de sala.				
В	Aparato	Un aparato es un conjunto de dispositivos conectados por el mismo L-Bus				
С	Sistema	Un sistema es un conjunto de aparatos conectados por el mismo S-Bus				

Tab.137 Dispositivos que se incluyen en este manual

Nombre visible en la pantalla	Descripción	Función
SCB-17B	Placa electrónica de expansión SCB-17B	La SCB-17B ofrece funcionalidad para la circulación del ACS, la mezc- la del ACS y solar.

2.2 La placa electrónica de extensión SCB-17B

La SCB-17B ofrece las siguientes funciones:

- · Circulación de ACS
- Mezcla de ACS
- Funciones solares

Pueden conectarse dos zonas más a la placa de extensión SCB-17B. La unidad de control del dispositivo reconoce automáticamente las placas de extensión.



Si se retiran las placas de extensión, el dispositivo mostrará un código de error. Para resolver este error, debe realizarse una detección automática después de retirarlas.

Fig.112 Placa electrónica SCB-17B



AD-3001210-01

Válvula de 3 vías - Circuito C

2 Bomba y termostato de seguridad. Circuito C

- 3 Bomba. Circuito B
- 4 Sonda de temperatura del captador solar
- 5 Sonda de temperatura de ida. Circuito C
- Sonda de temperatura de ida. Circuito B 6
- 7 R-bus. Circuito C
- 8 R-bus. Circuito B o PWM solar
- 9 Conector L-bus
- 10 Conector L-bus
- Mando giratorio para la identificación 11
- 12 Alimentación de entrada de 230 V CA

2.3 Número de identificación

Fig.113 Mando giratorio para número de identificación



El mando giratorio se puede usar para seleccionar un número de identificación para la placa electrónica. Si se están usando varias placas electrónicas con mando giratorio, cada placa electrónica con mando giratorio puede tener un número de identificación único.

Las letras del botón giratorio representan los números siguientes:

- A = 10
- B = 11
- C = 12
- D = 13
- E = 14
- F = 15

3 Instalación

3.1 Instrucciones de montaje

Fig.114 Ejemplo de montaje



Consultar el manual del equipo para saber cuáles son las posibles posiciones de montaje. Utilizar tornillos o fijaciones para un montaje seguro.

AD-4000000-01

3.2 Conexiones eléctricas

3.2.1 Normas de seguridad de la placa electrónica



Atención

Cortar el suministro eléctrico y el gas si procede antes de la instalación. Consultar el manual del equipo para obtener más normas de seguridad

3.2.2 Conexión de una válvula mezcladora

Fig.115 C	onector de válvula mezcladora	El cor válvul Cone	nector de la válvula mezcladora puede utilizarse para conectar una la mezcladora (230 V CA) para un circuito de mezcla (zona). ctar la válvula mezcladora como se indica a continuación:
± N ⊮ ₿'	-	Cone	ctar la válvula mezcladora como se indica a continuación:
	AD-3002126-01	⊥ N ∭	Tierra Neutro Abierto Cerrar

3.2.3 Conexión de la bomba con un termostato de protección

Fig.116 Bomba y conector de termostato de protección ♥ C L_J		El conector de bomba se puede utilizar para conectar una bomba de zona. El conector TS puede utilizarse para conectar un termostato de protección (p. ej., para el suelo radiante). El consumo máximo de potencia de la bomba es de 300 A. Conectar la bomba y el termostato de protección de la siguiente forma:		
			Cone	ctar la válvula mezcladora como se indica a continuación:
		AD-3002121-01	≟ N L	Tierra Neutro Fase

TS termostato de protección (eliminar puente)

3.2.4 Conexión de la bomba

Fig.117	Conector de bomba		El conector de bomba se puede utilizar para conectar una bomba de zona.	
± N L			Conec	te la bomba de la siguiente forma:
			Ŧ	Tierra
$\Theta \Theta \Theta$			N	Neutro
	AD-30021	22-01	L	Fase

3.2.5 Conexión de un termostato de ambiente

Fig.118	Con	ector R-Bus
C	िВ	
R-Bus	₽₩ <u>₽</u>	

Los conectores **R-Bus** pueden utilizarse para conectar un termostato de ambiente. El conector B se utiliza para el circuito B y el conector C, para el circuito C. Los conectores son compatibles con los siguientes tipos de termostatos:

- Termostato R-Bus.
- Termostato OpenTherm.
- Termostato OpenTherm Smart Power
- Termostato de encendido/apagado

No importa qué cable se conecte a qué sujetacables. El software reconoce qué tipo de termostato está conectado.

El conector B/PWM además se puede usar como conector de bomba circuito solar.

3.2.6 Conexión de una sonda de temperatura de ida externa

AD-3002123-01

Fig.119	Tflow Conector	El conector Tflow puede utilizarse para conectar una sonda de
I.C	B	temperatura de ida para ser utilizada en el sistema.
Tflow	Tflow	
		AD-3002125-01
3.2.7	Conexión de una sonda	de temperatura del colector solar
Fig.120	T Coll T2 Conector	El conector T Coll T2 puede utilizarse para conectar la sonda de temperatura del colector solar.

AD-3002124-01

3.3 Ejemplos de instalación

3.3.1 Zona directa y de mezcla

Fig.121 Conexión de la zona directa y de mezcla



La SCB-17B es compatible con una zona directa y una zona de mezcla. Los ajustes de fábrica de SCB-17B están configurados para este caso de uso.

- 1 Bomba Circuito B
- 2 Válvula de 3 vías Circuito C
- 3 Bomba Circuito C
- 4 Sonda de temperatura
- 5 Limitador de seguridad de temperatura Circuito C



Fig.122 Conexión de las zonas piscina y termoconvector



La SCB-17B es compatible con una zona de piscina y termoconvector.

Bomba - Circuito B

1

2

3

4

- Bomba Circuito C
- Bomba Circuito C
- Sonda de temperatura

Tab.138 Parámetros necesarios

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
CP020 Función circuito	La función de una zo- na. La función seleccio- nada puede tener va- rios ajustes predetermi- nados.	≕ > Configuración de instalación > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Desactivado 1 = Directo 2 = Circuito de mezcla 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Fancoil 6 = Acumulador de ACS 7 = ACS (eléctrico) 8 = Programación hora- ria 9 = Proceso de calor	Fancoil
CP021 Función circuito	La función de una zo- na. La función seleccio- nada puede tener va- rios ajustes predetermi- nados.	≕ > Configuración de instalación > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Desactivado 1 = Directo 2 = Circuito de mezcla 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Fancoil 6 = Acumulador de ACS 7 = ACS (eléctrico) 8 = Programación hora- ria 9 = Proceso de calor	Piscina

Tab.139 Parámetros opcionales

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
CP020 Función circuito	La función de una zo- na. La función seleccio- nada puede tener va- rios ajustes predetermi- nados.	≔ > Configuración de instalación > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Desactivado 1 = Directo 2 = Circuito de mezcla 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Fancoil 6 = Acumulador de ACS 7 = ACS (eléctrico) 8 = Programación hora- ria 9 = Proceso de calor	Directo
CP021 Función circuito	La función de una zo- na. La función seleccio- nada puede tener va- rios ajustes predetermi- nados.	≔ > Configuración de instalación > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Desactivado 1 = Directo 2 = Circuito de mezcla 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Fancoil 6 = Acumulador de ACS 7 = ACS (eléctrico) 8 = Programación hora- ria 9 = Proceso de calor	Circuito de mezcla

3.3.3 Termostato de seguridad



Válvula desviadora - Circuito C Bomba - Circuito C Sonda de temperatura - Circuito C Limitador de seguridad de temperatura - Circuito C

	Tab.140	Parámetros	necesarios
--	---------	------------	------------

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
CP021 Función circuito	La función de una zo- na. La función seleccio- nada puede tener va- rios ajustes predetermi- nados.	≔ > Configuración de instalación > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Desactivado 1 = Directo 2 = Circuito de mezcla 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Fancoil 6 = Acumulador de ACS 7 = ACS (eléctrico) 8 = Programación hora- ria 9 = Proceso de calor	Circuito de mezcla
CP191 Termostato seguridad	Activa (1) o desactiva (0) el termostato de se- guridad de zona. Si es- tá activado, se com- prueba la entrada del termostato de seguri- dad y el sistema gene- rará un error si es ne- cesario.	⇒ Configuración de instalación > CIRC C > Advanced	0 = Desactivado 1 = Activado	Activado

Tab.141 Parámetros opcionales

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
CP021 Función circuito	La función de una zo- na. La función seleccio- nada puede tener va- rios ajustes predetermi- nados.	≔ > Configuración de instalación > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Desactivado 1 = Directo 2 = Circuito de mezcla 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Fancoil 6 = Acumulador de ACS 7 = ACS (eléctrico) 8 = Programación hora- ria 9 = Proceso de calor	Circuito de mezcla
CP191 Termostato seguridad	Activa (1) o desactiva (0) el termostato de se- guridad de zona. Si es- tá activado, se com- prueba la entrada del termostato de seguri- dad y el sistema gene- rará un error si es ne- cesario.	⇒ Configuración de instalación > CIRC C > Avanzado	0 = Desactivado 1 = Activado	Desactivado

3.3.4 Circulación de ACS

Fig.124 Conexión de la circulación de ACS



La circulación de ACS crea una impulsión de agua caliente en el circuito con los siguientes fines:

• Evitar la legionela.

• Reducir el tiempo necesario para suministrar agua caliente.

La conexión de una sonda al final del conducto de circulación es opcional. La bomba de circulación puede controlarse con una sonda o sin ella al final de los conductos de circulación.

1 Bomba - ACS

2

Sonda de temperatura

Tab.142 Parámetros necesarios

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
DP450 Circulación ACS	Habilitar (1) o deshabili- tar (0) la zona de circu- lación del ACS.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ	0 Desactivado 1 Activado	1 Activado
DP050 Modo circulación	Selecciona el modo de funcionamiento de la bomba de circulación de ACS.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 Bomba apagada 1 Bom. enc. prog. hor. 2 Bomba confort ACS	2 Bomba confort ACS

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
DP052 Tiem. enc. bom. cir.	Establece un tiempo fijo de funcionamiento para el tiempo cíclico de en- cendido de la bomba de circulación de ACS. Cuando se ajusta a 0, la bomba de circulación está siempre en modo encendido.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	2 Min
DP053 Tiem. apa. bom. cir.	Establece el tiempo fijo de no funcionamiento para el tiempo cíclico de apagado de la bom- ba de circulación de ACS. Cuando se ajusta a 0, la bomba de circu- lación está siempre en modo apagado.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	4 Min

Tab.143 Parámetros opcionales

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
DP450 Circulación ACS	Habilitar (1) o deshabili- tar (0) la zona de circu- lación del ACS.	≔ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ	0 Desactivado 1 Activado	0 Desactivado
DP336 Histéresis bomba ACS	Establece la adecua- ción del umbral de la temperatura para la bomba de circulación de ACS para pasar de encendida a apagada.	≔ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ	1 60 °C	6 °C
DP050 Modo circulación	Selecciona el modo de funcionamiento de la bomba de circulación de ACS.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 Bomba apagada 1 Bom. enc. prog. hor. 2 Bomba confort ACS	0 Bomba apagada
DP052 Tiem. enc. bom. cir.	Establece un tiempo fijo de funcionamiento para el tiempo cíclico de en- cendido de la bomba de circulación de ACS. Cuando se ajusta a 0, la bomba de circulación está siempre en modo encendido.	≕ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP053 Tiem. apa. bom. cir.	Establece el tiempo fijo de no funcionamiento para el tiempo cíclico de apagado de la bom- ba de circulación de ACS. Cuando se ajusta a 0, la bomba de circu- lación está siempre en modo apagado.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP026 ΔT.ª acumulador ACS	Establece la diferencia máxima de temperatura entre la parte superior y la inferior del acumula- dor de ACS antes de arrancar la bomba mez- cladora de ACS.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 100 °C	6 °C

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
DP473 Sonda T.ª circulac.	Establece si está co- nectada una sonda de temperatura de circula- ción de agua caliente sanitaria: Sí (1) o No (0).	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 No 1 Si	1
DP054 Bomba circ. antileg.	Habilitar (1) o deshabili- tar (0) la función antile- gionela para la bomba de circulación de ACS.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 Desactivado 1 Activado	0 Desactivado
DP057 T.ª compen. circul.	Establece la temperatu- ra de compensación de circulación del ACS. Este valor se resta de la temperatura de la sonda superior del acu- mulador de ACS para obtener el valor de con- signa de circulación.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 °C	0°C

3.3.5 Mezcla de ACS

Fig.125 Conexión de la mezcla de ACS



La mezcla de ACS proporciona una reducción del gradiente de calor en el acumulador de ACS con los siguientes fines:

• Evitar la legionela.

• Uniformizar la temperatura dentro del acumulador de ACS.

- 1 Bomba ACS
- 2 Sonda de temperatura

AD-3002194-01

Tab.144 Parámetros necesarios

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
DP049 Mezcla depósito ACS	Activa (1) o desactiva (0) la mezcla del depó- sito de agua caliente sanitaria.	:≡ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ	0 Desactivado 1 Activado	1 Activado

Tab.145 Parámetros opcionales

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
DP049 Mezcla depósito ACS	Activa (1) o desactiva (0) la mezcla del depó- sito de agua caliente sanitaria.	:≡ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ	0 Desactivado 1 Activado	1 Activado
DP024 Modo mezclad. antil.	Selecciona el modo de la bomba mezcladora de ACS durante el pro- ceso antilegionela.	≔ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Mixing	0 Desactivado 1 Durante la carga 2 Carga + desinfec.	0 Desactivado

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
DP025 Bomba mezcladora ACS	Habilitar (1) o deshabili- tar (0) la bomba mez- cladora del ACS.	≔ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Mixing	0 Desactivado 1 Activado	0 Desactivado
DP026 ΔT.ª acumulador ACS	Establece la diferencia máxima de temperatura entre la parte superior y la inferior del acumula- dor de ACS antes de arrancar la bomba mez- cladora de ACS.	≔ > Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 100 °C	O° ∂
DP044 T.ª mín. acumul. ACS	Establece la temperatu- ra mínima inferior del acumulador de ACS antes de arrancar la bomba mezcladora de ACS.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 120 °C	70 °C
DP045 Histér. bomba mezcl.	Establece la adecua- ción del umbral de la temperatura para la bomba mezcladora de ACS para pasar de en- cendida a apagada.	⇒ Configuración de instalación > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 20 °C	2 °C

3.3.6 ACS solar

Fig.126 Conexión ACS solar



ACS solar ofrece funciones para controlar la calefacción del ACS mediante energía solar.

- 1 Sonda de temperatura del captador solar 2
 - Sonda de temperatura del ACS
 - Bomba solar

3

Tab.146 Parámetros necesarios

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
SP287 Tipo hidráulic.solar	Selecciona el tipo de instalación hidráulica solar.	≕ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 No hay inst. solar 1 1dep.estrat1válvul 2 1 depósito -1 bomba 3 2 depósitos-1válvula 4 Este/oeste - 1 depós 5 2 depósitos-2 bom- bas 6 2depós-1interc.calor	2 1 depósito -1 bomba
SP010 Modo funcionam.solar	Selecciona el modo de funcionamiento solar. Esto determina donde se almacenará el calor solar.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 Desactivado 1 ACS 2 CH 3 ACS + CH	1 ACS

Tab.147 Parámetros opcionales

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
SP287 Tipo hidráulic.solar	Selecciona el tipo de instalación hidráulica solar.	Image: Solar Solar Systems > Installation Type	0 No hay inst. solar 1 1dep.estrat1válvul 2 1 depósito -1 bomba 3 2 depósitos-1válvula 4 Este/oeste - 1 depós 5 2 depósitos-2 bom- bas 6 2depós-1interc.calor	2 1 depósito -1 bomba
SP010 Modo funcionam.solar	Selecciona el modo de funcionamiento solar. Esto determina donde se almacenará el calor solar.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 Desactivado 1 ACS 2 CH 3 ACS + CH	0 Desactivado

3.3.7 Solar con almacenamiento



- Sonda de temperatura C del ACS
- Sonda de temperatura del captador solar
- Válvula de derivación Solar
- Sonda de temperatura B del ACS
- Bomba del colector solar

Tab.148 Parámetros necesarios

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
SP287 Tipo hidráulic.solar	Selecciona el tipo de instalación hidráulica solar.	≕ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 = No hay inst. solar 1 = 1dep.estrat1válvul 2 = 1 depósito -1 bom- ba 3 = 2 depósitos-1válvu- la 4 = Este/oeste - 1 de- pós 5 = 2 depósitos-2 bom- bas 6 = 2depós-1interc.ca- lor	1dep.estrat1válvul

Tab.149 Parámetros opcionales

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
SP287 Tipo hidráulic.solar	Selecciona el tipo de instalación hidráulica solar.	≕ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 = No hay inst. solar 1 = 1dep.estrat1válvul 2 = 1 depósito -1 bom- ba 3 = 2 depósitos-1válvu- la 4 = Este/oeste - 1 de- pós 5 = 2 depósitos-2 bom- bas 6 = 2depós-1interc.ca- lor	No hay inst. solar

3.3.8 Solar con descarga de calor

Fig.128 Conexión solar con descarga de



- Sonda de temperatura del captador solar Válvula de 3 vías - Solar
- Bomba solar

1

2

3

	Tab.150	Parámetros	necesarios
--	---------	------------	------------

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajustar a
SP287 Tipo hidráulic.solar	Selecciona el tipo de instalación hidráulica solar.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 No hay inst. solar 1 1dep.estrat1válvul 2 1 depósito -1 bomba 3 2 depósitos-1válvula 4 Este/oeste - 1 depós 5 2 depósitos-2 bom- bas 6 2depós-1interc.calor	2 1 depósito -1 bomba
SP362 Tipo descarga calor	Selecciona el tipo de descarga de calor que se utiliza cuando los colectores solares y los acumuladores solares han alcanzado la máxi- ma temperatura. Esto puede ser un radiador o un fancoil (o ventila- dor).	⇒ Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 Ninguno 1 Radiador 2 Fancoil	1 Radiador

Tab.151 Parámetros opcionales

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
SP287 Tipo hidráulic.solar	Selecciona el tipo de instalación hidráulica solar.	Image: Solar Solar Systems > Installation Type	0 No hay inst. solar 1 1dep.estrat1válvul 2 1 depósito -1 bomba 3 2 depósitos-1válvula 4 Este/oeste - 1 depós 5 2 depósitos-2 bom- bas 6 2depós-1interc.calor	0 No hay inst. solar
SP362 Tipo descarga calor	Selecciona el tipo de descarga de calor que se utiliza cuando los colectores solares y los acumuladores solares han alcanzado la máxi- ma temperatura. Esto puede ser un radiador o un fancoil (o ventila- dor).	Solar Solar Systems > Installation Type	0 Ninguno 1 Radiador 2 Fancoil	0 Ninguno
SP010 Modo funcionam.solar	Selecciona el modo de funcionamiento solar. Esto determina donde se almacenará el calor solar.	Image: Solar Solar Systems > Installation Type	0 Desactivado 1 ACS 2 CH 3 ACS + CH	3 ACS + CH
SP011 Tipo de sonda solar	Selecciona el tipo de sonda del colector so- lar.	i≡ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 Sonda NTC 1 Sonda PT1000 2 Sonda PT100	0 Sonda NTC
SP058 Tmín carga acumulad.	Establece la temperatu- ra mínima del colector solar antes de cargar energía solar en los acumuladores de ACS o de CH.	Image: Solar Solar Systems > Installation Type	8 - 90 °C	30 °C
SP051 Acumul.refrigeración	Selecciona el modo de refrigeración que debe utilizarse en los acumu- ladores solares de ACS y CH.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 Desactivado 1 Por la noche 2 Verano 3 Temperatura	3 Temperatura
SP059 Modo colector solar	Selecciona el modo de funcionamiento del co- lector de tubo solar.	I≡ > Configuración de instalación > Solar Systems > Installation Type	0 Desactivado 1 Hora 2 Activado	2 Activado
SP000 T.ª máx. medio calor	Establece la temperatu- ra máxima permitida del medio conductor de calor para proteger la bomba.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Protection	60 200 °C	120 °C
SP021 T.ª compen. evapor.	Establece la temperatu- ra de compensación de evaporación del colec- tor solar. Se utiliza para calcular si es posible volver a activar la bom- ba solar de forma segu- ra.	Image: Solar Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP034 Tmáx. colector solar	Establece la temperatu- ra máxima permitida en el colector solar para proteger frente a sobre- calentamiento.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Protection	60 200 °C	100

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
SP322 T.ª comp.acum. extra	Establece la temperatu- ra de compensación del acumulador solar adi- cional.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP031 T mín.colector solar	Establece la temperatu- ra mínima permitida en el colector solar para evitar que se congele. El valor depende de la concentración del anti- congelante.	⇒ Configuración de instalación > Solar Systems > Protection	-20 5 °C	0
SP032 Hist. protec. helada	Establece la temperatu- ra de histéresis de pro- tección antiheladas. Es- te valor se suma o se resta de la temperatura de compensación para iniciar o detener res- pectivamente la función de protección antihela- das.	⇒ Configuración de instalación > Solar Systems > Protection	5 40 °C	5
SP033 % de anticongelante	Establece la cantidad de anticongelante (ex- presada en porcentaje) que se añade al circui- to.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Protection	0 60 %	0
SP276 Comp.prot.antihelada	Activa (1) o desactiva (0) el cálculo de la tem- peratura de compensa- ción de protección anti- heladas con respecto a la concentración de an- ticongelante.	⇒ Configuración de instalación > Solar Systems > Protection	0 Desactivado 1 Activado	1
SP044 T consigna carga ACS	Establece el valor de consigna de temperatu- ra nominal para cargar el acumulador de ACS con energía solar.	Image: Solar Solar Solar Solar Solar Solar Solar Systems > Solar Set-point	8 60 °C	60
SP045 Tmáx cons.carga ACS	Establece el valor de consigna de temperatu- ra máxima para cargar el acumulador de ACS con energía solar. Si la temperatura en el acu- mulador de ACS es in- ferior a este valor, el acumulador de ACS se utilizará para almace- nar calor.	IN Configuración de instalación > Solar Systems > Solar Set- point	8 90 °C	80
SP046 T consigna lím. ACS	Establece el valor de consigna para la tem- peratura límite del acu- mulador de ACS. Si se alcanza esta tempera- tura, la carga del acu- mulador de ACS se de- tendrá.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Solar Set- point	40 95 °C	75 °C

es

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
SP109 T.ª comp.bomba solar	Establece una tempera- tura de compensación entre la temperatura del colector solar y la tem- peratura del acumula- dor solar de ACS o de CH antes de activar la bomba solar.	≕ > Configuración de instalación > Solar Systems > Solar Set- point	1 40 °C	3
SP281 T.ª hist. refrigerac	Establece la temperatu- ra de histéresis (retardo de conmutación) para el modo de refrigera- ción. Este valor se su- ma a la temperatura máxima de refrigera- ción para detener el modo de refrigeración.	i≡ > Configuración de instalación > Solar Systems > Solar Set- point	0 20 °C	0
SP119 T histér.bomba solar	Establece la temperatu- ra del retraso de con- mutación entre la tem- peratura del colector solar y la temperatura del acumulador solar de ACS o de CH antes de desactivar la bomba solar.	⇒ Configuración de instalación > Solar Systems > Solar Set- point	1 40 °C	7
SP052 Tmáx modo refrigerac	Establece la temperatu- ra máxima del colector solar que se usará en modo de refrigeración para los acumuladores solares de ACS y CH. La refrigeración se de- tendrá si la temperatura del colector solar es in- ferior a este valor (me- nos la temperatura de compensación corres- pondiente).	:≡ > Configuración de instalación > Solar Systems > Recooling	8 90 °C	70
SP053 Retraso refrigerac.	Establece el tiempo de retraso durante el cual la temperatura del co- lector solar puede ser inferior a la máxima (SP052) antes de que se detenga la función de refrigeración.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Recooling	0 60 Min	40
SP054 Tiempo modo refriger	Selecciona el tiempo en modo de refrigeración que se usará en los acumuladores solares de ACS y CH.	≕ > Configuración de instalación > Solar Systems > Recooling	0 240 Min	120
SP055 T.ª refrigerac. ACS	Establece la temperatu- ra deseada en el acu- mulador solar de ACS cuando el colector solar está en modo de refri- geración.	i≡ > Configuración de instalación > Solar Systems > Recooling	8 90 °C	70

Parámetro Descripción Ru		Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
SP057 Prior.refr.acumulad	Selecciona el acumula- dor solar que debe re- frigerarse primero cuando el colector solar está en modo de refri- geración.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Recooling	0 Calef. 1 ACS	0
SP089 Ret.máx. bomba solar	Establece el tiempo de retraso máximo antes de forzar la activación de la bomba del colec- tor solar si la tempera- tura del acumulador so- lar activo no alcanza el valor máximo permitido (válido solo para la fun- ción del colector solar).	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Collector	0 60 Min	30
SP280 Tiemp.act.tubo solar	280 Establece el tiempo que la bomba solar per- manece activa en la función de colector de tubo solar.		10 240 Seg	30
SP099 Gradiente solar	Establece el gradiente máximo para elevar la temperatura del colec- tor solar.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Collector	0 20 °C/min	1
SP069 Inic. colector solar	Establece la hora de inicio de funcionamien- to del colector solar. Esto solo está activo cuando se selecciona el modo horario.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Collector	0 143 Hores-Minutos	0
SP079 Paro colector solar	Establece la hora de detención de funciona- miento del colector so- lar.	Image: Second Secon	0 143 Hores-Minutos	0
SP332 Pot. mín.bomba solar	Establece la potencia solar mínima a la velo- cidad mínima de la bomba. Es la potencia térmica transferida por la bomba. Se utiliza pa- ra calibración. La po- tencia solar mínima es de 0 W cuando la bom- ba está desactivada.	≕ > Configuración de instalación > Solar Systems > Energy ma- nagement	0 65,535 kW	0
SP342 Pot. máx.bomba solar	Establece la potencia solar máxima a la velo- cidad máxima de la bomba. Es la potencia térmica transferida por la bomba. Se utiliza pa- ra calibración. La po- tencia solar mínima es de 0 W cuando la bom- ba está desactivada.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Energy ma- nagement	0 65,535 kW	5

Parámetro	Descripción	Ruta del menú	Opciones	Ajuste de fábrica
SP352 Cont.energía impulso	Establece la valencia de impulsos de los con- tadores de energía ex- terna. Es la cantidad de energía correspondien- te a un solo impulso ge- nerado por el contador de energía externa. Se utiliza para calibrar el contador de energía que se almacenará en la señal de energía. El contador de energía ex- terna incrementará la frecuencia de los impul- sos de energía, es de- cir, el número de impul- sos por segundo a me- dida que se incremente la energía producida, y viceversa.	■ > Configuración de instalación > Solar Systems > Energy ma- nagement	0 65535 W	1
SP129 Tipo de bomba solar	Selecciona el tipo de bomba solar que se uti- liza en la instalación.	i≡ > Configuración de instalación > Solar Systems > Advanced	0 Bomba PWM 1 Bomba LIN 2 Encendido Apagado	0
SP162 Vel.mín. bomba solar	Establece la velocidad mínima de la bomba solar expresada como porcentaje de la veloci- dad máxima para con- trol de velocidad por di- ferencia de temperatu- ra.	≕ > Configuración de instalación > Solar Systems > Advanced	0 100 %	0
SP172 Vel.máx. bomba solar	Establece la velocidad máxima de la bomba solar expresada como porcentaje para control de velocidad por dife- rencia de temperatura.	≔ > Configuración de instalación > Solar Systems > Advanced	30 100 %	100
SP284 Dif. T.ª acum. extra	Establece la diferencia de temperatura de co- nexión para transferir calor solar desde el acumulador solar prin- cipal hacia el acumula- dor solar adicional. Si la diferencia de tempera- tura entre el acumula- dor solar principal y el acumulador solar adi- cional es mayor o igual que la diferencia de temperatura de cone- xión, se activa la bom- ba de intercambio de calor y el calor solar se transfiere desde el acu- mulador solar principal hacia el acumulador so- lar adicional.	⇒ Configuración de instalación > Solar Systems > Advanced	1 20 °C	6

Ajustes 4

Fig.130

4.1 Introducción a los códigos de parámetro

Fig.129 Código en un HMI T-control

Primera letra



La plataforma de controles utiliza un sistema avanzado para categorizar parámetros, mediciones y contadores. Conocer la lógica que rige estos códigos facilita su identificación. El código consta de dos letras y tres números.

La primera letra es la categoría a la que hace referencia el código. Α

- Appliance: aparato
- В Buffer: acumulador de agua caliente
- С Circuit: zona
- D Domestic hot water: agua caliente sanitaria
- Ε External: opciones externas
- G Gas fired: motor de calentamiento de gas
- н Heat pump: bomba de calor
- -: sistema de combustión Μ
- Network: cascada N
- 0 Oil fired: motor de calentamiento de gasóleo
- Ρ Producer: calefacción central

Los códigos de la categoría D solo están controlados por el aparato. Cuando el agua caliente sanitaria está controlada por una SCB, esta se manipula como un circuito, con códigos de categoría C.

La segunda letra es el tipo.

- Ρ Parameter: parámetros
- С Counter: contadores
- Measurement: señales Μ

Fig.132 Número

Fig.131 Segunda letra



P010

AD-3001376-01

CP010

AD-3001375-01

El número contiene siempre tres dígitos. En determinados casos, el tercer dígito hace referencia a una zona.

4.2 Ajustes de la circulación de ACS

Código	Texto de pantalla	Descripción	Intervalo de ajuste	Submenú	Ajuste prede- termina- do
DP050	Modo circulación	Selección del modo de la bomba de circulación de ACS	0 = Bomba apagada 1 = Bom. enc. prog. hor. 2 = Bomba confort ACS	Circulación de ACS	Bomba apaga- da
DP052	Tiem. enc. bom. cir.	Tiempo cíclico de encendido de la bomba de circulación del ACS	0 - 20 Min	Circulación de ACS	0 Min
DP053	Tiem. apa. bom. cir.	Tiempo cíclico de apagado de la bomba de circulación del ACS	0 - 20 Min	Circulación de ACS	0 Min
DP054	Bomba circ. anti- leg.	Bomba de circulación de ACS antile- gionela	0 = Desactivado 1 = Activado	Circulación de ACS	Desacti- vado
DP057	T.ª compen. cir- cul.	Temperatura de compensación de la circulación del ACS	0 - 20 °C	Circulación de ACS	6 °C

Tab.152	Ajustes	de fábrica	en el	nivel	de	instalador
---------	---------	------------	-------	-------	----	------------

Código	Texto de pantalla	Descripción	Intervalo de ajuste	Submenú	Ajuste prede- termina- do
DP336	Histéresis bomba ACS	Temperatura de histéresis de la bom- ba de circulación de ACS	1 - 60 °C	Circulación de ACS	2 °C
DP450	Circulación ACS	Zona de circulación del ACS habilita- da	0 = Desactivado 1 = Activado	Circulación de ACS	Activa- do

4.2.1 Señales de la circulación de ACS

Tab.153	Señales en el nivel de /instalador b	oásico

Código	Texto de pantalla	Descripción	Gama	Submenú
DM067	Modo funcionam. ACS	Modo de funcionamiento del ACS	1 = Reducida 2 = Confort 3 = Antilegionela	Inter. AB ex- ten. ACS Circulación de ACS
DM068	T.ª de circulación	Temperatura de circulación del ACS	-25 - 150 °C	Inter. AB ex- ten. ACS Circulación de ACS
DM082	Estado circulación	Estado de la zona de circulación del ACS	0 = Deshabilitada 1 = En espera 2 = Funcionam. normal 3 = Antilegionela 4 = Antiagarrotam. bomba 5 = Protec. antiheladas	Circulación de ACS

Tab.154 Señales en el nivel de instalador

Código	Texto de pantalla	Descripción	Gama	Submenú
DM061	Estado antileg. ACS	Estado de la función antilegionela para la bomba de circulación del ACS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	Inter. AB ex- ten. ACS Mezcla de ACS Circulación de ACS
DM062	T.ª acumulador ACS	Temperatura del acumulador de ACS	-25 - 150 °C	Inter. AB ex- ten. ACS Mezcla de ACS Circulación de ACS
DM069	Estado bom. cir. ACS	Estado de la bomba de circulación del ACS	0 = Desactivado 1 = Activado	Circulación de ACS
DM080	Retardo antiaga- rrot.	Tiempo de antiagarrotamiento de la bomba de circulación	0 - 4294967295 Min	Circulación de ACS
DM081	T.ª consigna circul.	Temperatura de consigna de circulación del ACS	0 - 655,35 °C	Circulación de ACS

Código	Texto de pantalla	Descripción	Intervalo de ajuste	Submenú	Ajuste prede- termina- do
DP024	Modo mezclad. antil.	Modo de la bomba mezcladora de ACS durante el proceso de antilegio- nela	0 = Desactivado 1 = Durante la carga 2 = Carga + desinfec.	Mezcla de ACS	Desacti- vado
DP025	Bomba mezcla- dora ACS	Habilitación de bomba mezcladora de ACS	0 = Desactivado 1 = Activado	Mezcla de ACS	Desacti- vado
DP026	ΔT.ª acumulador ACS	Diferencia máxima de temperatura entre la parte superior y la inferior del acumulador de ACS	0 - 100 °C	Mezcla de ACS	6 °C
DP044	T.ª mín. acumul. ACS	Temperatura mínima inferior del acu- mulador de ACS	0 - 120 °C	Mezcla de ACS	70 °C
DP045	Histér. bomba mezcl.	Temperatura de histéresis de la bom- ba mezcladora de ACS	0 - 20 °C	Mezcla de ACS	2 °C
DP049	Mezcla depósito ACS	Activa/desactiva la mezcla del depó- sito de agua caliente sanitaria	0 = Desactivado 1 = Activado	Mezcla de ACS	Activa- do

Tab.155 Ajustes de fábrica en el nivel de instalador

4.3.1 Señales de la mezcla de ACS

Tab.156 Señales en el nivel de instalador

Código	Texto de pantalla	Descripción	Gama	Submenú
DM061	Estado antileg. ACS	Estado de la función antilegionela para la bomba de circulación del ACS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	Inter. AB ex- ten. ACS Mezcla de ACS Circulación de ACS
DM062	T.ª acumulador ACS	Temperatura del acumulador de ACS	-25 - 150 °C	Inter. AB ex- ten. ACS Mezcla de ACS Circulación de ACS
DM063	T.ª mezcla acum. ACS	T.ª actual del agua de mezcla del acu- mulador de ACS	-25 - 150 °C	Mezcla de ACS
DM064	Estado bom. mez. ACS	Estado de la bomba mezcladora de ACS	0 = Desactivado 1 = Activado	Mezcla de ACS
DM065	Estado de mezcla ACS	Estado actual del grupo de funciones de mezcla del ACS	0 = Deshabilitada 1 = En espera 2 = Funcionam. normal 3 = Antilegionela 4 = Antiagarrotam. bomba 5 = Protec. antiheladas	Mezcla de ACS
DM066	Retardo antiaga- rrot.	Tiempo de antiagarrotamiento de la bomba mezcladora de ACS	0 - 4294967295 Min	Mezcla de ACS

4.4 Ajustes de solar de ACS

Tab.157 Ajustes de fábrica en el nivel de instalador

Código	Texto de pantalla	Descripción	Intervalo de ajuste	Submenú	Ajuste prede- termina- do
SP000	T.ª máx. medio calor	Temperatura máxima en la bomba solar del medio conductor de calor	60 - 200 °C	Instalac. so- lares	120 °C
SP010	Modo funcio- nam.solar	Selección del modo de funcionamien- to solar	0 = Desactivado 1 = ACS 2 = CH 3 = ACS + CH	Instalac. so- lares	Desacti- vado
SP011	Tipo de sonda so- lar	Selección del tipo de sonda del co- lector solar	0 = Sonda NTC 1 = Sonda PT1000 2 = Sonda PT100	Instalac. so- lares	Sonda PT1000
SP021	T. ^a compen. eva- por.	Temperatura de compensación de evaporación del colector solar	5 - 40 °C	Instalac. so- lares	5 °C
SP031	T mín.colector so- lar	Temperatura mínima en el colector solar para evitar que se congele	-20 - 5 °C	Instalac. so- lares	0 °C
SP032	Hist. protec. hela- da	Temperatura de histéresis de protec- ción antiheladas del colector solar	5 - 40 °C	Instalac. so- lares	5 °C
SP033	% de anticonge- lante	Porcentaje de anticongelante en el circuito	0 - 60 %	Instalac. so- lares	0 %
SP034	Tmáx. colector solar	Temperatura máxima permitida en el colector solar	60 - 200 °C	Instalac. so- lares	100 °C
SP044	T consigna carga ACS	Valor de consigna de temperatura para cargar el acumulador de ACS	8 - 60 °C	Instalac. so- lares	60 °C
SP045	Tmáx cons.carga ACS	Valor de consigna de temperatura máxima para cargar el acumulador de ACS	8 - 90 °C	Instalac. so- lares	80 °C
SP046	T consigna lím. ACS	Valor de consigna para la temperatu- ra límite del acumulador de ACS	40 - 95 °C	Instalac. so- lares	95 °C
SP047	T cons. nom car- ga CH	Valor de consigna de temperatura nominal para cargar el acumulador de CH	8 - 60 °C	Instalac. so- lares	60 °C
SP048	T cons. máx car- ga CH	Valor de consigna de temperatura máxima para cargar el acumulador de CH	8 - 90 °C	Instalac. so- lares	80 °C
SP049	T.ª consigna lím. CH	Valor de consigna de temperatura lí- mite del acumulador de CH	40 - 95 °C	Instalac. so- lares	95 °C
SP050	Prior.carga acu- mulad	Prioridad de carga de los acumulado- res para almacenar energía solar	0 = Calef. 1 = ACS	Instalac. so- lares	ACS
SP051	Acumul.refrigera- ción	Modo de refrigeración en los acumu- ladores solares de ACS y CH	0 = Desactivado 1 = Por la noche 2 = Verano 3 = Temperatura	Instalac. so- lares	Tempe- ratura
SP052	Tmáx modo refri- gerac	Temperatura máxima del colector so- lar en modo refrigeración	8 - 90 °C	Instalac. so- lares	70 °C
SP053	Retraso refrige- rac.	Retraso con temperatura del colector solar por debajo de la máxima (SP052)	0 - 60 Min	Instalac. so- lares	40 Min
SP054	Tiempo modo re- friger	Tiempo en modo de refrigeración pa- ra los acumuladores solares de ACS y CH	0 - 240 Min	Instalac. so- lares	120 Min
SP055	T.ª refrigerac. ACS	Temperatura deseada en el acumula- dor de ACS cuando el colector solar está en modo de refrigeración	8 - 90 °C	Instalac. so- lares	70 °C

Código	Texto de pantalla	Descripción	Intervalo de ajuste	Submenú	Ajuste prede- termina- do
SP056	T.ª refrigeración CH	Temperatura deseada en el acumula- dor de CH cuando el colector solar está en modo de refrigeración	8 - 90 °C	Instalac. so- lares	70 °C
SP057	Prior.refr.acumu- lad	Acumulador prioritario en modo refri- geración del colector solar	0 = Calef. 1 = ACS	Instalac. so- lares	Calef.
SP058	Tmín carga acu- mulad.	Temperatura mínima del colector so- lar antes de cargar energía solar en acumuladores de ACS o de CH	8 - 90 °C	Instalac. so- lares	30 °C
SP059	Modo colector so- lar	Modo del colector de tubo solar	0 = Desactivado 1 = Hora 2 = Activado	Instalac. so- lares	Activa- do
SP069	Inic. colector so- lar	Hora de inicio de funcionamiento del colector solar	0 - 143 Min	Instalac. so- lares	0 Min
SP079	Paro colector so- lar	Hora de detención de funcionamiento del colector solar	0 - 143 Min	Instalac. so- lares	0 Min
SP089	Ret.máx. bomba solar	Tiempo de retraso máximo para for- zar activación de la bomba del colec- tor solar	0 - 60 Min	Instalac. so- lares	30 Min
SP099	Gradiente solar	Gradiente máximo para elevar la temperatura del colector solar	0 - 20 °C/min	Instalac. so- lares	1 °C/min
SP109	T.ª comp.bomba solar	Compensación entre temperatura del colector solar y temperatura del acu- mulador solar de ACS o de CH	1 - 40 °C	Instalac. so- lares	3 °C
SP119	T histér.bomba solar	Temp. de histéresis de la bomba so- lar entre colector solar y temp. del acumulador solar ACS o CH	1 - 40 °C	Instalac. so- lares	7 °C
SP129	Tipo de bomba solar	Selección del tipo de bomba solar	0 = Bomba PWM 1 = Bomba LIN	Instalac. so- lares	Bomba PWM
SP149	Total bombas so- lares	Número de bombas solares en la ins- talación	1 - 10	Instalac. so- lares	1
SP150	Total paneles so- lar.	Número de paneles solares en la ins- talación	1 - 10	Instalac. so- lares	1
SP151	Bombas solares/ panel	Número de bombas solares por panel solar	0 - 255	Instalac. so- lares	1
SP161	Presencia válv.3 vía	Presencia de una válvula de 3 vías	0 = No 1 = Si	Instalac. so- lares	Si
SP162	Vel.mín. bomba solar	Velocidad mínima de la bomba solar expresada como porcentaje de la ve- locidad máxima	0 - 100 %	Instalac. so- lares	0 %
SP172	Vel.máx. bomba solar	Velocidad máxima de la bomba solar expresada como porcentaje	30 - 100 %	Instalac. so- lares	100 %
SP182	T.ª paso subir bomba	Mínimo valor positivo de dT (escalón aumento de T.ª) que conlleva un au- mento de velocidad del 10 %	1 - 20 °C	Instalac. so- lares	10 °C
SP192	T.ª paso bajar bomba	Mínimo valor negativo de dT (escalón caída de T.ª) que conlleva una reduc- ción de velocidad del 10 %	1 - 30 °C	Instalac. so- lares	5 °C
SP202	Paso veloc. bom- ba dT	Pasos de velocidad de la bomba so- lar (expresado como porcentaje) para control por diferencia de T.ª	0 - 100 %	Instalac. so- lares	10 %
SP212	Total acumu- lad.solar	Número de acumuladores solares en la instalación	1 - 10	Instalac. so- lares	1
SP213	1.ª sonda acumu- lador	Primera sonda de cada acumulador solar cargado por la instalación solar.	0 - 255	Instalac. so- lares	0
SP223	2.ª sonda acumu- lador	Segunda sonda de cada acumulador solar cargado por la instalación solar.	0 - 255	Instalac. so- lares	0

Código	Texto de pantalla	Descripción	Intervalo de ajuste	Submenú	Ajuste prede- termina- do
SP233	Total válvul. 3 vías	Número de válvulas de 3 vías en la instalación	0 - 10	Instalac. so- lares	0
SP234	1.er destino V3V	Primer destino de calor de cada vál- vula de 3 vías gestionada por el gru- po de funciones solares	0 - 255	Instalac. so- lares	0
SP244	2.º destino V3V	Segundo destino de calor de cada válvula de 3 vías gestionada por el grupo de funciones solares	0 - 255	Instalac. so- lares	0
SP254	Número fuente calor	Número de la fuente de calor (colec- tor solar correspondiente) que está conectada a la bomba solar.	0 - 255	Instalac. so- lares	0
SP264	N.º destino de ca- lor	Número del destino del calor que es- tá conectado a la bomba solar	0 = Calef. 1 = ACS	Instalac. so- lares	ACS
SP284	Dif. T.ª acum. ex- tra	Dif. de T.ª para transferir calor solar de acumulador solar principal hacia acumulador solar extra	1 - 20 °C	Instalac. so- lares	6 °C
SP311	T.ª comp.acum. extra	Compensación temperatura p. dete- ner transf. calor solar desde acum. principal hasta acum. adicional	1 - 20 °C	Instalac. so- lares	4 °C
SP322	T.ª comp.acum. extra	Temperatura de compensación del acumulador solar adicional	5 - 40 °C	Instalac. so- lares	5 °C
SP332	Pot. mín.bomba solar	Potencia solar mínima a la velocidad mínima de la bomba	0 - 65,535 kW	Instalac. so- lares	0 kW
SP342	Pot. máx.bomba solar	Potencia solar máxima a la velocidad máxima de la bomba	0 - 65,535 kW	Instalac. so- lares	5 kW

Señales de solar de ACS 4.4.1

Tab.158	Señales	en el	nivel	de	/instalador	básico
---------	---------	-------	-------	----	-------------	--------

Código	Texto de pantalla	Descripción	Gama	Submenú
SM020	Estado caldera so- lar	Estado actual de la caldera solar	 0 = Desactivado 1 = En espera 2 = Protec. antiheladas 3 = Protección de bomba 4 = Protección del panel 5 = Carga de ACS 6 = Carga de CH 7 = Refrigeración 8 = Tubo solar 	Instalac. sola- res
SM021	Estado acumulad. ACS	Estado actual del acumulador solar de ACS	0 = Desactivado 1 = Preparado para carga 2 = Carga temp. nominal 3 = Carga temp. máxima 4 = Carga temp. límite	Instalac. sola- res
SM022	Estado acumulador CH	Estado actual del acumulador solar de CH	0 = Desactivado 1 = Preparado para carga 2 = Carga temp. nominal 3 = Carga temp. máxima 4 = Carga temp. límite	Instalac. sola- res
SM023	Temp. colector so- lar	Temperatura actual del colector solar	-25 - 200 °C	Instalac. sola- res

Tab.159 Señales en el nivel de instalador

Código	Texto de pantalla	Descripción	Gama	Submenú
SM000	Estado válvulas 3 V	Estado actual de cada válvula de 3 vías	0 = Desactivado 1 = Activado	Instalac. sola- res
SM010	Señal para almace- nar	Señal para almacenar el estado de la sonda del colector solar, con los valores posibles "Presente y funcional" y "No presente".	0 = No 1 = Si	Instalac. sola- res
SM033	Temp. inferior ACS	Temperatura inferior del acumulador so- lar de ACS actual	-25 - 200 °C	Instalac. sola- res
SM034	Temp. inferior CH	Temperatura inferior actual del acumula- dor solar de CH	-25 - 200 °C	Instalac. sola- res
SM035	Temp. protec.hela- das	Temperatura de protección antiheladas del panel solar	-48 - 0 °C	Instalac. sola- res
SM036	Vel. bombas sola- res	Velocidad actual de giro media de las bombas solares	0 - 100 %	Instalac. sola- res
SM037	Estado bomba so- lar	Estado actual de cada bomba solar	0 = Desactivado 1 = Activado	Instalac. sola- res
SM047	% veloc. bomba solar	Velocidad de la bomba solar expresada como porcentaje de cada bomba.	0 - 100 %	Instalac. sola- res
SM057	Retardo antiaga- rrot.	Tiempo de retraso de antiagarrotamiento de la bomba	0 - 4294967295 Min	Instalac. sola- res
SC067	Energía solar ACS	Energía térmica solar total recogida para ACS	0 - 4294967,295 kWh	Instalac. sola- res
SC068	Energía solar CH	Energía térmica solar total recogida para CH	0 - 4294967,295 kWh	Instalac. sola- res
SC129	Energía solar total	Energía térmica solar total recogida para ACS y CH	0 - 4294967,295 kWh	Instalac. sola- res
SM130	Acumulador en car- ga	El acumulador solar en carga	0 = Calef. 1 = ACS	Instalac. sola- res
SM131	T. tanque carga	Temperatura del tanque solar que se es- tá cargando	-25 - 200 °C	Instalac. sola- res
SM132	Consign.tanque carga	Valor de consigna de temperatura del tanque solar en carga	8 - 95 °C	Instalac. sola- res
SM133	Temp.paneles so- lares	Temperatura actual de los paneles sola- res en carga	-25 - 200 °C	Instalac. sola- res

4.5 CN1 Configuración

Utilizar las opciones CN1 para configurar los múltiples parámetros a una configuración preajustada.

Tab.160	Códigos	CN1

CN1	Descripción	
1	Zona B = Directo Zona C = Circuito de mezcla	
2	Zona B = Directo Zona C = Piscina	
3	Solar estándar Zona C = Circuito de mezcla	
4	Solar con carga de almacenamiento	
5	Descarga de calor solar con disipador	
6	Descarga de calor solar con ventilador	

CN1	Descripción
7	Mezcla de ACS Zona C = Circuito de mezcla
8	Circulación de ACS Zona C = Circuito de mezcla

5 Resolución de errores

5.1 Advertencia

Tab.161 Códigos de advertencia

Código	Texto de pantalla	Descripción	Solución
A.02.18	Error DiccionarObjet	Error en diccionario de objetos	 Error de configuración: Reiniciar CN1 y CN2 Consejo La placa de características para los valores CN1 y CN2.
A.02.76	Memoria llena	Espacio reservado en memoria para parám personaliz lleno. No se per- miten más cambios del usuario	Error de configuración: • Reiniciar CN1 y CN2 • CSU defectuosa: Sustituir CSU • Sustituir CU-GH
A.10.46	Falta temp.amb.ZonaB	Falta la medida de la temperatura ambiente de la zona B	 Sonda de temperatura ambiente no detectada en la zona B: La sonda de temperatura ambiente no está co- nectada: conectar la sonda La sonda de temperatura ambiente no está co- rrectamente conectada: conectar la sonda de manera correcta Sonda defectuosa: sustituir la sonda
A.10.47	Falta temp.amb.ZonaC	Falta la medida de la temperatura ambiente de la zona C	 La sonda de temperatura ambiente no detectada en la zona C: La sonda de temperatura ambiente no está co- nectada: conectar la sonda La sonda de temperatura ambiente no está co- rrectamente conectada: conectar la sonda de manera correcta Sonda defectuosa: sustituir la sonda
5.2 Bloqueo

Tab.162 Códigos de bloqueo

Código	Texto de pantalla	Descripción	Solución
H.00.28	T. solar abierto	El sensor de temperatura solar se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango	 Sonda de temperatura del captador solar abierta: La sonda no está presente Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.00.29	T. solar cerrado	El sensor de temperatura solar ha cortocircuitado o mide temperatura por encima del rango	 Cortocircuito en la sonda de temperatura del colector solar: Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.00.30	T.solar no aparece	Se esperaba la presencia del sensor de temperatura solar, pero no se de- tectó	 Sonda de temperatura del captador solar abierta: La sonda no está presente Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.00.69	Sonda de.ine.abierta	La sonda del depósito de inercia se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango	 Sonda de temperatura del acumulador de reserva abierta: Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente La sonda no está presente. Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.00.70	Sonda de.ine.cerrada	La sonda de temperatura del depó- sito de inercia se ha cortocicuitado o mide por encima del rango	 Cortocircuito en la sonda de temperatura del acumulador de reserva: Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.00.71	Son.sup.de.ine.abie.	La sonda de temperatura superior del depósito inercia se ha retirado o mide por debajo del rango	 Sonda de temperatura superior del acumulador de reserva abierta: Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente La sonda no está presente. Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.00.72	Son.sup.de.ine.cerr.	La sonda de temp.superior del de- pósito de inercia se ha cortocic.o mi- de por encima del rango	 Cortocircuito en la sonda de temperatura superior del acumulador de reserva: Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda

Código	Texto de pantalla	Descripción	Solución		
H.00.74	Falta sonda dep.inerLa sonda de temperatura esperada para el depósito de incercia no se		Sonda de temperatura del acumulador de reserva no detectada:		
		ha detectado	 Sonda de temperatura del acumulador de re- serva no conectada: conecte la sonda Sonda de temperatura del acumulador de re- serva no conectada correctamente: conecte la sonda correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda 		
H.00.75	Falta son.sup.de.ine	La sonda de temperatura superior	Sonda de temperatura superior del acumulador		
		no se ha detectado	 Sonda de temperatura superior del acumulador de reserva no conectada: conecte la sonda Sonda de temperatura superior del acumulador de reserva no conectada correctamente: co- necte la sonda correctamente 		
H.00.105	Sonda acs recirc des	La sonda de temperatura de recircu-	Temperatura de circulación del ACS abierta:		
		lación de ACS se ha desconectado o mide por debajo del rango	 La sonda no está presente. Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores. Sonda mal colocada: comprobar si la sonda está correctamente instalada. Sonda defectuosa: sustituir la sonda. 		
H.00.106	Tacs recirc. cortada	Sonda de temperatura de recircula-	Cortocircuito en la sonda de temperatura de cir- culación del ACS:		
		temperatura por encima del rango	 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores. Sonda mal colocada: comprobar si la sonda está correctamente instalada. Sonda defectuosa: sustituir la sonda. 		
H.00.107	Tacs infer. cortada	Sonda de temperatura inferior tan- que ACS cortocircuitada o mide	Sonda de temperatura de mezcla del ACS abier- ta:		
		temperatura por encima del rango	 La sonda no está presente. Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores. Sonda mal colocada: comprobar si la sonda está correctamente instalada. Sonda defectuosa: sustituir la sonda. 		
H.00.108	Tacs infer. desconec	Sonda de temperatura inferior del tanque ACS desmontada o mide por	Cortocircuito en la sonda de temperatura de mezcla del ACS:		
		debajo del rango	 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores. Sonda mal colocada: comprobar si la sonda está correctamente instalada. Sonda defectuosa: sustituir la sonda. 		
H.02.02	Espera núm config	Esperando número de configuración	Error de configuración o número de configuración desconocido:		
	-		• Reiniciar CN1 y CN2		
H.02.03	Error configuración	Error de configuración	Error de configuración o número de configuración desconocido:		
			• Reiniciar CN1 y CN2		
H.02.04	Error parámetros	Error parámetros	Ajustes de fábrica erróneos: • Parámetros erróneos: - Reiniciar la caldera - Reiniciar CN1 y CN2 - Sustituir la PCI CU-GH		
H.02.05	DivergenciaCSU/CU	La CSU no coincide con el tipo de	Error de configuración:		
		CU	• Reiniciar CN1 y CN2		

Código	Texto de pantalla	Descripción	Solución
H.02.16	TpoExcedCSUInterna	Tiempo excedido CSU interna	Error de configuración:
			 Reiniciar CN1 y CN2 Sustituir PCB
H.02.40	Func no disponible	Func no disponible	Contactar con el proveedor
H.02.48	FalloConfigGrFunc	Fallo de conf. de los grupos de fun-	No se ha encontrado SCB:
		ción	Llevar a cabo una detección automática
H.02.55	NúmSerFaltaONoVáli- do	N.º serie disp. falta/no es válido	Sustituir la PCI CU-GH
H.02.62	Función no admitida	La zona B no admite la función se- leccionada	El ajuste de la función de la zona B no es correc- to o no está permitido en este circuito:
			Compruebe el ajuste del parámetro CP021.
H.02.63	Función no admitida	La zona C no admite la función se- leccionada	El ajuste de la función de la zona C no es correc- to o no está permitido en este circuito:
			Compruebe el ajuste del parámetro CP023.
H.02.84	Conflicto de función	La configuración actual de paráme- tros está causando un conflicto en los recursos de hardware	Dos funciones activadas están utilizando los mis- mos pines de conector de sondas o accionado- res:
			 Comprobar que no se comparten pines de co- nector entre funciones activadas Comprobar si existen funciones no deseadas habilitadas a través de los parámetros Desactivar las funciones hasta que se resuelva el error para localizar las funciones en conflicto
H.10.09	Sonda Ida ZonaB abie	Sonda temperatura ida zona B	Zona B de la sonda de temperatura de ida abier-
		abierta	 ta: Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente La sonda no está presente. Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.10	Sonda Ida ZonaB cerr	Sonda de temp de ida de zona B ce- rrada	Cortocircuito en la zona B de la sonda de tempe- ratura de ida:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.11	Sonda ACS ZonaB Abie	Sonda de temperatura de agua ca- liente sanitaria de la zona B abierta	Zona B de la sonda de temperatura del agua ca- liente sanitaria abierta:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente La sonda no está presente. Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.12	Sonda ACS ZonaB Cerr	Sonda de temperatura de agua ca- liente sanitaria de la zona B cerrada	Cortocircuito en la zona B de la sonda de tempe- ratura del agua caliente sanitaria:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda Al utilizar el termostato en lugar de la sonda: primero debe desactivarse (= deshabilitar) el parámetro CP501

5	Resolución de errores

Código	Texto de pantalla	Descripción	Solución
H.10.18	Sonda Ida ZonaC abie	Sonda de temp de ida de zona C abierta	Zona C de la sonda de temperatura de ida abier- ta:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente La sonda no está presente. Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.19	Sonda Ida ZonaC cerr	Sonda de temp de ida de zona C ce- rrada	Cortocircuito en la zona C de la sonda de tempe- ratura de ida:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.20	Sonda ACS ZonaC abie	Sensor de temperatura de agua ca- liente sanitaria de la zona C abierto	Zona C de la sonda de temperatura del agua ca- liente sanitaria abierta:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente La sonda no está presente. Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.21	Sonda ACS ZonaC cerr	Sonda de temperatura de agua ca- liente sanitaria de la zona C cerrada	Cortocircuito en la zona C de la sonda de tempe- ratura del agua caliente sanitaria:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda Al utilizar el termostato en lugar de la sonda: primero debe desactivarse (= deshabilitar) el parámetro CP503
H.10.22	Sonda Pis.ZonaC abie	Sonda de temperatura de la piscina de la zona C abierta	 Sonda de temperatura de piscina C abierta: Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente La sonda no está presente. Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.23	Sonda Pisc.ZonaC cer	Sonda de temperatura de la piscina de la zona C cerrada	Cortocircuito en la zona C de la sonda de tempe- ratura de piscina:
			 Mala conexión: comprobar el cableado y los conectores Sensor mal colocado: comprobar que el sensor esté instalado correctamente Sonda defectuosa: sustituir la sonda
H.10.59	Thermostat C open	The zone C safety thermostat was opened	 El termostato de seguridad está abierto: No hay ningún termostato de seguridad conectado Temperatura de ida demasiado alta en el circuito de mezcla: comprobar los ajustes de los controles Temperatura de activación del termostato de seguridad ajustada incorrectamente: comprobar el ajuste Termostato defectuoso: cambiar el termostato

Índice

1	Sobre 1.1	este manual . Símbolos utilizados no manual	185 185
2	Descr 2.1 2.2 2.3	ição do produto . Introdução à plataforma de controlos A placa eletrónica de expansão da SCB-17B Número de identificação	186 186 186 187
3	Instal 3.1	ação	188 188
	3.Z	3.2.1 Instruções de segurança da placa eletrónica 3.2.2 Ligar uma válvula misturadora	188 188 188
		3.2.3 Ligar a bomba com um termóstato de proteção	188
		3.2.4 Ligar a bomba 3.2.5 Ligar um termóstato ambiente	189 189
		 3.2.6 Ligar um sensor de temperatura de ida externo 3.2.7 Ligar um sensor de temperatura do coletor solar 	189 189
	3.3	Exemplos de instalação	190
		3.3.1 Zona direta e de mistura 3.3.2 Zonas do ventiloconvetor e da piscina	190 190
		3.3.3 Termóstato de segurança 3.3.4 Recirculação de AQS	192 193
		3.3.5 Mistura de AQS	195
		3.3.6 AQS Solar 3.3.7 Solar com estratificação de carga	196 197
		3.3.8 Solar com dissipação de calor	198
4	Defini		204
	4.1 4.2	Definições de recirculação de AQS	204 204
	4.3	4.2.1 Sinais de recirculação de AQS	205 205
		4.3.1 Sinais de mistura de AQS	206
	4.4	4.4.1 Sinais de AQS solar	206 209
	4.5	Configuração de CN1	210
5	Resol	ução de problemas	211
	5.2	Bloqueio	211 211

1 Sobre este manual

1.1 Símbolos utilizados no manual

Este manual contém instruções específicas, identificadas com símbolos específicos. Proceda com especial cuidado quando estes símbolos forem utilizados.



Importante

Tenha em atenção: informações importantes.

Os símbolos mencionados abaixo são de pouca importância, mas podem ajudá-lo a navegar ou fornecer informações úteis.



Use como referência outros manuais ou páginas neste manual.

Descrição do produto 2

2.1 Introdução à plataforma de controlos

Este dispositivo é compatível com a plataforma de controlos. Trata-se de um sistema modular que oferece compatibilidade e conectividade entre todos os produtos que utilizam a mesma plataforma.



AD-3001366-02

Sep.163	Componentes no exemplo	
---------	------------------------	--

Item	Descrição	Função
CU	Control Unit: Unidade de controlo	A unidade de controlo gere todas as funcionalidades básicas do aparelho.
СВ	Connection Board: Placa eletrónica de ligação	A placa eletrónica de ligação é utilizada para facilitar o acesso a todos os conectores da unidade de controlo.
SCB	Smart Control Board: Placa eletrónica de ex- pansão (opcional)	Uma placa eletrónica de expansão pode ser instalada num aparelho para oferecer uma funcionalidade extra, como um acumulador interno ou múltiplas zonas.
MK	Control panel: Painel de controlo e ecrã	O painel de controlo é a interface do utilizador do aparelho.
RU	Room Unit: Unidade ambiente (p. ex., um ter- móstato)	A unidade ambiente é utilizada para medir a temperatura num compartimento de referência.
L-Bus	Local Bus: Ligação entre dispositivos	O bus local permite a comunicação entre dispositivos.
S-Bus	System Bus: Ligação entre aparelhos	O bus do sistema permite a comunicação entre aparelhos.
R-Bus	Room unit Bus: Ligação à unidade ambiente	O bus da unidade ambiente permite a comunicação com uma unidade ambiente.
A	Dispositivo	Um dispositivo é uma placa eletrónica, um ecrã ou uma uni- dade ambiente.
В	Aparelho	Um aparelho é um conjunto de dispositivos ligados através do mesmo L-Bus
С	Sistema	Um sistema é um conjunto de aparelhos ligados através do mesmo S-Bus

Sep.164 Dispositivos abordados neste manual

Nome visível no ecrã	Descrição	Função
SCB-17B	Placa eletrónica de expansão SCB-17B	A SCB-17B oferece uma funcionalidade para a recirculação de AQS, a mistura de AQS e solar.

A placa eletrónica de expansão da SCB-17B 2.2

A SCB-17B oferece a seguinte funcionalidade:

- Recirculação de AQS
- Mistura de AQS
- · Funcionalidades solares

Duas zonas extra podem ser ligadas à placa de expansão da SCB-17B. As placas de expansão são reconhecidas automaticamente pela unidade de controlo do aparelho.



Se as placas de expansão forem removidas, o aparelho exibe um código de erro. Para resolver este erro, tem de ser executada uma deteção automática após a remoção.

Fig.134 Placa eletrónica SCB-17B



1

Válvula de três vias - Circuito C

2 Bomba e termóstato de segurança – Circuito C

- 3 Bomba Circuito B
- 4 Sensor de temperatura do coletor solar
- 5 Sensor de temperatura de ida Circuito C
- 6 Sensor de temperatura de ida Circuito B
- 7 R-bus Circuito C
- 8 R-bus Circuito B ou solar PWM
- 9 Conector L-bus
- 10 Conector L-bus
- 11 Seletor rotativo para identificação
- 12 Alimentação de entrada de 230 VCA

2.3 Número de identificação

Fig.135 Seletor rotativo para número de identificação



O seletor rotativo pode ser usado para selecionar um número de identificação para a placa eletrónica. Se forem utilizadas múltiplas placas eletrónicas com um seletor rotativo, cada seletor rotativo pode ter um número único para identificação.

As letras no botão rotativo representam os seguintes números:

- A = 10
- B = 11
- C = 12
- D = 13
- E = 14
- F = 15

AD-3001547-01

AD-3001210-01

3 Instalação

3.1 Instruções de montagem

Fig.136 Exemplo de montagem

Consulte o manual do aparelho para conhecer possíveis posições de montagem. Utilize parafusos ou fixadores para uma montagem segura.



AD-4000000-01

3.2 Ligações elétricas

3.2.1 Instruções de segurança da placa eletrónica



	놑	Terra
	Ν	Neutro
AD-3002126-01		Aberta
	-	

Fechada **!**'

3.2.3 Ligar a bomba com um termóstato de proteção

Fig.138 ● C <u>+</u> N L	Conector de bomba e termóstato proteção	o de	O conector da bomba pode ser usado para ligar uma bomba conector TS pode ser usado para ligar um termóstato de prot para pavimento radiante. O consumo máximo de energia da 300 A. Ligue a bomba e o termóstato de proteção da seguinte Ligue a válvula misturadora do seguinte modo:	
		0-3002121-01	≟ N L TS	Terra Neutro Fase termóstato de proteção (remover ponte)

3.2.2

Fig.137

 \bowtie С

1

÷Ν 🖡

3.2.4 Ligar a bomba

Fig.139	Conector da bomba	0 0	conector da bomba pode ser usado para ligar uma bomba de zona.
🕑 В		Lig	ue a bomba do seguinte modo:
± N L ⊖⊖⊖	AD-3002	↓ N L	Terra Neutro Fase

3.2.5 Ligar um termóstato ambiente

Fig.140	Conector R-Bus		Os conectores R-Bus podem ser utilizados para ligar um termóstato
c	БВ		ambiente. O conector B é utilizado para o circuito B e o conector C é utilizado para o circuito C. Os conectores suportam os seguintes tipos de
R-Bus	₽₩ <u>₩</u>		termóstatos:
		AD-3002123-01	 Termóstato R-Bus. Termóstato OpenTherm. Termóstato OpenTherm Smart Power Termóstato on/off

Não tem importância qual o fio que está ligado a qual abraçadeira. O software reconhece que tipo de termóstato está ligado.

O conector B/PWM duplica a sua função como conector da bomba solar.

3.2.6 Ligar um sensor de temperatura de ida externo

Fig.141	Conector Tflow	O conector Tflow pode ser usado para ligar um sensor de temperatura de
.↓C	₿B	ida para uso no sistema.
Tflow	Tflow	
$\Theta \Theta$		
		AD-3002125-01

3.2.7 Ligar um sensor de temperatura do coletor solar

Fig.142 Conector T Coll T2

Ĵ ☆ T Coll T2 O conector **T Coll T2** pode ser usado para ligar o sensor de temperatura do coletor solar.

AD-3002124-01

3.3 Exemplos de instalação

3.3.1 Zona direta e de mistura

Fig.143 Ligar zona direta e de mistura



A SCB-17B suporta uma zona direta e uma zona de mistura. As definições de fábrica da SCB-17B são configuradas para este caso de uso.

- 1 Bomba Circuito B
- 2 Válvula de três vias Circuito C
- 3 Bomba Circuito C
- 4 Sensor de temperatura
- 5 Limitador de temperatura de segurança Circuito C

3.3.2 Zonas do ventiloconvetor e da piscina

Fig.144 Ligar as zonas do ventiloconvetor e da piscina



A SCB-17B suporta uma zona do ventiloconvetor e uma zona da piscina.

- Bomba Circuito B
- Bomba Circuito C

1

2

3

4

- Bomba Circuito C
- Sensor de temperatura

Sep.165 Parâmetros necessários

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Ajustar para
CP020 Função Zona	A função de uma zona. A função selecionada pode ter várias predefi- nições.	≔ > Configuração da instalação > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Inabilita 1 = Direta 2 = Circuito de mistura 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventiloconvetor 6 = Acumulador AQS 7 = AQS Elétrico 8 = Programa horário 9 = Calor de processo	Ventiloconvetor
CP021 Função Zona	A função de uma zona. A função selecionada pode ter várias predefi- nições.	Image: Second Secon	0 = Inabilita 1 = Direta 2 = Circuito de mistura 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventiloconvetor 6 = Acumulador AQS 7 = AQS Elétrico 8 = Programa horário 9 = Calor de processo	Piscina

Sep.166 Parâmetros opcionais

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
CP020 Função Zona	A função de uma zona. A função selecionada pode ter várias predefi- nições.	≔ > Configuração da instalação > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Inabilita 1 = Direta 2 = Circuito de mistura 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventiloconvetor 6 = Acumulador AQS 7 = AQS Elétrico 8 = Programa horário 9 = Calor de processo	Direta
CP021 Função Zona	A função de uma zona. A função selecionada pode ter várias predefi- nições.	≕ > Configuração da instalação > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Inabilita 1 = Direta 2 = Circuito de mistura 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventiloconvetor 6 = Acumulador AQS 7 = AQS Elétrico 8 = Programa horário 9 = Calor de processo	Circuito de mistura

3.3.3 Termóstato de segurança

Fig.145 Ligar o termóstato de segurança



Válvula de zona - Circuito C Bomba - Circuito C Sensor de temperatura - Circuito C

Limitador de temperatura de segurança - Circuito C

Sep.167 Parâmetros necessários

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Ajustar para
CP021 Função Zona	A função de uma zona. A função selecionada pode ter várias predefi- nições.	≔ > Configuração da instalação > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Inabilita 1 = Direta 2 = Circuito de mistura 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventiloconvetor 6 = Acumulador AQS 7 = AQS Elétrico 8 = Programa horário 9 = Calor de processo	Circuito de mistura
CP191 Termóstato segurança	Ative (1) ou desative (0) o termóstato de segu- rança da zona. Quando ativo, a entrada do ter- móstato de segurança é verificada e o sistema aponta um erro, se ne- cessário.	⇒ Configuração da instalação > CIRC C > Advanced	0 = Desligado 1 = Ligado	Ligado

1

2

3

4

Sep.168 Parâmetros opcionais

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
CP021 Função Zona	A função de uma zona. A função selecionada pode ter várias predefi- nições.	≔ > Configuração da instalação > CIRC C > Zone Fuction2	0 = Inabilita 1 = Direta 2 = Circuito de mistura 3 = Piscina 4 = Alta temperatura 5 = Ventiloconvetor 6 = Acumulador AQS 7 = AQS Elétrico 8 = Programa horário 9 = Calor de processo	Circuito de mistura
CP191 Termóstato segurança	Ative (1) ou desative (0) o termóstato de segu- rança da zona. Quando ativo, a entrada do ter- móstato de segurança é verificada e o sistema aponta um erro, se ne- cessário.	≔ > Configuração da instalação > CIRC C > Avançado	0 = Desligado 1 = Ligado	Desligado

3.3.4 Recirculação de AQS

Fig.146 Ligar a recirculação de AQS



A recirculação de AQS cria uma ida de água quente sanitária pelos seguintes motivos:

- Para evitar legionela.
- Para reduzir o tempo de espera da água quente sanitária no ponto de consumo.

Ligar um sensor no fim da tubagem de recirculação é opcional. A bomba circuladora pode ser controlada com ou sem um sensor no fim da tubagem de recirculação.

Bomba - AQS

1

2

Sensor de temperatura

AD-3002194-01

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Ajustar para
DP450 Circulação AQS	Ativar (1) ou desativar (0) a zona de circula- ção de AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ	0 Desligado 1 Ligado	1 Ligado
DP050 Modo de circulação	Seleciona o modo de funcionamento da bom- ba circuladora AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 Bomba está desliga- da 1 Bomba em prog ho- rár. 2 Bomba p/AQS confor- to	2 Bomba p/AQS confor- to
DP052 Tempo bomba circ. ON	Define um tempo de funcionamento fixo pa- ra a atividade cíclica da bomba circuladora AQS. Quando definido para 0, a bomba circu- ladora está sempre no modo ON.	≕ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	2 Min
DP053 Tempo bomba circ OFF	Define o tempo de não funcionamento fixo pa- ra o tempo de inativida- de cíclica da bomba cir- culadora AQS. Quando definido para 0, a bom- ba circuladora está sempre no modo OFF.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	4 Min

Sep.170 Parâmetros opcionais

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
DP450 Circulação AQS	Ativar (1) ou desativar (0) a zona de circula- ção de AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ	0 Desligado 1 Ligado	0 Desligado
DP336 Histerese bomba AQS	Define o limiar de tem- peratura que condicio- na a bomba circuladora AQS comutar de ON para OFF.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ	1 60 °C	°C

Sep.169 Parâmetros necessários

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
DP050 Modo de circulação	Seleciona o modo de funcionamento da bom- ba circuladora AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 Bomba está desliga- da 1 Bomba em prog ho- rár. 2 Bomba p/AQS confor- to	0 Bomba está desliga- da
DP052 Tempo bomba circ. ON	Define um tempo de funcionamento fixo pa- ra a atividade cíclica da bomba circuladora AQS. Quando definido para 0, a bomba circu- ladora está sempre no modo ON.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP053 Tempo bomba circ OFF	Define o tempo de não funcionamento fixo pa- ra o tempo de inativida- de cíclica da bomba cir- culadora AQS. Quando definido para 0, a bom- ba circuladora está sempre no modo OFF.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 Min	0 Min
DP026 Dif temp acumul AQS	Define a diferença de temperatura máxima entre a parte superior e inferior do acumulador AQS, antes de iniciar a bomba de mistura de AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 100 °C	°C
DP473 Tsensor circulação	Seleciona se está co- nectado um sensor de temperatura da circula- ção AQS; Sim (1) ou Não (0).	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 Não 1 Sim	1
DP054 Bomba circ. antileg	Ative (1) ou desative (0) a função antilegionela para a bomba circula- dora AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 Desligado 1 Ligado	0 Desligado
DP057 T compens.circulação	Define a temperatura de compensação da água de circulação de AQS. Este valor é sub- traído da temperatura na sonda superior do acumulador AQS para obter o valor do ponto de definição de circula- cão.	⇒ Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Circulation	0 - 20 °C	0°C

3.3.5 Mistura de AQS

Fig.147 Ligar a mistura de AQS



A mistura de AQS oferece uma redução do gradiente de calor no acumulador AQS pelos seguintes motivos:

- Para evitar legionela.
- Para tornar a temperatura uniforme no interior do acumulador AQS.
 - Bomba AQS

1 2

Sensor de temperatura

Sep.171 Parâmetros necessários

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Ajustar para
DP049 Mistura dep acum AQS	Ative (1) ou desative (0) o modo de mistura do acumulador de água quente sanitária.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ	0 Desligado 1 Ligado	1 Ligado

Sep.172 Parâmetros opcionais

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
DP049 Mistura dep acum AQS	Ative (1) ou desative (0) o modo de mistura do acumulador de água quente sanitária.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ	0 Desligado 1 Ligado	1 Ligado
DP024 Modo antileg misto	Seleciona o modo da bomba de mistura de AQS durante o proces- so antilegionela.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Mixing	0 Desligado 1 Durante carga 2 Carga + desinfeção	0 Desligado
DP025 Bomba mistura AQS	Ative (1) ou desative (0) a bomba de mistura de AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Mixing	0 Desligado 1 Ligado	0 Desligado
DP026 Dif temp acumul AQS	Define a diferença de temperatura máxima entre a parte superior e inferior do acumulador AQS, antes de iniciar a bomba de mistura de AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 100 °C	6 °C
DP044 Temp mín. acu- mul.AQS	Define a temperatura inferior mínima do acu- mulador AQS, antes de iniciar a bomba de mis- tura de AQS.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 120 °C	70 °C
DP045 Hister.bomba mist.	Define o limiar de tem- peratura que condicio- na a comutação da bomba de mistura de AQS de ON para OFF.	≔ > Configuração da instalação > DHWext mix + circ > Mixing	0 - 20 °C	2 °C

3.3.6 AQS Solar

Fig.148 Ligar AQS Solar



AQS Solar oferece uma funcionalidade para controlar o aquecimento da AQS através de energia solar.

Sensor de temperatura do coletor solar

- Sensor de temperatura de AQS
- Bomba solar

1

2

3

Sep.173 Parâmetros necessários

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Ajustar para
SP287 Tipo inst hidr solar	Seleciona o tipo de ins- talação hidráulica solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Sem solar 1 Acum1estratif-1válv 2 1 acum - 1 bomba 3 2 acum-1 válvula 4 Este/Oeste - 1 acum 5 2 acum-2 bombas 6 2 acum-1 perm calor	2 1 acum - 1 bomba
SP010 Modo funcion solar	Seleciona o modo de funcionamento solar. Este determina onde será armazenado o ca- lor solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Desligado 1 AQS 2 CH 3 AQS + AqC	1 AQS

Sep.174 Parâmetros opcionais

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
SP287 Tipo inst hidr solar	Seleciona o tipo de ins- talação hidráulica solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Sem solar 1 Acum1estratif-1válv 2 1 acum - 1 bomba 3 2 acum-1 válvula 4 Este/Oeste - 1 acum 5 2 acum-2 bombas 6 2 acum-1 perm calor	2 1 acum - 1 bomba
SP010 Modo funcion solar	Seleciona o modo de funcionamento solar. Este determina onde será armazenado o ca- lor solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Desligado 1 AQS 2 CH 3 AQS + AqC	0 Desligado

3.3.7 Solar com estratificação de carga



Sensor de temperatura C de AQS Sensor de temperatura do coletor solar Válvula de zona - energia solar Sensor de temperatura B de AQS Bomba do coletor solar

Sep.175 Parâmetros necessários

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Ajustar para
SP287 Tipo inst hidr solar	Seleciona o tipo de ins- talação hidráulica solar.	⇒ Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 = Sem solar 1 = Acum1estratif-1válv 2 = 1 acum - 1 bomba 3 = 2 acum-1 válvula 4 = Este/Oeste - 1 acum 5 = 2 acum-2 bombas 6 = 2 acum-1 perm ca- lor	Acum1estratif-1válv

Sep.176 Parâmetros opcionais

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
SP287 Tipo inst hidr solar	Seleciona o tipo de ins- talação hidráulica solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 = Sem solar 1 = Acum1estratif-1válv 2 = 1 acum - 1 bomba 3 = 2 acum-1 válvula 4 = Este/Oeste - 1 acum 5 = 2 acum-2 bombas 6 = 2 acum-1 perm ca- lor	Sem solar

pt 3 Instalação

3.3.8 Solar com dissipação de calor



Sensor de temperatura do coletor solar Válvula de três vias - Coletor solar

Bomba solar

1

2

3

Sep.177 Parâmetros necessários

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Ajustar para
SP287 Tipo inst hidr solar	Seleciona o tipo de ins- talação hidráulica solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Sem solar 1 Acum1estratif-1válv 2 1 acum - 1 bomba 3 2 acum-1 válvula 4 Este/Oeste - 1 acum 5 2 acum-2 bombas 6 2 acum-1 perm calor	2 1 acum - 1 bomba
SP362 Tipo dissip calor	Seleciona o tipo de dis- sipador de calor utiliza- do quando o(s) cole- tor(es) solar(es) e o(s) acumulador(es) so- lar(es) alcança(m) a temperatura máxima. Pode tratar-se de um radiador ou de um ven- tiloconvetor (ou ventila- dor).	≕ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Nenhum 1 Radiador 2 Ventiloconvetor	1 Radiador

Sep.178 Parâmetros opcionais

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
SP287 Tipo inst hidr solar	Seleciona o tipo de ins- talação hidráulica solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Sem solar 1 Acum1estratif-1válv 2 1 acum - 1 bomba 3 2 acum-1 válvula 4 Este/Oeste - 1 acum 5 2 acum-2 bombas 6 2 acum-1 perm calor	0 Sem solar
SP362 Tipo dissip calor	Seleciona o tipo de dis- sipador de calor utiliza- do quando o(s) cole- tor(es) solar(es) e o(s) acumulador(es) so- lar(es) alcança(m) a temperatura máxima. Pode tratar-se de um radiador ou de um ven- tiloconvetor (ou ventila- dor).	istalação > Solar Systems > Installation Type	0 Nenhum 1 Radiador 2 Ventiloconvetor	0 Nenhum

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definicão de fábrica
SP010 Modo funcion solar	Seleciona o modo de funcionamento solar. Este determina onde será armazenado o ca- lor solar.	I > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Desligado 1 AQS 2 CH 3 AQS + AqC	3 AQS + AqC
SP011 Tipo de sensor solar	Seleciona o tipo de sensor do coletor solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Sensor NTC 1 Sensor PT1000 2 Sensor PT100	0 Sensor NTC
SP058 Define a temperatura Tmín carga acum mínima do coletor solar antes de carregar ener- gia solar nos acumula- dores solares AQS ou AqC.		≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	8 - 90 °C	30 °C
SP051 Rearrefecimento acum	SP051 Selecione o modo de Rearrefecimento acum tem de ser usado para os acumuladores sola- res AOS e AoC		0 Desligado 1 Noturno 2 Verão 3 Temperatura	3 Temperatura
SP059 Selecione o modo de funcionamento para a função do coletor de tu- bo solar.		≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Installation Type	0 Desligado 1 Hora 2 Ligado	2 Ligado
SP000 Define a temperatura Tmáx meio calor máxima permitida para o meio condutor de ca- lor de modo a proteger a bomba.		≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Protection	60 200 °C	120 °C
SP021 Tcompens evaporação	Define a temperatura de compensação da evaporação do coletor solar. Usa-se para cal- cular se a bomba do coletor solar pode ser novamente colocada em ON em segurança.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Protection	5 40 °C	5
SP034 Tmáx coletor solar Coletor solar Coletor solar para prote- ção contra sobreaque- cimento.		INTERPORTACIÓN CONTROLACIÓN CONTROLACIÓN EN EN ENCLIDACIÓN EN ENCLÍCIÓN EN ENCLÍCIÚN EN ENCLÍCIÚN EN ENCLÍCIÚN EN ENCLÍCIÚN EN ENCLÍCIÚN EN ENCLÍCIÚN ENCLÍCU E	60 200 °C	100
SP322 Define a temperatura Tcompens acum extra de compensação do acumulador solar adici- onal.		≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Protection	5 40 °C	5
SP031Define a temperatura mínima permitida no coletor solar para evitar que o meio condutor de calor congele. O valor depende da concentra- ção do agente anticon- gelante.		≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Protection	-20 5 °C	0

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
SP032 Hist prot gelo	Define a histerese de temperatura da prote- ção contra o gelo. Este valor é adicionado ou subtraído à temperatu- ra de compensação pa- ra iniciar ou parar, res- petivamente, a função de proteção contra o gelo.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Protection	5 40 °C	5
SP033 Agente anticong %	Define a quantidade de agente anticongelante (expresso em percenta- gem) que é adicionado ao meio condutor de calor.	:≡ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Protection	0 60 %	0
SP276 Compens prot gelo	Ative (1) ou desative (0) o cálculo da temperatu- ra de compensação da proteção contra o gelo em relação à concen- tração do agente anti- congelante.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Protection	0 Inativo 1 Ativo	1
SP044 Tpdef carga AQS	Define a temperatura nominal do ponto de definição para carregar o depósito acumulador AQS com energia solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Solar Setpoint	8 60 °C	60
SP045 Tpdef carga AQS máx	Define a temperatura máxima do ponto de definição para carregar o depósito acumulador AQS com energia solar. Se a temperatura no depósito acumulador AQS for inferior a este valor, o depósito acu- mulador AQS será usa- do para acumular calor.	≕ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Solar Setpoint	8 90 °C	80
SP046 Tpdef limite AQS	Ajusta o ponto de defi- nição para a temperatu- ra limite do depósito acumulador AQS. Se esta temperatura for al- cançada, a carga do depósito acumulador AQS será interrompida.	imes > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Solar Setpoint	40 95 °C	75 °C
SP109 Tcompens bomba solar	Define a temperatura de compensação entre a temperatura do cole- tor solar e a temperatu- ra do acumulador solar AQS ou AqC antes de comutar a bomba do coletor solar para ON.	:≡ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Solar Setpoint	1 40 °C	3

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
SP281 Hist temp rearrefec	Define a histerese de temperatura (atraso de comutação) para o mo- do de rearrefecimento. Este valor é adicionado à temperatura máxima de rearrefecimento pa- ra parar o modo de re- arrefecimento.	Define a histerese de emperatura (atraso de comutação) para o mo- do de rearrefecimento. Este valor é adicionado à temperatura máxima de rearrefecimento pa- ra parar o modo de re- arrefecimento.		0
SP119 Hist temp bomb solar	P119 Define a temperatura de atraso de comuta- ção entre a temperatu- ra do coletor solar e a temperatura do acumu- lador solar AQS ou AqC antes de comutar a bomba do coletor so- lar para QFE.		1 40 °C	7
SP052 Tmáx modo rearrefec	Define a temperatura máxima do coletor solar a usar no modo de re- arrefecimento para am- bos os acumuladores solares AQS e AqC. O rearrefecimento será in- terrompido se a tempe- ratura do colector solar for inferior a este valor (menos a correspon- dente temperatura de compensação).	⇒ Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Recooling	8 90 °C	70
SP053 Temporiz rearrefec	Define a temporização durante a qual a tempe- ratura do coletor solar pode ser inferior ao seu máximo (SP052) antes de a função de rearre- fecimento ser parada.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Recooling	0 60 Min	40
SP054 Tempo modo rearrefec	Selecione o tempo do modo de rearrefeci- mento que tem de ser usado para os acumu- ladores solares AQS e AqC.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Recooling	0 240 Min	120
SP055 Temp rearrefec AQS	Define a temperatura alvo do depósito acu- mulador AQS solar quando o coletor solar está no modo de rear- refecimento.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Recooling	8 90 °C	70
SP057 Prio rearrefec acum	Selecione o acumula- dor solar que tem de ser rearrefecido primei- ro quando o coletor so- lar está no modo de re- arrefecimento.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Recooling	0 AqC 1 AQS	0

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
SP089 Atraso máx bomb sol	Define o atraso máximo antes de forçar a bom- ba do coletor solar para ON, se a temperatura do acumulador solar ativo não tiver alcança- do o seu valor máximo permitido (válido ape- nas para funcionamen- to do coletor solar).	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Collector	0 60 Min	30
SP280 Tempo ativ tubo sol	Define o tempo de ati- vação da bomba para a função de coletor de tu- bo solar.	i≡ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Collector	10 240 Seg	30
SP099 Gradiente solar	Define o gradiente má- ximo para aumentar a temperatura do coletor solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Collector	0 20 °C/min	1
SP069 Início coletor solar	Define a hora de início do funcionamento do coletor solar. Só está ativa quando o Modo Tempo está seleciona- do.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Collector	0 143 Hores-Minutos	0
SP079 Paragem colet solar	Define a hora de para- gem do funcionamento do coletor solar.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Collector	0 143 Hores-Minutos	0
SP332 Pot mín bomba solar	Define a potência solar mínima à velocidade mínima da bomba. Tra- ta-se da potência térmi- ca transferida pela bomba. Usa-se para calibração. A potência solar mínima é de zero watts quando a bomba está desligada.	Solar Systems > Configuração da instalação > Solar Systems > Energy mana- gement	0 65,535 kW	0
SP342 Pot máx bomba solar	Define a potência solar máxima à velocidade máxima da bomba. Tra- ta-se da potência térmi- ca transferida pela bomba. Usa-se para calibração. A potência solar mínima é de zero watts quando a bomba está desligada.	≕ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Energy mana- gement	0 65,535 kW	5

Parâmetro	Descrição	Caminho do menu	Acessórios opcionais	Definição de fábrica
SP352 Cont energ pulsos	Define a valência do pulso do(s) conta- dor(es) de energia ex- terno(s). Trata-se da quantidade de energia correspondente a um único pulso gerado pelo contador de energia ex- terno. Usa-se para cali- brar o contador de energia que será guar- dado no sinal de ener- gia. O contador de energia externo aumen- ta a frequência dos pul- sos de energia, ou seja, o número de pulsos por segundo à medida que a energia gerada au- menta, e vice versa.		1	
SP129 Tipo bomba solar	Selecione o tipo de bomba do coletor solar a usar na instalação.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Advanced	0 Bomba PWM 1 Bomba LIN 2 On off	0
SP162 Vel mín bomba solar	Define a velocidade mí- nima da bomba solar expressa como percen- tagem da velocidade máxima para controlo da velocidade deltaT.	:≡ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Advanced	0 100 %	0
SP172 Vel máx bomba solar	Define a velocidade máxima da bomba so- lar expressa como per- centagem para controlo da velocidade deltaT.	≔ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Advanced	30 100 %	100
Centagem para controlo da velocidade deltaT. SP284 Define a diferença de temperatura de ativa- ção para transferir calor solar do acumulador solar principal para o acumulador solar adici- onal. Se a diferença de temperatura entre o acumulador solar prin- cipal e o acumulador solar adicional for supe- rior ou igual à diferença de temperatura de ati- vação, ativa-se uma bomba de permuta de calor e o calor solar é transferido do acumula- dor solar principal para o acumulador solar adi- cional.		≕ > Configuração da instalação > Solar Sys- tems > Advanced	1 20 °C	6

Definições 4

Fig.152

4.1 Introdução aos códigos de parâmetro

Fig.151 Código num HMI T-control

Primeira letra



A plataforma de controlos utiliza um sistema avançado para categorizar parâmetros, medições e contadores. Conhecer a lógica por trás destes códigos, facilita a respetiva identificação. O código consiste em duas letras e três números.

A primeira letra corresponde à categoria com a qual o código está relacionado.

- Α Appliance: Aparelho
- В Buffer: Depósito de água quente
- Circuit: Zona С
- D Domestic hot water: Água quente sanitária
- External: Opções externas Е
- Gas fired: Motor térmico a gás G
- Heat pump: Bomba de calor н
- -: Sistema de combustão м
- Ν Network: Cascata
- 0 Oil fired: Motor térmico a óleo
- Ρ Producer: Aquecimento central

Os códigos de categoria D são apenas controlados pelo aparelho. Se a água quente sanitária for controlada por uma SCB, é tratada como um circuito, com códigos de categoria C.

A segunda letra corresponde ao tipo.

P010 Ρ С AD-3001376-01 Μ

CP010

AD-3001375-01

- Parameter: Parâmetros
- Counter: Contadores
- Measurement: Sinais

Fig.154 Número

Fig.153 Segunda letra



O número tem sempre três dígitos. Em determinados casos, o último de três dígitos está relacionado com uma zona.

AD-3001377-01

4.2 Definições de recirculação de AQS

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
DP050	Modo de circula- ção	Seleção do modo da bomba circula- dora AQS	0 = Bomba está desligada 1 = Bomba em prog horár. 2 = Bomba p/AQS conforto	Circulação AQS	Bomba está desliga- da
DP052	Tempo bomba circ. ON	Tempo atividade cíclica bomba circ. AQS	0 - 20 Min	Circulação AQS	0 Min
DP053	Tempo bomba circ OFF	Tempo inatividade cíclica bomba circ AQS	0 - 20 Min	Circulação AQS	0 Min
DP054	Bomba circ. anti- leg	Bomba circuladora AQS antilegionela	0 = Desligado 1 = Ligado	Circulação AQS	Desliga- do
DP057	T compens.circu- lação	Temperatura de compensação da cir- culação de AQS	0 - 20 °C	Circulação AQS	6 °C

Sep.179 Definições de fábrica no nível Instalador

4 Definições pt

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
DP336	Histerese bomba AQS	Histerese temperatura da bomba cir- culadora AQS	1 - 60 °C	Circulação AQS	2 °C
DP450	Circulação AQS	Zona de circulação de AQS ativa	0 = Desligado 1 = Ligado	Circulação AQS	Ligado

4.2.1 Sinais de recirculação de AQS

Sep.180 Sinais no nível Instalador básico

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo	Submenu
DM067	Modo funcionam. AQS	Modo de funcionamento de AQS	1 = Reduzido 2 = Conforto 3 = Antilegionela	AQS alargada p/iAB Circulação AQS
DM068	Temp circulação	Temperatura de circulação de AQS	-25 - 150 °C	AQS alargada p/iAB Circulação AQS
DM082	Estado circulação	Estado da zona de circulação de AQS	0 = Desativado 1 = Em espera 2 = Funcionamento normal 3 = Antilegionela 4 = Bomba p/antibloqueio 5 = Proteção antigelo	Circulação AQS

Sep.181 Sinais no nível Instalador

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo	Submenu
DM061	Estado antileg AQS	Estado da função antilegionela da bom- ba circuladora AQS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	AQS alargada p/iAB Mistura AQS Circulação AQS
DM062	Temp Acumulador AQS	Temperatura do acumulador AQS	-25 - 150 °C	AQS alargada p/iAB Mistura AQS Circulação AQS
DM069	Estad.bomba circ AQS	Estado da bomba circuladora AQS	0 = Desligado 1 = Ligado	Circulação AQS
DM080	Atraso antibloqueio	Tempo atraso antibloqueio bomba circu- ladora	0 - 4294967295 Min	Circulação AQS
DM081	Pnt def T circula- ção	Temperatura do ponto de definição de circulação de AQS	0 - 655,35 °C	Circulação AQS

4.3 Definições de mistura de AQS

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
DP024	Modo antileg mis- to	Bomba de mistura de AQS no modo antilegionela	0 = Desligado 1 = Durante carga 2 = Carga + desinfeção	Mistura AQS	Desliga- do
DP025	Bomba mistura AQS	Ativar bomba de mistura de AQS	0 = Desligado 1 = Ligado	Mistura AQS	Desliga- do

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
DP026	Dif temp acumul AQS	Diferença de temperatura máxima entre parte superior e inferior do acu- mulador AQS	0 - 100 °C	Mistura AQS	6 °C
DP044	Temp mín. acu- mul.AQS	Temperatura inferior mínima do acu- mulador AQS	0 - 120 °C	Mistura AQS	70 °C
DP045	Hister.bomba mist.	Histerese temp bomba mistura AQS	0 - 20 °C	Mistura AQS	2 °C
DP049	Mistura dep acum AQS	Ativar/desativar mistura do acumula- dor de água quente sanitária	0 = Desligado 1 = Ligado	Mistura AQS	Ligado

4.3.1 Sinais de mistura de AQS

Sep.183 Sinais no nível Instalador

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo	Submenu
DM061	Estado antileg AQS	Estado da função antilegionela da bom- ba circuladora AQS	0 = Off 1 = Charging 2 = Disinfection	AQS alargada p/iAB Mistura AQS Circulação AQS
DM062	Temp Acumulador AQS	Temperatura do acumulador AQS	-25 - 150 °C	AQS alargada p/iAB Mistura AQS Circulação AQS
DM063	T mistura acum. AQS	Atual temperatura da água de mistura do acumulador AQS	-25 - 150 °C	Mistura AQS
DM064	Estad.bomba mist.AQS	Estado da bomba de mistura de AQS	0 = Desligado 1 = Ligado	Mistura AQS
DM065	Estado mistura AQS	Estado atual do grupo de funções de mistura de AQS	0 = Desativado 1 = Em espera 2 = Funcionamento normal 3 = Antilegionela 4 = Bomba p/antibloqueio 5 = Proteção antigelo	Mistura AQS
DM066	Atraso antibloqueio	Tempo atraso antibloqueio bomba mistura AQS	0 - 4294967295 Min	Mistura AQS

4.4 Definições de AQS solar

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
SP000	Tmáx meio calor	Temperatura máxima da bomba do coletor solar para o meio condutor de calor	60 - 200 °C	Sistemas so- lares	120 °C
SP010	Modo funcion so- lar	Seleção do modo de funcionamento para solar	0 = Desligado 1 = AQS 2 = CH 3 = AQS + AqC	Sistemas so- lares	Desliga- do
SP011	Tipo de sensor solar	Selecionar o tipo de sensor do cole- tor solar	0 = Sensor NTC 1 = Sensor PT1000 2 = Sensor PT100	Sistemas so- lares	Sensor PT1000

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
SP021	Tcompens evapo- ração	Temperatura de compensação da evaporação do coletor solar	5 - 40 °C	Sistemas so- lares	5 °C
SP031	Tmín coletor solar	Temperatura mínima no coletor solar para evitar que o meio condutor de calor congele	-20 - 5 °C	Sistemas so- lares	0°C
SP032	Hist prot gelo	Histerese de temperatura da prote- ção contra o gelo do coletor solar	5 - 40 °C	Sistemas so- lares	5 °C
SP033	Agente anticong %	Percentagem de agente anticonge- lante no meio condutor de calor	0 - 60 %	Sistemas so- lares	0 %
SP034	Tmáx coletor so- lar	Temperatura máxima permitida para o coletor solar	60 - 200 °C	Sistemas so- lares	100 °C
SP044	Tpdef carga AQS	A temperatura do ponto de definição para carga do depósito acumulador AQS	8 - 60 °C	Sistemas so- lares	60 °C
SP045	Tpdef carga AQS máx	Temperatura máxima do ponto de definição para carga do depósito acu- mulador AQS	8 - 90 °C	Sistemas so- lares	80 °C
SP046	Tpdef limite AQS	O ponto de definição para temperatu- ra limite do depósito acumulador AQS	40 - 95 °C	Sistemas so- lares	95 °C
SP047	Tpdef carga AqC nom	Temperatura nominal do ponto de definição para carga do acumulador AqC	8 - 60 °C	Sistemas so- lares	60 °C
SP048	Tpdef carga AqC máx	Temperatura máxima do ponto de definição para carga do acumulador AqC	8 - 90 °C	Sistemas so- lares	80 °C
SP049	Tpdef limite AqC	O ponto de definição para a tempera- tura limite do acumulador AqC	40 - 95 °C	Sistemas so- lares	95 °C
SP050	Prio carga acum	Prioridade de carga do acumulador para acumular energia solar	0 = AqC 1 = AQS	Sistemas so- lares	AQS
SP051	Rearrefecimento acum	O modo de rearrefecimento para os acumuladores solares AQS e AqC	0 = Desligado 1 = Noturno 2 = Verão 3 = Temperatura	Sistemas so- lares	Tempe- ratura
SP052	Tmáx modo rear- refec	Temperatura máxima para o coletor solar no modo de rearrefecimento	8 - 90 °C	Sistemas so- lares	70 °C
SP053	Temporiz rearre- fec	Temporização durante a qual a tem- peratura do coletor solar pode ser in- ferior ao seu máximo (SP052)	0 - 60 Min	Sistemas so- lares	40 Min
SP054	Tempo modo re- arrefec	O tempo do modo de rearrefecimento para os acumuladores solares AQS e AqC	0 - 240 Min	Sistemas so- lares	120 Min
SP055	Temp rearrefec AQS	Temperatura alvo do acumulador AQS solar quando o coletor solar es- tá no modo de rearrefecimento	8 - 90 °C	Sistemas so- lares	70 °C
SP056	Temp rearrefec AqC	Temperatura alvo do acumulador so- lar AqC quando o coletor solar está no modo de rearrefecimento	8 - 90 °C	Sistemas so- lares	70 °C
SP057	Prio rearrefec acum	Prioridade do acumulador para modo de rearrefecimento do coletor solar	0 = AqC 1 = AQS	Sistemas so- lares	AqC
SP058	Tmín carga acum	Temperatura mínima do coletor solar antes de carregar os acumuladores AQS ou AqC com energia solar	8 - 90 °C	Sistemas so- lares	30 °C
SP059	Modo coletor so- lar	O modo do coletor de tubo solar	0 = Desligado 1 = Hora 2 = Ligado	Sistemas so- lares	Ligado
SP069	Início coletor so- lar	A hora de início do funcionamento do coletor solar	0 - 143 Min	Sistemas so- lares	0 Min

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
SP079	Paragem colet solar	A hora de paragem do funcionamen- to do coletor solar	0 - 143 Min	Sistemas so- lares	0 Min
SP089	Atraso máx bomb sol	Atraso máximo para forçar a bomba do coletor solar para ON	0 - 60 Min	Sistemas so- lares	30 Min
SP099	Gradiente solar	Gradiente máximo para aumentar a temperatura do coletor solar	0 - 20 °C/min	Sistemas so- lares	1 °C/min
SP109	Tcompens bomba solar	Temperatura compensação entre temperatura coletor solar e a tempe- ratura acumulador solar AQS ou AqC	1 - 40 °C	Sistemas so- lares	3 °C
SP119	Hist temp bomb solar	Histerese temperatura bomba coletor solar entre temperatura coletor solar e acumulador solar AQS/AqC	1 - 40 °C	Sistemas so- lares	7 °C
SP129	Tipo bomba solar	A seleção do tipo de bomba do cole- tor solar	0 = Bomba PWM 1 = Bomba LIN	Sistemas so- lares	Bomba PWM
SP149	Total bombas so- lares	Número de bombas de coletor solar na instalação	1 - 10	Sistemas so- lares	1
SP150	Total colet sola- res	Número de coletores solares na ins- talação	1 - 10	Sistemas so- lares	1
SP151	Bombas/colet so- lares	O número de bombas por coletor so- lar	0 - 255	Sistemas so- lares	1
SP161	Presença válv zo- na	A presença de uma válvula de zona	0 = Não 1 = Sim	Sistemas so- lares	Sim
SP162	Vel mín bomba solar	Velocidade mínima da bomba solar expressa como percentagem da velo- cidade máxima	0 - 100 %	Sistemas so- lares	0 %
SP172	Vel máx bomba solar	Velocidade máxima da bomba solar expressa em percentagem	30 - 100 %	Sistemas so- lares	100 %
SP182	Temp passo aum bomba	dT positivo mínimo (passo de aumen- to da temperatura) que aumenta a velocidade da bomba em 10%	1 - 20 °C	Sistemas so- lares	10 °C
SP192	Temp passo dim bomba	dT negativo mínimo (passo de dimi- nuição da temperatura) que diminui a velocidade da bomba em 10%	1 - 30 °C	Sistemas so- lares	5 °C
SP202	Passo veloc bom- ba dT	Passos de velocidade da bomba so- lar (expressos como percentagem) para controlo deltaT	0 - 100 %	Sistemas so- lares	10 %
SP212	Total acum sola- res	Número de acumuladores solares na instalação	1 - 10	Sistemas so- lares	1
SP213	1º sensor acumu- lador	Primeiro sensor de cada acumulador solar carregado pelo sistema solar.	0 - 255	Sistemas so- lares	0
SP223	2º sensor acumu- lador	Segundo sensor de cada acumulador solar carregado pelo sistema solar.	0 - 255	Sistemas so- lares	0
SP233	Total válvulas zo- na	Número de válvulas de zona na ins- talação	0 - 10	Sistemas so- lares	0
SP234	1.º destino Vzona	Primeiro destino do calor de cada válvula de zona processada pelo gru- po da função solar	0 - 255	Sistemas so- lares	0
SP244	2º destino Vzona	Segundo destino do calor de cada válvula de zona processada pelo gru- po da função solar	0 - 255	Sistemas so- lares	0
SP254	Número fonte ca- lor	Número para a fonte de calor (o cole- tor solar correspondente) ligada à bomba do coletor solar.	0 - 255	Sistemas so- lares	0
SP264	N.º destino calor	Número do destino do calor ligado à bomba do coletor solar	0 = AqC 1 = AQS	Sistemas so- lares	AQS

4 Definições pt

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo de regulação	Submenu	Regula- ção pre- definida
SP284	Tdif acum extra	Diferença temperatura para transferir calor solar do acum solar principal para acum solar extra	1 - 20 °C	Sistemas so- lares	6 °C
SP311	Tcompens acum extra	Temperatura compensação para pa- rar transf calor solar do acumulador principal para acumulador adic	1 - 20 °C	Sistemas so- lares	4 °C
SP322	Tcompens acum extra	Temperatura de compensação do acumulador solar adicional	5 - 40 °C	Sistemas so- lares	5 °C
SP332	Pot mín bomba solar	Potência solar mínima à velocidade mínima da bomba	0 - 65,535 kW	Sistemas so- lares	0 kW
SP342	Pot máx bomba solar	Potência solar máxima à velocidade máxima da bomba	0 - 65,535 kW	Sistemas so- lares	5 kW

4.4.1 Sinais de AQS solar

Sep.185 Sinais no nível Instalador básico

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo	Submenu
SM020	Estado acum solar	O estado atual do acumulador solar	0 = Desligado 1 = Em espera 2 = Proteção antigelo 3 = Proteção da bomba 4 = Proteção do painel 5 = Carga AQS 6 = Carga AqC 7 = Rearrefecimento 8 = Tubo solar	Sistemas so- lares
SM021	Estado acumul AQS	O estado atual do depósito acumulador solar AQS	0 = Desligado 1 = Pronto para carga 2 = Temp nominal carga 3 = Temp máxima carga 4 = Temp limite carga	Sistemas so- lares
SM022	Estado acumul AqC	O estado atual do acumulador solar AqC	0 = Desligado 1 = Pronto para carga 2 = Temp nominal carga 3 = Temp máxima carga 4 = Temp limite carga	Sistemas so- lares
SM023	Temp coletor solar	A temperatura atual no coletor solar	-25 - 200 °C	Sistemas so- lares

Sep.186 Sinais no nível Instalador

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo	Submenu
SM000	Estado válv zona	O estado atual de cada válvula de zona	0 = Desligado 1 = Ligado	Sistemas so- lares
SM010	Sinal para guardar	Sinal para guardar o estado do sensor do coletor solar com os possíveis valo- res "Presente e Funcional" e "Não Pre- sente".	0 = Não 1 = Sim	Sistemas so- lares
SM033	Temp inferior AQS	A temperatura inferior atual no depósito acumulador solar AQS	-25 - 200 °C	Sistemas so- lares
SM034	Temp inferior AqC	A temperatura inferior atual no acumula- dor solar AqC	-25 - 200 °C	Sistemas so- lares
SM035	Temperatura anti- gelo	A temperatura antigelo no coletor solar	-48 - 0 °C	Sistemas so- lares
SM036	Vel bomba(s) col sol	A atual velocidade média de rotação da(s) bomba(s) do coletor solar	0 - 100 %	Sistemas so- lares

Código	Texto no ecrã	Descrição	Intervalo	Submenu
SM037	Estado bomba col sol	O estado atual de cada bomba do cole- tor solar	0 = Desligado 1 = Ligado	Sistemas so- lares
SM047	Vel % bomba col sol	A velocidade da bomba do coletor solar expressa como percentagem para cada bomba.	0 - 100 %	Sistemas so- lares
SM057	Atraso antibloqueio	O tempo de atraso antibloqueio da bom- ba	0 - 4294967295 Min	Sistemas so- lares
SC067	Energia solar AQS	Energia térmica solar total captada para AQS	0 - 4294967,295 kWh	Sistemas so- lares
SC068	Energia solar AqC	Energia térmica solar total captada para AqC	0 - 4294967,295 kWh	Sistemas so- lares
SC129	Energia solar total	Energia térmica solar total captada para AQS e AqC	0 - 4294967,295 kWh	Sistemas so- lares
SM130	Carreg acumulador	A carregar o acumulador solar	0 = AqC 1 = AQS	Sistemas so- lares
SM131	Temp acumul car- ga	Temperatura do acumulador solar que está a ser carregado	-25 - 200 °C	Sistemas so- lares
SM132	Tdef acumul carga	Ponto de definição da temperatura do acumulador solar em carga	8 - 95 °C	Sistemas so- lares
SM133	Temp colet so- lar(es)	Temperatura atual do(s) coletor(es) so- lar(es) em carga	-25 - 200 °C	Sistemas so- lares

4.5 Configuração de CN1

Utilize as opções CN1 para configurar múltiplos parâmetros para uma configuração predefinida.

Sep.187	Códigos	CN1

CN1	Descrição
1	Zona B = Direta
	Zona C = Circuito de mistura
2	Zona B = Direta
	Zona C = Piscina
3	Solar padrão
	Zona C = Circuito de mistura
4	Coletor solar com estratificação de carga
5	Dissipação de calor solar com dissipador
6	Dissipação de calor solar com ventilador
7	Mistura de AQS
	Zona C = Circuito de mistura
8	Recirculação de AQS
	Zona C = Circuito de mistura

5 Resolução de problemas

5.1 Advertência

Sep.188 Códigos de aviso

Código	Texto no ecrã	Descrição	Solução
A.02.18	ErrDicionárObjeto	Erro de dicionário de objeto	Erro de configuração:
			• Reinicialize CN1 e CN2
			Ver A placa de características para os va-
			lores CN1 e CN2.
A.02.76	Memória cheia	Espaç reservad na memória p/	Erro de configuração:
		personalizaç parâmetros está cheio.	Reinicialize CN1 e CN2
			CSU avariada: Substitua a CSU
A 10.46	TAmbiantaZanaP Falta	Madiaña da Tamparatura Ambianta	Sondo do tomporaturo ombiento pão detotodo po
A.10.40		da Zona B ausente	zona B:
			Sonda da temperatura ambiente não ligada: li- gue a sonda
			A sonda da temperatura ambiente não está li-
			gada corretamente: ligue a sonda corretamen- te
			Sonda avariada: substitua a sonda
A.10.47	TAmbienteZonaC Falta	Medição da Temperatura Ambiente	Sonda da temperatura ambiente não detetada na
		da Zona C ausente	zona C:
			Sonda da temperatura ambiente não ligada: li- gue a sonda
			• A sonda da temperatura ambiente não está li-
			te
			Sonda avariada: substitua a sonda

5.2 Bloqueio

Sep.189 Códigos de bloqueio

Código	Texto no ecrã	Descrição	Solução
H.00.28	SondaTempSolarAber- ta	Sonda da temperatura solar foi re- movida ou mede temperatura abaixo do intervalo	 Sensor de temperatura do coletor solar aberto: A sonda não está presente Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente Má ligação: verifique a cablagem e os conectores Sonda avariada: substitua a sonda
H.00.29	SondaTempSolarFe- chad	Sonda da temperatura solar em cur- to-circuito ou mede temperatura aci- ma do intervalo	 Sensor de temperatura do coletor solar em curtocircuito: Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente Má ligação: verifique a cablagem e os conectores Sonda avariada: substitua a sonda

Código	Texto no ecrã	Descrição	Solução
H.00.30	SondaTempSolarFalta	Sonda da temperatura solar era es-	Sensor de temperatura do coletor solar aberto:
		perada mas não foi detetada	 A sonda não está presente Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda avariada: substitua a sonda
H.00.69	SondaTAcu.Inér Abert	Sonda de temperatura do Acumula- dor Tampão removida ou mede tem-	Sonda da temperatura do acumulador de inércia aberta:
		peratura inferior ao limite	Má ligação: verifique a cablagem e os conecto-
			 Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente A sonda não está presente. Sonda avariada: substitua a sonda
H.00.70	SondaTAcu.InérFechad	Sonda de temperatura do Acumula- dor Tampão em curto-circuito ou	Sonda da temperatura do acumulador de inércia em curto-circuito:
		mede temperatura superior ao limite	 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente
			Sonda avariada: substitua a sonda
H.00.71	SondSupTAcumInéA- bert	Sonda superior temperatura do Acu- mulador Tampão removida ou mede temperatura inferior ao limite	Sonda da temperatura superior do acumulador de inércia aberta:
			 Ma ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente A sonda não está presente. Sonda avariada: substitua a sonda
H.00.72	SondSupTAcumInér- Fech	Sonda superior de temperatura do Acumulador Tampão em curto-cir-	Sonda da temperatura superior do acumulador de inércia em curto-circuito:
		cuito ou mede temp. inferior limite	 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente Sonda avariada: substitua a sonda
H.00.74	SondaT Acu.Iné Falta	Sonda de temperatura do Acumula- dor Tampão prevista mas não dete-	Sonda da temperatura do acumulador de inércia não detetada:
		tada	 Sonda da temperatura do acumulador de inércia não está ligada: Ligue a sonda Sonda da temperatura do acumulador de inércia não está ligada corretamente: Ligue a sonda corretamente Sonda avariada: substitua a sonda
H.00.75	SondSupTAcumInér- Falt	Sonda superior de temperatura do Acumulador Tampão prevista mas não detetada	Sonda da temperatura superior do acumulador de inércia não detetada: • Sonda da temperatura superior do acumulador
			 de inércia não está ligada: Ligue a sonda Sonda da temperatura superior do acumulador de inércia não está ligada corretamente: Ligue a sonda corretamente

Código	Texto no ecrã	Descrição	Solução
H.00.105	Sens TrecircAQS abrt	O sensor de temperatura de recircu- lação AQS foi removido ou mede	Sensor de temperatura de recirculação de AQS aberto:
		uma temperatura abaixo do intervalo	A sonda não está presente.Má ligação: verifique a cablagem e os conecto-
			 res. Sonda incorretamente instalada: verifique se a sonda foi instalada corretamente. Avaria na sonda: substitua a sonda.
H.00.106	Sens TrecircAQS fech	Sensor de temperatura de recircula- ção AQS em curto-circuito ou mede	Sensor de temperatura de recirculação de AQS em curto-circuito:
		temperatura acima do intervalo	 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res.
			 Sonda incorretamente instalada: verifique se a sonda foi instalada corretamente. Avaria na sonda: substitua a sonda.
H.00.107	Sens Taqs inf fech	Sensor temperatura inferior acumu- lador AQS em curto-circuito ou me-	Sensor de temperatura de mistura de AQS aber- to:
		de temperatura acima do intervaio	 A sonda não está presente. Má ligação: verifique a cablagem e os conectores. Sonda incorretamente instalada: verifique se a sonda foi instalada corretamente. Avoria na conda: oubstituo a conda
H.00.108	Sens inf Taqs aberto	Sensor de temperatura inferior acum	Sensor de temperatura de mistura de AQS em
		AQS foi removido ou mede uma temperatura abaixo do intervalo	curto-circuito:
			 Ma ligação: verifique a cablagem e os conecto- res.
			 Sonda incorretamente instalada: verifique se a sonda foi instalada corretamente. Avaria na sonda: substitua a sonda.
H.02.02	EsperaN⁰Config	Esperando número de configuração	Erro de configuração ou número de configuração desconhecido:
			• Reinicialize CN1 e CN2
H.02.03	Erro de Configuração	Erro de configuração	Erro de configuração ou número de configuração desconhecido:
11.00.04			Reinicialize CN1 e CN2
H.02.04	Erro de parametros	Erro de parametros	 Parâmetros estão incorretas: Parâmetros estão incorretos: Reinicie a caldeira Reinicialize CN1 e CN2 Substitua a placa eletrónica CU-GH
H.02.05	CSU CU incompatível	CSU não corresponde ao tipo CU	Erro de configuração:
			• Reinicialize CN1 e CN2
H.02.16	Tempo limite CSU Int	Tempo limite CSU Interno	Erro de configuração:
			 Reinicialize CN1 e CN2 Substitua o PCB
H.02.40	Função Indisponív	Função Indisponível	Contacte o seu fornecedor
H.02.48	FalhaConfigGrupoFunç	Falha na Configuração do Grupo Função	SCB não encontrada:
11.00.55			Realize uma deteção automática
H.02.55	N°série invál/falta	Nº serie do dispositivo inválido ou ausente	Substitua a placa eletrónica CU-GH
H.02.62	Função não suportada	A Zona B não suporta a função sele- cionada	Definição de função da zona B não está correta ou não é permitida neste circuito:
			Verifique a definição do parâmetro CP021.

Código	Texto no ecrã	Descrição	Solução
H.02.63	Função não suportada	A Zona C não suporta a função se- lecionada	Definição de função da zona C não está correta ou não é permitida neste circuito:
			 Verifique a definição do parâmetro CP023.
H.02.84	Conflito funções	A configuração de parâmetros atual está a causar conflito em recursos de hardware	Duas funcionalidades ativadas estão a usar os mesmos atuadores ou pinos conectores dos sensores:
			 Certifique-se de que não são partilhados pinos conectores entre funcionalidades ativadas Verifique se não existem funcionalidades inde- sejadas ativadas através dos parâmetros Desative as funcionalidades até o erro ter sido resolvido para identificar funcionalidades em conflito
H.10.09	Sond TIda ZnB Aberta	Sond Temp. Ida Zona B Aberta	Sonda da temperatura de ida na zona B aberta:
			 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente A sonda não está presente. Sonda avariada: substitua a sonda
H.10.10	Sond TIda ZonaB Fech	Sond Temp. Ida Zona B Fechada	Sonda da temperatura de ida na zona B em cur- to-circuito:
			 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente Sonda avariada: substitua a sonda
H.10.11	Sond TAQS ZnB Aber- ta	Sonda de temperatura AQS da Zona B Aberta	Sonda da temperatura da água quente sanitária na zona B aberta:
			 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente A sonda não está presente. Sonda avariada: substitua a sonda
H.10.12	Sond TAQS ZnB Fe- chad	Sonda de temperatura AQS da Zona B Fechada	Sonda da temperatura da água quente sanitária na zona B em curto-circuito:
			Má ligação: verifique a cablagem e os conecto-
			 res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente Sonda avariada: substitua a sonda Quando é usado um termóstato em vez de uma sonda: o parâmetro CP501 tem de ser definido para desligado (=desativar)
H.10.18	SondaTIda ZnC Aberta	Sond Temp. Ida Zona C Aberta	Sonda da temperatura de ida na zona C aberta:
			 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente A sonda não está presente. Sonda avariada: substitua a sonda
H.10.19	SondaTIda ZnC Fe- chad	Sond Temp. Ida Zona C Fechada	Sonda da temperatura de ida na zona C em cur- to-circuito:
			 Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res Sonda instalada incorretamente: verifique se a sonda foi instalada corretamente Sonda avariada: substitua a sonda

Código	Texto no ecrã	Descrição	Solução
H.10.20	SondaTAQS ZnC Aber- ta	Sonda de temperatura AQS da Zona C Aberta	Sonda da temperatura da água quente sanitária na zona C aberta:
			Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- res
			Sonda instalada incorretamente: verifique se a
			 Sonda foi instalada corretamente A sonda não está presente.
			Sonda avariada: substitua a sonda
H.10.21	SondaTAQS ZnC Fe- chad	Sonda de temperatura AQS da Zona C Fechada	Sonda da temperatura da água quente sanitária na zona C em curto-circuito:
			Má ligação: verifique a cablagem e os conecto- ros
			Sonda instalada incorretamente: verifique se a
			sonda foi instalada corretamente • Sonda avariada: substitua a sonda
			 Quando é usado um termóstato em vez de
			uma sonda: o parâmetro CP503 tem de ser de- finido para desligado (=desativar)
H.10.22	SondaTPisc.ZnC Abert	Sonda de Temperatura para Piscina	Sonda da temperatura da piscina C aberta:
		da Zona C Aberta	Má ligação: verifique a cablagem e os conecto-
			 res Sonda instalada incorretamente: verifique se a
			sonda foi instalada corretamente
			 A sonda nao esta presente. Sonda avariada: substitua a sonda
H.10.23	SondaTPisc.ZnCFe-	Sonda de Temperatura para Piscina	Sonda da temperatura da piscina na zona C em
	cnad	da Zona C Fechada	
			Ma ligação: verifique a cablagem e os conecto- res
			• Sonda instalada incorretamente: verifique se a
			 sonda toi instalada corretamente Sonda avariada: substitua a sonda
H.10.59	Thermostat C open	The zone C safety thermostat was	Linha do termóstato de segurança está aberta:
		opened	Nenhum termóstato de segurança ligado
			 Temperatura de ida no circuito de mistura é demasiado alta: verifique as definições dos contrologios
			 Temperatura de ativação do termóstato de se-
			gurança ajustada incorretamente: verifique a definição
			Termóstato avariado: substitua o termóstato

pt 5 Resolução de problemas
pt 5 Resolução de problemas

Original instructions - © Copyright

All technical and technological information contained in these technical instructions, as well as any drawings and technical descriptions supplied, remain our property and shall not be multiplied without our prior consent in writing. Subject to alterations.

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing - © Copyright

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd. Wijzigingen voorbehouden.

Originalbetriebsanleitung - © Copyright

Alle technischen Daten dieser technischen Anleitungen sowie sämtliche mitgelieferten Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

Notice originale - © Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

Istruzioni originali - © Copyright

Le informazioni tecniche e tecnologiche contenute nelle presenti istruzioni, nonché descrizioni e disegni eventualmente forniti, rimangono di nostra proprietà e non possono essere riprodotti senza nostro previo consenso scritto. Soggetto a modifiche.

Manual original - © Derechos de autor

Toda la información técnica y tecnológica que contienen estas instrucciones, junto con las descripciones técnicas y esquemas proporcionados son de nuestra propiedad y no pueden reproducirse sin nuestro permiso previo y por escrito. Contenido sujeto a modificaciones.

Manual original - © Direitos de autor

Todas as informações técnicas, contidas nas presentes instruções, bem como os desenhos e esquemas elétricos são nossa propriedade e não podem ser reproduzidos sem a nossa autorização prévia por escrito. Sujeito a modificações.

CE