Power

Utilizzo del pannello operatore



Impostazione parametri di funzionamento





1 Pannello operatore

- 1.1 Descrizione del display
- 1.2 Inizializzazione della scatola di controllo

2 Accesso al menu di configurazione dei parametri

- 2.1 Menu informazioni
- 2.2 Regolazione di ora e data
- 2.3 Modificare la lingua (menu interfaccia utente)
- 2.4 Regolazione temporanea della temperatura

3 Funzioni associate al tasto MENU RAPIDO (IIII) 千)

4 Modo di funzionamento

- 4.1 Riscaldamento
- 4.2 Programmazione vacanze
- 5 Programmazione dei parametri
- 6 Tipologie di impianto di riscaldamento

7 Tipologie di impianto acqua calda sanitaria (ACS)

8 Programmazione oraria

- 8.1 Gruppi di giorni
- 8.2 Giorni singoli
- 8.3 Procedura di modifica della programmazione oraria (riscaldamento/ACS)

9 Funzione di blocco/sblocco della scatola

- 9.1 Procedura di blocco
- 9.2 Procedura di sblocco

10 Arresto della caldaia

11 Errori

11.1 Riarmo degli errori

12 Funzioni speciali 12.1 Funzioni di spurgo

13 Dispositivo di regolazione e di sicurezza

14 Elenco dei parametri



1 PANNELLO OPERATORE

1.1 Descrizione del display della pannello operatore

Simbolo	Descrizione		
	Bruciatore acceso (Potenza % : 1< 70% - 2> 70 %)		
*	Modo di funzionamento: temperatura ambiente di comfort		
6	Modo di funzionamento:temp.ambiente ridotta (esclusivamente se installato nel pezzo)		
	Modo di funzionamento in riscaldamento: 1 = zona 1 - 2 = zona 2 - 3 = zona 3		
f	Modo di funzionamento: ACS (Acqua calda sanitaria) attivata		
Θ	Modo di funzionamento: AUTOMATICA		
•	Modo di funzionamento: MANUALE		
	Temperatura ambiente (°C)	邇	Integrazione installazione SOLARE
	Temperatura esterna (°C)	Ε	Presenza anomalia
ወ	Arresto: riscaldamento ed ACS disattivato (solo la protezione antigelo della caldaia è attiva)	۸	Anomalia che impedisce l'accensione del bruciatore
*	Funzione di ripulitura attiva	Ł	Richiesta d'intervento Assistenza tecnica
	Funzione programma vacanze attiva	Ŀ	Passa pressione acqua della caldaia/installazione
(I)	Trasmissione dati (solamente quando il dispositivo senza fili è collegato)	°C, °F, bar,PSI	Unità di misura programmate (SI/US)

Simboli utilizzati							
\bigcirc	Ruotare la manopola B		Visualizzazione display				
	Premere la manopola B		Premere insieme i tasti A et C				
	Premere il tasto A o C						

1.2 Inizializzazione della pannello operatore

Procedura di configurazione di prima messa in servizio

Al momento della prima messa in servizio della caldaia, occorre eseguire la seguente procedura (il testo è in lingua **INGLESE** fino alla richiesta di selezione della lingua), come indicato nella sequenza **A-B-C** della figura qui sotto:

- B per <u>5 secondi;</u>
- un valore crescente, in percentuale da 1 a 100, viene visualizzato sul Pannello di Controllo. L'operazione di sincronizzazione dei dati necessita di qualche minuto di attesa;
- selezionare la lingua, la data e l'ora.



2 ACCESSO AI MENU DI CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI

Legenda Display

а	Data : giorno, mese, anno
b	Giorno della sttimana
С	Pressione caldaia/ circuito di riscaldamento
d	Orologio : ora minuti

L'elenco dei menu è il seguente:

- Info (capitolo 2.1)
- Ora e data (capitolo 2.2)
- Interfaccia utente (capitolo 2.3)
- Programma orario (1,2 capitolo 7)
- Programma orario 3 / CC3 (capitolo 7)
- Programma orario 4 / ACS (capitolo 7.3)
- Programma orario 5
- Vacanze circuito CC (1,2,3 capitolo 4.2)
- Circuito riscaldamento (1,2,3 capitolo 4.1.1)
- Acqua calda sanitaria
- · Scalda-acqua istantaneo ACS (non utilizzato su questo tipo di caldaia)
- Errore (capitolo 10)
- Diagnosi generatore

Per accedere all'elenco dei menu di configurazione, la procedura da seguire è la seguente (fare riferimento al capitolo «Descrizione Simboli»:

C quindi (B per scegliere il menu desiderato;

B per confermare oppure T C per uscire senza salvare.

2.1 Menu informazioni

ů

In presenza di un'anomalia, il primo dato mostrato è il codice di quest'ultima.

Per visualizzare le informazioni della caldaia, selezionare il menu «Info» tasto C -> B -> B per confermare.

Temperatura caldaia	°C	Temperatura di mandata della caldaia
Temperatura esterna	°C	Temperatura esterna
Temperatura esterna min.	°C	Valore minimo di temperatura esterna memorizzato (con sonda esterna connessa)
Temperatura esterna max.	°C	Valore massimo di temperatura esterna memorizzato (con sonda esterna connessa)
Temparatura ACS	°C	Temp. ACS (valore letto dalla sonda del circuito sanitario della caldaia)
Temperatura collettore	°C	Temp. istantanea della sonda collettore (con accoppiamento solare)
Stato circuito riscaldamento (1,2,3)	Start / Stop	Modo di funzionamento del circuito di riscaldamento (circuiti : 1,2,3)
Stato circuito ACS	Carico	Modo di funzionamento del circuito sanitario
Stato caldaia	Start / Stop	Modo di funzionamento della caldaia
Stato di installazione solare	_	Indica il funzionamento solare (con integrazione dell'installazione solare)
Servizio clienti	n°	xxxxxxxxx

2.2 Regolazione di ora e data

Per regolare l'ora e la data, procedere nel modo seguente:

- 🗇 C 🔘 B selezionare il menu Ora e Data 🇇 B 🍕 1 (Ore / minuti) 🇇 B (l'ora lampeggia)
- 🛈 B per modificare l'ora 🏸 B per confermare (i minuti lampeggiano) 🔘 3 per modificare 🏸 B per confermare.
- (O B per modificare 2 (Giorno / mese) e 3 (Anno) eseguendo nuovamente la procedura summenzionata.
- C per tornare al menu precedente.

2.3 Modificare la lingua (menu interfaccia utente)

Per selezionare la lingua, procedere nel modo seguente:

- C (O B selezionare il menu Interfaccia utente D B per selezionare la riga del programma 20 (Lingua)
- (O B per scegliere la lingua (P) B per registrare.
- C per tornare al menu precedente.



2.4 Regolazione temporanea della temperatura di riscaldamento

La regolazione della temperatura si realizza ruotando il pulsante **B**, rispettivamente, verso destra (O per aumentare il valore e verso sinistra (O per diminuirlo, e **B** per confermare.

La temperatura da regolare, per il circuito di riscaldamento, può essere:

- Temperatura di istruzione di avvio: se la scatola di controllo è installata all'interno della caldaia.
- Temperatura ambiente: se il pannello operatore è fissata alla parete.

3 FUNZIONI ASSOCIATE AL TASTO MENU RAPIDO



Premere sul tasto
 A e ruotare
 B per scorrere tra le funzioni seguenti:
 Standby/In funzione
 B per cambiare lo stato

- quindi 💮 B per cambiare lo stato quindi 💬 B per forzare la modalità ACS
- Forzatura ACS
- Regime CC1
- Istruzione comfort CC1 quindi
- Regime ACS

quindi 🗩 B per attivare la funzione selezionata, 🔘 B per modificare il valore e 🏸 B per contermare.

Istruzione comfort ACS

Standby/In funzione

Quando si attiva questa funzione, il display mostra il simbolo e il funzionamento della caldaia in Regime ACS e il riscaldamento è disattivato (la funzione protezione antigelo è attivata). Per rimettere la caldaia in funzione, ripetere la procedura summenzionata.

Forzatura ACS

Questa funzione consente di eseguire una messa in temperatura del serbatoio di accumulo acqua calda, se presente, fino a raggiungere la temperatura programmata, indipendentemente dalla fascia oraria programmata (il simbolo è presente sul display)

Regime CC1

Da questo menu, è possibile selezionare la modo di funzionamento della caldaia, come indicato nel capitolo 4.

Istruzione comfort CC1

Selezionare questo menu per modificare il valore della temperatura ambiente comfort.

Regime ACS

Selezionare questo menu per attivare (**Start**) o per disattivare (**Stop**) la produzione di ACS. La funzione «Eco» non è utilizzata per questo modello di caldaia.

Istruzione comfort ACS

Selezionare questo menu per modificare il valore massimo della temperatura ACS.



Quando la produzione di ACS è disattivata, il simbolo 🛛 🚔 viene visualizzato sul display.

4 MODO DI FUNZIONAMENTO

4.1 Riscaldamento

La caldaia comprende 4 modalità di funzionamento in riscaldafmento : Comfort - Ridotto - Automatica - Protezione. Per programmare una del modadiltà di funzionamento, agire nel modalità seguente:

Dal menu principale 🕋 A 🕜 B 🕂 Regime CC1 🕋 B per confermare.

• (B (senso inverso delle lancette di un orologio)

B per confermare oppure C per uscire senza salvare.

CASO 1: se la pannello operatore è installata all'interno della caldaia.

Ruotare il pulsante (O B per regolare la temperatura di mandata della caldaia.

DESCRIZIONE DEL MODALTÀ DI FUNZIONAMENTO

- Comfort : il riscaldamento è sempre attivo (simboli mostrati 💥 🏢 👉).
- Ridotto : il riscaldamento è disattivato (simboli mostrati 🕡 🚽 🏢);
- Automatica : il riscaldamento dipende dalla fascia oraria programmata (simboli mostrati 🕑 💵);
- Protezione : arresto della caldaia e la protezione anti-gelo viene attivata (simbolo mostrato 🛈)

CASO 2: Il pannello operatore è fissata alla parete

• (O B per regolare la temperatura ambiente del locale da riscaldare.

DESCRIZIONE DEL MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- Comfort : la temperatura del locale da riscaldare corrisponde alla temperatura di comfort; il valore impostato in fabbrica è 20°C (simboli 🔆 Ⅲ 🚽);
- Ridotto : la temperatura del locale da riscaldare corrisponde alla temperatura ridotta; il valore impostato in fabbrica è 16°C (simboli mostrati (d));
- Automatica : la temperatura del locale da riscaldare dipende dalla fascia oraria programmata (simboli mostrati
- Protezione : la caldaia si accende quando la temperatura ambiente scende al di sotto di 6°C (simbolo mostratp 🕖)



Durante il funzionamento della caldaia in modalità Automatica, ruotare il pulsante B per effettuare una regolazione temporanea della temperatura. Questa modifica rimane in vigore fino al cambiamento della fascia oraria successiva.



L'antigelo della caldaia è sempre attivo, la caldaia entra in funzione quando la temperatura di avvio riscaldamento è inferiore a 5°C. Questa funzione è operativa se l'apparecchiatura è alimentata elettricamente e se c'è del gas.

4.1.1 Regolazione della temperatura ambiente in modadilt à ridotto

Per programmare la temperatura ambiente in modo Ridotto, agire come descritto in seguito:

- 🗇 C 🔘 B «Circuito riscaldamento 1 🌮 B.
- (O B la riga del programma 712 (Istruzione ridotto), quindi 💬 B (il valore della temperatura inizia a lampeggiare);
- (O B per modificare la temperatura e $\xrightarrow{\sim}$ B per confermare.
- per tornare al menu precedente.

Le regolazione della temperatura ambiente di comfort può essere realizzata non solamente con l'aiuto del tasto A del capitolo 3, ma anche modificando il parametro **710**, nella maniera indicata sopra.

4.2 Programma vacanze

Questa funzione consente all'utente di scegliere il valore della temperatura ambiente da programmare quando quest'ultimo parte per diversi giorni (per esempio durante le vacanze). E' possibile programmare la temperatura **antigel** minima o la temperatura modalità **Ridotto** (riga del programma **648**). Alla riga del programma **641** (Preselezione), 8 livelli di programmazione denominati **Periodo 1** (seguono 8 giorni da programmare in avvio e arresto) sono disponibili. Quando la funzione è attiva, il display mostra il simbolo

La procedura da seguire per attivare la funzione e programmare le fasce orarie è la seguente:

- 🗇 C 🔘 👎 Vacanze circuito CC1
- (7) B riga di programma 641 («Preselezione») (7) B Periodo 1 (lampeggia) (6) B e scegliere il giorno da programmare (da 1 a 8), quindi (6) B riga di programma 642.
- (O B per programmare il periodo di inizio (642) B per programmare il mese B e (O B per programmare il giorno B per confermare.
- Ripetere la medesima sequenza di istruzioni per programmare ugualmente la rig di programma 643 (alla fine della fascia oraria, la caldaia si rimette in funzione il giorno seguente.
- Una volta effettuata la programmazione dell'inizio e della fine della fa (○ B < € la riga di programma 648
 → B (○ Bper programmare la temperatura di funzionamento minima, se antigelo, o modalità Ridotto, quindi → B per confermare.
- Ripetere questi tre punti per programmare altre fasce o Der tornare al menu precedente.

5 PROGRAMMAZIONE PARAMETRI



VI CONSIGLIAMO DI TRASCRIVERE, ALLA FINE DI QUESTO MANUALE D'USO, TUTTI I PARAMETRI MODIFICATI.

Legenda Menu

	1	Utente finale	1	Specialista
ľ	2	Messa in servizio	2	OEM

La procedura di accesso ai quattro menu che consentono di programmare la caldaia è la seguente:

- dal menu principale 🗇 C.
- Care c (tenere premuto per circa 6 secondi)
- Image: Second Sec



6 TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



Legenda

	Sonda esterne	Pompa
198 st =-(-	Controllo remoto	Valvola di non ritorno
	Termostato modulante	Radiatore
	Valvola a 3 vie motorizzata	Panello radiante

		Configurazioni			
		Α	В	С	D
	Sonda esterna	x	x	x	x
198 st 	Controllo remoto	x	x	x	x
C iii	Termostato modulante	-	•		•
	Kit intégrabile con : - collettore - pompa - V3V motorizzata - sonda di mandata AVS 75		•	•	
	Modulo esterno AVS75				• •

X Consegna standard ● Accessorio obbligatot

Opzione facoltativa

A CIRCUITO DIRETTO



Regolazione dei parametri

Per accedere ai parametri, procedere nel modo seguente:

The C The C A e C (6 secondi)

O B menu «messa in servizio»

B per confermare



Parametri da modificare o da verificare

La sonda esterna deve essere collegata

CONFIGURAZIONE CON CONTROLLO REMOTO IN AMBIENTE * MODULO 5 LED (RADIO) O 3 LED (A FILI) SU CALDAIA

Valore da configurare Menù Linea Parametro Valore di fabbrica Descrizione o da verificare 40 Utilizzo Interfaccia Interfaccia utente CC1 Apparecchio Ambiente 1 Utilizzo della scatola di controllo in ambiente utente 42 Distribuzione apparecchio 1 Tutti i CC Circuito di riscaldamento 1 Distribuzione al circuito di riscaldamento 1 Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere 720 Inclinazione della curva 1,5 "x x" curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7 Circuito di Massima istruzione di Valore da adattare secondo il tipo di circuito "x x" 80° C 741 riscaldamento [·] Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C partenza 750 50% 50% Influenza ambiente Regolazione delle caratteristiche del circuito L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 60% 760 Limite influenza ambiente 0,5°C 0,5°C Circuito Riscaldamento 1 Circuito riscaldamento 1 attivo 5710 Avvio Avvio Configurazione 5977 Funzione entrata H5 T. Ambiente CC1 Senza Alcun termostato ambiente Dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No" 6200 Registrare sonda No Si

CONFIGURAZIONE CON SCATOLA DI CONTROLLO SU CALDAIA

Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare o da verificare	Descrizione				
Interfaccia	40	Utilizzo	Interfaccia utente CC1	Interfaccia utente CC1	Il controllo remoto viene lasciato in caldaia				
utente	42	Distribuzione apparecchio 1	Tutti i CC	Circuito di riscaldamento 1	Distribuzione al circuito di riscaldamento				
Circuito di riscaldamento 2	720	Inclinazione della curva	1,5	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7				
	741	Massima istruzione di partenza	80° C "x x"		Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C				
Configurazione	5710	Circuito Riscaldamento 1	Avvio Avvio		Circuito riscaldamento 1 attivo				
Coningurazione	6200	Registrare sonda	No	Si	Dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No"				
			CONFIGURAZIONE SENZA	TERMOSTATO AMBIENTE	k				
Configurazione	5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente				
			CONFIGURAZIONE CON	TERMOSTATO AMBIENTE *					
Configurazione	5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	T. Ambiente CC1	Con termostato ambiente				
			CONFIGURAZIONE C	ON SONDA AMBIENTE*					
Configurazione	5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente				

* Un termostato modulante è un termistore che varia in funzione della temperatura, l'evoluzione del valore della temperatura viene analizzata in modo continua dalla scheda elettronica che adatta il funzionamento della caldaia di conseguenza.

Un termostato ambiente fornisce un'informazione "avvio - arresto" alla caldaia (contatto secco "tutto o niente") in funzione della temperatura impostata raggiunta o non raggiunta.



B UN CIRCUITO VALVOLA A 3 VIE



Il raccordo del circuito valvola miscelatrice si realizza sull'accessorio AVS75, attenendosi alle operazioni seguenti:

- Fissare l'AVS75 nella posizione prevista.
- Collegare il cavo di comunicazione (11) tra l'AVS75 (morsetto X50) e il LMS 15 (morsetto X41).
- Impostare l'alimentazione elettrica tra l'AVS75 e la morsettiera M1 (Morsetto 5-6-7).
- Collegare la sonda di mandata (10) sul morsetto BX21
- Collegare la pompa (9) sul morsetto QX23 e la valvola miscelatrice (8) sui morsetti QX21 e QX22.

Regolazione dei parametri

Per accedere ai parametri, procedere nel modo seguente:

7 C

🚰 숙 A e C (6 secondi)

O B menu «messa in servizio»

🦈 B per confermare

Parametri da modificare o da verificare



La sonda esterna deve essere collegata

CONFIGURAZIONE CON SCATOLA DI CONTROLLO SU CALDAIA

Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare o da verificare	Descrizione					
Interfaccia	40	Utilizzo	Interfaccia utente CC1	Interfaccia utente CC1	Il controllo remoto viene lasciato in caldaia					
utente	42	Distribuzione apparecchio 1	Tutti i CC	Circuito di riscaldamento 2	Distribuzione al circuito di riscaldamento 2					
	5710	Circuito Riscaldamento 1	Avvio	Arresto	Disattivazione del circuito riscaldamento 1					
Configurazione	5715	Circuito Riscaldamento 2	Arresto	Avvio	Attivazione circuito riscaldamento 2					
Configurazione	6020	Funzione modulo di estensione	Circuito riscaldamento 2	Circuito riscaldamento 2	Distribuzione al circuito riscaldamento 2					
	6200	Registrare sonda	No	Si	Dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No"					
Circuito di riscaldamento 2	1020	Inclinazione della curva	1,5	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva)					
	1041	Massima istruzione di partenza	80° C	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C					
		CO	FIGURAZIONE SE SICUREZZ	A PAVIMENTO RISCALDAT	0					
Configurazione	6024	Funzione ingresso EX21 modulo	Senza	Termostato di sicurezza CC	Per termostato di sicurezza pavimento riscaldato					
			CONFIGURAZIONE SENZA T	ERMOSTATO AMBIENTE*						
Configurazione	5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente					
			CONFIGURAZIONE CON	SONDA AMBIENTE*						
Configurazione	5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente					

В

* Un termostato modulante è un termistore che varia in funzione della temperatura, l'evoluzione del valore della temperatura viene analizzata in modo continua dalla scheda elettronica che adatta il funzionamento della caldaia di conseguenza.



C UN CIRCUITO DIRETTO E UN CIRCUITO VALVOLA A 3 VIE



Il raccordo del circuito valvola miscelatrice si realizza sull'accessorio AVS75, attenendosi alle operazioni seguenti:

- Fissare l'AVS75 nella posizione prevista.
- Collegare il cavo di comunicazione (11) tra l'AVS75 (morsetto X50) e il LMS 15 (morsetto X41).
- Impostare l'alimentazione elettrica tra l'AVS75 e la morsettiera M1 (Morsetti 5-6-7).
- Collegare la sonda di mandata (10) sul morsetto BX21
- Collegare la pompa (9) sul morsetto QX23 e la valvola miscelatrice (8) sui morsetti QX21 e QX22.

Regolazione dei parametri

Per accedere ai parametri, procedere nel modo seguente:

🏸 C

A e C (6 secondi)

- O B menu «messa in servizio»
- B per confermare

Parametri da modificare o da verificare

La sonda esterna deve essere collegata



CONFIGURAZIONE CON SCATOLA DI CONTROLLO IN AMBIENTE SU CIRCUITO DIRETTO CC1 + 1 SONDA AMBIENTE SU CIRCUITO V3V CC2 MODULO 5 LED (RADIO) O 3 LED (FILARE) SU CALDAIA

Regolazione su	Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare	Descrizione
	Interfaccia	40	Utilizzo	Interfaccia utente CC1	Apparecchio Ambiente 1	Utilizzo del controllo remoto in ambiente su circuito 1
	utente	42	Distribuzione apparecchio 1	Tutti i CC	Circuito di riscaldamento 1	Distribuzione al circuito di riscaldamento 1
		5710	Circuito Riscaldamento 1	Mandata	Mandata	Circuito riscaldamento 1 attivo
		5715	Circuito Riscaldamento 2	Arresto	Mandata	Attivazione Circuito riscaldamento 2
		5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente
	Configurazione	6020	Funz modulo di estensione 1	Circuito riscaldamento 2	Circuito riscaldamento 2	Distribuzione al circuito riscaldamento 2
		6024	Funzione ingresso EX21 modulo 1	Senza	Termostato sicurezza CC	Se termostato di sicurezza pavimento riscaldato su CC2
		6200	Registrare sonda	No	Si	Dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No"
Scatola di controllo	Circuito di riscaldamento 1	720	Inclinazione della curva	1,5	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
		741	Massima istruzione di partenza	80° C	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
		750	Influenza ambiente	50%	50%	Regolazione delle caratteristiche del circuito
		760	Limite influenza ambiente	0,5°C	0,5°C	L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 80 %
	Circuito di	1020	Inclinazione della curva	0,7	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
	riscaldamento 2	1041	Massima istruzione partenza	80° C	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
		1050	Influenza ambiente	50%	50%	Regolazione delle caratteristiche del circuito
		1060	Limite influenza ambiente	0,5°C	0,5°C	L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 80 %
Sonda	Interfaccia	HC	Distribuzione unità	1	2	Distribuzione della sonda al circuito di riscaldamento 2
di ambiente	utente	Ao	Azione servizio		Loc	La sonda controlla esclusivamente il circuito di riscaldamento rispettivo

Inclinazione della curva



CONFIGURAZIONE CON SCATOLA DI CONTROLLO IN AMBIENTE SU CC1 - MODULO 5 LED (RADIO) O 3 LED (FILARE) SU CALDAIA

	Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare	Descrizione
	Interfaccia	40	Utilizzo	Interfaccia utente CC1	Apparecchio Ambiente 1	Utilizzo del controllo remoto in ambiente su circuito 1
	utente	42	Distribuzione apparecchio 1	Tutti i CC	ircuito di riscaldamento 1+	Permette l'azione su controllo remeto per le regolazioni dei circuiti 1 e 2
		5710	Circuito Riscaldamento 1	Mandata	Mandata	Circuito riscaldamento 1 attivo
		5715	Circuito Riscaldamento 2	Arresto	Mandata	Attivazione Circuito riscaldamento 2
		5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente
	Configurazione	6020	Funz modulo di estensione 1	Circuito riscaldamento 2	Circuito riscaldamento 2	Distribuzione al circuito riscaldamento 2
		6024	Funzione ingresso EX21 modulo 1	Senza	Termostato sicurezza CC	Se termostato di sicurezza pavimento riscaldato su CC2
		6200	Registrare sonda	No	Si	Dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No"
Scatola di controllo	Circuito di riscaldamento 1	720	Inclinazione della curva	1,5	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
		741	Massima istruzione di partenza	80° C	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
		750	Influenza ambiente	50%	50%	Regolazione delle caratteristiche del circuito
		760	Limite influenza ambiente	0,5°C	0,5°C	L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 80 %
		1020	Inclinazione della curva	0,7	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
	riscaldamento	1041	Massima istruzione di partenza	80° C	"X X"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
	-	1050	Influenza ambiente	50%	50%	Regolazione delle caratteristiche del circuito
		1060	Limite influenza ambiente	0,5°C	0,5°C	L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 80 %

CONFIGURAZIONE CON SCATOLA DI CONTROLLO SU CALDAIA PER I 2 CIRCUITI CON O SENZA SONDA AMBIENTE

	Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare	Descrizione
	Interfaccia	40	Utilizzo	Interfaccia utente CC1	Interfaccia utente CC1	Il controllo remoto viene lasciato in caldaia
	utente	42	Distribuzione apparecchio 1	Tutti i CC	ircuito di riscaldamento 1+	Permette l'azione su controllo remoto per le
	dionito	12		1441100		regolazioni dei circuiti 1 e 2
		5710	Circuito Riscaldamento 1	Mandata	Mandata	Circuito riscaldamento 1 attivo
		5715	Circuito Riscaldamento 2	Arresto	Mandata	Attivazione Circuito riscaldamento 2
		5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente
	Configurazione	6020	Funz modulo di estensione 1	Circuito riscaldamento 2	Circuito riscaldamento 2	Distribuzione al circuito riscaldamento 2
		6024	Funzione ingresso EX21 modulo 1	Senza	Termostato sicurezza CC	Se termostato di sicurezza pavimento riscaldato su CC2
Scatola di		6200	Registrare sonda	No	Si	Dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No"
controllo	Circuito di riscaldamento 1	720	Inclinazione della curva	1,5	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
		741	Massima istruzione di partenz	80° C	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
	Circuito di riscaldamento 2	1020	Inclinazione della curva	0,7	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
		1041	Massima istruzione di partenz	80° C	"x x"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C

Inclinazione della curva



D UN CIRCUITO DIRETTO E DUE CIRCUITI VALVOLA A 3 VIE



Il raccordo dei circuiti valvola miscelatrice si realizza sull'accessorio AVS75, attenendosi alle operazioni seguenti:

- Fissare gli AVS75 nelle posizione previste.
- Collegare il cavo di comunicazione (11) tra l'AVS75 (morsetto X50) e il LMS 15 (morsetto X41).
- Collegare il cavo di comunicazione (11) tra i 2 AVS75 (morsetto X50 morsetto X50)
- Impostare l'alimentazione elettrica tra gli AVS75 e la morsettiera M1 (morsetti 5-6-7 morsetti 8-9-10).
- Collegare la sonda di avvio (10) sul morsetto BX21
- Collegare la pompa (9) sul morsetto QX23 e le valvole miscelatrici (8) sui morsetti QX21 e QX22.
- Posizionare il selettore del 2° AVS75 su 2.

Regolazione dei parametri

Per accedere ai parametri, procedere nel modo seguente:

🔁 C

🔊 숙 A e C (6 secondi) O B menu «messa in servizio»

B per confermare

Parametri da modificare o da verificare



La sonda esterna deve essere collegata

SCATOLA DI CONTROLLO IN AMBIENTE (SU CIRCUITO DIRETTO CC1) + 2 SONDA IN AMBIENTE (1 SU CIRCUITO V3V CC2 - 1 SU CIRCUITO V3V CC3) MODULO 5 LED (RADIO) O 3 LED (FILARE) SU CALDAIA

e su	Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare o da verificare	Descrizione
	Interfaccia	40	Utilizzo	Interfaccia utente CC1	Apparecchio Ambiente 1	Utilizzo del controllo remoto in ambiente su circuito 1
	utente	42	Distribuzione apparecchio 1	Tutti i CC	Circuito di riscaldamento 1	Distribuzione al circuito di riscaldamento 1
		5710	Circuito Riscaldamento 1	Mandata	Mandata	Circuito riscaldamento 1 attivo
		5715	Circuito Riscaldamento 2	Arresto	Mandata	Attivazione Circuito riscaldamento 2
		5721	Circuito Riscaldamento 3	Arresto	Mandata	Attivazione Circuito riscaldamento 3
		5977	Funzione ingresso H5	T. Ambiente CC1	Senza	Alcun termostato ambiente
		6020	Funzione modulo di estensione 1	Circuito riscaldamento 2	Circuito riscaldamento 2	Distribuzione al circuito riscaldamento 2
	Configurazione	6021	Funzione modulo di estensione 2	Circuito riscaldamento 3	Circuito riscaldamento 3	Distribuzione al circuito riscaldamento 3
		6024	Funzione ingresso EX21 modulo	Senza	Termostato sicurezza CC	Se termostato di sicurezza pavimento riscaldato su CC2
		6026	Funzione ingresso EX21 modulo	Senza	Termostato sicurezza CC	Se termostato di sicurezza pavimento riscaldato su CC3
		6200	Registrare sonda	No	Si	Dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No"
		720	Inclinazione della curva	1,5	"	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
Scatola di controllo	Circuito di riscaldamento 1	741	Massima istruzione di partenza	80° C	" "	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
		750	Influenza ambiente	50%	50%	Regolazione delle caratteristiche del circuito
		760	Limite influenza ambiente	0,5°C	0,5°C	L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 80 %
		1020	Inclinazione della curva	0,7	" 	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
	Circuito di riscaldamento 2	1041	Massima istruzione di partenza	80° C	""	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
		1050	Influenza ambiente	50%	50%	Regolazione delle caratteristiche del circuito
		1060	Limite influenza ambiente	0,5°C	0,5°C	L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 80 %
		1320	Inclinazione della curva	0,7	""	Valore da adattare secondo il tipo di circuito (vedere curva) Ex: Termosifone = 1,5 - Pavimento riscaldato = 0,7
	Circuito di riscaldamento 3	1341	Massima istruzione di partenza	80° C	""	Valore da adattare secondo il tipo di circuito Ex: Termosifone = 70°C - Pavimento riscaldato = 40°C
		1350	Influenza ambiente	50%	50%	Regolazione delle caratteristiche del circuito
		1360	Limite influenza ambiente	0,5°C	0,5°C	L'influenza ambiente deve essere tra il 20 e il 80 %
Sonda	Interfaccia	HC	Distribuzione unità	1	2	Distribuzione della sonda al circuito di riscaldamento 2
Ambiente 1	utente	Ao	Azione servizio		Loc	La sonda controlla esclusivamente il circuito di riscaldamento rispettivo
Sonda	Interfaccia	HC	Distribuzione unità	1	3	Distribuzione della sonda al circuito di riscaldamento 3
Ambiente 2	utente	Ao	Azione servizio		Loc	La sonda controlla esclusivamente il circuito di riscaldamento rispettivo

Se la scatola di controllo resta sulla caldaia: mettere il parametro 40 a: interfaccia utente CC1 e annullare l'influenza ambiente del circuito corrispondente



7 TIPOLOGIE D'IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)







Accumulo da 160 litri con serpentina

- Collegare la sonda ACS (5) (fornita con il serbatoio di accumulo acqua calda)
- Collegare la scheda ACI (12) (cavo fornito con il serbatoio di accumulo acqua calda)

Parametro da configurare:

Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare
Configurazione	6200	Registrare sonda	No	Si*
* Nota: dopo la co	onvalida,	la visualizzazione diventa "No"		

Per attivare la funzione anti-legionella vedere la tabella qui sotto.

Funzione antilegionella

La funzione antilegionella non è attiva. Per attivarla, modificare i seguenti parametri

Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare	Descrizione
	1640	Funzione antilegionella	Arresto	Periodica o Giorno della settimana fisso	Attivazione della funzione
Acqua calda sanitaria	1641	Funz.legion. Periodica	7	"x x"	Numero del giorno - Scelta utente
Santana	1642	Funz.legion. Giorno della settim	Lunedì	"x x x x x"	Scelta utente
	1642	Ora funz.antilegionella		"x x l x x"	Ore I Minuti Scelta utente



F ACS SOLARE (accumulo solare a sratificazione da 220 litri)

ACS SOLARE (accumulo solare a straficazione da 220 Itri) con 1 circuito riscaldamento V3V





In questa configurazione è impossibile integrare più di un AVS75 per il riscaldamento nel quadro

Il raccordo dell'ACS solare si realizza sull'accessorio AVS75, attenendosi alle operazioni seguenti:

- Fissare l'AVS75 nella posizione prevista.
- Collegare il cavo di comunicazione (11) tra l'AVS75 (morsetto X50) e il LMS 15 (morsetto X41).
- oppure Collegare il cavo di comunicazione (11) tra i 2 AVS75
- Impostare l'alimentazione elettrica tra l'AVS75 e la morsettiera M1 (morsetti 5-6-7).
- Collegare la sonda pannello solare* (10a) sul morsetto BX21.
- Collegare la sonda serbatoio di accumulo acqua calda parte bassa* (10b) sul morsetto BX22.
- Collegare la pompa ** (9a) sul morsetto QX23. Collegare la sonda ACS* (5) sui morsetti 7-8 della morsettiera M2
- Collegare la sonda scambiatore di calore a piastre* (7) sui morsetti 11-12 della morsettiera M2
- Collegare la pompa sanitaria** (13) sui morsetti 14-15-16 della morsettiera M1
- Collegare la scheda ACI** (12)
- Posizionare il selettore dell'AVS75 ACS solare su 2 (versione con AVS75 per il circuito di riscaldamento)
- * sonde fornite con il serbatoio di accumulo acqua calda
- ** cavi forniti con il serbatoio di accumulo acqua calda

Regolazione dei parametri

Per accedere ai parametri, procedere nel modo seguente:

渣 C 🔊 숙 🕻 e C (6 secondi)

O B menu «messa in servizio» 🔊 **B** per confermare



Parametri ACS da modificare o da verificare

Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare o da verificare	Descrizione
	5890	Uscita relè QX1	Pompa CC1 Q2	Pompa ACS circuito interm. Q33	Configurazione pompa circuito sanitario
	5931	Ingresso sonda BX2	Senza	Sonda carico B36	Attivazione sonda ACS
Configurazione	6021	Funzione modulo estensione 2	Circuito riscaldamento 3	Solare ACS	Distribuzione del modulo al solare ACS
	6097	Tipo sonda collettore	CTN	CTN * *	Tipo di sonda collettore
	6200	Registrare sonda	No	Si*	

* Nota: dopo la convalida, la visualizzazione diventa "No"

** Tipo di sonda inclusa nella consegna. Nel caso ci un impianto esistente, verificare il tipo di sonda.

Funzione antilegionella

La funzione antilegionella non è attiva. Per attivarla, modificare i seguenti parametri

Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare	Descrizione
	1640	Funzione antilegionella	Arresto	Periodica o Giorno della settimana fisso	Attivazione della funzione
Acqua calda	1641	Funz.legion. Periodica	7	" "	Numero del giorno - Scelta utente
sanitaria	1642	Funz.legion. Giorno della settimana	Lunedì	"	Scelta utente
	1642	Ora funz.antilegionella		"l"	Ore I Minuti Scelta utente

Parametri solare

Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	alore da configurar	Descrizione
	3810	Differenza di temperatura MANDATA	8°C	"x x"	Δ T min tra la sonda sensore solare e il serbatoio di ACS solare per il funzionamento della pompa solare
	3811	Differenza di temperatura ARRESTO	4°C	"x x"	$\Delta~$ T min tra la sonda sensore solare e il serbatoio di ACS solare per l'arresto della della pompa solare
Solare	3830	Funzione avvio collettore	30 min	"x x"	Per misurare correttamente la T° sul pannello solare (tubo a vuoto) = disattivato
	3831	Durata min funzionamento ppe col	30 S	"x x"	Funzionamento minimo della pompa del collettore
	3850	Protezione surriscaldamento collettore	120°C	"x x"	Se si verifica un rischio di surriscaldamento sul collettore, il caricamento del serbatoio continua per eliminare l'eccesso di calore

La pompa solare si avvia solo con temperatura dei collettori solari S3> 8K (parametro 3812).

- · Funzionamento standard:
 - La pompa solare si avvia se la differenza di temperatura tra i collettori e la sonda del serbatoio di accumulo acqua calda solare: ∆ t (S3-S2) > 6K (parametro 3810)
 - La pompa solare si arresta se: ∆t (S3-S2) < 4K (parametro 3811)
 - La pompa si arresta quando il serbatoio di accumulo acqua calda ha raggiunto la sua istruzione di carico = 70 °C (parametro 5050 nel serbatoio di accumulo acqua calda ACS).
- · Protezione dei pannelli solari:
 - Funzione antigelo: la pompa si avvia se la temperatura S3 < 4 °C (parametro 3840).



• Protezione contro il surriscaldamento:

- Se la temperatura S3 > (parametro 3850) = 120 °C la pompa si avvia anche se il serbatoio di accumulo acqua calda ha raggiunto la sua istruzione di carico.

Per evitare guasti a livello del serbatoio, se la temperatura S2 supera i 90°C la pompa si arresta.



Quando il serbatoio di accumulo acqua calda supera l'istruzione di carico durante la giornata, può essere raffreddato di notte fino a 70°C (parametro 5055).

Arresto della pompa quando Temp. sensore S3 > 140 °C.

H Serbatoio di accumulo acqua calda termodinamico SPC



Il raccordo del serbatoio di accumulo acqua calda solare si realizza attenendosi alle operazioni seguenti:

- Collegare il contatto del SPC sui morsetti 7-8 della morsettiera M2.

Regolazione dei parametri

Per accedere ai parametri, procedere nel modo seguente:

B per confermare

Parametri da modificare o da verificare



Menù	Linea	Parametro	Valore fabbrica	Valore da configurare	Descrizione
Acqua calda sanitaria	1610	Istruzione comfort	60°C	60 °C *	Regolazione della temperatura ACS
Configurazione	5730	Sonda ACS	Sonda ACS B3	Termostato	Configurazione uscite 7-8 della morsettiera M2

* Il valore deve essere uguale alle istruzioni del serbatoio SPC e almeno di 60°C.

Nota: La funzione antilegionella non è attiva sulla regolazione della caldaia. Il serbatoio di accumulo acqua calda SPC gestisce questa funzione (vedere il manuale del prodotto).

8 **PROGRAMMAZIONE ORARIA**

Prima di procedere alla programmazione, occorre attivare la modalità di funzionamento Automatica (capitolo 4).

Le programmazioni orarie in riscaldamento (Programma orario CC1) ed ACS (Programma orario 4 / ACS) consentono di programmare il funzionamento automatico della caldaia nel corso delle fasce orarie quotidiane determinate e nel corso dei giorni della settimana. L'esempio riportato sulla figura qui sotto si riferisce alla fascia oraria quotidiana 1 (qui sotto) in cui «a « è il periodo di funzionamento alla temperatura di comfort e «b « è il periodo di funzionamento in modalità Ridotto (capitolo 4). Le programmazioni di funzionamento della caldaia possono essere realizzate mediante gruppi di giorni o mediante giorni singoli (tutti i giorni dal lunedì alla domenica).

Intervalli settimanali preregolati (Riga del programma 500 per il riscaldamento e 560 per l'ACS)

- · Lun-dom (gruppi di giorni)
- Lun-ven (gruppi di giorni)
- Sab-dom (gruppi di giorni)
- · Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica (giorni singoli)

Fasce orarie quotidiane preregolate

- (Riga del programma 514 per il riscaldamento e 574 per l'ACS) 06:00-08:00 .. 11:00-13:00 .. 17:00 - 23:00 (esempio sulla
- figura qui accanto)
- 06:00-08:00 .. 17:00-23:00
- 06:00-23:00

8.1 Gruppi di giorni



Questa funzione consente di programmare uno dei 3 intervalli settimanali disponibili, ciascuno con tre fasce orarie quotidiane preimpostate di avvio e arresto della caldaia, che possono tuttavia essere modificate dall'utente - righe del programma 501...506. Gli intervalli sono i seguenti:

Lun-dom (valore predefinito) / Lun-ven / Sab-dom.

Se l'impianto è diviso in zone, ciascuna controllata dalla sua pannello operatore/Terostato ambiente, la programmazione di ogni zona deve essere regolata separatamente su ciascun dispositivo.

8.2 Giorni singoli

П

Tutte le fasi quotidiane di avvio e arresto della caldaia possono essere modificate dall'utente. Per ogni giorno selezionato, 3 fasce orarie preimpostate sono disponibili, così come è riportato nella tabella riassuntiva alla fine di questo capitolo.

8.3 Procedura di modifica della programmazione oraria (riscaldamento/ACS)

Dopo aver realizzato la programmazione oraria utilizzando i programmi preimpostati, è in ogni caso possibilemodificare i periodi delle tre fasce orarie - righe del programma 501...506 per il riscaldamento e 561...566 per l'ACS, così come è descritto qui di seguito.

Procedura di modifica della programmazione del circuito di riscaldamento

- 🎢 🔁 C 🌔 B 🏹 🗧 Programma orario CC1'' 🎢 B riga del programma 500 (Selezione giorni).
- B : il campo gruppi di giorni (capitolo 4.1) inizia a lampeggiare (O B per fare scorrere i giorni («Gruppi di giorni») o «Giorni singoli») 79 B per confermare.
- B 🥑 riga del programma 514 (Selezione valori predefiniti?) 🍞 B e 🔘 B per selezionare uno dei 3 programmi preimpostati della programmazione oraria «Gruppi di giorni (capitolo 7.1) oppure (B di una posizione in senso orario per passare alla programmazione manuale: righe del programma 501....506.

Procedura di modifica della programmazione del circuito ACS

La procedura per attivare la programmazione oraria dell'acqua calda sanitaria è la medesima utilizzata per la programmazione oraria prevista per il riscaldamento. La differenza concerne unicamente il nome del menu Programma orario 4 / ACS e le righe di programma da programmare 560 (Selezione giorni). Per disattivare questa funzione, occorre eseguire la procedura descritta qui di seguito nella sezione «Ripristinare la Programmazione originale predefinita».

Tabella riassuntiva

Gruppi di giorni	Linea di p	rogramma 514	l (riscaldament	to) - 574 (ACS)		
Programmi	Programmi predisposti					
predisposti	Start 1 - Stop 1	Start 2	- Stop 2	Start 3 - Stop 3		
Lun-Dom	Jn-Dom 06:00 - 08:00 11:00		- 13:00	17:00 - 23:00		
Lun-Ven	06:00 - 08:00			17:00 - 23:00		
Sab-Dom		06:0	0 - 23:00			
Giorni singoli	Linee di progr. 501 502 503	504 505 506 (r	iscaldamento)	- 561 562 563 564 565 566 (ECS)		
		Program	mi predisposti			
intervano giorni	Start 1 - Stop 1	Start 2 - Stop 2		Start 3 - Stop 3		
Lunedì-Martedì- Mercoledì Giovedì-Venerdì	06:00 - 08:00	11:00	- 13:00	17:00 - 23:00		



Per facilitare la programmazione è possibile copiare i programmi esistenti su altri giorni della settimana. La procedura è la seguente:

Copiare un programma su un altro giorno

Dopo aver programmato la fascia oraria di un giorno determinato, è possibile copiarlo su uno o più giorni della settimana.

Il parametro tra parentesi «() « si riferisce alla programmazione oraria in <u>ACS</u>

- Dalla riga di programma 514 (574) (se è stata utilizzata una delle 3 fasce orarie preimpostate) o dalla riga di programma 501(561) (se è stata eseguita la programmazione manuale), ruotare il pulsante verso destra fino alla riga di programma 515 (575).
- Il display mostra il messaggio Copiare?.
- B Copiare verso : il giorno della settimana lampeggia.
- (O B per fare scorrere i giorni della settimana, scegliere il giorno sul quale copiare il programma, quindi 💬 B per confermare.
- Ripetere il punto qui sopra se si desidera copiare lo stesso programma quotidiano su altri giorni.
- C per tornare al menu precedente.

Ripristinare la programmazione originale (predefinita)

E' possibile eliminare la programmazione settimanale effettuata e attivare il riscaldamento sempre in comfort (il valore che sarà programmato è **00-24**, identico per tutti i giorni della settimana).

• COB CE Programma orario CC1 CB C I Inter di programma 500 (Programma orario CC1) o 560 (Programma orario 4 / ACS).

• (O B di una posizione in senso antiorario, < [a riga di programma 516 (Valori predefiniti) per il riscaldamento e la riga di programma 576 per l'ACS.

• 🗇 B 🔘 di una posizione fino a quando il messaggio Sì viene visualizzato, ớ B per confermare.

C per tornare al menu precedente.



Quando si visualizza il menu principale, una volta terminata la procedura, si nota che la barra di programmazione quotidiana cambia. Il riscaldamento è sempre attivo nel corso delle 24 ore. Per riprogrammare la caldaia, occorre ripetere la procedura descritta nel capitolo 5.

FUNZIONE DI BLOCCO/SBLOCCO DEL PANNELLO OPERATORE 9

Al fine di impedire che persone non autorizzate effettuino la programmazione è possibile bloccare tutte le funzioni associate al tasto C.

9.1 Procedura di blocco

- COB ≤ Interfaccia utente → B per confermare.
 B ≤ riga di programma 27 (Blocco programmazione), → B per confermare.
 B ≤ Avvio → B per attivare la funzione di blocco.

9.2 Procedura di sblocco

• The Case of the content of the con

Questa fase di sblocco è provvisoria, dura 1 minuto, quindi il blocco si riattiva automaticamente. Per disattivare in modo permanente la funzione, occorre attivare la procedura di sblocco temporaneo, quindi (O B su Stop alla linea di programma 27 (Blocco programmazione) e 🔗 B per confermare lo sblocco.

10 ARRESTO DELLA CALDAIA

Per arrestare la caldaia, occorre scollegare l'alimentazione elettrica dall'apparecchio azionando l'interruttore bipolare. (), la caldaia resta spenta, ma i circuiti elettrici Quando la modalità di funzionamento «Modo protezione» è attiva restano sotto tensione e la funzione antigelo è attivata

11 ERRORI

Gli errori visualizzati sul display sono identificati mediante il simbolo 🛛 🛃 , le informazioni visualizzate sul display sono:

- Un codice errore (A)
- Un codice errore secondario (B)
- Una breve descrizione dell'errore (C);

Errore 118: Press. acqua insuff. 0.4 bar

• I seguenti simboli possono apparire sul display: 💒 👔 il loro significato è spiegato nella tabella qui di seguito.

In caso d'errore, per visualizzare il menu principale, 💬 C. Il simbolo E resta presente sul display al fine di indicare che l'apparecchio è in errore; dopo un minuto il display mostra di nuovo la pagina dell'errore, come indicato sulla figura.

11.1 Riarmo degli errori

Il riarmo dell'errore può essere di tipo AUTOMATICO, MANUALE o può necessitare del SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO. Qui di seguito descriviamo i differenti comandi nel dettaglio:

AUTOMATICO

Se il simbolo lampeggiante appare sul display, l'errore viene reinizializzato automaticamente (errore temporaneo) non appena cessa la causa che l'ha provocato.

Spesso gli errori di questo tipo sono generati da temperature troppo elevate di partenza e/o di ritorno dell'acqua nella caldaia, di conseguenza vengono automaticamente reinizializzati non appena la temperatura scende sotto il valore critico. Se uno stesso errore si ripete di frequente e/o non viene automaticamente reinizializzato dalla caldaia, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato.

MANUALE

Per reinizializzare manualmente l'errore, quando il codice corrispondente appare $\bigcirc B \bigcirc B \triangleleft i$ «Sì « $\bigcirc B$ per confermare. Il codice d'errore sparisce dopo qualche secondo.

RICHIESTA D'INTERVENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA autorizzato

Se il display mostra il simbolo così come il simbolo cocorre contattare il **SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO**. Prima di chiamare si consiglia di annotare il/i codice/i d'errore nonché la breve descrizione che l'accompagna.

 \triangle

Se il codice d'errore visualizzato non è inserito nell'elenco o quando un errore si presenta con una certa frequenza, si consiglia di rivolgersi al SERVIZIO DI ASSITENZA TECNICA AUTORIZZATO.

Tabella degli errori

(A)	(C)	(A)	(C)
Ε	Descrizione degli errori	Ε	Descrizione degli errori
10	Sensore sonda esterna	125	Interruzione di sicurezza per assenza di circolazione (controllo effettuato da un sensore di temperatura)
20	Sensore NTC di andata	128	Estinzione fiamma
28	Sensore fumi NTC	130	Interruzione da sonda NTC fumi per surriscaldamento
40	Sensore NTC di ritorno	133	Errore di accensione (4 tentativi)
50	Sensore ACS (esclusivamente per modello riscaldamento solo con serbatoio di acqua calda)	151	Errore interno scheda riscaldamento
52	Sensore ACS solare (in caso di integrazione di un impianto solare)	152	Errore generale di configurazione
73	Sensore collettore solare (in caso di integrazione di un impianto solare)	160	Errore funzionamento ventilatore
83	Problema di comunicazione tra la scheda della caldaia e l'unità di comando. Probabile cortocircuito nel riscaldamento	171	Errore scheda ACI
84	Conflitto di indirizzi tra diverse unità di comando (anomalia interna)	321	Sensore NTC ACS danneggiato
109	Presenza di aria nel circuito della caldaia (anomalia temporanea)	343	Errore generale di configurazione dell'impianto solare (in caso di integrazione di un impianto solare)
110	Interruzione del termostato di sicurezza per surriscaldamento (pompa bloccata o aria nel circuito di riscaldamento)	384	Luce incorretta (fiamma parassita - anomalia interna)
111	Interruzione del termostato di sicurezza per surriscaldamento	385	Tensione di alimentazione troppo bassa
117	Pressione circuito idraulico troppo alta	386	Soglia di velocità ventilatore non raggiunta
118	Pressione circuito idraulico troppo bassa	430	Interruzione di sicurezza per assenza di circolazione (controllo effettuato da un sensore di pressione)

12 FUNZIONI SPECIALI

Le funzioni disponibili sono:

- Regime manuale (301) Opzioni: 25 90 (°C) Attivando questa funzione, la caldaia funziona in riscaldamento secondo il valore dell'istruzione di temperatura regolata.
- **Funzione di ripulitura (303)** Opzioni: Carico totale (potenza termica massima della caldaia), Carico parziale (potenza termica ridotta), Carico totale riscaldamento (potenza termica massima in funzione riscaldamento).
- Funzione di arresto regolatore (304) Opzioni: da 100 % (potenza termica massima) a 0 % (potenza termica ridotta). Attivare questa funzione per facilitare le operazioni di taratura della valvola del gas.
- Funzione di spurgo (312) Opzioni: Avvio (attivazione funzione) Arresto (uscita funzione). Vedere il capitolo 12.1 «Funzione di spurgo impianto»

La procedura per attivare queste funzioni è la seguente

- Dal menu principale → A e C (tenere premuto per circa 6 secondi) < nomi delle FUNZIONI (vedere figura qui accanto: 301 - 303 - 304 - 312)
- (○ B per selezionare la FUNZIONE → B per ATTI-VARE la funzione scelta quindi → B < ≅ menu della FUNZIONE ○ E < ≅ per modificare (vedere l'esempio qui sotto).

Esempio: ruotare il pulsante **B** per attivare la funzione CALIBRA-ZIONE (riga di programma **304**), premere il pulsante B, la funzione è ora operativa e preimpostata 100 % (la caldaia raggiunge la potenza termica massima). Premere il pulsante e ruotarlo per regolare il livello di potenza desiderata in percentuale (0% corrisponde alla potenza termica ridotta)



Per interrompere in modo manuale la funzione, ripetere la proceduta descritta qui sopra, quando la funzione è disattivata il display indica «Arresto».

12.1 Funzione di spurgo

ĺ

Questa funzione consente di facilitare l'eliminazione dell'aria all'interno del circuito di riscaldamento quando la caldaia viene installata oppure dopo degli interventi di manutenzione di scarico dell'acqua del circuito principale. La scheda elettronica attiverà un ciclo di avvio/arresto della pompa con una durata di 10 minuti. La funzione si arresterà automaticamente alla fine del ciclo.

Per interrompere in modo manuale la funzione, ripetere la proceduta descritta qui sopra, quando la funzione è disattivata il display indica «Arresto».

13 DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE E DI SICUREZZA

Questo apparecchio è concepito conformemente alle norme e alle direttive europee e, in particolare, è dotato dei seguenti elementi:

• Termostato di sicurezza

Un termostato di sicurezza arresta la caldaia in caso di temperatura dell'acqua troppo elevata all'interno del circuito principale. E' obbligatorio individuare la causa del surriscaldamento prima di riattivare la caldaia.

E' VIETATO DISATTIVARE QUESTO DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Sonda fumi NTC

Questo dispositivo è posizionato sullo scambiatore acqua-fumi. La scheda elettronica del quadro di comando arresta la caldaia se la temperatura supera 110°C.

N.B.: l'operazione di reinizializzazione è possibile solo quando la temperatura è inferiore a 90°C.

E' VIETATO DISATTIVARE QUESTO DISPOSITIVO DI SICUREZZA

• Elettrodo di ionizzazione di fiamma

L'elettrodo di rivelazione della fiamma garantisce la sicurezza in caso di interruzione di alimentazione del gas o di accensione errata del bruciatore. In questo caso la caldaia viene arrestata.

Dispositivo di controllo della pressione idraulica

Questo dispositivo consente di avviare il bruciatore solo se la pressione dell'acqua è superiore a 0,5 bar.

Circolatore riscaldamento con post-circolazione

Il comando elettronico consente al circolatore riscaldamento una post-circolazione di 3 minuti dopo l'arresto del bruciatore in modo riscaldamento se il termostato ambiente richiede l'arresto del bruciatore.

Protezione antigelo

Il sistema di gestione elettronico della caldaia include nella funzione riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria una protezione contro il gelo. Se la temperatura dell'acqua scende sotto i 6°C il bruciatore si mette in funzione al fine di raggiungere una temperatura di 30°C.

Questa funzione è disponibile solo se la caldaia è accesa, il gas aperto e con una corretta pressione dell'acqua.

Antibloccaggio del circolatore

Se non viene ricevuta alcuna richiesta di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria per 24 ore, il circolatore si avvia automaticamente per 10 secondi per evitate il suo bloccaggio.

• Antibloccaggio della valvola a 3 vie

Se non viene ricevuta alcuna domanda di riscaldamento per 24 ore, la valvola a 3 vie effettua automaticamente un ciclo completo di manovra.

• Valvola di sicurezza (circuito riscaldamento)

Questo dispositivo consente di limitare la pressione del circuito riscaldamento a 3 bar.

Non utilizzare la valvola per spurgare il circuito di riscaldamento.

Circolatore riscaldamento con pre-circolazione

Nel caso di una richiesta di calore in modo riscaldamento, l'apparecchio può far funzionare il circolatore in precircolazione prima dell'accensione del bruciatore. Questa fase di pre-circolazione può durare qualche minuto in funzione della temperatura di funzionamento e delle condizioni d'installazione.

14 ELENCO DEI PARAMETRI

Par	amet	tro	Liv.		INFORMAZ	IONE	Valore Fabbrica
			1	Temperatura Ambiente	Viene visualizzata se la scato	ola di regolazione è configurata come un	1 ubbildu
			1	Temperatura Ambiente Min	annarecchio d'amhiente		
			1	Temperatura Ambiente Max			
			1	Temperatura della caldaia			
			1	Temperatura Esterna			
			1	T° Esterna Max			
			1	Temperatura ACS			
			1	Stato del circuito			
			1	Stato del circuito	Viene visualizzate guando il c	sircuito di riscaldamente è attivo	
			1	Stato del circuito			
			1	Stato ACS			
			1	Stato caldaia	Coltonto non la nonclasione l N	104 E / Otomalian / Otomat	
			1	Stato SithermPro	Soltanto per la regolazione Li	VIS157 Standby 7 Start	
Der			1	Telefono SAV		TA	Valore
Par	ame	ro	LIV.		URA E DA		Fabbrica
	1		1	Ore / minuti			
	2		1	Giorno / mese			
Dev	3		1	Anno			Valore
Par	ame	ro	Liv.		INTERFACCIA	UTENTE	Fabbrica
	20		1	Lingua	Regolazione della lingua dell'ir	nterfaccia	
	~		•	W	Arresto		T
	24		2	lluminazione	Temporanea		Temporanea
					Permanente	I e configurazioni possono essere visualizzate e	
					Arresto		
	27		1	Blocco programmazione		Le configurazioni possono essere visualizzate, ma	Arresto
					Mandata	non sono modificabili	
			•	1 1- 14 2	°C, bar		°C har
	29		2	Unita	°F; PSI		C, bar
					Interfaccia utente CC1	Il pannello operatore viene installata sulla caldaia	
					l Inità ambiente 1	La scatola di regolazione è configurata come unità	
						ambiente circuito di riscaldamento 1	Interfaccia
	40		2	Utilizzo	Unità ambiente 2	Il pannello operatore è configurata come unità	utente CC1
						ambiente circuito di riscaldamento 2	
					Unità ambiente 3	La scatola di regolazione e configurata come unita	
					Circuito Riscaldamento 1	amplente circuito di riscaldamento 3	
					Circuito Riscaldamento 1+2	Come unità ambiente 1 l'azione del pannello	
	42		2	Distribuzione apparecchio 1	Circuito Riscaldamento 1+3	operatore può essere attribuita al CC1 o a due	Tutti i CC
					Tutti i CC	circuiti di riscaldamento	
					Localizzato	L'unità ambiente controlla il circuito di	
			-			riscaldamento rispettivo.	
	43		2	Azione servizio	O an tracking a tra	Soltanto l'unità ambiente 1 può essere	Centralizzato
					Centralizzato	centralizzato. Controlla anche la Modo acqua calda	
	54		2	Correzione sonda ambiente	-3°C +3°C	sanitaria e di standoy.	0°C
	70		2	Versione del software	-0 0 0 0		00
Par	amet	tro	_ Liv		RADIO		Valore
	120		2	Collogamonto	Attivazione di collegamento s	enza filo con l'unità di base	Fabbrica
	121		2	Modo test	La modalità test viene utilizza	ta per verificare la comunicazione senza fili.	
	130		2	Unità ambiente 1	Controllo del collegamento.		
	131		2	Apparecchio ambiente 2	Controllo del collegamento.		
	132		2	Unità ambiente 3	Controllo del collegamento.		
	133		2	Sonda esterna	Controllo del collegamento.		
	134		2	Ripetitore	Controllo del collegamento.		ļ
	135		2	Unita di servizio	controllo del collegamento.		
Dor	am of	tro	4			DI RISCAL DAMENTO 1 2 2	Valore
Par	antel		LIV.	PROU		DINGCALDAMENTO 1-2-3	Fabbrica
CC1	520	CC3	4	Selezione Ciorni	Selezione doi giorni o gruppo	di giorni per il programma orazio	
500	5 ∠0	540	1	Selezionaro i programmi di	Selezione dei giorni o gruppo		
514	534	554	1	default?	Si può selezionare uno dei 3	programmi prestabiliti.	
501	521	541	1	1a fase 3 EN			
502	522	542	1	1a fase 3 Fuori			
503	523	543	1	2a fase 3 EN			
504	524	544	1	2a fase 3 Fuori			
505	525	545	1	3a fase 3 EN			
506 L	526	546	1	3a fase 3 Fuori	1		1

	ramet	tro	Liv.		PROGRAMMA OR	ARIO 4 / ECS	Valore Fabbrica
516	536	556	1	Valori di default	No		
	560		1	Selezione Giorni	Si Selezione dei giorni o gruppo	di giorni per il programma orario	
	500			Selezionare i programmi di			
	574		1	default?	Si puo selezionare uno dei 3	programmi prestabiliti.	
	561		1	1a fase 3 EN			
	562		1	1a fase 3 Fuori			
	563		1	Za fase 3 EN 2a fase 3 Euori			
	565		1	3a fase 3 EN			
	566		1	3a fase 3 Hors			
	576		1	Valori di default	No Si		
Pa	ramet	tro	Liv.		PROGRAMMA (ORARIO 5	Valore
	600		1	Selezione Giorni	Selezione dei giorni o gruppo	di giorni per il programma orario	Fabbrica
	64.4			Selezionare i programmi di	Si nuò a de zionero uno dei 2	programmi prostobiliti	
	614		1	default?	Si può selezionare uno dei s	programm prestabiliti.	
	601		1	1a fase 3 EN			
	602		1	1a fase 3 Fuori			
	603		1	2a fase 3 EN			
┣───	605		1	3a fase 3 FN			
<u> </u>	606		1	3a fase 3 Hors			
	616		1	Valori di default	No		
Pa	ramet	tro	Liv			CANZE 1-2-3	Valore
004			LIV.				Fabbrica
641	651	661	1	Preselezione	Si nuò selezionare uno degli :	8 periodi di vacanze prestabiliti	
642	652	662	1	Inizio	Giorno e mese di inizio delle v	vacanze	
643	653	663	1	Fine	Giorno e mese di fine delle va	acanze	
648	658	668	1	Modalità di Eunzionamento	Protezione (fuori-gelo)		
040		000			Ridotto		
Pa	ramet	tro	Liv.		CIRCUITO DI RISCALDA	MENTO 1 – 2 – 3	Valore Fabbrica
CC1	CC2	CC3					
					L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto	tallata sulla caldaia: il riscaldamento è disattivato (Fuori-gelo) il riscaldamento dipende dalla programmazione il riscaldamento è in Modalità ridotto permanente	Comfort
					Comfort	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente	
700	1000	1200	1	Modalità di funzionamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente:	
700	1000	1300	1	Modalità di funzionamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo)	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-delo	
700	1000	1300	1	Modalità di funzionamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria	Oraclard
700	1000	1300	1	Modalità di funzionamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la	Comfort
700	1000	1300	1	Modalità di funzionamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312)	Comfort
700	1000	1300	1	Modalità di funzionamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la	Comfort
700	1000	1300	1	Modalità di funzionamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310)	Comfort
700 710 712	1000 1010 1012	1300 1310 1312	1	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310)	Comfort 20°C
700 710 712 714	1000 1010 1012 1014	1300 1310 1312 1314	1 1 1 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310)	Comfort 20°C 16°C 6°C
700 710 712 714	1000 1010 1012 1014	1300 1310 1312 1314	1 1 1 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310)	Comfort <u>20°C</u> <u>16°C</u> <u>6°C</u> <u>CC1=1,5</u>
700 710 712 714 720	1000 1010 1012 1014 1020	1300 1310 1312 1314 1320	1 1 1 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne.	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0.7
700 710 712 714 720	1000 1010 1012 1014 1020	1300 1310 1312 1314 1320	1 1 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. mento durante l'anno in funzione della T° esterna	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7
700 710 712 714 720 730	1000 1010 1012 1014 1020 1030	1300 1310 1312 1314 1320 1330	1 1 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) ne di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C
700 710 712 714 720 730	1000 1010 1012 1014 1020	1300 1310 1312 1314 1320 1330	1 1 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. mento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C
700 710 712 714 720 730 732	1000 1010 1012 1014 1020 1030	1300 <u>1310</u> <u>1312</u> <u>1314</u> 1320 1330 1332	1 1 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento giornaliero	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort)	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C
700 710 712 714 720 730 732 740	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340	1 1 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento giornaliero T° istruzione di mandata min 	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato.	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C
700 710 712 714 720 730 730 732 740 741	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341	1 1 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento estate/in To istruzione di mandata max To istruzione di mandata max	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) de di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. mento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. lata è limitata dal valore regolato.	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341 1342	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento giornaliero T° istruzione di mandata min T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato Il valore di partenza regolato	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. ''	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C 80°C
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341 1342	1 1 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento giornaliero T° istruzione di mandata min T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata termostato ambiente	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato la caldaia lavora in modulazio Influenza della T° ambiente e	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) de di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. ' ' ne. la T° esterna per il calcolo della temperatura di	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C 80°C
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341 1342	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento giornaliero T° istruzione di mandata min T° istruzione di mandata termostato ambiente	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato la caldaia lavora in modulazio Influenza della T° ambiente e partenza:	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. '' ne. la T° esterna per il calcolo della temperatura di	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C 80°C
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042 1055	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341 1342 1342	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento giornaliero T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata termostato ambiente	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato la caldaia lavora in modulazio Influenza della T° ambiente e partenza: %: Semplice regolazione in	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) de di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. mento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. '' ne. la T° esterna per il calcolo della temperatura di i funzione delle condizioni esterne	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C 80°C 80°C
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742 750	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042 1050	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341 1342 1350	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento estate/in Company functionaliero T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata termostato ambiente	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato la caldaia lavora in modulazio Influenza della T° ambiente e partenza: %: Semplice regolazione in funz	 il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) e di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. '' ne. la T° esterna per il calcolo della temperatura di funzione delle condizioni esterne 	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 0°C 25°C 80°C 80°C 80°C
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742 750	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042 1050	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341 1342 1350	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento estate/in T° istruzione di mandata min T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata termostato ambiente Influenza dell'ambiente	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato la caldaia lavora in modulazio Influenza della T° ambiente e partenza: %: Semplice regolazione in funz dell'ambiente	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) de di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. mento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. '' ne. la T° esterna per il calcolo della temperatura di funzione delle condizioni esterne ione delle condizioni esterne	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C 80°C 50%
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742 750	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042 1050	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1332 1340 1341 1342 1350	1 <u>1</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u>	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento estate/in T° istruzione di mandata min T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata termostato ambiente Influenza dell'ambiente	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato la caldaia lavora in modulazio Influenza della T° ambiente e partenza: %: Semplice regolazione in funz dell'ambiente 100%: Regolazione esclusiva	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) de di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. '' ne. la T° esterna per il calcolo della temperatura di i funzione delle condizioni esterne ione delle condizioni esterne con influenza amente in funzione della temperatura ambiente	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C 80°C 50%
700 710 712 714 720 730 732 740 741 742 750 760	1000 1010 1012 1014 1020 1030 1032 1040 1041 1042 1050 1050	1300 1310 1312 1314 1320 1330 1330 1340 1341 1342 1350 1350	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Modalità di funzionamento Istruzione T° comfort Istruzione T° ridotta Istruzione T° ridotta Istruzione T° Fuori-gelo Pendenza curva di riscaldamento Limite riscaldamento estate/in Limite riscaldamento estate/in T° istruzione di mandata min T° istruzione di mandata max T° istruzione di mandata termostato ambiente Influenza dell'ambiente Limitazione dell'influenza	Comfort L'interfaccia di controllo è ins Protezione (Fuori-gelo) Automatica Ridotto Comfort Il regolatore calcola l'istruzion regolazione in funzione delle Mandata o arresta il riscaldar attenuata. Questa commutazi automatica. (=) disattivato Il riscaldamento si spegne qu temperatura ambiente + il par L'istruzione di mandata calco L'istruzione di mandata calco Il valore di partenza regolato la caldaia lavora in modulazio Influenza della T° ambiente e partenza: %: Semplice regolazione in funz dell'ambiente 100%: Regolazione esclusiva Interrompe la pompa di circola	il riscaldamento è in Modalità comfort permanente tallata nell'ambiente: La caldaia si accende quando la T° ambiente scende al di sotto dell'istruzione Fuori-gelo Riscaldamento dipende dalla programmazione oraria La temperatura ambiente di istruzione è la riduzione ridotta (712, 1012, 1312) La temperatura ambiente di istruzione è la istruzione comfort (710, 1010, 1310) de di T° di partenza che viene utilizzata per la condizioni esterne. nento durante l'anno in funzione della T° esterna one si effettua automaticamente nella Modalità ando la T° esterna raggiunge il livello della ametro 732. (disattivata in Modo Comfort) lata è limitata dal valore regolato. si applica in Modalità termostato ambiente. '' ne. la T° esterna per il calcolo della temperatura di i funzione delle condizioni esterne ione delle condizioni esterne ambiente azione se la T° ambiente supera l'istruzione attuale o	Comfort 20°C 16°C 6°C CC1=1,5 CC2=0,7 CC3=0,7 20°C 0°C 25°C 80°C 80°C 50% 0,5°C

899 1109 1409 2 Funzionamenio continuo dele pompe No catalia uo essere arretata n caso di abbassamento accelerato a quando listi catalia resta azconato durante fabbassa accelerato a quando listinuzione ambiento regipunta 834 1134 1434 2 Tempo di corsa servo Repolazione del tempo di corsa del servomotor e del valvala miscelatin regipunta 834 1134 1434 2 Tempo di corsa del servomotor e del valvala miscelatin regipunta 836 1136 2 Funzione asciugatura controllata Rescaldamento funzione i enfrazee. 850 1150 1455 2 Funzione asciugatura controllata Attivo 18 giorni, 6 giorni da 25° ce 4 5°C c 5°C el giorno, 6 giorni da 25°C e 4 5°C c 4 850 1150 1455 2 Bitruzione asciugatura controllata Attivo 18 giorni, 6 giorni da 25°C e 4 5°C c 4 851 1151 1457 2 Bitruzione asciugatura controllata Attivo 18 giorni, 6 giorni da 25°C e 4 5°C c 5°C el giorno, 6 giorni da 25°C e 4 5°C c 5°C el giorno, 6 giorni da 25°C e 4 5°C c 4 851 1151 1457 2 Bitruzione del attivuzione del subisoria Attivo 18 giorni, 6 giorni da 25°C e 4 5°C c 5°C el giorno, 6 giorni da 25°C e 4 5°C c 5°C el giorno atocal de temperatina di partenza	caldamento / della n caso di ai n caso di o quando l'istruzione caldamento / della No ante l'abbassamento 30s T° di 25°C e 4 giorni alla Arresto a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno Arresto ro funzionale" poi 25°C cupazione" poi 25°C riscuigatura controllata 25°C circuito di riscaldamento. ' nza attuale della funzione ' e è disattivata ' ntrollata delle lastre. Con ' ' automaticamente Mandata to della temperatura è 60°C a disposizione della orario 4/ACS a disposizione della orario 4/ACS uve essere 7 essere attivata. Lunedì I azione: Liberazione ACS Senza
809 1109 1409 2 2 Purzionarrento continuo delle porpe No Caldaa può essere arretata naco di abbasamento accelerato o quando fistruzione arrobient caldar resta azionta durante l'abbassa accelerato o quando fistruzione ambient accelerato o quando fistruzione ambient pagnuta. 834 1134 1434 2 Tempo di corsa servo controllata Pegolazione del tempo di corsa del servomotore della valvala miscelati funzione accilgatura attrudia di listre: Arresto La funzione è mefficace. 850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controllata Riscaldamento funzionale/ maccupazione In primo ciclo "Riscaldamento funzionale/ Tresteo affico-quazione" por affoc-quazione Affuo 13 giorni a T 55°C, 6 giorni affoc-quazione Sec 4 dimizuone affoc-quazione Sec 4 dimizuone affoc-quazione Tempo di corsa servo Fica algorina a T 55°C, 6 giorni affoc-quazione 851 1151 1455 2 Intruzione asciugatura manuale Listruzione della temperatura di partenza distruzione?/// di asciugatura controlta della serve control affoc-quazione" por affoc-quazione finanzione della temperatura di partenza distruzione activalia di asciugatura controlta della tarte: Control affoc-quazione" por affoc-quazione della truzione della truzione della truzione di asciugatura controlta della tarte: Control di corsa subugatura visualizzario momale. 851 1151 1455 2 Intruzione asciugatura manuale <th>ta in caso di o quando l'istruzione scaldamento / della ante l'abbassamento zione ambiente viene ivola miscelatrice. T° di 25°C e 4 giorni alla a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno nto funzionale" poi cupazione" poi " ill'istruzione "Asciugatura di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con ' automaticamente to della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee we essere 7 essere attivata. Lunedì I azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C senza</th>	ta in caso di o quando l'istruzione scaldamento / della ante l'abbassamento zione ambiente viene ivola miscelatrice. T° di 25°C e 4 giorni alla a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno nto funzionale" poi cupazione" poi " ill'istruzione "Asciugatura di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con ' automaticamente to della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee we essere 7 essere attivata. Lunedì I azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C senza
809 1109 1409 2 Environmento continuo delle porrpe Environmento continuo delle porrpe Environmento continuo delle porrpe Environmento continuo delle porrpe Environmento continuo delle porrpe Environmento controllato cadala resta azionata durante fabbassa accelerato quando fisturuo reggiunta. 834 1134 434 2 Tempo di corsa servo remotione acclugatura controllata di lattre. Regolazione del tempo di corsa del servonotore della valvola miscelar funzione acclugatura controllata Attwo 7 ajorni, 3 giorni alla T' di 25°C e 4 mento 25°C al giorno, 6 giorni a 15°C; 4 giorno, 25°C al giorno, 6 giorni al 15°C; 20°C al giorno, 6 giorni al acclugatura atuale 851 1155 1456 2 8 bruzione acclugatura atuale 1 acclugatura atuale 1 acclugatura a	o quando l'istruzione scaldamento / della ante l'abbass amento zione ambiente viene No IVola miscelatrice. 30s T° di 25°C e 4 giorni alla a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno nto funzionale" poi Arresto Illistruzione "Asciugatura di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con ' ' 25°C is sull'istruzione fuori- automaticamente to della temperatura è Mandata 60°C 35°C, a a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedi ve essere 7 essere attivata. Lunedi zione della funzione e deve essere effettuata. Senza
809 1109 1409 2 clele pompe Si La pompa del circuito di riscalamento / c Si 834 1134 1434 2 Tempo di corsa servo Regolazione del tempo di corsa del servomotore della valvola misceluti Funzione asciugatura controllata di lastre: Arresto 850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controllata Regolazione del tempo di corsa del servomotore della valvola misceluti Funzione asciugatura controllata Rescalamento funzionela Tresto La funzione i mefficace. 850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controlleta Rescalamento proto alloccupazione In primo cicio Prescalamento funzionale Trescalamento funzionale Trescalamento Trescalamento Trescalamento Trescalamento funzione Trescalamento Trescalame	scaldamento / della No ante l'abbassamento 30s T° di 25°C e 4 giorni alla 30s T° di 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a Arresto accupazione" poi arresto "Illistruzione "Asciugatura 25°C di asciugatura controllata 25°C circuito di riscaldamento. ' nza attuale della funzione ' e è disattivata ' ntrollata delle lastre. Con ' ' automaticamente Mandata to della temperatura è 60°C Gisposizione della orario 4/ACS di riscaldamento Programma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 azione: zione della funzione ACS zione della funzione 45°C hacsario definire Senza valore Senza
Si Caddaa resta azionala durante fabbassia accelerato quando l'Situzione ado raggiunta. 834 1134 1434 2 Tempo di corsa servo Regolazione del tempo di corsa del servomotore della valvola misceluti raggiunta. 844 1134 1434 2 Tempo di corsa servo raggiunta. Regolazione del tempo di corsa del servomotore della valvola misceluti funzione asciugatura controllata di lastre: Arresto La funzone e inefficace. 850 1159 1450 2 Funzione asciugatura controllata Rescalamento funzionale afroccupazione Attivo 7 igiorni a 17 557: 65 cor 257 c dirimuzione di SC al giorno. Giorni a 17 557; 65 cor 257 c di giorno. Giorni a 17 557; 65 cor 257 c di giorno. Giorni a 1557: 65 cor 257 c di giorno. Giorni a 1557; 65 cor 250 cor	ante l'abbassamento zione ambiente viene ilvola miscelatrice. 30s T° di 25°C e 4 giorni alla a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno nto funzionale" poi cupazione" poi " "Ilistruzione "Asciugatura di asciugatura controllata zircuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con ' ' valore Fabbrica to della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee caldaie istantanee 1 ' zione della funzione Arresto ve essere 7 essere attivata. Liberazione Accs 1 ' zione della funzione 45°C Necessario definire deve essere effettuata. Valore
B34 1134 1434 2 Tempo di corsa servo Regolazione dei tempo di corsa dei servomotore della valvola miscelatri Funzione asciugatura actividata di listre: 850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controlata Regolazione dei tempo di corsa dei servomotore della valvola miscelatri Tresto La funzione à inefficace. 850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controlata Rescalamento funzionale affocupazione La funzione à first di Cor qjarini. 3 giorni da 25°C a 55°C c 5°C al giorni. 6 giorni da 25°C e 4 7°C al giorno. 6 giorni a 15°C qi giorni affocupazione Paraesta affocupazione? 850 1150 1451 2 Istruzione asciugatura controlata Prescalamento funzionale? In primo ciclo "rotol affocupazione" yo affocupazione funzionale. 851 1155 1455 2 Istruzione asciugatura attuale di asciugatura controlata della temperatura di partenza dulla del di asciugatura controlata della temperatura di partenza dulla della di di saciugatura controlata della temperatura di partenza dulla di funzionalemito di saciugatura controlata della temperatura di partenza dulla di di saciugatura controlata della temperatura di partenza dulla di di saciugatura controlata della temperatura di partenza dulla di di saciugatura controlata della temperatura di partenza dulla di di valva della funzione antilegionella di satiutata 1600 1 Modallità di funzionamento di sutuzione	Izione ambiente viene 30s Ivola miscelatrice. 30s T° di 25°C e 4 giorni alla Arresto i 25°C a 55°C aumento di 55°C a giorno onto funzionale" poi Arresto icupazione" poi 25°C ill'istruzione "Asciugatura 25°C di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. 25°C ntrollata delle lastre. Con ' ' valore Fabbrica e è disattivata ' ntrollata delle lastre. Con ' ' automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C orario 4/ACS 35°C a disposizione della orario 4/ACS Programma orario arario 4/ACS iriscaldamento Programma orario 4/ACS ico essere 7 essere attivata. Lunedì 1 azione: Liberazione ACS zione della funzione ACS zione della funzione ACS zione della funzione Senza
B34 1134 1434 2 Tempo di corsa servo Regolazione del tempo di corsa del servomotore della valvola miscelarii B36 1136 1432 2 Tempo di corsa servo Regolazione del tempo di corsa del servomotore della valvola miscelarii B36 1136 1450 2 Funzione asciugatura controllata Rescaldamento funzionale Traccupazione Attivo 7 gorni, 3 giorni alla T di 25°C e 4 giorno 25°C di giorno, 6 giorni a T di 25°C e 6 giorni alloccupazione Attivo 7 gorni, 3 giorni alla T di 25°C e 4 giorno 25°C di giorno, 6 giorni a T di 25°C e 6 giorni alloccupazione Rescaldamento funzionale Traceutaria Tespolazione avviene suffistruzione * 851 1151 1451 2 Struzione asciugatura manuale Tistruzione della temperatura di partenza della funzione di asciugatura manuale Tistruzione della sterperatura di partenza della funzione di asciugatura di asciugatura antuale Tistruzione della temperatura di partenza della funzione di asciugatura manuale Tistruzione della temperatura di partenza della funzione di asciugatura di asciugatura controllata della leastre. Con- la di asciugatura antuale Tistruzione della sterperatura di partenza della sterperatura di astivata 1150 1455 2 Giorno asciugatura antua	Ivola miscelatrice. 30s T° di 25°C e 4 giorni alla Arresto a 25°C a 55°C aumento di 55°C a giorno onto funzionale" poi cupazione" poi "" Arresto icupazione" poi "" 25°C ill'istruzione "Asciugatura controllata circuito di riscaldamento. 25°C nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con curaiticamente e disattivata ' Valore Fabbrica 60°C automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C orario 4/ACS 35°C a disposizione della orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedi 1 1 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza zione della funzione 45°C
Instructione asclugatura controllata di lastre: Arresto Arresto 850 1150 1450 2 Funzione asclugatura controllata di lastre: Arresto Arresto Attivo 18 giorni, 3 giorni alla T° di 25°C e 4 Gro 850 1150 1450 2 Funzione asclugatura controllata Attivo 18 giorni, 6 giorni ar 5°C e 8 giorni PS C: 4 giorno e 5°C al giorno a 25°C an giorno all's 5°C al giorno all'occupazione Secaldamento funzionale / In primo ciclo "Ps caldamento funzionale" 811 1151 1451 2 Istruzione asclugatura male "Istruzione della temperatura di partenza attuale della all'o post all'or della temperatura di partenza attuale della di asclugatura ountrolla delle lastre. Con-rui al funzione di esclugatura "Namuale" può essere regolazione della temperatura di partenza attuale della di asclugatura controlla delle lastre. Con-rui al funzione della della subre con-rui all'uscine asclugatura attuale Visualizzazione dell'istruzione della funzione asclugatura controlla delle lastre. Con-rui all'uscine asclugatura attuale 1600 1 Modalità di funzionamento Accula CALDA SANTARIA 1610 1 Istruzione confort Kinuzione ACS durante il tempo di liberazione 1610 1 Istruzione antilegionella Arresto Funzione di Istruzione 1611 1 Istruzi	T° di 25°C e 4 giorni alla a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno nto funzionale" poi "" ill'istruzione "Asciugatura di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con e è disattivata ntrollata delle lastre. Con e è disattivata Mandata di disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS Ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 azione: zione della funzione ACS
850 1150 1450 2 Funzione asclugatura controllata Arresto La funzione é inefficace. 850 1150 1450 2 Funzione asclugatura controllata Attivo 1 giorni, 6 giorni da 25°C a 55°C a 55°C c a 55°C	T° di 25°C e 4 giorni alla Arresto a 25°C a 55°C aumento di 55°C a giorno nto funzionale" poi cupazione" poi " Arresto icupazione" poi " 25°C icupazione" poi " 25°C iricuito di riscaldamento. 25°C nza attuale della funzione e è disattivata ' to della temperatura è ' wandata 60°C automaticamente Mandata to della temperatura è 60°C orario 4/ACS 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedi 1 1 azione: Liberazione zione della funzione 45°C i deve essere effettuata. Senza
850 1150 1450 2 Funzione ascugatura controllata Recaldamento funzionale affoccupazione Attivo 7 giorni, 3 giorni alla T° di 25°C e 4 T 850 1150 1450 2 Funzione ascugatura controllata Recaldamento pronto affoccupazione Attivo 18 giorni, 6 giorni a T' S5°C, 6 giorni 25°C al giorno. 851 1151 1461 2 Funzione ascugatura controll manuale In primo ciclo Tirono affocupazione arresto affoccupazione In primo ciclo Tirono affocupazione arresto affoccupazione In primo ciclo Tirono affocupazione arresto affoccupazione In primo ciclo Tirono affocupazione arresto affoccupazione dila temperatura di partenza attuale di ascugatura controllata della temperatura di partenza attuale della funzione della temperatura di partenza attuale della funzione della temperatura di partenza attuale della funzione della temperatura di partenza attuale della funzione della temperatura di partenza attuale della funzione della temperatura di partenza attuale della funzione di ascugatura tualizza i giorno attuale della funzione della steruzione di adtuale della funzione della temperatura di partenza attuale della funziona encineta partenza della funzione della della funzione di adtuale della funzione della della funzione ascugatura controllata della tuazione di AGS si effettua automaticamen all'stuazione controlt 1600 1 Modalità di funzionamento funzione AGS durante il tempo di liberazione Arresto Accuda Accune AGS unarte il tempo di liberazione di adcucupazione di adcune norninale Eco 1610	T° di 25°C e 4 giorni alla a 25°C a 55°C aumento di a 25°C, 6 giorni da 55°C a giorno nto funzionale" poi cupazione" poi " ill'istruzione "Asciugatura di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con' automaticamente Mandata to della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedi 1 'azione: ione della funzione 4CS
850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controllata T Riscaldamento pronto all'occupazione T Attivo 18 giorni, 6 giorni da 25°C a 55°C a giorno. 6 giorni all's 5°C, 6 giorno 5°C al giorno, 6 giorni all's 5°C, 6 giorno 850 1150 1460 2 Funzione asciugatura controllata T Attivo 18 giorni, 6 giorni all's 5°C, 6 giorno 5°C al giorno, 6 giorni all's 5°C, 6 giorno 851 1151 1461 2 Istruzione asciugatura manuale Tracto all'occupazione 1 primo ciclo "Riscaldamento funzionale" 851 1155 1455 2 Istruzione asciugatura attuale L'istruzione della temperatura di partenza statuale della targotazione della funzione aviene sullistruzione 40. 856 1156 1456 2 Giorno asciugatura attuale Visualizzazi ri giorno attuale della funzione asciugatura attuale della funzione asciugatura controllata della fastruzione antialistruzione antino al Autvi	a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno Arresto nto funzionale" poi cupazione" poi uilistruzione "Asciugatura 25°C di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. 25°C nza attuale della funzione e è disattivata ' trollata delle lastre. Con e sull'istruzione fuori- automaticamente Mandata to della temperatura è 60°C orgramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedi 1 1 azione: Liberazione ACS
850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controllata Fiscaldamento pronto al Controllata Controllata SC al giorno, 6 giorni al Controllato, 25°C al giorno, 6 giorni al Controllato, 25°C al giorno, 70°C, 20°C, 2	a 25°C a 55°C aumento di 55°C, 6 giorni da 55°C a giorno Arresto nto funzionale" poi arresto icupazione" poi 25°C iristruzione "Asciugatura 25°C nza attuale della funzione e è disattivata ' ito della delle lastre. Con e è disattivata ' ito della temperatura è Mandata ito della temperatura è 60°C ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS ito essere 7 essere attivata. Lunedi 1 1 azione: Liberazione ACS
850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controliata alfoccupazione S cal glutho, 6 golinit, alfo sol, 6 golinit, alfoccupazione 850 1150 1450 2 Funzione asciugatura controliata affoccupazione funzionale// inprimo ciclo "Rescaldamento funzionale// arresto affoccupazione" pointo alfoccupazione funzionale// andiocupazione funzionale// Rescaldamento funzional// Rescaldamento funzional// Rescaldamento funzional// Rescaldamento funzional// Rescaldamento funzional// Rescaldamento funzional// Rescaldamento funzional/// Rescal/// Rescal// Rescaldamento funzional// Rescaldamento f	Arresto Arrest
100 100 2 controllata Recaldamento funzionale/ pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto rescalemento pronto all'occupazione/ Rescaldamento pronto all'occupazione/ Rescaldamento protonale/ Rescaldamento protonale/ Rescaldamento Rescal rescale Rescaldamento protonale/ Rescaldamento protonale/ Rescaldamento protonale/ Rescaldamento Rescal rescale Rescaldamento protonale/ Rescaldamento Rescale Re	giorno Arresto nto funzionale" poi cicupazione" poi gi asciugatura controllata 25°C circuito di riscaldamento. ' nza attuale della funzione ' e è disattivata ' ntrollata delle lastre. Con ' ' e sull'istruzione fuori- Mandata automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C 35°C 35°C a disposizione della Programma orario fettua in // del periodo Programma orario 4/ACS le caldaie istantanee 7 essere attivata. Lunedi l azione: Liberazione zione della funzione 45°C necessario definire Senza zione della funzione 45°C
Pronto all'occupazione "arresto all'occupazione" "arresto all'occupazione" 856 1151 1455 2 Istruzione asciugatura "Istruzione diamento funzionale" 856 1155 1455 2 Istruzione asciugatura attuale "Istruzione diamento funzionale" 856 1155 1455 2 Istruzione asciugatura attuale "Visualizzazione dialatemperatura di partenza della funzione di asciugatura ontrollata delle lastre. Con '' la funzione è disattivata 856 1155 1455 2 Giorno asciugatura attuale Visualizzazione dialatemperatura di partenza della funzione è disattivata 856 1156 1456 2 Giorno asciugatura attuale Visualizzazione dialistruzione acciugatura controllata delle lastre. Con '' la funzione e disattivata 1600 1 Modalità di funzionamento Arresto Funzionamento permanente sull'istruzione di astruzione antilegionella 1612 2 Istruzione comfort Istruzione di Ridotto al funzione di di allori della con dello cer di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Programa orario Questa regolazione mette a disposizione di ACS in programa orario Questa regolazione di decos istara	International point icupazione" point icupazione" point ill'istruzione "Asciugatura di asciugatura controllata concuto di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata e è disattivata ntrollata delle lastre. Con ' utomaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedi l azione: into della funzione 45°C necessario definire i deve essere effettuata.
Rescalamento pronto all'occupazione / funzionale In primo ciclo "proto all'occupazione" po "Rescalamento funzionale" 851 1151 1451 2 Istruzione asciugatura manuale La regolazione avvicance della temperatura di partenza della funzione di risca controllo manuale" 855 1155 1455 2 Istruzione asciugatura attuale di asciugatura attuale 	cupazione" poi
all'occupazione / funzionale "Riscaldamento funzionale" 851 1151 1451 2 Istruzione asciugatura manuale La regolazione avviene sulfistruzione 'Accontrollo manuale" 851 1155 1455 2 Istruzione asciugatura attuale L'istruzione della temperatura di partenza della funzione di asciugatura controllata della temperatura di partenza della di asciugatura controllata della temperatura di partenza della di alcunzone dell'istruzione acciliagitura controllata della funzione asciugatura controllata della funzione di fusi della funzione di fusi della di funzione della temperatura di partenza della di sciugatura controllata della funzione di fusi della di funzione matte adisposizione di fusi della di funzione di fusi della di fusi della di riscaldamento di accupazione di ACS un programma orari Programma orari Caria di fusi della di funzione antilegionella deve essere riativata. 1620 2 Funzione antilegionella Arresto Pertoricia di fusi della di riscaldamento di cocupazione del funzione antilegionella deve essere riativata. 1640 2 Funzione antilegionella Pe	" Ill'istruzione "Asciugatura di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata 25°C ntrollata delle lastre. Con e è disattivata ' Valo re F abbrica ' walo re F abbrica Mandata ito della temperatura è 60°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedì l 'azione: Liberazione ACS
Image: Network of the second	Il'istruzione "Asciugatura di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con '' Valore Fabbrica te sull'istruzione fuori- automaticamente ito della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee
Instruction Instruction Instruction Instruction Instruction 851 1151 1451 2 Bitruzione asciugatura Instruzione della temperatura di partenza della funzione di asciugatura attuale della segnaramente per ogni circuito di risca della setter. Con ···· al funzione è di sattivata di sociugatura antuale della funzione asciugatura antuale della funzione asciugatura controllata della lastre. Con ···· al funzione è di sattivata 1600 1 Modalità di funzionamento Arresto Funzionamento permanente sull'istruzione di gattivata 1610 1 karuzione comfort Istruzione di Rotto al fuori delle or di liberazione 1612 2 Istruzione di Rotto al di fuori delle or di liberazione 1620 2 Liberazione Programma orario Questa regolazione mette a disposizione di ACS un programma orario 1620 2 Funzione antilegionella Programma orario Cuesta regolazione di ACS un programma orario 1641 2 Funzione antilegionella Periodica Cairro della settiman fisso	di asciugatura controllata circuito di riscaldamento. nza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con ·' Valore Fabbrica te sull'istruzione fuori- automaticamente to della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 'azione: Zione della funzione deve essere effettuata. Senza Valore
851 1151 1451 2 Bitruzione asciugatura muale L'Erruzione della temperatura di partenza egna i attuzione di asciugatura muale muale 856 1155 1455 2 Istruzione asciugatura attuale Visualizzazione dell'istruzione della temperatura di partenza attuale della di asciugatura attuale della di sciugatura controllata delle funzione asciugatura attuale della di sciugatura controllata delle funzione asciugatura attuale della di sciugatura controllata della funzione asciugatura attuale della funzione asciugatura attuale della funzione asciugatura controllata della funzione antilegionella a funzione antilegionella and funzione antilegionella deve essere rativata asciutata di fiscaldamento za hiza fuza fuza fuza fuza fuza fuza fuza fu	asciugatura controliata circuito di riscaldamento. 25°C nza attuale della funzione e è disattivata ' ntrollata delle lastre. Con e è disattivata ' valore Fabbrica ' automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedì l 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza
Instruction Instruction <thinstruction< th=""> <thinstruction< th=""></thinstruction<></thinstruction<>	Carcula drifterito. mza attuale della funzione e è disattivata ntrollata delle lastre. Con' ' valore Fabbrica automaticamente ito della temperatura è 60°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee
855 1155 1455 2 Istruzione asclugatura attuale di asclugatura controllata delle lastre. Con ' la funzione è disattivata di asclugatura controllata delle lastre. Con ' la funzione è disattivata 856 1156 1456 2 Giorno asclugatura attuale di asclugatura controllata delle lastre. Con ' la funzione è disattivata 1600 1 Modalità di funzionamento ACQUA CALDA SANTARIA 1600 1 Modalità di funzionamento Funzionamento permanento sull'istruzione gelo 1610 1 Modalità di funzionamento Arresto Funzionamento permanento edi atamo 1610 1 Istruzione comfort Istruzione ACS durante il tempo di liberazione La funzione di ACS si effettua automaticamena all'istruzione di ACS si effettua automaticamena all'istruzione di ACS si effettua automaticamena all'istruzione di ACS si effettua in // del justica di dutori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Progr. orari dei culti di riscaldamento di di accupazione di ACS si effettua in // del circuiti di riscaldamento di dece essere attivata 1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1641 2 Funzione antilegionella Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere attivata. 1642 2 Funziegion. Giorno della settimana fisso Determina rora d	automaticamente Valore re è disattivata ' ntrollata delle lastre. Con ' ' automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C a disposizione della 90°C ogramma orario Programma fettua in // del periodo Programma di riscaldamento Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì l - 'azione: Liberazione zione della funzione 45°C necessario definire Senza valore Senza
856 1156 1456 2 Giorno asciugatura attuale Visualizza il giorno attuale della funzione asciugatura controllata delle la ACQUA CALDA SANITARIA 9arametro Liv. ACQUA CALDA SANITARIA 1600 1 Modalità di funzionamento Arresto Funzionamento permanento sull'istruzione gelo 1600 1 Modalità di funzionamento Arresto Funzionamento gelo 1610 1 Istruzione comfort Istruzione di Rotto al di fuori delle ore di liberazione 1610 1 Istruzione comfort Istruzione di Rotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Funzione di Rotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Programma orario Questa regolazione mette a disposizione Programma orario Questa regolazione di ACS un programma orario 1620 2 Funzione antilegionella Periodica Programma orario Questa regolazione di ACS un programma orario 1640 2 Funziegion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. Determina orario di avvio della funzione antilegionella deve essere attivata Giorro della settimana Determina orario d	ntrollata delle lastre. Con · ···· · · · · · · · · · · · · · · ·
Insol Insol <thinsol< th=""> <thinsol< th=""> <thin< th=""><th>Valore Fabbrica automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C atisposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 2 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza</th></thin<></thinsol<></thinsol<>	Valore Fabbrica automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C atisposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 2 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza
Parametro Liv. ACQUA CALDA SANITARIA 1600 1 Modalità di funzionamento Arresto Funzionamento permanente sull'istruzione gelo 1600 1 Modalità di funzionamento Mandata Il carico di ACS si effettua automaticame all'istruzione nominale 1610 1 Istruzione comfort Istruzione ACS durante il tempo di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione ACS durante il tempo di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Programma orario 4/ACS Questa regolazione mette a disposizione preparazione di ACS si effettu ai 1// dell' 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Progr. orari dei circuiti di riscaldamento 24 h/24 Regolazione di circuiti di riscaldamento di occupazione dei circuiti di riscaldamento 24 h/24 Regolazione di default per le caldaie istar Arresto 1640 2 Funzione antilegionella Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1641 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1642 2 Car funzione antilegionella circolazione Determina Tora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minu	Valore Fabbrica te sull'istruzione fuori- automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C 35°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 1 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza
1600 1 Modalità di funzionamento Arresto Funzionamento permanente sull'istruzioni gelo 1600 1 Modalità di funzionamento Mandata Il carico di ACS si effettua automaticameri all'istruzione onninale 1610 1 Istruzione comfort Istruzione ACS durante il tempo di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Rdotto al di fuori della ore di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: 1620 2 Liberazione Autorizzazione di ACS un programma orari 1620 2 Liberazione Autorizzazione di ACS un programma orari 1620 2 Liberazione Autorizzazione di acci al funzione antilegione dei circuiti di riscaldamento 1640 2 Funzione antilegionella Progr. orari dei La liberazione di ACS un programma orari 1641 2 Funz.legion. Ciorno della Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere 1642 2 Funz.legion. Giorno della Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella	te sull'istruzione fuori- automaticamente nto della temperatura è a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee
1600 1 Modalità di funzionamento In carico di ACS si effettua automaticame all'istruzione nominale 1610 1 Istruzione comfort Istruzione ACS durante il tempo di liberazione 1610 1 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Programma orario Questa regolazione mette a disposizione preparazione di ACS si effettua in // dell occupazione dei circuiti di riscaldamento di occupazione dei circuiti di riscaldamento di occupazione dei circuiti di riscaldamento di occupazione dei circuiti di riscaldamento 24 h/24 1640 2 Funzilegion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1641 2 Funzilegion. Periodica Determina inquale giorno la funzione antilegionella. Ore I Minuti 1644 2 Ora funzione antilegionella ericolazione Determina fora di avvio della funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Istruzione circolazione Iregolatore sorvegila la T" così misurata durante l'esecuzione del a fun antilegionella. 1663 2 Istruzione di regime In caso di Commutazione esterna tramite le entrate hx è necessario del preventivamente il regi	automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento Programma orario 4/ACS le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì l l 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Senza Valore Valore
1600 1 Modalità di funzionamento Mandata Il carico di ACS si effettua automaticamen all'istruzione nominale 1610 1 Istruzione comfort Istruzione ACS durante il tempo di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Programma orario Questa regolazione mette a disposizione di ACS si effettua in / del circuiti di riscaldamento 24 h/24 Regolazione di ACS si effettua in / del ioccupazione di ACS un programma orario 4/ACS 1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1640 2 Funzione antilegionella Periodica 1641 2 Funziegion. Periodica Determina inquale giorno la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funziegion. Giorno della settimana Determina inquale giorno la funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Il regolatore sorveglia la T' cosi misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1663 2 Istruzione di regime Il regolatore sorveglia la T' cosi misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime Il regolatore sorveglia la T' cosi misur	automaticamente Mandata ito della temperatura è 60°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS Mandata Programma orario 4/ACS Ne essere 7 essere attivata. Lunedì l l 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Senza Valore Valore
1610 1 Istruzione comfort Btruzione ACS durante il tempo di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: 1620 2 Liberazione Programma orario Questa regolazione mette a disposizione 1640 2 Funzione antilegionella Progr. orari dei circuiti di riscaldamento 24 h/24 Regolazione di default per le caldale istar 1640 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella di occupazione di default per le caldale istar 1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Determina fora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1663 2 Istruzione circolazione Iregolatore sorveglia la 1° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Com	ito della temperatura è 60°C a disposizione della rogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS Arresto Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedi 1 1 azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Senza Valore Valore
Eco La funzione di namenine intro della telliper distitivata 1610 1 Istruzione comfort Istruzione ACS durante il tempo di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Progr. orari dei La liberazione di ACS si effettua in // dell conzuzione dei circuiti di riscaldamento di corcuzione dei circuiti di riscaldamento di defauit per le caldaie istar 1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana fisso Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1660 2 Liberazione pompa circolazione Tregolatore sorveglia la Tocolazione si avvia durante il tempo di liberazione: Programma orario 3 1660 2 Istruzione circolazione<	ino dena temperatura e 60°C 35°C 35°C a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS Ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 1 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza
1610 1 Istruzione comfort Istruzione ACS durante il tempo di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Programma orario di Ocupazione di ACS un programma orari Progr. orari dei circuiti di riscaldamento di occupazione di default per le caldaie istar 1640 2 Funzione antilegionella Arresto Periodica Regolazione antilegionella deve essere riattivata. 1641 2 Funz.legion. Periodica settimana Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere attivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella. Ora funzione antilegionella 1644 2 Ora funzione antilegionella settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella. Ore 1 1660 2 Liberazione pompa circolazione Imouti liberazione ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 3 CCP 1660 3 Commutazione di regime Ir caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione d	60°C 35°C a disposizione della rogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS Marresto Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedi 1 1 razione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza
1612 2 Istruzione ridotta Istruzione di Ridotto al di fuori delle ore di liberazione 1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Programma orario 4/ACS Questa regolazione mette a disposizione preparazione di ACS un programma orari La liberazione di ACS si effettua in // dell circuiti di riscaldameno 24 h/24 1640 2 Funzione antilegionella Arresto Periodica 1641 2 Funz.legion. Periodica Regolazione antilegionella settimana 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina i quale giorno la funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Istruzione circolazione Determina i ora di avvio della funzione antilegionella. Ore I Minuti 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 4/ACS Programma orario 5 Iregolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della funzione di liberazione: Programma orario 5 1663 2 Istruzione circolazione Iregolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680	35°C a disposizione della rogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Programma orario 4/ACS
1620 2 Liberazione Autorizzazione messa in servizio: Programma orario 4/ACS Questa regolazione mette a disposizione preparazione di ACS un programma orari 4/ACS 1640 2 Funzione antilegionella Progr. orari dei circuiti di riscaldamento 24 h/24 La liberazione di ACS si effettua in // del di occupazione dei circuiti di riscaldamento di occupazione dei circuiti di riscaldamento 24 h/24 1640 2 Funzione antilegionella Periodica Giorno della settimana fisso 1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Determina orario 4/ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 5 1663 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere o Senza 1680 3 Commutazione di regime 1680 1 In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario	a disposizione della rogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee ve essere 7 essere attivata. Lunedì I 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata.
1620 2 Liberazione Programma orario Questa regolazione mette a disposizione mette a disposizione di ACS un programma orario 1640 2 Liberazione Progr. orari dei circuiti di riscaldamento z4 h/24 Regolazione di ACS un programma orario 1640 2 Funzione antilegionella Periodica Arresto 1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. 1660 2 Liberazione pompa circolazione Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 5 (CP) Liberazione pompa circolazione ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 5 (III) Programma orario 5 (III) 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere o Senza [Funzione disattivata 1680 3 Commutazione di regime	a disposizione della ogramma orario fettua in // del periodo di riscaldamento le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì I azione: Liberazione ACS 2 zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Valore
1620 2 Liberazione 4/ACS preparazione di ACS un programma oran Progr. orari dei circuiti di riscaldamento La liberazione di ACS un programma oran 1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1641 2 Funz.legion. Periodica Periodica 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina in quale giorno la funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione ACS Programma orario 5 Programma orario 5 1663 2 Istruzione circolazione 1680 3 Commutazione di regime Parametro Liv. Comutazione di regime Parametro Liv. CALDAIA	ogramma orario Friggramma orario ifettua in // del periodo orario 4/ACS di riscaldamento Arresto le caldaie istantanee Arresto
1640 2 Funzione antilegionella Arresto di occupazione dei circuiti di riscaldameno 1640 2 Funzione antilegionella Arresto Regolazione di default per le caldaie istar 1640 2 Funzione antilegionella Periodica Giorno della settimana fisso 1641 2 Funzilegion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funzilegion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. 1640 2 Liberazione pompa circolazione Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. 1660 2 Liberazione pompa circolazione Tego arario 3 CCP 1663 2 Istruzione circolazione I regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la comutazione deve essere di Senza Parametro	di riscaldamento di alto 4/ACS le caldaie istantanee Arresto ve essere 7 essere attivata. Lunedì 1 'azione: Liberazione zione della funzione 45°C necessario definire Senza valore Valore
1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata. 1644 2 Ora funzione antilegionella settimana Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Determina l'ora di avvio durante il tempo di liberazione: Progorario 3 CCP 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella 1663 2 Istruzione di regime Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA	Ie caldaie istantanee Arresto Ie caldaie istantanee Arresto Arresto Arresto Ie caldaie istantanee Arresto Arresto Ie caldaie Ie caldaie istantanee Arresto Arresto Ie caldaie Ie caldaie istantanee Arresto Ve essere 7 essere attivata. Lunedì Ie caldaie Ie caldaie Ie caldaie Ie caldie Ie calda
1640 2 Funzione antilegionella Arresto 1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata 1644 2 Ora funzione antilegionella corre attilegionella Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella corre attivata Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella corre attivata Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella corre attivata Determina in quale giorno at avvio della funzione antilegionella. 1660 2 Liberazione pompa circolazione circolazione circolazione La pompa di circolazione si avvia durante il tempo di liberazione: Programma orario 4/ACS 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è n	Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto AcS Zione della funzione 45°C Necessario definire deve essere effettuata. Valore
1640 2 Funzione antilegionella Periodica 1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere attivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Determina dopo quanti giorno della funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione ACS Programma orario 3 CCP Liberazione ACS Programma orario 4/ACS Programma orario 5 1663 2 Istruzione circolazione I regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere o Senza Parametro Liv. CALDAIA	Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Arresto Valore Arresto Valore
1641 2 Funz.legion. Periodica Determina dopo quanti giorni la funzione antilegionella deve essere riattivata. 1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina in quale giorno la funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. 1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione ACS Programma orario 3 CCP Liberazione ACS Programma orario 5 1663 2 Istruzione circolazione I regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA	eve essere 7 essere attivata. Lunedì l 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire Senza 'deve essere effettuata. Senza
16412Funz.legion. PeriodicaDetermina dopo quanti gion na runzione antilegionella deve essere riattivata.16422Funz.legion. Giorno della settimanaDetermina in quale giorno la funzione antilegionella dora funzione antilegionellaDetermina dopo quanti gion na runzione antilegionella deve essere attivata16442Ora funzione antilegionellaDetermina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minuti16602Liberazione pompa circolazioneDetermina orario 3 CCP Liberazione ACS16632Istruzione circolazioneProgramma orario 4/ACS Programma orario 516633Commutazione di regimeIn caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario della fun antilegionella.16803Commutazione di regimeIn caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario della preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza1680Liv.CALDAIAParametroLiv.CALDAIA	7 essere attivata. Lunedì l 'azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Valore
1642 2 Funz.legion. Giorno della settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 4/ACS 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Param etro Liv. CALDAIA	essere attivata. Lunedì I azione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Valore Valore
1642 2 settimana Determina in quale giorno la funzione antilegionella deve essere attivata 1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore 1 Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 4/ACS 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere o Senza Param etro Liv. CALDAIA	essere attivata. Lunedi l razione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Valore
1644 2 Ora funzione antilegionella Determina l'ora di avvio della funzione antilegionella. Ore I Minuti 1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione pompa circolazione Liberazione ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 4/ACS 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario def preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere o Senza Param etro Liv. CALDAIA	I razione: Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Senza Valore
1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione pompa circolazione Liberazione pompa circolazione Prog orario 3 CCP 1660 2 Liberazione pompa circolazione Programma orario 4/ACS 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario def preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Param etro Liv. CALDAIA Modalità di controllo manuale. Instruzione di partenza comune temperatu	zione della funzione deve essere effettuata.
1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione pompa circolazione Prog orario 3 CCP Liberazione ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 5 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario def preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere o Senza Parametro Liv. CALDAIA	Liberazione ACS zione della funzione 45°C necessario definire deve essere effettuata. Senza Valore
1660 2 Liberazione pompa circolazione Liberazione ACS 1663 2 Istruzione circolazione Programma orario 5 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario def preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere o Senza Parametro Liv. CALDAIA	Liberazione ACS zione della funzione e deve essere effettuata. Valore
1660 2 circolazione Programma orario 4/ACS 1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario def preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA Modalità di controllo manuale. Instruzione di partenza comune temperatu	zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza Valore
1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1663 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA Modalità di controllo manuale. Instruzione di partenza comune temperatu	zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza
1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorveglia la T° così misurata durante l'esecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario del preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA Modalità di controllo manuale. Instruzione di partenza comune temperatu	izione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza Valore
1663 2 Istruzione circolazione Il regolatore sorvegila la 1° così misurata durante resecuzione della fun antilegionella. 1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario def preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA Modalità di controllo manuale. Instruzione di partenza comune temperatu	zione della funzione 45°C necessario definire e deve essere effettuata. Senza Valore
1680 3 Commutazione di regime In caso di commutazione esterna tramite le entrate Hx è necessario def preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA Modalità di controllo manuale. l'istruzione di partenza comune temperatu	necessario definire e deve essere effettuata. Senza Valore
1680 3 Commutazione di regime preventivamente il regime verso il quale la commutazione deve essere di Senza Parametro Liv. CALDAIA	e deve essere effettuata. Senza Valore
Parametro Liv. Senza Funzione disattivata Modalità di controllo manuale. l'istruzione di partenza comune temperatu	Valore
Parametro Liv. CALDAIA Modalità di controllo manuale. l'istruzione di partenza comune temperatu	Valore
Modalità di controllo manuale, l'istruzione di partenza comune temperatu	Fabbrica
2214 2 Istruzione regime manuale	nune temperatura può 80°C
	Vedere
2441 2 Velocità max, ventil, risc. Velocità Max del ventilatore in regime riscaldamento	istruzione
Parametro Liv. SITHERM PRO	caldaia
	caldaia Valore
Liberaz. Regolazione tipo di Arresto Non autorizza il cambio del tipo di gas	caldaia Valore Fabbrica
27202Liberaz. Regolazione tipo di gasArrestoNon autorizza il cambio del tipo di gasMandataAutorizza il cambio del tipo di gas	tipo di gas Arresto
2720 2 Liberaz. Regolazione tipo di gas Arresto Non autorizza il cambio del tipo di gas 2721 2 Tipo di gas Tipo di gas	I tipo di gas Arresto

Parametro	Liv.	SOLARE			Valore Fabbrica
3810	2	Differenza di temperatura MANDATA	ΔT min tra la sonda sensore funzionamento della pompa s	ΔT min tra la sonda sensore solare e il serbatoio di ACS solare per il funzionamento della pompa solare	
3811	2	Differenza di temperatura ARRESTO	Δ T min tra la sonda sensore solare e il serbatoio di ACS solare per l'arresto della della pompa solare		4°C
3830	2	Funz. avvio collettore	Per misurare correttamente la T° sul pannello solare (tubi a vuoto) quando la		30 min
3831	2	Durata min funzionamento	Funzionamento minimo della p	Funzionamento minimo della pompa del collettore.	
3850	2	Protezione surriscaldamento	Se si verifica un rischio di su	rriscaldamento sul collettore, il caricamento del	120 °C
Parametro	Liv	Collettore	RISCAL DA-ACQUA IS		Valore
			Modalità di preriscaldamento:		Fabbrica
		Liberazione mantenimento	24 h/24		Programma
5464	2	calore	Liberazione ACS Program	na orario 3 / CC3	orario 4/ACS
			Programma orario 5		
5470	1	Mantenimento calore senza	Tempo di preriscaldamento		0 min Valore
Parametro	Liv.				Fabbrica
5710	2	Circuito di riscaldamento 1	Attivazione dei circuito di risc Arresto		Avvio
			Mandata		
5715	2	Circuito di riscaldamento 2	Attivazione del circuito di risc Arresto	aldamento 2:	Arresto
0.10	_		Mandata		
5721	2	Circuito di riscaldamento 3	Attivazione del circuito di risc	caldamento 3:	Arresto
5/21	2		Mandata		Allesio
			Selezione della sonda ACS:		
5730	2	Sonda ACS	Termostato	La sonda utilizzata per l'ACS è un termostato	Sonda ACS
			Sonda tiraggio ACS B38	Sonda ACS per caldaia ad acqua calda	· B3
			Tino di azionatoro por il contr	istantanea	
	2	Organo di regolazione ACS	Alcuna richiesta di		Valvola direzionale
5731			carico		
			Per pompa di carico	ll carico dell'ACS si effettua con una pompa.	
			Valvola direzionale	derivazione.	
			Senza Pompa allacciamento ACS Q4	Pompa di circolazione di ACS	Pompa CC1 Q2
			Resist elettr. ACS K6		
			Pompa pannello solare	Pompa di circolazione per il circuito dei pannelli.	
			Pompa circ. consum 1	La pompa del circuito di consumatore VK1 può	
		2 Uscita relè QX1	Q15	essere utilizzata per un consumatore	
	2			La pompa collegata serve alla circolazione	
				dell'acqua della	
			Pompa di bypass Q12	Segnalato con relè la presenza di un errore.	
			Uscita allarme K10	La chiusura del contatto è rinviata di 2 min.	
			2a velocità pompa CC1 Q21 2a velocità pompa CC2 Q22		
			2a velocità pompa CC3		
5890			Q23	ll aircuita di riacaldamanta con la nomna CC2 à	
			Pompa CC3 Q20	attivo. (Zona V3V)	
			Pompa circ. consum. 2 Q18	I o pompo collegato convo do pompo di soto	
			Valvola arresto generatore	La pompa collegata serve da pompa di rete	
			Y4 Pompa cald.comb	Integrazione di una coldaia a combustibilo colidar	
			solida Q10	Pompa di circ. nel circuito della cald.	
			Programma orario 5	Il relè è comandato secondo le regolazioni del	
			K13 Valvola ritorno bal. Stock	programma orario 5	
			Y15		
			Pompa scambio est. sol		
			Pompa/valvola bal stock		
			sol K8		

Parametro	Liv.	CONFIGURAZIONE			Valore Eabhrica
			Pompa/valvola piscina sol	Contatto per riscaldare la piscina con l'energia	Fabblica
			K18	solare (in caso di più scambiatori di calore)	
			Pompa circ. consum. 3 Q19		
				Pompa della caldaia comuno a tutto lo	
			Pompa cascata Q25	caldaie di una cascata	
			Pompa trasferimento		
			stoccaggio Q11		
			Pompa miscela ACS Q35		
			Pompa ACS circuito interm.		
			Richiesta calore K27		
				Richiesta raffreddamento per il circuito di	
			Richiesta rinfresc. K28	raffreddamento 1	Pompa CC1
5890	2	Uscita relè QX1	Pompa CC1 Q2	Il circuito di riscaldamento con la pompa CC1 è attivo	Q2
			Pompa CC2 Qo	li circuito di riscaldamento con la pompa CC2 e attivo Pompa / valvola di distribuzione per serbatojo	
			Pompa/valvola ACS Q3		
			Org.reg.risc-acqua istant	Pompa / valvola di distribuzione per caldaia a	
			Q34	produzione di acqua calda istantanea.	
			Riempimento dell'acqua K34	Comando elettrovalvola di riempimento	
			2a velocità pompa	2a velocità pompa della caldaia	
			Uscita di segnalazione		
			K35		
			Messaggio di stato K36		
			Valvola fumi K37		
			Arresto ventilatore K38	Funzione di arresto del ventilatore per interrompere	
			Senza	Nessuna funzione sull'entrata della sonda.	
			Sonda ACS B31	Sonda nella parte bassa del serbatoio di ACS	
			Sonda collettore B6	Sensore sensore solare	
			Sonda circolazione ACS	Pompa di circolazione / di preparazione di ACS	
			B39 Sonda corbatojo di		
			stoccaggio B4	Sonda nella parte alta del serbatoio di stoccaggio	
			Sonda serbatoio di		
			stoccaggio B41	Sonda nella parte bassa del serbatolo di stoccaggio	
			Sonda T° fumi B8	Sonda dei fumi	
			Sonda partenza comune	Sonda partenza comune (cascata)	
5931	2	Ingresso sonda BX2	Sonda cald combust		Senza
			solida B22	Sonda per caldaia a combustibile solido	001124
			Sonda carico ACS B36		
			Sonda serbatoio stoccaggio	Terza sonda (al centro) del serbatoio di stoccaggio	
			B42 Sanda ritarna linaa P72		
			Sonda ritorno cascata		
			B70	Sonda di ritorno Cascata	
			Sonda piscina B13	Sonda piscina	
			Sonda partenza solare B63	Sonda partenza solare per misura del rendimento	
			Sonda ritorno solare Bo4	Sonda ritorno solare per misura del rendimento	
			B26		
5932	2	Ingresso sonda BX3	Vedere ingresso sonda BX2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Senza
			Senza = Regolazione di defa	ult per le caldaie con serbatoio di ACS.	Messaggio
5970	2	Funzione ingresso H4	Misura di flusso, frequenza = Regolazione di default per le caldaie istantanee		Errore /
			Messaggio Frrore / Allarme		Allarme
E074	_	Sonoo ott contatta 114	Contatto di riposo		Contatto di
59/1	_	Senso all. contatto H4	Contatto di lavoro		lavoro
5973	2	Valore frequenza 1 H4	Definizione dei parametri per	caratteristica del sensore	15
5974 5975	2	Valore frequenza 2 44	Definizione dei parametri per	caratterística del sensore	20
5976	2	Valore funzione 2 H4	Definizione dei parametri per	caratteristica del sensore	120
			Senza		
			Commutazione regime	Modalità cambio circuito riscaldamento e ACS	Termostato
5977	2	Funzione ingresso H5	CC+ACS		ambiente CC1
				Modalità cambio circuito ACS	
			UUTAUS		1

Parametro	Liv.	CONFIGURAZIONE		Valore Fabbrica	
			Commutazione regime CC Commutazione regime CC1 Commutazione regime CC2 Commutazione regime CC3	I regimi dei circuiti di riscaldamento sono commutati sulla Modalità parametro linea 900-1200-1500 Il generatore è bloccato.	-
			Generatore bloccato attesa	Tutte le richieste di temperatura dei CC e ACS vengono ignorate. (Fuori-gelo caldaia attivo)	
			Segnalazione allarme/errore	L'ingresso genera un messaggio di errore del regolatore	
			Richiesta circuito consum. 1	L'istruzione di partenza regolata è attiva. L'istruzione deve essere regolata in linea 1859	
			Richiesta circuito consum. 2		
			Commutazione fonte calore piscina	Richiesta piscina	
			Evacuazione eccedenza calore	commutatori (CC, ACS, Pompa Hx) a dissipare il loro surplus di calore	
			Liberazione piscina, solare	Questa funzione permette di liberare il riscaldamento solare della piscina tramite un mezzo	
			Livello di Temp. ACS	Il livello di temperatura può essere regolate con un	
			Livello di Temp. CC1	contatto (programma orario esterno) invece che	
5977	2	Funzione entrata H5	Livello di Temp. CC3	con il programma orario interno	Termostato
			Termostato amb. CC1	Questa entrata permette di generare una richiesta	ampiente CCT
			Termostato amb. CC2	del termostato ambiente per il circuito di	
			Termostato amb. CC3	riscaldamento regolato	
			Controller del flusso ACS	riscaldamento acqua istantaneo	
			Termostato ACS	Collegamento del termostato del serbatoio ACS	
			Misura impulsi	Contatore di impulsi	
			Ritorno info valvola fumi	Info ritorno posizione valvola fumi	
			Inter, flusso caldaia	Autorizzazione di mandata tramite controller di	
			Pressostato caldaia	Autorizzazione di mandata tramite pressostato	
			Misura di flusso, freguenza	Permette di misurare degli impulsi a bassa	
			Richiesta circ. Consum 1	frequenza per misurare il flusso	
			10V Richiesta circ. Consum. 2	Richiesta di calore CC1 sotto forma di segnale di	-
			10V	tensione (010V-)	
			Richiesta circ. Consum. 3		
			Misura della pressione 10V	Il segnale di tensione applicato all'entrata è convertito in maniera lineare in un valore di	
			Potenza prescritta 10V	Il generatore riceve un segnale di tensione (0…10V-) come una richiesta di potenza	
5978	2	Senso att. contatto H5	Contatto di lavoro		lavoro
			Senza		
6020	2	Funz Modulo di estensione 1	Multifunzione	Le funzioni che possono essere attribuite alle entrate/uscite	- CC2
			"Circuito di riscaldamento 1"	Regolazioni corrispondenti al capitolo operatore "Circuito di riscaldamento 1" Regolazioni corrispondenti al capitolo operatore	
			"Circuito di riscaldamento 2"	"Circuito di riscaldamento 2" Regolazioni corrispondenti al capitolo operatore	
			"Circuito di riscaldamento 3" Regolatore temp. Ritorno	"Circuito di riscaldamento 3" Non utilizzato	
			Solare ACS	Regolazioni corrispondenti al capitolo operatore "Solare termico"	
			Regolatore/pompa primaria	Non utilizzato	
6021	2	Funz. Modulo di estensione 2	Vedere Funzione Modulo di e	stensione 1	CC3
6022	2	Funz. Modulo di estensione 3	Vedere Funzione Modulo di e	stensione 1	Senza
6024	2	modulo 1	Termostato di sicurezza CC		Senza
6026	2	Funzione ingresso EX21	Vedere Funzione ingresso E	K21 Modulo 1	Senza
6028	2	Funzione ingresso EX21	Vedere Funzione ingresso EX21 Modulo 1		Senza

	Liv.	CONFIGURAZIONE		
6030	2	Uscita relè QX21 modulo 1	Vedere uscita relè QX1	
6031	2	Uscita relè QX22 modulo 1	Vedere uscita relè QX1	
6032	2	Uscita relè QX23 modulo 1	Vedere uscita relè QX1	
6033	2	Uscita relè QX21 modulo 2	Vedere uscita relè QX1	
6034	2	Uscita relè QX22 modulo 2	Vedere uscita relè QX1	Senza
6035	2	Uscita relè QX23 modulo 2	Vedere uscita relè QX1	
6036	2	Uscita relè QX21 modulo 3	Vedere uscita relè QX1	Senza
6037	2	Uscita relè QX22 modulo 3	Vedere uscita relè QX1	Senza
6038	2	Uscita relè QX23 modulo 3	Vedere uscita relè QX1	Senza
6040	2	Ingresso sonda BX21	Vedere ingresso sonda BX2	Senza
6041	2	Ingresso sonda BX22	Vedere ingresso sonda BX2	Senza
6042	2	Ingresso sonda BX21	Vedere ingresso sonda BX2	Senza
6043	2	Ingresso sonda BX22	Vedere ingresso sonda BX2	Senza
6044	2	Ingresso sonda BX21	Vedere ingresso sonda BX2	Senza
6045	2	Ingresso sonda BX22	Vedere ingresso sonda BX2	Senza
6046	2	Funzione ingresso H2	Vedere la funzione ingresso H5	Senza
6047	2	Senso att. contatto H2 mod.	Contatto di riposo	Contatto di
		1	Contatto di lavoro	lavoro
6049	2	Valore tensione 1 H2 mod. 1		0
6050	2	Valore funz. 1 H2 modulo 1	Definizione dei parametri per caratteristica del sensore	0
6051	2	Valore tensione 2 H2 mod. 1		0
6052	2	Valore funz. 2 H2 modulo 1		0
6054	2	Funzione ingresso H2	Vedere la funzione ingresso H5	Senza
6055	2	Senso att. contatto H2 mod.	Contatto di riposo	Contatto di
	_	2	Contatto di lavoro	lavoro
6057	2	Valore tensione 1 H2 mod. 2		0
6058	2	Valore funz. 1 H2 modulo 2	Definizione dei parametri per caratteristica del sensore	0
6059	2	Valore tensione 2 H2 mod. 2		0
6060	2	Valore funz. 2 H2 modulo 2		0
6062	2	Funzione entrata H2 modulo	Vedere la funzione ingresso H5	Senza
6063	2	Senso att. contatto H2 mod.	Contatto di riposo	Contatto di
0005			Contatto di lavoro	lavoro
6065	2	Valore tensione 1 H2 mod. 3		0
6066	2	Valore funz. 1 Hz modulo 3	Definizione dei parametri per caratteristica del sensore	0
6067	2	Valore tensione 2 H2 mod. 3		0
6068	2	Valore funz. 2 Hz modulo 3	Tine di conde collettore:	0
6007	_	Tipo sonda collettore	TIPO di Sonda Collettore.	CTN
0097	_	npo sonda conellore		CIN
6100	2	Correzione conde Tº cot	P11000	0°C
6200	2	Pogistraro sonda	Registra le sonde utilizzate nell'annarecchio	No
6200	2	Num controllo gonoratoro 1		NO
6212	2	Numero controllo generatore		
6215	2			
6217	2		Informazioni del costruttore	
6230	2	Info 1 OFM		
6231	2			
Boromotro	-	Info 2 OEM		
Farametro	1.1.1.1	Info 2 OEM	EPROPE	Valore
	Liv.	Info 2 OEM	ERRORE	Valore Fabbrica
	Liv.	Info 2 OEM	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi software:	Valore Fabbrica
6704	Liv. 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi software: No	Valore Fabbrica Si
6704	Liv. 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi software: No Si	Valore Fabbrica Si
6704 6705	Liv. 2 1	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi software: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706	Liv. 2 1 1	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706	Liv. 2 1 1	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi software: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706 6710	Liv. 2 1 1 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706 6710 6800	Liv. 2 1 1 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Uttimo errore verificatosi	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706 6710 6800 6805	Liv. 2 1 1 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori	Valore Fabbrica Si
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Liv.	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 Liv.	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura:	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica 0 mesi
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi Arresto
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto Mandata	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi Arresto
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto Mandata Potenza del bruciatore durante la funzione di ripulitura:	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi Arresto
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto Mandata Potenza del bruciatore durante la funzione di ripulitura: Carico parziale	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi Arresto Pieno
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130 7131	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura Potenza bruciatore	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto Mandata Potenza del bruciatore durante la funzione di ripulitura: Carico parziale Pieno carico	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi Arresto Pieno carico
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130 7131	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura Potenza bruciatore	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto Mandata Potenza del bruciatore durante la funzione di ripulitura: Carico parziale Pieno carico Carico riscaldamento max Carico riscaldamento max	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi Arresto Pieno carico
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130 7131	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 Liv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura Potenza bruciatore	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto Mandata Potenza del bruciatore durante la funzione di ripulitura: Carico parziale Pieno carico Carico riscaldamento max Funzione di controllo manuale:	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica 0 mesi Arresto Pieno carico
6704 6705 6706 6710 6800 6805 6806 6810 - 6996 Parametro 7045 7130 7131 7140	Liv. 2 1 1 2 2 2 2 2 Liv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Info 2 OEM Visualizzazione codice di diagnosi SW Codice di diagnosi softw are Cassetta fase pos. disturbo Reinizializzazione relè Cronologia 1 Codice di diagnosi softw are Cassetta fase 1 Cronologia da 2 a 20 Durata dalla manutenzione Funzione di ripulitura Potenza bruciatore Regime manuale	ERRORE Visualizzazione del codice di diagnosi softw are: No Si Codice di diagnosi attualmente in corso Fase di blocco che indica il luogo in cui è presente l'errore Reset del relè dell'allarme Ultimo errore verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultimo codice di diagnosi verificatosi Ultima fase di blocco che indica il luogo in cui si è verificato l'errore Cronologia degli errori MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE Azzeramento del tempo di funzionamento della caldaia dopo la manutenzione della caldaia Funzione di ripulitura: Arresto Mandata Potenza del bruciatore durante la funzione di ripulitura: Carico parziale Pieno carico Carico riscaldamento max Funzione di controllo manuale: Arresto	Valore Fabbrica Si Valore Fabbrica O mesi Arresto Pieno carico Arresto

7443 2 Funzione di arresto reglatore Funzione di arresto Arresto Mandata Arresto Arresto 7445 2 Struzione arresto reglatare Mandata Arresto 7446 2 Funzione arresto reglatare Planza di struzione di arresto del reglatore: da 0% a 10% 100% 7447 2 Funzione spurgo Arresto Arresto Arresto 7447 2 Tpo di spurgo Funzione spurgo Arresto Arresto 7447 2 Tpo di spurgo Forculo di recadamento continuo Senza 7470 2 Tadon SAV Valore visualizzato 0 s 7233 2 Dandari rempimento ad oggi Valore visualizzato 0 s 7233 2 Dandari rempimento ad oggi Valore visualizzato 0 s 7333 2 Stato del ciculto di Stato del ciculto di Stato del ciculto di 80001 2 Stato del ciculto di Stato del ciculto di Fabbrica 8001 2 Stato del ciculto di Stato del ciculto di Fabbrica 8000 2 Stato del ciculto di Valore visualizzato Fabbrica 8000 2 Stato del ciculto di Valore visualizzato Fabbrica 80001 2	Parametro	Liv.	. MANUTENZIONE / REGIME SPECIALE			
7143 2 Inductor of ar esto regolatione (regolatione) Arresto Mandata Arresto Arresto 7145 2 Istruzione arresto regolatore Platza al Istruzione durance la funzione di arresto del regolatore: da 0% a 100% 100% 7146 2 Funzione spurgo Arresto Arresto 7146 2 Funzione spurgo Arresto Arresto 7147 2 Tipo di spurgo Carcula di riscaldamento ciclo Arresto 7147 2 Tipo di spurgo Carcula di riscaldamento ciclo Senza 7147 2 Talefono SAV Arresto O s 7147 2 Telefono SAV Valore visualizzato 0 s 7170 2 Telefono SAV Valore visualizzato 0 s 7233 2 Durata riempimento dal Valore visualizzato 0 s 7233 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Pablicia 8000 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Pablicia 8001 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Pablicia 8006 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Pablicia 8006 2 Stato del circuito di Pablicia <td< th=""><td></td><td>ĺ</td><td colspan="2">Funzione di arresto regolatore:</td><td>- assirva</td></td<>		ĺ	Funzione di arresto regolatore:		- assirva	
Tr45 2 Inductore arresto registare Numdata 7145 2 Istruzione arresto registare Planza ne spurgo Arresto 7146 2 Funzione spurgo Arresto Arresto 7147 2 Funzione spurgo Arresto Arresto 7147 2 Tpo di spurgo Crcuito di recadiamento continuo Senza 7147 2 Tpo di spurgo Crcuito di recadiamento colicio Arresto 7147 2 Telefono SAV Ocrcuito di recadiamento colicio Senza 7170 2 Telefono SAV Valore visualizzato 0 s 7233 2 Durata riempimento atdo Valore visualizzato 0 s 7233 2 Durata riempimento atdo Valore visualizzato 0 s 8060 2 Stato dei circuito di Sato dei circuito di Sato dei circuito di 8060 2 Stato dei circuito di Sato dei circuito di Sato dei circuito di 8060 2 Stato dei circuito di Sato dei circuito di Sato dei circuit	7143	2		Arresto	Arresto	
7445 2 Istuatione arresto regulatore Poterza al istruzione durante la funzione di arresto del regolatore: da 0% a 100% 100% 7146 2 Funzione spurgo Arresto Arresto Arresto 7146 2 Funzione spurgo Arresto Arresto Arresto 7147 2 Tpo di spurgo Carcuto di riscaldamento continuo Senza Senza 7147 2 Telefono SAV Orcuto di riscaldamento continuo Senza 7147 2 Telefono SAV Orcuto di riscaldamento collo 0 s 7233 2 Durata di rempirento totale Valore visualizzato 0 s 7233 2 Durata di riempirento totale Valore visualizzato 0 s 7233 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Stato del circuito di 80001 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Stato del circuito di 80061 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Stato del circuito di 80061 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Stato del circuito di 80061 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Stato del circuito di 80061 2 Stato del circuito di			regolatore	Mandata		
7146 2 Funzione spurgo Arresto Arresto 7147 2 Tpo di spurgo Mandala Arresto 7147 2 Tpo di spurgo Circuito di recaldarento continuo Senza 7147 2 Tpo di spurgo Circuito di recaldarento continuo Senza 7147 2 Tedefono SAV 0 s 7231 2 Durata riempimento da do reculto di recaldarento continuo 0 s 7233 2 Durata riempimento da do dore visualizzato 0 s 7233 2 Durata riempimento ad ogai Valore visualizzato 0 s 7233 2 Stato dei circuito di Stato dei circuito di 0 s 80007 2 Stato dei circuito di Parametro Valore visualizzato 0 8003 2 Stato dei circuito di Stato dei circuito 1 8003 2 Stato dei circuito di 1 1 8004 2 Stato d	7145	2	Istruzione arresto regolatore	Potenza di istruzione durante la funzione di arresto del regolatore: da 0% a 100%		
7146 2 Funzione spurgo Arresto Arresto Mandata Mandata Mandata Arresto 7147 2 Tipo di spurgo Mandata Mandata 7147 2 Tipo di spurgo Mandata Serza Cruculo di riscaldamento colino Cruculo di riscaldamento colino Serza Cruculo di riscaldamento colino Arresto Serza 7147 2 Telefono SAV Valore visualizzato 0 s 7233 2 Durata di riempimento totale Valore visualizzato 0 s 7233 2 Num di riempimento totale Valore visualizzato 0 s 7233 2 Stato del circuito di Valore visualizzato 0 s 80001 2 Stato del circuito di Stato del circuito di Febbrica 80002 2 Stato del circuito di Stato del circuito di 80003 2 Stato del circuito di 80004 2 Stato del circuito di 80010 2 Stato del circuito di di circuito di 8011 2 Temperatura della cadala 8131 2 Tempe				Funzione spurgo:		
Tito Image: Constraint of the constraint of the color of spurgo: Seria Circuit of inscaldamento color of spurgo: Groute of inscaldamento coloro ACS permenente ACS coloro Seria Seria Groute of inscaldamento coloro Seria Seria Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Seria Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Seria Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Seria Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Seria Seria Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Seria Seria Seria Seria Seria Circuito di inscaldamento coloro Seria Ser	7146	2	Funzione spurgo	Arresto	Arresto	
7147 2 Tipo di spurgo Modalità di funzionamento del ciclo di spurgo: Serza Serza 7147 2 Tipo di spurgo Circuito di riscaldamento coltino Circuito di riscaldamento ciclo 7170 2 Telefono SAV Circuito di riscaldamento ciclo ACS ciclo 7231 2 Durata di riempimento totale Valore visualizzato 0 s 7233 2 Durata di riempimento totale Valore visualizzato 0 s 7833 2 Num di riempimento totale Valore visualizzato 0 s 8000 2 Stato del circuito di Stato ciclo Fabrica 8001 2 Stato del circuito di Fabrica 8005 2 Stato del circuito di Fabrica 8005 2 Stato del circuito di Stato del circuito di 8006 2 Stato del circuito di Stato del circuito di 8006 2 Stato del circuito di Stato del circuito di 8007 2 Stato del circuito di Stato del circuito di 8008 2 Stato del circuito di circuitori Stato del circuito di circuitori 8007 2 Stato del circuito di circuitori Stato del circuito di circuitori 8008 2 Stato calcalaia <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mandata</td> <td></td>				Mandata		
7147 2 Tipo di spurgo Serza Grculo di riscaldamento colico ACS permanente ACS permane				Modalità di funzionamento del ciclo di spurgo:		
7147 2 Tipo di spurgo Circuito di riscaldamento continuo Senza 7717 2 Telefono SAV				Senza		
1147 2 Injob display Circuito di riscadiamento cicilico Contas ACS generanente ACS generanente ACS generanente ACS cicilico 0 s 7732 2 Durata inempimento itala 0 s 733 2 Durata inempimento itala Valore visualizzatio 0 s 733 2 Durata inempimento itala Valore visualizzatio 0 9000 1.V. Stato del circuito di 0 8001 2 Stato del circuito di 0 8002 2 Stato del circuito di 0 8003 2 Stato del circuito di 0 8004 2 Stato del circuito di 0 8005 2 Stato del circuito di 0 8006 2 Stato del circuito di 0 8007 2 Stato del circuito di 0 8008 2 Stato del scriato a contrustible 0 8010 2 Stato del scriato a contrustible 0 8011 2 Imperatura del ciatda	7147	2	Tipo di spurgo	Circuito di riscaldamento continuo	Sonza	
ACS permanente ACS permanente 7770 2 Telefono SAV ACS ciclico 7731 2 Durata inempimento totale oggi Valore visualizzato 0 s 7233 2 Durata di riempimento totale oggi Valore visualizzato 0 s 7233 2 Num di riempimento ad oggi Valore visualizzato 0 7233 2 Num di riempimento ad oggi Valore visualizzato 0 8000 2 Stato del circuito di	/ 14/	-		Circuito di riscaldamento ciclico		
Trito Z Scicico 7731 2 Durata fermpirento Valore visualizzato 0 s 7232 2 Durata firempirento total rempirento total remergia solare Valore rempirento total remergia				ACS permanente		
7170 2 Telefono SAV 0 7231 2 Durata di riempimento totale Valore visualizzato 0 7233 2 Num di riempimento totale Valore visualizzato 0 7233 2 Num di riempimento totale Valore visualizzato 0 7233 2 Num di riempimento totale Valore visualizzato 0 9000 2 Stato del circuito di 8001 2 Stato del circuito di 8002 2 Stato del circuito di 8005 2 Stato del circuito di 8006 2 Stato cattalia a combustibile 8006 2 Stato cattalia a combustibile 8007 2 Stato del circuitori 8008 2 Stato del circuitori 8011 2 Stato del circuitori 8011 2 Stato del circuitori 8031 2 Stato del circuito di temperatura 8131 2 Temperatura della catdala 8131 2 Stat				ACS ciclico		
7231 2 Durata irempinento Valore visualizzato 0 s. 7232 2 Durata irempinento totale Valore visualizzato 0 s. 7233 2 Durata irempinento totale Valore visualizzato 0 s. 7233 2 Durata irempinento totale Valore visualizzato 0 s. 7233 2 Nam di riempinento totale Valore visualizzato 0 8000 2 Stato del circuito di	7170	2	Telefono SAV			
7232 2 Durata di riempimento tale Valore visualizzato 0 s. 7233 2 Num di riempimento ad oggi Valore visualizzato 0 9 1 Stato del circuito ad stato del circuito di STATO Fabbrica 8000 2 Stato del circuito di	7231	2	Durata riempimento	Valore visualizzato	0 s	
7233 2 Num. di rempinento ad oggi Valore visualizzatio 0 9000 2 Stato del circuito di Fabbrica 80001 2 Stato del circuito di	7232	2	Durata di riempimento totale	Valore visualizzato	0 s	
Parametro Liv. STATO Valore 8000 2 Stato del circuito di Fabbrica 8001 2 Stato del circuito di 8002 2 Stato del circuito di 8003 2 Stato del circuito a circuito 8005 2 Stato del ACS 8006 2 Stato del circuito solare 8007 2 Stato del cadalai a combustibile sollo 8008 2 Stato del struzzatura solare 8009 2 Stato del struzzatura solare 8001 2 Stato del struzzatura solare 8006 2 Stato del struzzatura 8010 2 Stato del cadalai a 8011 2 Stato del cadalai a 8110 2 Istruzione di del cadalai a 8311 2 Istruzione di del cadalai a 8313 2 Sonda regolazione Valore visualizzato 8314 2 repperatura del funci 8313 2 Sonda regolazione Valore visualizzato 8314 2 Ferperatura del funci 832	7222	2	Num. di riempimento ad	Valore visualizzato		
Parametro Liv. STATO Valore Fabbrica 8000 2 Stato del circuito di Fabbrica 8001 2 Stato del circuito di Fabbrica 8002 2 Stato del circuito di Fabbrica 8003 2 Stato del circuito di Fabbrica 8006 2 Stato del circuito Fabbrica 8007 2 Stato cadada a combustible solido Fabbrica 8008 2 Stato cadada a combustible solido Fabbrica 8009 2 Stato cadada a combustible solido Fabbrica 8011 2 Stato fabrezitoria Fabbrica 8023 2 Stato fabrezitoria Valore 8031 2 Istruzione Troelia caldaa Valore 8310 2 Terperatura di ritorino Valore visualizzato 8311 2 Stato caldade ventilicore Valore visualizzato 8312 2 Froenzine di temperatura di ritorino Valore visualizzato 8321 2 Focoluzione totale venergia	1255	2	oggi			
Bito Pabrica 8000 2 Stato del circuito di	Parametro	l iv.		STATO	Valore	
8000 2 Statu del circuito di 8001 2 Statu del circuito di 8002 2 Statu del circuito di 8003 2 Statu del circuito di 8006 2 Statu del circuito 8007 2 Statu del acadaia 8007 2 Statu del acadaia 8008 2 Statu calciaia a combustibile solido	8000		Ctata dal sizavita di		Fabbrica	
3001 2 Stato del circuito 3003 2 Stato del crouto 3005 2 Stato del ACS 3006 2 Stato della caldaia 3007 2 Stato della caldaia 3008 2 Stato della caldaia 3009 2 Stato della combustibile solido	8000	2	Stato del circuito di			
8002 2 Statu del ArCollo 8003 2 Stato dell ACS 8006 2 Stato della caldaia 8007 2 Stato della caldaia 8008 2 Stato della caldaia 8008 2 Stato caldaia a combustibile solido	8003	2	Stato del circuito di			
a003 2 Stato della caldaia	8002	2				
8007 2 Stato della calcala 8008 2 Stato attrezzatura solare 8008 2 Stato calcala a combustibile solido Image: Comparison of the calcala 8009 2 Stato del bruciatori Image: Comparison of the calcala 8010 2 Stato del bruciatori Image: Comparison of the calcala 8011 2 Stato del serbatolo tampone Image: Comparison of the calcala 8023 2 Stato del serbatolo tampone Image: Comparison of the calcala 8023 2 Stato Stherm Pro Image: Comparison of the calcala 811 2 Temperatura della calcalai Image: Comparison of the calcala 2 regolazione punto di Image: Comparison of the calcala Image: Comparison of the calcala 8314 2 Temperatura di ritorno Valore visualizzato Image: Comparison of the calcala 8315 2 Image: Comparison of the calcala Image: Comparison of the calcala Image: Comparison of the calcala 8316 2 Temperatura del calcala Image: Comparison of the calcala Image: Comparison of the calcala 8321 2 Velocità de ventilatore Valor	8003	2	Stato del ACS			
8007 2 Stato attricts solare 8008 2 Stato calkala a combustibile solido 8009 2 Stato calkala a combustibile solido 8010 2 Stato calkala a combustibile solido 8011 2 Stato calkala a combustibile solido 8011 2 Stato calkala a combustibile solido 8023 2 Stato piscina 8023 2 Stato piscina 8011 2 Stato piscina 8023 2 Stato piscina 8014 2 Temperatura della caldala 2 Istruzione T della caldala 8311 2 Temperatura di ritorno di tarzone T della caldala Fabbrica 8313 2 Sonda regolazione solare Valore visualizzato 8314 2 Temperatura del rumino asiza Valore visualizzato 8315 2 Istruzione T della truzione solare Valore azzeramento 8321 2 Treparatura del rumino solare Valore azzeramento 8527 1 Ore funzion, produzione solare Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion, produzione solare S	8005	2	Stato della caldala			
8008 2 Stato caldaa a combustbile 8009 2 Stato del bruciatori 8010 2 Stato del serbatolo tampone 8011 2 Stato piscina 8023 2 Stato del serbatolo tampone 8011 2 Stato del serbatolo tampone 8023 2 Stato del serbatolo tampone 8010 2 Stato del serbatolo tampone 8011 2 Stato del acadala 2 Istruzione di temperatura 8310 2 Istruzione di temperatura 2 Istruzione Tr della caldala 2 regolazione Valore visualizzato 8311 2 Sonda regolazione 8313 2 Sonda regolazione 8314 2 Temperatura di fumi 8321 2 Teopicatale energia 8322 2 Modulazione del bruciatore 8323 1 Ore funzion. produzione solare Olare Valore azzeramento 8530 1 Ore funzion. produzione collett. Valor	8007	2	Stato attrezzatura solare			
8009 2 Stato dei bruciatori	8008	2	Stato caldaia a combustibile			
8009 2 Stato del pruciatori solar Valore 8011 2 Stato del serbato tampone 8023 2 Stato del serbato tampone 8011 2 Stato Celle rubato tampone 8310 2 Temperatura della caldaia 2 Istruzione di temperatura 8311 2 Sonda regolazione Valore visualizzato 8314 2 Temperatura dei fumi 8316 2 Temperatura dei fumi 8321 2 T's cambiatore primario 8322 2 Velocità del ventilatore 8322 2 Velocita del ventilatore 8326 1 Ore funzion. produzione collet 8527 1 Produzione totale energia solare 8531 1 Ore funzion. pompa solare <td></td> <td></td> <td>solido</td> <td></td> <td></td>			solido			
8010 2 Stato bis serbatolo tampone 8011 2 Stato piscina Valore 8023 2 Stato piscina Valore 8023 2 Stato biscina Valore 9arametro Liv. DIAGNOSI GENERATORE Valore 8310 2 Temperatura della caldala Producine tiemperatura 8311 2 Istruzione Ti della caldala Valore visualizzato 8311 2 Struzione Tiorno caldala Valore visualizzato 8313 2 Struzione ritorno caldala Valore visualizzato 8316 2 Itemperatura di ritorno Valore visualizzato 8316 2 Iterperatura di ritorno Valore visualizzato 8323 2 Velocità dei ventilatore Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collet Struzione visualizzato Valore azzeramento <tr< th=""><td>8009</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr<>	8009	2				
8011 2 Stato pistnem Pro Parametro Liv. DIAGNOSI GENERATORE Valore Fabbrica 8310 2 Temperatura della caldaia Valore 8311 2 Istruzione di temperatura Valore visualizzato 8311 2 Sonda regolazione punto di Valore visualizzato 8313 2 Sonda regolazione Valore visualizzato 8314 2 Temperatura di ritorno Valore visualizzato 8315 2 Istruzione rimono caldaia Valore visualizzato 8316 2 Temperatura dei fumi Valore visualizzato 8323 2 Velocità del ventilatore Valore visualizzato 8326 2 Modulazione del bruciatore Valore azzeramento 8530 1 Ore funzion. produzione collet. Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collet. Extuzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 Ist	8010	2	Stato del serbatolo tampone			
B023 2 State Stimerrin Ho Valore Parametro Liv. DIAGNOSI GENERATORE Valore 8310 2 Temperatura della caldaia Parametro Liv. Fabbrica 8310 2 Istruzione di temperatura ella caldaia Parametro Liv. Fabbrica 8311 2 Istruzione Ti della caldaia Valore visualizzato Valore visualizzato Valore visualizzato 8313 2 Sonda regolazione Valore visualizzato Valore visualizzato Valore visualizzato 8316 2 Temperatura di ritorno Valore visualizzato Valore visualizzato Valore visualizzato 8316 2 Temperatura dei fumi Valore visualizzato Valore visualizzato Valore visualizzato 8323 2 Velocità del ventilatore Valore azzeramento Valore azzeramento Valore azzeramento 8532 1 Ore funzion. produzione collett. Solare Valore valore azzeramento Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collett. Struzione valorità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Struzione di velocità di rotazione in carica parziale rego	8011	2				
Parametro Liv. Dragnost General role Pabbrica 8310 2 Temperatura della caldaia Pabbrica Pabbrica 8311 2 Istruzione il temperatura Pabbrica Pabbrica 8311 2 Istruzione il temperatura di florno Valore visualizzato Valore visualizzato 8313 2 Sonda regolazione punto di Valore visualizzato Valore visualizzato 8314 2 Temperatura di ritorno Valore visualizzato Valore visualizzato 8315 2 Istruzione ritorno caldaia Valore visualizzato Valore visualizzato 8321 2 Temperatura dei fumi Valore visualizzato Valore visualizzato 8323 2 Velocità dei ventilatore Valore azzeramento Valore azzeramento 8527 1 Ore funzion. produzione solare Valore azzeramento Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collett CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE Velocità dei ventil. in carica di accensione 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione di vel	8023	2	Stato Sitherm Pro		Valore	
8310 2 Temperatura della caldala 2 Istruzione di temperatura 8311 2 Istruzione di temperatura 8311 2 regolazione punto di 2 regolazione punto di 2 8313 2 Sonda regolazione 8314 2 Temperatura di ritorno 8315 2 Istruzione ritorno caldala 8316 2 Temperatura dei fumi 8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8326 1 Ore funzion. produzione solare 9632 1 Ore funzion. produzione collett. 8530 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. produzione collett. 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. 9524 2 Istruzione velocità caric. non Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529	Parametro	Liv.		DIAGNOSI GENERA I ORE	Fabbrica	
2 Istruzione di temperatura 8311 2 Istruzione T' della caldaia 2 Istruzione T' della caldaia 2 Istruzione T' della caldaia 2 regolazione punto di 8313 2 Sonda regolazione 8314 2 Temperatura di fumi 8315 2 Istruzione ritorno caldaia 8316 2 Temperatura dei fumi 8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare solare Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. prompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 struzione velocità caric nom Istruzione di velocità di rotazione in	8310	2	Temperatura della caldaia			
8311 2 Istruzione T' della caldaia 2 regolazione punto di 8313 2 Sonda regolazione 8314 2 Temperatura di ritorno 8315 2 Istruzione ritorno caldaia 8316 2 Temperatura dei fumi 8321 2 Temperatura dei fumi 8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare 8530 1 Ore funzion. produzione solare 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. 9524 2 Istruzione parte Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 Istruzione velocità caric. nomi Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.		2	Istruzione di temperatura			
2 regolazione punto di 8313 2 Sonda regolazione 8314 2 Temperatura di ritorno 8314 2 Temperatura di ritorno 8315 2 Istruzione ritorno caldaia 8316 2 Temperatura dei fumi 8321 2 Temperatura dei fumi 8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Ore funzion. produzione solare Valore azzeramento 8530 1 Ore funzion. produzione collett. Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collett. Valore azzeramento 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Istruzione	8311	2	Istruzione T° della caldaia			
8313 2 Sonda regolazione 8314 2 Temperatura di ritorno 8314 2 Temperatura di ritorno caldaia 8315 2 Istruzione ritorno caldaia 8316 2 Temperatura dei fumi 8321 2 Temperatura dei fumi 8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare 8530 1 Ore funzion. produzione solare 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. 9512 2 Velocità ventil. in carico parte 9524 2 ktr. vel. rot. carico parte 9529 2 ktruzione velocità caric. nom gestione. Struzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.		2	regolazione punto di			
8314 2 Temperatura di ritorno Valore visualizzato 8315 2 Istruzione ritorno caldaia Valore visualizzato 8316 2 Temperatura dei fumi Valore visualizzato 8321 2 T's cambiatore primario Valore visualizzato 8323 2 Velocità del ventilatore Valore azzeramento 8326 1 Produzione totale energia solare Valore azzeramento 8530 1 Ore funzion. produzione solare Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collett. Valore azzeramento 8532 1 Ore funzion. pompa solare Valore azzeramento 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	8313	2	Sonda regolazione			
8315 2 Istruzione ritorno caldaia 8316 2 Temperatura dei fumi 8321 2 T° scambiatore primario 8321 2 T° scambiatore primario 8322 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare 8530 1 Ore funzion. produzione solare 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione ellett. 9524 2 Istruzione parte 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. caldaia	8314	2	Temperatura di ritorno	Valore visualizzato		
8316 2 Temperatura dei fumi 8321 2 Temperatura dei fumi 8321 2 Velocità del ventilatore primario 8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare 8530 1 Ore funzion. produzione solare 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. 9524 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	8315	2	Istruzione ritorno caldaia			
8321 2 T° scambiatore primario 8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare 8530 1 Ore funzion. produzione solare 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione 9524 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia	8316	2	Temperatura dei fumi			
8323 2 Velocità del ventilatore 8326 2 Modulazione del bruciatore 8526 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare 8530 1 Ore funzion. produzione solare 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. 9524 2 ktr. vel. rot. carico parte Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 ktruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	8321	2	T° scambiatore primario			
8326 2 Modulazione del bruciatore 8527 1 Produzione totale energia solare 8530 1 Ore funzion. produzione solare Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collett. Valore azzeramento 8532 1 Ore funzion. produzione collett. Valore azzeramento 8532 1 Ore funzion. produzione collett. Valore azzeramento 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9524 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	8323	2	Velocità del ventilatore			
85271Produzione totale energia solare85301Ore funzion. produzione solareValore azzeramento85311Ore funzion. produzione collett.Valore azzeramento85321Ore funzion. produzione collett.Valore azzeramento85321Ore funzion. pompa solareValore azzeramento95122Velocità ventil. in carica di accensioneIstruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione.95242Istr. vel. rot. carico parteIstruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione.95292Istruzione velocità caric. nomIstruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	8326	2	Modulazione del bruciatore			
solare solareSolare solareValore azzeramento85301Ore funzion. produzione solareValore azzeramento85311Ore funzion. produzione collett.Ore funzion. produzione collett.Valore azzeramento85321Ore funzion. pompa solareCASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE95122Velocità ventil. in carica di accensioneIstruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione.95242Istr. vel. rot. carico parteIstruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione.95292Istruzione velocità caric. nomIstruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	8527	1	Produzione totale energia			
85301Ore funzion. produzione solareValore azzeramento85311Ore funzion. produzione collett.Valore azzeramento85321Ore funzion. pompa solareValore azzeramento95122Velocità ventil. in carica di accensioneIstruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione.95242Istr. vel. rot. carico parteIstruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione.95292Istruzione velocità caric. nomIstruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.			solare			
Solare Valore azzeramento 8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione 9524 2 Istr. vel. rot. carico parte Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	8530 8531	1	Ore funzion. produzione			
8531 1 Ore funzion. produzione collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia 9524 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia			solare	v alore azzeramento		
State collett. 8532 1 Ore funzion. pompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione 9524 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. caldaia		1	Ore funzion. produzione			
8532 1 Ore funzion, pompa solare Parametro Liv. CASSETTA DI SICUREZZA BRUCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione 9524 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere		L.	collett.			
Parametro Liv. CASSETTA DI SICOREZZA BROCIATORE 9512 2 Velocità ventil. in carica di accensione Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione 9524 2 Istr. vel. rot. carico parte Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere	8532	1	Ore funzion. pompa solare			
9512 2 Velocita venue. In carica di accensione Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione 9524 2 Istr. vel. rot. carico parte Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione 9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione. Vedere istruzione caldaia	Parametro	LIV.	Velocità ventil, in corios di	CASSELLA DI SICUREZZA BRUCIA I URE		
9524 2 Istr. vel. rot. carico parte Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. istruzione caldaia 9529 2 Istruzione velocità caric. nom gestione. Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di caldaia istruzione caldaia	9512	2	accensione	Istruzione velocità accensione regolabile sull'interfaccia di gestione.	Vedere	
9529 2 Istruzione velocità caric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.	9524	2	lstr. vel. rot. carico parte	arte Istruzione di velocità di rotazione in carica parziale regolabile sull'interfaccia di gestione. ric. nom Istruzione di velocità di rotazione in carica nominale regolabile sull'interfaccia di gestione.		
	9529	2	Istruzione velocità caric. nom			



36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA Via Trozzetti, 20 Servizio clienti: tel. 0424-517800 – Telefax 0424-38089 www.baxi.it

