



Wartungsanleitung Hocheffizienter stehender Gaskessel



Gas 320 Ace -Gas 620 Ace

HMI T-control SCB-01 SCB-02

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und heben Sie es zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmäßige Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Über	dieses Ha	andbuch	5
	1.2	In der A	nleitung verwendete Symbole	5
2	Produ	uktbeschr	eibung	5
	2.1	Heizkes	seltypen	5
	2.2	Hauptko	pmponenten	6
	2.3	Einführu	ing in die e-Smart Regelungsplattform	7
3		endung d	er Bedieneinheit	9
	3.1 2.2	Boochro	ilu-Elemente	9 0
	3.Z	Boschro	ibung des Hauptanzeige	9 0
	5.5	3.3.1	Beschreibung der Display-Symbole	10
4	Instal	lationsan	weisungen	11
	4.1	Aufrufen	ı der Benutzerebene-Menüs	11
	4.2	Zugang	zur Fachhandwerkerebene	11
	4.3	Inbetriet	onahme des Gerätes	. 12
		4.3.1	Schornsteinfegermenü	12
		4.3.2	Speichern der Einstellungen bei der Inbetriebnahme	14
	4.4	Konfigur	ration der Anlage auf Fachhandwerkerebene	14
		4.4.1	Ändern der Schaltfeldeinstellungen	14
		4.4.2	Eingabe der Fachhandwerker-Informationen	. 15
		4.4.3	Einstellen der Parameter	15
		4.4.4	Einstellen der Heizkennlinie	16
		4.4.5	Vorübergehendes Erhöhen der Trinkwassertemperatur	16
	4.5	Wartung	g der Anlage	17
		4.5.1	Anzeige von Wartungsmitteilungen	17
		4.5.2	Auslesen von Messwerten	17
		4.5.3	Anzeige der Herstellungs- und Softwaredaten	. 17
		4.5.4	Manuelle Entlüftung	18
	4.6	Rückset	zung und Speicherung von Einstellungen	18
		4.6.1	Rücksetzung der Konfigurationszahlen CN1 und CN2	18
		4.6.2	Automatische Erkennung ausführen	19
		4.6.3	Wiederherstellung der Inbetriebnahmeeinstellungen	. 19
		4.6.4		19
	4.7	Erweiter		20
		4.7.1	Einstellungen für Servicebenachrichtigungen	20
		4.7.2		20
		4.7.3		20
		4.7.4	Estrichtrocknung	20
		4.7.5	Kaskadenregelung	
5	Instal	llationsbei	ispiele	23
	5.1	Die Erwe	eiterungsleiterplatte SCB-01	23
	5.2	Anwend		23
		5.2.1		23
		5.2.2		25
		5.2.3		27
		5.Z.4	SCB-02 Anlagenbeispiel H-01-01-02-06-00-00	
		5.2.5	SCB-02 Anlagenbeispiel H-01-01-01-00-00-00-00	30
6	Einste	ellungen .		31
	6.1	Einführu	ing in die Parametercodes	31
	6.2	Suche n	ach Parametern, Zählern und Signalen	32
	6.3	Paramet	terliste	32
		6.3.1	CU-GH13 Parameter Bedieneinheit - Gas 320 Ace	. 32
		6.3.2	CU-GH13 Parameter Bedieneinheit - Gas 620 Ace	. 38
		6.3.3	SCB-01 Parameter Erweiterungsleiterplatte	44
		6.3.4	SCB-02 Parameter Erweiterungsleiterplatte	45
	6.4	Liste der	r Messwerte	51
		6.4.1	CU-GH13 Zähler der Bedieneinheit	51
		6.4.2	Zähler Erweiterungsleiterplatte SCB-01	. 52

		6.4.3 6.4.4 6.4.5	CU-GH13 Signale der Bedieneinheit Signale Erweiterungsleiterplatte SCB-01 Status und Substatus	52 55 56
7	Wartu	ıng		57
	7.1	Wartung	sbestimmungen	57
	7.2	Öffnen d	es Kessels	58
	7.3	Standard	dmäßige Inspektions- und -Wartungsarbeiten	58
		7.3.1	Vorbereitung	58
		7.3.2	Überprüfen der Wassergualität	62
		7.3.3	Überprüfen des Gasfilters	62
		7.3.4	Überprüfen und Reinigen des Luftzufuhrschlauches	63
		7.3.5	Prüfen des Schmutzfängers der Luftzufuhr	63
		7.3.6	Überprüfen des Luftkastens	64
		7.3.7	Prüfung des Luftdruckdifferenzschalters	64
		7.3.8	Überprüfen der Gasleck-Überwachung (VPS)	65
		7.3.9	Überprüfen des Mindestgasdruckschalters (GPS)	66
	7.4	Spezielle	e Wartungsarbeiten	67
		7.4.1	Reinigen des Gebläses, der Rückschlagklappe und der Venturi-Einheit	68
		7.4.2	Austausch der Ionisations- und Zündelektrode	68
		7.4.3	Reinigung des Gasfilters - Kessel mit 5-9 Gliedern	69
		7.4.4	Reinigung des Gasfilters - Kessel mit 10 Gliedern	69
		7.4.5	Reinigen des Brenners	70
		7.4.6	Reinigen des Wärmetauschers	71
		7.4.7	Reinigen der Kondenswassersammelschale	71
		7.4.8	Reinigung des Siphons	72
		7.4.9	Montage nach Wartungsarbeiten	72
	7.5	Abschlus	ssarbeiten	73
_				
8	Fehle	rbehebun	g	73
	8.1	Fehlerco	des	73
		8.1.1	Anzeige von Fehlercodes	74
		8.1.2	Warnung	74
		8.1.3	Sperrung	75
	0.0	8.1.4		79
	8.2	Fehlernis	Augla and under Faltantistaria	83
		8.2.1		83
9	Techr	nische An	gaben	84
-	9.1	Elektrisc	her Schaltplan	84
10	Ersat	zteile		85
	10.1	Allgemei	nes	85
	10.2	Explosio	nsdarstellungen	86
	10.3	Teileliste)	91

1 Über dieses Handbuch

1.1 Zusätzliche Dokumentation

Zusätzlich zu diesem Handbuch ist die folgende Dokumentation erhältlich:

- Installations- und Bedienungsanleitung
- Produktinformation
- Anweisungen zur Wasserqualität

1.2 In der Anleitung verwendete Symbole

Diese Anleitung enthält Anweisungen, die mit speziellen Symbolen versehen sind. Bitte achten Sie besonders auf diese Symbole, wenn sie verwendet werden.



Gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.



Warnung! Gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen können.



Vorsicht! Gefahr von Sachschäden.

i

Wichtig:

Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.

Die folgenden Symbole sind weniger wichtig, können aber bei der Navigation helfen oder nützliche Informationen liefern.



Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

Hilfreiche Informationen oder zusätzliche Hinweise.

Direkte Menüführung, Bestätigungen werden nicht angezeigt. Verwendung, wenn Sie mit dem System vertraut sind.

2 Produktbeschreibung

2.1 Heizkesseltypen

Es stehen folgende Heizkesseltypen zur Verfügung:

Bezeichnung	Leistung ⁽¹⁾	Wärmetauscher- größe
Gas 320 Ace 285	279 kW	5 Glieder
Gas 320 Ace 355	350 kW	6 Glieder
Gas 320 Ace 430	425 kW	7 Glieder
Gas 320 Ace 500	497 kW	8 Glieder
Gas 320 Ace 575	574 kW	9 Glieder
Gas 320 Ace 650	652 kW	10 Glieder
Gas 620 Ace 570	558 kW	2 x 5 Glieder
Gas 620 Ace 710	701 kW	2 x 6 Glieder
Gas 620 Ace 860	849 kW	2 x 7 Glieder
Gas 620 Ace 1000	994 kW	2 x 8 Glieder

Tab.1 Heizkesseltypen

Bezeichnung	Leistung ⁽¹⁾	Wärmetauscher- größe
Gas 620 Ace 1150	1147 kW	2 x 9 Glieder
Gas 620 Ace 1300	1303 kW	2 x 10 Glieder
(1) Nennleistung P _{nc} 50/30 °C		

2.2 Hauptkomponenten

Abb.1 Allgemeines - Vorderseite



Abb.2 Gas 320 Ace - Rückseite



Abb.3 Gas 620 Ace - Rückseite



- 1 Brenner
- 2 Zünd-/Ionisationstransformator
- 3 Wärmetauschergröße
- 4 Handlochdeckel
- 5 Luftzufuhranschluss
- 6 Flammenschauglas
- 7 Zünd-/Ionisationselektrode
- 8 Temperaturfühler des Wärmetauschers
- 9 Typschild
- 10 Siphon
- 11 Dokumentenfach
- 1 Vorlaufanschluss
- 2 Zweiter Rücklaufanschluss
- 3 Rücklauftemperaturfühler (wenn kein zweiter Rücklauf eingebaut ist)
- 4 Abgasstutzenanschluss
- 5 Rücklaufanschluss
- 6 Abgas-Prüföffnung
- 7 Abgastemperaturfühler
- 8 Kappe Kondenswassersammelschale
- 9 Luftdruckdifferenzschalter
- 10 Isolierungsset für Wärmetauscher
- 11 Rücklauftemperaturfühler (wenn ein zweiter Rücklauf eingebaut ist)
- 12 Nivellierfuß
- 1 Vorlaufanschluss
- 2 Abgasstutzen
- 3 Rücklaufanschluss
- 4 Abgassammler



Abb.5 Steuergehäuse



Abb.6 Vorlaufrohr



- 1 Gasdruck-Prüföffnung
- 2 Gasversorgungsleitung
- **3** Gas-Luft-Verbindungsstück
- 4 Druckmesspunkt
- 5 Rückschlagklappe
- 6 Gasfilter
- 7 Gasventil
- 8 Luftkasten
- 9 Gebläse
- 10 Venturi
- 11 Luftzufuhrschlauch
- 1 Display-Abdeckung
- 2 Einschalttaste
- 3 Schaltfeld
- 4 Service-Stecker
- 5 Steuergehäuserückseite für Erweiterungsleiterplatten mit Drahtanschlüssen
- 6 Steuergehäusevorderseite für Erweiterungsleiterplatten für Regelungseinheiten und Konnektivität
- 1 Temperaturfühler (externe Steuerung) Tauchrohr (1/2")
- 2 Entlüfter (1/8")
- 3 Sicherheitsventilanschluss (11/2")
- 4 Manometer (1/2")
- 5 Vorlauftemperaturfühler (M6)

2.3 Einführung in die e-Smart Regelungsplattform

Der Gas 320/620 Ace Kessel ist mit der e-Smart Regelungsplattform ausgestattet. Dies ist ein modulares System und bietet Kompatibilität und Konnektivität zwischen allen Produkten, die dieselbe Plattform nutzen.



AD-3001366-02

Pos.	Beschreibung	Funktion
CU	Control Unit: Regelungseinheit	Die Regelungseinheit übernimmt alle Grundfunktionen des Gerätes.
СВ	Connection Board: Anschlussleiterplatte	Die Anschlussleiterplatte ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen Steckverbindern der Regelungseinheit.
SCB	Smart Control Board: Erweiterungsleiterplatte	Eine Erweiterungsleiterplatte bietet zusätzliche Funktionen, wie z.B. einen internen Trinkwasserbereiter oder mehrere Heizkreise.
GTW	Gateway: Konvertierungsleiterplatte	Ein gateway kann an einem Gerät oder System angebracht werden, um eine der folgenden Funktionen zu ermöglichen:
		 Zusätzliche (drahtlose) Anschlussmöglichkeiten Wartungsanschlüsse Kommunikation mit anderen Plattformen
MK	Control panel: Bedieneinheit und Display	Die Bedieneinheit ist die Benutzerschnittstelle zum Gerät.
RU	Room Unit: Raumgerät (z.B. ein Thermostat)	Ein Raumgerät misst die Temperatur in einem Referenzraum.
L-Bus	Local Bus: Verbindung zwischen Geräten	Der lokale Bus stellt die Kommunikation zwischen den Gerä- ten sicher.
S-Bus	System Bus: Verbindung zwischen Anlagen	Der System-Bus stellt die Kommunikation zwischen den Anla- gen sicher.
R-Bus	Room unit Bus: Anschluss an ein Raumgerät	Der Raumgerätebus stellt die Kommunikation mit einem Raumgerät sicher.
A	Vorrichtung	Ein Gerät ist eine Regelungsleiterplatte, ein Schaltfeld oder ein Raumgerät.
В	Gerät	Eine Anlage ist ein Set von Geräten, die über denselben L- Bus verbunden sind
C	System	Ein System ist ein Set von Anlagen, die über denselben S-Bus verbunden sind

Tab.2 Komponenten im Beispiel

Tab.3	Spezifische mit dem Kessel	Gas 320/620 A	ce gelieferte Geräte
-------	----------------------------	---------------	----------------------

Im Display an- gezeigte Be- zeichnung	Softwareversi- on	Beschreibung	Funktion
CU-GH13	1.3	Regelungseinheit CU-GH13	Die Regelungseinheit CU-GH13 übernimmt alle Grundfunktionen des Kessels Gas 320/620 Ace.
MK3	1.85	Schaltfeld HMI T-control	Das HMI T-control ist das Bedienfeld für den Kessel Gas 320/620 Ace.
SCB-01	1.3	Erweiterungsleiterplatte SCB-01	Die SCB-01bietet einen 0-10 V-Anschluss für eine PWM-Sys- tempumpe und zwei potentialfreie Kontakte zur Statusbenach- richtigung.
SCB-02	1.3	Erweiterungsleiterplatte SCB-02	Die SCB-02 stellt die Funktionalität für einen TWW- und einen Heizkreis sowie einen 0-10 V-Anschluss für eine PWM-Sys- tempumpe und zwei potentialfreie Kontakte zur Statusbenach- richtigung bereit.

3 Verwendung der Bedieneinheit

3.1 Schaltfeld-Elemente

Abb.8 Schaltfeld-Elemente



3.2 Beschreibung des Hauptanzeige

- 1 Drehknopf zur Auswahl von Symbolen, Menüs oder Einstellungen
 - Bestätigungstaste 🗸 zur Bestätigung der Auswahl
 - Zurück-Taste ᠫ:
 - Kurzes Drücken: Zurück zum vorherigen Bildschirm oder zum vorherigen Menü
 - Langes Drücken: Zurück zum Startbildschirm
 - Menü-Taste ≔ zum Aufrufen des Hauptmenüs
- 5 Display

2

3

4

6 Status-LED

Dieser Bildschirm wird nach dem Einschalten des Gerätes automatisch angezeigt. Das Schaltfeld geht automatisch in den Standby-Betrieb (schwarzer Bildschirm), wenn die Tasten 5 Minuten lang nicht betätigt werden. Eine der Tasten am Schaltfeld betätigen, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

Sie gelangen von jedem Menü zur Hauptanzeige, wenn Sie die Zurück-Taste **5** einige Sekunden lang drücken.

Die Kacheln auf der Hauptanzeige gewähren schnellen Zugang zu den entsprechenden Menüs. Mit dem Drehknopf zum gewünschten Element navigieren und die Auswahl mit der Taste ✓ bestätigen.

- 1 Kacheln: die gewählte Kachel ist hervorgehoben
- 2 Datum und Uhrzeit | Bezeichnung des Bildschirms (tatsächliche Position im Menü)
- 3 Informationen zur gewählten Kachel
- **4** Symbole, die die Navigationsebene, die Betriebsart, Fehler und andere Informationen anzeigen.



3.3 Beschreibung des Hauptmenüs

Abb.10 Einträge des Hauptmenüs



Sie gelangen von jedem Menü direkt zum Hauptmenü, wenn Sie die Menü-Taste ≔ drücken. Die Anzahl der zugänglichen Menüs hängt von der Zugriffsebene (Benutzer oder Fachmann) ab.

- A Datum und Uhrzeit | Bezeichnung des Bildschirms (tatsächliche Position im Menü)
- B Verfügbare Menüs
- C Kurze Erläuterung des ausgewählten Menüs

Tab.4 Verfügbare Menüs für den Benutzer 🛔

Beschreibung	Symbol
Fachmannzugang aktivieren	R
Systemeinstellungen	0
Versionsinformation	i

0	0
Beschreibung	Symbol
Fachmannzugang deaktivieren	in T
Anlage einrichten	M
Inbetriebnahmemenü	
Erweitertes Wartungsmenü	1. M
Fehlerhistorie	in the second se
Systemeinstellungen	O
Versionsinformation	i

Tab.5 Verfügbare Menüs für den Heizungsfachmann 🕷

3.3.1 Beschreibung der Display-Symbole

Tab.6 Symbole

Symbol	Beschreibung
ů	Benutzermenü: Parameter auf Benutzerebene können konfiguriert werden.
M	Fachhandwerkermenü: Parameter auf Fachhandwerkerebene können konfiguriert werden.
i	Informationsmenü: Verschiedene Momentanwerte können ausgelesen werden.
Ø	Systemeinstellungen: Die Systemparameter können konfiguriert werden.
్	Fehleranzeige.
<u>×</u>	Gaskessel-Anzeige.
	Trinkwasserspeicher ist angeschlossen.
â (¹	Der Außentemperaturfühler ist angeschlossen.
aC	Kesselnummer im Kaskadensystem.
Ì.	Der Solar-Trinkwasserbereiter ist eingeschaltet und sein Wärmeniveau wird angezeigt.
11111	Heizbetrieb ist aktiviert.
JHH	Heizbetrieb ist deaktiviert.
1	Trinkwasserbetrieb ist aktiviert.
Ä	Trinkwasserbetrieb ist deaktiviert.
6	Der Brenner ist eingeschaltet.
×	Der Brenner ist abgeschaltet.
7	Brennerausgangsleistung (1 bis 5 Balken, wobei jeder Balken für 20 % Ausgangsleistung steht).
	Die Pumpe ist in Betrieb.
IMI	Anzeige für 3-Wege-Ventil.
bar	Der Anlagenwasserdruck wird angezeigt.
*	Die Schornsteinfegerfunktion ist aktiviert (manuelle Volllast oder Kleinlast zur O2-Messung).
ECO	Der Energiesparmodus ist aktiviert.
R	TWW-Boost ist aktiviert.
ir ð	Das Zeitprogramm ist aktiviert: Die Raumtemperatur wird durch ein Zeitprogramm geregelt.
6	Manuelle Betriebsart ist aktiviert: Die Raumtemperatur ist auf einen festen Wert eingestellt.
60	Vorübergehende Aussetzung des Zeitprogramms ist aktiviert: Die Raumtemperatur wird vorübergehend geändert.
(Î)	Das Ferienprogramm (einschließlich Frostschutz) ist aktiv: Die Raumtemperatur wird während Ihres Urlaubs abge- senkt, um Energie zu sparen.
Â	Der Frostschutz ist aktiviert: Schutz des Kessels und der Anlage vor Frost im Winter.
	Die Kontaktdaten des Heizungsfachmanns werden angezeigt oder können ausgefüllt werden.
*	Bluetooth aktiviert. Wenn das Symbol nicht transparent ist, ist Bluetooth verbunden, bei transparentem Symbol ist die Bluetooth-Verbindung unterbrochen.
î	Heizung aktiviert.

Symbol	Beschreibung
*	Kühlung aktiviert.
	Heizung/Kühlung aktiviert.
OFF	Heizung/Kühlung deaktiviert.

Tab.7 Symbole - Heizkreise

Symbol	Beschreibung
۲	"Alle Kreise (Gruppen)"-Symbol.
12	Wohnzimmersymbol.
	Küchensymbol.
ب	Schlafzimmersymbol.
VÊ T	Arbeitszimmersymbol.
	Kellersymbol.

4 Installationsanweisungen

4.1 Aufrufen der Benutzerebene-Menüs

Abb.11 Menüauswahl



Die Kacheln auf dem Startbildschirm gewähren schnellen Zugang zu den entsprechenden Menüs.

1. Mit dem Drehknopf das gewünschte Menü wählen.

Abb.12 Menüauswahl bestätigen



- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Die verfügbaren Einstellungen dieses ausgewählten Menüs werden im Display angezeigt.
- 3. Zur Wahl der Einstellung den Drehknopf verwenden.
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Alle Änderungsmöglichkeiten werden im Display angezeigt (wenn eine Einstellung nicht geändert werden kann, wird
 Schreibgeschützte Datenpunkte lassen sich nicht bearbeiten im Display angezeigt).
- 5. Zum Ändern der Einstellung den Drehknopf verwenden.
- 6. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 7. Mit dem Drehknopf die nächste Einstellung wählen oder die Taste drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

4.2 Zugang zur Fachhandwerkerebene

Einige Einstellungen sind nur über den Fachhandwerker-Zugang möglich. Zum Ändern dieser Einstellungen muss der Fachhandwerker-Zugang aktiviert werden.

- 1. Zugang zur Fachhandwerkerebene über die Kachel:
 - 1.1. Die Kachel [🕷] auswählen.

Abb.13 Fachhandwerkerebene



Abb.14 Fachhandwerkerebene



- 1.2. Zugangscode: 0012.
 - ⇒ Die Kachel [∦] zeigt an, dass der Fachhandwerker-Zugang Ein ist, und das Symbol oben rechts auf dem Display ändert sich in ∦.
- 2. Zugang zur Fachhandwerkerebene über das Menü:
 - 2.1. **Fachmannzugang aktivieren** im **Hauptmenü** auswählen. 2.2. Zugangscode: **0012**.
 - ⇒ Je nachdem, ob die Fachhandwerkerebene aktiviert oder deaktiviert ist, ändert sich der Status der Kachel [¹/^{*}] in Ein oder Aus.

Wird das Schaltfeld 30 Minuten lang nicht betätigt, verlässt das System die Fachhandwerkerebene automatisch. Der Fachhandwerker-Zugang lässt sich wie folgt manuell deaktivieren:

- Die Kachel [🖁] auswählen.
- Fachmannzugang deaktivieren im Hauptmenü auswählen.

4.3 Inbetriebnahme des Gerätes

Beim erstmaligen Einschalten des Geräts wird auf dem Display der Inbetriebnahme-Assistent angezeigt. Bei manchen Geräten können bestimmte Schritte mehrere Minuten in Anspruch nehmen, z. B. bei Geräten, die nach der Installation entlüftet werden müssen oder bei denen ein Heizkessel konfiguriert werden muss.

- Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
 - Zum Bestätigen der Auswahl die Taste 🗸 drücken.
- 1. Das Gerät einschalten.
- 2. Den Anweisungen auf dem Display folgen.

Wichtig:

- Die Inbetriebnahme des Geräts kann bei einigen Schritten mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das Gerät nicht aus und versuchen Sie nicht, die Schritte zu umgehen, sofern auf dem Display nichts Anderweitiges angezeigt wird.
- 3. Die Inbetriebnahmeschritte können einzelnen aufgerufen werden:
 - 3.1. Taste ≔ drücken.
 - 3.2. Inbetriebnahmemenü auswählen.
 - 3.3. Den gewünschten Inbetriebnahmeschritt auswählen.

4.3.1 Schornsteinfegermenü

Abb.15 Lastprüfung



Die Kachel [🎄] auswählen, um das Schornsteinfegermenü zu öffnen. Das Menü Lastprüfungsbetrieb ändern wird angezeigt:

- A Lastprüfungsbetrieb ändern
- B Lastprüfung

Tab.8 Lastprüfungen im Schornsteinfegermenü 🎍

Lastprüfungsmodus ändern	Einstellungen
Aus	Keine Prüfung
Geringe Leistung	Teillastprüfung
Mittlere Leistung	Volllastprüfung für Heizbetrieb
Hohe Leistung	Volllastprüfung für Heizbetrieb + Trinkwasserbetrieb

Tab.9 Lastprüfungseinstellungen

Lastprüfungsmenü	Einstellungen
Status Funktionstest	Die Lastprüfung wählen, um die Prüfung zu beginnen.
TVorlauf Heizungsvorlauftemperatur auslesen	
TRücklauf Heizungsrücklauftemperatur auslesen	
Gebläsedrehzahl Istdrehzahl des Gebläses auslesen	
Ionisationsstrom FI. Aktuellen Ionisationsstrom der Flammenüberwachung auslesen	
Max. Gebl.drehz. HZG Maximale Gebläsedrehzahl im Heizungsbetrieb anpassen	
Min. Gebläsedrehzahl Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trinkwasserbetrieb anpassen	
Gebläsedrehz. Start Einschaltdrehzahl des Gebläses anpassen	





Abb.17 Kleinlastprüfung



Sie Sie

Siehe auch

Soll-/Einstellwerte für O2 bei Volllast, Seite 59 Soll-/Einstellwerte für O2 bei Kleinlast, Seite 60

Durchführen der Volllastprüfung

- 1. Die Kachel [🎂] auswählen.
- ⇒ Das Menü Lastprüfungsbetrieb ändern wird angezeigt.
- 2. Die Prüfung **Mittlere Leistung** auswählen.
 - A Lastprüfungsbetrieb ändern
 - B Mittlere Leistung
 - ⇒ Die Volllastprüfung beginnt. Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
- ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.

Durchführen der Kleinlastprüfung

- 2. Wenn die Volllastprüfung beendet ist, die Kachel [🎍] auswählen, um wieder das Schornsteinfegermenü aufzurufen.
 - A Lastprüfungsbetrieb ändern
 - B Geringe Leistung
- 3. Die Prüfung Geringe Leistung im Menü Lastprüfungsbetrieb ändern auswählen.
 - ⇒ Die Kleinlastprüfung beginnt Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol im Menü angezeigt.
- 4. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
 ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.
- 5. Zum Beenden der Kleinlastprüfung die Taste S drücken.
 ⇒ Die Meldung Laufende Lastprüfung(en) gestoppt! wird angezeigt.

4.3.2 Speichern der Einstellungen bei der Inbetriebnahme

Auf dem Schaltfeld lassen sich alle aktuellen Einstellungen speichern. Diese Einstellungen lassen sich bei Bedarf (z. B. nach einem Austausch des Bediengerätes) wiederherstellen.

► := > Erweitertes Wartungsmenü > Als Inbetriebnahmeeinstellungen speichern

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü auswählen.
- 3. Als Inbetriebnahmeeinstellungen speichern auswählen.
- 4. Bestätigen auswählen, um die Einstellungen zu speichern.

Nach der Speicherung der Inbetriebnahmedaten erscheint die Option Inbetriebnahmeeinstellungen wiederherstellen im Menü Erweitertes Wartungsmenü.

4.4 Konfiguration der Anlage auf Fachhandwerkerebene

Zur Konfiguration der Anlage die Taste ≔ drücken und **Anlage einrichten** ∦ auswählen. Die zu konfigurierende Regelungseinheit bzw. Steuerleiterplatte wählen:

Symbol	Heizkreis oder Funktion	Beschreibung
-	Intern BWW	Vom Kessel produziertes Trinkwasser
1111	CIRCA / CH	Heizkreis
bar	ZH-Auto-Befüllung	Die automatische Nachfülleinrichtung anpassen oder starten
	Gasbrennwertgerät	Gaskessel
	Gas-Heizgerät	Gaskessel
	Duschzeitfunktion	Die Duschzeitfunktion aktivieren

Tab.11 Konfigurieren eines Heizkreises oder einer Funktion des CU-GH08 oder SCB-02

Parameter, Zähler, Signale	Beschreibung		
Parameter	Die Parameter auf Fachhandwerkerebene einstellen		
Zähler	Die Zähler auf Fachhandwerkerebene auslesen		
Signale	Die Signale auf Fachhandwerkerebene auslesen		

4.4.1 Ändern der Schaltfeldeinstellungen

Die Schaltfeldeinstellungen können in den Systemeinstellungen geändert werden.

► := > Systemeinstellungen

 \odot

- Zum Navigieren den Drehknopf verwenden. Zum Bestätigen der Auswahl die Taste ✔ drücken.
- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Systemeinstellungen Ø auswählen.

Tab.10

3. Einen der in der nachstehenden Tabelle beschriebenen Vorgänge ausführen:

Tab.12	Schaltfeldeinstellungen
--------	-------------------------

Menü für Anlageneinstellungen	Einstellungen		
Datum und Uhrzeit einstellen	Einstellung des aktuellen Datum und der Uhrzeit		
Land und Sprache auswählen	Ihr Land und Ihre Sprache auswählen		
Sommerzeit	Aktivieren oder Deaktivieren der Sommerzeit. Wenn Sommerzeit aktiviert ist, wird die interne Systemzeit an die Sommer- und Winterzeit angepasst.		
Kontaktdaten Heizungsfachmann	Name und Telefonnummer des Heizungsfachmanns auslesen		
Bezeichnungen der Aktivitäten für Heizung festlegen	Bezeichnungen für die Aktivitäten des Zeitprogramms erstellen		
Display-Helligkeit einstellen	Bildschirmhelligkeit einstellen		
Klickgeräusch einstellen	Klickgeräusch des Drehschalters ein- oder ausschalten		
Lizenzinformationen	Detaillierte Lizenzinformation der Anwendung der Geräteplattform auslesen		

4.4.2 Eingabe der Fachhandwerker-Informationen

Sie können Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zur Nutzung durch den Anwender am Schaltfeld speichern. Wenn ein Fehler auftritt, werden diese Kontaktdaten angezeigt.

\blacktriangleright ≔ > Systemeinstellungen > Kontaktdaten Heizungsfachmann



Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.

Zum Bestätigen der Auswahl die Taste 🗸 drücken.

1. Taste ≔ drücken.

Den Fachhandwerker-Zugang aktivieren, falls dieser nicht aktiviert ist.

- 1.1. Fachmannzugang aktivieren auswählen.
- 1.2. Den Code 0012 verwenden.
- 2. Systemeinstellungen @auswählen.
- 3. Kontaktdaten Heizungsfachmann auswählen.
- 4. Folgende Daten eingeben:

Name FHW	Name Ihres Unternehmens		
Telefonnr. FHW	Telefonnummer Ihres Unterneh-		
	mens		

Einstellen der Parameter 4.4.3

Die Einstellungen der Regelungsvorrichtung und der angeschlossenen Erweiterungskarten, Fühler usw. können geändert werden, um die Anlage zu konfigurieren. Die Werkseinstellungen unterstützen die gängigsten Heizungsanlagen. Der Benutzer oder der Heizungsfachmann kann die Parameter nach Bedarf optimieren.

Wichtia:



Änderungen der Werkseinstellungen können unter Umständen die Funktion der Anlage beeinträchtigen.

 \mathbf{b} = > Anlage einrichten > Heizkreis oder Gerät > auswählenParameter, Zähler, Signale > Parameter



- Taste ≔ drücken.
- 2. Anlage einrichten auswählen.
- 3. Den Heizkreis oder das Gerät auswählen, das konfiguriert werden soll
- 4. Parameter, Zähler, Signale auswählen.

4.4.4



Einstellen der Heizkennlinie

- 5. Parameter auswählen.
 - Parameter

Α

- Zähler
- Signale
- B Liste der Einstellungen oder Werte
- ⇒ Die Liste der verfügbaren Parameter wird angezeigt.

Wenn ein Außentemperaturfül

Wenn ein Außentemperaturfühler mit der Anlage verbunden ist, wird das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Heizungsvorlauftemperatur mit einer Heizkennlinie geregelt. Diese Kennlinie kann je nach den Anforderungen der Anlage angepasst werden.

- Heizkreis > auswählenHeizkennlinie
- 1. Die Kachel des zu konfigurierenden Kreises auswählen.
- 2. HK-Regelstrategie auswählen.
- 3. Die Einstellung Nach Außentemperatur oder Nach Außen-&Raumtemp auswählen.
 - ⇒ Die Option Heizkennlinie erscheint im Menü Heizkreis-Einstellungen.
- 4. Heizkennlinie auswählen.
 - ⇒ Es wird eine Graphik der Heizkennlinie angezeigt.
- 5. Die folgenden Parameter anpassen:



Tab.13 Einstellungen

A	Steig.:	 Steilheit der Heizkennlinie: Fußbodenheizkreis: Steigung zwischen 0,4 und 0,7 Heizkörperkreis: Steilheit etwa 1,5 		
В	Max:	Maximaltemperatur des Heizkreises		
С	Basis	Sollwert Raumtemperatur		
D xx°C ; xx Verhältnis zwischen Heizkrei °C und Außentemperatur. Diese die Steilheit dargestellt.		Verhältnis zwischen Heizkreis-Vorlauftemperatur und Außentemperatur. Diese Information ist über die Steilheit dargestellt.		

4.4.5 Vorübergehendes Erhöhen der Trinkwassertemperatur

Wenn das Zeitprogramm mit dem reduzierten Temperatursollwert aktiv ist, können Sie die Warmwassertemperatur vorübergehend erhöhen. Nutzen Sie diese Option, um vom Zeitprogramm oder vom Prüfprogramm der Warmwasserbereitung abzuweichen.

Anlage einrichten > Intern BWW > Trinkwasserboost > Dauer der temporären Abweichung

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Anlage einrichten auswählen.
- 3. Intern BWW auswählen.
- 4. Trinkwasserboost auswählen.
- 5. Dauer der temporären Abweichung auswählen.

- 6. Die Dauer in Stunden und Minuten einstellen.
- ⇒ Die Trinkwassertemperatur wird auf Komfort TWW Sp. erhöht.

Die vorübergehende Erhöhung kann durch Auswählen von **Zurücksetzen** abgebrochen werden.

4.5 Wartung der Anlage

4.5.1	Anzeige von Wartungsmitteilungen	
		 Wenn eine Wartungsmitteilung auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie sich die Details dieser Mitteilung anzeigen lassen.
4.5.2	Auslesen von Messwerten	
		Das Gerät registriert ständig verschiedene Messwerte aus dem System. Die Werte können auf dem Schaltfeld ausgelesen werden.
		IN State
		 Q Zum Navigieren den Drehknopf verwenden. Zum Bestätigen der Auswahl die Taste ✔ drücken.
		 Taste ≔ drücken. Anlage einrichten auswählen. Wenn Anlage einrichten nicht verfügbar ist, den Fachhandwerker- Zugang aktivieren. Fachmannzugang aktivieren auswählen. Den Code 0012 verwenden. Den Heizkreis oder das Gerät auswählen, der/das ausgelesen werden soll. Parameter, Zähler, Signale auswählen. Zähler oder Signale auswählen, um einen Zähler oder ein Signal auszulesen.
Abb.20	Parameter, Zähler, Signale	 A - Parameter - Zähler - Signale B Liste der Einstellungen oder Werte

4.5.3 Anzeige der Herstellungs- und Softwaredaten

AD-3000936-02

Sie können sich Angaben zu den Herstellungsdaten und Hard- und Softwareversionen des Gerätes und aller angeschlossenen Anlagenkomponenten anzeigen lassen.

► := > Versionsinformation

- Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
 - Zum Bestätigen der Auswahl die Taste 🗸 drücken.
- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Wählen Sie Versionsinformation.



- 3. Wählen Sie das Gerät, die Steuerleiterplatte oder eine andere Komponente zur Anzeige aus.
 - A Wählen Sie das Gerät, die Steuerleiterplatte oder eine andere Komponente aus
 - B Liste der Daten
- 4. Die anzuzeigenden Informationen auswählen.

4.5.4 Manuelle Entlüftung



- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Inbetriebnahmemenü auswählen.

Ihr Gerät lässt sich von Hand entlüften.

- 3. Entlüftungs-Programm auswählen.
 - ⇒ Das Menü Manuelle Entlüftung wird geöffnet.
- 4. Den Anweisungen auf dem Display folgen.

4.6 Rücksetzung und Speicherung von Einstellungen

4.6.1 Rücksetzung der Konfigurationszahlen CN1 und CN2

Wenn eine betreffende Fehlermeldung angezeigt wird oder nach einem Austausch des Regelgerätes müssen die Konfigurationszahlen zurückgesetzt werden. Die Konfigurationszahlen befinden sich auf der Datenplakette des Gerätes.



Wichtig:

Beim Zurücksetzen der Konfigurationsnummern werden alle individuellen Einstellungen gelöscht. Je nach Gerät kann es werkseitig eingestellte Parameter geben, um bestimmtes Zubehör zu aktivieren.

- Die gespeicherten Inbetriebnahmeeinstellungen verwenden, um diese Einstellungen nach dem Zurücksetzen wiederherzustellen.
- Die individuellen Einstellungen vor dem Zurücksetzen notieren, wenn keine Inbetriebnahmeeinstellungen gespeichert wurden. Dabei auch alle relevanten zubehörbezogenen Parameter einschließen.



Erweitertes Wartungsmenü > Konfigurationsnummern einstellen



Zum Navigieren den Drehknopf verwenden. Zum Bestätigen der Auswahl die Taste ✔ drücken.



- A Die Regelungseinheit auswählen
- B Zusätzliche Informationen
- C Konfigurationszahlen
- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü auswählen.
- 3. Konfigurationsnummern einstellen auswählen.
- 4. Das Gerät auswählen, das zurückgesetzt werden soll.
- 5. Die Einstellung CN1 auswählen und ändern.
- 6. Die Einstellung CN2 auswählen und ändern.
- 7. Bestätigen auswählen, um die Änderung der Zahlen zu bestätigen.

4.6.2 Automatische Erkennung ausführen

Die automatische Erkennungsfunktion überprüft die Anlage nach Geräten und anderen Komponenten, die an den L-Bus und den S-Bus angeschlossen sind. Sie können diese Funktion nutzen, wenn ein angeschlossenes Gerät beziehungsweise eine angeschlossene Komponente ersetzt oder aus der Anlage entfernt wurde.

► := > Erweitertes Wartungsmenü > Automatische Erkennung

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü auswählen.
- 3. Automatische Erkennung auswählen.
- 4. Bestätigen auswählen, um die automatische Erkennung auszuführen.

4.6.3 Wiederherstellung der Inbetriebnahmeeinstellungen

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Einstellungen bei der Inbetriebnahme am Schaltfeld gespeichert wurden und damit wieder abrufbar sind.

- ► => Erweitertes Wartungsmenü > Inbetriebnahmeeinstellungen wiederherstellen
- Zum Navigieren den Drehknopf verwenden. Zum Bestätigen der Auswahl die Taste 🗸 drücken.
- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü auswählen.
- 3. Inbetriebnahmeeinstellungen wiederherstellen auswählen.
- 4. **Bestätigen** auswählen, um die Inbetriebnahme-Einstellungen zurückzusetzen.

4.6.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Sie können das Gerät auf die Standard-Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Erweitertes Wartungsmenü > Werkseinstellungen wiederherstellen
- Zum Navigieren den Drehknopf verwenden. Zum Bestätigen der Auswahl die Taste 🗸 drücken.
- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Erweitertes Wartungsmenü auswählen.
- 3. Werkseinstellungen wiederherstellen auswählen.
- 4. **Bestätigen** auswählen, um die Komponenten auf ihre Werkseinstellungen zurückzusetzen.

4.7 Erweiterte Einstellungen

4.7.1 Einstellungen für Servicebenachrichtigungen

Dieses Gerät kann den Benutzer benachrichtigen, wenn eine Wartung erforderlich ist. Die Regelung überwacht zwei Zähler:

- Gesamtzahl der Betriebsstunden des Brenners seit der letzten Wartung (AC002)
- Gesamtzahl der Netzstromstunden seit der letzten Wartung (AC003)

Wenn einer dieser Zähler den in den Parametern **AP009** oder **AP011** definierten Wert erreicht, wird der Benutzer auf dem Schaltfeld benachrichtigt.

Tab.14 Parametereinstellungen für Servicebenachrichtigungen

Code	Anzeigetext	Empfehlung
AP009	Betriebsstunden	Diesen Parameter auf einen zu den Betriebsbedingungen passenden Wert ein- stellen. In der Regel sind dies 3000 Stunden für einen handelsüblichen Kessel in einer normalen Heizungsanlage.
AP010	Wartungsmeldung	Die Einstellung 1 = Angepasste Meldung wählen, um die in AP009 und AP011 definierten Werte zu verwenden.
AP011	Netzbetriebsstunden	Diesen Parameter auf einen zu den Betriebsbedingungen passenden Wert ein- stellen. In der Regel sind dies 8750 Stunden (1 Jahr) für einen handelsüblichen Kessel in einer normalen Heizungsanlage.

4.7.2 Einstellung für die Prozesswärmeanwendung



Die Lebensdauer des Kessels kann sich verkürzen, wenn er für Prozesswärmeanwendungen verwendet wird.

Für diesen Einsatz folgende Parameter anpassen:

- 1. Den Parameter DP140 auf Prozesswärme einstellen.
- 2. Die Parameter **DP005** und **DP070** auf den gewünschten Wert für diese Anlage einstellen.
- 3. Falls ein TWW-Fühler vorhanden ist; die Parameter **DP006** und **DP034** auf den gewünschten Wert für diese Anlage einstellen.

4.7.3 ΔT-Einstellungen ändern

 ΔT ist werkseitig auf 25 °C eingestellt. Der Wert kann von einem Remeha Servicetechniker erhöht werden. Für weiterführende Informationen Remeha kontaktieren.



Wichtig:

Wird die Einstellung für den ΔT-Wert erhöht, begrenzt die Regelungseinheit die Vorlauftemperatur auf maximal 80 °C.

4.7.4 Estrichtrocknung

Die Estrichtrocknungsfunktion wird verwendet, um eine konstante Vorlauftemperatur oder eine Serie von Temperaturstufen zu erzwingen, um die Trocknung des Estrichs einer Fußbodenheizung zu beschleunigen.

Wichtig:

i

- . Die Einstellung dieser Temperaturen muss den Empfehlungen für die Estrichschicht entsprechen.
- Die Aktivierung dieser Funktion über den Parameter CP470 führt zur Daueranzeige der Estrichtrocknungsfunktion und deaktiviert alle anderen Regelungsfunktionen.
- · Wenn bei einem Kreis die Estrichtrocknungsfunktion aktiviert ist, laufen alle anderen Kreise und der Warmwasserkreis weiter.
- Die Estrichtrocknungsfunktion kann mit den Kreisen A und B genutzt werden. Die Parametereinstellungen müssen auf der Leiterplatte vorgenommen werden, die den betroffenen Kreis steuert.



2 Temperatur bei Beginn der Estrichtrocknung (Parameter CP480)

Estrichtrocknungskurve

Abb.23

Normalbetrieb

Wichtia: i

Täglich um Mitternacht wird der Starttemperatur-Sollwert neu berechnet, und die Anzahl der verbleibenden Tage, während der die Estrichtrocknungsfunktion läuft, wird um 1 heruntergezählt.

4.7.5 Kaskadenregelung

Wenn HMI T-control am Master-Kessel angebracht ist, können bis zu 7 Kessel als Kaskade gesteuert werden. Der Systemfühler ist am Master-Kessel angeschlossen. Alle Kessel in der Kaskade sind über ein S-BUS-Kabel angeschlossen. Die Kessel werden automatisch durchnummeriert:

- A Der Master-Kessel ist Nummer 1.
- Der erste Nebenkessel (Slave) ist Nummer 3 (Nummer 2 gibt es B nicht).
- С Der zweite Nebenkessel (Slave) ist Nummer 4 usw.
- Es gibt zwei Möglichkeiten für die Kaskadenregelung:
- Sukzessives Hinzufügen zusätzlicher Kessel (traditionelle Regelung).
- Gleichzeitiges Hinzufügen zusätzlicher Kessel (parallele Regelung).

Die Kaskadenregelung kann mit dem Parameter NP006 geändert werden.



Kaskadennummerierung

AD-3000964-01

С

Abb.24







- 1 Der erste Kessel schaltet ein, wenn die Systemtemperatur 3 °C unter dem Sollwert liegt.
- 2 Nach 4 Minuten schaltet der zweite Kessel ein, wenn ΔT< 6K und wenn die Systemtemperatur immer noch mehr als 3 °C unter dem Sollwert liegt.
- 3 Nach 8 Minuten schaltet der dritte Kessel ein, wenn ΔT< 6K und wenn die Systemtemperatur immer noch mehr als 3 °C unter dem Sollwert liegt.
- 4 Der erste Kessel schaltet ab, wenn die Systemtemperatur 3 °C über dem Sollwert liegt.
- 5 Nach 4 Minuten schaltet der zweite Kessel ab, wenn ΔT< 6K und wenn die Systemtemperatur immer noch mehr als 3 °C über dem Sollwert liegt.
- 6 Nach 8 Minuten schaltet der dritte Kessel ab, wenn ΔT< 6K und wenn die Systemtemperatur immer noch mehr als 3 °C über dem Sollwert liegt.
- T Die Dauer zwischen Ein- und Ausschalten der Kessel kann mit dem Parameter **NP009** geändert werden.
- 1 Alle Kessel in der Kaskade werden eingeschaltet, wenn die Systemtemperatur 3 °C unter dem Sollwert liegt.
- 2 Der erste Kessel schaltet ab, wenn die Systemtemperatur 3 °C über dem Sollwert liegt.
- 3 Nach 4 Minuten schaltet der zweite Kessel ab, wenn ΔT< 6K und wenn die Systemtemperatur immer noch mehr als 3 °C über dem Sollwert liegt.
- 4 Nach 8 Minuten schaltet der dritte Kessel ab, wenn ΔT< 6K und wenn die Systemtemperatur immer noch mehr als 3 °C über dem Sollwert liegt.
- T Die Dauer zwischen Ein- und Ausschalten der Kessel kann mit dem Parameter NP009 geändert werden.

Kaskadenalgorithmusart Temperatur; der zum laufenden Kessel gesendete Sollwert ist:

- Ausgang; von den Kreisen angefordert.
- Temperatur; von den Kreisen angeforderter Ausgangssollwert + Fehlerberechnung.

Kaskadenalgorithmusart Ausgang; der zum laufenden Kessel gesendete Sollwert ist:

- Ausgang; gemäß PI-Algorithmen.
- Temperatur; -90 °C

Die Kaskadenalgorithmusart kann mit dem Parameter **NP011** geändert werden.

5 Installationsbeispiele

5.1 Die Erweiterungsleiterplatte SCB-01



Die SCB-01 hat folgende Merkmale:

- Zwei potentialfreie Kontakte für Statusbenachrichtigungen
- 0-10 V Ausgangsanschluss für eine PWM-Systempumpe

Erweiterungsleiterplatten werden automatisch von der Regelungseinheit des Kessels erkannt. Wenn Erweiterungsleiterplatten entfernt werden, zeigt der Kessel einen Fehlercode an. Um diesen Fehler aufzuheben, nach dem Entfernen die automatische Erkennungsfunktion ausführen.

5.2 Anwendungsbeispiel

5.2.1 Verwendung der Anlagenbeispiele

In diesem Kapitel werden einige Anlagenbeispiele aufgeführt. Jedes Beispiel gibt einen schnellen Überblick über eine einfache hydraulische Einrichtung, die vorzunehmenden Anschlüsse und die auf den Leiterplatten einzustellenden Parameter.



Wichtig:

- Um diese Beispiele zu verwenden, sind grundlegende Installationskenntnisse erforderlich.
- Diese Darstellung zeigt Schemata für die SCB-10 mit darauf angebrachter AD249. Auf einer SCB-02 sind nicht alle Heizkreise verfügbar.

Die Tabellen der Anlagenbeispiele sind wie folgt aufgebaut:

Die Schemata sind in Spalten unterteilt. Alle relevanten Verbindungen und Einstellungen sind pro Spalte zusammengefasst.



Abb.29	Heizanforderung					
					AD	-3001506-01

Heizanforderung: Die obere Zeile zeigt die Heizanforderung (falls zutreffend) für den Kreis

Abb.28 Heizkreis

Abb.32

CB-01

Abb.33

O CU-GH13

Abb.34

Abb.35

CP020 - 0 DP007 - 0 CU-GH13

AP102



Abb.31 Vorzunehmende elektrische Anschlüsse

A	CB-01		SCB-10	SCB-10		
	Tout		R-Bus	G B R-Bus		
1	CB-01	SCB-10	SCB-10	SCB-10	SCB-10	AD249
	● Pump ◆ L N	a 1 Tsyst	⇒N∦ 12	• L TS	00 01 + L N	® AUX ∔ L N
2			SCB-10	SCB-10	SCB-10	
			• L TS	8 B Titow	1 2 Tsyst	
3			SCB-10		SCB-10	
			1 A Tflow		676 6 Tdhw	
-					ΔΓ	

Zu brückende elektrische

Einzustellende Parameter

SCB-10

CP021 - 1

CU-G

Normaler Steckverbinder

SCB-10

CU-GH08 > CIRCA >

CP023 - 0

AUX

CB-10

CP022 - 10

AD-3001997-01

SCB-10

CP024 - 8

AD-3001509-01

= CH r

AD-3001998-0

AD-3001511-01

AD-3001513-01

Anschlüsse

SCB-10

SCB-10

Parameterliste

🕞 AUX

Ν

CP020 - 2

Hydraulische Anschlüsse: Es sind nur die wesentlichen Teile dargestellt, die mit einer Leiterplatte zu verbindenden Teile sind nummeriert.

Elektrische Anschlüsse: Die Nummern in den hydraulischen Anschlüssen beziehen sich auf die Stecker in dieser Reihe. Die Art des Anschlusses wird mit mehreren Ziffern gekennzeichnet:

- A Heizanforderung Gerät:
- 1,2,... Die Nummern in den hydraulischen Anschlüssen beziehen sich auf die Stecker in dieser Reihe. Das Bauteil Nr. 1 aus dem Hydraulikschema an den in Reihe 1 gezeigten Stecker anschließen.

Zu brückende elektrische Anschlüsse: Diese Stecker müssen überbrückt werden. Einige Brücken sind bereits werkseitig montiert, andere müssen für das spezielle Anlagenbeispiel angepasst werden.

Einzustellende Parameter: Die Parameter sind pro Leiterplatte getrennt und müssen auf der jeweiligen Leiterplatte eingestellt werden.

Parameterliste: Die Parameter aus der obigen Tabelle werden in dieser Liste wiederholt, um deren Displaytext, Navigationspfade und Einstellungen zu zeigen.

Die Steckverbinder befinden sich auf der genannten Leiterplatte. Bei der Herstellung der Anschlüsse die folgenden Punkte beachten:

Diese Stecker können normal angeschlossen werden.

Abb.36 Kombinierter Steckverbinder



Diese Steckverbinder kombinieren zwei Stecker in einem Steckverbinder. In den Anlagenbeispielen ist ein Teil hervorgehobenen dargestellt, dieser soll verwendet werden.

Abb.37 Zu überbrückender Steckverbinder



Zeile **B** zeigt alle zu überbrückenden Steckverbinder. An diesen Steckverbinder eine Brücke anschließen.

7734310 - v.05 - 04102021

5.2.2 Bestimmung des gewünschten Anlagenbeispiels

Jedes Beispiel ist mit einem Code verknüpft, der den Aufbau der hydraulischen Anlage beschreibt. Der hydraulische Code hat acht Teile. Der erste Teil ist ein Buchstabe und die folgenden Teile sind jeweils zwei Zahlen:



ab.15 Bedeutung von Buchstabe und Zahle	ən
---	----

Zahlen	Schematyp H (Hydraulisch)
1	Buchstabe für Schematyp
2	Zahl für den Erzeuger
3	Zahl für den Anschluss
4	Zahl für Heizkreis 1
5	Zahl für Heizkreis 2
6	Zahl für Heizkreis 3
7	Zahl für TWW-Kreis
8	Zahl für TWW-Erweiterung

Die Heizkreise, der TWW-Kreis und der TWW-Erweiterungskreis können je nach den verwendeten Geräten unterschiedliche Bezeichnungen haben. Eine "1" hinter der Kreisbezeichnung bedeutet, dass der Kreis von einer Erweiterungsleiterplatte geregelt wird, deren Drehschalter auf "1" eingestellt ist. Die Kreisbezeichnung wird oben in den Spalten angezeigt.

Die Nummern jedes Abschnitts stehen für eine bestimmte Konfiguration. Siehe folgende Tabellen zur Konfiguration:

Tab.16 Erzeuger

Т

Zahl	Beschreibung
00	Unbekannt / unbestimmter Hersteller
01	Kessel mit primärem Heizkreis (keine Pumpe)
02	Kessel mit primärem Heizkreis (interne Pumpe)
03	Kessel mit primärem Heizkreis (externe Pumpe)
04	Kessel mit Heizung und Trinkwasserbereitung (interne Pumpe)
05	Kessel mit Heizung und Trinkwasserbereitung (externe Pumpe)
06	Kessel mit primärem und sekundärem Heizkreis (interne Pumpe)
07	Kessel mit primärem und sekundärem Heizkreis (externe Pumpe)
08	Kaskade aus zwei Kesseln mit primärem Heizkreis (keine Pumpe)
09	Kaskade aus drei Kesseln mit primärem Heizkreis (keine Pumpe)
10	Kaskade aus zwei Kesseln mit primärem Heizkreis (interne Pumpe)
11	Kaskade aus drei Kesseln mit primärem Heizkreis (interne Pumpe)
12	Kaskade aus zwei Kesseln mit primärem Heizkreis (externe Pumpe)
13	Kaskade aus drei Kesseln mit primärem Heizkreis (externe Pumpe)
14	Kaskade aus zwei Kesseln mit primärem und sekundärem Heizkreis (interne Pumpe)
15	Kaskade aus drei Kesseln mit primärem und sekundärem Heizkreis (interne Pumpe)
16	Kaskade aus zwei Kesseln mit primärem und sekundärem Heizkreis (externe Pumpe)
17	Kaskade aus drei Kesseln mit primärem und sekundärem Heizkreis (externe Pumpe)

Abb.39	Beispiele Heizkreisbezeichnung			
CircA 1	CircB 1	CircC 1	DHW 1	AUX 1
CircA	CircA1		DHW	
CircB 1	CircA1		DHW	
-				AD-3002008-01

Abb.40	Erze	euger				
00	- 00 -	- 00 -	- 00 -	- 00 -	- 00 -	- 00
					AD	-3001528-01





Tab.17 Anschluss

Beschreibung

Pumpe) + Hydraulikventile

Pumpe) + Hydraulikventile

Zahl

18

19

20

21

Zahl	Beschreibung
00	Leer (kein Anschluss)
01	Direktanschluss
02	Hydraulische Weiche
03	Plattenwärmetauscher
04	Pufferspeicher mit einem Fühler
05	Pufferspeicher mit zwei Fühlern
06	Elektrisch beheizter Pufferspeicher
07	Solarbeheizter Pufferspeicher
08	Hydraulische Weiche mit Vorlauffühler

Gaskessel und Wärmepumpe seriell verschaltet

Gaskessel und Wärmepumpe parallel verschaltet

Kaskade aus zwei Kesseln mit primärem Heizkreis (keine

Kaskade aus zwei Kesseln mit primärem Heizkreis (externe

Tab.18 Kreise

Zahl	Beschreibung		
00	Leer (kein Heizkreis)		
01	Ungemischter Kreis		
02	Mischerkreis		
03	Schwimmbad (direkt)		
04	Hohe Temperatur		
05	Gebläsekonvektor (direkt)		
06	Trinkwasserspeicher		
07	Trinkwasserspeicher (elektrisch)		
08	Zeitprogramm		
09	Prozesswärme		
10	Trinkwasserspeicher (Schichtenspeicher)		
11	Trinkwasserspeicher (intern)		
12	Fußbodenheizung (Mischerkreis)		
13	Wohnungsstation (HIU)		
14	Ungemischter Kreis (ohne Pumpe)		
15	Ungemischter Kreis mit Umschaltventil (ohne Pumpe)		



Tab.19 TWW-Kreis

Zahl	Beschreibung
00	Leer (kein Heizkreis)
01	Trinkwasserspeicher mit einem Fühler und Pumpe
02	Trinkwasserspeicher mit zwei Fühlern und Pumpe
03	Solarbeheizter Trinkwasserspeicher
04	Elektrisch beheizter Trinkwasserspeicher
05	Trinkwasserspeicher mit einem Fühler

7734310 - v.05 - 04102021



Tab.20 TWW-Erweiterungskreis

Zahl	Beschreibung
00	Leer (kein Heizkreis)
01	Trinkwasserkreislauf (mit Pumpe)
02	Trinkwasser (ohne Pumpe)
03	Zeitprogramm (Pumpenleistung ein/aus)
04	Prozesswärme (24/7 nur dieser Heizkreis möglich)
05	Trinkwasserspeicher (intern)

5.2.3 Verwendete Symbole

Tab.21 Verrohrung

Symbol	Erklärungen	Symbol	Erklärungen
	Vorlaufleitung		Rücklaufrohr
	Vorlaufkollektorrohr		Rücklaufkollektorrohr
•	Trinkwasser-Zufuhr		

Tab.22 Hydraulische Bauteile

Symbol	Erklärungen	Symbol	Erklärungen
	Mischventil oder Umschaltventil	函	Ventil, elektronisch gesteuert
	Plattenwärmetauscher		Hydraulische Weiche
	Pumpe	Ô	Sicherheitsgruppe

Tab.23 Fühler und Kontakte

Symbol	Erklärungen	Symbol	Erklärungen
	Außentemperaturfühler	<u>-</u>	Temperaturfühler
	Sicherheitstemperaturbegrenzer		Elektrisches Kabel

Tab.24 Wärmeanforderungsquellen

Symbol	Erklärungen	Symbol	Erklärungen
	Raumgerät	0-10V	0-10V Eingang

Tab.25 Wärmeerzeuger

Symbol	Erklärungen	Symbol	Erklärungen
× I	(Gas-)Heizkessel I Primärer Heizkreis	I S	Wärmepumpe

Tab.26 Wärmeverbraucher

Symbol	Erklärungen	Symbol	Erklärungen
\bigcirc	Heizkreis		Warmluft-Heizkreis
	Heizkörper		Fußbodenheizung
K,	Wasserhahn	$\int \mathcal{M}$	Dusche

5.2.4 SCB-02 Anlagenbeispiel H-01-01-02-06-00-00-00

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1			
Н	01 ⁽¹⁾	01 (2)	02 (3)	06 (4)	00 (5)	00 (6)	00 (7)
	A AD-3001435-01		AD-3001437-01				
	AD-3001484-01	AD-3001475-01	AD-3001432-01	AD-3001538-01	AD-3001486-01		
	 01: Kessel mit pr 01: Direktanschli 02: Mischerkreis 06: Trinkwassers 00: Leer (kein He 00: Leer (kein He 00: Leer (kein He 00: Leer (kein He 	imärem Heizkreis (k uss speicher eizkreis) eizkreis) eizkreis)	eine Pumpe)				

Tab.27 Hydraulisches Schema

Tab.28 Vorzunehmende elektrische Anschlüsse an CB-01, SCB-02

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1		
Α	CB-01		SCB-02			
	Tout		R-Bus			
1			SCB-02	SCB-02		
			风			
			± N å å	± N L		
2			SCB-02	SCB-02		
			®			
			± N L	Tdhw		
3			SCB-02			
			Iflow			

Tab.29 An CB-01 zu brückende elektrische Anschlüsse

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1				
В	CB-01							
(1)								
60								
	BL							
U								
((1) Bridge: Diese Stecker müssen überbrückt werden. Einige Brücken sind bereits werkseitig montiert, andere müssen für dieses spezielle							
	Anlagenbeispiel angepasst werden.							

Tab.30 Einzustellende Parameter

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1			
Ø	CU-GH13		SCB-02	SCB-02			
(1)	AP102 = 0 CP020 = 0 DP007 = 0		CP021 = 2	CP020 = 6			
((1) Einzustellende Parameter: Die Parameter sind pro Leiterplatte getrennt und müssen auf der jeweiligen Leiterplatte eingestellt werden.						

Tab.31 Parameterliste

Code	Anzeigetext	Menüpfad	Einstellung auf
AP102	Kesselpumpenfunkt.	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Gas-Heizgerät > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	0 = Nein
CP020	HK/Verbrauch., Fkt.	:≡ > Anlage einrichten > CU-GH13 > CIRCA > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	0 = Aus
DP007	TWW 3-WV-Standby	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Intern BWW > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	0 = Heizkreis
CP021	HK/Verbrauch., Fkt.	≔ > Anlage einrichten > SCB-02 > CH 1 > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	2 = Mischerheizkreis
CP020	HK/Verbrauch., Fkt.	≔ > Anlage einrichten > SCB-02 > DHW 1 > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	6 = TWW-Speicher

5.2.5 SCB-02 Anlagenbeispiel H-01-01-01-06-00-00-00

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1			
Н	01 (1)	01 (2)	01 ⁽³⁾	06 (4)	00 (5)	00 (6)	00 (7)
	A AD-3001435-01		AD-3001437-01				
			1		-		
	AD-3001484-01	AD-3001475-01	AD-3001464-02	AD-3001538-01	AD-3001486-01		
('	1) 01: Kessel mit pr	imärem Heizkreis (k	eine Pumpe)				
(2	2) 01: Direktanschlu	se	• •				
	 01: Ungemischte 06: Tripleusseren 	er Kreis					
	 i) Uo: I rinkwassers i) 00: I eer (kein He 	speicner					
	6) 00: Leer (kein He	eizkreis)					
	7) 00: Leer (kein He	eizkreis)					

Tab.32 Hydraulisches Schema

Tab.33	Vorzunehmende elektrische Anschlüsse an CB-07	I, SCB-02
--------	---	-----------

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1		
Α	CB-01		SCB-02			
	Tout		R-Bus			
1			SCB-02	SCB-02		
			•			
			± N L	± N L		
2				SCB-02		
				Tdhw		

Tab.34 An CB-01 zu brückende elektrische Anschlüsse

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1				
В	CB-01							
(1)								
60								
	BL							
U								
((1) Bridge: Diese Stecker müssen überbrückt werden. Einige Brücken sind bereits werkseitig montiert, andere müssen für dieses spezielle							
	Anlagenbeispiel angepasst werden.							

Tab.35 Einzustellende Parameter

	Erzeuger	Anschluss	CH 1 / CircB 1	DHW 1			
0	CU-GH13		SCB-02	SCB-02			
(1)	AP102 = 0 CP020 = 0 DP007 = 0		CP021 = 1	CP020 = 6			
((1) Einzustellende Parameter: Die Parameter sind pro Leiterplatte getrennt und müssen auf der jeweiligen Leiterplatte eingestellt werden.						

(1) Einzustellende Parameter: Die Parameter sind pro Leiterplatte getrennt und müssen auf der jeweiligen Leiterplatte eingestellt werden.

Tab.36 Parameterliste

Code	Anzeigetext	Menüpfad	Einstellung auf
AP102	Kesselpumpenfunkt.	:≡ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Gas-Heizgerät > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	0 = Nein
CP020	HK/Verbrauch., Fkt.	:≡ > Anlage einrichten > CU-GH13 > CIRCA > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	0 = Aus
DP007	TWW 3-WV-Standby	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Intern BWW > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	0 = Heizkreis
CP021	HK/Verbrauch., Fkt.	≔ > Anlage einrichten > SCB-02 > CH 1 > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	1 = Direkt
CP020	HK/Verbrauch., Fkt.	≔ > Anlage einrichten > SCB-02 > DHW 1 > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines	6 = TWW-Speicher

Einstellungen 6

6.1 Einführung in die Parametercodes

Abb.45 Code auf HMI T-control



Abb.46 Erster Buchstabe

Die Steuerungsplattform nutzt ein erweitertes System zur Kategorisierung von Parametern, Messungen und Zählern. Wenn man die Logik hinter diesen Codes kennt, ist es einfacher, sie zu identifizieren. Der Code besteht aus zwei Buchstaben und drei Zahlen.

Der erste Buchstabe ist die Kategorie, auf die sich der Code bezieht. Appliance: Gerät

- **CP010** Α AD-3001375-01
 - С Circuit: Zone D
 - Domestic hot water: Warmwasser Е External: Externe Optionen

 - G Gas fired: Gasbetriebener Wärmeerzeuger
 - Ρ Producer: ZH

Codes der Kategorie D werden nur vom Gerät gesteuert. Wenn das Trinkwarmwasser von einer SCB gesteuert wird, wird es wie ein Kreislauf mit Codes der Kategorie behandelt.

Abb.47	Zweiter Buchstabe	Der zweite Buchstabe ist der Typ.
	CP010 AD-3001376-01	 P Parameter: Parameter C Counter: Zähler M Measurement: Signale
Abb.48	Zahl CP010 AD-3001377-01	Die Zahl ist immer dreistellig. In bestimmten Fällen bezieht sich die letzte der drei Ziffern auf eine Zone.
6.2	Suche nach Parametern, Zählern	und Signalen
		Cia kännen Determunkte (Deremeter, Zähler, Cimpele) des Corätes, der

Suchen 00:12 1 21 1 С A в м Р 2 2 С 2 П 3

Abb.50 Liste der Datenpunkte



Sie können Datenpunkte (Parameter, Zähler, Signale) des Gerätes, der angeschlossenen Regelungsleiterplatten und Fühler suchen und ändern.

----= > Anlage einrichten > Datenpunkte suchen

- Zum Navigieren den Drehknopf verwenden. \odot Zum Bestätigen der Auswahl die Taste 🗸 drücken.
- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Anlage einrichten wählen.
- 3. Datenpunkte suchen wählen.
- 4. Die Suchkriterien (Code) auswählen:
 - 4.1. Den ersten Buchstaben (Datenpunktkategorie) wählen.
 - 4.2. Den zweiten Buchstaben (Datenpunktart) wählen.
 - 4.3. Die erste Nummer wählen.
 - 4.4. Die zweite Nummer wählen.
 - 4.5. Die dritte Nummer wählen.
- Das Symbol * kann verwendet werden, um ein beliebiges Zeichen \odot innerhalb des Suchfeldes darzustellen.
 - ⇒ Im Display wird die Liste der Datenpunkte angezeigt. Bei der Suche werden nur die ersten 30 Ergebnisse angezeigt.
- 5. Den gewünschten Datenpunkt auswählen.

6.3 Parameterliste

CU-GH13 Parameter Bedieneinheit - Gas 320 Ace 6.3.1

AD-3001916-01

Alle Tabellen zeigen die Werkseinstellung für die Parameter.



Wichtig:

Die Tabellen enthalten auch Einstellungen, die nur anwendbar sind, wenn der Kessel mit anderen Geräten kombiniert wird.

Tab.37 Navigation für Basis-Fachhandwerker-Ebene

Ebene	Menüpfad					
Basis-Fachhandwer- kerebene	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü (¹) > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines					
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-					

Abb.49

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	285	355	430	500	575	650
AP016	HK-Funktion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivie- ren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für den Heizbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP017	TWW-Funk- tion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivie- ren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für die Trinkwasserbereitung	0 = Aus 1 = Ein	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP074	ErzwSom- merbetrieb	Die Heizung wird abge- schaltet. Warmwasserbe- reitung bleibt aktiv. Er- zwungener Sommerbe- trieb	0 = Aus 1 = Ein	Außen- temp.füh ler	0	0	0	0	0	0
CP000	BereichT- VorlSollw- Max	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	7 - 90 °C	CIRCA	80	80	80	80	80	80
CP080 CP081 CP082 CP083 CP084 CP085	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	CIRCA	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16
CP200	HKRaum- TempSollw- Man	Manuell eingestellte ge- wünschte Raumtempera- tur des Heizkreises	5 - 30 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP320	HK, Be- triebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebs- art	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Aus	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP510	Kurze T- Änd. Raum- SW	Kurze Temperaturände- rung des Raumsollwerts je Heizkreis	5 - 30 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP550	HK, Kamin aktiv	Kaminfunktion ist aktiv	0 = Aus 1 = Ein	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP570	HK, ausg. Zeitprog	Durch den Benutzer aus- gewähltes Zeitprogramm	0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP660	lkon-Anzei- ge HK	Wähle das Ikon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll	0 = Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5 = Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP750	Max HK- Vorheizzeit	Maximale Vorheizzeit Heizkreis	0 - 240 Min	CIRCA	0	0	0	0	0	0

Tab.38 Werkseinstellung auf Basis-Fachhandwerker-Ebene

Tab.39 Navigation auf Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad				
Fachhandwerker	INTERPORT > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines				
(1) Siehe die Spalte "Untermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unt teilt.					

Tab.40	Werkseinstellung auf Fachhandwerkerebene
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	285	355	430	500	575	650
AP001	BL-Funktion	Funktionswahl BL-Eingang	1 = Vollständig ge- sperrt 2 = Teilweise ge- sperrt 3 = NutzerReset- Verrieg.	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP006	Min. Was- serdruck	Das Gerät meldet einen niedrigen Wasserdruck unterhalb dieses Wertes	0 - 6 bar	Gas- Heizge- rät	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
AP008	Wartezeit Freigabe	Wartezeit nach Schließen des Kontakts bis Wärme- erzeugerstart.	0 - 255 Sek	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP009	Betriebs- stunden	Betriebsstunden des Wär- meerzeugers bis zum Aus- lösen einer Wartungsmel- dung	100 - 25500 Stun- den	Gas- Heizge- rät	8750	8750	8750	8750	8750	8750
AP010	Wartungs- meldung	Art der Wartungsmeldung wählen	0 = Keine 1 = Angepasste Meldung	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP011	Netzbet- riebsstun- den	Betriebsstunden bei Netz- spannung bis zur Auslö- sung einer Wartungsmel- dung	100 - 51000 Stun- den	Gas- Heizge- rät	1750 0	1750 0	1750 0	1750 0	1750 0	1750 0
AP013	Fkt. Freiga- beeingang	Funktion des Freigabe- Eingangskontaktes	0 = Deaktiviert 1 = Vollständig ge- sperrt 2 = Heizung ge- sperrt	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP018	EinstFreiga- beeingang	Konfiguration des Freiga- be-Eingangskontaktes (normal offen oder normal geschlossen)	0 = Normal offen 1 = Normal ge- schlossen	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP056	Außen- tempf. Präs.	De-/Aktivieren Aussentem- peraturfühler Präsenz	0 = Kein Außenfüh- ler 1 = AF60	Außen- temp.füh ler	0	0	0	0	0	0
AP073	Sommer- Winter	Außentemperatur: Ober- grenze für Heizung	15 - 30.5 °C	Außen- temp.füh ler	22	22	22	22	22	22
AP079	Gebäude- zeitkonstan- te	Gebäudezeitkonstante für den Aufheizgradient	0 - 10	Außen- temp.füh ler	3	3	3	3	3	3
AP080	Frost min Auß.Temp	Außentemp. Unter der die Frostschutzfunktion akti- viert wird	-30 - 20 °C	Außen- temp.füh ler	-10	-10	-10	-10	-10	-10
AP091	Verbind. Au- ßenfühler	Art der für den Außenfüh- ler zu verwendenden Ver- bindung	0 = Automatisch 1 = Verkabelter Sensor 2 = Funksensor 3 = Internet gemes- sen 4 = Keine	Außen- temp.füh ler	0	0	0	0	0	0
AP098	Konfig. Kon- takt BL1	Konfiguration Einganskon- takt BL1	0 = Offen 1 = Geschlossen	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	285	355	430	500	575	650
CP020	HK/ Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheiz- kreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtempera- tur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schich- ten 11 = Interner TWWSpeicher	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP040	HK, Pum- pennachlauf	Pumpennachlauf des Heizkreises	0 - 20 Min	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP060	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtempe- ratur in der Ferieneinstel- lung des Heizkreises	5 - 20 °C	CIRCA	6	6	6	6	6	6
CP070	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis	5 - 30 °C	CIRCA	16	16	16	16	16	16
CP210	HK, Startp.Heizk	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heiz- kreises	15 - 90 °C	CIRCA	15	15	15	15	15	15
CP220	HK, Nachtw.Heiz k.	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heiz- kreises	15 - 90 °C	CIRCA	15	15	15	15	15	15
CP230	HK, Stei- gung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	0 - 4	CIRCA	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CP240	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis	0 - 10	CIRCA	3	3	3	3	3	3
CP250	HK, Raum- gerätkal.	Kalibrierung des Heiz- kreis-Raumgeräts	-5 - 5 °C	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP340	HK, Nacht- betrieb	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz	0 = Kein Heizbe- trieb 1 = Nachtabsen- kung	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP470	HK, Estrich, Dauer	Einstellung des Estricht- rocknungsprogramms	0 - 30 Tage	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP480	EstrichStart- Temp	Einstellung der Starttem- peratur für das Estricht- rocknungsprogramm	20 - 50 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP490	EstrichS- toppTemp	Einstellung der Stopptem- peratur für das Estricht- rocknungsprogramm	20 - 50 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP640	Logikpegel- Kontakt	Logikpegel-Kontakt	0 = Offen 1 = Geschlossen	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP730	HK Aufheiz- grad.	Auswahl der Aufheizge- schwindigkeit des Heiz- kreises	0 = Extra langsam 1 = Langsamer 2 = Langsam 3 = Normaler Mo- dus 4 = Schneller 5 = Schnellste	CIRCA	0	0	0	0	0	0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	285	355	430	500	575	650
CP740	HK Abkühl- grad.	Auswahl der Abkühlge- schwindigkeit des Heiz- kreises	0 = Langsamer 1 = Langsam 2 = Normaler Mo- dus 3 = Schneller 4 = Schnellste	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP780	HK-Regel- strategie	Auswahl der Regelungs- strategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder wit- terungsgeführt	0 = Automatisch 1 = Nach Raum- temperatur 2 = Nach Außen- temperatur 3 = Nach Außen- &Raumtemp	CIRCA	0	0	0	0	0	0
EP014	SMS-F. 10- V-PWMein	Smart Solutions-Funktion, 10-V-PWM-Eingang	0 = Aus 1 = Temperaturge- führt 2 = Leistungsge- führt	Ein- gangs- signal 0-10V	0	0	0	0	0	0
GP007	Max. Gebl.drehz. HZG	Maximale Gebläsedreh- zahl im Heizungsmodus	1000 - 4500 Rpm	Gas- Heizge- rät	5200	5500	3500	3800	4300	4100
GP008	Min. Geblä- sedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trink- warmwasser-Modus	900 - 3700 Rpm	Gas- Heizge- rät GVR pneuma- tisch	1400	1550	950	1050	1100	1050
GP009	Gebläsed- rehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Ge- rätstart	900 - 5000 Rpm	Gas- Heizge- rät GVR pneuma- tisch	2500	2500	1300	1400	1400	1400
PP015	Nachlaufz. Pumpe Hzg	Nachlaufzeit Pumpe Heiz- kreis, 99 = Dauerbetrieb Pumpe	1 - 99 Min	Gas- Heizge- rät	3	3	3	3	3	3
PP016	Max. Pump.drehz . Hzg	Maximale Pumpendreh- zahl für Heizung	20 - 100 %	Gas- Heizge- rät	100	100	100	100	100	100
PP018	min. Pump.drehz . Hzg	Minimale Pumpendrehzahl für Heizung	20 - 100 %	Gas- Heizge- rät	20	20	20	20	20	20
PP023	Hysterese Hzg	Temperaturhysterese zum Starten des Wärmeerzeu- gers für Heizung	1 - 25 °C	Gas- Heizge- rät	10	10	10	10	10	10

Tab.41 Navigation auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad									
Erweiterte Fachhand- werkerebene	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Erweitert									
(1) Siehe die Spalte "Untermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter- teilt.										
Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	285	355	430	500	575	650
-------	-----------------------------	---	---	---	------	------	------	------	------	------
AP002	Manuelle Wärmeanf.	Aktivieren der manuellen Wärmeanforderungsfunkti- on	0 = Aus 1 = Mit Sollwert	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP004	Wartez. Hydrventil	Wärmeerzeuger Wartezeit bis Hydraulikventil geöff- net	0 - 255 Sek	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP026	T Vorlauf man. Eins.	Sollwert Vorlauftemperatur für manuelle Wärmeanfor- derung	7 - 90 °C	Gas- Heizge- rät	40	40	40	40	40	40
AP063	Max. Vorl.Sollw. Hzg	Maximaler Vorlauftempe- ratur-Sollwert für Heizung	20 - 90 °C	Wärme- erzeuger Mana. Gas- Heizge- rät	90	90	90	90	90	90
AP102	Kesselpum- penfunkt.	Konfiguration der Kessel- pumpe als Heizkreis- oder Systempumpe	0 = Nein 1 = Ja	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
CP010	HK,TVorlauf Soll	Fester Vorlaufsollwert für den Heizkreis (ohne Au- ßenfühler)	7 - 90 °C	CIRCA	90	90	90	90	90	90
CP290	HK, Pum- penausgang	Pumpenausgangskonfgu- ration	0 = Zonenpumpe 1 = Heizbetrieb 2 = TWW Betriebs- art 3 = Kühlbetrieb 4 = Fehlerbericht 5 = Brenner An 6 = Wartung 7 = Systemfehler 8 = TWW Zirkulati- on 9 = Zubringerpum- pe	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP520	Leistungs- sollwert	Leistungssollwert je Zone	0 - 100 %	CIRCA	100	100	100	100	100	100
CP530	Drehz. HK PWM-Pum- pe	Drehzahl der PWM-Pum- pe des Heizkreises	20 - 100 %	CIRCA	100	100	100	100	100	100
CP680	Bus-Kanal RG zu HK	Auswahl des Bus-Kanals des Raumgeräts für den Heizkreis	0 - 255	CIRCA	0	0	0	0	0	0
DP003	Abs. max. Gebl. TWW	Maximale Gebläsedreh- zahl bei Trinkwarmwasser- bereitung	1000 - 7000 Rpm	Gas- Heizge- rät	5200	5500	3500	3800	4300	4100
DP010	Hysterese TWW	Temperaturhysterese zum Starten des Wärmeerzeu- gers für die Trinkwarm- wasserproduktion	1 - 10 °C	Gas- Heizge- rät	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
DP011	Max. Temp. Stopp TWW	Max. Temperatur zum Ab- schalten des Wärmeer- zeugers für TWW-Produk- tion	0 - 100 °C	Gas- Heizge- rät	5	5	5	5	5	5
DP020	TWwPum- pennachlauf	Pumpennachlaufzeit der Trinkwasserladepumpe nach Ende der Trinkwarm- wasserladung.	0 - 99 Sek	Gas- Heizge- rät	10	10	10	10	10	10

Tab.42 Werkseinstellungen auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	285	355	430	500	575	650
DP140	Trinkwas- serladeart	Trinkwasser Ladeart (0: Kombi, 1: Solo)	0 = Kombi 1 = Alleine	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
GP010	GDW-Prü- fung	Prüfung des Gasdruck- wächters ein/aus	0 = Nein 1 = Ja	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
GP017	Max. Leis- tung	Maximale Leistung in kW	0 - 1000 kW	Gas- Heizge- rät	293. 9	353. 1	414. 5	496. 2	565. 9	642
GP021	Temp.diff. Modul.	Rückmodulation bei einer Deltatemperatur über die- sem Schwellwert	5 - 40 °C	Gas- Heizge- rät	25	25	25	25	25	25
GP022	Zeitvar. Zeit- faktor	Zeitvariable zur Berech- nung der durchschn. Vor- lauftemperatur	0 - 255	Gas- Heizge- rät	10	10	10	10	10	10
GP042	Max. Gebl.drehz.	Maximale Gebläsedreh- zahl	0 - 65535 Rpm	GVR pneuma- tisch	5700	5800	3700	4000	4500	4300
GP050	Leistung Min.	Mindestleistung in Kilowatt für die RT2012-Berech- nung	0 - 300 kW	Gas- Heizge- rät	54	68	82	95	109	122
PP007	Min. Sperr- zeit	Min. Sperrzeit des Wärme- erzeugers nach Abschal- tung	1 - 20 Min	Gas- Heizge- rät	3	3	3	3	3	3
PP012	Stabilisie- rungszeit	Stabilisierungszeit nach Start des Wärmeerzeu- gers für Heizung	0 - 180 Sek	Gas- Heizge- rät	30	30	30	30	30	30

6.3.2 CU-GH13 Parameter Bedieneinheit - Gas 620 Ace

Alle Tabellen zeigen die Werkseinstellung für die Parameter.

i Wichtig:

Die Tabellen enthalten auch Einstellungen, die nur anwendbar sind, wenn der Kessel mit anderen Geräten kombiniert wird.

Tab.43 Navigation für Basis-Fachhandwerker-Ebene

Ebene	Menüpfad
Basis-Fachhandwer- kerebene	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.44 Werkseinstellung auf Basis-Fachhandwerker-Ebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	570	710	860	1000	1150	1300
AP016	HK-Funktion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivie- ren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für den Heizbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP017	TWW-Funk- tion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivie- ren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für die Trinkwasserbereitung	0 = Aus 1 = Ein	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	570	710	860	1000	1150	1300
AP074	ErzwSom- merbetrieb	Die Heizung wird abge- schaltet. Warmwasserbe- reitung bleibt aktiv. Er- zwungener Sommerbe- trieb	0 = Aus 1 = Ein	Außen- temp.füh ler	0	0	0	0	0	0
CP000	BereichT- VorlSollw- Max	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	7 - 90 °C	CIRCA	80	80	80	80	80	80
CP080 CP081 CP082 CP083 CP084 CP085	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	CIRCA	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 16
CP200	HKRaum- TempSollw- Man	Manuell eingestellte ge- wünschte Raumtempera- tur des Heizkreises	5 - 30 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP320	HK, Be- triebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebs- art	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Aus	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP510	Kurze T- Änd. Raum- SW	Kurze Temperaturände- rung des Raumsollwerts je Heizkreis	5 - 30 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP550	HK, Kamin aktiv	Kaminfunktion ist aktiv	0 = Aus 1 = Ein	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP570	HK, ausg. Zeitprog	Durch den Benutzer aus- gewähltes Zeitprogramm	0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP660	Ikon-Anzei- ge HK	Wähle das Ikon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll	0 = Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5 = Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP750	Max HK- Vorheizzeit	Maximale Vorheizzeit Heizkreis	0 - 240 Min	CIRCA	0	0	0	0	0	0

Tab.45 Navigation auf Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad
Fachhandwerker	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

|--|

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	570	710	860	1000	1150	1300
AP001	BL-Funktion	Funktionswahl BL-Eingang	1 = Vollständig ge- sperrt 2 = Teilweise ge- sperrt 3 = NutzerReset- Verrieg.	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP006	Min. Was- serdruck	Das Gerät meldet einen niedrigen Wasserdruck unterhalb dieses Wertes	0 - 6 bar	Gas- Heizge- rät	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
AP008	Wartezeit Freigabe	Wartezeit nach Schließen des Kontakts bis Wärme- erzeugerstart.	0 - 255 Sek	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP009	Betriebs- stunden	Betriebsstunden des Wär- meerzeugers bis zum Aus- lösen einer Wartungsmel- dung	100 - 25500 Stun- den	Gas- Heizge- rät	8750	8750	8750	8750	8750	8750
AP010	Wartungs- meldung	Art der Wartungsmeldung wählen	0 = Keine 1 = Angepasste Meldung	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP011	Netzbet- riebsstun- den	Betriebsstunden bei Netz- spannung bis zur Auslö- sung einer Wartungsmel- dung	100 - 51000 Stun- den	Gas- Heizge- rät	1750 0	1750 0	1750 0	1750 0	1750 0	1750 0
AP013	Fkt. Freiga- beeingang	Funktion des Freigabe- Eingangskontaktes	0 = Deaktiviert 1 = Vollständig ge- sperrt 2 = Heizung ge- sperrt	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
AP018	EinstFreiga- beeingang	Konfiguration des Freiga- be-Eingangskontaktes (normal offen oder normal geschlossen)	0 = Normal offen 1 = Normal ge- schlossen	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP056	Außen- tempf. Präs.	De-/Aktivieren Aussentem- peraturfühler Präsenz	0 = Kein Außenfüh- ler 1 = AF60	Außen- temp.füh ler	0	0	0	0	0	0
AP073	Sommer- Winter	Außentemperatur: Ober- grenze für Heizung	15 - 30.5 °C	Außen- temp.füh ler	22	22	22	22	22	22
AP079	Gebäude- zeitkonstan- te	Gebäudezeitkonstante für den Aufheizgradient	0 - 10	Außen- temp.füh ler	3	3	3	3	3	3
AP080	Frost min Auß.Temp	Außentemp. Unter der die Frostschutzfunktion akti- viert wird	-30 - 20 °C	Außen- temp.füh ler	-10	-10	-10	-10	-10	-10
AP091	Verbind. Au- ßenfühler	Art der für den Außenfüh- ler zu verwendenden Ver- bindung	0 = Automatisch 1 = Verkabelter Sensor 2 = Funksensor 3 = Internet gemes- sen 4 = Keine	Außen- temp.füh ler	0	0	0	0	0	0
AP098	Konfig. Kon- takt BL1	Konfiguration Einganskon- takt BL1	0 = Offen 1 = Geschlossen	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	570	710	860	1000	1150	1300
CP020	HK/ Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheiz- kreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtempera- tur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schich- ten 11 = Interner TWWSpeicher	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP040	HK, Pum- pennachlauf	Pumpennachlauf des Heizkreises	0 - 20 Min	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP060	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtempe- ratur in der Ferieneinstel- lung des Heizkreises	5 - 20 °C	CIRCA	6	6	6	6	6	6
CP070	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis	5 - 30 °C	CIRCA	16	16	16	16	16	16
CP210	HK, Startp.Heizk	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heiz- kreises	15 - 90 °C	CIRCA	15	15	15	15	15	15
CP220	HK, Nachtw.Heiz k.	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heiz- kreises	15 - 90 °C	CIRCA	15	15	15	15	15	15
CP230	HK, Stei- gung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	0 - 4	CIRCA	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CP240	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis	0 - 10	CIRCA	3	3	3	3	3	3
CP250	HK, Raum- gerätkal.	Kalibrierung des Heiz- kreis-Raumgeräts	-5 - 5 °C	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP340	HK, Nacht- betrieb	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz	0 = Kein Heizbe- trieb 1 = Nachtabsen- kung	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP470	HK, Estrich, Dauer	Einstellung des Estricht- rocknungsprogramms	0 - 30 Tage	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP480	EstrichStart- Temp	Einstellung der Starttem- peratur für das Estricht- rocknungsprogramm	20 - 50 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP490	EstrichS- toppTemp	Einstellung der Stopptem- peratur für das Estricht- rocknungsprogramm	20 - 50 °C	CIRCA	20	20	20	20	20	20
CP640	Logikpegel- Kontakt	Logikpegel-Kontakt	0 = Offen 1 = Geschlossen	CIRCA	1	1	1	1	1	1
CP730	HK Aufheiz- grad.	Auswahl der Aufheizge- schwindigkeit des Heiz- kreises	0 = Extra langsam 1 = Langsamer 2 = Langsam 3 = Normaler Mo- dus 4 = Schneller 5 = Schnellste	CIRCA	0	0	0	0	0	0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	570	710	860	1000	1150	1300
CP740	HK Abkühl- grad.	Auswahl der Abkühlge- schwindigkeit des Heiz- kreises	0 = Langsamer 1 = Langsam 2 = Normaler Mo- dus 3 = Schneller 4 = Schnellste	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP780	HK-Regel- strategie	Auswahl der Regelungs- strategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder wit- terungsgeführt	0 = Automatisch 1 = Nach Raum- temperatur 2 = Nach Außen- temperatur 3 = Nach Außen- &Raumtemp	CIRCA	0	0	0	0	0	0
EP014	SMS-F. 10- V-PWMein	Smart Solutions-Funktion, 10-V-PWM-Eingang	0 = Aus 1 = Temperaturge- führt 2 = Leistungsge- führt	Ein- gangs- signal 0-10V	0	0	0	0	0	0
GP007	Max. Gebl.drehz. HZG	Maximale Gebläsedreh- zahl im Heizungsmodus	1000 - 4500 Rpm	Gas- Heizge- rät	5200	5500	3500	3800	4300	4100
GP008	Min. Geblä- sedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trink- warmwasser-Modus	900 - 3700 Rpm	Gas- Heizge- rät GVR pneuma- tisch	1900	1850	1300	1250	1400	1350
GP009	Gebläsed- rehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Ge- rätstart	900 - 5000 Rpm	Gas- Heizge- rät GVR pneuma- tisch	2500	2500	1400	1400	1500	1600
PP015	Nachlaufz. Pumpe Hzg	Nachlaufzeit Pumpe Heiz- kreis, 99 = Dauerbetrieb Pumpe	1 - 99 Min	Gas- Heizge- rät	3	3	3	3	3	3
PP016	Max. Pump.drehz . Hzg	Maximale Pumpendreh- zahl für Heizung	20 - 100 %	Gas- Heizge- rät	100	100	100	100	100	100
PP018	min. Pump.drehz . Hzg	Minimale Pumpendrehzahl für Heizung	20 - 100 %	Gas- Heizge- rät	20	20	20	20	20	20
PP023	Hysterese Hzg	Temperaturhysterese zum Starten des Wärmeerzeu- gers für Heizung	1 - 25 °C	Gas- Heizge- rät	10	10	10	10	10	10

Tab.47 Navigation auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad
Erweiterte Fachhand- werkerebene	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Erweitert
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	570	710	860	1000	1150	1300
AP002	Manuelle Wärmeanf.	Aktivieren der manuellen Wärmeanforderungsfunkti- on	0 = Aus 1 = Mit Sollwert	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP004	Wartez. Hydrventil	Wärmeerzeuger Wartezeit bis Hydraulikventil geöff- net	0 - 255 Sek	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
AP026	T Vorlauf man. Eins.	Sollwert Vorlauftemperatur für manuelle Wärmeanfor- derung	7 - 90 °C	Gas- Heizge- rät	40	40	40	40	40	40
AP063	Max. Vorl.Sollw. Hzg	Maximaler Vorlauftempe- ratur-Sollwert für Heizung	20 - 90 °C	Wärme- erzeuger Mana. Gas- Heizge- rät	90	90	90	90	90	90
AP102	Kesselpum- penfunkt.	Konfiguration der Kessel- pumpe als Heizkreis- oder Systempumpe	0 = Nein 1 = Ja	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0	0	0
CP010	HK,TVorlauf Soll	Fester Vorlaufsollwert für den Heizkreis (ohne Au- ßenfühler)	7 - 90 °C	CIRCA	90	90	90	90	90	90
CP290	HK, Pum- penausgang	Pumpenausgangskonfgu- ration	0 = Zonenpumpe 1 = Heizbetrieb 2 = TWW Betriebs- art 3 = Kühlbetrieb 4 = Fehlerbericht 5 = Brenner An 6 = Wartung 7 = Systemfehler 8 = TWW Zirkulati- on 9 = Zubringerpum- pe	CIRCA	0	0	0	0	0	0
CP520	Leistungs- sollwert	Leistungssollwert je Zone	0 - 100 %	CIRCA	100	100	100	100	100	100
CP530	Drehz. HK PWM-Pum- pe	Drehzahl der PWM-Pum- pe des Heizkreises	20 - 100 %	CIRCA	100	100	100	100	100	100
CP680	Bus-Kanal RG zu HK	Auswahl des Bus-Kanals des Raumgeräts für den Heizkreis	0 - 255	CIRCA	0	0	0	0	0	0
DP003	Abs. max. Gebl. TWW	Maximale Gebläsedreh- zahl bei Trinkwarmwasser- bereitung	1000 - 7000 Rpm	Gas- Heizge- rät	5200	5500	3500	3800	4300	4100
DP010	Hysterese TWW	Temperaturhysterese zum Starten des Wärmeerzeu- gers für die Trinkwarm- wasserproduktion	1 - 10 °C	Gas- Heizge- rät	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
DP011	Max. Temp. Stopp TWW	Max. Temperatur zum Ab- schalten des Wärmeer- zeugers für TWW-Produk- tion	0 - 100 °C	Gas- Heizge- rät	5	5	5	5	5	5
DP020	TWwPum- pennachlauf	Pumpennachlaufzeit der Trinkwasserladepumpe nach Ende der Trinkwarm- wasserladung.	0 - 99 Sek	Gas- Heizge- rät	10	10	10	10	10	10

 Tab.48
 Werkseinstellungen auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Unter- menü	570	710	860	1000	1150	1300
DP140	Trinkwas- serladeart	Trinkwasser Ladeart (0: Kombi, 1: Solo)	0 = Kombi 1 = Alleine	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
GP010	GDW-Prü- fung	Prüfung des Gasdruck- wächters ein/aus	0 = Nein 1 = Ja	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1	1	1
GP017	Max. Leis- tung	Maximale Leistung in kW	0 - 1000 kW	Gas- Heizge- rät	294. 2	352. 9	414. 5	495. 8	565. 6	642
GP021	Temp.diff. Modul.	Rückmodulation bei einer Deltatemperatur über die- sem Schwellwert	5 - 40 °C	Gas- Heizge- rät	25	25	25	25	25	25
GP022	Zeitvar. Zeit- faktor	Zeitvariable zur Berech- nung der durchschn. Vor- lauftemperatur	0 - 255	Gas- Heizge- rät	10	10	10	10	10	10
GP042	Max. Gebl.drehz.	Maximale Gebläsedreh- zahl	0 - 65535 Rpm	GVR pneuma- tisch	5700	5800	3700	4000	4500	4300
GP050	Leistung Min.	Mindestleistung in Kilowatt für die RT2012-Berech- nung	0 - 300 kW	Gas- Heizge- rät	80	91	128	127	153	170
PP007	Min. Sperr- zeit	Min. Sperrzeit des Wärme- erzeugers nach Abschal- tung	1 - 20 Min	Gas- Heizge- rät	3	3	3	3	3	3
PP012	Stabilisie- rungszeit	Stabilisierungszeit nach Start des Wärmeerzeu- gers für Heizung	0 - 180 Sek	Gas- Heizge- rät	30	30	30	30	30	30

6.3.3 SCB-01 Parameter Erweiterungsleiterplatte

Alle Tabellen zeigen die Werkseinstellung für die Parameter.

i Wichtig:

Die Tabellen enthalten auch Einstellungen, die nur anwendbar sind, wenn der Kessel mit anderen Geräten kombiniert wird.

Tab.49 Navigation auf Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad			
Fachhandwerker	INTERPORT STATE STATE STATE AND A STAT			
 Siehe die Spalte "Untermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter- teilt. 				

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
EP018	Funkt. Stat. Re- lais	Funktion Statusrelais	0 = Keine 1 = Alarm 2 = Alarm invertiert 3 = Erzeuger ein 4 = Erzeuger aus 5 = Reserviert 6 = Reserviert 7 = Wartungsanforderung 8 = Erzeuger ein HZG 9 = Erzeuger ein TWW 10 = Heizkreispumpe Ein 11 = VerriegeInd/Sperrend 12 = Kühlbetrieb	Akt.Stat.Ge- rät	Keine
EP019	Funkt. Stat. Re- lais	Funktion Statusrelais	0 = Keine 1 = Alarm 2 = Alarm invertiert 3 = Erzeuger ein 4 = Erzeuger aus 5 = Reserviert 6 = Reserviert 7 = Wartungsanforderung 8 = Erzeuger ein HZG 9 = Erzeuger ein TWW 10 = Heizkreispumpe Ein 11 = VerriegeInd/Sperrend 12 = Kühlbetrieb	Akt.Stat.Ge- rät	Keine
EP028	Funktion 10V- PWM	Auswahl der Funktion des 0-10-Volt- Ausgangs	0 = 0-10 Volt 1 (Wilo) 1 = 0-10 V 2 (Gr. GENI) 2 = PWM Signal (Solar) 3 = 0-10 Volt 1 begrenzt 4 = 0-10 Volt 2 begrenzt 5 = PWM Signal begrenzt 6 = PWM-Signal (UPMXL)	0-10V/PWM Ausgang	0-10 Volt 1 (Wilo)
EP029	Quelle 10V-PWM	Auswahl der Signalquelle für den 0-10-Volt-Ausgang	0 = Kesselpumpe PWM 1 = Kesselleistung Soll 2 = Ist-Leistung	0-10V/PWM Ausgang	Kessel- pumpe PWM

Tab.50 Werkseinstellung auf Fachhandwerkerebene

6.3.4 SCB-02 Parameter Erweiterungsleiterplatte

Alle Tabellen zeigen die Werkseinstellung für die Parameter.



Wichtig:

Die Tabellen enthalten auch Einstellungen, die nur anwendbar sind, wenn der Kessel mit anderen Geräten kombiniert wird.

Tab.51 Navigation für Basis-Fachhandwerker-Ebene

Ebene	Menüpfad			
Basis-Fachhandwer- kerebene	≔ > Anlage einrichten > SCB-02 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines			
(1) Siehe die Spalte "Untermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter- teilt.				

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
AP074	ErzwSommerbe- trieb	Die Heizung wird abgeschaltet. Warmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener Sommerbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	Außen- temp.fühler	Aus
CP010 CP011	HK,TVorlauf Soll	Fester Vorlaufsollwert für den Heiz- kreis (ohne Außenfühler)	7 - 90 °C	DHW 1 CIRCB 1	90 °C 50 °C
CP080 CP081 CP082 CP083 CP084 CP085	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heiz- kreises	5 - 30 °C	DHW 1	16 °C 16 °C 16 °C 16 °C 16 °C 16 °C
CP086 CP087 CP088 CP089 CP090 CP091	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heiz- kreises	5 - 30 °C	CIRCB 1	16 °C 16 °C 16 °C 16 °C 16 °C 16 °C
CP200 CP201	HKRaumTemp- SollwMan	Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises	5 - 30 °C	DHW 1 CIRCB 1	20 °C 20 °C
CP320 CP321	HK, Betriebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebsart	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Aus 3 = Temporär	DHW 1 CIRCB 1	Manuell Manuell
CP350 CP351	Komfort TWWSollw.	Komfort Trinkwassersollwert	40 - 80 °C	DHW 1 CIRCB 1	65 °C 40 °C
CP360 CP361	Reduziert TWWSollw.	Reduziert Trinkwassersollwert	10 - 60 °C	DHW 1 CIRCB 1	10 °C 10 °C
CP510 CP511	Kurze T-Änd. Raum-SW	Kurze Temperaturänderung des Raumsollwerts je Heizkreis	5 - 30 °C	DHW 1 CIRCB 1	20 °C 20 °C
CP550 CP551	HK, Kamin aktiv	Kaminfunktion ist aktiv	0 = Aus 1 = Ein	DHW 1 CIRCB 1	Aus Aus
CP570 CP571	HK, ausg. Zeit- prog	Durch den Benutzer ausgewähltes Zeitprogramm	0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3 3 = Kühlen	DHW 1 CIRCB 1	Zeitpro- gramm 1 Zeitpro- gramm 1
CP660 CP661	Ikon-Anzeige HK	Wähle das Ikon, das für den Heiz- kreis angezeigt werden soll	0 = Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5 = Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss 8 = Schwimmbad 9 = TWW-Speicher 10 = Elektr. TWW-Speicher 11 = TWWSchichtenspei- cher 12 = Internal Boiler Tank 13 = Zeitprogramm	DHW 1 CIRCB 1	TWW- Spei- cher Wohn- zimmer
CP750 CP751	Max HK-Vorheiz- zeit	Maximale Vorheizzeit Heizkreis	0 - 240 Min	DHW 1 CIRCB 1	0 Min 60 Min

Tab.52 Werkseinstellung auf Basis-Fachhandwerker-Ebene

Tab.53 Navigation auf Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad		
Fachhandwerker	≔ > Anlage einrichten > SCB-02 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Allgemeines		
(1) Siehe die Spalte "Untermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter teilt.			

Tab.54 Werkseinstellung auf Fachhandwerkerebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
AP056	Außentempf. Präs.	De-/Aktivieren Aussentemperaturfüh- ler Präsenz	0 = Kein Außenfühler 1 = AF60 2 = QAC34	Außen- temp.fühler	Kein Außen- fühler
AP073	SommerWinter	Außentemperatur: Obergrenze für Heizung	15 - 30,5 °C	Außen- temp.fühler	22 °C
AP075	Übergangssaison	Temperaturabweichung von der obe- ren Außentemperaturgrenze, bei der weder geheizt noch gekühlt wird	0 - 10 °C	Außen- temp.fühler	4 °C
AP079	Gebäudezeitkon- stante	Gebäudezeitkonstante für den Auf- heizgradient	0 - 10	Außen- temp.fühler	3
AP080	Frost min Auß.Temp	Außentemp. Unter der die Frost- schutzfunktion aktiviert wird	-30 - 30,5 °C	Außen- temp.fühler	-10 °C
AP091	Verbind. Außen- fühler	Art der für den Außenfühler zu ver- wendenden Verbindung	0 = Automatisch 1 = Verkabelter Sensor 2 = Funksensor 3 = Internet gemessen 4 = Keine	Außen- temp.fühler	Auto- matisch
CP000 CP001	BereichTVorl- SollwMax	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	7 - 90 °C	DHW 1 CIRCB 1	90 °C 55 °C
CP020 CP021	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Ver- brauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schichten 11 = Interner TWWSpei- cher 12 = Gewerbl.TWW-Spei- cher 13 = TWW-FWS 31 = EXT TWW-FWS 200 = BSB 254 = Belegt	DHW 1 CIRCB 1	TWW- Spei- cher Misch- erheiz- kreis
CP030 CP031	HK, Bandbr Mischven.	Bandbreite des Mischventils des Heizkreises, in der die Modulation er- folgt.	4 - 16 °C	DHW 1 CIRCB 1	12 °C 12 °C
CP040 CP041	HK, Pumpen- nachlauf	Pumpennachlauf des Heizkreises	0 - 99 Min	DHW 1 CIRCB 1	2 Min 4 Min
CP050 CP051	HK Mischerüber- höhung	Mischerüberhöhung zur Ausregelung der berechneten Heizkreisvorlauftem- peratur	0 - 16 °C	DHW 1 CIRCB 1	0 °C 4 °C
CP060 CP061	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtemperatur in der Ferieneinstellung des Heizkreises	5 - 20 °C	DHW 1 CIRCB 1	6 °C 6 °C

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
CP070 CP071	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heiz- kreis	5 - 30 °C	DHW 1 CIRCB 1	16 °C 16 °C
CP210 CP211	HK, Startp.Heizk.	Tages-Komfort-Startwert der Tempe- ratur in der Heizkennlinie des Heiz- kreises	15 - 90 °C	DHW 1 CIRCB 1	15 °C 15 °C
CP220 CP221	HK, Nachtw.Heizk.	Nacht-Komfort-Startwert der Tempe- ratur in der Heizkkennlinie des Heiz- kreises	15 - 90 °C	DHW 1 CIRCB 1	15 °C 15 °C
CP230 CP231	HK, Steigung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heiz- kreises	0 - 4	DHW 1 CIRCB 1	0,7 0,7
CP240 CP241	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis	0 - 10	DHW 1 CIRCB 1	3 3
CP250 CP251	HK, Raumgerät- kal.	Kalibrierung des Heizkreis-Raumge- räts	-5 - 5 °C	DHW 1 CIRCB 1	0°C 0°0
CP340 CP341	HK, Nachtbetrieb	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz	0 = Kein Heizbetrieb 1 = Nachtabsenkung	DHW 1 CIRCB 1	Nacht- absen- kung Nacht- absen- kung
CP370 CP371	TWW Sollw. Ur- laub	Trinkwassersollwert im Urlaubsmo- dus	10 - 80 °C	DHW 1 CIRCB 1	65 °C 10 °C
CP380 CP381	HKWwAnti- leg.Sollw.	Antilegionellen-Sollwert für Trinkwas- serspeicher	40 - 80 °C	DHW 1 CIRCB 1	70 °C 70 °C
CP390 CP391	HK, Antileg-Start.	Startzeit der Antilegionellen-Funktion	0 - 143 Stunden-Minuten	DHW 1 CIRCB 1	18 Stun- den-Mi- nuten 18 Stun- den-Mi- nuten
CP400 CP401	TWW Antileg.	Dauer der Antilegionellen-Funktion	1 - 600 Min	DHW 1 CIRCB 1	60 Min 60 Min
CP420 CP421	TWW Speicher Hyst.	Hysterese für die Ladung des Trink- wasserspeichers	1 - 60 °C	DHW 1 CIRCB 1	6 °C 1 °C
CP430 CP431	TWW Sp.lad. Opt.	Dient zum Erzwingen einer Befüllung des Trinkwasserspeicher gemäß der Primärtemperatur	0 - 1	DHW 1 CIRCB 1	0 0
CP440 CP441	TWWFreigabe Sp.	Die Freigabe der Trinkwasserberei- tung verhindert beim Start die Küh- lung des Speichers	0 - 1	DHW 1 CIRCB 1	0 0
CP460 CP461	TWWPriorität	Wahl der TWW-Priorität	0 = Absolut 1 = Gleitend 2 = Keine	DHW 1 CIRCB 1	Absolut Absolut
CP470 CP471	HK, Estrich, Dau- er	Einstellung des Estrichtrocknungs- programms	0 - 30 Tage	DHW 1 CIRCB 1	0 Tage 0 Tage
CP480 CP481	EstrichStartTemp	Einstellung der Starttemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20 - 50 °C	DHW 1 CIRCB 1	20 °C 20 °C
CP490 CP491	EstrichStopp- Temp	Einstellung der Stopptemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20 - 50 °C	DHW 1 CIRCB 1	20 °C 20 °C
CP500 CP501	Vorlauf- temp.fühl.akt	Aktivieren/Deaktivieren des Vorlauf- temperaturfühlers	0 = Aus 1 = Ein	DHW 1 CIRCB 1	Aus Aus
CP560 CP561	Konf. TWW Anti- leg.	Konfiguration des Trinkwasser Antile- gionellen Schutzes	0 = deaktiviert 1 = Wöchentlich 2 = Täglich 3 = Extern	DHW 1 CIRCB 1	Wö- chent- lich deakti- viert

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan-
					dardein- stellung
CP600 CP601	WA-Sollw. PW	"Sollwert während der Wärmeanfor- derung """"Prozesswärme""""""	20 - 100 °C	DHW 1 CIRCB 1	60 °С 60 °С
CP610 CP611	Hys PW pro HK ein	Hysterese für Prozesswärme pro Heizkreis eingeschaltet	1 - 15 °C	DHW 1 CIRCB 1	0 °C 6 °C
CP620 CP621	Hys PW pro HK aus	Hysterese für Prozesswärme pro Heizkreis ausgeschaltet	1 - 15 °C	DHW 1 CIRCB 1	0°C 6°C
CP630 CP631	Start Antilegion.	Start der Antilegionellen-Funktion	1 = Montag 2 = Dienstag 3 = Mittwoch 4 = Donnerstag 5 = Freitag 6 = Samstag 7 = Sonntag	DHW 1 CIRCB 1	Sams- tag Sams- tag
CP640 CP641	Logikpegel-Kon- takt	Logikpegel-Kontakt	0 = Offen 1 = Geschlossen 2 = Aus	DHW 1 CIRCB 1	Ge- schlos- sen Ge- schlos- sen
CP690 CP691	Invert. OT-Kon- takt	Invertierter OpenTherm-Kontakt im Kühlbetrieb für Wärmeanforderung des Heizkreises	0 = Nein 1 = Ja	DHW 1 CIRCB 1	Nein Nein
CP700 CP701	Offset TWW-Füh- ler	Offset des Trinkwasser-Temperatur- fühlers	0 - 30 °C	DHW 1 CIRCB 1	0°C 0°0
CP710 CP711	Überh. Vorl.TWW Zone	Vorlaufsollwertüberhöhung Trink- warmwasser für die Zone	0 - 40 °C	DHW 1 CIRCB 1	15 °C 0 °C
CP720 CP721	Überh. Vorl. PW Zone	Vorlaufsollwertüberhöhung Prozess- wärme für die Zone	0 - 40 °C	DHW 1 CIRCB 1	0°C 0°C
CP780 CP781	HK-Regelstrate- gie	Auswahl der Regelungsstrategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder witterungsgeführt	0 = Automatisch 1 = Nach Raumtemperatur 2 = Nach Außentemperatur 3 = Nach Außen-&Raum- temp	DHW 1 CIRCB 1	Auto- matisch Auto- matisch
EP018	Funkt. Stat. Re- lais	Funktion Statusrelais	0 = Keine 1 = Alarm 2 = Alarm invertiert 3 = Erzeuger ein 4 = Erzeuger aus 5 = Reserviert 6 = Reserviert 7 = Wartungsanforderung 8 = Erzeuger ein HZG 9 = Erzeuger ein TWW 10 = Heizkreispumpe Ein 11 = VerriegeInd/Sperrend 12 = Kühlbetrieb	Akt.Stat.Ge- rät	Keine
EP019	Funkt. Stat. Re- lais	Funktion Statusrelais	0 = Keine 1 = Alarm 2 = Alarm invertiert 3 = Erzeuger ein 4 = Erzeuger aus 5 = Reserviert 6 = Reserviert 7 = Wartungsanforderung 8 = Erzeuger ein HZG 9 = Erzeuger ein TWW 10 = Heizkreispumpe Ein 11 = VerriegeInd/Sperrend 12 = Kühlbetrieb	Akt.Stat.Ge- rät	Keine

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
EP028	Funktion 10V- PWM	Auswahl der Funktion des 0-10-Volt- Ausgangs	0 = 0-10 Volt 1 (Wilo) 1 = 0-10 V 2 (Gr. GENI) 2 = PWM Signal (Solar) 3 = 0-10 Volt 1 begrenzt 4 = 0-10 Volt 2 begrenzt 5 = PWM Signal begrenzt 6 = PWM-Signal (UPMXL)	0-10V/PWM Ausgang	0-10 Volt 1 (Wilo)
EP029	Quelle 10V-PWM	Auswahl der Signalquelle für den 0-10-Volt-Ausgang	0 = Kesselpumpe PWM 1 = Kesselleistung Soll 2 = Ist-Leistung	0-10V/PWM Ausgang	Kessel- pumpe PWM

Tab.55 Navigation auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad
Erweiterte Fachhand- werkerebene	= > Anlage einrichten > SCB-02 > Untermenü (1) > Parameter, Zähler, Signale > Parameter > Erweitert
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.56 Werkseinstellungen auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Untermenü	Stan- dardein- stellung
CP290 CP291	HK, Pumpenaus- gang	Pumpenausgangskonfguration	0 = Zonenpumpe 1 = Heizbetrieb 2 = TWW Betriebsart 3 = Kühlbetrieb 4 = Fehlerbericht 5 = Brenner An 6 = Wartung 7 = Systemfehler 8 = TWW Zirkulation 9 = Zubringerpumpe 10 = Pufferspeicher	DHW 1 CIRCB 1	Zonen- pumpe Zonen- pumpe
CP330 CP331	Laufzeit Mischer	Antriebslaufzeit des Mischerventils zur vollen Öffnung.	0 - 240 Sek	DHW 1 CIRCB 1	60 Sek 60 Sek
CP520 CP521	Leistungssollwert	Leistungssollwert je Zone	0 - 100 %	DHW 1 CIRCB 1	100 % 100 %
CP680 CP681	Bus-Kanal RG zu HK	Auswahl des Bus-Kanals des Raum- geräts für den Heizkreis	0 - 255	DHW 1 CIRCB 1	0 0
CP730 CP731	HK Aufheizgrad.	Auswahl der Aufheizgeschwindigkeit des Heizkreises	0 = Extra langsam 1 = Langsamer 2 = Langsam 3 = Normaler Modus 4 = Schneller 5 = Schnellste	DHW 1 CIRCB 1	Norma- ler Mo- dus Norma- ler Mo- dus
CP740 CP741	HK Abkühlgrad.	Auswahl der Abkühlgeschwindigkeit des Heizkreises	0 = Langsamer 1 = Langsam 2 = Normaler Modus 3 = Schneller 4 = Schnellste	DHW 1 CIRCB 1	Norma- ler Mo- dus Norma- ler Mo- dus
CP770 CP771	HK mit Puffersp.	HK mit Pufferspeicher	0 = Nein 1 = Ja	DHW 1 CIRCB 1	Ja Ja

6.4 Liste der Messwerte

6.4.1 CU-GH13 Zähler der Bedieneinheit

Tab.57 Navigation für Basis-Fachhandwerker-Ebene

Ebene	Menüpfad
Basis-Fachhandwer- kerebene	INTERPORT STATE STAT
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Zähler sind in spezifische Funktionen unter-

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
AC001	Stunden am Netz	Anzahl der Stunden, die das Gerät am Netz betrieben wurde	0 - 4294967295Stunden	System Func- tionality
AC002	Betriebsstunden	Betriebsstunden, die das Gerät seit der letzten Wartung Wärme erzeugt hat	0 - 131070Stunden	Gas-Heizge- rät
AC003	Stunden seit War- tung	Anzahl der Stunden seit der letzten War- tung des Gerätes	0 - 131070Stunden	Gas-Heizge- rät
AC004	Starts seit Wartung	Anzahl der Erzeugerstarts seit der letz- ten Wartung	0 - 4294967295	Gas-Heizge- rät
AC005	Energieverbrauch HZG	Energieverbrauch für Heizbetrieb	0 - 4294967295kWh	Wärmeerzeu- ger Mana. Gas-Heizge- rät
AC006	Energieverbrauch TWW	Energieverbrauch Trinkwasserbereitung	0 - 4294967295kWh	Wärmeerzeu- ger Mana. Gas-Heizge- rät
AC007	Energieverbr. Küh- len	Energieverbrauch Kühlung	0 - 4294967295kWh	Wärmeerzeu- ger Mana.
AC026	Pumpenbetr.stun- den	Zähler für die Anzahl der Pumpenbet- riebsstunden	0 - 4294967295Stunden	Gas-Heizge- rät
AC027	Pumpenstarts	Zähler für die Anzahl der Pumpenstarts	0 - 4294967295	Gas-Heizge- rät
DC004	Starts TWW	Anzahl an Starts für Trinkwarmwasser	0 - 4294967295	Gas-Heizge- rät
DC005	Betriebsstunden TWW	Betriebsstunden gesamt, die das Gerät seit der letzten Wartung Wärme für Trinkwarmwasser erzeugt hat	0 - 4294967295Stunden	Gas-Heizge- rät
PC003	Betriebsstunden Erz.	Betriebsstunden gesamt, die das Gerät seit der letzten Wartung Wärme für Hei- zung und TWW erzeugt hat	0 - 65534Stunden	Gas-Heizge- rät

Tab.58 Zähler auf Basis-Fachhandwerker-Ebene

Tab.59Navigation auf Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad
Fachhandwerker	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Zähler > Allgemeines
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Zähler sind in spezifische Funktionen unter-

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
DC001	WwGes.Energie- verbr.	Gesamtenergieverbrauch der Warmwas- serbereitung	0 - 4294967295kW	Gas-Heizge- rät
GC007	Fehlstarts	Anzahl der fehlgeschlagenen Starts	0 - 65534	Gas-Heizge- rät
PC002	Ges. Startvorgänge	Gesamtzahl der Erzeugerstarts für Hei- zung und Trinkwarmwasser	0 - 65534	Gas-Heizge- rät
PC004	Flammenfehler	Flammenfehler	0 - 65534	Gas-Heizge- rät

Tab.60 Zähler auf Fachhandwerkerebene

Tab.61 Navigation auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad
Erweiterte Fachhand- werkerebene	= > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Zähler > Erweitert
(1) Siehe die Spalte "U teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Zähler sind in spezifische Funktionen unter-

Tab.62 Zähler auf erweiterter Fachhandwerkerebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
PC001	HK Energieverb. Ges.	Gesamtenergieverbrauch für Heizbetrieb	0 - 4294967295kW	Gas-Heizge- rät

6.4.2 Zähler Erweiterungsleiterplatte SCB-01

Tab.63Navigation f ür Basis-Fachhandwerker-Ebene

Ebene	Menüpfad
Basis-Fachhandwer-	≔ > Anlage einrichten > SCB-01 > Untermenü (1) > Parameter, Zähler, Signale > Zähler > Allgemeines
Kerebene	
(1) Siehe die Spalte "L	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Zähler sind in spezifische Funktionen unter-
teilt.	

Tab.64 Zähler auf Basis-Fachhandwerker-Ebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
AC001	Stunden am Netz	Anzahl der Stunden, die das Gerät am Netz betrieben wurde	0 - 4294967295Stunden	System Func- tionality

6.4.3 CU-GH13 Signale der Bedieneinheit

Tab.65 Navigation für Basis-Fachhandwerker-Ebene

Ebene	Menüpfad
Basis-Fachhandwer- kerebene	≔ > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Signale > Allgemeines
(1) Siehe die Spalte "L sortiert.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Meldungen sind nach einzelnen Funktionen

Tab.66 Signale auf Basis-Fachmann-Ebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
AM010	Pumpendrehzahl	Die aktuelle Drehzahl der Pumpe	0 - 100%	Gas-Heizge- rät
AM012	Gerätstatus	Aktueller Zustand des Gerätes	Verweis: Status und Substatus, Seite 56	Akt.Stat.Gerät System Func- tionality
AM014	Substatus	Aktueller Substatus des Gerätes	Verweis: Status und Substatus, Seite 56	Akt.Stat.Gerät System Func- tionality
AM015	Läuft die Pumpe?	Läuft die Pumpe?	0 = Inaktiv 1 = Aktiv	Gas-Heizge- rät
AM016	TVorlauf	Vorlauftemperatur des Gerätes. Die aus- gehende Kesselwassertemperatur.	-327,68 - 327,67°C	Verbraucher- manager Wärmeerzeu- ger Mana. Gas-Heizge- rät Erz. Manager Brücke
AM017	TWärmetauscher	Die Temperatur des Wärmetauschers	-25 - 150°C	Gas-Heizge- rät
AM018	TRücklauf	Rücklauftemperatur des Gerätes. Die Temperatur des in das Gerät eintreten- den Wassers.	-327,68 - 327,67°C	Verbraucher- manager Gas-Heizge- rät
AM019	Wasserdruck	Wasserdruck des Primärkreislaufs	0 - 10bar	Gas-Heizge- rät
AM027	Außentemperatur	Außentemperatur gemessen ohne Kor- rektur	-70 - 70°C	Außen- temp.fühler Gas-Heizge- rät
AM028	0- bis 10-V-Ein- gang	Wert des 0- bis 10-V-Eingangs. Die Be- deutung ist abhängig von der akt. Ein- gangsfunktionseinstellung.	0 - 25V	Eingangssig- nal 0-10V
AM040	Regeltemperatur	Temperatur für Trinkwasser-Regelalgo- rithmen	-327,68 - 327,67°C	Gas-Heizge- rät
AM046	Außentemp., Inter- net	Von einer Internetquelle empfangene Außentemperatur	-70 - 70°C	Außen- temp.fühler
AM091	Jahreszeitenbetrieb	Jahreszeitenbetrieb aktiv (So/Wi)	0 = Winter 1 = Frostschutz 2 = Übergangszeit 3 = Sommer	Außen- temp.fühler
AM101	Interner Sollwert	Interner Sollwert	0 - 120°C	Gas-Heizge- rät
CM030	HKTRaum	Raumtemperatur des Heizkreises	0 - 50°C	CIRCA
CM120	Betriebsart HK	Aktuelle Betriebsart des Heizkreises	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Aus 3 = Temporär	CIRCA
CM130	Akt. Funkt. HK	Aktuelle Einstellung des Heizkreises	0 = Aus 1 = Reduziert 2 = Komfort 3 = Anti-Legionellen	CIRCA
CM190	HK Sollwert TRaum	Raumtemperatursollwert des Heizkreises	5 - 30°C	CIRCA
CM210	HK, Außentemp	Aktuelle Außentemperatur des Heizkreises	-70 - 70°C	CIRCA

Tab.67 Navigation auf Fachhandwerkerebene

Ebene	Menüpfad
Fachhandwerker	INTERPORT STATE STAT
(1) Siehe die Spalte "Untermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Meldungen sind nach einzelnen sortiert.	

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
AM006	Freigabeeingang	Aktueller Zustand des Freigabeeingangs	0 = Offen 1 = Geschlossen 2 = Aus	Gas-Heizge- rät
AM036	Abgastemperatur	Temperatur der aus dem Gerät austre- tenden Abgase	0 - 250°C	Gas-Heizge- rät
AM044	Anz.unterst.Fühler	Anzahl der vom Gerät unterstützten Füh- ler	0 - 255	Gas-Heizge- rät
AM045	WasserD verfügbar	Wasserdruckfühler vorhanden?	0 = Nein 1 = Ja	Gas-Heizge- rät
CM070	Temperatursollw. HK	Temperatursollwert des Heizkreises	0 - 150°C	CIRCA
CM140	HK, OT vorhanden	Vorhandensein von OpenTherm	0 = Nein 1 = Ja	CIRCA
CM150	HK, WA Ein/Aus	Vorhandensein Wärmeanforderung Ein/Aus	0 = Nein 1 = Ja	CIRCA
CM160	HK Mod WA vorh.	Eine modulierenden Wärmeanforderung vorhanden	0 = Nein 1 = Ja	CIRCA
CM200	Akt. HeizBetrArt HK	Heizkreis, aktuelle Heizbetriebsart	0 = Standby 1 = Heizen 2 = Kühlen	CIRCA
GM001	Gebläsedrehzahl	Aktuelle Gebläsedrehzahl	0 - 8500Rpm	Gas-Heizge- rät
GM002	Gebläse soll	Sollwert tatsächliche Gebläsedrehzahl	0 - 8500Rpm	Gas-Heizge- rät
GM008	Ionisationsstrom FI.	Tatsächlich gemessener Flammenstrom	0 - 25µA	Gas-Heizge- rät
NM001	Kask Sys Vorl.temp.	Kaskaden System Vorlauftemperatur	-10 - 120°C	Wärmeerzeu- ger Mana. Heiz- ger.<>Ver- brauch.
PM002	Sollwert Hzg	Heizungssollwert der Anlage	0 - 125°C	Gas-Heizge- rät

Tab.68 Signale auf Fachmannebene

	Tab.69	Navigation	auf erweiterter	Fachhandwerkerebene
--	--------	------------	-----------------	---------------------

Ebene	Menüpfad
Erweiterte Fachhand- werkerebene	= > Anlage einrichten > CU-GH13 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Signale > Erweitert
(1) Siehe die Spalte "L sortiert.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Meldungen sind nach einzelnen Funktionen

Tab.70 Signale auf erweiterter Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
AM001	TWW aktiv	Befindet sich das Gerät derzeit im Trink- wasserbetrieb?	0 = Aus 1 = Ein	Gas-Heizge- rät
AM011	Wartung erforder- lich	Ist aktuell eine Wartung erforderlich?	0 = Nein 1 = Ja	Gas-Heizge- rät
AM022	Ext WANF Ein /- Aus	Externe Wärmeanforderung Ein /-Aus	0 = Aus 1 = Ein	Gas-Heizge- rät
AM024	Tats. rel. Leistung	Tatsächliche relative Leistung des Gerä- tes	0 - 100%	Gas-Heizge- rät
AM033	Nächster Service	Nächste Serviceindikation	0 = Keine 1 = A 2 = B 3 = C 4 = Benutzerdefiniert	Gas-Heizge- rät
AM043	Pwr-Dwn-Reset erf.	Ein Reset ist erforderlich	0 = Nein 1 = Ja	Gas-Heizge- rät
AP078	Außenfühler aktiv.	Außentemperaturfühler für die Anwen- dung aktiviert	0 = Nein 1 = Ja	Außen- temp.fühler
CM240	HK, Außt. verbun- den	Außentemperatur ist verbunden mit Heizkreis	0 = Nein 1 = Ja	CIRCA
CM280	Raumsoll m. Ein- fluss	Interner Raumtemperatur-Sollwert be- rechnet durch die Raumtemperaturrege- lung des Heizkreises	0 - 100°C	CIRCA
GM006	Status Gasdr Schalt	Status des Gasdruckschalters	0 = Offen 1 = Geschlossen 2 = Aus	Gas-Heizge- rät
GM013	Sperreingang	Status Sperreingang	0 = Offen 1 = Geschlossen 2 = Aus	Gas-Heizge- rät
GM015	VPS-Schalter	Schalter Ventilprüfsystem offen/ geschlossen	0 = Offen 1 = Geschlossen 2 = Aus	Gas-Heizge- rät
PM003	ZH TVorl. Durchschn.	Durchschnittliche Vorlauftemperatur	-25 - 125°C	Gas-Heizge- rät

6.4.4 Signale Erweiterungsleiterplatte SCB-01

Tab.71 Navigation für Basis-Fachhandwerker-Ebene

Ebene	Menüpfad		
Basis-Fachhandwer- kerebene	i≡ > Anlage einrichten > SCB-01 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Signale > Allgemeines		
(1) Siehe die Spalte "Untermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Meldungen sind nach einzelnen Funktionen sortiert.			

Tab.72 Signale auf Basis-Fachmann-Ebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Untermenü
AM012	Gerätstatus	Aktueller Zustand des Gerätes	Verweis: Status und Substatus, Seite 56	System Func- tionality
AM014	Substatus	Aktueller Substatus des Gerätes	Verweis: Status und Substatus, Seite 56	System Func- tionality

6.4.5 Status und Substatus

Tab.73 AM012 - Status

Code	Anzeigetext	Erklärungen
0	Standby	Das Gerät befindet sich im Standbybetrieb.
1	Wärmeanforderung	Eine Heizanforderung ist aktiv.
2	Erzeugerstart	Das Gerät wird eingeschaltet.
3	Erzeuger HZG	Das Gerät läuft für Heizung.
4	Erzeuger TWW	Das Gerät läuft für Trinkwarmwasser.
5	Erzeugerstopp	Das Gerät hat abgeschaltet.
6	Nachlauf Pumpe	Die Pumpe ist aktiv, nachdem das Gerät abgeschaltet hat.
8	Reglerstopp	Das Gerät startet nicht, weil die Startbedingungen nicht erfüllt sind.
9	Startverhinderung	Eine Sperrung ist aktiv.
10	Verriegelungsmodus	Eine Verriegelung ist aktiv.
11	Lasttest min.	Kleinlastprüfung für Heizung ist aktiv.
12	Lasttest HZG max.	Volllastprüfung für Heizung ist aktiv.
13	Lasttest TWW max.	Volllastprüfung für TWW ist aktiv.
15	Manuelle Wärmeanf.	Manuelle Heizanforderung für Heizung ist aktiv.
16	Kesselfrostschutz	Frostschutzbetrieb ist aktiv.
19	Zurücksetzen läuft	Das Gerät wird zurückgesetzt.
21	Angehalten	Das Gerät hat abgeschaltet. Sie muss manuell zurückgesetzt werden.
23	Werkstest	Der Werkstest ist aktiv.
200	Gerätemodus	Die Servicetool-Schnittstelle steuert die Funktionen des Gerätes.
254	Unbekannt	Der aktuelle Zustand des Gerätes ist nicht bestimmt.

Tab.74 AM014 - Substatus

Code	Anzeigetext	Erklärungen
0	Standby	Das Gerät wartet auf einen Vorgang oder eine Handlung.
1	Pausenzeit	Das Gerät muss neu gestartet werden, da es zu viele aufeinander folgende Heizanforderungen gab (Kurzzyklus-Sicherung).
4	Warte auf Startfreig	Das Gerät wartet, bis die Temperatur die Startbedingungen erfüllt.
10	Ext.Gasvent.schließ	Ein externes Gasventil wird geöffnet, wenn diese Option an das Gerät an- geschlossen ist. Zur Ansteuerung des Ventils muss eine zusätzliche exter- ne Leiterplatte angeschlossen werden.
12	Schließe Abgasvent.	Die Abgasklappe wird geöffnet.
13	Vorbelüftung	Das Gebläse läuft zum Vorentlüften schneller.
14	Wartet Freigabesig.	Das Gerät wartet, dass der Freigabeeingang geschlossen wird.
15	BrennerEinBefehlAnSE	Ein Brennerstartbefehl wird an den Sicherheitskern gesendet.
17	Vorzündung	Zündung startet, bevor das Gasventil geöffnet wird.
18	Zündung	Zündung ist aktiv.
19	Sicherheitszeit	Die Flammenerkennung ist nach der Zündung aktiv.
20	Zwischenbelüftung	Das Gebläse läuft, um den Wärmetauscher nach einer fehlgeschlagenen Zündung zu entlüften.
30	Interner Sollwert	Das Gerät arbeitet, um den Sollwert zu erreichen.
31	Begr. int. Sollwert	Das Gerät arbeitet, um den reduzierten internen Sollwert zu erreichen.
32	Leistungsgeregelt	Das Gerät arbeitet mit der gewünschten Leistungsstufe.
33	GradStufe1LeistReg	Die Modulation wird aufgrund einer schnelleren Temperaturänderung des Wärmetauschers als Gradient Stufe 1 gestoppt.
34	GradStufe2LeistReg	Die Modulation wird aufgrund einer schnelleren Temperaturänderung des Wärmetauschers als Gradient Stufe 2 auf Kleinlast gestellt.
35	GradStufe3LeistReg	Das Gerät ist aufgrund einer schnelleren Temperaturänderung des Wär- metauschers als Gradient Stufe 3 im Sperrbetrieb.
36	Flammsch.LeistReg	Die Brennerleistung wird aufgrund eines niedrigen Zündsignals erhöht.

Code	Anzeigetext	Erklärungen
37	Stabilisierungszeit	Das Gerät befindet sich in Stabilisierungszeit. Die Temperaturen sollten sich stabilisieren und die Temperaturschutzmaßnahmen abgeschaltet werden.
38	Kaltstart	Das Gerät läuft unter Startlast, um Kaltstartgeräusche zu vermeiden.
39	Heizung fortsetzen	Nach einer TWW-Unterbrechung nimmt das Gerät das Heizen wieder auf.
40	Stop Brenner	Brenneranforderung wird aus dem Sicherheitskern gelöscht.
41	Gebläsenachlauf	Das Gebläse läuft, um den Wärmetauscher nach dem Abschalten des Ge- rätes zu entlüften.
44	Stop Gebläse	Das Gebläse hat abgeschaltet.
45	Leist.begr.Abgastemp	Die Leistung des Gerätes wird reduziert, um die Abgastemperatur zu sen- ken.
48	Reduzierter Sollwert	Zum Schutz des Wärmetauschers wird die gewünschte Vorlauftemperatur reduziert.
60	Pumpennachlauf	Die Pumpe ist aktiv, nachdem das Gerät abgeschaltet hat, um die verblei- bende Wärme in das System zu transportieren.
61	Start Pumpe	Die Pumpe hat abgeschaltet.
63	Einsch.Verz. einst.	
105	Kalibrierung	Der elektronische Verbrennungsprozess kalibriert die Verbrennung.
200	Initialisierung erl.	Die Initialisierung ist abgeschlossen.
201	Initialisierung CSU	Die CSU initialisiert.
202	Init. Identifikat.	Die Identifikatoren werden initialisiert.
203	Init.Sperr-Parameter	Die Sperrparameter werden initialisiert.
204	Init. Sicherh.einr.	Die Sicherheitseinheit wird initialisiert.
205	Init. Sperrung	Die Blockierung wird initialisiert.
254	Status unbekannt	Der Subzustand ist nicht definiert.
255	SuAuss.Rücks.Wart1h	Die Sicherheitseinheit blockiert aufgrund zu vieler Rücksetzungen. 60 Mi- nuten warten oder das Gerät aus- und wieder einschalten.

Wartung 7

7.1 Wartungsbestimmungen



Wichtig:

Der Kessel muss von einem qualifizierten Fachmann entsprechend den vor Ort geltenden Vorschriften gewartet werden.



Eine jährliche Inspektion ist vorgeschrieben.

- Die Standard Kontroll- und Wartungsarbeiten einmal jährlich durchführen.
- Die besonderen Wartungsarbeiten bei Bedarf durchführen.

Wichtig: i

Die Prüf- und Wartungsintervalle sind den Betriebsbedingungen anzupassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Kessel:

- Im Dauereinsatz ist (für bestimmte Prozesse).
- Mit niedriger Vorlauftemperatur eingesetzt wird.
- Mit einem hohen ΔT eingesetzt wird.

 Vorsicht! Defekte oder verschlissene Teile nur durch Originalersatzteile ersetzen. Wird dies nicht beachtet, erlischt die Garantie. Bei Kontroll- und Wartungsarbeiten immer alle Dichtungen der ausgebauten Teile wechseln. Prüfen, ob alle Dichtungen ordnungsgemäß angebracht wurden (absolut flach in der entsprechenden Vertiefung liegend edeutet, dass sie gas-, luft- und wasserdicht sind). Bei Kontroll- und Wartungsarbeiten darf kein Wasser (Tropfen, Spritzer) mit den elektrischen Teilen in Berührung kommen.
Warnung! Bei Reinigungsarbeiten (mit Druckluft) immer eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske tragen.
Stromschlaggefahr! Sicherstellen, dass der Kessel spannungslos ist.

7.2 Öffnen des Kessels



1. Die Verkleidungen in der angegebenen Reihenfolge entfernen.

AD-3001407-02

7.3 Standardmäßige Inspektions- und -Wartungsarbeiten

Bei der Wartung immer die folgenden Standard-Kontroll- und Wartungsarbeiten ausführen.

7.3.1 Vorbereitung

Die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie mit Inspektions- und Wartungsarbeiten beginnen:

- 1. Den Kessel auf Volllast stellen, bis die Rücklauftemperatur etwa 65°C beträgt, um den Wärmetauscher auf der Abgasseite zu trocknen.
- 2. Den Wasserdruck überprüfen. Der minimale Wasserdruck beträgt 0,8 bar. Der empfohlene Wasserdruck beträgt zwischen 1,5 und 2,0 bar.
 - 2.1. Wenn nötig, Wasser für die Heizungsanlage nachfüllen.
- 3. Den Ionisationsstrom bei Volllast und bei Kleinlast kontrollieren. Nach 1 Minute ist der Wert stabil.
 - 3.1. Liegt der Wert unter 3 µA, die Ionisierungs- und Zündelektrode reinigen oder ersetzen.
- 4. Den Zustand und die Dichtheit der Anschlüsse an Abgasstutzen und Luftzufuhrsystem prüfen.
- 5. Die Verbrennung durch Messung des prozentualen Anteils an O2 in den Abgasen prüfen.

Siehe auch

Schornsteinfegermenü, Seite 12

Durchführen der Volllastprüfung

- 1. Die Kachel [🎂] auswählen.
 - ⇒ Das Menü Lastprüfungsbetrieb ändern wird angezeigt.
- 2. Die Prüfung Mittlere Leistung auswählen.
 - A Lastprüfungsbetrieb ändern
 - B Mittlere Leistung
 - ⇒ Die Volllastprüfung beginnt. Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol im der Ecke oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
 - ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.

Soll-/Einstellwerte für O2 bei Volllast

- 1. Den Kessel auf Volllast einstellen.
- 2. Den Prozentsatz des O₂ in den Abgasen messen.
- 3. Den gemessenen Wert mit den in der Tabelle angegebenen Sollwerten vergleichen.

Tab.75	Soll-/Einstellwerte fü	O ₂ bei	Volllast für	G20 ((H-Gas))
--------	------------------------	--------------------	--------------	-------	---------	---

Werte bei Volllast für G20 (H-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Gas 320 Ace 285	4,3-4,8(1)
Gas 320 Ace 355	4,3-4,8(1)
Gas 320 Ace 430	4,3-4,8(1)
Gas 320 Ace 500	4,3-4,8(1)
Gas 320 Ace 575	4,3-4,8(1)
Gas 320 Ace 650	4,3-4,8(1)
Gas 620 Ace 570	4,3-4,8(1)
Gas 620 Ace 710	4,3-4,8(1)
Gas 620 Ace 860	4,3-4,8(1)
Gas 620 Ace 1000	4,3-4,8(1)
Gas 620 Ace 1150	4,3-4,8(1)
Gas 620 Ace 1300	4,3-4,8(1)
(1) Nennwert	3

Werte bei Volllast für G25 (L-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Gas 320 Ace 285	4,1-4,6(1)
Gas 320 Ace 355	4,1-4,6(1)
Gas 320 Ace 430	4,1-4,6(1)
Gas 320 Ace 500	4,1-4,6(1)
Gas 320 Ace 575	4,1-4,6(1)
Gas 320 Ace 650	4,1-4,6(1)
Gas 620 Ace 570	4,1-4,6(1)
Gas 620 Ace 710	4,1-4,6(1)
Gas 620 Ace 860	4,1-4,6(1)
Gas 620 Ace 1000	4,1-4,6(1)
Gas 620 Ace 1150	4,1-4,6(1)
Gas 620 Ace 1300	4,1-4,6(1)
(1) Nennwert	



Abb.53 Einstellschraube A





 Mit der Einstellschraube A den Prozentsatz an O₂ für die verwendete Gasart auf den Nennwert einstellen.

Durch Erhöhen des Gasstroms, wird O_2 sinken, zunehmen. Die Drehrichtung der Einstellschraube zum Erhöhen oder Reduzieren des Gasdurchflusses ist am Gasventil angegeben. Die Kessel mit 5 bis 9 Gliedern sind mit einem anderen Gasventil ausgestattet als die Kessel mit 10 Gliedern. Die Position der Einstellschraube **A** für Volllast ist der Zeichnung zu entnehmen.

6. Die Flamme durch das Schauglas prüfen. Die Flamme darf nicht ausgehen.





Durchführen der Kleinlastprüfung

- 1. Wenn die Volllastprüfung noch läuft, die Taste ✔ drücken, um den Lastprüfungsmodus zu ändern.
- 2. Wenn die Volllastprüfung beendet ist, die Kachel [🎍] auswählen, um wieder das Schornsteinfegermenü aufzurufen.
 - A Lastprüfungsbetrieb ändern
 - B Geringe Leistung
- 3. Die Prüfung Geringe Leistung im Menü Lastprüfungsbetrieb ändern auswählen.
 - Die Kleinlastprüfung beginnt Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol & wird in der Ecke oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
 ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.
- 5. Zum Beenden der Kleinlastprüfung die Taste ᅿ drücken.
 - ⇒ Die Meldung Laufende Lastprüfung(en) gestoppt! wird angezeigt.

Soll-/Einstellwerte f ür O₂ bei Kleinlast

- 1. Den Kessel auf Kleinlast einstellen.
- 2. Den Prozentsatz des O2 in den Abgasen messen.
- 3. Den gemessenen Wert mit den in der Tabelle angegebenen Sollwerten vergleichen.

Werte bei Kleinlast für G20 (H-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Gas 320 Ace 285	4,8 ⁽¹⁾ – 5,4
Gas 320 Ace 355	4,8 ⁽¹⁾ – 5,4

Werte bei Kleinlast für G20 (H-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Gas 320 Ace 430	4,8 ⁽¹⁾ - 5,4
Gas 320 Ace 500	4,8 ⁽¹⁾ - 5,4
Gas 320 Ace 575	4,8 ⁽¹⁾ - 5,4
Gas 320 Ace 650	4,8 ⁽¹⁾ - 5,4
Gas 620 Ace 570	4,8(1) - 5,4
Gas 620 Ace 710	4,8(1) - 5,4
Gas 620 Ace 860	4,8(1) - 5,4
Gas 620 Ace 1000	4,8 ⁽¹⁾ - 5,4
Gas 620 Ace 1150	4,8(1) - 5,4
Gas 620 Ace 1300	4,8(1) - 5,4
(1) Nennwert	•

Tab.78 Soll-/Einstellwerte für O_2 bei Kleinlast für G25 (L-Gas)

Werte bei Kleinlast für G25 (L-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Gas 320 Ace 285	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 320 Ace 355	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 320 Ace 430	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 320 Ace 500	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 320 Ace 575	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 320 Ace 650	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 620 Ace 570	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 620 Ace 710	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 620 Ace 860	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 620 Ace 1000	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 620 Ace 1150	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
Gas 620 Ace 1300	4,6 ⁽¹⁾ - 5,2
(1) Nennwert	

4. Wenn die gemessenen Werte nicht den in der Tabelle angegebenen Werten entsprechen, muss das Gas-/Luftverhältnis korrigiert werden.

Abb.55 Einstellschraube B



5. Mit der Einstellschraube **B** den Prozentsatz an O₂ für die verwendete Gasart auf den Nennwert einstellen.

Durch Erhöhen des Gasstroms, wird O_2 sinken, zunehmen. Die Drehrichtung der Einstellschraube zum Erhöhen oder Reduzieren des Gasdurchflusses ist am Gasventil angegeben. Die Kessel mit 5 bis 9 Gliedern sind mit einem anderen Gasventil ausgestattet als die Kessel mit 10 Gliedern. Die Position der Einstellschraube **B** für Kleinlast ist der Zeichnung zu entnehmen.

- 6. Die Flamme durch das Schauglas prüfen. Die Flamme darf nicht ausgehen.
- 7. Die Volllastprüfung und die Kleinlastprüfung so oft wie nötig durchführen, bis die richtigen Werte erreicht werden.
- 8. Kessel auf Normalbetrieb zurückstellen.

7.3.2 Überprüfen der Wasserqualität



Die Anforderungen an die Wasserqualität sind in unseren **Anweisungen zur Wasserqualität** zu finden.

Vorsicht!

- Nichterfüllung der Anforderungen an die Wasserqualität kann den Kessel beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- 1. Über den Befüll- und Entleerungshahn etwas Wasser aus dem Kessel in eine saubere Flasche ablassen.
- 2. Die Qualität dieser Wasserprobe prüfen oder prüfen lassen.

7.3.3 Überprüfen des Gasfilters

Das Gasventil am Kessel ist mit einem Gasfilter ausgestattet. Den Gasfilter auf Verschmutzung prüfen. Wie folgt vorgehen:

Abb.57 Prüföffnungen des Gasventils



- 1. Den Kessel auf Volllast einstellen.
- 2. Den Gasanschlussdruck über die Prüföffnung **P1** an der Gasleitung messen.
 - ⇒ Dieser Gasanschlussdruck muss mindestens 17 mbar betragen.
- 3. Den Gasanschlussdruck über die Prüföffnung 2 am Gasventil prüfen.
- 4. Die Messwerte mit den in der Tabelle angegebenen Werten vergleichen.

Tab.79Mindestwerte für den Gasanschlussdruck an der
Prüföffnung des Gasventils 2

Gas 320 Ace	Gas 620 Ace	Mindestwert (mbar)
285	570	14
355	710	13
430	860	10
500	1000	10
575	1150	10
650	1300	10

5. Wenn der Messwert niedriger als der Mindestwert ist, muss der Gasfilter gereinigt oder gewechselt werden.

7.3.4 Überprüfen und Reinigen des Luftzufuhrschlauches

Abb.58 Reinigen des Luftzufuhrschlauches



- 1. Den Schlauch an der Seite des Luftkastens entfernen. Dazu den Bajonettanschluss lösen.
- 2. Den Schlauch auf Schäden und Verschmutzung prüfen.
- 3. Mit einem Tuch oder einer weichen Bürste den Schlauch von Verschmutzungen befreien.
- 4. Defekte oder undichte Schläuche austauschen.

7.3.5 Prüfen des Schmutzfängers der Luftzufuhr

Falls erforderlich die Luftzufuhrleitung oder den Lufteinlassfilter vom Kessel trennen, um Zugang zum Schmutzfänger zu erhalten.

Abb.59 Schmutzfänger



- 1. Den Schmutzfänger an der Luftzufuhrseite auf Verschmutzungen sichtprüfen.
- 2. Grobe Verschmutzungen entfernen und den Schmutzfänger mit einem Staubsauger oder Tuch reinigen.

7.3.6 Überprüfen des Luftkastens

Abb.60 Luftkasten



7.3.7 Prüfung des Luftdruckdifferenzschalters



- 1. Den Luftkasten auf Verschmutzungen prüfen.
- 2. Den verschmutzten Luftkasten mit einem Staubsauger reinigen. Dazu die Anschlussöffnung für den Luftzufuhrschlauch nutzen.

Wichtig:

Wenn der Luftkasten verschmutzt ist, müssen auch folgende Teile abmontiert und mit Druckluft gereinigt werden:

- Rückschlagventil
- Venturi
- Gebläse
- 1. Den Kessel abschalten.
- 2. Etwaige Verschmutzungen von allen Schlauchanschlüssen und vom Luftdruckdifferenzschalter entfernen.
- 3. Zustand und Dichtheit der Schläuche des Luftdruckdifferenzschalters prüfen.
 - ⇒ Bei Bedarf die Schläuche austauschen.
- 4. Den Silikonschlauch von der +-Seite (P1) des Luftdruckdifferenzschalters trennen.
- 5. Einen Schlauch an die + Seite des Luftdruckdifferenzschalters anschließen.
- 6. Ein T-Stück nehmen und wie folgt verbinden:
 - 6.1. Ein Ende des T-Stücks mit dem Schlauch von der + Seite des Luftdruckdifferenzschalters verbinden.
 - 6.2. Ein Ende des T-Stücks mit einer großen Kunststoffspritze verbinden.
 - 6.3. Ein Ende des T-Stücks mit einem Manometer verbinden.
- 7. Den Kessel einschalten.
- 8. Den Kolben der Spritze ganz langsam hinein drücken, bis Störungscode **E.04.08** auf dem Display erscheint.
- 9. Den vom Manometer an diesem Punkt angezeigten Druck prüfen. Dies ist der Schaltdruck.
 - Ein Schaltdruck zwischen 5,5 und 6,5 mbar ist in Ordnung. Ein niedrigerer oder höherer Schaltdruck weist auf ein Problem mit dem Luftdruckdifferenzschalter hin.

AD-3001570-01





- 10. Den Silikonschlauch von der +-Seite des Luftdruckdifferenzschalters abnehmen und mit dem Originalschlauch verbinden.
- 11. Den Silikonschlauch von der --Seite (P2) des Luftdruckdifferenzschalters trennen.
- 12. Die Seite des Luftdruckdifferenzschalters mit dem vom T-Stück kommenden Schlauch verbinden.
- 13. Den Kolben der Spritze ganz langsam heraus ziehen, bis Störungscode E.04.08 auf dem Display erscheint.
- 14. Den vom Manometer an diesem Punkt angezeigten Druck prüfen. Dies ist der Schaltdruck.
 - ⇒ Ein Schaltdruck zwischen -5,5 und -6,5 mbar ist gut. Ein niedrigerer oder höherer Schaltdruck weist auf ein Problem mit dem Luftdruckdifferenzschalter hin.

AD-3001571-01

7.3.8 Überprüfen der Gasleck-Überwachung (VPS)



Die VPS-Prüfung besteht aus zwei Schritten: Prüfung des VPS auf Undichtigkeiten und Prüfung des Schaltwertes. Dabei wie folgt vorgehen:

- 1. Den Kessel abschalten.
- 2. Das Gasventil am Kessel schließen.
- 3. Die Schraube in der Prüföffnung P1 herausdrehen, um die Gasleitung drucklos zu machen.
- 4. Sobald die Gasleitung drucklos ist, die Schraube wieder festziehen.
- 5. Die Schraube am Gasregelventil an der Prüföffnung 3 aufschrauben.
- 6. Einen Schlauch an die Prüföffnung 3 des Gasventils anschließen.



Abb.64 Anschließen eines Schlauchs











- 7. Ein T-Stück nehmen und wie folgt verbinden:
 - 7.1. Ein Ende des T-Stücks mit dem Schlauch von der Prüföffnung **3** verbinden.
 - 7.2. Ein Ende des T-Stücks mit einer großen Kunststoffspritze verbinden.
 - 7.3. Ein Ende des T-Stücks mit einem Manometer verbinden.
- 8. Den Kolben der Spritze ganz langsam hinein drücken, bis das Manometer den Mindestgasanschlussdruck anzeigt.
- 9. Den gemessenen Druck etwa 30 Sekunden lang prüfen.
 - ⇔ Wenn der Druck um mehr als die Hälfte sinkt, ist ein Gasleck zu vermuten: Bei Bedarf VPS oder Gasregelventil austauschen.
- 10. Zur Prüfung des VPS-Schaltwerts den Stecker vom VPS abziehen.
- 11. Ein Ohmmeter an die Klemmen 2 und 3 des VPS anschließen.

- 12. Den gesamten Druck aus dem Gasregelventil ablassen: 12.1. Den Schlauch von der Prüföffnung **3** des Gasregelventils
 - abziehen.
 - 12.2. 10 Sekunden warten.
 - 12.3. Den Schlauch wieder an der Prüföffnung 3 anschließen.

- 13. Den Kolben der Spritze ganz langsam hineindrücken, bis das Ohmmeter 0 Ω anzeigt.
- 14. Den gemessenen Druck an diesem Punkt prüfen.
 - Wenn der gemessene Druck um mehr als 2 mbar vom VPS-Sollwert abweicht, den Druckwächter auf den tatsächlich gemessenen Wert einstellen oder das VPS austauschen.
- 7.3.9 Überprüfen des Mindestgasdruckschalters (GPS)
 - 1. Den Kessel abschalten.

Abb.69 Anschließen des Manometers



Abb.70 Das Gasventil schließen



Abb.71 Den Wert überprüfen



AD-3001410-01

- 2. Die Schraube in Prüföffnung 2 des Gasregelventils heraus drehen.
- 3. Ein Manometer an die Prüföffnung 2 des Gasregelventils anschließen.
- 4. Den Kessel einschalten.
- 5. Den Kessel auf Kleinlast einstellen.

- 6. Das Gasventil am Kessel ganz langsam schließen, bis Störungscode **H.01.09** auf dem Display erscheint.
- 7. Den gemessenen Wert mit dem in der Tabelle angegebenen Mindestwert vergleichen.

Tab.80 Wert des Mindestgasdruckschalters

Gas 320 Ace	Gas 620 Ace	Mindestwert (mbar)
285	570	14
355	710	13
430	860	10
500	1000	10
575	1150	10
650	1300	10

8. Wenn der gemessene Wert kleiner ist, den Gasdruckschalter auf den korrekten Wert einstellen oder austauschen.

7.4 Spezielle Wartungsarbeiten

Wenn es sich als notwendig erweist, die speziellen Wartungsarbeiten gemäß den Standard-Kontroll- und Wartungsarbeiten durchführen. Zur Durchführung der speziellen Wartungsarbeiten wie folgt vorgehen:

7.4.1 Reinigen des Gebläses, der Rückschlagklappe und der Venturi-Einheit

Abb.72 Zerlegen der Gebläseeinheit



- 1. Die Sicherungsschieber auf beiden Seiten des Steckers nach zurück schieben, um sie zu lösen.
- 2. Die elektrischen Anschlüsse vom Gebläse trennen.
- 3. Die Schrauben am Erweiterungsstück unter dem Gebläse lösen. ⇔ Das Gasregelventil z. B. mit einem Holzklotz abstützen.
- 4. Den Luftzufuhrschlauch von der Venturi-Einheit lösen.
- 5. Die Muttern am Gebläseausgang abschrauben.

Abb.73 Reinigen von Gebläse und Venturi-Einheit



- 6. Das Gebläse vom Adapter trennen.
- 7. Das Gebläse mit einer weichen Kunststoffbürste reinigen.
- 8. Die Venturi-Einheit mit einer weichen Kunststoffbürste reinigen.

AD-3001585-01

Abb.74 Prüfen und Reinigen der Rückschlagklappe



- 9. Die Rückschlagklappe kontrollieren.
 - 9.1. Die Rückschlagklappe ersetzen, wenn sie defekt oder schwer beschädigt ist.
 - 9.2. Die Rückschlagklappe mit einer weichen Kunststoffbürste oder Druckluft, wenn sie nicht ersetzt werden muss.
- 10. Die Einheit in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.



Die Kabel des Gebläses wieder anschließen.

7.4.2 Austausch der Ionisations- und Zündelektrode

Die Ionisations- und Zündelektrode muss ausgetauscht werden, wenn:

- Der Ionisationsstrom < 3 µA beträgt.
- Die Elektrode beschädigt oder verschlissen ist.
- Die besonderen Wartungsmaßnahmen werden durchgeführt.

Abb.75 Austausch der Ionisations- und Zündelektrode



- 1. Die beiden Schrauben am mittleren Verkleidungsoberteil lösen.
- 2. Das mittlere Verkleidungsoberteil ausbauen.
- 3. Den Steckverbinder der Elektrode vom Zündtrafo entfernen.



i

Das Zündkabel ist mit der Elektrode fest verbunden und kann nicht entfernt werden.

- 4. Die beiden Schrauben an der Elektrode entfernen.
- 5. Die Elektrode entfernen.
- 6. Die neue Elektrode montieren.

Vorsicht!

Um Beschädigungen zu vermeiden, die neue Elektrode erst einbauen, nachdem der Brenner gereinigt und wieder eingebaut wurde.

7. Die Einheit in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

7.4.3 Reinigung des Gasfilters - Kessel mit 5-9 Gliedern

Abb.76 Entfernen des Gasfilters



Abb.77 Reinigung und Montage des Gasfilters



3. Den Gasfilter kontrollieren.

2. Den Gasfilter ausbauen.

3.1. Falls erforderlich, den Gasfilter ersetzen.

1. Die vier Schrauben aus der Gasleitung ausbauen.

- 3.2. Wenn der Gasfilter nicht ersetzt werden muss, den Gasfilter ohne Verwendung von Flüssigkeiten reinigen (schütteln oder vorsichtig ausblasen).
- 4. Die Einheit in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Sicher, dass der Vorsprung am Gasfilter wie angegeben positioniert ist.

7.4.4 Reinigung des Gasfilters - Kessel mit 10 Gliedern



- 1. Die beiden Schrauben aus dem Gasfilterdeckel abschrauben.
- 2. Den Deckel abnehmen.
- 3. Den Gasfilter ausbauen.



7.4.5 Reinigen des Brenners



Abb.81 Prüfen und Reinigen des Brenners



Abb.82 Prüfen der Endkappe des Brenners







- 4. Den Gasfilter kontrollieren.
 - 4.1. Falls erforderlich, den Gasfilter ersetzen.
 - 4.2. Wenn der Gasfilter nicht ersetzt werden muss, den Gasfilter ohne Verwendung von Flüssigkeiten reinigen (schütteln oder vorsichtig ausblasen).
- 5. Die Einheit in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
- 1. Die Schrauben aus dem Adapter herausdrehen und den Adapter ausbauen.
- 2. Den Brenner aus dem Wärmetauscher heben.

- 3. Den Brenner überprüfen.
- 4. Die Außenseite des Brenners mit Druckluft mit einem Druck von 2 bis 5 bar reinigen.

Vorsicht!

- Einen Mindestabstand von 1 cm zur Brenneroberfläche einhalten.
 - Die Brenneroberfläche niemals mit einer Bürste oder einem ähnlichen Werkzeug reinigen.
- 5. Das Innere des Brenners mit einem Staubsauger reinigen.
- 6. Die Endkappe des Brenners prüfen.
 - ⇒ Den Brenner oder die Endkappe des Brenners ersetzen, wenn sie defekt oder schwer beschädigt sind.
- 7. Den Brenner beiseite legen und sicherstellen, dass er nicht beschädigt werden kann.

Vorsicht!

Den Brenner erst wieder einbauen, nachdem Wärmetauscher, Kondensatwassersammelschale und Siphon gereinigt wurden.

- 8. Den Bereich um den Brenner optisch prüfen.
- 9. Mit einem Staubsauger sichtbare Verschmutzungen aus dem Bereich um den Brenner entfernen.

7.4.6 Reinigen des Wärmetauschers

- Abb.84 Entfernen des Handlochdeckels
- 1. Die Muttern am Handlochdeckel auf dem Wärmetauscher lösen.
- Den Handlochdeckel, die Isoliermatte und die Silikonisolierschnur vorsichtig vom Wärmetauscher entfernen.

Vorsicht!

- Die Isoliermatte kann am Wärmetauscher festkleben. Schäden und Reißen an der Isoliermatte vermeiden.
- 3. Die Isoliermatte prüfen und bei einem Defekt oder schwerer Beschädigung austauschen.
- Die Bereiche zwischen den Bolzen des Wärmetauschers mit dem Reinigungsmesser reinigen. Stets von unten nach oben arbeiten. Das Reinigungsmesser horizontal und diagonal zwischen den Bolzen führen.

Vorsicht!

- Stets das für den jeweiligen Kessel ausgelegte Reinigungsmesser verwenden. Dieses Messer ist 560 mm lang.
- 5. Die gereinigten Teile nacheinander mit Druckluft ausblasen. Dabei von der Bedienungsseite und aus der Brennerumgebung vorgehen.
- 6. Handlochdeckel und Isoliermatte mit einer neuen Silikonschnur einsetzen.
- 7. Den Brennerbereich des Wärmetauschers sorgfältig mit sauberem Wasser ausspülen.





7.4.7 Reinigen der Kondenswassersammelschale



- 1. Beide Dichtungskappen von der Kondenswassersammelschale entfernen.
- 2. Jede Seite der Kondenswassersammelschale bei größtmöglichem Wasserstrom mindestens 5 Minuten lang gründlich abspülen.
- 3. Beide Dichtungskappen wieder an der Kondenswassersammelschale anbringen.

7.4.8 Reinigung des Siphons

Abb.87 Reinigung des Siphons



- 1. Den Siphon entfernen.
- 2. Den Siphon mit Wasser reinigen.
- 3. Den Siphon wieder einsetzen.

Abb.88 Befüllen des Siphons



4. Den Siphon mithilfe der Kondenswassersammelschale bis zur Markierung mit Wasser füllen.

Gefahr!

AD-3001605-01

Der Siphon muss immer ausreichend mit Wasser gefüllt sein. Dadurch wird verhindert, dass Abgase in den Raum eindringen.

7.4.9 Montage nach Wartungsarbeiten



1. Den Brenner montieren. ⇒ Der Brenner hat an de

- ⇒ Der Brenner hat an der Vorderseite zwei Schlitze. Diese über die beiden Stifte an der Brenneröffnung positionieren.
- 2. Eine neue Brennerdichtung einsetzen.
- 3. Den Adapter montieren.
- 4. Die neue Ionisations-/Zündelektrode montieren.

Abb.90 Montage des Gebläses



- 5. Die Gebläseeinheit montieren.
 - 5.1. Das Rückschlagventil einsetzen.
 - 5.2. Die neue Dichtung einsetzen.
 - 5.3. Das Gebläse montieren.
- 6. Die Muttern am Adapter festziehen.
- 7. Die Muttern an der Venturi-Einheit festziehen.
- 8. Den Luftzufuhrschlauch an der Venturi-Einheit montieren.
Abb.91 Anbringen der elektrischen Anschlüsse und des Luftzufuhrschlauchs



- 9. Die elektrischen Anschlüsse am Gebläse anschließen.
- 10. Den Netzstecker des Lüfters mit den Sperrschiebern verriegeln.
- 11. Den Luftzufuhrschlauch am Luftkasten anbringen.

AD-3001590-01

7.5 Abschlussarbeiten

1. Alle entfernten Teile in umgekehrter Reihenfolge einbauen, aber die Verkleidung noch nicht schließen.

Vorsicht!

Bei den Kontroll- und Wartungsarbeiten immer alle Dichtungen der abmontierten Teile auswechseln.

- 2. Den Siphon mit Wasser füllen.
- 3. Siphon wieder montieren.
- 4. Vorsichtig alle System- und Zufuhrventile, die zur Durchführung der Wartungsarbeiten geschlossen wurden, öffnen.
- 5. Die Heizungsanlage bei Bedarf mit Wasser befüllen.
- 6. Heizungsanlage entlüften.
- 7. Gegebenenfalls Wasser nachfüllen.
- 8. Die Dichtheit der Gas- und Wasseranschlüsse überprüfen.
- 9. Wiederinbetriebnahme des Kessels.
- 10. Eine automatische Erkennung durchführen, wenn eine Steuerplatine ausgetauscht oder aus dem Kessel entfernt wurde.
- 11. Den Kessel auf Volllast stellen und eine Gasleckprüfung und eine gründliche Sichtprüfung durchführen.
- 12. Den Kessel auf Normalbetrieb einstellen.
- 13. Die Verkleidung schließen.

8 Fehlerbehebung

8.1 Fehlercodes

Der Gas 320/620 Ace ist mit einer elektronischen Steuerungs- und Regelungsvorrichtung ausgestattet. Das Herzstück der Regelung ist ein **e-Smart** Mikroprozessor, der das Gerät nicht nur steuert, sondern auch schützt. Bei Störungen wird ein entsprechender Code angezeigt.

Tab.81	Fehlercodes	werden auf	drei verschie	eden Ebenen	angezeigt:
--------	-------------	------------	---------------	-------------	------------

Code	Тур	Beschreibung			
A .00.00 ⁽¹⁾	Warnung	Die Regelung funktioniert weiterhin, aber die Ursache der Warnung muss untersucht werden. Eine Warnung kann in eine Sperrung oder Verriegelung übergehen.			
H .00.00 ⁽¹⁾	Sperrung	Die Regelung unterbricht den Normalbetrieb und prüft in festgelegten Intervallen, ob die Ursache der Sperrung weiterhin besteht. ⁽²⁾ Der Normalbetrieb wird wieder aufgenommen, sobald die Ursache der Sperrung behoben ist. Eine Sperrung kann in eine Verriegelung übergehen.			
E .00.00 ⁽¹⁾	Blockierung	Die Regelung unterbricht den Normalbetrieb. Die Ursache der Verriegelung muss beho- ben und die Steuerung manuell zurückgesetzt werden.			
(1) Der ers(2) Bei ma haben,	 Der erste Buchstabe gibt die Art des Fehlers an. Bei manchen Fehlern, die zu einer Sperrung führen, beträgt dieses Prüfintervall zehn Minuten. In diesen Fällen kann es den Anschein haben, als würde die Regelung nicht automatisch starten. Warten Sie zehn Minuten, bevor Sie das System zurücksetzen. 				

Die Bedeutung der Codes ist in den verschiedenen Fehlercodetabellen aufgeführt.

i Wichtig:

Der Fehlercode wird zum schnellen und zuverlässigen Auffinden des Fehlers und für den Kundendienst durch Remeha benötigt.

8.1.1 Anzeige von Fehlercodes

Abb.92 Anzeige von Fehlercodes am HMI T-control



Wenn ein Fehler in der Anlage auftritt, wird auf dem Schaltfeld Folgendes angezeigt:

- 1 Das Display zeigt einen entsprechenden Code und eine Meldung an.
- 2 Die Status-LED des Schaltfeldes leuchtet wie folgt:
 - Kontinuierlich grün = normaler Betrieb
 - Blinkend grün = Warnung -
 - Dauerhaft rot = Sperrung -
 - Blinkend rot = Verriegelung -

Wenn ein Fehler auftritt, Folgendes tun:

- 1. Die Taste ✔ gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen. ⇒ Das Gerät führt einen Neustart durch.
- 2. Wenn der Fehlercode erneut erscheint, das Problem gemäß den Anweisungen in den Fehlercode-Tabellen beheben.



Wichtig:

- Arbeiten am Gerät oder an der Anlage dürfen nur von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden.
- ⇒ Der Fehlercode wird so lange angezeigt, bis der Fehler behoben wurde.
- 3. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, den Fehlercode notieren und Ihren Heizungsfachmann kontaktieren.

8.1.2 Warnung

Tab.82 Warncodes

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
A.00.00	TVorlauf offen	Vorlauftemperaturfühler wurde ent- fernt oder misst eine Temperatur un- ter dem zulässigen Bereich	 Vorlauffühler des Kreises offen: Fühler ist nicht vorhanden. Falsche Einstellung für HK/Verbrauch., Fkt.: Die Einstellung des Parameters CP02x über- prüfen. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Sicherstellen, dass der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
A.00.01	TVorlauf geschlossen	Vorlauftemperaturfühler hat einen Kurzschluss oder misst eine Tempe- ratur über dem zulässigen Bereich	 Vorlauftemperaturfühler des Kreises kurzgeschlossen: Fühler ist nicht vorhanden. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
A.01.21	Max.St.Wärme- Ta.TWW.L	Maximale Steigung des Wärmetau- schers während der Trinkwasserla- dung überschritten (Level 3)	Temperaturwarnung: • Überprüfen Sie den Durchfluss.
A.02.06	Wasserdruckwarnung	Wasserdruckwarnung aktiv	Wasserdruckwarnung: • Wasserdruck zu niedrig; Wasserdruck prüfen
A.02.37	Unkr. Gerät getrennt	Unkritisches Gerät wurde getrennt	 SCB nicht gefunden: Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. SCB defekt: SCB austauschen
A.02.45	Volle CAN Matrix	Volle CAN Verbindungs Matrix	SCB nicht gefunden: Automatische Erkennungsfunktion ausführen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
A.02.46	Volle CAN Ger. Adm.	Volle CAN Geräte Administration	SCB nicht gefunden:
			Automatische Erkennungsfunktion ausführen
A.02.49	Fehlgeschl. Initial.	Int.Fe: Fehlgeschl. Initial. (Knoten)	SCB nicht gefunden:
			Automatische Erkennungsfunktion ausführen
A.02.55	Ungült. /fehl. SNR	Ungültige oder fehlende Seriennr.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
A.03.17	Sicherheitspüfung	Sicherheitsüberprüfung Gasventilre-	Sicherheitsprüfung aktiv:
		gelung	Keine Aktion

8.1.3 Sperrung

Tab.83 Sperrcodes

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.00.16	T TWW-Speicher offen	Trinkwasserspeicher-Temperatur- fühler entfernt od. misst eine Tem- peratur unter dem zulässigen Be- reich	 Trinkwasserfühler offen: Fühler ist nicht vorhanden. Fühler falsch angebracht: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.00.17	T TWW-Sp. geschloss.	Trinkwasserspeichertemp.fühler Kurzschluss oder misst eine Tempe- ratur über dem zulässigen Bereich	 Trinkwasserfühler kurzgeschlossen: Fühler falsch angebracht: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Fühler defekt: Fühler austauschen
H.00.36	T 2.Rücklauf offen	Zweiter Rücklauftemperaturfühler wurde entfernt o. misst eine Tempe- ratur unterhalb des Messbereichs	 Der zweite Rücklauftemperaturfühler ist geöffnet: Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
H.00.37	T 2.Rücklauf geschl.	Zweiter Rücklauftemperaturfühler kurzgeschl. o. misst eine Tempera- tur oberhalb des Messbereichs	 Kurzschluss am zweiten Rücklauftemperaturfühler: Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
H.01.00	Komm.Fehler	Kommunikationsfehler aufgetreten	Fehler in der Datenübertragung mit dem Sicherheitskern:Heizkessel wieder in Betrieb setzenCU-GH ersetzen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.01.06	Max. Delta. TWT-TV	Maximale Differenz zwischen Wär- metauschertemperatur und Vorlauf-	Maximale Differenz zwischen Wärmetauscher und Vorlauftemperatur überschritten:
		temperatur	 Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile). Den Wasserdruck überprüfen. Sauberkeitszustand des Wärmetauschers überprüfen. Überprüfen, ob die Anlage entlüftet wurde. Überprüfen, dass die Wasserqualität den Spezifikationen des Anbieters entspricht. Fühlerfehler: Ordnungsgemäße Funktion der Fühler prüfen. Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde.
H.01.07	Max. Delta. TWT-TR	Maximale Differenz zwischen Wär- metauschertemperatur und Rück-	Maximale Differenz zwischen Wärmetauscher und Rücklauftemperatur überschritten:
		lauftemperatur	 Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile). Den Wasserdruck überprüfen. Sauberkeitszustand des Wärmetauschers überprüfen. Überprüfen, ob die Anlage korrekt entlüftet wurde. Fühlerfehler: Ordnungsgemäße Funktion der Fühler prüfen. Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde.
H.01.08	MaxHKTGrad St 3	Maximaler HK-Temperaturgradient Stufe 3 überschritten	Maximaler Temperaturanstieg des Wärmetau- schers wurde überschritten:
			 Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile) Wasserdruck überprüfen Sauberkeit des Wärmetauschers überprüfen Überprüfen, ob die Heizung korrekt entlüftet wurde Fühlerfehler: Prüfen, ob die Fühler ordnungsgemäß funktionieren Prüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß angebracht wurde
H.01.09	Gasdruckschalter	Gasdruckschalter	Gasdruck zu gering:
			 Kein Durchfluss oder unzureichender Durch- fluss: Sicherstellen, dass das Gasventil vollständig geöffnet ist Druck der Gasversorgung prüfen Falls ein Gasfilter vorhanden ist: Sicherstel- len, dass der Filter sauber ist Falsche Einstellung des Gasdruckschalters: Sicherstellen, dass der Schalter ordnungsge- mäß eingebaut ist Den Schalter ersetzen, falls erforderlich

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.01.13	Max. TWärmetauscher	Die Wärmetauschertemperatur hat den maximal zulässigen Betriebs-	Maximale Temperatur des Wärmetauschers überschritten:
		wert überschritten	 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ven- tile). Den Wasserdruck überprüfen. Ordnungsgemäße Funktion der Fühler prüfen. Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. Sauberkeitszustand des Wärmetauschers überprüfen. Überprüfen, ob die Heizung korrekt entlüftet wurde.
H.01.14	Max TVorlauf	Die Vorlauftemperatur hat den maxi- mal zulässigen Betriebswert über- schritten	 Vorlauftemperaturfühler über Normalbereich: Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile) Wasserdruck überprüfen Sauberkeit des Wärmetauschers überprüfen
H.01.15	Max TAbgas	Die Abgastemperatur hat den maxi- mal zulässigen Betriebswert über- schritten	 Maximale Abgastemperatur überschritten: Überprüfen Sie die Abgasleitung Überprüfen Sie den Wärmetauscher und vergewissern Sie sich, dass die Abgasseite nicht verstopft ist Fühler defekt: Fühler austauschen
H.02.00	Reset	Reset	Entstörverfahren aktiv:
H.02.02	Warten auf Konfig-Nr	Warten auf Konfigurationsnummer	Konfigurationsfehler oder unbekannte Konfigura- tionsnummer:
			CN1 und CN2 zurücksetzen
H.02.03	KontFehler	Fehler in der Konfiguration	Konfigurationstehler oder unbekannte Konfigura- tionsnummer:
11.00.04	Developments of a labor	Developed	CN1 und CN2 zurücksetzen
H.02.04	Parameterrenier	Parameterrenier	 • Parameter sind nicht korrekt: • Heizkessel wieder in Betrieb setzen • CN1 und CN2 zurücksetzen • Die CU-GH Leiterplatte austauschen
H.02.05	CSU Regel Mismatch	CSU passt nicht zur Regelung	Konfigurationsfehler:
			CN1 und CN2 zurücksetzen
H.02.09	Teilw. Sperre	Teilweise Sperre des Gerätes er-	Sperreingang oder Frostschutz aktiv:
		Kannt	 Externe Ursache: Externe Ursache beheben Parametereinstellung falsch: Parameter über- prüfen Mangelhafte Verbindung: Verbindung überprü- fen
H.02.10	Vollst. Sperre	Vollständige Sperre des Gerätes er- kannt	 Sperreingang ist aktiv (ohne Frostschutz): Externe Ursache: Externe Ursache beheben Parametereinstellung falsch: Parameter über- prüfen Mangallafte Varkinglung Varkinglung über über-
			• mangemarte verbindung: verbindung uberpru- fen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.02.12	Freigabesignal	Freigabesignaleingang des Steuer-	Wartezeit Freigabesignal abgelaufen
		geräts von der Geräteumgebung	 Externe Ursache: Externe Ursache beheben Parametereinstellung falsch: Parameter über- prüfen Mangelhafte Verbindung: Verbindung überprü- fen
H.02.15	Ext. CSU Unterbr.	Externe CSU Unterbrechung	Zeitüberschreitung CSU:
			 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. CSU defekt: CSU austauschen.
H.02.18	OV-Fehler	Objektverzeichnis-Fehler	CN1 und CN2 zurücksetzen Verweis: Das Typschild für die Werte CN1 und CN2.
H.02.36	Funkt.Gerät getrennt	Funktionelles Gerät wurde getrennt	Fehler in der Datenübertragung mit der SCB-Lei- terplatte:
			 Mangelhafte Verbindung mit dem DATENBUS: Verkabelung überprüfen. Keine Leiterplatte: Schließen Sie die Leiterplatte erneut an oder rufen Sie sie oder mithilfe der Auto-detect-Funktion aus dem Speicher ab.
H.02.48	Funkt. Gr. Fehler	Funktionsgruppe Konfigurationsfeh- ler	SCB nicht gefunden: • Automatische Erkennungsfunktion ausführen
H.02.50	Komm.fe. Funkt.gr.	Int.Fe: Komm.fe der Funktionsgrup-	SCB nicht gefunden:
		pen	Automatische Erkennungsfunktion ausführen.
H.02.62	Zo.A n.unterst.Funkt	Die Zone B unterstützt nicht die aus- gewählte Funktion	Die Funktionseinstellung für die Zone B ist falsch oder in diesem Kreis nicht zulässig:
			 Die Einstellung des Parameters CP021 über- prüfen.
H.02.64	Zo.A n.unterst.Funkt	Die Zone D unterstützt nicht die aus- gewählte Funktion	Die Funktionseinstellung (DHW) für die Zone C ist falsch oder in diesem Kreis nicht zulässig:
			 Die Einstellung des Parameters CP022 über- prüfen.
H.02.80	Kaskadenreg. fehlt	Kaskadenregelung fehlt	Kaskadenregler nicht gefunden:
			Kaskadenmaster wiederanschließenAutomatische Erkennungsfunktion ausführen
H.03.00	Parameterfehler	Parameter Gasventilregelung Level	Parameterfehler: Sicherheitskern
		2,3,4 nicht korrekt oder fehlen	Heizkessel wieder in Betrieb setzenCU-GH ersetzen
H.03.01	Datenfehler ZE/Gasv.	Keine gültigen Daten zwischen Zent- raleinheit und Gasventilregelung	Kommunikationsfehler mit der CU-GH Leiterplat- te:
			Heizkessel wieder in Betrieb setzen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
H.03.02	Flammenausf. erkannt	Flammenausfall im Betrieb	Erlöschen der Flamme während des Betriebs:
			 Kein Ionisationsstrom: Gasleitung entlüften Überprüfen, dass der Gashahn ganz geöffnet ist Druck der Gasversorgung überprüfen Funktion und Einstellung des Gasventlib- locks überprüfen Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch der Abgasstutzen verstopft sind Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden
H.03.05	Gasv.reg. int. gesp.	Gasventilregelung intern gesperrt	Fehler des Sicherheitskerns:
			Heizkessel wieder in Betrieb setzenCU-GH ersetzen

8.1.4 Verriegelung

Tab.84 Verriegelungscodes

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
E.00.00	.00.00 TVorlauf offen Vorlauftemperaturfühler wurde e	Vorlauftemperaturfühler wurde ent-	Vorlauffühler des Kreises offen:
		fernt oder misst eine Temperatur un- ter dem zulässigen Bereich	 Fühler ist nicht vorhanden. Falsche Einstellung für HK/Verbrauch., Fkt.: Die Einstellung des Parameters CP02x über- prüfen. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Sicherstellen, dass der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E.00.01	TVorlauf geschlossen	Vorlauftemperaturfühler hat einen Kurzschluss oder misst eine Tempe- ratur über dem zulässigen Bereich	 Vorlauftemperaturfühler des Kreises kurzgeschlossen: Fühler ist nicht vorhanden. Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E.00.04	TRückl. offen	Rücklauftemperaturfühler wurde ent-	Rücklauftemperaturfühler Unterbrechung:
		fernt oder misst eine Temperatur un- terhalb des Messbereichs	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
E.00.05	TRückl. geschlossen	Rücklauftemperaturfühler kurz- geschl. o. misst eine Temperatur	Kurzschluss am Rücklauftemperaturfühler:
		über dem Messbereich	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
E.00.08	TWärmet offen	Wärmetauscher-Temperaturfühler wurde entfernt oder misst eine Tem- peratur unterhalb des Messbereichs	 Temperaturfühler des Wärmetauschers, Leitung unterbrochen: Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob
			der ⊢ühler korrekt montiert ist. • Fühler defekt: Fühler austauschen.

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
E.00.09	TWärmet geschlossen	Wärmetauscher-Temperaturfühler kurzgeschl. o. misst eine Tempera-	Kurzschluss am Temperaturfühler des Wärme- tauschers:
			 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen ob
			der Fühler korrekt montiert ist.Fühler defekt: Fühler austauschen.
E.00.20	TAbgas offen	Abgastemperaturfühler wurde ent-	Stromkreisunterbrechung im Abgasfühler:
		fernt oder misst eine Temperatur un- terhalb des Messbereichs	 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E.00.21	TAbgas geschlossen	Abgastemperaturfühler kurzgeschl.	Abgasfühler kurzgeschlossen:
		o. misst eine Temperatur oberhalb des Messbereichs	 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob
			der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E.00.40	Wasserdruck offen	Wasserdrucksensor wurde entfernt	Wasserdruckfühler geöffnet:
		oder misst einen Druck unter dem zulässigen Bereich	 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen.
			 Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E.00.41	Wasserdruck geschl.	Wasserdrucksensor hat einen Kurz-	Kurzschluss am Wasserdruckfühler
	schluss oder misst einen Druck übe dem zulässigen Bereich	schluss oder misst einen Druck uber dem zulässigen Bereich	 Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Fühler: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. Fühler defekt: Fühler austauschen.
E.01.04	5x Fehler Flamme aus	Fehler: unbeabsichtigt Flammen-	Fünfmaliger Flammabriss:
		Aus, 5x aufgetreten	 Gasleitung entlüften Überprüfen, dass der Gashahn ganz geöffnet ist Druck der Gasversorgung überprüfen Funktion und Einstellung des Gasventliblocks überprüfen Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch der Abgasstutzen verstopft sind Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder an- gesaugt werden
E.01.12	Rückl. höher Vorl.	Rücklauftemperaturwert ist höher als	Vorlauf und Rücklauf vertauscht:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Richtung der Wasserzirkulation falsch: Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile) Falsch montierter Fühler: Prüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Funktionsstörung des Fühlers: Widerstandswert des Fehlers prüfen Defekter Fühler: Den Fühler ersetzen
E.02.04	Parameterfehler	Parameterfehler	Konfigurationsfehler:
			CN1 und CN2 zurücksetzen
			Das Typschild für die Werte CN1 und CN2.

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
E.02.13	Sperrender Eingang	Sperreingang der Steuereinheit von	Sperreingang ist aktiv:
		der Geräteumgebung	 Externe Ursache: Externe Ursache beheben Parametereinstellung falsch: Parameter über- prüfen
E.02.15	Ext. CSU Unterbr.	Externe CSU Unterbrechung	Zeitüberschreitung CSU:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. CSU defekt: CSU austauschen
E.02.17	KommZeitü. GVS	Die Kommunikation mit dem Gas- ventil-Steuergerät hat die Feedback-	Fehler in der Datenübertragung mit dem Sicher- heitskern:
		dauer überschritten	Heizkessel wieder in Betrieb setzenCU-GH ersetzen
E.02.35	Sich.krit. Ger.getr.	Sicherheitskritisches Gerät wurde	Kommunikationsfehler
		getrennt	Automatische Erkennungsfunktion ausführen
E.02.47	Fehl.Verb.Funkt.gr.	Int.Fe: Fehl. Verb. Funktionsgruppen	Funktionsgruppe nicht gefunden:
			 Automatische Erkennungsfunktion ausführen Heizkessel wieder in Betrieb setzen CU-GH ersetzen
E.02.48	Funkt. Gr. Fehler	Funktionsgruppe Konfigurationsfeh-	SCB nicht gefunden:
		ler	Automatische Erkennungsfunktion ausführen.
E.02.70	Fehler WRückg-Test	Prüfung ext. Wärmerückgewin. ge- scheitert	Prüfung des Rückschlagventils der Wärmerück- gewinnungsanlage fehlgeschlagen:
			 Rückschlagventil der externen Wärmerückge- winnungsanlage überprüfen.
E.04.00	Parameterfehler	Parameter Gasventilregelung Level 5 nicht korrekt oder fehlen	CU-GH ersetzen.
E.04.01	TVorlauf geschlossen	Kurzschluss Vorlauftemperaturfühler	Kurzschluss Vorlauftemperaturfühler:
		oder oberhalb des zulässigen Wer- tebereiches	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
E.04.02	TVorlauf offen	Unterbruch Vorlauftemperaturfühler	Unterbrechung des Vorlauftemperaturfühlers:
		oder unterhalb des zulässigen Wer- tebereiches	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Fühler defekt: Fühler austauschen
E.04.03	Vorl.temp. über Max.	Vorlauftemperatur über Maximalwert	Kein Durchfluss oder unzureichender Durchfluss:
		(Gasventilregelung)	 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ven- tile) Wasserdruck überprüfen
E 04 04		Komerski av Alexandra av Argentina (* 1945)	Sauberkeit des Wärmetauschers überprüfen
E.04.04	TAbgas geschlossen	oder oberhalb des zulässigen Wer-	
		tebereiches	 Schlechte Verbindung: Verkabelung und An- schlüsse überprüfen.
			 Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
E.04.05	TAbgas offen	Unterbruch Abgastemperaturfühler	Abgastemperaturfühler geöffnet:
		oder unterhalb des zulässigen Wer-	Schlechte Verbindung: Verkabelung und An-
		tebereiches	schlüsse überprüfen.
			 Falsch angebrachter Sensor: Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühler defekt: Fühler austauschen
E.04.07	TVorlauf Fühler	Maximale Spreizung (Vorlauftempe-	Abweichung des Vorlauftemperaturfühlers:
		raturfühler 1+2) überschritten	 Mangelhafte Verbindung: Verbindung pr üfen Defekter F ühler: Den F ühler ersetzen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
E.04.08	Sicherheitsk. offen	Sicherheitskette offen	Luftdruckdifferenzschalter aktiviert:
			 Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Druck in Abgaskanal ist oder war zu hoch: Rückschlagklappe öffnet nicht Siphon verstopft oder leer Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch der Abgasstutzen verstopft sind Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen
E.04.09	TVorlauf Fühler	Maximale Spreizung (Abgastempe- raturfühler 1+2) überschritten	Abweichung der Werte des Abgastemperaturfüh- lers:
			 Schlechte Verbindung: Verbindung pr üfen Defekter F ühler: Den F ühler ersetzen
E.04.10	Fehlstart	Keine Flamme nach Sicherheitszeit	Fünf fehlerhafte Brennerstarts:
			 Kein Zündfunke: Verkabelung zwischen der CU-GH und dem Zündtrafo überprüfen Zünd- und lonisationselektrode überprüfen Bohrung zur Masse/Erde überprüfen Zustand der Brennerabdeckung überprüfen Erdung überprüfen CU-GH ersetzen Zündfunke vorhanden, jedoch keine Flammenbildung: Gasleitungen entlüften Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch der Abgasstutzen verstopft sind Überprüfen, dass der Gashahn ganz geöffnet ist Druck der Gasversorgung überprüfen Funktion und Einstellung der Gasventileinheit überprüfen CU-GH ersetzen Flamme vorhanden, aber ohne Ionisation bzw. Ionisation unzureichend: Sicherstellen, dass der Gashahn ganz geöffnet Et aus der Gasversorgung überprüfen CU-GH ersetzen
E.04.11	Fehl.Gasv.prüf.	Fehler Gasventilprüfung (Leckage Gasventil)	 Fehler Gasleckkontrolle: Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Gasleckkontrolle VPS defekt: Ventilprüfsystem (VPS) ersetzen Gasventileinheit defekt: Gasventileinheit ersetzen
E.04.12	Fl.erk.vor.Bren.st.	Flammenerkennung vor Brenner-	Falsches Flammensignal:
		start	 Der Brenner glüht noch: O₂ einstellen Ionisationsstrom gemessen, aber keine Flamme vorhanden: Zünd- und Ionisationselektrode prüfen Gasventil defekt: Gasventil ersetzen Zündtrafo defekt: Zündtrafo ersetzen

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Abhilfe
E.04.13	Gebl.drehz.auß.gül.B	Gebläsedrehzahl ausserhalb des gültigen Bereichs	 Gebläsestörung: Mangelhafte Verbindung: Verkabelung und Steckverbinder überprüfen Gebläse arbeitet, wenn es nicht arbeiten dürfte: Auf übermäßigen Schornsteinzug prüfen Gebläse defekt: Gebläse ersetzen
E.04.15	Abgasweg blockiert	Abgasweg blockiert	 Der Abgasstutzen ist verstopft: Sicherstellen, dass der Abgasstutzen nicht verstopft ist. Heizkessel wieder in Betrieb setzen
E.04.17	Antrieb Gasv. Fehler	Antrieb vom Gasventil blockiert	 Gasventileinheit defekt: Schlechte Verbindung: Verkabelung und Anschlüsse überprüfen. Gasventileinheit defekt: Gasventileinheit ersetzen
E.04.23	Interner Fehler	Interner Fehler Gasventilregelung	Heizkessel wieder in Betrieb setzenCU-GH ersetzen
E.04.250	Interner Fehler	Fehler Relais Gasventil	Interner Fehler: • PCB austauschen.
E.04.254	Unbekannt	Unbekannt	Unbekannter Fehler: • PCB austauschen.

8.2 Fehlerhistorie

Das Schaltfeld verfügt über eine Fehlerhistorie, in der die letzten 32 Fehler gespeichert werden. Für jeden Fehler werden spezifische Informationen gespeichert, zum Beispiel:

- Status
- Substatus
- Vorlauftemperatur
- Rücklauftemperatur

Diese und andere Informationen können zur Fehlerbehebung beitragen.

8.2.1 Auslesen und Löschen der Fehlerhistorie

Die Fehler können auf dem Schaltfeld ausgelesen werden. Ebenso kann die Fehlerhistorie gelöscht werden.

► := > Fehlerhistorie

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Fehlerhistorie auswählen.

Wenn **Fehlerhistorie** nicht verfügbar ist, den Fachhandwerker-Zugang aktivieren.

- 2.1. Fachmannzugang aktivieren auswählen.
- 2.2. Den Code 0012 verwenden.

⇒ Es wird eine Liste mit bis zu 32 der letzten Fehler angezeigt, die Folgendes beinhaltet:

- Den Fehlercode.
- Eine kurze Beschreibung.
- Das Datum.

Abb.93 Fehlerdetails



- 3. Den Fehlercode auswählen, zu dem Sie weitere Informationen wünschen.
 - ⇒ Auf dem Display werden eine Erläuterung des Fehlercodes sowie diverse Angaben zum Gerät zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers angezeigt.
- 4. Zum Löschen des Fehlerspeichers Taste ✔ gedrückt halten.

9 Technische Angaben

9.1 Elektrischer Schaltplan



- 1 Leitungsfilter
- 2 Ein/Aus-Schalter
- 3 Stromversorgung SCB-Erweiterungplatine
- 4 Stromversorgung SCB-Erweiterungplatine
- 5 Stromversorgung SCB-Zonenerweiterungplatine6 Stromversorgung des CB-01 Anschlusses (X19)
- sowie der CAN-Verbindungen (X36 und X39)
- 7 CAN Anschlüsse (X37-1 X37-7) der SCB-Erweiterungplatine
- 8 Service-Stecker
- 9 Schaltfeld (HMI)
- 10 Regelungseinheit CU-GH13
- 11 Konfigurationsspeichereinheit (CSU)

- 12 Stromversorgung Zündtransformator
 - Stromversorgung Gebläse
- 13 Stromversorgu14 Gasregelventil
- 15 Luftdruckdifferenzschalter
- 16 Wasserdruckwächter
- 17 Rücklauftemperaturfühler
- 18 Temperaturfühler des Wärmetauschers
- 19 Vorlauftemperaturfühler
- 20 Abgastemperaturfühler
- 21 Ventilprüfsystem (VPS)
- 22 Gasdruckschalter (GPS)
- 23 PWM-Signal Gebläse

10 Ersatzteile

10.1 Allgemeines

Defekte oder verschlissene Heizkesselteile nur durch Originalteile oder empfohlene Bauteile ersetzen.

Das zu ersetzende Bauteil kann an die RemehaQualitätssicherung geschickt werden, wenn das entsprechende Bauteil unter die Garantiebedingungen fällt (siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen).

10.2 Explosionsdarstellungen

Abb.95 Gas 320/620 Ace - Gehäuse









AD-4800019-01



Abb.99 Gas 620 Ace



AD-4800023-02

10.3 Teileliste

Tab.85 Gas 320/620	Ace -	Gehäuse
--------------------	-------	---------

Pos.	BestNr.	Beschreibung
1001	S103092	Obere Abdeckung 5-7 Glieder
1001	S103091	Obere Abdeckung 8-10 Glieder
1002	S103095	Obere Abdeckung vorne (äußerer Teil)
1003	7749834	LED-Beleuchtung
1003	7665256	Magnete
1004	7766920	Clips für LED-Beleuchtung
1005	S103242	Gasrohrhalterung
1006	S103086	Seitenabdeckung Abdeckung 5-7 Glieder (linke Ecke)
1006	S103084	Seitenabdeckung Abdeckung 8-10 Glieder (linke Ecke)
1006	S103087	Seitenabdeckung Abdeckung 5-7 Glieder (rechte Ecke)
1006	S103085	Seitenabdeckung Abdeckung 8-10 Glieder (rechte Ecke)
1007	S103082	Seitenabdeckung rechts
1007	S103083	Seitenabdeckung links
1007	7741172	Seitenabdeckung rechts
1007	7741201	Seitenabdeckung links
1008	S103089	Rückwandabdeckung links
1008	S103090	Rückwandabdeckung rechts
1009	S100419	Griff für Abdeckung
1012	S103152	Oberer Rahmen 5-7 Glieder
1012	S103153	Oberer Rahmen 8-10 Glieder
1015	S103144	Unterer Rahmen 5-7 Glieder
1015	S103145	Unterer Rahmen 8-10 Glieder
1017	S14254	Blechschraube 4,2 x 9,5 (20 Stk.)
1019	S103093	Obere Abdeckung Mitte
1020	7741208	Obere Abdeckung vorne
1021	S103088	Vordere Abdeckung
1022	S103154	Vorderer Rahmen Stützwinkel
1023	S103155	Rückwärtiger Rahmen Stützwinkel
1024	S100570	Schraube M5 x 20 mm (10 Stk.)
1025	S103156	Luftkasten Halter
1027	S103246	Druckdifferenzschalter
1028	S103247	Druckdifferenzschalter-Clip (5 Stk.)
1029	S103251	Zündtransformator
1030	S21473	Federring a4.3 (10 Stk.)
1031	S103315	Kabelschelle (10 Stk.)
1032	S103248	Schraube M8 x 10 mm (5 Stk.)
1033	S103140	Abgasstutzen Dichtring Ø 250 mm (2 Stk.)
1034	S103244	Kappen Abgas-Prüföffnung (2 Stk.)
1035	S59659	Nippel für Abgasrohr
1035	7740176	Abgastemperaturfühler
1036	S103250	Schraube M8 x 35 mm (10 Stk.)
1037	S103260	Schraube M8 x 20 mm (10 Stk.)
1038	S103249	Unterlegscheibe Ø 8,4 mm (10 Stk.)
1039	S103137	Abgasführungsadapter 5+8 Glieder
1039	S103138	Abgasführungsadapter 6+9 Glieder
1039	S103139	Abgasführungsadapter 7+10 Glieder
1040	S103141	Verschlusskappe (2 Stk.)
1041	S101372	Silikondichtung Ø 10 mm (5 Stk.)
1042	S103135	Kondensatwassersammelschale 5-7 Glieder

Pos.	BestNr.	Beschreibung
1042	S103136	Kondensatwassersammelschale 8-10 Glieder
1043	S103302	Leiste Kondenswassersammelschale, 6 Glieder
1044	S62713	O-Ring Ø 20 x 2,5 mm (10 Stk.)
1045	S103243	Nivellierfuß (2 St.)
1046	S103143	Syphonanschluss
1047	S103261	Dichtring Ø 45 x 34 x 3 mm (10 Stk.)
1048	S103142	Siphoneinheit
1049	7741277	Buchse für Siphon
1050	S103179	Adapter 250 - 200 mm
1050	7600367	Spannband und Dichtungsring ø 200 mm
1051	S103178	Abgasadapter ø 250 mm
1051	7600368	Spannband und Dichtungsring ø 250 mm

Tab.86 Gas 320/620 Ace - Wärmetauscher und Brenner

Pos.	BestNr.	Beschreibung
2001	7741215	Vorderglied
2002	7768023	Mittelglied (Basis)
2002	7750343	Mittelglied (erweitert)
2003	7741214	Hinterglied
2004	7623837	NTC-Fühler
2005	7774699	Zünd-/Ionisationselektrode
2006	S45004	Schauglas mit Dichtung und Schrauben
2007	S100430	Blindflansch Rücklauf
2008	S100431	Blindflansch Vorlauf
2009	S103263	O-Ring Ø 107 x 5 mm (4 Stk.)
2010	S103264	O-Ring Ø 82 mm (8 Stk.)
2011	S103265	Abdeckplatte
2012	S62105	Dichtung für Elektrode (10 Stk.)
2013	S42649	Thermostataufnahme 1/2"
2014	S103291	Manometer 0-10 bar
2015	S103030	Vorlaufrohr 5+8 Glieder
2015	S103031	Vorlaufrohr 6+9 Glieder
2015	S103032	Vorlaufrohr 7+10 Glieder
2016	7750414	Schraube M12 x 40 mm (10 Stk.)
2017	S103283	Flanschmutter M12 (10 Stk.)
2018	7750418	Spannstift Ø12H8 x 20 mm (10 Stk.)
2019	7750419	Stiftschraube M12 x 35 mm (10 Stk.)
2020	S54822	Einbaurahmen für Schauglas
2021	S103266	Dichtung für Abdeckplatte/Brenner (2 Stk.)
2022	S57785	Abdeckplatte Brennerloch
2023	S100643	Silikondichtungsmittel
2024	S103267	Dübel für Brenner (10 Stk.)
2025	S103033	Anschlussstück Rücklauf 5+8 Glieder
2025	S103034	Anschlussstück Rücklauf 6+9 Glieder
2025	S103035	Anschlussstück Rücklauf 7+10 Glieder
2026	S103304	Füll- und Ablasshahn 1/2"
2027	S101368	Silikondichtung rot Ø 7 mm (5 m)
2028	S57720	Handlochdeckel Wärmetauscher 5 Glieder
2028	S57721	Handlochdeckel Wärmetauscher 6 Glieder
2028	S57722	Handlochdeckel Wärmetauscher 7 Glieder
2028	S57723	Handlochdeckel Wärmetauscher 8 Glieder
2028	S57724	Handlochdeckel Wärmetauscher 9 Glieder

2028 S103148 Handlochdeckel Wärmetauscher 10 Glieder 2029 S100556 Mutter M8 (25 Stk.) 2031 S57736 Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 5 Glieder 2031 S57730 Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder 2031 S57740 Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 7 Glieder 2031 S57741 Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 7 Glieder 2031 S57742 Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder 2031 S17741 Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder 2032 S1003260 Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder 2033 S103270 Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder 2033 S103271 Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder 2033 S103272 Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder 2033 S103273 Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder 2033 S103273 Rücklauf-Verteilerohr, 9 Glieder 2034 S103274 Sliikonschlauch 4/8" 1300 mm 2047 762387 NTC-Fühler 2048 S100669 Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder 2050	Pos.	BestNr.	Beschreibung
2029 \$100549 Stiftschraube M8 x 20 mm (25 Stk.) 2030 S100556 Mutter M8 (25 Stk.) 2031 S57738 Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 5 Glieder 2031 S57740 Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder 2031 S57741 Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder 2031 S57741 Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder 2031 S57742 Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder 2032 S100330 Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder 2033 S103270 Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder 2033 S103271 Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder 2033 S103272 Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder 2033 S103273 Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder 2033 S103274 Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder 2044 S103374 Sliklonschlauch 8x2 2045 S100388 Nippel inkl. Siliklonschlauch 8x2 2046 S100374 Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder 2050 S100670 Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder	2028	S103148	Handlochdeckel Wärmetauscher 10 Glieder
2030\$100556Mutter M8 (25 Stk.)2031\$57738Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder2031\$57730Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder2031\$57741Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 7 Glieder2031\$57741Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 7 Glieder2031\$57742Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031\$57742Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder2031\$103036Bilndstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder2032\$100532Verschlusstopfen 3/8"2033\$103270Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033\$103271Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033\$103271Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033\$103272Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033\$103272Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033\$103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2034\$10338Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2035\$10338Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2046\$10318Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049\$103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050\$100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050\$100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050\$100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050\$100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2051\$103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder <td>2029</td> <td>S100549</td> <td>Stiftschraube M8 x 20 mm (25 Stk.)</td>	2029	S100549	Stiftschraube M8 x 20 mm (25 Stk.)
2031SF7739Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 5 Glieder2031SF7740Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder2031SF7741Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031SF7742Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031SF7742Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031S100532Verschlussstopfen 3/8"2032S100532Verschlussstopfen 3/8"2033S103270Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 8 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2034S103274Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2035S103274Sliikonschlauch 8/22046S10375NTC-Fühler2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S10349Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2052S4890Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S101067Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10180Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscheris	2030	S100556	Mutter M8 (25 Stk.)
2031SF779Bindstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder2031SF7741Bindstopfen für 2. Rücklaufrohr 7 Glieder2031SF7742Bindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031SF7742Bindstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder2031S10305Bindstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder2032S100532Verschlussstopfen 3/8"2033S103270Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103274Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2034S10388Rüpel inkl. Slikkonschlauch 8z22049S103188Nippel inkl. Slikkonschlauch 8z22049S100680Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100661Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S3458Dichtung für Schauglas (5 Slk.)2052S4850Schraube M4 x 10 mm (50 Slk.)2054S101807Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307<	2031	S57738	Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 5 Glieder
2031S57740Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 7 Glieder2031S57741Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 8 Glieder2031S10306Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder2031S10052Verschlusstopfen 3/8"2033S103269Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103270Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103274Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2034S10308Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2045S10318Nippel inkl. Slikonschlauch 4%22046S10318Nippel inkl. Slikonschlauch 4%22050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S34450Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 9 Gliede	2031	S57739	Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 6 Glieder
2031Si7741Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031Si7742Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031S100532Verschlussstopfen 3/8"2032S103269Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103270Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103274Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder20477628367NTC-Fühler2048S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Slikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2052S44950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlütung 1/8"2054S10330Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10330Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10309Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054<	2031	S57740	Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 7 Glieder
2031S1742Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder2031S103036Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder2032S100532Verschlussstopfen 3/8"2033S103269Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103274Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2034S10308Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2045S103188Nippel inkl. Sliikonschlauch 8x22046S103188Nippel inkl. Sliikonschlauch 8x22049S103274Sliikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S3458Dichtung 1/8"2052S48550Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entüftung 1/8"2054S10307Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S10308Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10309Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10300Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103300<	2031	S57741	Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 8 Glieder
2031S103036Bindstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder2032S100532Verschlussstopfen 3/8"2033S103270Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 8 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2044S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2045S103188Nippel inkl. Sliikonschlauch 8x22046S103188Nippel inkl. Sliikonschlauch 8x22049S103274Slikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglag (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entüftung 1/8"2054S101306Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103309Wärme	2031	S57742	Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 9 Glieder
2032S100532Verschlussstopfen 3/8"2033S103290Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S10328Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 10 Glieder2047762387NTC-Fühler2048S103188Nippel inkl. Slikonschlauch 8x22049S103274Slikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2052S4950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S1010672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2055S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2055S10344Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder<	2031	S103036	Blindstopfen für 2. Rücklaufrohr 10 Glieder
2033S103269Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder2033S103270Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 8 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S10308Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2043S103188Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2044S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Silikonschlauch 4/8' 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S3458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2054S101807Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 6 Glieder20557600397Schlauch-Halter2057S103308Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2058S103309R	2032	S100532	Verschlussstopfen 3/8"
2033S103270Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder20447623837NTC-Fühler2045S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2054S101806Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10308Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10309Wärmetauscherisolierung 7 Glieder20557600397Schlauch-Halter2057S10304Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2058S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2059S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder<	2033	S103269	Rücklauf-Verteilerrohr, 5 Glieder
2033S103271Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 8 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 10 Glieder20477623837NTC-Fühler2048S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entüftung 1/8"2054S10307Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S10308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2057S10300Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2058S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2059S10304Rückla	2033	S103270	Rücklauf-Verteilerrohr, 6 Glieder
2033S103272Rücklauf-Verteilerrohr, 8 Glieder2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder20477623837NTC-Fühler2048S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S10304Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S10304Rücklaufrohr 2. Rückl	2033	S103271	Rücklauf-Verteilerrohr, 7 Glieder
2033S103273Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder2033S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 10 Glieder20477623837NTC-Fühler2048S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2052S40950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2057S10309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2058S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2059S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-9 Glieder2050S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2051S103040 <td>2033</td> <td>S103272</td> <td>Rücklauf-Verteilerrohr, 8 Glieder</td>	2033	S103272	Rücklauf-Verteilerrohr, 8 Glieder
2033S103038Rücklauf-Verteilerrohr, 10 Glieder20477623837NTC-Fühler2048S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Enttiftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S10304Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5-G Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2033	S103273	Rücklauf-Verteilerrohr, 9 Glieder
20477623837NTC-Fühler2048S103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S10309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2033	S103038	Rücklauf-Verteilerrohr, 10 Glieder
2048S 103188Nippel inkl. Silikonschlauch 8x22049S 103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050S 100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S 100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S 100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S 100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S 100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S 35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S 48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S 41601Entlüftung 1/8"2054S 101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S 101807Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S 103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S 103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S 103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S 103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S 103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2099S 57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder2099S 57744Verteiler	2047	7623837	NTC-Fühler
2049\$103274Silikonschlauch 4/8" 1300 mm2050\$100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050\$100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050\$100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050\$100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050\$100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050\$100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050\$103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051\$35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052\$48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053\$41611Entlüftung 1/8"2054\$101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054\$101307Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054\$103308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054\$103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054\$103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097\$103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097\$103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-9 Glieder2099\$57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099\$57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2048	S103188	Nippel inkl. Silikonschlauch 8x2
2050S100668Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2050S103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2098S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2049	S103274	Silikonschlauch 4/8" 1300 mm
2050S100669Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S10309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2055Sf0308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2050	S100668	Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 5 Glieder
2050S100670Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2050	S100669	Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 6 Glieder
2050S100671Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-9 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2050	S100670	Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 7 Glieder
2050S100672Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2050S103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2050	S100671	Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 8 Glieder
2050S103149Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2050	S100672	Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 9 Glieder
2051S35458Dichtung für Schauglas (5 Stk.)2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Rürmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2050	S103149	Handlochdeckel für Wärmetauscherisolierung 10 Glieder
2052S48950Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103310Wärmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder	2051	S35458	Dichtung für Schauglas (5 Stk.)
2053S41601Entlüftung 1/8"2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S10307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder	2052	S48950	Schraube M4 x 10 mm (50 Stk.)
2054S101806Wärmetauscherisolierung 5 Glieder2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103039Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder	2053	S41601	Entlüftung 1/8"
2054S101807Wärmetauscherisolierung 6 Glieder2054S103307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder	2054	S101806	Wärmetauscherisolierung 5 Glieder
2054S103307Wärmetauscherisolierung 7 Glieder2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103310Wärmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S10309Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder	2054	S101807	Wärmetauscherisolierung 6 Glieder
2054S103308Wärmetauscherisolierung 8 Glieder2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103310Wärmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103039Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder	2054	S103307	Wärmetauscherisolierung 7 Glieder
2054S103309Wärmetauscherisolierung 9 Glieder2054S103310Wärmetauscherisolierung 10 Glieder20557600397Schlauch-Halter2097S103039Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2054	S103308	Wärmetauscherisolierung 8 Glieder
2054 S103310 Wärmetauscherisolierung 10 Glieder 2055 7600397 Schlauch-Halter 2097 S103039 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder 2097 S103040 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder 2097 S103041 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder 2099 S57743 Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder 2099 S57744 Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2054	S103309	Wärmetauscherisolierung 9 Glieder
2055 7600397 Schlauch-Halter 2097 S103039 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder 2097 S103040 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder 2097 S103041 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder 2099 S57743 Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder 2099 S57744 Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2054	S103310	Wärmetauscherisolierung 10 Glieder
2097S103039Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder2097S103040Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2055	7600397	Schlauch-Halter
2097 S103040 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder 2097 S103041 Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder 2099 S57743 Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder 2099 S57744 Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2097	S103039	Rücklaufrohr 2. Rücklauf 5-8 Glieder
2097S103041Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2097	S103040	Rücklaufrohr 2. Rücklauf 6-9 Glieder
2099S57743Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder2099S57744Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2097	S103041	Rücklaufrohr 2. Rücklauf 7-10 Glieder
2099 S57744 Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder	2099	S57743	Verteilerrohr 2. Rücklauf 5 Glieder
	2099	S57744	Verteilerrohr 2. Rücklauf 6 Glieder
2099 S57745 Verteilerrohr 2. Rücklauf 7 Glieder	2099	S57745	Verteilerrohr 2. Rücklauf 7 Glieder
2099 S57746 Verteilerrohr 2. Rücklauf 8 Glieder	2099	S57746	Verteilerrohr 2. Rücklauf 8 Glieder
2099 S57747 Verteilerrohr 2. Rücklauf 9 Glieder	2099	S57747	Verteilerrohr 2. Rücklauf 9 Glieder
2099 S103037 Verteilerrohr 2. Rücklauf 10 Glieder	2099	S103037	Verteilerrohr 2. Rücklauf 10 Glieder
2100 7750082 Wasserdruckwächter	2100	7750082	Wasserdruckwächter
2101 S101775 Pumpenadapter	2101	S101775	Pumpenadapter

Tab.87 Gas 320/620 Ace - Gas/Luft

Pos.	BestNr.	Beschreibung
3001	S103275	Gasregelventil 5 Glieder
3001	S103276	Gasregelventil 6 Glieder
3001	S103277	Gasregelventil 7-9 Glieder

Pos.	BestNr.	Beschreibung
3002	S57770	Gebläse 5-6 Glieder
3003	S103150	Gebläse 7-10 Glieder
3004	S100347	Brenner 5 Glieder
3004	S103077	Brenner 6 Glieder
3004	S100329	Brenner 7 Glieder
3004	S100330	Brenner 8 Glieder
3004	S100331	Brenner 9 Glieder
3004	S103078	Brenner, 10 Glieder
3005	S57791	Venturi-Einheit 5 Glieder
3005	S57792	Venturi-Einheit 6 Glieder
3005	S57793	Venturi-Einheit 7-9 Glieder
3005	S103079	Venturi-Einheit 10 Glieder
3006	S103151	Gasregelventil 10 Glieder
3007	S103073	Anschlussstück Venturi-Einheit - Gebläse 7-10 Glieder
3007	S103072	Anschlussstück Venturi-Einheit - Gebläse 5-6 Glieder
3009	S103071	Rückschlagklappe
3010	S103074	Gasfilter HFVR
3015	S103075	Luftkasten
3016	S44483	Mutter M8 (10 Stk.)
3017	S103140	Abgasstutzen Dichtring Ø 250 mm (2 Stk.)
3018	S100570	Schraube M5 x 20 mm (10 Stk.)
3020	S103042	Gasanschlussrohr 5-9 Glieder (links)
3020	S103043	Gasanschlussrohr 5-9 Glieder (mille)
3023	S103279	Druckprüfnippel 1/8" (2 Stk.) inkl. Loctite
3025	S103280	Dichtung a 56 x 42 x 2 (5 Stk.)
3026	S103047	Gasanschlussrohr 5+6 Glieder unten (rechts)
3026	S103048	Gasanschlussrohr 7-9 Glieder unten (links)
3026	S103049	Gasanschlussrohr 7-9 Glieder unten (rechts)
3026	S103046	Gasanschlussrohr 5+6 Glieder unten (links)
3027	S103281	Dichtung für Venturi-Einheit (2 Stk.)
3031	S103266	Dichtung für Abdeckplatte/Brenner (2 Stk.)
3033	S103283	Elanschmutter M12 (10 Stk.)
3035	S103070	
3037	S103284	Ω -Ring Ø 180 x 3.5 mm (5 Stk.)
3039	S103285	Ω -Ring Ø 111 x 4 mm (2 Stk.)
3040	S46687	Elanschmutter M12 (10 Stk.)
3041	S103286	Befestigungshlech Gebläse
3042	S59650	Dichtung für Gebläse
3042	S103288	Schlauch @ 6 x 1 mm (0.6 m)
3045	S103289	Kupplung 90 Grad M5 x 6 mm (5 Stk.)
3046	S103076	Schlauchleitung komplett
3047	S103070	Gasanschlussrohr 10 Glieder (links)
3047	S103044	Gasanschlussrohr 10 Glieder (mits)
3048	S103051	Gasanschlussrohr 10 Glieder (rechts)
3048	S103051	Gasanschlussrohr 10 Glieder unten (lieke)
3040	S501/1	Schraube M5 v 18 mm (15 Stk.)
3049	S15524	Schraube M8 v 16 mm (10 Stk.)
3049	S100610	$O. \operatorname{Ping}(75230 \times 353(5 \text{ Stk}))$
3051	S100019	$\frac{1}{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} $
3052	9103290	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}$
2052	S47 170 S102207	O Ring Ø 120 y 2.5 mm (2.5tk.)
3053	S103287	U-rung v 150 X 3,5 mm (2 Stk.)
3034	5103330	Gas-Ruckschlagventil (5 Stk.)

Pos.	BestNr.	Beschreibung
3055	S103356	Druckprüfnippel 1/8" (2 Stk.)
3056	S103357	Adapter 1/8" M5 (2 Stk.) inkl. Loctite
3057	S100490	Brennerisolierung Reparatursatz
3100	7745411	Ventilprüfsystem (VPS) 5-9 Glieder
3100	7745414	Gasdruckschalter (GPS) 5-9 Glieder
3101	7745412	Ventilprüfsystem (VPS) 10 Glieder
3101	7745415	Gasdruckschalter (GPS) 10 Glieder
3102	S103292	Gasfilter 10 Glieder
3104	59212	Zuluftfilter Ø 325 mm

Tab.88 Gas 320/620 Ace - Schaltfeld

Pos.	BestNr.	Beschreibung
4001	7799970	Regelungseinheit CU-GH13
4002	7750339	Gehäuse für Regelungseinheit CU-GH13
4003	7625392	Netzschalter schwarz
4004	7749560	Steuergehäuse Boden dunkelgrau
4005	7801162	Schaltfeld HMI T-control
4006	7633327	Konfigurationsspeichereinheit CSU-01
4007	7765778	Vorderseite der Instrumententafel mit HMI-Abdeckung
4008	7656853	Steuergehäuse Schieber (2 Stk.)
4009	7635885	Anschlussleiterplatte CB-01
4010	S6778	Glassicherung 6,30 A träge (10 Stk.)
4011	7774497	Erweiterungsleiterplatte SCB-10
4013	7635886	Erweiterungsleiterplatte SCB-01
4014	7734501	Erweiterungsleiterplatte SCB-02
4016	7721982	Erweiterungsleiterplatte GTW-08
4017	7733655	Erweiterungsleiterplatte GTW-30
4020	7741274	Fühler-Kabelbaum - Steuergehäuse-Seite
4021	7741275	Fühler-Kabelbaum - Steuergehäuse-Seite
4022	7600363	Kabel BUS Split
4023	7741276	Kabelbaum 24 V
4024	7750330	Kabelbaum PWM-Gebläse - Steuergehäuse-Seite
4025	7750332	Kabelbaum PWM-Gebläse - Heizkessel-Seite
4026	7750333	Stromversorgungskabel 230 VAC
4027	7750334	Kabelbaum 230 VAC - Steuergehäuse-Seite
4028	7750335	Kabelbaum 230 VAC - Heizkessel-Seite
4029	7750336	Erdungskabel
4030	7764001	Netzleitungsfilter
4031	7604728	Glassicherung 10 A träge (5 Stk.)
4032	7765622	Leitungsfilter
4034	S103315	Kabelschelle (10 Stk.)
4035	7625393	RJ-11-Anschlussstecker schwarz
4036	7657321	HMI-Abdeckung
4037	7749567	Steuergehäuse-Deckel dunkelgrau
4038	7750123	Rahmen schwarz
4039	7749571	Installateurkasten
4040	7612543	Zugentlastungssatz

Tab.89 Gas 620 Ace

Pos.	BestNr.	Beschreibung
5001	S103128	Anschluss für Lufteintritt oder Abgasaustritt
5002	S103119	Abgasrohr Ø 250 mm I = 890 mm
5003	S103318	Abgasrohr-Halterung
5004	S103311	Abdeckungssatz 5-7 Glieder
5004	S103312	Abdeckungssatz 8-10 Glieder
5005	7600368	Spannband und Dichtungsring ø 250 mm
5006	7600369	Spannband + Dichtungsring ø 350 mm
5007	7747098	Seitenabdeckung mit Logo links
5007	7747099	Seitenabdeckung mit Logo rechts

Tab.90 Gas 320/620 Ace - Sonstiges

Pos.	BestNr.	Beschreibung
-	S100316	Außentemperaturfühler
-	S103294	Wartungskit
-	S58823	Reinigungsmesser 560 mm

10 Ersatzteile

10 Ersatzteile

Originalbetriebsanleitung - © Copyright

Alle technischen Daten dieser technischen Anleitungen sowie sämtliche mitgelieferten Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.



- **T** +49 2572 9161 0
- **F** +49 2572 9161 102
- E info@remeha.de

Remeha GmbH Rheiner Strasse 151 48282 Emsdetten



