



Installations- und Bedienungsanleitung Hocheffizienter wandhängender Gasheizkessel



Quinta Ace

45 65 90 115 HMI T-control

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und heben Sie es zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmäßige Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Siche		ne Sicherheitshinweise
	1.1	Angemei	
		1.1.1	
		1.1.2	Fur den Endbenutzer
	1.2	Emptehlu	ungen
	1.3	Verantwo	ortlichkeiten
		1.3.1	Pflichten des Herstellers
		1.3.2	Pflichten des Fachhandwerkers
		1.3.3	Pflichten des Benutzers
2	Üher	dieses Ha	andbuch 11
~	2 1	In dor Ar	loitung vorwordete Symbole
	2.1	in del Al	
~	. .		
3	Produ	uktbeschre	9bung
	3.1	Produktir	nformation
	3.2	Hauptko	mponenten
	3.3	Abmessu	ungen und Anschlüsse
	3.4	Einführu	ng in die e-Smart Regelungsplattform
٨	Vorbe	oroituna zi	ur Installation 15
-			ar molanalion
	4.1		
	4.2	vvani des	s Aufstellungsortes
	4.3	Anforder	ungen für Wasseranschlüsse für Zentralheizung
	4.4	Anforder	ungen für die Kondenswasserableitung
	4.5	Anforder	ungen für den Gasanschluss
	4.6	Anforder	ungen an die elektrischen Anschlüsse
	4.7	Anforder	ungen für das Abgasstutzensystem 17
		471	Klassifikation 17
		472	Material 10
		472	
		4.7.3	Abinessuigen Abgassuizenerung 20
		4.7.4	Lange der Abgas- und Luitzurunneitungen
		4.7.5	Erganzende Anweisungen
	4.8	Wasserq	ualität und Wasserbehandlung
	4.9	Prozessv	värmeanwendung
	4.10	Erhöhen	der ΔT-Standardeinstellung
	4.11	Installatio	onsbeispiele
		4.11.1	Verwendete Symbole
		4 11 2	Anschlussheisniel 4 26
		4 11 2	
		4.11.3	Anschlussbeispiel 0
		4.11.4	Anschlussbeispiel 16
5	Instal	llation	
	5.1	Positioni	erung des Heizkessels
	5.2	Spülen d	ler Anlage
	5.3	Anschlus	ss des Heizkreises
	54	Anschlus	ss der Kondenswasserleitung 35
	55	Gasanso	
	5.5	Abgoo /7	anuss
	0.0	Abgas-/2	
		5.6.1	Anschluss des Abgasstutzens und der Luftzufunrung
	5.7	Elektrisc	he Anschlüsse
		5.7.1	Steuereinheit
		5.7.2	Zugang zum Kesselschaltfeld
		5.7.3	Anschlussmöglichkeiten an der Regelungsleiterplatte - CB-03
		574	Zugang zum Erweiterungsgehäuse 41
		575	Die Enweiterungsleiternlatte SCB-10
		576	Anechluse der Standardnumpe
		5.7.0	Anashiyas der DMMA Durres
		5.1.1	Anschluss der PWM-Pumpe
6	Vorbe	ereitung zu	ur Inbetriebnahme
	6.1	Checklis	te vor der Inbetriebnahme
		6.1.1	Befüllen des Siphons
		6.1.2	Befüllen des Systems
		613	Gasanschluss
		611	Hydraulikkreis
		0.1.4	- Tryor dumining 0.0

	6.0	6.1.5 Elektrische Anschlüsse
	0.2	6 2 1 Schaltfeld-Elemente 47
		6.2.2 Beschreibung des Startbildschirms 47
		6.2.3 Beschreibung des Hauptmenüs
7	Inbetr	iebnahme
	7.1	Inbetriebnahme
	7.2	Einstellungen Gasversorgung
		7.2.1 Werkseinstellung
		7.2.2 Prüfen und Einstellen des Gas/Luft-Verhältnisses 51
	7.3	Abschließende Arbeiten
8	Einste	ellungen
	8.1	Einführung in die Parametercodes
	8.2	Andern der Parameter
		0.2.1 Zugang zur Fachnanuwerkerebene 55 8.2.2 Finstellung der Kesselparameter wenn SCB-10 installiert ist 56
		8.2.3 Einstellung der Nesselparander, wenn GOB-10 mistalier ist
		8.2.4 Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme für den Heizbetrieb
		8.2.5 Einstellen der Heizkennlinie
		8.2.6 Einstellung für die Prozesswärmeanwendung
		8.2.7 Anderung der Standard-ΔT-Einstellung
		8.2.8 Speichern der Einstellungen bei der Inbetriebnahme
	83	0.2.9 Estilchulockhulig
	0.0	8.3.1 Einstellungen RegelungseinheitCU-GH08
		8.3.2 Einstellungen SCB-10 Erweiterungsleiterplatte
9	Gebra	nuchsanweisung
	9.1	Aufruten der Benutzerebene-Menus
	9.2	Ferienprogramme für alle Zonen aktivieren 90
	9.4	Konfiguration Heizkreis
	9.5	Ändern der Raumtemperatur eines Heizkreises
		9.5.1 Definition von Heizkreis
		9.5.2 Ändern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises
		9.5.3 Andern der Betriebsart eines Heizkreises
		9.5.4 Zeitprogramm zur Regelung der Raumtemperatur
		9.5.5 Andem der Heizlemperatur der Aktivitäten
	9.6	Ändern der Warmwassertemperatur
		9.6.1 Ändern der Betriebsart für Trinkwasser
		9.6.2 Zeitprogramm zur Regelung der WW-Temperatur 102
		9.6.3 Vorübergehendes Erhöhen der Trinkwassertemperatur
	07	9.6.4 Andern der Warmwassertemperatur im Komfortbetrieb
	9.7	Andern der Displayeinstellungen
	9.9	Finschalten
	9.10	Ausschalten
	9.11	Frostschutz
	9.12	Reinigung der Verkleidung
10	Tech	visebo Angobon
10		после Ануарен
	10.1	10.1.1 Zertifizierungen
		10.1.2 Gerätekategorien
		10.1.3 Richtlinien
		10.1.4 Werkstest
	10.2	Technische Daten
	10.3	Umwaizpumpe
11	Anha	111
	11.1	ErP Informationen
		11.1.1 Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

	11.1.2	Anlagendatenblatt	2
11.2	EU-Konf	ormitätserklärung	3

1 Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise 1.1

1.1.1 Für den Installateur Gefahr! Wenn Sie Gas riechen:

- 1. Unbedingt offene Flammen vermeiden, nicht rauchen und keine elektrischen Kontakte oder Schalter betätigen (Türklingel, Licht, Motoren, Fahrstuhl, usw.).
- 2. Die Gaszufuhr schließen.
- 3. Die Fenster öffnen.
- 4. Ermitteln Sie mögliche Leckagen und Undichtigkeiten, und dichten Sie diese ab.
- 5. Wenn sich die Undichtigkeit dem Gaszähler vorgelagert befindet, ist das Gasunternehmen zu benachrichtigen.

Gefahr!

Wenn Sie Abgase riechen:

- 1. Den Heizkessel abschalten.
- 2. Die Fenster öffnen.
- 3. Ermitteln Sie mögliche Leckagen und Undichtigkeiten, und dichten Sie diese ab.



Vorsicht!

Nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten die gesamte Heizungsanlage prüfen, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.

1.1.2 Für den Endbenutzer

Gefahr!

Wenn Sie Gas riechen:

- Unbedingt offene Flammen vermeiden, nicht rauchen und keine elektrischen Kontakte oder Schalter betätigen (Türklingel, Licht, Motoren, Fahrstuhl, usw.).
- 2. Die Gaszufuhr schließen.
- 3. Die Fenster öffnen.
- 4. Das Gebäude evakuieren.
- 5. Einen qualifizierten Fachhandwerkern kontaktieren.

∧ Gefahr!

Wenn Sie Abgase riechen:

- 1. Den Heizkessel abschalten.
- 2. Die Fenster öffnen.
- 3. Das Gebäude evakuieren.
- 4. Einen qualifizierten Fachhandwerkern kontaktieren.

Warnung!

Die Abgasleitungen nicht berühren. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Temperatur der Abgasleitungen über 60 °C ansteigen.

Warnung!

Die Heizkörper nicht über längere Zeit berühren. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Temperatur der Heizkörper über 60 °C ansteigen.

Warnung!

Vorsicht bei der Verwendung von Trinkwarmwasser. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Temperatur des Trinkwarmwassers über 65 °C ansteigen.

Warnung!

^b Der Betrieb des Heizkessels und die Installation durch Sie als Endnutzer muss auf die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeiten beschränkt sein. Alle anderen Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker/Techniker ausgeführt werden.

Warnung!

Der Kondenswasserabfluss darf nicht verändert oder verstopft werden. Wenn eine Kondenswasser-Neutralisationsanlage genutzt wird, muss die Anlage regelmäßig und unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.

Vorsicht!

Sicherstellen, dass der Heizkessel regelmäßig gewartet wird. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerkern oder schließen Sie für die Wartung des Heizkessels einen Wartungsvertrag ab.



Vorsicht!

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Wichtig: i |

Regelmäßig auf das Vorhandensein von Wasser prüfen und den Druck in der Heizungsanlage überprüfen.

1.2 Empfehlungen

Gefahr!

Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt und in die sichere Handhabung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchgeführt werden.



Warnung!

Installation und Wartung des Kessels müssen von einem qualifizierten Heizungsfachhandwerker unter Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Warnung!

Die Installation und Wartung des Kessels muss von einem qualifizierten Fachhandwerker entsprechend den Informationen im mitgelieferten Handbuch durchgeführt werden, andernfalls kann es zu gefährlichen Situationen und/oder Personenschäden kommen.



Warnung!

Ausbau und Entsorgung des Kessels müssen von einem qualifizierten Fachhandwerker unter Einhaltung der örtlichen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden.



1.3 Verantwortlichkeiten

1.3.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit der $\zeta \in$ Kennzeichnung und sämtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert.

Im Interesse der Qualität unserer Produkte streben wir beständig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu ändern.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichtbeachten der Installations- und Wartungsanweisungen für das Gerät.
- Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen für das Gerät.
- Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.

1.3.2 Pflichten des Fachhandwerkers

Der Fachhandwerker ist verantwortlich für die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerätes. Der Fachhandwerker hat folgende Anweisungen zu befolgen:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Das Gerät gemäß den geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften installieren.
- Die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durchführen.
- Dem Benutzer die Anlage erläutern.
- Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Überprüfung und Wartung des Gerätes zur Sicherstellung seiner ordnungsgemäßen Funktion hinweisen.
- Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen übergeben.

1.3.3 Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, müssen folgende Anweisungen befolgt werden:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Für die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.
- Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachhandwerker erklären.
- Lassen Sie die erforderlichen Prüf- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker durchführen.
- Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nähe des Gerätes aufbewahren.

2 Über dieses Handbuch

2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

Diese Anleitung enthält Anweisungen, die mit speziellen Symbolen versehen sind. Bitte achten Sie besonders auf diese Symbole, wenn sie verwendet werden.

	Gefahr! Gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.
	Stromschlaggefahr! Gefahr eines Stromschlags, der zu schweren Verletzungen führen kan.
	Warnung! Gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen können.
	Vorsicht! Gefahr von Sachschäden.
i	Wichtig: Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.
	Verweis: Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser

Dokumentation.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktinformation

Der Kessel Quinta Ace ist ein wandhängender Hocheffizienz-Gaskessel mit folgenden Eigenschaften:

- Hocheffizienz-Heizung.
- Reduzierte Emission von Schadstoffen.
- Ideale Wahl für Kaskadenanordnungen.

Alle Quinta Ace Kesselmodelle werden ohne Pumpe geliefert.

Bei der Auswahl einer Pumpe den Widerstand des Kessels und den Systemwiderstand berücksichtigen.



Die Pumpe darf eine maximale Leistungsaufnahme von 200 W haben. Ein Hilfsrelais für eine Pumpe mit größerer Leistung verwenden.

Wenn möglich, die Pumpe direkt unter dem Kessel am Rücklaufanschluss anschließen.

3.2 Hauptkomponenten



- 1 Verkleidung/Luftkasten
- 2 Wärmetauscher (Heizung)
- 3 Innenleuchte
- 4 Typschild
- 5 Vorlauffühler
- 6 Zünd-/Ionisationselektrode
- 7 Mischkanal
- 8 Rückschlagklappe
- 9 Kombinierte Gasarmatur
- 10 Rücklauffühler
- 11 Ansaugschalldämpfer
- 12 Instrumentengehäuse



AD-4000070-03

- 13 Siphon
- 14 Erweiterungsgehäuse für die Regelungsleiterplatten
- 15 Automatischer Schnellentlüfter
- 16 Wasserdruckfühler
- 17 Gebläse
- 18 Versorgungsleitung
- 19 Prüföffnung für Abgas
- 20 Abgasführung
- 21 Luftzufuhr
- ▶ Heizkreis Vorlauf
- Im Heizkreis Rücklauf

3.3 Abmessungen und Anschlüsse

Abb.2 Abmessungen



Tab.1 Anschlüsse

Symbol	Anschluss	Quinta Ace 45	Quinta Ace 65	Quinta Ace 90	Quinta Ace 115
TAT I	Abgasstutzen	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Ħ	Luftzufuhr	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
J.	Siphon	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
► III	Heizkreis-Vorlauf	1 ¼" Außengewinde	1 ¼" Außengewinde	1 ¼" Außengewinde	1 ¼" Außengewinde
	Heizkreis-Rücklauf	1 ¼" Außengewinde	1 ¼" Außengewinde	1 ¼" Außengewinde	1 ¼" Außengewinde
GAS/ GAZ	Gas	³ ⁄4" Außengewinde	3/4" Außengewinde	3/4" Außengewinde	3/4" Außengewinde

3.4 Einführung in die e-Smart Regelungsplattform

Der Quinta Ace Kessel ist mit der e-Smart Regelungsplattform ausgestattet. Dies ist ein modulares System und bietet Kompatibilität und Konnektivität zwischen allen Produkten, die dieselbe Plattform nutzen.

AD-4100113-03



AD-3001366-02

Pos.	Beschreibung	Funktion	
CU	Control Unit: Regelungseinheit	Die Regelungseinheit übernimmt alle Grundfunktionen des Gerätes.	
СВ	Connection Board: Anschlussleiterplatte	Die Anschlussleiterplatte ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen Steckverbindern der Regelungseinheit.	
SCB	Smart Control Board: Erweiterungsleiterplatte Eine Erweiterungsleiterplatte bietet zusätzliche Funktione wie z.B. einen internen Trinkwasserbereiter oder mehrere Heizkreise.		
GTW	Gateway: Konvertierungsleiterplatte	Ein gateway kann an einem Gerät oder System angebracht werden, um eine der folgenden Funktionen zu ermöglichen:	
		Zusätzliche (drahtlose) AnschlussmöglichkeitenWartungsanschlüsseKommunikation mit anderen Plattformen	
MK	Control panel: Bedieneinheit und Display	Die Bedieneinheit ist die Benutzerschnittstelle zum Gerät.	
RU	Room Unit: Raumgerät (z.B. ein Thermostat)	Ein Raumgerät misst die Temperatur in einem Referenzraum.	
L-Bus	Local Bus: Verbindung zwischen Geräten	Der lokale Bus stellt die Kommunikation zwischen den Gerä- ten sicher.	
S-Bus	System Bus: Verbindung zwischen Anlagen Der System-Bus stellt die Kommunikation zwischen der gen sicher.		
R-Bus	Room unit Bus: Anschluss an ein Raumgerät	Der Raumgerätebus stellt die Kommunikation mit einem Raumgerät sicher.	
A	Vorrichtung	Ein Gerät ist eine Regelungsleiterplatte, ein Schaltfeld od ein Raumgerät.	
В	Gerät	Eine Anlage ist ein Set von Geräten, die über denselben L- Bus verbunden sind	
С	System	Ein System ist ein Set von Anlagen, die über denselben S-Bus verbunden sind	

Tab.2 Komponenten im Beispiel

Tab.3	Spezifische m	it dem	Quinta	Ace	Kessel	gelieferte	Geräte
-------	---------------	--------	--------	-----	--------	------------	--------

Im Display an- gezeigte Be- zeichnung	Softwareversi- on	Beschreibung	Funktion
CU-GH08	1.11	Regelungseinheit CU-GH08	Die CU-GH08 Regelungseinheit übernimmt alle Grundfunktio- nen des Quinta Ace Kessels.
MK3	1.28	Schaltfeld HMI T-control	Das HMI T-control ist das Bedienfeld für den Quinta Ace Kes- sel.
SCB-10	1.03	Erweiterungsleiterplatte SCB-10	Die SCB-10 stellt die Funktionalität für einen TWW- und drei Heizkreise sowie einen 0-10 V-Anschluss für eine PWM-Sys- tempumpe und einen potentialfreien Kontakt zur Statusbe- nachrichtigung bereit.

4 Vorbereitung zur Installation

4.1 Installationsvorschriften



Warnung!

Der Heizkessel muss von einem qualifizierten Heizungsfachmann unter Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften installiert werden.

4.2 Wahl des Aufstellungsortes



Bei der Wahl des Aufstellungsortes für die Anlage sind zu berücksichtigen:

- Die Vorschriften.
- Der notwendige Platzbedarf der Anlage.
- Der erforderliche Raum um den Heizkessel für gute Zugänglichkeit und zur Erleichterung der Wartung.
- Der erforderliche Raum unter dem Heizkessel für Ein- und Ausbau des Siphons.
- Die zulässige Position des Abgasstutzens und/oder der Luftzufuhröffnung.
- Die Ebenheit der Fläche.
 - A ≥ 1000 mm
 - **B** 500 mm
 - **C** 500 mm
 - **D** ≥ 400 mm
 - E 750 mm
 - **F** 350 mm (Siphon)
 - **G** ≥ 250 mm

Wenn der Heizkessel in einem geschlossenen Schrank montiert wird, muss der Mindestabstand zwischen dem Heizkessel und den Schrankwänden berücksichtigt werden.

- **1** ≥ 1000 mm (vorne)
- $2 \ge 15 \text{ mm}$ (linke Seite)
- $3 \geq 15 \text{ mm} (\text{rechte Seite})$

Außerdem Öffnungen vorsehen, um folgenden Risiken vorzubeugen:

- Gasansammlung
- Aufheizen der Verkleidung

Mindestquerschnitt der Öffnungen: S1 + S2 = 150 cm²

Gefahr!

Das Lagern von brennbaren Produkten und Substanzen im Heizkessel oder in dessen N\u00e4he (auch vor\u00fcbergehend) ist untersagt.

Warnung!

- Das Gerät an einer stabilen Wand anbringen, die das Gewicht des mit Wasser befüllten Heizkessels und der kompletten Ausrüstung tragen kann.
- Das Gerät nicht über einer Wärmequelle oder einem Ofen aufstellen.
- Den Kessel niemals so montieren, dass er direktem oder indirektem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Vorsicht!

- Der Heizkessel muss in einem frostfreien Raum installiert werden.
- In der Nähe des Heizkessels muss ein Stromanschluss mit Erdung vorhanden sein.
- In der Nähe des Heizkessels muss ein Anschluss zum Ablauf für den Kondenswasserablauf vorhanden sein.

4.3 Anforderungen für Wasseranschlüsse für Zentralheizung

- Das Befüll- und Entleerungsventil, das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil zwischen dem Absperrventil und dem Heizkessel positionieren, wenn Wartungsabsperrventile angebracht werden.
- Eventuelle Schweißarbeiten in angemessenem Abstand zum Kessel durchführen, oder bevor der Kessel montiert wird.
- Zum Befüllen und Entleeren des Heizkessels ein Befüll- und Entleerungsventil im System einbauen, vorzugsweise im Rücklauf.
- In der Rücklaufleitung ein Ausdehnungsgefäß installieren.

4.4 Anforderungen für die Kondenswasserableitung

- Der Siphon muss immer mit Wasser gefüllt sein. Dadurch wird verhindert, dass Abgase in den Raum eindringen.
- Niemals die Kondensatableitung abdichten.
- Der Ablaufschlauch muss ein Gefälle von mindestens 30 mm pro Meter haben. Die maximale horizontale Länge beträgt 5 Meter.
- Kondensat darf nicht in die Dachrinne geleitet werden.

4.5 Anforderungen für den Gasanschluss

- Vor dem Arbeiten an den Gasleitungen den Hauptgasabsperrhahn schließen.
- Vor der Installation sicherstellen, dass der Gaszähler ausreichend dimensioniert ist. Dabei den Verbrauch aller Geräte berücksichtigen.
- Das zuständige Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen, wenn der Gaszähler unterdimensioniert ist.
- Schmutz und Staub aus der Gasleitung entfernen.
- Schweißarbeiten immer mit ausreichend Abstand zum Heizkessel ausführen.
- Es wird empfohlen, einen Gasfilter zu installieren, um eine Verschmutzung der Gasarmatur zu verhindern.
- Die Durchmesser der Leitungen sind gemäß den im jeweiligen Land geltenden Normen festzulegen.

4.6 Anforderungen an die elektrischen Anschlüsse

- Die elektrischen Anschlüsse gemäß allen lokalen und nationalen Vorschriften und Verordnungen herstellen.
- Elektrische Anschlüsse müssen grundsätzlich bei getrennter Stromversorgung und von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.
- Der Kessel ist vollständig vorverdrahtet. Die internen Anschlüsse des Schaltfelds niemals ändern.
- Den Kessel immer an eine ordentlich geerdete Anlage anschließen.
- Der Norm VDE0100.
- Die Verkabelung muss den Anweisungen in den Schaltplänen entsprechen.
- Die Empfehlungen in dieser Anleitung befolgen.
- Fühler- und 230 V führende Kabel müssen voneinander getrennt verlegt werden.

Sicherstellen, dass die folgenden Anforderungen beim Anschluss der Kabel an die Stecker der CB und SCB erfüllt sind:

Tab.4 Stecker Regelungsleiterplatte

Leitungsquerschnitt	Abisolierlänge	Anzugsmoment
massiver Draht: 0,14 – 4,0 mm ² (AWG 26 – 12)	8 mm	0,5 Nm
Litzendraht: 0,14 – 2,5 mm² (AWG 26 – 14)		
Litzendraht mit Aderendhülse: 0,25 – 2,5 mm² (AWG 24 – 14)		

4.7 Anforderungen für das Abgasstutzensystem

4.7.1 Klassifikation

i Wichtig:

- Der Fachhandwerker muss sicherstellen, dass die richtige Art des Abgasabführungssystems verwendet wird und dass Durchmesser und Länge korrekt sind.
- Immer Anschlussmaterial, Dachdurchführung und Außenwanddurchführung ein und desselben Herstellers verwenden. Einzelheiten zur Kompatibilität beim Hersteller erfragen.
- Die Nutzung von Abgasstutzensystemen anderer Hersteller ist zusätzlich zu denen der in diesem Handbuch aufgeführten zugelassenen Hersteller gestattet. Die Nutzung ist nur gestattet, wenn alle unsere Anforderungen erfüllt werden und die Beschreibung des Abgasanschlusses $C_{63(X)}$ befolgt wird.

Tab.5 Anschlusstyp Abgas: B_{23P}

Prinzip	Beschreibung	Zugelassene Hersteller ⁽¹⁾			
AD-3000924-01	 Raumluftabhängige Ausführung Ohne Zugbegrenzer. Abgasabführung über das Dach. Luft aus dem Installationsbereich. Die Luftzufuhröffnung des Kessels muss offen bleiben. Der Installationsbereich muss entlüftet werden, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht verstopft oder abgesperrt werden. Die IP-Schutzklasse des Kessel verringert sich auf IP20. 	Anschlussmaterial und Dach- abführung: • Burgerhout • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink			
(1) Das Material muss auch die Anforderungen an die Materialeigenschaften des jeweiligen Kapitels erfüllen.					

Tab.6 Anschlusstyp Abgas: B₃₃

Prinzip	Beschreibung	Zugelassene Hersteller ⁽¹⁾			
<u>• कर</u> •	Raumluftabhängige Ausführung	Anschlussmaterial:			
AD-3000925-01	 Ohne Zugbegrenzer. Gemeinsame Abgasabführung über das Dach, mit garantiertem natürlichem Zug (es herrscht jederzeit ein Unterdruck im gemeinsamen Abgaskanal). Abgasabführung mit Luft umspült; Luft aus dem Installationsbereich (Sonderausführung). Die IP-Schutzklasse des Kessel verringert sich auf IP20. 	 Burgerhout Centrotherm Cox Geelen Muelink & Grol Natalini Poujoulat Skoberne Ubbink 			
(1) Das Material muss auch die Anforderungen an die Materialeigenschaften des jeweiligen Kapitels erfüllen.					

Tab.7 Anschlusstyp Abgas: C_{13(X)}

Prinzip	Beschreibung	Zugelassene Hersteller ⁽¹⁾		
AD-3000926-01	 Raumluftunabhängige Ausführung Abführung in die Außenwand. Die Luftzufuhröffnung befindet sich im selben Druckbereich wie die Abführung (z. B. kombinierte Außenwanddurchfüh- rung). Parallele Wanddurchführung nicht zulässig. 	 Außenwanddurchführung und Anschlussmaterial: Remeha, kombiniert mit An- schlussmaterial von Burger- hout Remeha, kombiniert mit An- schlussmaterial von Muelink & Grol Burgerhout Cox Geelen Muelink & Grol 		
(1) Das Material muss auch die Anforderungen an die Materialeigenschaften des jeweiligen Kapitels erfüllen.				

Tab.8 Anschlusstyp Abgas: C_{33(X)}

Prinzip	Beschreibung	Zugelassene Hersteller ⁽¹⁾
AD-3000927-01	 Raumluftunabhängige Ausführung Abgasabführung über das Dach. Die Luftzufuhröffnung befindet sich im selben Druckbereich wie die Abführung (z. B. konzentrische Dachdurchführung). 	Dachdurchführung und An- schlussmaterial • Burgerhout • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink
(1) Das Material muss auch	die Anforderungen an die Materialeigenschaften des jeweiligen Kapitels er	füllen.

Tab.9 Anschlusstyp Abgas: C₅₃

Prinzip	Beschreibung	Zugelassene Hersteller ⁽¹⁾
AD-3000929-02	 Anschluss in unterschiedlichen Druckbereichen Raumluftunabhängige Einheit. Separater Zuluftkanal. Separater Abgaskanal. Abführung in verschiedene Druckbereiche. Luftzufuhr und Abgasstutzen dürfen nicht an gegenüberliegenden Wänden positioniert werden. 	Anschlussmaterial und Dach- abführung: • Burgerhout • Centrotherm • Cox Geelen • Muelink & Grol • Natalini • Poujoulat • Skoberne • Ubbink
(1) Das Material muss auch	die Anforderungen an die Materialeigenschaften des jeweiligen Kapitels erf	üllen.

Tab.10 Anschlusstyp Abgas: C_{63(X)}

Prinzip	Beschreibung	Zugelassene Hersteller ⁽¹⁾
	 Diese Geräteart wird vom Hersteller ohne Luftzufuhr- und Ab- gassystem geliefert. Bei der Auswahl des Materials ist Folgendes zu beachten: Kondenswasser muss zum Kessel zurückfließen. Das Material muss der Abgastemperatur dieses Kessels standhalten. Maximal zulässige Zirkulation von 10%. Luftzufuhr und Abgasstutzen dürfen nicht an gegenüberliegen- den Wänden positioniert werden. Der kleinste zulässige Druckunterschied zwischen der Luftzu- fuhr und dem Abgasstutzen beträgt -200 Pa (inkl100 Pa Winddruck). 	Die Nutzung ist nur gestattet, wenn alle unsere Anforderun- gen erfüllt werden und die Be- schreibung des Abgasan- schlusses CCXC(X) berück- sichtigt wird.
 Das Material muss auch 	n die Anforderungen an die Materialeigenschaften des jeweiligen Kapitels erf	füllen.

Tab.11 Anschlusstyp Abgas: C_{93(X)}

Prinzip ⁽¹⁾	Beschreibung	Zugelassene Hersteller ⁽²⁾			
t t	Raumluftunabhängige Ausführung	Anschlussmaterial und Dach-			
	• Zuluft- und Abgaskanal mit Stutzen oder Rohr:	abführung:			
	- Konzentrisch.	Burgerhout			
∎~\$=→⊐∎⊒īŢ_	 Luftzufuhr aus vorhandenem Kanal. 	Centrotherm			
	 Abgasabführung über das Dach. 	Cox Geelen			
	 Die Einlassöffnung f ür Luftzufuhr befindet sich im selben 	Muelink & Grol			
	Druckbereich wie die Abführung.	Natalini			
		 Poujoulat 			
		Skoberne			
AD-3000931-01		Ubbink			
(1) Siehe Tabelle für Schacht- oder Rohranforderungen.					
(2) Das Material muss auch die Anforderungen an die Materialeigenschaften des jeweiligen Kapitels erfüllen.					

Tab.12 Mindestabmessungen des Schachts oder Rohrs C_{93(X)}

Version (D)	Ohne Luftzufuhr		Mit Luftzufuhr	
Starr 80 mm	Ø 130 mm	□ 130 x 130 mm	Ø 140 mm	□ 130 x 130 mm
Starr 100 mm	Ø 160 mm	□ 160 x 160 mm	Ø 170 mm	□ 160 x 160 mm
Starr 150 mm	Ø 200 mm	□ 200 x 200 mm	Ø 220 mm	□ 220 x 220 mm
Konzentrisch 80/125 mm	Ø 145 mm	□ 145 x 145 mm	Ø 145 mm	□ 145 x 145 mm
Konzentrisch 100/150 mm	Ø 170 mm	□ 170 x 170 mm	Ø 170 mm	□ 170 x 170 mm
Konzentrisch 150/200 mm	Ø 270 mm	□ 270 x 270 mm	Ø 270 mm	□ 270 x 270 mm

Abb.5 Mindestabmessungen des Schachts oder Rohrs C_{93(X)}



Wichtig:

i

i

Der Schacht muss den Luftdichte-Anforderungen der örtlichen Vorschriften entsprechen.

Wichtig:

- Stutzen gründlich reinigen, wenn beschichtete Leitungen und/ oder ein Luftzufuhranschluss verwendet wird.
- Es muss die Möglichkeit bestehen, den beschichteten Kanal zu prüfen.

4.7.2 Material

Mit dem Probestück am Abgasstutzenmaterial prüfen, ob es für die Verwendung an diesem Gerät geeignet ist.

Abb.6 Probestück



- 1 EN 14471 von EN 1856–1: Das Material ist gemäß diesem Standard CE zugelassen. Für Kunststoff ist es EN 14471, Für Aluminium und Edelstahl ist es EN 1856-1.
- **2 T120**: Das Material hat Temperaturklasse T120. Eine höhere Nummer ist ebenfalls zulässig, aber keine niedrigere.
- 3 P1: Das Material fällt in Druckklasse P1. H1 ist ebenfalls zulässig.
- 4 W: Das Material ist nicht geeignet für Kondenswasser (W='wet'). D ist nicht zulässig (D='dry').
- 5 E: Das Material fällt in Feuerwiderstandsklasse E. Klasse A bis D sind ebenfalls zulässig, F ist nicht zulässig. Gilt nur für Kunststoff.

Warnung!

- Die Kupplungen und Verbindungen können sich unter Umständen je nach Hersteller unterscheiden. Es wir abgeraten, Rohre, Kupplungen und Verbindungen verschiedener Hersteller zu kombinieren. Dies gilt auch für Dachdurchführungen und gemeinsame Kanäle.
- Die verwendeten Materialien müssen den geltenden Richtlinien und Normen entsprechen.
- Zur Verwendung von flexiblem Abgasstutzenmaterial beraten wir Sie gerne.

Tab.13 Übersicht Materialeigenschaften

Ausführung	ng Abgasstutzen		Luftzufuhr			
	Werkstoff	Materialeigenschaften	Werkstoff	Materialeigenschaften		
Einwandig, starr	 Kunststoff⁽¹⁾ Edelstahl⁽²⁾ Dickwandig, Aluminium⁽²⁾ 	 Mit CE-Kennzeichnung Temperaturklasse T120 oder höher Kondensatklasse W (nass) Druckklasse P1 oder H1 Feuerwiderstandsklasse E oder besser⁽³⁾ 	KunststoffEdelstahlAluminium	 Mit CE-Kennzeichnung Druckklasse P1 oder H1 Feuerwiderstandsklasse E oder besser⁽³⁾ 		
 (1) gemäß EN 14471 (2) gemäß EN 1856 (3) gemäß EN 13501-1 						



Warnung!

Die mit dem Abgasadapter verbundenen Leitungen müssen hinsichtlich der Abmessungen die folgenden Anforderungen erfüllen.

Abb.7 Abmessungen konzentrischer Anschluss



d1 Äußere Abmessungen Abgasstutzenleitung

- D1 Äußere Abmessungen Luftzufuhrleitung
- L1 Längenunterschied zwischen Abgasstutzenleitung und Luftzufuhrleitung

Tab.14 Leitungsabmessungen

	d ₁ (minmax.)	inmax.) D ₁ (minmax.)		
80/125 mm	79,3 - 80,3 mm	124 - 125,5 mm	0 - 15 mm	
100/150 mm	99,3 - 100,3 mm	149 - 151 mm	0 - 15 mm	
(1) Falls der Längenunterschied zu groß ist, die innere Leitung kürzen.				

AD-3000962-01

4.7.4 Länge der Abgas- und Luftzufuhrleitungen

Die maximale Länge der Abgas- und Luftzufuhrleitungen variiert je nach Gerätetyp. Siehe entsprechendes Kapitel für die richtigen Längen.

- Wenn ein Kessel mit einem bestimmten Abgassystem oder Durchmesser nicht kompatibel ist, ist dies in der Tabelle mit "-" angegeben.
- Bei der Verwendung von Bögen muss die maximale Länge der Abgasleitung (L) entsprechend der Reduktionstabelle gekürzt werden.
- Verwenden Sie zur Anpassung an einen anderen Durchmesser zugelassene Reduzierstücke für die Abgasleitung.
- Der Kessel ist auch für andere Längen und Durchmesser für die Abgasleitung als die in den Tabellen angegebenen geeignet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Raumluftabhängiges Modell (B_{23P}, B₃₃)

- L Länge des Abgasstutzenkanals zur Dachdurchführung
- 📅 Anschließen der Abgasleitung
- T Anschließen der Zuluftleitung

In der raumluftabhängigen Ausführung bleiben die Luftzufuhröffnungen offen; es wird nur die Abgasstutzenöffnung angeschlossen. Somit wird sichergestellt, dass der Heizkessel die notwendige Verbrennungsluft direkt aus dem Installationsbereich bezieht.

Vorsicht!

- Die Luftzufuhröffnung muss offen bleiben.
- Der Installationsbereich muss mit den notwendigen Luftzufuhröffnungen ausgestattet sein. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder versperrt sein.

Tab.15	Maximallänge (L)	
--------	------------------	--

Durchmesser ⁽¹⁾	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	130 mm
Quinta Ace 45	39 m	40 m ⁽¹⁾	40 m ⁽¹⁾	40 m ⁽¹⁾	40 m ⁽¹⁾
Quinta Ace 65	11 m	17 m	26 m	40 m	40 m ⁽¹⁾
Quinta Ace 90	10 m	16 m	24 m	40 m	40 m ⁽¹⁾
Quinta Ace 115	8 m	13 m	19 m	38 m	40 m ⁽¹⁾
(1) Ohne die maximale Schornsteinlänge zu verändern, können zusätzliche Bögen mit den Maßen 5 x 90° oder 10 x 45° hinzugefügt wer-					

(1) Onne die maximale Schornsteinlange zu verandern, konnen zusatzliche Bogen mit den Maßen 5 x 90° oder 10 x 45° hinzugefugt werden.

Abb.9 Raumluftunabhängige Ausführung (konzentrisch)



■ Raumluftunabhängiges Modell (C_{13(X)} , C_{33(X)} , C_{63(X)} , C_{93(X)})

- L Gesamtlänge von Abgasleitung und Zuluftleitung
- 📊 Anschließen der Abgasleitung
- Anschließen der Zuluftleitung

Bei der raumluftunabhängigen Ausführung sind sowohl der Abgasstutzen als auch die Luftzufuhröffnungen angeschlossen (konzentrisch).

Гab.16	Maximale Schornsteinlänge	(L)	
--------	---------------------------	-----	--

Durchmesser ⁽¹⁾	80/125 mm	100/150 mm		
Quinta Ace 45	20 m	20 m ⁽¹⁾		
Quinta Ace 65	4 m	18 m		
Quinta Ace 90	4 m	17 m		
Quinta Ace 115	Quinta Ace 115 - 13 m			
(1) Ohne die maximale Schornsteinlänge zu verändern, können zusätzliche Bö- gen mit den Maßen 5 x 90° oder 10 x 45° hinzugefügt werden.				

Abb.8 Raumluftabhängige Ausführung



Abb.10 Unterschiedliche Druckbereiche



Anschluss in unterschiedlichen Druckbereichen (C₅₃)

- L Gesamtlänge von Abgasleitung und Zuluftleitung
- Anschließen der Abgasleitung
- T Anschließen der Zuluftleitung

Für diesen Anschluss muss ein 80/80 oder 100/100 mm Abgasadapter (Zubehör) eingebaut werden.

Außer in Küstengebieten sind die Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung in unterschiedlichen Druckbereichen und in CLV-Teilsystemen möglich. Der maximal zulässige Höhenunterschied zwischen der Verbrennungsluftzufuhr und dem Abgasstutzen beträgt 36 m.

Tab.17 Maximallänge (L)

Durchmesser ⁽¹⁾	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	130 mm
Quinta Ace 45	29 m	40 m	40 m ⁽¹⁾	40 m ⁽¹⁾	40 m ⁽¹⁾
Quinta Ace 65	5 m	10 m	16 m	34 m	40 m ⁽¹⁾
Quinta Ace 90	-	-	17 m	37 m	40 m ⁽¹⁾
Quinta Ace 115	-	-	14 m	31 m	40 m ⁽¹⁾
 Ohne die maximale Schornsteinlänge zu verändern, können zusätzliche Bögen mit den Maßen 5 x 90° oder 10 x 45° hinzugefügt wer- den. 					





Reduktionstabelle

Tab.18 Leitungsverkürzung für jeden Bogen - Radius ½*D (parallel)

Durchmesser	80 mm	100 mm	150 mm
45°-Bogen	1,2 m	1,4 m	-
90°-Bogen	4,0 m	4,9 m	-

Tab.19 Leitungsverkürzung für jeden Bogen - Radius ½*D (konzentrisch)

Durchmesser	80/125 mm	100/150 mm	150/220 mm
45°-Bogen	1,0 m	1,0 m	1,5 m
90°-Bogen	2,0 m	2,0 m	3,0 m





Tab.20 Leitungsverkürzung für jeden Bogen - Radius 1*D (parallel)

Durchmesser	80 mm	100 mm	150 mm
45°-Bogen	-	-	1,2 m
90°-Bogen	-	-	2,1 m

4.7.5 Ergänzende Anweisungen

Installation

 Zur Installation des Abgasstutzens und der Luftzufuhrmaterialien siehe Anweisungen des Herstellers zu den betreffenden Materialien. Nach der Installation müssen zumindest alle Teile des Abgasstutzens und der Luftzufuhr auf Dichtheit geprüft werden.

Warnung!

Wenn Abgasstutzen und Luftzufuhrmaterialien nicht den Anweisungen entsprechend installiert werden (z. B. nicht luftdicht, nicht mit Klammern befestigt), kann dies zu Gefahrensituationen und/oder Personenschäden führen.

 Sicherstellen, dass das Gefälle der Abgasstutzenleitung in Richtung des Heizkessels ausreicht (mindestens 50 mm pro Meter) und dass der Sammler und die Abführung (mindestens 1 m vor dem Auslass des Heizkessels) ausreichen. Die Bögen müssen mehr als 90° betragen, um die Steilheit und eine gute Dichtung der Dichtringlippen sicherzustellen.

Brennwert

- Ein direkter Anschluss des Abgasstutzens an strukturelle Kanäle ist aufgrund der Kondensation nicht erlaubt.
- Wenn Kondensat aus einer Kunststoff- oder Edelstahlleitung zurück in den Aluminiumbereich im Abgasstutzen fließen kann, muss dieses Kondensat über einen Sammler abgeführt werden, bevor es das Aluminium erreichen kann.
- Neu installierte, längere Abgasleitungen aus Aluminium können deutlich größere Mengen an Korrosionsprodukten freisetzen. Den Siphon in diesem Fall häufiger kontrollieren und reinigen.



Wichtig:

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

4.8 Wasserqualität und Wasserbehandlung

Die Qualität des Heizungswassers muss die in unseren **Anweisungen zur** Wasserqualität aufgeführten Grenzwerte erfüllen Die Richtwerte in diesen Anweisungen müssen jederzeit eingehalten werden. In vielen Fällen können der Kessel und das Heizungssystem mit normalem Leitungswasser befüllt werden. Eine Wasseraufbereitung ist nicht erforderlich.

4.9 Prozesswärmeanwendung

Bei Prozesswärmeanwendungen (zum Beispiel Pasteurisierungs-, Trocknungs- und Waschprozessen) wird der Heizkessel für industrielle Zwecke und nicht für eine Heizungsanlage genutzt. Mit Prozesswärme muss der Nenndurchfluss (bei ΔT 20°C) im primären Heizkreis garantiert sein. Der Durchfluss im zweiten Kreis kann variieren.

Um dies sicherzustellen kann ein Durchflussfühler eingebaut werden, der den Heizkessel sperrt, falls der Durchfluss unter ein festgelegtes Niveau sinkt (beispielsweise aufgrund einer defekten Pumpe oder eines defekten Ventils).



Wichtig:

Die Lebensdauer des Heizkessels kann sich verkürzen, wenn er für Prozesswärmeanwendungen verwendet wird.



Weitere Informationen siehe

Einstellung für die Prozesswärmeanwendung, Seite 62

4.10 Erhöhen der ΔT-Standardeinstellung

In bestimmten Fällen muss die Δ T-Standardeinstellung des Kessels erhöht werden, beispielsweise in Systemen mit:

- Fußbodenheizung
- Luftheizung
- Fernwärme
- einer Wärmepumpe.

Wichtig: Um die Anzahl kurz aufeinanderfolgender Ein- und Ausschaltungen zu verringern, eine minimale Wasserzirkulation durch Verwendung eines Bypass oder einer hydraulischen Weiche sicherstellen.



i |

Weitere Informationen siehe

Änderung der Standard-∆T-Einstellung, Seite 62

4.11 Installationsbeispiele



	Tab.21	Erläuterung	der Symbole	des hydraulischen	Anschlussschemas
--	--------	-------------	-------------	-------------------	------------------

Symbol	Erklärungen
	Rücklaufrohr
	Vorlaufrohr
$\mathbb{A}^{\mathbb{M}}$	Mischer
	Pumpe
	Warmwasser
Ŷ	Kontakt herstellen
D	Außentemperaturfühler
-E-1	Fühler
	Sicherheitstemperaturbegrenzer
	Raumthermostat
	Plattenwärmetauscher
	Sicherheitsgruppe
	Hydraulische Weiche
	Durchlauferhitzer
▼▲ I	Primärer Heizkreisanschluss
	Sonnenkollektor

Symbol	Erklärungen
	Trinkwasserspeicher
	Fremdstromanode ⁽¹⁾
	Elektrisches Heizelement
分	Dusche
\bigcirc	Heizkreis
	Fußbodenheizung
	Verteiler Fußbodenheizung
	Warmluftheizung
5	Schwimmbad
(1) Im Trinkwasserspeicher eing	lebaut.

4.11.2 Anschlussbeispiel 4

```
Abb.13 1 Heizkessel + 1 ungemischter Kreis + 1 Mischerkreis + Warmwasserkreis (WW)
```



Wichtig:

i

Für diese Konfiguration wird eine zusätzliche Leiterplatte (Zubehör AD249) an dem Steckverbinder X8 der SCB-10 Leiterplatte angebracht.

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP022	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schichten 11 = Interner TWWSpeicher 31 = EXT TWW-FWS	10

Tab.22 ∦Ein > ≔ > Installationseinstellungen > SCB-10 > DHWA > Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Tab.23 ∦Ein > == > Installationseinstellungen > SCB-10 > AUX > Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP024	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	Bereich 0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schichten 11 = Interner	8 8
			31 = EXT TWW-FWS	



Abb.14 1 Heizkessel + 1 Mischerkreis + 1 ungemischte Kreis + Schwimmbadkreis + Warmwasserkreis (WW)



D Ungemischter Kreis - CircC1 (Schwimmbad)

Fühler)

Wichtig:

i

Für diese Konfiguration wird eine zusätzliche Leiterplatte (Zubehör AD249) an dem Steckverbinder X8 der SCB-10 Leiterplatte angebracht.

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP020	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schichten 11 = Interner TWWSpeicher 31 = EXT TWW-FWS	5

Tab.25 ∦Ein > ≡ > Installationseinstellungen > SCB-10 > CIRCC1> Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP023	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder	0 = Aus	3
		Verbrauchers	1 = Direkt	
			2 = Mischerheizkreis	
			3 = Schwimmbad	
			4 = Hochtemperatur	
			5 = Lufterhitzer	
			6 = TWW-Speicher	
			7 = TWW elektrisch	
			8 = Zeitprogramm	
			9 = Prozesswärme	
			10 = TWW Schichten	
			11 = Interner	
			TWWSpeicher	
			31 = EXT TWW-FWS	

Tab.26 ∦Ein > == > Installationseinstellungen > SCB-10 > DHWA > Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP022	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder	0 = Aus	10
		Verbrauchers	1 = Direkt	
			2 = Mischerheizkreis	
			3 = Schwimmbad	
			4 = Hochtemperatur	
			5 = Lufterhitzer	
			6 = TWW-Speicher	
			7 = TWW elektrisch	
			8 = Zeitprogramm	
			9 = Prozesswärme	
			10 = TWW Schichten	
			11 = Interner	
			TWWSpeicher	
			31 = EXT TWW-FWS	

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP024	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder	0 = Aus	8
		Verbrauchers	1 = Direkt	
			2 = Mischerheizkreis	
			3 = Schwimmbad	
			4 = Hochtemperatur	
			5 = Lufterhitzer	
			6 = TWW-Speicher	
			7 = TWW elektrisch	
			8 = Zeitprogramm	
			9 = Prozesswärme	
			10 = TWW Schichten	
			11 = Interner	
			TWWSpeicher	
			31 = EXT TWW-FWS	

Tab.27	∦¥Ein > == >	Installationseinstellungen >	• SCB-10 > AUX >	Parameter,	Zähler,	Signale >	Parameter
--------	--------------	------------------------------	------------------	------------	---------	-----------	-----------







- B Heizkessel (Slave)
- C Hydraulische Weiche
- D Mischerkreis CircA1
- D Mischerkreis CircA1
- E Mischerkreis CircB1
- F Mischerkreis CircC1
- **G** WW-Kreis DHWA (Schichtenspeicher 2 Fühler)
- A-B S-BUS Kabel (geliefert mit 2 Widerständen; einer an Steckverbinder X5 auf der SCB-10 und einer an Steckverbinder X4 auf der Regelungsleiterplatte GTW-25 des Heizkessels B)

- Pumpenanschluss über Kabel X81 und X112 im Schaltlkasten des Heizkessels A
- 3 Pumpenanschluss über Kabel X81 und X112 im Schaltlkasten des Heizkessels B

i Wichtig:

Für diese Konfiguration wird eine zusätzliche Regelungsleiterplatte (Zubehör AD249) an den Steckverbinder X8 der SCB-10 angebracht.

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP000	BereichTVorlSollwMax	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	7 °C – 100 °C	50
CP010	HK,TVorlauf Soll	Fester Vorlaufsollwert für den Heizkreis (ohne Außenfühler)	7 °C – 100 °C	40
CP020	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schichten 11 = Interner TWWSpeicher 31 = EXT TWW-FWS	2
CP230	HK, Steigung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	0-4	0,7

Tab.28 Installationseinstellungen > SCB-10 > CIRCA1 > Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Tab.29 Installationseinstellungen > SCB-10 > DHWA > Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP022	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder	0 = Aus	10
		Verbrauchers	1 = Direkt	
			2 = Mischerheizkreis	
			3 = Schwimmbad	
			4 = Hochtemperatur	
			5 = Lufterhitzer	
			6 = TWW-Speicher	
			7 = TWW elektrisch	
			8 = Zeitprogramm	
			9 = Prozesswärme	
			10 = TWW Schichten	
			11 = Interner	
			TWWSpeicher	
			31 = EXT TWW-FWS	

Tab.30 Installationseinstellungen > SCB-10 > AUX > Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
CP024	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder	0 = Aus	8
		Verbrauchers	1 = Direkt	
			2 = Mischerheizkreis	
			3 = Schwimmbad	
			4 = Hochtemperatur	
			5 = Lufterhitzer	
			6 = TWW-Speicher	
			7 = TWW elektrisch	
			8 = Zeitprogramm	
			9 = Prozesswärme	
			10 = TWW Schichten	
			11 = Interner	
			TWWSpeicher	
			31 = EXT TWW-FWS	

Tab.31 Installationseinstellungen > SCB-10 > Kaskadenreglung B > Parameter, Zähler, Signale > Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
AP083	Akt. Master Funkt.	Aktiviere Master Funktionalität für dieses Gerät auf dem S-Bus für Systemkontrolle	0 = Nein 1 = Ja	1

Tab.32 Installationseinstellungen > SCB-10 > **Anal. Eingang** > Parameter, Zähler, Signale > Erweiterte Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Einstellung
EP036	Auswahl Fühlertyp	Auswahl des Fühlertyps	0 = deaktiviert 1 = TWW-Speicher 2 = WW-Speicher oben 3 = Pufferspeicherfühler 4 = Pufferspeicher oben 5 = System (Kaskade)	2
EP037	Auswahl Fühlertyp	Auswahl des Fühlertyps	0 = deaktiviert 1 = TWW-Speicher 2 = WW-Speicher oben 3 = Pufferspeicherfühler 4 = Pufferspeicher oben 5 = System (Kaskade)	3

5 Installation

5.1 Positionierung des Heizkessels

Abb.16 Montage des Heizkessels



Die Wandhalterung auf der Rückseite der Verkleidung kann verwendet werden, um den Heizkessel direkt am Aufhängebügel zu montieren.

Der Heizkessel wird mit einer Montageschablone geliefert.

1. Mittels Klebestreifen die Montageschablone des Heizkessels an der Wand befestigen.

Warnung!

- Eine Wasserwaage benutzen, um zu überprüfen, ob die Montageschablone genau waagrecht hängt.
- Den Heizkessel vor Baustaub schützen und die Abgasstutzensowie die Luftzufuhranschlusspunkte abdecken. Diese Abdeckung nur entfernen, um die entsprechenden Anschlüsse zu montieren.
- 2. Zwei Löcher mit 10 mm Durchmesser bohren.

Wichtig:

- Die zusätzlichen Befestigungsbohrungen in der Montageschiene sind für den Fall gedacht, dass eine der beiden Bohrungen nicht für die ordnungsgemäße Befestigung der Dübel geeignet ist.
- 3. Die Dübel mit 10 mm Durchmesser anbringen.
- 4. Die Montageschablone entfernen.
- 5. Die Montageschiene mit den Schrauben (10 mm Durchmesser) an der Wand befestigen.
- 6. Den Heizkessel an der Montageschiene aufhängen.

5.2 Spülen der Anlage

Bevor ein neuer Kessel an eine Anlage angeschlossen werden kann, muss die gesamte Anlage durch Spülen gründlich gereinigt werden. Durch das Spülen werden von der Installation stammende Rückstände (Schweißschlacke, Fixiermittel usw.) und Ansammlungen von Schmutz (Schlamm, Matsch) entfernt.



Wichtig:

- Die Anlage mindestens einer Wassermenge durchspülen, die dem dreifachen Volumen der Anlage entspricht.
- Die Trinkwasserleitungen mit mindestens dem 20-fachen Rohrvolumen durchspülen.

5.3 Anschluss des Heizkreises

Abb.17 Anschluss von Heizkreis-Vorlauf und Heizkreis-Rücklauf



- 1. Die Staubkappe vom Heizkreis-Vorlaufanschluss [▶] □□ unten am Heizkessel entfernen.
- 2. Die Vorlaufleitung für Heizungswasser am Heizkreis-Vorlaufanschluss anbringen.
- 3. Die Staubkappe vom Heizkreis-Rücklaufanschluss Ⅲ ▶ unten am Heizkessel entfernen.
- 4. Die Rücklaufleitung für Heizungswasser am Heizkreis-Rücklaufanschluss anbringen.
- 5. Die Pumpe in die Heizkreis-Rücklaufleitung einbauen.
- Weitere Informationen siehe
 - Anschluss der PWM-Pumpe, Seite 45
 - Anschluss der Standardpumpe, Seite 44

5.4 Anschluss der Kondenswasserleitung



- 1. Einen Kunststoffablaufschlauch von mindestens Ø 32 mm am Ablauf anbringen.
- 2. Den flexiblen Kondenswasserschlauch in die Leitung einstecken.
- 3. Einen Geruchsverschluss oder Siphon im Ablaufschlauch anbringen.
- 4. Den Siphon einbauen.

5.5 Gasanschluss





5.6 Abgas-/Zuluftführung

Anschluss des Abgasstutzens und Abb.20 der Luftzuführung



Elektrische Anschlüsse 5.7



- 1. Die Staubkappe von der Gaszufuhrleitung ${}^{\rm GAS/}_{\rm GAZ}$ unten am Heizkessel entfernen.
- 2. Die Gasversorgungsleitung einbauen.
- 3. Den Gasabsperrhahn in diese Leitung direkt unter dem Heizkessel (bis 1 Meter) einbauen.
- 4. Die Gasleitung am Gasabsperrhahn montieren.



5.6.1 Anschluss des Abgasstutzens und der Luftzuführung

- S Einstecktiefe 25 mm
- 1. Die Abgasstutzen und die Luftzufuhrleitung mit dem Heizkessel verbinden.
- 2. Die aufeinander folgenden Abgasleitungen und Luftzufuhrleitungen gemäß den Herstelleranweisungen aneinander anbringen.

Vorsicht!

- Die Leitungen dürfen nicht auf dem Heizkessel aufliegen.
- Die horizontalen Teile mit einen Gefälle von 50 mm pro Meter in Richtung des Heizkessels anbringen.

5.7.1 Steuereinheit

Die Tabelle stellt wichtige Anschlusswerte der Steuereinheit zur Verfügung.

Tab.33 Anschlusswerte der Steuereinheit

Versorgungsspannung	230 VAC/
Hauptsicherungswert F1 (230 VAC)	2,5 AT
Gebläse	230 VAC
Stromschlaggefahr!

Die folgenden Komponenten des Kessels sind an einer 230 V-Stromversorgung angeschlossen:

- Elektrischer Anschluss an die Umwälzpumpe.
- Elektrischer Anschluss an den Gaskombinationsblock.
- Elektrischer Anschluss an das Gebläse.
- Steuereinheit.
- Zündtrafo.
- Netzkabelanschluss.

Der Kessel ist mit einem dreiadrigen Netzkabel (Kabellänge 1,5 m) ausgestattet und eignet sich für eine 230 VAC/ -Stromversorgung mit einer Phase/Null/Erde. Das Stromversorgungskabel ist an der Klemmleiste X1 angeschlossen. Eine Ersatzsicherung befindet sich im Gehäuse der Steuereinheit. Der Kessel ist phasenunempfindlich. Die Steuereinheit ist vollständig mit Gebläse, Venturirohr und Gasventileinheit integriert. Der Kessel ist vollständig vorverdrahtet.

Vorsicht!

- Das Ersatzkabel muss immer bei Remeha bestellt werden. Das Netzkabel darf nur von Remeha oder einem von Remeha zertifizierten Heizungsfachmann ausgetauscht werden.
- Die Schalter des Kessels muss stets zugänglich sein.
- Für von den oben angeführten Werten weichende
- Anschlusswerte einen Trenntrafo verwenden.

Der Kessel hat mehrere Optionen für Steuer-, Schutz- und Regleranschlüsse. Die Hauptleiterplatte kann durch optionale Zonen- oder Systemleiterplatten erweitert werden.

5.7.2 Zugang zum Kesselschaltfeld

Im Kesselschaltfeld ist Folgendes installiert:

- Die Standardleiterplatte CB-03 mit Klemmleiste X3.
- 1. Die beiden Schrauben unter der Gehäusevorderseite um eine Vierteldrehung lösen und die Gehäusevorderseite abnehmen.
- 2. Die Klemmen an den Seiten des Instrumentengehäuses leicht nach innen drücken.
- 3. Das Instrumentengehäuse nach vorne neigen.
- 4. Die Klemme an der Seite der Instrumentengehäuseklappe leicht nach innen drücken.
- 5. Die Instrumentengehäuseklappe öffnen.
 - ⇒ Der Steckverbinder X3 auf der CB-03 Regelungsleiterplatte ist nun zugänglich.
- Die entsprechenden Verbindungskabel durch die runde(n) Durchführung(en) an der Unterseite des Heizkessels führen.
- 7. Die entsprechenden Verbindungskabel über die mitgelieferten Tüllen durch das Instrumentengehäuse führen.
- 8. Die Zugentlastungsklemme(n) lösen und Kabel darunter hindurchführen.
- 9. Die Leiter an den jeweiligen Klemmen des Anschlusses anschließen.
- 10. Die Zugentlastungsklemme(n) fest andrücken.
- 11. Das Instrumentengehäuse schließen.





Abb.24



5.7.3 Anschlussmöglichkeiten an der Regelungsleiterplatte -**CB-03**

Der Kessel ist mit einer Anschlussleiterplatte versehen, an die verschiedene Raumgeräte und Regelungen angeschlossen werden können.

R-Bus Stecker für Raumgerät (Thermostat)

- BL Sperreingang
- **RL** Freigabeeingang
- Tout Stecker für Außentemperaturfühler
- Tdhw Stecker für Trinkwasserfühler

Wenn der Heizkessel mit der SCB-10 ausgestattet ist, müssen der Außentemperaturfühler (Tout) und der Speicherfühler (Tdhw) an die SCB-10 angeschlossen werden.

AD-3001367-01

Anschluss eines modulierenden Raumgerätes

Der Kessel ist standardmäßig mit einem R-Bus Anschluss statt eines OT-Steckers versehen. Der R-Bus-Stecker unterstützt folgenden Typen:

- R-Bus Raumgerät (z.B. eTwist)
- OpenTherm Raumgerät (z. B. iSense)
- Ein/Aus-Raumthermostat

Die Software erkennt, welcher Raumgerätetyp angeschlossen ist.

- Tm Modulierendes Raumgerät
- 1. Wenn ein Raumgerät vorhanden ist: das Raumgerät in einem Referenzraum installieren.
- 2. Das zweiadrige Kabel des modulierenden Raumgerätes (Tm) an die **R-Bus**-Klemmen der Klemmleiste anschließen. Es spielt keine Rolle, welches Kabel an welche Kabelklemme angeschlossen wird.

AD-3000968-02

Anschluss des Ein/Aus-Thermostaten

Der Heizkessel ist für den Anschluss eines Ein/Aus-Raumthermostaten mit 2 Adern geeignet.

Abb.27

Anschluss des Ein/Aus-Thermostaten

Anschließen eines modulierenden

Raumgeräts

R-Bus

Abb.26

R-Bus

Tm

Tk Ein/Aus-Thermostat

- 1. Den Thermostat in einem Referenzraum anbringen.
- 2. Das zweiadrige Kabel des Thermostaten (Tk) an die R-Bus-Klemmen der Klemmleiste anschließen. Es spielt keine Rolle, welches Kabel an welche Kabelklemme angeschlossen wird.

AD-3000969-02

Frostschutz in Verbindung mit einem Ein/Aus-Thermostat

Wenn ein Ein/Aus-Thermostat verwendet wird, können die Rohre und Heizkörper in einem frostempfindlichen Raum mit einem Frostschutzthermostat geschützt werden. Das Heizungsventil im frostempfindlichen Raum muss geöffnet sein.

Abb.28 Anschluss des Frostschutzthermostats Ь **R-Bus**



Sperreingang



AD-3000972-02

Multifunktionaler Eingang



- Tk Ein/Aus-Thermostat
- Tv Frostschutzthermostat
- 1. Einen Frostschutzthermostat (Tv) in einem frostempfindlichen Raum (z.B. einer Garage) anbringen.
- 2. Den Frostschutzthermostat (Tv) und den Ein/Aus-Thermostat (Tk) parallel an die Klemmen R-Bus der Klemmleiste anschließen



AD-3000970-02

Warnung!

Wenn ein OpenTherm Thermostat (zum Beispiel eTwist) verwendet wird, kann kein Frostschutzthermostat parallel an den R-Bus Klemmen angeschlossen werden. In diesen Fällen den Frostschutz der Heizungsanlage in Verbindung mit einem Außenfühler realisieren.

Sperreingang



Ausschließlich für potentialfreie Kontakte geeignet.



Wichtia:

Bei Verwendung dieses Eingangs muss zunächst die Brücke entfernt werden.

Der Kessel verfügt über einen Sperreingang. An die Klemmen BL der Klemmleiste kann ein potentialfreier Kontakt angeschlossen werden. Wenn der Kontakt geöffnet ist, wird der Kessel gesperrt.

Die Funktion des Eingangs über den Parameter AP001 ändern. Für diesen Parameter bestehen die folgenden 3 Optionen:

- Vollständige Sperrung: kein Frostschutz mit dem Außentemperaturfühler und kein Kesselfrostschutz (die Pumpe und der Brenner springen nicht an)
- · Partielle Sperrung: Kesselfrostschutz (die Pumpe springt an, wenn die Temperatur des Wärmetauschers unter 6°C fällt und der Brenner springt an, wenn die Temperatur des Wärmetauschers unter 3°C fällt)
 - · Verriegelung: kein Frostschutz mit dem Außentemperaturfühler und partieller Kesselfrostschutz (die Pumpe springt an, wenn die Temperatur des Wärmetauschers unter 6°C fällt und der Brenner springt an, wenn die Temperatur des Wärmetauschers unter 3°C fällt)

Multifunktionaler Eingang



Ausschließlich für potentialfreie Kontakte geeignet.

Der Kessel verfügt über einen multifunktionalen Eingang. An die Klemmen RL der Klemmleiste kann ein potentialfreier Kontakt angeschlossen werden.

- · Wenn der Kontakt während einer Wärmeanforderung geschlossen wird, wird der Kessel sofort gesperrt.
- · Wenn der Kontakt geschlossen wird, wenn keine Wärmeanforderung vorliegt, wird der Kessel nach einer Verzögerungszeit gesperrt.

Die Verzögerungszeit des Eingangs über den Parameter AP008 ändern.

AD-3001303-01

Anschließen eines Außentemperaturfühlers

Ein Außentemperaturfühler kann an die Tout Klemmleiste angeschlossen werden. Der Kessel regelt im Fall eines Ein/Aus-Raumthermostaten die Temperatur mit dem Sollwert der internen Heizkennlinie. Eine OpenTherm Regelung kann diesen Außentemperaturfühler ebenfalls verwenden. In diesem Fall muss die gewünschte interne Heizkennlinie auf dem Regler eingestellt werden.



AD-3000971-02

Abb.34 Zugang zum Erweiterungsgehäuse



5.7.4 Zugang zum Erweiterungsgehäuse

Wenn im Kesselschaltfeld des Heizkessels kein Platz für den Einbau einer (optionalen) Erweiterungsleiterplatte ist, die Leiterplatte im Elektronik-Erweiterungsgehäuse installieren. Dieses ist als Zubehör erhältlich.

- 1. Die Gehäuseabdeckung entriegeln.
- 2. Die Abdeckung abnehmen.
- 3. Die Erweiterungsleiterplatte entsprechend der mitgelieferten Anleitung einbauen.

Im Erweiterungsgehäuse ist Folgendes installiert:

• die SCB-10 Regelungsleiterplatte.

5.7.5 Die Erweiterungsleiterplatte SCB-10

Die SCB-10 hat folgende Merkmale:

- Regelung von 2 (Mischer-)kreisen
- · Regelung eines dritten (Mischer-)kreises über eine optionale Regelungsleiterplatte
- Regelung eines Trinkwasserkreises (TWW)
- Kaskadenanordnung

Erweiterungsleiterplatten werden automatisch von der Regelungseinheit des Kessels erkannt. Wenn Erweiterungsleiterplatten entfernt werden, zeigt der Kessel einen Fehlercode an. Um diesen Fehler aufzuheben, nach dem Entfernen die automatische Erkennungsfunktion ausführen.

Abb.35 SCB-10 Regelungsleiterplatte



1

2

4

6

7

8

9

10

Abb.36

Abb.37

⋈A

N 🖡 🖁

 $\ominus \in$

- 20 S-BUS Steckverbinder
- 21 End-Stecker für L-BUS Anschluss

Mischventil-Stecker

⋈B

N 🖡 🕼

느

Pumpe mit

22 L-BUS Steckverbinder

23 S-BUS Steckverbinder

Anschluss eines Mischventils

Anschluss eines Mischventils (230 VAC) pro Kreis (Gruppe).

Das Mischventil wie folgt anschließen:

- ≟ Schutzleiter
- N Nullleiter
- ♪ Offen
- ∬r Zu

AD-4000002-01

Anschluss der Pumpe mit einem Schutzthermostat

Anschluss einer Pumpe mit einem Schutzthermostat, z. B. für die Fußbodenheizung. Die maximale Leistungsaufnahme der Pumpe beträgt 300 VA.

Anschluss der Pumpe und des Schutzthermostats wie folgt:

- ≟ Schutzleiter
- Nulleiter
- L Phase
- TS Schutzthermostat (Brücke entfernen)

AD-4000001-02

Anschluss einer Trinkwasserpumpe

Anschluss einer Trinkwasserpumpe. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 300 VA.

Ein Außentemperaturfühler kann an die Klemme **Tout** der Klemmleiste angeschlossen werden. Der Heizkessel regelt im Fall eines Ein/Aus-

Raumthermostaten die Temperatur mit dem Sollwert der internen

Die Pumpe wie folgt anschließen:

- N Nullleiter
- L Phase

Heizkennlinie.

AD-4000123-01

Abb.39 Außentemperaturfühler

AD-4000006-02

Anschließen eines Telefonanschlusses

Anschließen eines Außentemperaturfühlers

Der Telefonanschluss kann verwendet werden, um eine sprachgesteuerte Fernbedienung oder einen 0-10 V Analog-Eingang anzuschließen oder als Statusausgang.

Das 0-10 V-Signal steuert die Vorlauftemperatur des Heizkessels linear. Der Regler moduliert auf Grundlage der Vorlauftemperatur. Die Leistung variiert zwischen dem Minimal- und Maximalwert auf Grundlage des Sollwertes der Vorlauftemperatur, der von der Steuerung berechnet wird.

۲				۲		LJ		
÷Ν	L	TS	÷	Ν	L	TS		
$\ominus \in$		$\ni \ominus$			\ominus	$\ominus \in$)	
	Л		П	Л	Л			

Schutzthermostatanschluss

Trinkwasserpumpenanschluss



 $\cap I$

Tout

Abb.38



Abb.41	R-Bus-Anschlüsse

Systemfühleranschlüsse

Warmwasserfühler

B		<u>Boo</u> n
R-Bus	R-Bus	R-Bus
$\Theta \Theta$	$\Theta\Theta$	$\Theta \Theta$
		ЛЛ

12

Tsyst

Abb.42

Tsyst

Abb.43

다. Tdhw

Abb.44

IC

Tflow

ΤA

+ TA -

Kontakt-

A

Tflow

lВ

Tflow

Temperaturfühleranschlüsse

Den Telefonanschluss wie folgt anschließen:

- 1+2 0-10 V / Meldeeingang
- 3+4 Meldeausgang

AD-4000004-02

AD-4000003-01

Anschluss von Raumgeräten pro Kreis

Der SCB-10 ist mit drei **R-Bus** Steckverbindern ausgestattet. Sie können zum Anschluss von Raumgeräten pro Kreis verwendet werden. Die **R-bus** Steckverbinder sind mit den anderen kreisspezifischen Steckverbindern an der SCB-10 verbunden. Der **R-Bus** Steckverbinder unterstützt folgende Raumgerätetypen:

- R-Bus Raumgerät (z.B. eTwist)
- OpenTherm Raumgerät (z.B. iSense)
- OpenTherm Smart Power Raumgerät
- Ein/Aus-Raumthermostat

Die Software erkennt, welcher Raumgerätetyp angeschlossen ist.

Anschluss von Systemfühlern

Anschließen von Systemfühlern (NTC 10K Ohm/25°C) für Kreise (Zonen).

AD-4000008-02

Anschluss des Warmwasserfühlers

Anschluss des Warmwasserfühlers (NTC 10k Ohm/25°C).

AD-4000009-02

Anschluss der Kontakt-Temperaturfühler

Anschließen von Kontakt-Temperaturfühlern (NTC 10K Ohm/25°C) für Systemvorlauf, WW-Temperaturen oder Kreise (Gruppen).

AD-4000007-02

Anschluss der Warmwasserspeicheranode.

Anschluss einer TAS-Anode (Titan Active System) für einen Warmwasserspeicher.

Abb.45 Anodenanschluss

Die Anode wie folgt anschließen:

- + Anschluss an den Warmwasserspeicher
- Anschluss an die Anode

AD-4000005-02



Vorsicht!

Wenn der Trinkwarmwasserspeicher über keine TAS-Anode verfügt, die Simulationsanode (= Zubehör) anschließen

5.7.6 Anschluss der Standardpumpe

Die Pumpe muss an die Standard-Regelungsleiterplatte angeschlossen werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1. Das X81-Netzkabel an die Pumpe anschließen.
- 2. Die Tülle aus der mittleren Öffnung, an der Kessel-Unterseite, entfernen.
- Das X81-Pumpenkabel durch den Boden des Kessels f
 ühren und die Öffnung durch Anziehen des Bajonettverschlusses am Kabel verschließen.
- 4. Das **X81**-Pumpenkabel an das durch die Kabelführung links vom Schaltkasten verlaufende **X81**-Kabel anschließen.



5.7.7 Anschluss der PWM-Pumpe

Die energieeffiziente modulierende Pumpe muss an die Standard-Regelungsleiterplatte angeschlossen werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1. Das Stromversorgungskabel und das Kabel für das PWM-Signal an die Pumpe anschließen.
- 2. Die Tülle aus der mittleren Öffnung, an der Kessel-Unterseite, entfernen.
- 3. Das Netzkabel der Pumpe durch den Boden des Kessels führen und die Öffnung durch Anziehen des Bajonettverschlusses am Kabel verschließen.
- 4. Das PWM-Kabel von der Pumpe durch eine der Tüllen auf der rechten Seite des Kesselbodens führen.
- 5. Das Netzkabel X81 der Pumpe mit dem durch die Kabelführung links vom Schaltkasten verlaufenden Kabel X81 verbinden.
- 6. Das PMW-Pumpenkabel X116A mit dem durch die Kabelführung rechts vom Schaltkasten verlaufenden Kabel X112 verbinden.

Wichtig:

i Die verschiedenen Einstellungen der Pumpe können über die Parameter PP014, PP016, PP017 und PP018 geändert werden.

6 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

6.1 Checkliste vor der Inbetriebnahme

Abb.48 Befüllen des Siphons



6.1.1 Befüllen des Siphons



Der Siphon muss immer ausreichend mit Wasser gefüllt sein. Dadurch wird verhindert, dass Abgase in den Raum eindringen.

- 1. Den Siphon entfernen.
- 2. Den Siphon mit Wasser füllen.
- 3. Den Siphon einbauen.

⇒ Überprüfen, dass der Siphon fest angebracht ist und keine Lecks vorhanden sind.

-0000086-01

6.1.2 Befüllen des Systems



1. Das Heizungssystem mit sauberem Leitungswasser befüllen.



i

Wichtig:

Der empfohlene Wasserdruck liegt zwischen 1,5 bar und 2 bar.

2. Die Dichtheit der wasserseitigen Anschlüsse überprüfen.

6.1.3 Gasanschluss

- 1 Gasarmatur bei Quinta Ace 45 65 90
- 2 Quinta Ace 115

Warnung!

- Sicherstellen, dass der Kessel spannungslos ist.
- Den Heizkessel nicht in Betrieb setzen, wenn die bereitgestellte Gasart nicht mit den zugelassenen Gasarten übereinstimmt.
- 1. Den Hauptgasabsperrhahn öffnen.
- 2. Den Gasabsperrhahn des Heizkessels öffnen.
- 3. Die beiden Schrauben unter der Gehäusevorderseite um eine Vierteldrehung lösen und die Gehäusevorderseite abnehmen.

Abb.49 Prüföffnungen C der Gasarmatur



4. Den Gasanschlussdruck an der Prüföffnung **C** an der Gasarmatur messen.



- Die Gasleitung entlüften, indem die Pr
 üföffnung des Gasarmatur gelöst wird.
- 6. Die Prüföffnung wieder festschrauben, wenn die Leitung vollständig entlüftet wurde.
- 7. Alle Anschlüsse auf Gasdichtheit prüfen. Der maximal zulässige Prüfdruck beträgt 60 mbar.

6.1.4 Hydraulikkreis

- 1. Prüfen Sie den Siphon; er sollte vollständig mit sauberem Wasser gefüllt sein.
- 2. Prüfen Sie die Wasseranschlüsse auf Dichtheit.

6.1.5 Elektrische Anschlüsse

1. Die elektrischen Anschlüsse überprüfen.

6.2 Beschreibung des Schaltfelds





6.2.1 Schaltfeld-Elemente

- 1 Drehknopf zur Auswahl von Symbolen, Menüs oder Einstellungen
- 2 Bestätigungstaste ✓ zur Bestätigung der Auswahl
- 3 Zurück-Taste **5**:
 - Kurzes Drücken: Zurück zum vorherigen Bildschirm oder zum vorherigen Menü
 - Langes Drücken: Zurück zum Startbildschirm
- 4 Menü-Taste ≔ zum Aufrufen des Hauptmenüs
- 5 Display
- 6 Status-LED

Weitere Informationen siehe

Zusätzliche Dokumentation, Seite 0

6.2.2 Beschreibung des Startbildschirms

Dieser Bildschirm wird nach dem Einschalten des Gerätes automatisch angezeigt. Das Schaltfeld schaltet automatisch in den Standby-Betrieb (schwarzer Bildschirm), wenn der Bildschirm 5 Minuten lang nicht berührt wird. Eine der Tasten am Schaltfeld betätigen, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

Sie gelangen von jedem Menü zum Startbildschirm, wenn Sie die Zurück-Taste **1** einige Sekunden lang drücken.

Die Kacheln auf dem Startbildschirm gewähren schnellen Zugang zu den entsprechenden Menüs. Mit dem Drehknopf zum gewünschten Menü navigieren und die Auswahl mit der Taste ✔ bestätigen.



- 1 Kacheln: die gewählte Kachel ist hervorgehoben
- 2 Datum und Uhrzeit | Bezeichnung des Bildschirms (tatsächliche Position im Menü)
- 3 Informationen zur gewählten Kachel
- 4 Fehleranzeige (nur sichtbar, wenn ein Fehler festgestellt wurde)
- 5 Symbol zur Anzeige der Navigationsebene:
 - 🎍 : Schornsteinfegerebene
 - 🛓 : Benutzerebene
 - 📲 : Fachhandwerkerebene

Die Fachhandwerkerebene ist mit einem Zugriffscode geschützt. Wenn diese Ebene aktiv ist, wechselt der Status der Kachel [常] von **Aus** zu **Ein**.

6.2.3 Beschreibung des Hauptmenüs

Sie gelangen von jedem Menü direkt zum Hauptmenü, wenn Sie die Menü-Taste ≔ drücken. Die Anzahl der zugänglichen Menüs hängt von der Zugriffsebene (Benutzer oder Fachmann) ab.

- A Datum und Uhrzeit | Bezeichnung des Bildschirms (tatsächliche Position im Menü)
- B Verfügbare Menüs
- C Kurze Erläuterung des ausgewählten Menüs

Tab.34 Verfügbare Menüs für den Benutzer 🛔

Beschreibung	Symbol
Systemeinstellungen	Ø
Versionsinformation	i

Tab.35 Verfügbare Menüs für den Heizungsfachmann 🕷

Beschreibung	Symbol
Installationseinstellungen	N
Inbetriebnahmemenü	۱ %
Erweitertes Wartungsmenü	۱ %
Fehlerhistorie	*
Systemeinstellungen	0
Versionsinformation	i

Abb.52 Einträge des Hauptmenüs



7 Inbetriebnahme

7.1 Inbetriebnahme

	 Warnung! Die Erstinbetriebnahme darf nur durch einen qualifizierten Heizungsfachmann erfolgen. Bei Verwendung einer anderen Gasart, z. B. Propan, muss der Heizkessel vor dem Einschalten zunächst entsprechend eingestellt werden.
	Verweis: Gebläsedrehzahl für verschiedene Gasarten, Seite 50
1. Do 2. Do 3. Do ⇒ 4. Di ar	en Hauptgasabsperrhahn öffnen. en Gasabsperrhahn des Kessels öffnen. en Strom mit dem Ein/Aus-Schalter am Heizkessel einschalten. Das Inbetriebnahmeprogramm beginnt und kann nicht unterbrochen werden. Während dem Programm werden kurz alle Segmente des Bildschirms angezeigt. e Komponenten (Thermostate, Regler) so einstellen, dass Wärme ngefordert wird.
i	Wichtig: Im Falle einer Störung während der Inbetriebnahme wird eine Meldung mit dem entsprechenden Code angezeigt. Die Bedeutung der Fehlercodes ist in der Störungstabelle aufgeführt.

7.2 Einstellungen Gasversorgung

7.2.1 Werkseinstellung

Die Werkseinstellung des Kessels ist für den Betrieb mit Erdgas G20 (H-Gas) ausgelegt.

	Tab.36	Werkseinstellungen G20 (H-Gas)
--	--------	--------------------------------

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	45	65	90	115
DP003	Abs. max. Gebl. TWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Trinkwarmwasserbereitung	1000 - 7000 Rpm	5400	5600	6300	6800
GP007	Max. Gebl.drehz. HZG	Maximale Gebläsedrehzahl im Heizungsmodus	1400 - 7000 Rpm	5400	5600	6300	6800
GP008	Min. Gebläsed- rehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trinkwarmwasser- Modus	1400 - 4000 Rpm	1550	1600	1600	1750
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätstart	1000 - 4000 Rpm	2500	2500	2500	2500

7.2.2 Einstellen auf eine anderen Gasart

Warnung!

Die folgenden Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Heizungsfachmann ausgeführt werden.



Wichtig:

Wenn der Kessel für eine andere Gasart eingestellt wird, muss dies auf dem mitgelieferten Klebeetikett vermerkt werden. Dieses Klebeetikett muss neben das Typschild geklebt werden



Bevor der Betrieb mit einer anderen Gasart erfolgt, die folgenden Schritte ausführen.

Umstellen der Gasarmatur f ür Propan

Wichtig:

i

Beim Quinta Ace 90 Heizkessel: Die aktuelle Gasarmatur entsprechend den mit dem Propanumrüstsatz gelieferten Anweisungen durch die Gasarmatur für Propan ersetzen.

- 1 Gasarmatur bei Quinta Ace 45 65 90
- 2 Gasarmatur bei Quinta Ace 115
- Mit der Einstellschraube A die Werkseinstellung auf die Einstellung f
 ür Propan einstellen. Die Umdrehungen f
 ür jeden Kesseltyp sind in der Tabelle beschrieben.

Tab.37 Einstellungen für Propan

Kesseltyp	Maßnahme		
Quinta Ace 45	Die Einstellschraube A auf dem Venturi 4¾-Um- drehungen im Uhrzeigersinn drehen		
Quinta Ace 65	Die Einstellschraube A auf dem Venturi 6½-Um- drehungen im Uhrzeigersinn drehen		
Quinta Ace 115	Die Einstellschraube A im Uhrzeigersinn drehen, bis sie geschlossen ist, dann: Die Einstellschraube A auf dem Gasventliblock 3½ bis 4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen		

Einstellen der Gebläsedrehzahl für verschiedene Gasarten

Die werkseitig eingestellte Gebläsedrehzahl kann auf der Fachmannebene für eine andere Gasart angepasst werden.

- 1. Das Symbol [🕷] auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf folgenden Code auswählen: 0012.
- 4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Wenn die Fachmannebene aktiv ist, wechselt der Status des
 - Symbols [] von Aus zu Ein.
- 5. Das Symbol [1] auswählen.
- 6. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 7. Mit dem Drehknopf Parameter, Zähler, Signale auswählen.
- 8. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 9. Mit dem Drehknopf Erweiterte Parameter auswählen.
- Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Eine Liste der verfügbaren Parameter wird angezeigt.
- 11. Mit dem Drehknopf den gewünschten Parameter auswählen.
- 12. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Der aktuelle Wert wird angezeigt.
- 13. Zum Ändern der Einstellungen den Drehknopf verwenden.
- 14. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Gebläsedrehzahl f ür verschiedene Gasarten

1. Gegebenenfalls die Drehzahl des Gebläses gemäß untenstehender Tabelle an die Gasart anpassen. Die Einstellung kann mit einer Parametereinstellung geändert werden.

Wenn ein Kessel für eine bestimmte Gasart nicht geeignet ist, wird er in der Tabelle mit "-" gekennzeichnet.

Abb.54 Fachmannebene



Tab.38 Einstellung für Gasart G25 (L-Gas)

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	45	65	90	115
DP003	Abs. max. Gebl. TWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Trinkwarmwasserbereitung	1000 - 7000 Rpm	5600	5800	6300	7000
GP007	Max. Gebl.drehz. HZG	Maximale Gebläsedrehzahl im Heizungsmodus	1400 - 7000 Rpm	5600	5800	6300	7000
GP008	Min. Gebläsed- rehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trinkwarmwasser- Modus	1400 - 4000 Rpm	1550	1600	1650	1750
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätstart	1000 - 4000 Rpm	2500	2500	2500	2500

Tab.39 Einstellung für Gasart G30/G31 (Butan/Propan)

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	45	65	90	115
DP003	Abs. max. Gebl. TWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Trinkwarmwasserbereitung	1000 - 7000 Rpm	5100	5300	5800	6500
GP007	Max. Gebl.drehz. HZG	Maximale Gebläsedrehzahl im Heizungsmodus	1400 - 7000 Rpm	5100	5300	5800	6500
GP008	Min. Gebläsed- rehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trinkwarmwasser- Modus	1400 - 4000 Rpm	1550	1600	2250	1800
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätstart	1000 - 4000 Rpm	2500	2500	2500	2500

2. Die Einstellung des Gas-Luft-Verhältnisses prüfen.

7.2.3 Prüfen und Einstellen des Gas/Luft-Verhältnisses

Abb.55 Abgasmesspunkt



AD-0000069-01

- 1. Die Kappe von der Prüföffnung für Abgas entfernen.
- 2. Den Fühler für das Abgasmessinstrument in die Messöffnung einführen.

Warnung!

Während des Messvorgangs die Öffnung um den Sensor vollständig abdichten.

Vorsicht!

Das Abgasmessinstrument muss eine Mindestgenauigkeit von ±0,25 % O₂ haben.

 Den Prozentsatz des O₂ in den Abgasen messen. Messungen bei Volllast und bei Teillast durchführen.

Wichtig:

i

Die Messungen sind bei entfernter Frontverkleidung vorzunehmen.

Durchführen der Volllastprüfung

- 1. Die Kachel [🎂] auswählen.
 - ⇒ Das Menü Reglerstopp (Lasttest) Modus ändern wird angezeigt.

Abb.56 Volllastprüfung



Abb.57 Position der Einstellschraube A



2. Die Prüfung Mittlere Leistung auswählen.

- A Reglerstopp (Lasttest) Modus ändern
- B Mittlere Leistung
- Die Volllastprüfung beginnt. Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol & wird in der Ecke oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
 ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.

Soll-/Einstellwerte für O2 bei Volllast

- 1 Gasarmatur bei Quinta Ace 45 65 90
- 2 Quinta Ace 115
- 1. Den Prozentsatz des O₂ in den Abgasen messen.
- 2. Den gemessenen Wert mit den in der Tabelle angegebenen Sollwerten vergleichen.
- 3. Wenn die gemessenen Werte nicht den in der Tabelle angegebenen Werten entsprechen, muss das Gas-/Luftverhältnis korrigiert werden.

Warnung!

Die folgenden Vorgänge dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

 Mit der Einstellschraube A den O₂-Prozentsatz f
ür die verwendete Gasart auf den Nennwert einstellen. Dieser Wert sollte sich immer innerhalb der Grenzwerte f
ür die h
öchste und niedrigste Einstellung befinden.

Wenn ein Kessel für eine bestimmte Gasart nicht geeignet ist, wird er in der Tabelle mit "-" gekennzeichnet.

Werte bei Volllast für G20 (H-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Quinta Ace 45	4,3 - 4,8 ⁽¹⁾
Quinta Ace 65	4,3 - 4,8 ⁽¹⁾
Quinta Ace 90	4,3 - 4,7(1)
Quinta Ace 115	4,2 - 4,7(1)
(1) Nennwert	*

Tab.40 Soll-/Einstellwerte für O2 bei Volllast für G20 (H-Gas)

Tab.41 Soll-/Einstellwerte für O2 bei Volllast für G25 (L-Gas)

Werte bei Volllast für G25 (L-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Quinta Ace 45	4,1 - 4,6 ⁽¹⁾
Quinta Ace 65	4,1 - 4,6 ⁽¹⁾
Quinta Ace 90	3,2 - 3,7(1)
Quinta Ace 115	4,0 - 4,4 ⁽¹⁾
(1) Nennwert	

Tab.42 Soll-/Einstellwerte für O₂ bei Volllast für G30/G31 (Butan/ Propan)

Werte bei Volllast für G30/G31 (Butan/Propan)	O ₂ (%) ⁽¹⁾	
Quinta Ace 45	4,7 - 5,2(1)	
Quinta Ace 65	4,9 - 5,4(1)	

Werte bei Volllast für G30/G31 (Butan/Propan)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Quinta Ace 90	4,9 - 5,4 ⁽¹⁾
Quinta Ace 115	4,9 - 5,4 ⁽¹⁾
(1) Nennwert	

Vorsicht!

Die O₂-Werte bei Volllast müssen niedriger sein als die O₂-Werte bei Teillast.

Durchführen der Kleinlastprüfung

- 1. Wenn die Volllastprüfung noch läuft, die Taste ✔ drücken, um den Lastprüfungsmodus zu ändern.

A Reglerstopp (Lasttest) Modus ändern B Geringe Leistung

- 3. Die Prüfung Geringe Leistung im Menü Reglerstopp (Lasttest) Modus ändern auswählen.
 - Die Kleinlastprüfung beginnt Der gewählte Lastprüfungsmodus wird im Menü angezeigt und das Symbol wird in der Ecke oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4. Lastprüfungseinstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern.
 ⇒ Nur die in Fettschrift angezeigten Parameter lassen sich ändern.
- 5. Zum Beenden der Kleinlastprüfung die Taste **⇒** drücken.
 - ⇒ Die Meldung Laufende Lastprüfung(en) gestoppt! wird angezeigt.

Soll-/Einstellwerte f ür O₂ bei Teillast

- 1 Gasarmatur bei Quinta Ace 45 65 90
- 2 Quinta Ace 115
- 1. Den Prozentsatz des O₂ in den Abgasen messen.
- 2. Den gemessenen Wert mit den in der Tabelle angegebenen Sollwerten vergleichen.
- 3. Wenn die gemessenen Werte nicht den in der Tabelle angegebenen Werten entsprechen, muss das Gas-/Luftverhältnis korrigiert werden.

Warnung!

Die folgenden Vorgänge dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

- Mit der Einstellschraube B den O₂-Prozentsatz f
 ür die verwendete Gasart auf den Nennwert einstellen. Dieser Wert sollte sich immer innerhalb der Grenzwerte f
 ür die h
 öchste und niedrigste Einstellung befinden.
- Kessel auf Normalbetrieb zurückstellen. Wenn ein Kessel für eine bestimmte Gasart nicht geeignet ist, wird er in der Tabelle mit "-" gekennzeichnet.

Tab.43 Soll-/Einstellwerte für O₂ bei Teillast für G20 (H-Gas)

Werte bei Teillast, G20 (H-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Quinta Ace 45	5,7(1) - 6,2
Quinta Ace 65	4,8 ⁽¹⁾ - 5,3
Quinta Ace 90	5,2(1) - 4,8
Quinta Ace 115	5,6 ⁽¹⁾ - 6,1
(1) Nennwert	



Kleinlastprüfung

Abb.58



Abb.59 Position der Einstellschraube B



Tab.44	Soll-/Einstellwerte für O ₂ bei Teillast für G25 (L-Gas)
--------	---

Werte bei Teillast, G25 (L-Gas)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Quinta Ace 45	5,5 ⁽¹⁾ - 6,0
Quinta Ace 65	4,6 ⁽¹⁾ - 5,1
Quinta Ace 90	4,6 ⁽¹⁾ - 5,1
Quinta Ace 115	5,1 ⁽¹⁾ - 4,7
(1) Nennwert	•

Tab.45 Soll-/Einstellwerte für O₂ bei Teillast für G30/G31 (Butan/ Propan)

Werte bei Teillast für G30/G31 (Butan/Propan)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
Quinta Ace 45	5,7(1) - 6,2
Quinta Ace 65	5,7(1) - 6,2
Quinta Ace 90	5,7(1) - 6,2
Quinta Ace 115	5,7(1) - 6,2
(1) Nennwert	

Vorsicht!

Die O_2 -Werte bei Teillast müssen höher sein als die O_2 -Werte bei Volllast.

7.3 Abschließende Arbeiten

Aufklebers Adjusted for / Réglée pour / Parameters / Paramètres / Ingesteld op / Eingestellt auf Parameter / Parametri / Parámetros / Παράμετροι / / Regolato per / Ajustado para / Ρυθμισμένο για / Parametry / Параметры / Nastawiony na / настроен Parametrii / Параметри / для / Reglat pentru / Parametreler / Paraméterek настроен за / ayarlanmıştır / / Parametrit / Parametere / Nastavljen za / beállítva/ : تاملعملا / Parametre Nastaveno pro / Asetettu kaasulle / Justert for/ DP003 - 3300 : ل طبض /indstillet til GP007 - 3300 Gas _ 620 GP008 - 2150 20 mbar GP009 · C (10)3(X) C_{(12)3(X)}

Beispiel eines ausgefüllten

- 1. Messausrüstung entfernen.
- 2. Die Kappe auf die Prüföffnung für Abgas schrauben.
- 3. Die Gasventileinheit abdichten.
- 4. Frontverkleidung wieder montieren.
- 5. Das Heizungssystem auf etwa 70 °C aufheizen.
- 6. Den Kessel abschalten.
- 7. Das Heizungssystem nach etwa 10 Minuten entlüften.
- Den Kessel einschalten.
- 9. Den Wasserdruck überprüfen. Wenn nötig, Wasser für die Heizungsanlage nachfüllen.
- 10. Die folgenden Angaben auf dem mitgelieferten Aufkleber eintragen und den Aufkleber neben dem Typschild an der Anlage anbringen.
 - Gasanschlussdruck;
 - Der Abgastyp, falls auf Überdruckanwendung eingestellt;
 - Die geänderten Parameter für oben genannte Änderungen.
- 11. Optimieren Sie die Einstellungen entsprechend den Anforderungen des Systems und der Präferenzen des Benutzers.

Verweis:

AD-3001124-01

- Weitere Informationen siehe Einstellungen, Seite 55 und Gebrauchsanweisung, Seite 96.
- 12. Die Inbetriebnahmeeinstellungen auf dem Schaltfeld sichern, damit sie nach einem Zurücksetzen wiederhergestellt werden können.
- Den Benutzer in die Funktionsweise des Systems, Kessels und der Steuerung einweisen.
- 14. Den Benutzer über die erforderlichen Wartungsarbeiten informieren.
- 15. Dem Benutzer alle Anleitungen aushändigen.

Abb.60

8 Einstellungen

8.1 Einführung in die Parametercodes



8.2 Ändern der Parameter

Die Steuereinheit des Heizkessels ist für die meisten gängigen Heizungsanlagen eingestellt. Diese Einstellungen gewährleisten einen effektiven Betrieb praktisch jedes Zentralheizungssystems. Der Benutzer oder der Heizungsfachmann können die Parameter nach Bedarf optimieren.



Vorsicht!

Die Änderung der Werkseinstellungen kann sich unter Umständen nachteilig auf die Funktion des Heizkessels auswirken.

8.2.1 Zugang zur Fachhandwerkerebene

Einige Parameter, welche die Funktion des Heizkessels beeinträchtigen können, sind durch einen Zugriffscode geschützt. Nur der Heizungsfachmann darf diese Parameter ändern.

- 1. Die Kachel [🕷] auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf folgenden Code wählen: **0012**.
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Wenn die Fachhandwerkerebene freigeschaltet ist, wechselt der Status der Kachel [∦] von Aus zu Ein.
- 5. Zum Verlassen der Fachhandwerkerebene die Kachel [🕷] wählen.
- 6. Mit dem Drehregler Bestätigen oder Abbrechen wählen.
- 7. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Wenn die Fachhandwerkerebene deaktiviert ist, wechselt der Status der Kachel [∦] von Ein zu Aus.

Wenn das Schaltfeld 30 Minuten lang nicht verwendet wird, wird die Fachhandwerkerebene automatisch verlassen.

Abb.65 Fachhandwerkerebene



■ Konfiguration der Anlage auf Fachhandwerkerebene

Zur Konfiguration der Anlage die Taste ≔ drücken und Installationseinstellungen ∦ wählen. Die zu konfigurierende Regelungseinheit bzw. Steuerleiterplatte wählen:

Tab.46 CU-GH08

Symbol	Heizkreis oder Funktion	Beschreibung
11111	CIRCA / CH	Heizkreis
	Gas-Heizgerät	Gaskessel

Tab.47 SCB-10

Symbol	Heizkreis oder Funktion	Beschreibung
11111	CIRCA 1	Heizkreis A
بعن ا	CIRCB 1	Heizkreis B
H	DHW 1	Externer Trinkwasserkreis
V ÂT	CIRCC 1	Heizungskreis C
â ^{(]}	Außentemp.fühler	Außentemperaturfühler
	Eingangssignal 0-10V	0-10-V-Eingangssignal
	Anal. Eingang	Analoges Eingangssignal
-	Kaskadenreglung B	Steuerung einer Kaskade mit mehreren Kesseln
	Digit. Eingang	Digitales Eingangssignal
	Passiver Puffer Sp	Pufferspeicher mit einem oder Fühler(n) aktivieren
	Akt.Stat.Gerät	Regelungsleiterplatte SCB-10 Statusinformation

Tab.48	Konfiguration einer	Zone oder	Funktion von	CU-GH08	oder SCB-10
--------	---------------------	-----------	--------------	---------	-------------

Parameter, Zähler, Signale	Beschreibung
Parameter	Die Parameter auf Fachhandwerkerebene einstellen
Zähler	Die Zähler auf Fachhandwerkerebene auslesen
Signale	Die Signale auf Fachhandwerkerebene auslesen
Erweiterte Parameter	Die Parameter der erweiterten Fachhandwerkerebene einstellen
Erweiterte Zähler	Die Zähler der erweiterten Fachhandwerkerebene auslesen
Erweiterte Signale	Die Signale der erweiterten Fachhandwerkerebene auslesen

8.2.2 Einstellung der Kesselparameter , wenn SCB-10 installiert ist

Wenn der Kessel mit der SCB-10 ausgestattet ist, müssen folgende CU-GH08 Kesselparameter auf Fachhandwerkerebene geprüft und gegebenenfalls angepasst werden:

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Mit dem Drehknopf Installationseinstellungen auswählen.
- 3. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4. Den Parameter CP020 (HK/Verbrauch., Fkt.) prüfen und einstellen:
 - 4.1. Mit dem Drehknopf das Untermenü **CIRCA** für die CU-GH08 Regelungsleiterplatte auswählen.
 - 4.2. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - 4.3. Mit dem Drehknopf Parameter, Zähler, Signale auswählen.
 - 4.4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - 4.5. Mit dem Drehknopf Parameter auswählen.
 - 4.6. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Eine Liste der verfügbaren Parameter wird angezeigt.
 - 4.7. Mit dem Drehknopf den Parameter CP020 (HK/Verbrauch., Fkt.) auswählen.
 - 4.8. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen. ⇒ Der aktuelle Wert wird angezeigt.
 - 4.9. Zum Ändern der Einstellung auf **0 = Aus**, den Drehknopf verwenden.
 - 4.10. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Den Parameter DP007 (TWW 3-WV-Standby) prüfen und einstellen:
 - 5.1. Mit dem Drehknopf das Untermenü **Intern BWW** für die CU-GH08 Regelungsleiterplatte auswählen.
 - 5.2. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - 5.3. Mit dem Drehknopf Parameter, Zähler, Signale auswählen.
 - 5.4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - 5.5. Mit dem Drehknopf **Parameter** auswählen.
 - 5.6. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen. ⇒ Eine Liste der verfügbaren Parameter wird angezeigt.
 - 5.7. Mit dem Drehknopf den Parameter DP007 (TWW 3-WV-Standby) auswählen.
 - 5.8. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen. ⇒ Der aktuelle Wert wird angezeigt.
 - 5.9. Zum Ändern der Einstellung auf **0** = **Heizkreis**, den Drehknopf verwenden.
 - 5.10. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 6. Den Parameter AP102 (Kesselpumpenfunkt.) prüfen und einstellen:
 - 6.1. Mit dem Drehknopf das Untermenü **Gas-Heizgerät** für die CU-GH08 Regelungsleiterplatte auswählen.
 - 6.2. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - 6.3. Mit dem Drehknopf Parameter, Zähler, Signale auswählen.
 - 6.4. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - 6.5. Mit dem Drehknopf Erweiterte Parameter auswählen.
 - 6.6. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Eine Liste der verfügbaren Parameter wird angezeigt.
 - 6.7. Mit dem Drehknopf den Parameter **AP102** (Kesselpumpenfunkt.) auswählen.
 - 6.8. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen. ⇔ Der aktuelle Wert wird angezeigt.
 - 6.9. Zum Ändern der Einstellung auf **0** = **Nein**, den Drehknopf verwenden.
 - 6.10. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

8.2.3 Einstellung der 0-10 Volt Eingangsfunktion der SCB-10

Zur Regelung des 0-10 Volteingangs der SCB-10-Leiterplatte stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

- Deaktivieren der Eingangsfunktion.
- Der Eingang ist temperaturabhängig.
- Der Eingang ist vom Heizbetriebsausgang abhängig.

Die Steuerung des 0-10 Volteingangs kann mit dem Parameter **EP014** geändert werden

Die Temperatursollwerte können mit dem Parameter **EP030** (Minimalwert) und dem Parameter **EP031** (Maximalwert) geändert werden.

Die Stromsollwerte können mit dem Parameter **EP032** (Minimalwert) und dem Parameter **EP033** (Maximalwert) geändert werden.

Abb.66 Temperaturregelung



Die Spannungssollwerte können mit dem Parameter **EP034** (Minimalwert) und dem Parameter **EP035** (Maximalwert) geändert werden.

Analoge Temperaturregelung (°C)

- 1 Heizkessel ein
- 2 Parameter CP010
- 3 Maximale Vorlauftemperatur
- 4 Ermittelter Wert

Das 0-10-V-Signal moduliert die Vorlauftemperatur des Heizkessels. Der Regler moduliert auf Grundlage der Vorlauftemperatur. Die Leistung variiert zwischen dem Minimal- und Maximalwert auf Grundlage des Sollwertes der Vorlauftemperatur, der von der Steuerung berechnet wird.

Tab.49 Temperaturregelung

Eingangssignal (V)	Temperatur °C	Beschreibung
0 bis 1,5	0 bis 15	Heizkessel abgeschal- tet
1,5 bis 1,8	15 bis 18	Hysterese
1,8 bis 10	18 bis 100	Gewünschte Tempera- tur

Analoge leistungsorientierte Regelung

Das 0 bis 10-V-Signal regelt die Leistung des Heizkessels. Der Regler moduliert auf Grundlage der Heizleistung. Die Minimalleistung hängt mit der Modulationstiefe des Heizkessels zusammen. Die Leistung variiert zwischen dem Minimal- und Maximalwert auf Grundlage des vom Regler festgelegten Wertes.

Eingangssignal (V)	Abgegebene Heizleis- tung (%)	Beschreibung
0–2,0	0	Heizkessel abgeschal- tet
2,0–2,2	0	Wärmeanforderung
2,0–10	0–100	Gewünschte Heizleis- tung

8.2.4 Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme für den Heizbetrieb

Siehe Diagramm für das Verhältnis zwischen Gebläsedrehzahl und Leistungsaufnahme.

- 1. Verwenden Sie die Tabelle, um das Diagramm für Ihren Kesseltyp auszufüllen:
 - 1.1. Die Gebläsedrehzahl auf der horizontalen Achse des Diagramms auswählen.
 - 1.2. Von der ausgewählten Gebläsedrehzahl eine vertikale Linie ziehen.
 - 1.3. Bis zu dem Punkt, an dem sich die Linie mit der Kurve schneidet.
 - 1.4. Am Schnittpunkt mit der Kurve beginnend eine horizontale Linie zeichnen.
 - 1.5. Bis zu dem Punkt, an dem sich die Linie mit der vertikalen Achse des Diagramms schneidet.
 - 1.6. Den Wert ablesen, an dem die horizontale Linie die vertikale Achse des Diagramms schneidet.
 - Dieser Wert ist die Leistungsaufnahme (Werkseinstellung) für die gewählte Gebläsedrehzahl.

Abb.67 Die Werkseinstellung eintragen





- 2. Mithilfe des Diagramms die gewünschte Leistungsaufnahme und die daraus resultierende Gebläsedrehzahl wählen:
 - 2.1. Die gewünschte Leistungsaufnahme auf der vertikalen Achse des Diagramms auswählen.
 - 2.2. An der gewählten Leistungsaufnahme beginnend eine horizontale Linie zeichnen.
 - 2.3. Bis zu dem Punkt, an dem sich die Linie mit der Kurve schneidet.
 - 2.4. Am Schnittpunkt mit der Kurve beginnend eine vertikale Linie zeichnen.
 - 2.5. Bis zu dem Punkt, an dem sich die Linie mit der horizontalen Achse des Diagramms schneidet.
 - 2.6. Den Wert ablesen, an dem die vertikale Linie die horizontale Achse des Diagramms schneidet.
 - ⇒ Dieser Wert ist die Gebläsedrehzahl für die gewünschte Leistungsaufnahme.
- 3. Parameter **GP007** ändern, um die gewünschte maximale Leistungsaufnahme einzustellen.



Kesseltyp	Minimale Leistungsauf- nahme	Werkseinstellung ⁽¹⁾	Maximale Leistungsauf- nahme		
Quinta Ace 45	1550	5400	5400		
(1) Parameter GP007 .					



Abb.70 Grafik für Quinta Ace 65



Kesseltyp	Minimale Leistungsauf- nahme	Werkseinstellung ⁽¹⁾	Maximale Leistungsauf- nahme	
Quinta Ace 65	1600	5600	5600	
(1) Parameter GP007 .				





Tab.53 Gebläsedrehzahlen

Kesseltyp	Minimale Leistungsauf- nahme	Werkseinstellung ⁽¹⁾	Maximale Leistungsauf- nahme	
Quinta Ace 90	1600	6300	6300	
(1) Parameter GP007 .				



Abb.72 Grafik für Quinta Ace 115

Tab.54 Gebläsedrehzahlen

Kesseltyp	Minimale Leistungsauf- nahme	Werkseinstellung ⁽¹⁾	Maximale Leistungsauf- nahme	
Quinta Ace 115	1750	6800	6800	
(1) Parameter GP007.				

8.2.5 Einstellen der Heizkennlinie

Wenn ein Außentemperaturfühler mit der Anlage verbunden ist, wird das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Heizungsvorlauftemperatur mit einer Heizkennlinie geregelt. Diese Kennlinie kann je nach den Anforderungen der Anlage angepasst werden.

- 1. Die Kachel des zu konfigurierenden Kreises auswählen.
- 2. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf HK-Regelstrategie auswählen.
- 4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Mit dem Drehknopf Nach Außentemperatur oder Nach Außen-&Raumtemp auswählen.
- 6. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Die Option Heizkennlinie erscheint im Menü Heizkreis-Einstellungen.
- 7. Mit dem Drehknopf Heizkennlinie auswählen.
- 8. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Es wird eine Graphik der Heizkennlinie angezeigt.

Abb.73 Heizkennlinie



9. Die folgenden Parameter anpassen:

Tab.55 Einstellungen

100.0		igen				
Α	Steilheit:	Steilheit der Heizkennlinie: • Fußbodenheizkreis: Steilheit zwischen 0,4 und				
		0,7				
		Heizkörperkreis: Steilheit etwa 1,5				
В	Max:	Maximaltemperatur des Heizkreises				
С	Basis:	Sollwert Raumtemperatur				
D	xx°C ; xx °C	Verhältnis zwischen Heizkreis-Vorlauftemperatur und Außentemperatur. Diese Information ist über die Steilheit dargestellt.				

8.2.6 Einstellung für die Prozesswärmeanwendung

Wichtig:

i

Die Lebensdauer des Kessels kann sich verkürzen, wenn er für Prozesswärmeanwendungen verwendet wird.

Für diesen Einsatz folgende Parameter anpassen:

- 1. Den Parameter DP140 auf Prozesswärme einstellen.
- 2. Die Parameter **DP005** und **DP070** auf den gewünschten Wert für diese Anlage einstellen.
- 3. Falls ein TWW-Fühler vorhanden ist; die Parameter **DP006** und **DP034** auf den gewünschten Wert für diese Anlage einstellen.

8.2.7 Änderung der Standard-AT-Einstellung

Das ΔT kann mit einer Parametereinstellung geändert werden. Wird die ΔT-Einstellung erhöht, begrenzt die Regelungseinheit die Vorlauftemperatur auf maximal 80 °C.

1. Den Parameter GP021 auf die erforderliche Temperatur einstellen.

	g						
Kesseltyp	Standard-AT-Einstel-	Maximale Δ T-Einstel-					
	lung	lung					
Quinta Ace 45 Quinta Ace 65 Quinta Ace 90	25 °C	40 °C					
Quinta Ace 115	20 °C	35 °C					

Tab.56 Erhöhen der Standard-ΔT-Einstellung

2. Wenn eine PWM-geregelte Heizungspumpe über die Kesselsteuerung geregelt wird, Parameter **PP014** auf **2** einstellen.

8.2.8 Speichern der Einstellungen bei der Inbetriebnahme

Auf dem Schaltfeld lassen sich alle aktuellen Einstellungen speichern. Diese Einstellungen lassen sich bei Bedarf (z. B. nach einem Austausch des Bediengerätes) wiederherstellen.

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Mit dem Drehknopf Erweitertes Wartungsmenü auswählen.
- 3. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4. Mit dem Drehknopf Als Inbetriebnahmeeinstellungen speichern auswählen.
- 5. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 6. Bestätigen auswählen, um die Einstellungen zu speichern.

Nach der Speicherung der Inbetriebnahmedaten erscheint die Option Inbetriebnahmeeinstellungen wiederherstellen im Menü Erweitertes Wartungsmenü.

8.2.9 Estrichtrocknung

Die Estrichtrocknungsfunktion wird verwendet, um eine konstante Vorlauftemperatur oder eine Serie von Temperaturstufen zu erzwingen, um die Trocknung des Estrichs einer Fußbodenheizung zu beschleunigen.



- Die Einstellung dieser Temperaturen muss den Empfehlungen für die Estrichschicht entsprechen.
- Die Aktivierung dieser Funktion über den Parameter **CP470** führt zur Daueranzeige der Estrichtrocknungsfunktion und deaktiviert alle anderen Regelungsfunktionen.
- Wenn bei einem Kreis die Estrichtrocknungsfunktion aktiviert ist, laufen alle anderen Kreise und der Warmwasserkreis weiter.
- Die Estrichtrocknungsfunktion kann mit den Kreisen A und B genutzt werden. Die Parametereinstellungen müssen auf der Leiterplatte vorgenommen werden, die den betroffenen Kreis steuert.



Tab.57 Navigation für Ebene normaler Heizungsfachmann

Ebene	Menüpfad
Normaler Heizungs- fachmann	= > Installationseinstellungen > CU-GH08 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter
(1) Siehe die Spalte "U teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Navigati-	Unterme- nü	45	65	90	115
AP016	HK-Funktion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivie- ren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für den Heizbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1
AP017	TWW-Funk- tion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivie- ren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für die Trinkwasserbereitung	0 = Aus 1 = Ein	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1
AP073	Sommer- Winter	Außentemperatur: Ober- grenze für Heizung	10 - 30 °C	Außen- temp.fühl er	Außen- temp.fühl er	22	22	22	22
AP074	ErzwSom- merbetrieb	Die Heizung wird abge- schaltet. Warmwasserbe- reitung bleibt aktiv. Er- zwungener Sommerbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	Außen- temp.fühl er	Außen- temp.fühl er	0	0	0	0
AP083	Akt. Master Funkt.	Aktiviere Master Funktiona- lität für dieses Gerät auf dem S-Bus für Systemkon- trolle	0 = Nein 1 = Ja	notw. Busmas- ter	notw. Busmas- ter	0	0	0	0
AP089	Name FHW	Name des Fachhandwer- kers		notw. Busmas- ter	notw. Busmas- ter	None	None	None	None
AP090	Telefonnr. FHW	Telefonnummer des Fach- handwerkers		notw. Busmas- ter	notw. Busmas- ter	0	0	0	0
AP107	Farbe Dis- play MK2	Farbe Display MK2	0 = Weiß 1 = Rot 2 = Blau 3 = Grün 4 = Orange 5 = Gelb 6 = Violett	notw. Busmas- ter	notw. Busmas- ter	2	2	2	2
CP000	BereichT- VorlSollw- Max	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	0 - 90 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	80	80	80	80
CP080	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	16	16	16	16
CP081	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	20	20	20	20
CP082	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	6	6	6	6
CP083	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	21	21	21	21
CP084	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	22	22	22	22
CP085	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	20	20	20	20
CP200	HKRaum- TempSollw- Man	Manuell eingestellte ge- wünschte Raumtemperatur des Heizkreises	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	20	20	20	20

Tab.58 Werkseinstellung auf Ebene normaler Heizungsfachmann

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Navigati- on	Unterme- nü	45	65	90	115
CP320	HK, Be- triebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebs- art	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Frostschutz 3 = Temporär	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	1	1	1	1
CP510	Kurze T- Änd. Raum- SW	Kurze Temperaturände- rung des Raumsollwerts je Heizkreis	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	20	20	20	20
CP550	HK, Kamin aktiv	Kaminfunktion ist aktiv	0 = Aus 1 = Ein	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	0	0	0	0
CP660	Ikon-Anzei- ge HK	Wähle das Ikon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll	0 = Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5 = Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss 8 = Schwimmbad 9 = TWW-Speicher 10 = Elektr. TWW- Speicher 11 = TWWSchich- tenspeicher 12 = Internal Boiler Tank 13 = Zeitprogramm	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	3	3	3	3
DP060	Zeitp für TWW	Ausgewähltes Zeitpro- gramm für Trinkwasser	0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3 3 = Kühlen	Intern BWW	Intern BWW	0	0	0	0
DP070	Komfort TWW Sp.	Komfortsollwert Trinkwas- serspeicher	40 - 65 °C	Intern BWW	Intern BWW	60	60	60	60
DP080	Reduziert TWW Sp.	Reduziertsollwert Trink- wasserspeicher	7 - 50 °C	Intern BWW	Intern BWW	15	15	15	15
DP200	TWW Be- triebsart	aktuelle primäre Einstel- lung Trinkwasserbetrieb	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Frostschutz 3 = Temporär	Intern BWW	Intern BWW	1	1	1	1
DP337	TWW-Feri- ensollwert	Ferien-Temperatursollwert für den Warmwasserspei- cher	10 - 60 °C	Intern BWW	Intern BWW	10	10	10	10

Tab.59 Navigation auf Fachmannebene

Ebene	Menüpfad
Heizungsfachmann	≔ > Installationseinstellungen > CU-GH08 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter
(1) Siehe die Spalte "U teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.60Werkseinstellung auf Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Navigati- on	Unterme- nü	45	65	90	115
AP001	BL-Funktion	Funktionswahl BL-Eingang	1 = Vollständig ge- sperrt 2 = Teilweise ge- sperrt 3 = NutzerReset- Verrieg. 4 = Zusatz entlastet 5 = Generator ent- lastet 6 = Gen.&Zus. ent- lastet 7 = Niedertarif 8 = Nur Photovolta- ik-WP 9 = PV-WP und Zu- satz 10 = Smart Grid be- reit 11 = Heizen Kühlen =	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1
AP003	Wartez. Ab- gasventil	Wärmeerzeuger Wartezeit bis Abgasventil öffnet	0 - 255 Sek	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0
AP006	Min. Was- serdruck	Das Gerät meldet einen niedrigen Wasserdruck un- terhalb dieses Wertes	0 - 6 bar	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0.8	0.8	0.8	0.8
AP008	Wartezeit Freigabe	Wartezeit nach Schließen des Kontakts bis Wärmeer- zeugerstart.	0 - 255 Sek	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0
AP009	Betriebs- stunden	Betriebsstunden des Wär- meerzeugers bis zum Aus- lösen einer Wartungsmel- dung	0 - 51000 Stunden	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	6000	6000	6000	6000
AP010	Wartungs- meldung	Art der Wartungsmeldung wählen	0 = Keine 1 = Angepasste Meldung 2 = ABC-Meldung	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	2	2	2	2
AP011	Netzbet- riebsstunden	Betriebsstunden bei Netz- spannung bis zur Auslö- sung einer Wartungsmel- dung	0 - 51000 Stunden	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	3500 0	3500 0	3500 0	3500 0
AP079	Gebäude- zeitkonstan- te	Gebäudezeitkonstante für den Aufheizgradient	0 - 15	Außen- temp.fühl er	Außen- temp.fühl er	3	3	3	3
AP080	Frost min Auß.Temp	Außentemp. Unter der die Frostschutzfunktion akti- viert wird	-60 - 25 °C	Außen- temp.fühl er	Außen- temp.fühl er	-10	-10	-10	-10
AP082	Auto-Som- merzeit	Aktiviere automatische Sommerzeit für das Sys- tem	0 = Aus 1 = Ein	notw. Busmas- ter	notw. Busmas- ter	1	1	1	1
AP108	Außenfühler ein	Außenfühler-Funktion ein- schalten	0 = Automatisch 1 = Verkabelter Sensor 2 = Funksensor 3 = Internet gemes- sen 4 = Keine	Außen- temp.fühl er	Außen- temp.fühl er	0	0	0	0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Navigati- on	Unterme- nü	45	65	90	115
CP020	HK/ Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheiz- kreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schich- ten 11 = Interner TWWSpeicher 12 = Ge- werbl.TWW-Spei- cher 13 = TWW-FWS 31 = EXT TWW- FWS 200 = BSB 254 = Belegt	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	1	1	1	1
CP060	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtempe- ratur in der Ferieneinstel- lung des Heizkreises	5 - 20 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	6	6	6	6
CP070	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis	5 - 30 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	16	16	16	16
CP210	HK, Startp.Heizk.	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkrei- ses	15 - 90 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	15	15	15	15
CP220	HK, Nachtw.Heiz k.	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heiz- kreises	15 - 90 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	15	15	15	15
CP230	HK, Stei- gung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	0 - 4	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	1.5	1.5	1.5	1.5
CP340	HK, Nacht- betrieb	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz	0 = Kein Heizbetrieb 1 = Nachtabsen- kung	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	1	1	1	1
CP470	HK, Estrich, Dauer	Einstellung des Estricht- rocknungsprogramms	0 - 30 Tage	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	0	0	0	0
CP480	EstrichStart- Temp	Einstellung der Starttempe- ratur für das Estrichtrock- nungsprogramm	20 - 50 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	20	20	20	20
CP490	EstrichS- toppTemp	Einstellung der Stopptem- peratur für das Estricht- rocknungsprogramm	20 - 50 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	20	20	20	20
CP570	HK, ausg. Zeitprog	Durch den Benutzer ausge- wähltes Zeitprogramm	0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3 3 = Kühlen	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	0	0	0	0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Navigati- on	Unterme- nü	45	65	90	115
CP730	HK Aufheiz- grad.	Auswahl der Aufheizge- schwindigkeit des Heizkrei- ses	0 = Extra langsam 1 = Langsamer 2 = Langsam 3 = Normaler Mo- dus 4 = Schneller 5 = Schnellste	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	3	3	3	3
CP740	HK Abkühl- grad.	Auswahl der Abkühlge- schwindigkeit des Heizkrei- ses	0 = Langsamer 1 = Langsam 2 = Normaler Mo- dus 3 = Schneller 4 = Schnellste	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	2	2	2	2
CP750	Max HK-Vor- heizzeit	Maximale Vorheizzeit Heiz- kreis	0 - 240 Min	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	90	90	90	90
CP780	HK-Regel- strategie	Auswahl der Regelungs- strategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder wit- terungsgeführt	0 = Automatisch 1 = Nach Raumtem- peratur 2 = Nach Außen- temperatur 3 = Nach Außen- &Raumtemp	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	0	0	0	0
DP004	Legionellen- Heizschl.	Legionellenbetrieb Heiz- schlangenschutz	0 = deaktiviert 1 = Wöchentlich 2 = Täglich	Speicher TWW	Speicher TWW	1	1	1	1
DP007	TWW 3-WV- Standby	Position des Dreiwegeven- tils während der Standby- zeit	0 = Heizkreis 1 = Trinkwarmwas- ser	Speicher TWW	Speicher TWW	0	0	0	0
DP140	Trinkwasser- ladeart	Trinkwasser Ladeart (0: Kombi, 1: Solo)	0 = Kombi 1 = Alleine 2 = Schichtenspei- cher 3 = Prozesswärme 4 = Extern	Intern BWW Speicher TWW Gas- Heizge- rät	Intern BWW Speicher TWW Gas- Heizge- rät	1	1	1	1
DP160	TWW Anti- Leg Sollw.	Temperatursollwert Antile- gionellenfunktion	50 - 90 °C	Intern BWW	Intern BWW	70	70	70	70
PP015	Nachlaufz. Pumpe Hzg	Nachlaufzeit Pumpe Heiz- kreis, 99 = Dauerbetrieb Pumpe	0 - 99 Min	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	1	1	1	1

Tab.61 Navigation auf erweiterter Fachmannebene

Ebene	Menüpfad
Erweiterte Fach- mannebene	≔ > Installationseinstellungen > CU-GH08 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Erweiterte Parameter
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.62	Werkseinstellung auf erweiterter Fachmannebene
--------	--

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Navigati- on	Unterme- nü	45	65	90	115
AP002	Manuelle Wärmeanf.	Aktivieren der manuellen Wärmeanforderungsfunkti- on	0 = Aus 1 = Mit Sollwert 2 = AußenT-Rege- lung	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0
AP026	T Vorlauf man. Eins.	Sollwert Vorlauftemperatur für manuelle Wärmeanfor- derung	10 - 90 °C	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	40	40	40	40
AP056	Außentempf. Präs.	De-/Aktivieren Aussentem- peraturfühler Präsenz	0 = Kein Außenfüh- ler 1 = AF60 2 = QAC34	Außen- temp.fühl er	Außen- temp.fühl er	1	1	1	1
AP101	Entlüftungs- zyklus	Einstellungen Entlüftungs- zyklus	0 = Keine Entl.bei Start 1 = Immer Entl.bei Start 2 = Entl.nur bei 1 Start	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0
AP102	Kesselpum- penfunkt.	Konfiguration der Kessel- pumpe als Heizkreis- oder Systempumpe	0 = Nein 1 = Ja	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0
CP010	HK,TVorlauf Soll	Fester Vorlaufsollwert für den Heizkreis (ohne Au- ßenfühler)	0 - 90 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	90	90	90	90
CP130	Außentemp zu HK	Externe Auswahl des Au- ßentemperaturfühlers zum Heizkreis	0 - 4	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	0	0	0	0
CP240	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis	0 - 10	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	3	3	3	3
CP250	HK, Raum- gerätkal.	Kalibrierung des Heizkreis- Raumgeräts	-5 - 5 °C	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	0	0	0	0
CP770	HK mit Puf- fersp.	HK mit Pufferspeicher	0 = Nein 1 = Ja	Parame- terPHK- direkt	Parame- terPHK- direkt	0	0	0	0
DP003	Abs. max. Gebl. TWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Trinkwarmwasserberei- tung	1000 - 7000 Rpm	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	5400	5600	6300	6700
DP005	Abw. TVorl. Heizschl	Vorlauf-Sollwertabwei- chung Heizschlange	0 - 50 °C	Speicher TWW	Speicher TWW	20	20	20	20
DP006	Hyst Heizschl.Se ns.	Ein/Ausschalten des Wär- meanforderungs-Hysterese für Heizschlange	2 - 15 °C	Speicher TWW	Speicher TWW	5	5	5	5
DP020	TWwPum- pennachlauf	Pumpennachlaufzeit der Trinkwasserladepumpe nach Ende der Trinkwarm- wasserladung.	0 - 99 Sek	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	10	10	10	10
DP034	TWwHeizsc hl.Abw.	Abweichung für Heiz- schlangensensor	0 - 10 °C	Speicher TWW	Speicher TWW	2	2	2	2
DP140	Trinkwasser- ladeart	Trinkwasser Ladeart (0: Kombi, 1: Solo)	0 = Kombi 1 = Alleine 2 = Schichtenspei- cher 3 = Prozesswärme 4 = Extern	Intern BWW Speicher TWW Gas- Heizge- rät	Intern BWW Speicher TWW Gas- Heizge- rät	1	1	1	1

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Navigati- on	Unterme- nü	45	65	90	115
GP007	Max. Gebl.drehz. HZG	Maximale Gebläsedrehzahl im Heizungsmodus	1400 - 7000 Rpm	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	5400	5600	6300	6800
GP008	Min. Geblä- sedrehzahl	Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trink- warmwasser-Modus	1400 - 4000 Rpm	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	1550	1600	1600	1750
GP009	Gebläsed- rehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Ge- rätstart	1000 - 4000 Rpm	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	2500	2500	2500	2500
GP010	GDW-Prü- fung	Prüfung des Gasdruck- wächters ein/aus	0 = Nein 1 = Ja	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0
GP021	Temp.diff. Modul.	Rückmodulation bei einer Deltatemperatur über die- sem Schwellwert	10 - 40 °C	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	25	25	25	20
GP082	Chimney over DHW	Enable the DHW circuit du- ring chimney sweep	0 = Aus 1 = Ein	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	0	0	0	0
PP014	HZGPum- penDTVer- ringer	Verringerung der Delta- Temperatur-Modulation für Pumpenmodulation	0 - 40 °C	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	18	18	18	18
PP016	Max. Pump.drehz. Hzg	Maximale Pumpendrehzahl für Heizung	20 - 100 %	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	100	100	100	100
PP017	HzgPump.dr zMaxFaktor	Maximale Pumpendrehzahl bei minimaler Belastung in % der max. Pumpendreh- zahl	0 - 100 %	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	100	100	100	100
PP018	min. Pump.drehz. Hzg	Minimale Pumpendrehzahl für Heizung	20 - 100 %	Gas- Heizge- rät	Gas- Heizge- rät	30	30	30	30

8.3.2 Einstellungen SCB-10 Erweiterungsleiterplatte



Wichtig: Die Tabelle zeigt die Werkseinstellung für die Parameter.

Navigation für Basis-Fachmann-Ebene Tab.63

Ebene	Menüpfad
Basis-Fachmann	≔ > Installationseinstellungen > SCB-10 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Parameter
(1) Siehe die Spalte "U teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.64 Werkseinstellung bei mit Berechtigung als normaler Heizungsfachmann

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
AP074	ErzwSommerbet rieb	Die Heizung wird abgeschaltet. Warmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener Sommerbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	Außent emp.fü hler	Außentemp .fühler	0
AP077	Max. Darstell.level	Maximales Level von Parametern, Signalen die auf dem MK dargestellt werden	1 = Endbenutzer 2 = Fachmann 3 = Fachmann erweitert 4 = Herstellerebene 1 5 = Herstellerebene 2	System Functio nality	System Functionalit y	3

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
AP081	Kurzer Name Gerät	Kurzer Name des Gerätes/Anlage		System Functio nality	System Functionalit y	S10
AP089	Name FHW	Name des Fachhandwerkers		notw. Busma ster	notw. Busmaster	
AP090	Telefonnr. FHW	Telefonnummer des Fachhandwerkers		notw. Busma ster	notw. Busmaster	
CP010 CP011 CP012 CP013 CP014	HK,TVorlauf Soll	Fester Vorlaufsollwert für den Heizkreis (ohne Außenfühler)	7 °C - 100 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	75 40 75 40 75
CP080 CP081 CP082 CP083 CP084 CP085	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1	16 20 6 21 22 23
CP086 CP087 CP088 CP089 CP090 CP091	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCB 1	16 20 6 21 22 23
CP092 CP093 CP094 CP095 CP096 CP097	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	DHW 1	16 20 6 21 22 23

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP098 CP099 CP100 CP101 CP102 CP103	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCC 1	16 20 6 21 22 23
CP104 CP105 CP106 CP107 CP108 CP109	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	AUX 1	16 20 6 21 22 23
CP140 CP141 CP142 CP143 CP144 CP145	HKUmgKühlen1 Sollw	Temperatursollwert für das Kühlen des Heizkreisraums	20 °C - 30 °C	Zone Mischv entil Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1	30 25 25 25 25 25 25
CP146 CP147 CP148 CP149 CP150 CP151	HKUmgKühlen1 Sollw	Temperatursollwert für das Kühlen des Heizkreisraums	20 °C - 30 °C	Zone Mischv entil Gebläs ekonve ktzone	CIRCB 1	30 25 25 25 25 25 25
CP152 CP153 CP154 CP155 CP156 CP157	HKUmgKühlen1 Sollw	Temperatursollwert für das Kühlen des Heizkreisraums	20 °C - 30 °C	Zone Mischv entil Gebläs ekonve ktzone	DHW 1	30 25 25 25 25 25 25
CP158 CP159 CP160 CP161 CP162 CP163	HKUmgKühlen1 Sollw	Temperatursollwert für das Kühlen des Heizkreisraums	20 °C - 30 °C	Zone Mischv entil Gebläs ekonve ktzone	CIRCC 1	30 25 25 25 25 25 25
CP164 CP165 CP166 CP167 CP168 CP169	HKUmgKühlen1 Sollw	Temperatursollwert für das Kühlen des Heizkreisraums	20 °C - 30 °C	Zone Mischv entil Gebläs ekonve ktzone	AUX 1	30 25 25 25 25 25 25
Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
---	------------------------	---	--	--	---	------------------------------------
CP200 CP201 CP202 CP203 CP204	HKRaumTempS ollwMan	Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20
CP320 CP321 CP322 CP323 CP324	HK, Betriebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebsart	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Frostschutz 3 = Temporär	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	
CP350 CP351 CP352 CP353 CP354	Komfort TWWSollw.	Komfort Trinkwarmwasser Sollwert	40 °C - 80 °C	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW- BIC Gewer bl. TWW-	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	55 55 55 55 55

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP360 CP361 CP362 CP363 CP364	Reduziert TWWSollw.	Reduziert Trinkwarmwasser Sollwert	10 °C - 60 °C	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	10 10 10 10
CP510 CP511 CP512 CP513 CP514	Kurze T-Änd. Raum-SW	Kurze Temperaturänderung des Raumsollwerts je Heizkreis	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20
CP540 CP541 CP542 CP543 CP544	Schwimmbad Sollw	Sollwert des Swimmbad bei Konfiguration des Heizkreis auf Schwimmbad	0 °C - 39 °C	Schwi mmbad	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20 20
CP550 CP551 CP552 CP553 CP554	HK, Kamin aktiv	Kaminfunktion ist aktiv	0 = Aus 1 = Ein	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP570	HK, ausg.	Durch den Benutzer ausgewähltes	0 = Zeitprogramm 1	Param	CIRCA 1	0
CP571	Zeitprog	Zeitprogramm	1 = Zeitprogramm 2	eterPH	CIRCB 1	0
CP572			2 = Zeitprogramm 3	Kdirekt	DHW 1	0
CP573			3 = Kühlen	Zone	CIRCC 1	0
CP574				Mischv	AUX 1	0
				entil		
				Schwi		
				Hochte		
				mnzon		
				e		
				Gebläs		
				ekonve		
				ktzone		
				Trinkw		
				asser		
				Speich		
				er Hoizete		
				Sn		
				Heizkr		
				eis		
				Zeitpr.		
				TWW-		
				Sch.Sp		
				TWW		
				BIC		
				Gewer		
				T\\/\/_		
				Sp.		

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP660 CP661 CP662 CP663 CP664	Ikon-Anzeige HK	Wähle das Ikon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll	0 = Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5 = Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss 8 = Schwimmbad 9 = TWW-Speicher 10 = Elektr. TWW- Speicher 11 = TWWSchichtenspeicher 12 = Internal Boiler Tank 13 = Zeitprogramm	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Heizkr eis Zeitpr. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 2 9 6 13

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP670 CP671 CP672 CP673 CP674	Bus-Kanal RG zu HK	Konfiguration der Zuordnung Raumgerät zu Heizkreis		Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Heizkr eis Zeitpr. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	

Tab.65 Navigation für Fachmannebene

Ebene	Menüpfad
Heizungsfachmann	≔ > Installationseinstellungen > SCB-10 > Untermenü (1) > Parameter, Zähler, Signale > Parameter
(1) Siehe die Spalte "U teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.66 Werkseinstellung auf Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
AP056	Außentempf. Präs.	De-/Aktivieren Aussentemperaturfühler Präsenz	0 = Kein Außenfühler 1 = AF60 2 = QAC34	Außent emp.fü hler	Außentemp .fühler	1
AP073	SommerWinter	Außentemperatur: Obergrenze für Heizung	15 °C - 30,5 °C	Außent emp.fü hler	Außentemp .fühler	22
AP075	NeutralBandSo mWinter	Nur verwendet, wenn Generator Kühlung erfordert. Neutrales Band mit deaktivierter WP	0 °C - 10 °C	Außent emp.fü hler	Außentemp .fühler	4

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
AP079	Gebäudezeitkon stante	Gebäudezeitkonstante für den Aufheizgradient	0 - 10	Außent emp.fü hler	Außentemp .fühler	3
AP080	Frost min Auß.Temp	Außentemp. Unter der die Frostschutzfunktion aktiviert wird	-30 °C - 20 °C	Außent emp.fü hler	Außentemp .fühler	3
AP082	Auto- Sommerzeit	Aktiviere automatische Sommerzeit für das System	0 = Aus 1 = Ein	notw. Busma ster	notw. Busmaster	0
AP083	Akt. Master Funkt.	Aktiviere Master Funktionalität für dieses Gerät auf dem S-Bus für Systemkontrolle	0 = Nein 1 = Ja	notw. Busma ster Heizge rätman ager Kaskad enreglu ng B	notw. Busmaster Heizgerätm anager Kaskadenre glung B	0
AP091	Verbind. Außenfühler	Art der für den Außenfühler zu verwendenden Verbindung	0 = Automatisch 1 = Verkabelter Sensor 2 = Funksensor 3 = Internet gemessen 4 = Keine	Außent emp.fü hler	Außentemp .fühler	0
BP001	Pufferspeicherty p	Pufferspeichertyp	0 = deaktiviert 1 = Ein Sensor 2 = Zwei Sensoren 3 = Drei Sensoren 4 = Vier Sensoren	Kein Puffer Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Kein Puffer Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	0
BP002	Puffer H/K Strategie	Heiz /- Kühlstrategie bei Verwendung eines Pufferspeichers	0 = Fester solllwert 1 = Berechneter Sollwert 2 = Spezifisches Gefälle	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	0
BP003	Fix Puffersoll. Heiz	Fester Pufferspeichersollwert für den Heizbetrieb	5 °C - 100 °C	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	70
BP004	Fix Puffersoll. Kühl	Fester Pufferspeichersollwert für den Kühlbetrieb	5 °C - 25 °C	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	18
BP005	Steilheit Puffersoll	Steilheit Pufferspeicher Sollwerttemperatur	0 - 4	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	1,5

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
BP013	Offset Puffersoll	Offset für den berechneten Sollwert des Pufferspeichers	0 °C - 20 °C	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	5
BP014	Hyster. PS- Beladung	Einschalthysterese Pufferspeicherbeladung	1 °C - 20 °C	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	6
BP015	MinNachlPuffer Pumpe	Minimale Nachlaufzeit der Pufferladepumpe	0 Min - 20 Min	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	4
BP019	Hyst. Ende Puffersp.	Hysterese der Temperatur, die das Ende der Speicherung im Pufferspeicher bestimmt	-30 °C - 30 °C	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	Puffer mit 1 Fühler Puffer mit 2 Fühler	0
CP000 CP001 CP002 CP003 CP004	BereichTVorlSol IwMax	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	7 °C - 100 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	90 50 95 50 95

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP020 CP021 CP022 CP023 CP024	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schichten 11 = Interner TWWSpeicher 12 = Gewerbl.TWW- Speicher 13 = DHW FWS 31 = EXT TWW-FWS 255 = Occupied	Heizkr eisver waltun g Heizkr eis deaktiv Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Heizkr eis Zeitpr. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	
CP030 CP031 CP032 CP033 CP034	HK, Bandbr Mischven.	Bandbreite des Mischventils des Heizkreises, in der die Modulation erfolgt.	4 °C - 16 °C	Zone Mischv entil	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	12 12 12 12 12 12

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP040 CP041 CP042 CP043 CP044	HK, Pumpennachlau f	Pumpennachlauf des Heizkreises	0 Min - 20 Min	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	4 4 4 4 4
CP050 CP051 CP052 CP053 CP054	HK Mischerüberhöh ung	Mischerüberhöhung zur Ausregelung der berechneten Heizkreisvorlauftemperatur	0 °C - 16 °C	Zone Mischv entil	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	4 4 4 4 4
CP060 CP061 CP062 CP063 CP064	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtemperatur in der Ferieneinstellung des Heizkreises	5 °C - 20 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP070 CP071 CP072 CP073 CP074	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis	5 °C - 30 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	16 16 16 16
CP210 CP211 CP212 CP213 CP214	HK, Startp.Heizk.	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises	15 °C - 90 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	15 15 15 15
CP220 CP221 CP222 CP223 CP224	HK, Nachtw.Heizk.	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises	15 °C - 90 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	15 15 15 15 15
CP230 CP231 CP232 CP233 CP234	HK, Steigung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	0 - 4	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1,5 0,7 1,5 0,7 1,5
CP240 CP241 CP242 CP243 CP244	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis	0 - 10	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	3 3 3 3 3

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP270 CP271 CP272 CP273 CP274	HK, Mischsollwert	Mischsollwert Vorlauftemperatur Kühlen des Heizkreises	11 °C - 23 °C	Zone Mischv entil	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	18 18 18 18 18
CP280 CP281 CP282 CP283 CP284	HK, Gebl.Sollw.	Gebläse-Vorlaufsollwerts für die Kühlung der Heizkreis	7 °C - 23 °C	Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	10 10 10 10 10
CP340 CP341 CP342 CP343 CP344	HK, Nachtbetrieb	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz	0 = Kein Heizbetrieb 1 = Nachtabsenkung	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP370 CP371 CP372 CP373 CP374	TWW Sollw. Urlaub	Trinkwarmwassersollwert im Urlaubsmodus	10 °C - 40 °C	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	10 10 10 10
CP380 CP381 CP382 CP383 CP384	HKWwAntileg.S ollw.	Antilegionellen-Sollwert für Trinkwarmwasserspeicher	40 °C - 80 °C	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	65 65 65 65

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP390 CP391 CP392 CP393 CP394	HK, Antileg- Start.	Startzeit der Antilegionellen- Funktion	0 Stunden-Minuten = 143 Stunden-Minuten	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	18 18 18 18
CP400 CP401 CP402 CP403 CP404	TWW Antileg.	Dauer der Antilegionellen-Funktion	10 Min - 600 Min	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	60 60 60 60
CP420 CP421 CP422 CP423 CP424	TWW Speicher Hyst.	Hysterese Trinkwasserspeicherladung	1 °C - 60 °C	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6
CP430 CP431 CP432 CP433 CP434	TWW Sp.lad. Opt.	Dient zum Erzwingen einer Befüllung des Trinkwasserspeicher gemäß der Primärtemperatur	0 - 1	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP440 CP441 CP442 CP443 CP444	TWWFreigabe Sp.	Die Freigabe der Trinkwasserbereitung verhindert beim Start die Kühlung des Speichers	0 - 1	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP460 CP461 CP462 CP463 CP464	TWWPriorität	Wahl der TWW-Priorität	0 = Absolut 1 = Gleitend 2 = Keine	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP470 CP471 CP472 CP473 CP474	HK, Estrich, Dauer	Einstellung des Estrichtrocknungsprogramms	0 Tage - 30 Tage	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP480 CP481 CP482 CP483 CP484	EstrichStartTem p	Einstellung der Starttemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20 °C - 50 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20
CP490 CP491 CP492 CP493 CP494	EstrichStoppTe mp	Einstellung der Stopptemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20 °C - 50 °C	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP500 CP501 CP502 CP503 CP504	Vorlauftemp.fühl .akt	Aktivieren/Deaktivieren des Vorlauftemperaturfühlers	0 = Aus 1 = Ein	Zone Mischv entil Schwi mmbad Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP560 CP561 CP562 CP563 CP564	Konf. TWW Antileg.	Konfiguration des Trinkwasser Antilegionellen Schutzes	0 = deaktiviert 1 = Wöchentlich 2 = Täglich	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP600 CP601 CP602 CP603 CP604	WA-Sollw. PW	"Sollwert während der Wärmeanforderung """"Prozesswärme"""""	20 °C - 100 °C	Prozes swärm e	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	60 60 60 60 60
CP610 CP611 CP612 CP613 CP614	Hys PW pro HK ein	Hysterese für Prozesswärme pro Heizkreis eingeschaltet	1 °C - 15 °C	Prozes swärm e	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6
CP620 CP621 CP622 CP623 CP624	Hys PW pro HK aus	Hysterese für Prozesswärme pro Heizkreis ausgeschaltet	1 °C - 15 °C	Prozes swärm e	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP630 CP631 CP632 CP633 CP634	Start Antilegion.	Start der Antilegionellen-Funktion	1 = Montag 2 = Dienstag 3 = Mittwoch 4 = Donnerstag 5 = Freitag 6 = Samstag 7 = Sonntag	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6
CP640 CP641 CP642 CP643 CP644	Logikpegel- Kontakt	Logikpegel-Kontakt	0 = Offen 1 = Geschlossen 2 = Aus	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1 1 1 1
CP650 CP651 CP652 CP653 CP654	Nachtsollw.Kühl. HK	Umgebungssollwert in der Nacht für das Kühlen je Heizkreis	20 °C - 30 °C	Zone Mischv entil Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	29 29 29 29 29 29
CP690 CP691 CP692 CP693 CP694	Invert. OT- Kontakt	Invertierter OpenTherm-Kontakt im Kühlbetrieb für Wärmeanforderung des Heizkreises	0 = Nein 1 = Ja	Zone Mischv entil Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP700 CP701 CP702 CP703 CP704	Offset TWW- Fühler	Offset des Trinkwarmwassertemperaturfühler s	0 °C - 30 °C	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP710 CP711 CP712 CP713 CP714	Überh. Vorl.TWW Zone	Vorlaufsollwertüberhöhung Trinkwarmwasser für die Zone	0 °C - 40 °C	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20
CP720 CP721 CP722 CP723 CP724	Überh. Vorl. PW Zone	Vorlaufsollwertüberhöhung Prozesswärme für die Zone	0 °C - 40 °C	Prozes swärm e	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20 20
CP750 CP751 CP752 CP753 CP754	Max HK- Vorheizzeit	Maximale Vorheizzeit Heizkreis	0 Min - 240 Min	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP760 CP761 CP762 CP763 CP764	Freig.Akt.Fremd stro.	Aktive Fremdstromanode im TWW-Speicher verwenden.	0 = Nein 1 = Ja	Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 1 0 0
CP780 CP781 CP782 CP783 CP784	HK- Regelstrategie	Auswahl der Regelungsstrategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder witterungsgeführt	0 = Automatisch 1 = Nach Raumtemperatur 2 = Nach Außentemperatur 3 = Nach Außen- &Raumtemp	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
EP014	SMS-F. 10-V- PWMein	Smart Solutions-Funktion, 10-V- PWM-Eingang	0 = Aus 1 = Temperaturgeführt 2 = Leistungsgeführt	Eingan gssign al 0-10V	Eingangssi gnal 0-10V	0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
EP018	Funkt. Stat. Relais	Funktion Statusrelais	0 = Keine 1 = Alarm 2 = Alarm invertiert 3 = Brenner An 4 = Brenner Aus 5 = Reserviert 6 = Reserviert 7 = Wartungsanforderung 8 = Heizbetrieb 9 = Heizk. im WW-Betr. 10 = Heizkreispumpe Ein 11 = VerriegeInd/ Sperrend 12 = Kühlbetrieb	Akt.Sta t.Gerät	Akt.Stat.Ge rät	11
EP030	Min. Tempsoll 0-10V	Minimaler Temperatursollwert für 0-10V Anforderung	0 °C - 100 °C	Eingan gssign al 0-10V	Eingangssi gnal 0-10V	0
EP031	Max. Tempsoll 0-10V	Maximaler Temperatursollwert für 0-10V Anforderung	0,5 °C - 100 °C	Eingan gssign al 0-10V	Eingangssi gnal 0-10V	100
EP032	Min. Leistsoll 0-10V	Minimaler Leistungssollwert für 0-10V Anforderung	0 % - 100 %	Eingan gssign al 0-10V	Eingangssi gnal 0-10V	0
EP033	Max. Leistsoll 0-10V	Maximaler Leistungssollwert für 0-10V Anforderung	5 % - 100 %	Eingan gssign al 0-10V	Eingangssi gnal 0-10V	100
EP034	Min. Spg 0-10V Anf	Minimale Spannung für die 0-10V Anforderung	0 V - 10 V	Eingan gssign al 0-10V	Eingangssi gnal 0-10V	0,5
EP035	Max. Spg 0-10V Anf	Maximale Spannung für die 0-10V Anforderung	0 V - 10 V	Eingan gssign al 0-10V	Eingangssi gnal 0-10V	10
EP046	Fktauswahl dig. Eing	Auswahl der Funktion des digitalen Eingangs	0 = Heizen&WW Stopp 1 = Erzeugersperre HK 2 = TWW Stopp 3 = Zwangs-Sollwert 4 = Heizen Puffer	Digit. Eingan g	Digit. Eingang	0
EP056	Kontaktart dig. Eing	Auswahl der Kontaktart des digitalen Eingangs	0 = Offen 1 = Geschlossen 2 = Aus	Digit. Eingan g	Digit. Eingang	1
EP066	Tsoll dig Eing Zwang	Vorlauftemperatursollwert des digitalen Eingangs bei Zwangsladung	7 °C - 100 °C	Digit. Eingan g	Digit. Eingang	80
EP076	Lsoll dig Eing Zwang	Leistungssollwert des digitalen Eingangs bei Zwangsladung	0 % - 100 %	Digit. Eingan g	Digit. Eingang	100
NP005	Führender Erzeuger	Auswahl des führenden Erzeugers in der Kaskade	0 - 127	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	0
NP006	Kaskadenfunktio n	Auswahl der Kaskadenfunktion	0 = Kaskade 1 = Parallelbetrieb	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
NP007	TAußen WE Parallel	Außentemperatur bei der alle Wärmeerzeuger im Parallelbetrieb heizen	-10 °C - 20 °C	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	10
NP008	Nachlaufz. Ksk- Pumpe	Pumpennachlaufzeit der Kaskadenpumpe	0 Min - 30 Min	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	4
NP009	Ksk Zeit Ein/Aus	Ein /- Ausschaltverzögerung der Erzeuger in der Kaskade	1 Min - 60 Min	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	4
NP010	TAußen KE Parallel	Außentemperatur bei der alle Kälteerzeuger im Parallelbetrieb kühlen	10 °C - 40 °C	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	30
NP011	Ksk- Führungsstrat	Auswahl der Kaskadenführungsstrategie: Temperatur /- Leistungsgeführt	0 = Temperatur 1 = Leistung	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	0
NP012	Zeit Kaskadensoll	Zeit zum erreichen des Sollwertes in der Kaskade	1 = 10	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	1
NP013	Zw'gsabsch.Ksk -Pumpe	Zwangsabschaltung der Kaskadenpumpe	0 = Nein 1 = Ja	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	0
NP014	Betriebsart Kaskade	Auswahl der Betriebsart der Kaskade	0 = Automatisch 1 = Heizen 2 = Kühlen	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	0

Tab.67 Navigation für erweiterte Fachmannebene

Ebene	Menüpfad
Erweiterte Fachhand- werkerebene	≔ > Installationseinstellungen > SCB-10 > Untermenü ⁽¹⁾ > Parameter, Zähler, Signale > Erweiterte Parameter
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.68 Werkseinstellung auf erweiterter Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
AP111 AP112	CAN-Bus Kabellänge	CAN-Bus Kabellänge	0 = < 3 m 1 = < 80 m 2 = < 500 m	notw. Busma ster Kaskad enreglu ng B	notw. Busmaster Kaskadenre glung B	0
CP290 CP291 CP292 CP293 CP294	HK, Pumpenausgan g	Pumpenausgangskonfguration	0 = Zonenpumpe 1 = Heizbetrieb 2 = TWW Betriebsart 3 = Kühlbetrieb 4 = Fehlerbericht 5 = Brenner An 6 = Wartung 7 = Systemfehler 8 = TWW Zirkulation 9 = Zubringerpumpe 10 = Pufferspeicher	Heizkr eis deaktiv Param eterPH Kdirekt Hochte mpzon e	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 2 0 8

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP330 CP331 CP332 CP333 CP334	Laufzeit Mischer	Antriebslaufzeit des Mischerventils zur vollen Öffnung.	0 Sek - 240 Sek	Zone Mischv entil	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	60 60 60 60 60
CP520 CP521 CP522 CP523 CP524	Leistungssollwer t	Leistungssollwert je Zone	0 % - 100 %	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	100 100 100 100

Code Anzeigetext I	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP530 Drehz. HK I CP531 PWM-Pumpe I CP533 CP534	Pulsweitenmodulationspumpendre hzahl der Zone	20 % - 100 %	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sn	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	100 100 100 100

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP680 CP681 CP682 CP683 CP684	Bus-Kanal RG zu HK	Auswahl des Bus-Kanals des Raumgeräts für den Heizkreis	0 - 255	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. Heizkr eis Zeitpr. Prozes swärm e TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	
CP730 CP731 CP732 CP733 CP734	HK Aufheizgrad.	Auswahl der Aufheizgeschwindigkeit des Heizkreises	0 = Extra langsam 1 = Langsamer 2 = Langsam 3 = Normaler Modus 4 = Schneller 5 = Schnellste	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	2 2 2 2 2
CP740 CP741 CP742 CP743 CP744	HK Abkühlgrad.	Auswahl der Abkühlgeschwindigkeit des Heizkreises	0 = Langsamer 1 = Langsam 2 = Normaler Modus 3 = Schneller 4 = Schnellste	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	2 2 2 2 2

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
CP770 CP771 CP772 CP773 CP774	HK mit Puffersp.	HK mit Pufferspeicher	0 = Nein 1 = Ja	Param eterPH Kdirekt Zone Mischv entil Schwi mmbad Hochte mpzon e Gebläs ekonve ktzone Trinkw asser Speich er Heizsta b TWW Sp. TWW- Sch.Sp TWW BIC Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1 1 1 1
CP790 CP791 CP792 CP793 CP794	TWW- Speichervolume n	Trinkwarmwasser- Speichervolumen	10 - 5000	Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	400 400 400 400 400
CP800 CP801 CP802 CP803 CP804	GewerblTWW- Modus	Die gewünschte Betriebsart für einen gewerblichen TWW- Speicher wählen	0 = Vorheizen 1 = Heizen	Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP810 CP811 CP812 CP813 CP814	Leistung Zus.hzg TWW	Leistung der elektr. Zusatzheizung zum Aufheizen des Trinkwarmwasser-Speichers	1 kW - 255 kW	Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	12 12 12 12 12
CP820 CP821 CP822 CP823 CP824	TWW- BereitstZeit	Max. reservierte Zeit zum vollst. Aufladen des Speichers	1 Stunden-Minuten - 120 Stunden-Minuten	Gewer bl. TWW- Sp.	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	60 60 60 60 60
EP036 EP037	Auswahl Fühlertyp	Auswahl des Fühlertyps	0 = deaktiviert 1 = TWW-Speicher 2 = WW-Speicher oben 3 = Pufferspeicherfühler 4 = Pufferspeicher oben 5 = System (Kaskade)	Anal. Eingan g	Anal. Eingang	0
NP001	Prod. Man. Hys. Hoch	Hohe Hysterese für Producer Manager	0,5 °C - 10 °C	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	3

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	Functi- on- Group	Untermenü	Stan- dard- einstel- lung
NP002	Prod. Man. Hys. N.	Niedrige Hysterese für Producer Manager	0,5 °C - 10 °C	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	3
NP003	Prod. Man. Fehlerv.	Maximale Fehlerverstärkung für Producer Manager	0 °C - 10 °C	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	10
NP004	P-Ant. Temp Kaskaden	P-Anteil des PID-Reglers für temperaturgeführte Kaskaden	0 - 10	Kaskad enreglu ng B	Kaskadenre glung B	1

Abb.75

9 Gebrauchsanweisung

Menüauswahl

Π'n

22/02/2018 11:20 Home Scr

9.1 Aufrufen der Benutzerebene-Menüs

Å

Die Kacheln auf dem Startbildschirm gewähren schnellen Zugang zu den entsprechenden Menüs.

1. Mit dem Drehknopf das gewünschte Menü wählen.



Abb.76 Menüauswahl bestätigen



- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Die verfügbaren Einstellungen dieses ausgewählten Menüs werden im Display angezeigt.
- 3. Zur Wahl der Einstellung den Drehknopf verwenden.
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- Alle Änderungsmöglichkeiten werden im Display angezeigt (wenn eine Einstellung nicht geändert werden kann, wird
 Schreibgeschützte Datenpunkte lassen sich nicht bearbeiten im Display angezeigt).
- 5. Zum Ändern der Einstellung den Drehknopf verwenden.
- 6. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 7. Mit dem Drehknopf die nächste Einstellung wählen oder die Taste drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

9.2 Hauptanzeige

Die Kacheln auf dem Startbildschirm gewähren schnellen Zugang zu den entsprechenden Menüs. Mit dem Drehknopf zum gewünschten Menü navigieren und die Auswahl mit der Taste ✓ bestätigen. Alle Änderungsmöglichkeiten werden im Display angezeigt (wenn eine Einstellung nicht geändert werden kann, wird Schreibgeschützte Datenpunkte lassen sich nicht bearbeiten im Display angezeigt).

Tab.69 Vom Benutzer wählbare Kacheln

Kachel	Menü	Funktion
i	Informationsmenü.	Anzeige verschiedener Momentanwerte.
്	Fehleranzeige.	Details über den aktuellen Fehler auslesen.
		Bei einigen Fehlern erscheint das Symbol \P^{ς}_{k} mit den Kontaktdaten des Heizungsfachmanns (wenn eingetragen).
Î	Modus Ferien.	Das Anfangs- und Enddatum Ihres Urlaubs eingeben, um die Raum- und Trinkwassertemperaturen aller Heizkreise zu senken.
<u> </u>	Gasheizkesselanzeige.	Die Brenndaten des Kessels auslesen und die Heizfunktion des Kessels ein- oder ausschalten.
bar	Wasserdruckanzeige.	Zeigt den Wasserdruck an. Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, Wasser nachfüllen.
121 , 1 ,	Heizkreis-Einrichtung.	Die Einstellungen pro Heizkreis konfigurieren.
r≕, ¥.t.,		
1 , 1111,		
٢		
	Trinkwarmwasser-Einstellungen.	Die Warmwassertemperatur einstellen.
ân ^{(]} :	Außentemperaturfühler einrichten.	Die Temperaturregelung mit dem Außentemperaturfühler konfigurieren.

Wenn Sie in den Urlaub fahren lässt sich die Raumtemperatur und die Trinkwassertemperatur reduzieren um Energie zu sparen. Auf folgende Weise lässt sich der Ferienbetrieb für alle Kreise und die Trinkwassertemperatur aktivieren.

- 1. Die Kachel [II] auswählen.
- 2. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- ⇒ Das Menü Ferienbetrieb wird geöffnet.
 3. Mit dem Drehknopf Ferienbeginn (erster Tag 00:00 Uhr) auswählen.
- Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Das aktuelle Datum wird als Anfangsdatum f
 ür den Urlaub angezeigt.
- 5. Das Anfangsdatum gegebenenfalls ändern.
- 6. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 7. Mit dem Drehknopf Ferienende (letzter Tag 24:00) auswählen.
- 8. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- ⇒ Der Tag nach dem Anfangsdatum des Urlaubs wird angezeigt.
 9. Das Enddatum gegebenenfalls ändern.
- 10. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 11. Mit dem Drehknopf Gewünschte Raumtemperatur in der Ferieneinstellung des Heizkreises auswählen.
- 12. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Die Raumtemperatur für die Urlaubsperiode wird angezeigt.
- 13. Die Temperatur gegebenenfalls ändern.
- Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Das Urlaubsprogramm kann mit Zurücksetzen im Urlaubsmodus-Menü zurückgesetzt oder beendet werden.

9.4 Konfiguration Heizkreis

Tab.70	Menü zur	Konfiguration	eines	Heizkreises
100.10		rtoringaration	011100	1101210101000

Symbol	Menü	Funktion
	Zeitprogramm	Den programmierten Modus einstellen und ein bereits angelegte Zeitpro- gramm auswählen
•	Manuell	Den manuellen Modus einstellen; der Raumtemperatursollwert ist auf eine feste Einstellung eingestellt
\$ 9	Kurze Temperaturänderung	Den vorübergehenden Modus einstellen; der Raumtemperatursollwert wird vorübergehend geändert
(Â)	Ferien	Das Anfangs- und Enddatum Ihres Urlaubs eingeben, um den der Raumtem- peratursollwert zu senken
A A	Frostschutz	Den Frostschutzmodus aktivieren; die Mindestraumtemperatur schützt Ihr System vor Frost
ii	Temperaturen der Aktivitäten für Heizung festlegen	Den Raumtemperatursollwert für jede Aktivität des Zeitprogramms einstellen. Siehe: Zeitprogramm zur Regelung der Raumtemperatur, Seite 99
Ō	Heizkreis-Konfiguration	Zugriff auf die Einstellungen zur Konfiguration des Heizkreises.

Tab.71 Erweitertes Menü zur Konfiguration eines Heizkreises O Heizkreis-Konfiguration

Menü	Funktion	
Kurze Temperaturänderung	Raumtemperatur bei Bedarf vorübergehend ändern	
HK, Betriebsart	Die Heizbetriebsart auswählen: Zeitprogramm, manuell oder Frostschutz	
HKRaumTempSollwMan	Die Raumtemperatur manuell auf eine feste Einstellung einstellen	
Zeitprogramm Heizung	Ein Zeitprogramm erstellen (bis zu 3 Programme möglich). Siehe: Erstellung eines Zeitprogramms, Seite 99	

Menü	Funktion	
Temperaturen der Aktivitäten für Heizung festlegen	Die Raumtemperatur für jede Aktivität des Zeitprogramms einstellen	
HK, ausg. Zeitprog	Ein Zeitprogramm auswählen (3 Optionen)	
Ferienbetrieb	Das Anfangs- und Enddatum Ihres Urlaubs und die reduzierte Temperatur für diese Zone eingeben	
HK-Name	Die Bezeichnung des Heizkreises erstellen oder ändern	
Ikon-Anzeige HK	Das Symbol des Heizkreises auswählen	
HK, Betriebsart	Die aktuelle Betriebsart des Heizkreises ablesen	

9.5 Ändern der Raumtemperatur eines Heizkreises

Abb.77 Zwei Heizkreise



9.5.1 Definition von Heizkreis

Heizkreis ist der für die verschiedenen Hydraulikkreise CIRCA, CIRCB usw. verwendete Ausdruck. Er bezeichnet mehrere Bereiche eines Gebäudes, die vom selben Heizkreis versorgt werden.

Tab.72 Beispiel für zwei Heizkreise

	Heizkreis	Werkbezeichnung
1	Heizkreis 1	CIRCA
2	Heizkreis 2	CIRCB

AD-3001404-01

9.5.2 Ändern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises

Den Zonen sind werkseitig Symbole und Namen zugewiesen. Sie können die Bezeichnung und das Symbol eines Heizkreises ändern.

- 1. Die Kachel des zu ändernden Heizkreises auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf 😳 auswählen Heizkreis-Konfiguration
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Mit dem Drehknopf HK-Name auswählen
- 6. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Eine Tastatur mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen wird angezeigt.
- 7. Die Bezeichnung des Heizkreises ändern (max. 20 Zeichen):
 - 7.1. Mit dem Drehknopf einen Buchstaben, eine Zahl oder eine Aktion wählen.
 - 7.2. 🗲 auswählen, um ein Zeichen zu löschen.
 - 7.3. Auf die Taste ✔ drücken, um einen Buchstaben, eine Zahl oder ein Symbol zu Bestätigen oder zu wiederholen.
 - 7.4. Lauswählen, um ein Leerzeichen einzugeben.

Abb.78 Wahl eines Buchsstabens



Abb.79 Zeichen bestätigen



- 8. Das Symbol ✓ auf dem Bildschirm auswählen, wenn die Bezeichnung vollständig eingegeben wurde.
- 9. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 10. Mit dem Drehknopf Ikon-Anzeige HK auswählen.
- 11. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- ⇒ Alle verfügbaren Symbole werden im Display angezeigt.
- 12. Mit dem Drehknopf das gewünschte Symbol für die Zone wählen.
- 13. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

9.5.3 Ändern der Betriebsart eines Heizkreises

Sie können zwischen 5 Betriebsarten wählen, um die Raumtemperatur der verschiedenen Bereiche des Hauses zu regeln:

- 1. Die Kachel des zu ändernden Heizkreises auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- ⇒ Das Menü Schnellauswahl Heizkreis wird geöffnet.
- 3. Mit dem Drehknopf die gewünschte Betriebsart wählen:

Tab.73 Betriebsarten

Symbol	Betriebsart	Beschreibung		
	Zeitprogramm Die Raumtemperatur wird durch ein Zeitprogramm geregelt			
0	Manuell	Die Raumtemperatur ist auf eine feste Einstellung eingestellt		
9 <u>0</u>	Kurze Temperaturänderung Die Raumtemperatur wird vorübergehend geändert			
(Î)	Ferien Die Raumtemperatur wird während Ihres Urlaubs abgesenkt, um Ener sparen			
	Frostschutz	Schutz des Heizkessels und der Anlage vor Frost im Winter		

4. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

9.5.4 Zeitprogramm zur Regelung der Raumtemperatur

Erstellung eines Zeitprogramms

Mit einem Zeitprogramm können Sie die Raumtemperatur je nach Tageszeit und Wochentag variieren. Die Raumtemperatur ist an die Aktivität des Zeitprogramms gebunden.

Wichtig:

Sie können pro Heizkreis bis zu drei verschiedene Zeitprogramme erstellen. So können Sie zum Beispiel ein Programm für reguläre Arbeitswochen und eines für Wochen, in denen Sie die meiste Zeit zu Hause verbringen, erstellen.

- 1. Die Kachel des zu ändernden Heizkreises auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf **OHeizkreis-Konfiguration** auswählen.
- 4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Mit dem Drehknopf Zeitprogramm Heizung auswählen.
- 6. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- Mit dem Drehknopf das Zeitprogramm auswählen, das geändert werden soll: Zeitprogramm 1, Zeitprogramm 2 oder Zeitprogramm 3.
- 8. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Die für Montag geplanten Aktivitäten werden angezeigt. Die letzte geplante Aktivität eines Tages bleibt bis zur ersten Aktivität des nächsten Tages aktiv. Beim ersten Einschalten haben alle Wochentage zwei Standardaktivitäten; **Zuhause**, beginnend um 6:00 Uhr, und **Schlafen**, beginnend um 22:00.



- 9. Mit dem Drehknopf den Wochentag auswählen, der geändert werden soll.
 - A Wochentag
 - B Übersicht der geplanten Aktivitäten
 - C Liste der Aktionen
- 10. Je nach Bedarf die folgenden Schritte durchführen:
 - 10.1. Die Startzeit und/oder Aktivität einer geplanten Aktivität bearbeiten.
 - 10.2. Eine neue Aktivität hinzufügen.
 - 10.3. Eine geplante Aktivität löschen (Aktivität Löschen wählen).
 - 10.4. Die geplanten Aktivitäten des Wochentags auf andere Tage kopieren.
 - 10.5. Die mit einer Aktivität verbundene Temperatur ändern.

Definition von Aktivität

Der Ausdruck Aktivität wird bei der Programmierung von Zeitfenstern in einem Zeitprogramm verwendet. Das Zeitprogramm legt die Raumtemperatur für verschiedene Aktivitäten während des Tages fest. Mit jeder Aktivität ist ein Temperatursollwert verknüpft. Die letzte Aktivität des Tages gilt bis zur ersten Aktivität des nächsten Tages.

Abb.81 Aktivitäten eines Zeitprogramms



Tab.74 Beispiel für Aktivitäten

AD-3001403-01

	Start der Aktivität	Aktivität	Temperatursollwert
1	6:30	Morgen	20 °C
2	9:00	Unterwegs	19 °C
3	17:00	Zuhause	20 °C
4	20:00	Abend	22 °C
5	23:00	Schlafen	16 °C

Änderung des Bezeichnung einer Aktivität

Sie können die Bezeichnungen für die einzelnen Aktivitäten des Zeitprogramms ändern.

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Mit dem Drehknopf Systemeinstellungen Øauswählen.
- 3. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4. Mit dem Drehknopf **Bezeichnungen der Aktivitäten für Heizung** festlegen auswählen.
- 5. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Es wird eine Liste von 6 Aktivitäten mit ihren standardmäßigen Bezeichnungen angezeigt:

Aktivität 1	Schlafen
Aktivität 2	Zuhause
Aktivität 3	Unterwegs
Aktivität 4	Morgen
Aktivität 5	Abend
Aktivität 6	Benutzerdefiniert

- 6. Mit dem Drehknopf eine Aktivität wählen.
- Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Eine Tastatur mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen wird angezeigt.

- 8. Die Bezeichnung der Aktivität ändern:
 - 8.1. Auf den Drehschalter ✔ drücken, um ein Zeichen zu wiederholen.
 - 8.2. ← auswählen, um ein Zeichen zu löschen.
 - 8.3. 🛏 auswählen, um ein Leerzeichen einzugeben.
- 9. Das Symbol ✓ auf dem Bildschirm auswählen, wenn die Bezeichnung vollständig eingegeben wurde.
- 10. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Aktivieren eines Zeitprogramms

Um ein Zeitprogramm verwenden zu können, muss die Betriebsart **Zeitprogramm** aktiviert werden. Diese Aktivierung erfolgt separat für jeden Kreis.

- 1. Die Kachel des zu ändernden Heizkreises auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf Ceitprogramm auswählen.
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Mit dem Drehknopf das Zeitprogramm Zeitprogramm 1, Zeitprogramm 2 oder Zeitprogramm 3 auswählen.
- 6. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

9.5.5 Ändern der Heiztemperatur der Aktivitäten

Sie können die Heiztemperaturen für jede Aktivität ändern.

- 1. Das Symbol des zu ändernden Heizkreises auswählen.
- 2. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf is Temperaturen der Aktivitäten für Heizung festlegen auswählen.
- Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Eine Liste von 6 Aktivitäten mit ihren Temperaturen wird angezeigt.
- 5. Mit dem Drehknopf eine Aktivität wählen.
- 6. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 7. Die Heiztemperatur der Aktivität einstellen.
- 8. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

9.5.6 Vorübergehendes Ändern der Raumtemperatur

Die Raumtemperatur kann unabhängig von der für einen Heizkreis gewählten Betriebsart für eine kurze Dauer geändert werden. Nach Ablauf dieser Dauer wird die gewählte Betriebsart fortgesetzt.



Wichtig:

Die Raumtemperatur kann auf diese Weise nur eingestellt werden, wenn ein Raumtemperaturfühler/Thermostat installiert ist.

- 1. Die Kachel des zu ändernden Heizkreises auswählen.
- 2. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf "Kurze Temperaturänderung auswählen.
- 4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Die Dauer in Stunden und Minuten einstellen.
- 6. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 7. Die vorübergehende Raumtemperatur einstellen.
- 8. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Im Menü Kurze Temperaturänderung wird die Dauer der vorübergehenden Temperaturänderung angezeigt.

9.6 Ändern der Warmwassertemperatur

9.6.1 Ändern der Betriebsart für Trinkwasser

Sie können zwischen 5 Betriebsarten für die Trinkwasserbereitung wählen:

- 1. Das Symbol [💾] auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Das Menü Schnellauswahl Trinkwarmwasser wird geöffnet.
- 3. Mit dem Drehknopf die gewünschte Betriebsart wählen:

Tab.75 WW-Betriebsarten

Symbol	Betriebsart	Beschreibung
	Zeitprogramm	Die Trinkwassertemperatur wird durch ein Zeitprogramm geregelt
6	Manuell	Die Trinkwassertemperatur ist auf eine feste Einstellung eingestellt
8	Trinkwarmwasser-Push	Die Trinkwassertemperatur wird vorübergehend erhöht
	Ferien	Die Trinkwassertemperatur wird während Ihres Urlaubs abgesenkt, um Ener- gie zu sparen
Â	Frostschutz	Schutz des Kessels und der Anlage vor Frost im Winter

4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

9.6.2 Zeitprogramm zur Regelung der WW-Temperatur

Erstellung eines Zeitprogramms

Mit einem Zeitprogramm können Sie die Trinkwassertemperatur je nach Tageszeit und Wochentag variieren. Die Trinkwassertemperatur ist an die Aktivität des Zeitprogramms gebunden.

Wichtig:

i

Sie können bis zu drei verschiedene Zeitprogramme erstellen. So können Sie zum Beispiel ein Programm für reguläre Arbeitswochen und eines für Wochen, in denen Sie die meiste Zeit zu Hause verbringen, erstellen.

- 1. Das Symbol [] auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf **OHeizkreis-Konfiguration** auswählen.
- 4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Mit dem Drehknopf Zeitprogramm Trinkwarmwasser auswählen.
- 6. Mit dem Drehknopf das Zeitprogramm auswählen, das geändert werden soll: Zeitprogramm 1, Zeitprogramm 2 oder Zeitprogramm 3.
- 7. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Die für Montag geplanten Aktivitäten werden angezeigt. Die letzte geplante Aktivität eines Tages bleibt bis zur ersten Aktivität des nächsten Tages aktiv. Die geplanten Aktivitäten werden angezeigt. Beim ersten Einschalten haben alle Wochentage zwei Standardaktivitäten; Komfort, beginnend um 6:00 Uhr, und Reduziert, beginnend um 22:00.
- Mit dem Drehknopf den Wochentag auswählen, der geändert werden soll.
 - A Wochentag
 - B Übersicht der geplanten Aktivitäten
 - C Liste der Aktionen
- 9. Je nach Bedarf die folgenden Schritte durchführen:
 - 9.1. Die Startzeit und/oder Aktivität einer geplanten Aktivität bearbeiten.
 - 9.2. Eine neue Aktivität hinzufügen.
 - 9.3. Eine geplante Aktivität löschen (Aktivität Löschen wählen).
 - 9.4. Die geplanten Aktivitäten des Wochentags auf andere Tage kopieren.
 - 9.5. Die mit einer Aktivität verbundene Temperatur ändern.

Aktivieren eines WW-Zeitprogramms

Um ein WW-Zeitprogramm verwenden zu können, muss die Betriebsart **Zeitprogramm** aktiviert werden. Diese Aktivierung erfolgt separat für jeden Kreis.



- 1. Das Symbol [📲] auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf Ceitprogramm auswählen.
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Mit dem Drehknopf das TWW-Zeitprogramm Zeitprogramm 1, Zeitprogramm 2 oder Zeitprogramm 3 auswählen.
- 6. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

9.6.3 Vorübergehendes Erhöhen der Trinkwassertemperatur

Die Trinkwassertemperatur kann unabhängig von der für die Trinkwasserbereitung gewählten Betriebsart für eine kurze Dauer erhöht werden. Nach Ablauf dieser Dauer sinkt die Trinkwassertemperatur auf den **Reduziert** Sollwert.

i Wichtig:

Die Trinkwassertemperatur kann nur auf diese Weise eingestellt werden, wenn ein Trinkwasserfühler installiert ist.

- 1. Die Kachel [📲] auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf FTrinkwarmwasser-Push auswählen.
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Die Dauer in Stunden und Minuten einstellen.
- 6. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 ⇒ Die Temperatur wird auf Komfort TWW Sp. erhöht.

9.6.4 Ändern der Warmwassertemperatur im Komfortbetrieb

Sie können die Warmwassertemperatur im Komfortbetrieb im Zeitschaltungsprogramm ändern.

- 1. Die Kachel [📲] auswählen.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- Mit dem Drehknopf Komfort TWW Sp. auswählen: Trinkwassertemperatur bei eingeschalteter Trinkwasserbereitung.
- 4. Taste ✓ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Die Trinkwassertemperatur im Komfortbetrieb einstellen.
- 6. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Absenk-Trinkwassertemperatur kann mit folgenden Schritten geändert werden: **O Heizkreis-Konfiguration > Reduziert TWW Sp.**: Warmwassertemperatur bei ausgeschalteter Trinkwasserbereitung.

9.7 Ändern der Displayeinstellungen

- 1. Taste ≔ drücken.
- Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Mit dem Drehknopf Systemeinstellungen 😳 auswählen.
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

5. Einen der in der nachstehenden Tabelle beschriebenen Vorgänge ausführen:

Tab.76 Displayeinstellungen

Menü Anlageneinstellungen	Einstellungen
Datum und Uhrzeit einstellen	Einstellung des aktuellen Datum und der Uhrzeit
Land und Sprache auswählen	Ihr Land und Ihre Sprache auswählen
Sommerzeit	Aktivieren oder Deaktivieren der Sommerzeit
Kontaktdaten Heizungsfachmann	Anzeige des Namens und der Telefonnummer des Heizungsfachmanns
Bezeichnungen der Aktivitäten für Heizung festlegen	Bezeichnungen für die Aktivitäten des Zeitprogramms erstellen
Display-Helligkeit einstellen	Bildschirmhelligkeit einstellen
Klickgeräusch einstellen	Klickgeräusch des Drehschalters ein- oder ausschalten
Lizenzinformationen	Detaillierte Lizenzinformation der Anwendung der Geräteplattform auslesen

9.8 Anzeige von Name und Telefonnummer des Installateurs

Der Installateur kann seinen Namen und seine Telefonnummer auf dem Schaltfeld speichern. Sie können sich diese Informationen anzeigen lassen, wenn Sie den Installateur anrufen möchten.

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Systemeinstellungen Ø wählen
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Kontaktdaten Heizungsfachmann wählen
- 6. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
 - ⇒ Der Name und die Telefonnummer des Installateurs werden angezeigt.

9.9 Einschalten

Den Kessel wie folgt starten:

- 1. Den Gasabsperrhahn des Heizkessels öffnen.
- 2. Den Heizkessel einschalten.
- 3. Der Heizkessel durchläuft ein automatisches Entlüftungsprogramm von ca. 3 Minuten.
- Den auf dem Bildschirm des Schaltfelds angezeigten Wasserdruck der Heizungsanlage pr
 üfen. Wenn n
 ötig, Wasser im Heizungssystem nachf
 üllen.

Der aktuelle Betriebszustand des Kessels wird auf dem Display des angezeigt.

9.10 Ausschalten

Den Kessel wie folgt abschalten:

- 1. Die Gaszufuhr schließen.
- 2. Die Anlage frostfrei halten.

Den Kessel nicht abschalten, wenn die Anlage nicht frostfrei gehalten werden kann.



- Den Heizkessel und das Zentralheizungssystem entleeren, wenn die Wohnung oder das Gebäude für längere Zeit nicht genutzt werden und Frostgefahr besteht.
- Der Frostschutz funktioniert nicht, wenn der Heizkessel abgeschaltet ist.
- Der eingebaute Heizkesselschutz wird nur für den Heizkessel aktiviert, aber nicht für das System und die Heizkörper.
- Die Ventile aller mit der Anlage verbundenen Heizkörper öffnen.

Die Wärmeregelung auf einen geringen Wert einstellen, zum Beispiel auf 10 $^{\circ}\mathrm{C}.$

Wenn die Temperatur des Wassers für die Zentralheizung im Heizkessel zu weit absinkt, wird das integrierte Heizkesselschutzsystem aktiviert. Das System funktioniert folgendermaßen:

- Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, wird die Pumpe eingeschaltet.
- Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, wird der Heizkessel eingeschaltet.
- Wenn die Wassertemperatur über 10 °C liegt, schaltet sich der Brenner aus, und die Pumpe läuft noch eine Weile nach.

Um das Einfrieren des Systems und der Heizkörper in frostempfindlichen Bereichen (zum Beispiel in einer Garage) zu verhindern, kann, wenn möglich, ein Frostschutzthermostat oder einen Außenfühler an den Heizkessel angeschlossen werden.

9.12 Reinigung der Verkleidung

1. Die Außenflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

10 Technische Angaben

10.1 Zulassungen

10.1.1 Zertifizierungen

Tab.77 Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung	PIN 0063CS3928					
NOx-Klasse ⁽¹⁾	6					
Anschlusstyp Abgas	B_{23P} , $B_{33} ^{(2)} \\ C_{13(X)}$, $C_{33(X)}$, C_{53} , $C_{63(X)}$, $C_{93(X)}$					
 EN 15502–1 Bei der Installation eines Heizkessels mit Anschlusstyp B_{23P}, B₃₃, verringert sich die IP-Schutzklasse des Heizkessels auf IP20. 						

10.1.2 Gerätekategorien

Tab.78 Gerätekategorien

Land	Kategorie	Gasart	Anschlussdruck (mbar)
Deutschland	II _{2ELL3B/P}	G20 (H-Gas)	20
		G25 (L-Gas)	20
		G30/G31 (Butan/Propan)	50

10.1.3 Richtlinien

Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien müssen auch die ergänzenden Leitlinien in dieser Anleitung befolgt und erfüllt werden.

Ergänzende und darauf folgende Vorschriften und Richtlinien, die zur Zeit der Installation gültig sind, sind auf alle Vorschriften und Richtlinien anzuwenden, die in dieser Anleitung spezifiziert sind.

10.1.4 Werkstest

Vor dem Verlassen des Werks wird jeder Kessel optimal eingestellt und auf Folgendes getestet:

- Elektrische Sicherheit.
- Einstellung von O₂.
- Wasserdichtheit.
- Gasdichtheit.
- Parametereinstellung.

10.2 Technische Daten

Tab.79 Allgemeines

Quinta Ace			45	65	90	115
Nennleistung (Pn)	Min	kW	8,0 - 40,8	12,0 - 61,5	14,1 - 84,2	18,9 - 103,9
Heizung (80/60 °C)	Max.		40,8	61,5	84,2	103,9
Nennwärmeleistung (Pnc)	Min	kW	9,1 - 42,4	13,5 - 65,0	15,8 - 89,5	21,2 - 109,7
Heizung (50/30 °C)	Max.		42,4	65,0	89,5	109,7

Quinta Ace			45	65	90	115
Nennlast (Qnh) Heizungsanlage (Hi)	Min Max.	kW	8,2 - 41,2 41,2	12,2 - 62,0 62,0	14,6 - 86,0 86,0	19,6 - 107,0 107,0
Nennlast (Qnh) Heizungsanlage (Hs)	Min Max.	kW	9,1 - 45,7 45,7	13,6 - 68,8 68,8	16,2 - 95,5 95,5	21,9 - 118,8 118,8
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Pn) (Hi) (80°C/60°C)		%	97,2	98,3	97,9	97,1
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Pa) (Hi) (80°C/60°C)		%	99,1	99,2	97,9	97,1
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Hi) (50 °C/30 °C)		%	102,9	104,6	104,1	102,5
Wirkungsgrad der Heizung bei Teillast (Hi) (Rücklauftemperatur 60 °C)		%	97,2	98,3	96,6	96,5
Wirkungsgrad der Heizung bei Teillast (Pn) (Hi) (Rücklauftemperatur 30 °C)		%	108,4	108,9	108,1	108,0
Wirkungsgrad der Heizung bei Teillast (Pa) (Hi) (Rücklauftemperatur 30 °C)		%	110,6	110,4	108,1	108,0
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Pn) (Hs) (80/60°C)		%	87,5	88,5	88,2	87,4
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Pa) (Hs) (80/60°C)		%	89,2	89,3	88,2	87,4
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Hs) (50/30 °C)		%	92,7	94,2	93,7	92,3
Wirkungsgrad der Heizungsanlage bei Teillast (Hs) (Rücklauftemperatur 60 °C)		%	87,5	88,5	88,2	87,4
Wirkungsgrad der Heizung bei Teillast (Pn) (Hs) (Rücklauftemperatur 30 °C)		%	97,6	98,1	97,3	97,3
Wirkungsgrad der Heizung bei Teillast (Pa) (Hs) (Rücklauftemperatur 30 °C)		%	99,6	99,4	97,3	97,3
(1) Werkseinstellung						

Tab.80 Gas- und Abgasdaten

Quinta Ace			45	65	90	115
Gasanschlussdruck G20 (H-Gas)	Min Max.	mbar	17 - 25	17 - 25	17 - 25	17 - 25
Gasanschlussdruck G25 (L-Gas)	Min Max.	mbar	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
Gasanschlussdruck G31 (Propan)	Min Max.	mbar	37 - 50	37 - 50	37 - 50	37 - 50
Gasverbrauch G20 (H-Gas) ⁽¹⁾	Min Max.	m ³ /h	0,9 - 4,4	1,3 - 6,6	1,5 - 9,1	2,1 - 11,3
Gasverbrauch G25 (L-Gas)	Min Max.	m ³ /h	1,0 - 5,1	1,5 - 7,6	1,8 - 10,6	2,4 - 13,2
Gasverbrauch G25,3 (K-Gas)	Min Max.	m ³ /h	1,0 - 4,9	1,5 - 7,5	1,8 - 10,4	2,4 - 12,9
Gasverbrauch G31 (Propan)	Min Max.	m ³ /h	0,4 - 1,7	0,5 - 2,5	0,9 - 3,5	0,9 - 4,4
Gasseitiger Widerstand zwischen dem Anschlusspunkt des Kessels und dem Messpunkt an der Gasventileinheit (ge- messen mit G20)	max.	mbar	1,0	2,0	2,5	3,0

Quinta Ace			45	65	90	115
Jährliche NOx-Emission G20 (H-Gas) EN15502 O2 = 0%	Hs	mg/kWh	42	48	53	41
NOx-Emission pro Jahr G25 (L-Gas)	Hs	mg/kWh	45	46	53	47
CO-Emission pro Jahr G25 (L-Gas)	Hs	mg/kWh	34	30	32	48
Abgasmenge	Min Max.	kg/h	14 - 69	21 - 104	28 - 138	36 - 178
Abgastemperatur	Min Max.	°C	30 - 67	30 - 68	30 - 68	30 - 72
Max. Förderhöhe		Pa	150	100	160	220
Wirkungsgrad Schornstein bei Heizung (Hi) (80/60 °C) bei 20 °C Umgeb.		%	99,1	99,2	97,9	97,1
Verluste im Schornstein bei Heizung (Hi) (80/60 °C) bei 20 °C Umgeb.		%	0,9	0,8	2,1	2,9
(1) Gasverbrauch aufgrund eines niedrigen E	Brennwerts ur	iter Standardb	edingungen: T=2	88,15 K, p=1013,	25 mbar.	

Tab.81 Eigenschaften der Heizungsanlage

Quinta Ace			45	65	90	115
Wasserinhalt		1	4,3	6,4	9,4	9,4
Wasserbetriebsdruck	min.	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Wasserbetriebsdruck (PMS)	max.	bar	4,0	4,0	4,0	4,0
Wassertemperatur	max.	°C	110,0	110,0	110,0	110,0
Betriebstemperatur	max.	°C	90,0	90,0	90,0	90,0
Hydraulischer Widerstand (ΔT=20 K)		mbar	114	163	153	250
Abstrahlungsverluste	ΔT 30 °C ΔT 50 °C	W	101 201	110 232	123 254	123 254

Tab.82 Elektrische Daten

Quinta Ace			45	65	90	115
Versorgungsspannung		VAC	230	230	230	230
Stromverbrauch - Heizbetrieb bei Voll- last ⁽¹⁾	max.	W	75	89	114	182
Stromverbrauch - Heizbetrieb bei Teilllast (30%) ⁽¹⁾	min.	W	22	29	30	36
Stromverbrauch - Heizbetrieb bei Mini- mallast ⁽¹⁾	min.	W	20	26	26	32
Stromverbrauch - Standby (Psb) ⁽¹⁾	max.	W	6	7	7	6
Elektrischer Schutzgrad		IP	X4D	X4D	X4D	X4D
Sicherungen (träge)	Haupt CU-GH08	A	2,5	2,5	2,5	2,5
(1) ohne Pumpe						

Tab.83 Sonstige Daten

Quinta Ace		45	65	90	115
Gesamtgewicht mit Verpackung	kg	60,5	66,5	76,5	76,5
Mindestanbaugewicht (1)	kg	50	56	65,2	65,2
Durchschnittlicher Geräuschpegel bei ei- nem Abstand von einem Meter zum Kes- sel	dB(A)	45,1	46,7	51,6	51,1
(1) Ohne Frontabdeckung.		•	•		k
Tab.84 Technische Parameter

Quinta Ace			45	65	90	115
Brennwertkessel			Ja	Ja	Ja	Ja
Niedertemperaturkessel (1)			Nein	Nein	Nein	Nein
B1-Kessel			Nein	Nein	Nein	Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopp- lung			Nein	Nein	Nein	Nein
Kombiheizgerät			Nein	Nein	Nein	Nein
Wärmenennleistung	Nennleis- tung	kW	41	62	84	104
Nutzwärmeleistung bei Wärmenenn- leistung und Hochtemperaturbetrieb ⁽²⁾	<i>P</i> ₄	kW	40,8	61,5	84,2	103,9
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	<i>P</i> ₁	kW	13,7	20,5	27,9	34,7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener- gieeffizienz	η_s	%	94	94	-	-
Bei Wärmenennleistung und Hochtem- peraturbetrieb ⁽²⁾	η_4	%	89,3	89,4	88,2	87,5
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	η ₁	%	99,6	99,5	97,4	97,3
Hilfsstromverbrauch						
Bei Volllast	elmax	kW	0,075	0,100	0,124	0,184
Bei Teillast	elmin	kW	0,020	0,029	0,030	0,036
Bereitschaftszustand	P _{SB}	kW	0,006	0,007	0,007	0,006
Sonstige Angaben						
Wärmeverlust im Bereitschaftsbetrieb	P _{stby}	kW	0,101	0,110	0,123	0,123
Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	-	-	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	GJ	125	188	-	-
Schallleistungspegel in Innenräumen	L _{WA}	dB	53	55	60	59
Stickoxidausstoß	NO _X	mg/kWh	42	48	53	41
(1) Niedertemperaturbetrieb steht für Brennwertkessel bei 30 °C, für Niedertemperaturkessel bei 37 °C und für andere Heizgeräte (am						

(1) Niedertemperaturbetrieb steht für Brennwertkessel bei 30 °C, für Niedertemperaturkessel bei 37 °C und für andere Heizgeräte (am Heizgeräteeinlass) bei 50 °C.

(2) Der Hochtemperaturbetrieb ist gekennzeichnet durch eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.



Verweis:

Kontaktdetails auf der letzten Seite.

10.3 Umwälzpumpe

Eine Umwälzpumpe wird mit diesem Heizkessel nicht geliefert. Bei der Auswahl einer Pumpe den Widerstand des Heizkessels und den Systemwiderstand berücksichtigen. Die Kennlinien zeigen den hydraulischen Widerstand bei verschiedenen Wasservolumenströmen. Die Tabelle enthält einige wesentliche Nenn-Wasservolumenströme und den entsprechenden hydraulischen Widerstand.

Wenn möglich, die Pumpe direkt unter dem Heizkessel am Rücklaufanschluss anschließen.



Wenn die Umwälzpumpe von der Heizkesselsteuerung gesteuert wird, muss das Entlüftungsprogramm über den Parameter **AP101** eingeschaltet werden.

Abb.83 Hydraulischer Widerstand



Q Wasservolumenstrom (m³/h)

H Hydraulischer Widerstand (mbar)

Tab.85 Nenn-Wasservolumenströme

	Einheit	45	65	90	115
Q bei ΔT = 10 °C	m³/h	3,50	5,28	7,20	9,0
H bei ΔT = 10 °C	mbar	456	652	612	1000
Q bei ΔT = 20 °C	m³/h	1,75	2,64	3,60	4,50
H bei ΔT = 20 °C	mbar	114	163	153	250
Q bei ΔT = 35 °C	m ³ /h	-	-	-	2,55
H bei ΔT = 35 °C	mbar	-	-	-	72
Q bei ΔT = 40 °C	m ³ /h	0,90	1,32	1,80	nicht zulässig
H bei Δ T = 40 °C	mbar	30	45	40	nicht zulässig

11 Anhang

11.1 ErP Informationen

Tab.86 Produktdatenblatt

Remeha – Quinta Ace		45	65	90	115
Energieeffizienzklasse für die jahreszeitbedingte Raum- heizung		Α	Α	-	-
Wärmenennleistung (Prated oder Psup)	kW	41	62	84	104
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	GJ	125	188	-	-
Schallleistungspegel L _{WA} in Innenräumen	dB	53	55	60	59

11.1.2 Anlagendatenblatt

Abb.84 Anlagendatenblatt für Heizkessel mit Angabe der Raumheizungs-Energieeffizienz der Anlage

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizien	z des Heizkessels				
	Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %,				
vom Datenblatt des l'emperaturregiers	Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %				
Zusatzheizkessel	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz				
vom Datenblatt des Heizkessels					
	$(\ 'l') \times 0,1 = \pm _ %$				
Solarer Beitrag	Tankoinstufung				
vom Datenblatt der Solareinrichtung	r ankonstanting				
Kollektorgröße (in m²)	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				
('III' x + 'IV' x) x 0,9 x (/100) x = + %				
(1) Ist der Tank als A eingestuft, 0,95 verwenden					
Zusatzwärmepumpe	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz				
vom Datenblatt der Wärmepumpe					
	$(\ 'l') \times 'll' = + _ %$				
Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe					
kleineren Wert auswählen					
(0,5 x ODER 0,5 x = - %				
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizien	z der Verbundanlage (7)				
	%				
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizien	zklasse der Verbundanlage				
G F E D					
<30% ≥30% ≥34% ≥36%	≥75% ≥82% ≥90% ≥98% ≥125% ≥150%				
Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe m	it Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)?				
vom Datenblatt der Wärmepumpe	$\overline{7}$				
	+ (50 x 'll') = %				
Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst					
	AD-3000743-01				
I	Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsraumheizgerätes in %.				
11	Der Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage gemäß der folgenden Tabelle.				

- III Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.
- IV Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.

Psup / (Prated + Psup) ⁽¹⁾⁽²⁾	II, Verbundanlage ohne Warmwasserspei- cher	II, Verbundanlage mit Warmwasserspeicher			
0	0	0			
0,1	0,3	0,37			
0,2	0,55	0,70			
0,3	0,75	0,85			
0,4	0,85	0,94			
0,5	0,95	0,98			
0,6	0,98	1,00			
≥0,7	1,00	1,00			
 (1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet. (2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerät oder das Vorzugskombibeizgerät 					

Tab.87 Gewichtung von Kesseln

11.2 EU-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht der Standardbauart, die in der EU-Konformitätserklärung beschrieben ist. Herstellung und Inbetriebnahme erfolgten gemäß den EU-Richtlinien.

Das Original der Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

11 Anhang

Original instructions - © Copyright

Alle technischen Daten dieser technischen Anleitungen sowie sämtliche mitgelieferten Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.



- **T** +49 2572 9161 0
- **F** +49 2572 9161 102
- E info@remeha.de

Remeha GmbH Rheiner Strasse 151 48282 Emsdetten





