

Arbejdsinstruktion

Udbedring af revner

Revnevidde 0,6-3 mm	Revnevidde > 0 mm
Metode: Fugepistol med traditionel fugespids.	Metode: Almindeligt håndværktøj og reparationsmørtel.
Eksempel på værktøj:  Standard fugepistol til 0,3 liters patroner.	Eksempel på værktøj:  Der anvendes traditionelt værktøj.
0,3 liter H+H reparationslim:  DB: 5842143.	H+H Udfyldningsmørtel, 15 kg, DB: 2132031, H+H Blokfix, 20 kg, DB: 2002367 eller H+H Blokfix, 5 kg, DB: 8157513. Blokfix tilføres normsand. Normsand er sand med graderet kornkurve. 
Limtype: H+H Reparationslim, leveres i 0,3 liters fugepatron.	Limtype: H+H Udfyldningsmørtel leveres i 15 kg poser. H+H Blokfix leveres i 5 og 20 kg poser.
1. Forberedelse: Fodliste og gulv afdækkes ud for revnerne. Vær opmærksom på evt. skjulte installationer. Store revners overflade lukkes først med en hurtigt afbindende spartelmasse, evt. med lim. Umiddelbart efter aftørres overfladen f.eks. med en fugtig svamp. Gennemgående revner i skillevægge lukkes også på modsatte side.	1. Forberedelse: Fodliste og gulv afdækkes ud for revnerne. Vær opmærksom på evt. skjulte installationer.
2. Injiceringshuller: Der bores ind i revnen med et 7,5 mm bor til ca. 50-65 mm dybde afhængig af elementtykkelsen. Der bores med en hulafstand på 100-150 mm afhængig af revnevidden. Hullerne støvsuges rene.	2. Rensning af fuge: Revnenkradses op til en fugebredde på 1-1,5 cm og dybde min. 3 cm – en lægtehammer kan benyttes, så der opnås en kileformet åbning. Er revnen gennemgående, foretages nævnte operation på begge sider af elementet, så vidt dette er muligt. Fugen renses omhyggeligt for støv, herefter vandes denne rigeligt - evt. spules.
3. Injicering: Revnerne injiceres gennem de forborede huller. Injiceringen foretages nedefra og op, og kanylen flyttes, når limmaterialet trænger ud af nabohullerne eller af revnen. Efter injicering aftørres overskydende lim igen fra overfladen med f.eks. en fugtig svamp, og retningslinier og borehuller lukkes løbende med spartelmasse. Væggen må ikke påvirkes mekanisk, før fugen er afbundet.	3. Fyldning af fuge: Den våde fuge fyldes med blokfix evt. blandet sand i følgende forhold: 1 kg tørlim til 3 kg normsand og 0,4 liter vand. Eller der anvendes udfyldningsmørtel. Væggen må ikke påvirkes mekanisk, før fugen er afbundet.
4. Rengøring af værktøj: Rengøring af tilbehør og håndværktøj foretages grundigt med varmt vand. Værktøjet adskilles også for indvendig rengøring. Kanylen skylles og trækkes igen med piberenser. Der må ved rengøringen ikke efterlades rester af lim. Inden værktøjet samles, smøres det indvendigt og udvendigt med tyndtflydende syrefri olieolie for at undgå rustdannelse.	

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Danmark

+45 70 24 00 50 Telefon

mail@HplusH.dk
www.HplusH.dk

 [h-h-danmark-a-s](#)

 [HplusHNordics](#)

 [HplusH_nordics](#)

H+H[®]
PARTNERS IN WALL BUILDING