


ES

**SOPORTE BASTIDOR PARA CALDERAS BIOS PLUS**

Instrucciones para la instalación.



Estimado Cliente,

Nuestra Empresa opina que su nuevo producto satisfará todas sus exigencias. La compra de un nuestro producto garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.

Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una gestión correcta y eficaz de los soportes para calderas Bios Plus.

---

Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros.

---

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE.
3. INSTALACIÓN:
  - 3.1. Instalación individual.
  - 3.2. Calderas en cascada.


## 1. INTRODUCCIÓN

Toda la gama de calderas Bios Plus se puede instalar en un marco de soporte especial para poder instalarlas apartadas de la pared de la sala de calderas. El marco es el mismo para todos los modelos tanto para instalaciones individuales como en cascada.



## 2. DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE.




1. Dimensiones (alto x ancho x fondo) 1831x470x515 mm.
2. Permite la instalación de calderas Bios Plus hasta 150 kW.
3. Niveladores regulables para compensar las irregularidades del suelo.
4. Posibilidad de fijación a la pared y al suelo. Máxima flexibilidad a la hora de instalar las calderas en el centro de la sala de calderas.
5. Incluye los soportes para los colectores de impulsión, retorno y gas.
6. Posibilidad de instalaciones en cascada de varios modelos de calderas Bios Plus.




Instalación individual:



Instalación en cascada:




Instalación en cascada de las Bios Plus 50 y 70 kW:




Cota B:  
447 mm modelo Bios Plus 50 kW.  
557 mm modelo Bios Plus 70 kW.

\*Cotas sin tener en cuenta los niveladores



Instalación en cascada de las Bios Plus 90, 110, 130 y 150 kW:



\*Cotas sin tener en cuenta los niveladores

